

LF10 ご使用前にお読みください

●製品を安全にご使用いただくために

LF10取扱説明書(P.2~P.3)の警告および注意事項をご理解いただいたうえでご使用ください。また、本製品は防水、防塵対応しておりませんので屋外作業にはご注意ください。

●Android端末について

本製品を操作するには、スマートフォンなどのWi-Fi通信可能なAndroid端末をご用意ください。また、アプリケーションソフトをダウンロードするためにGoogleのアカウント登録が必要になります。

Android端末仕様 OS : Android2.3以上
使用容量 : 約4MB
画像解像度 : 480×800(px)以上

アプリケーションソフトのダウンロード方法は、LF10アプリケーション取扱説明書(P.1)をお読みください。

●Android端末の長時間使用について

有機ELパネルを搭載しているAndroid端末にて長時間アプリケーションを起動させておきますと、画面の焼き付きや残像などが発生するおそれがありますのでご注意ください。

●Wi-Fi設定について

LF10のWi-Fi設定は出荷時以下のデフォルト設定になっております。

SSID : LEADER_LF10_Signal_Level_Meter
CH : 5ch

デフォルト設定のまま使用されますと、Wi-Fiエリア内に別のLF10が使用されていた場合、混信により正確な計測データが取得できない、アプリケーションの更新速度が遅くなる等の症状が発生する場合がありますので、Wi-Fiの設定を変更されることを推奨します。

また、変更された際、SSIDをお忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、本器の電源を入れ、Android端末のWi-Fiサーチにてご確認ください。

Wi-Fi通信の推奨設定は、LF10取扱説明書(P.12~P.14)をお読みください。
Wi-Fi設定変更の方法は、LF10アプリケーション取扱説明書(P.13)をお読みください。

記入欄	SER No.	
	SSID	

※ SER No.は本器裏側に記載されております。

LF10 ご使用前にお読みください

●製品を安全にご使用いただくために

LF10取扱説明書(P.2~P.3)の警告および注意事項をご理解いただいたうえでご使用ください。また、本製品は防水、防塵対応しておりませんので屋外作業にはご注意ください。

●Android端末について

本製品を操作するには、スマートフォンなどのWi-Fi通信可能なAndroid端末をご用意ください。また、アプリケーションソフトをダウンロードするためにGoogleのアカウント登録が必要になります。

Android端末仕様 OS : Android2.3以上
使用容量 : 約4MB
画像解像度 : 480×800(px)以上

アプリケーションソフトのダウンロード方法は、LF10アプリケーション取扱説明書(P.1)をお読みください。

●Android端末の長時間使用について

有機ELパネルを搭載しているAndroid端末にて長時間アプリケーションを起動させておきますと、画面の焼き付きや残像などが発生するおそれがありますのでご注意ください。

●Wi-Fi設定について

LF10のWi-Fi設定は出荷時以下のデフォルト設定になっております。

SSID : LEADER_LF10_Signal_Level_Meter
CH : 5ch

デフォルト設定のまま使用されますと、Wi-Fiエリア内に別のLF10が使用されていた場合、混信により正確な計測データが取得できない、アプリケーションの更新速度が遅くなる等の症状が発生する場合がありますので、Wi-Fiの設定を変更されることを推奨します。

また、変更された際、SSIDをお忘れにならないようご注意ください。お忘れになった場合は、本器の電源を入れ、Android端末のWi-Fiサーチにてご確認ください。

Wi-Fi通信の推奨設定は、LF10取扱説明書(P.12~P.14)をお読みください。
Wi-Fi設定変更の方法は、LF10アプリケーション取扱説明書(P.13)をお読みください。

記入欄	SER No.	
	SSID	

※ SER No.は本器裏側に記載されております。