

LT 443D 点検のお願い

本ユニットを既にご使用の LT 443D に取り付けられる場合、LT 443D を点検バージョンアップする必要があります。
本社またはお近くの営業所までご連絡ください。
LT 443D を点検せずに本ユニットを取り付けられた場合、正常に動作しないことがありますのでご注意ください。

Have Your LT 443D Inspected

If this unit is to be installed in an LT 443D that you are already using, you have to have the LT 443D inspected and upgraded. Contact your local LEADER agent.
If you install this unit in the LT 443D without first having the LT 443D inspected, the LT 443D and this unit may not operate correctly.

LT 443D 点検のお願い

本ユニットを既にご使用の LT 443D に取り付けられる場合、LT 443D を点検バージョンアップする必要があります。
本社またはお近くの営業所までご連絡ください。
LT 443D を点検せずに本ユニットを取り付けられた場合、正常に動作しないことがありますのでご注意ください。

Have Your LT 443D Inspected

If this unit is to be installed in an LT 443D that you are already using, you have to have the LT 443D inspected and upgraded. Contact your local LEADER agent.
If you install this unit in the LT 443D without first having the LT 443D inspected, the LT 443D and this unit may not operate correctly.