

LPX500 ソフトウェアのアップデート手順（USBメモリ使用）

アップデートの準備

1. ファイルをダウンロードします。
リモートまたはネットワーク経由でのアップデートについては、取扱説明書をご参照ください。
2. ファイルを解凍し、「.PUG」ファイルを取り出します。
3. 「.PUG」ファイルをUSBメモリの最上層にコピーします。

インストール手順

1. LPX本体のいずれかのUSBポートにUSBメモリを挿入します。
2. アップデートファイルの検出、検証、およびインストールが開始されます。
進行状況に合わせてLPX本体のインジケーターがさまざまな色に点灯・点滅し、
最後に再起動が行われて完了します。

重要な注意事項

- ・電源を切らないでください
アップデートの進行中、本体が複数回再起動し、その間電源ボタンが点滅します。
完了するまで絶対に本体の電源をオフにしないでください。
- ・エラー発生時
万が一アップデートに失敗した場合は、USBメモリ内にログファイルが生成されます。
内容をご確認ください。

リーダー電子株式会社

www.leader.co.jp