

LF 990 / LF 990 OP70

シグナルレベルメーター / イーサーネット

インストールマニュアル

(ファームウエアのアップデート手順)



1 はじめに

本書は、LF 990 およびLF 990 0P70 のファームウエアをアップデートするための手順書です。 LF 990 0P70 のアップデートは、ETHERNET を利用して遠隔より行うこともできます(※)。 ファームウエアをダウンロードする前に、当社ホームページに記載の使用条件と本書を必ず最 後までお読みください。

※ バージョン 2.8 以下は、遠隔操作でアップデートはできません。

1.1 商標・ライセンスについて

- ・ 記載されている会社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ・本器が使用している MD5 アルゴリズムは、米国 RSA 社が開発し、ライセンスフリーおよび パテントフリーとして公開されているものです。

2 使用機器

アップデートには以下の機器が必要です。お客様自身でご用意ください。

必要な機器	備考
LF 990 または LF990 OP70	
USB メモリー	8MB 以上
パソコン	USB 端子が装備されていること

3 バージョンの確認

ファームウエアをアップデートする前に、本体のバージョンを確認してください。本体のバージョンが配布されているバージョンと同じ場合、アップデートの必要はありません。

バージョンを確認するには、MENU キーを押してください。バージョンはメニュー画面に表示 されます。



4 ファイルのダウンロード

以下の手順で、ホームページからアップデートファイルのダウンロードをします。

- ダウンロードサイトの「圧縮ファイル」にあるアイコンをクリックします。
 Zip
- ファイルをパソコンに保存します。
 以下のファイルが保存されます。(「*」にはバージョン番号が入ります)

🗓 lf_990_ver*_*.zip

3. 保存したファイルを解凍します。

ファイルは ZIP 形式で圧縮されています。お手持ちの解凍ソフトで解凍してください。 解凍後は以下のフォルダ構成になります。

🗁 LF990

- ⊢ 🗋 LDR
- ∟ 🗖 sys

5 ファームウエアのアップデート

USBメモリーでアップデートを行なう場合は、「5.1 USBメモリーでアップデート」を参照して ください。 ETHERNETでアップデートを行なう場合は「5.2 ETHERNETでアップデート(LF990 OP70 のみ)」 を参照してください。

5.1 USBメモリーでアップデート

以下の手順で、ファームウエアのアップデートをします。

/ 注意

アップデート中に電源が切れると、起動不能になるおそれがあります。アップデート作業は付属の AC アダプタを使用して、絶対に電源を切らないでください。

1. 本体の電源を切った状態で USB メモリーを接続します。

「4 ファイルのダウンロード」で解凍したフォルダをUSBメモリーの最上位階層にコピーし、本体に接続します。

- Ů USB メモリー
- ∟ 🗁 LF990
 - ⊢ 🗋 LDR
 - ∟ 🗋 sys

■ 注意 ■

フォルダ名「LF990」、「LDR」、「SYS」を変更しないでください。アップデートができなくなります。

2. 本体の電源を入れます。

ソフトウエアの更新画面が以下のように表示されます。<外部メモリのバージョン>が、 <現在のバージョン>よりも新しい(数字が大きい)ことを確認してください。



※ USBメモリーの種類によっては、上記の画面が表示されない場合があります。 再度、電源を入れ直してください。 3. F.6 (はい)を押します。

F.6 を押すとアップデートが始まります。



 アップデート中は「ソフトウェア更新中」と表示されます。アップデートにかかる時間 は約7分です。



5. アップデートが終了したら自動的に再起動し、再びソフトウエアの更新画面が表示され ます。 **F**. **1** (いいえ) を押します。



6. 本体のバージョンを確認します。

正常にアップデートが行われたことを確認するために、本体のバージョンを確認してください。



5.1.1 ETHERNET 設定(LF990 0P70 のみ)(※必須)

この手順は、LF990 0P70 のみ必要な設定です。

ファームウエアのアップデート後は、必ずイーサーネットの再設定を行ってください。 再設定が必要な項目は以下の通りです。設定方法については LF 990 0P70 取扱説明書を参 照してください。

1. 本体で行う設定項目

項目	デフォルト設定
IP Address	XXX. XXX. X. X
Subnet Mask	255. 255. 255. 0
Default Gateway	192. 168. 0. 254
Trap 送出先 IP(1~4)	0. 0. 0. 0
Trap 送出(1~4)	しない

2. ブラウザで行う設定項目

項目	デフォルト設定
GET コミュニティ	LDRUser
SET コミュニティ	LDRAdm
TRAP コミュニティ	LDRAdm
ログイン ID	LF990
パスワード	LF990

3. SNMP マネージャ等で行う設定項目

項目		デフォルト設定
標準 MIB	sysContact	http://www.leader.co.jp
標準 MIB	sysName	LF990
標準 MIB	sysLocation	Here is it.

5.2 ETHERNETでアップデート(LF990 0P70 のみ)

ファームウエアをアップデートする前に、本体のバージョンが<u>必ず「2.9以上」</u>であること を確認してください。バージョン 2.8 以下は、「5.1 USBメモリーでアップデート」の手順で アップデートを行なってください。

バージョンを確認するには、MENUキーを選択してください。バージョンはメニュー画面に表示されます。

5.2.1 アップデート

PC から遠隔操作で、LF990 0P70 の内部メモリーにアップデートファイルを送り、アップデートを行います。

■接続図



以下の手順で、ファームウエアのアップデートをします。

/!\注意

アップデート中に電源が切れると、起動不能になるおそれがあります。アップデート作業は付属の AC アダプタを使用して、絶対に電源を切らないでください。

(1) アップデートファイルをLF990 OP70 に転送します。

LF990 OP70 の内部メモリー(D ドライブ)にアップデートファイルを転送します。

①LF990 OP70 の内部メモリーに「LF990」のフォルダを作成し、その下に「LDR」と 「SYS」のフォルダを作成します。

LF990 0P70 内部 (D ドライブ)構成

- └ 🗋 LF990
 - ⊢ 🗋 LDR
 - └ 🗋 SYS
- ②「4 ファイルのダウンロード」でダウンロードした「LDR」「SYS」内の全てのファイ ルを、LF990 0P70 の内部メモリー(Dドライブ)に作成した同名称のフォルダ内にコピ ーしてください。

(2) web ブラウザで、本体のリセットを行います。

メニューの「リセット」を選択します。



②「リセット」を選択します。

🖉 http://192.168.2.161/ - Windows Internet Explo	rer		_ _ ×
🚱 🕤 👻 🔊 http://192.168.2.161/		💽 🔩 🗶 BIGLOBE	P -
🟠 🏟 🍘 http://192.168.2.161/		🔓 • 🗟 - 🖶 «-70	• ③ツール(<u>o</u>) • *
LEADER リーダー电子 株式会社 LF990制御 通信設定 リセット ログインID	リセッ	リセット 小を行うと通信設定で行った変更が有効になります。	
LF990			
リーダー電子株式会社			
ページが表示されました			🖲 100% 🔹 🎢

③「OK」を選択します。

Attp://192.168.2.161/ - Windows	Internet Explorer		_ 🗆 🗵
🚱 🗸 🖉 http://192.168.2.161	1	F Fr X BIGLOBE	<u>- م</u>
😭 🏟 🍘 http://192.168.2.161/		🟠 • 🔊 - 🖶 • 🖻 *-	ジ(P) • ③ツール(O) • »
LEADER リーダー電子株式会社		リセット	-
LF990制御	リセットを行うと通	信設定で行った変更が有効になります。	
通信設定			
リセット		<u></u>	
ログインID LF990 リーダー電子株式会社	Windows Internet Explorer う リセットしますか? OK キャンセル		
, ページが表示されました			100% → //

(3) バージョンアップを開始します。

①再起動後、下図のようにソフトウエアの更新画面が表示されます。現在のバージョン とこれからアップデートを行うバージョンが表示されます。(※1)



※1 アップデートファイルの入った USB メモリーが本体に接続されている場合でも、内部メモリーに 入っているバージョンでアップデートされます。



②F.6(はい)を押します。下図の画面になりアップデートが始まります。

③アップデートが終了すると、下図のように再びソフトウエアの更新画面が表示されま す。F.1(いいえ)を押します。



(4) 内部メモリーのアップデートファイルを削除します。

LF990 OP70 内部(D ドライブ)の「LDR」と「SYS」の中のアップデートファイルを全て削除してください。内部メモリーにアップデートファイルが入っている場合、本体を起動する度に、ソフトウエア更新画面が表示されます。

(5) もう一度、リセットを行います。

メニューの「リセット」を選択します。



②「リセット」を選択しま	す。
--------------	----

🖉 http://192.168.2.161/ - Windows Internet Explore	•		
🚱 🕞 👻 🙋 http://192.168.2.161/		🔽 47 🗙 BIGLOBE	
🟠 🏟 🍘 http://192.168.2.161/		🟠 • 🗟 • 🖶 «-୬œ	e) • ◎ ツール(<u>o</u>) • *
LEADER リーダー电子株式会社		リセット	
 LF990制御 通信設定	リセットを	行うと通信設定で行った変更が有効になります。	
		リセット	
ログインID LF990		``	
リーダー電子株式会社			
ページが表示されました		//////////////////////////////////////	€ 100% <i>▼ //.</i>

③「OK」を選択します。

Attp://192.168.2.161/ - Windows	Internet Explorer		_ _ ×
🚱 🗸 🖉 http://192.168.2.161	ų.	F ST BIGLOBE	
🔆 🏟 🍘 http://192.168.2.161/			P) • ③ツール(<u>0</u>) • »
LEADER リーダー電子株式会社		リセット	
LF990制御	リセットを行うと通	信設定で行った変更が有効になります。	
通信設定			
リセット			
ログインID LF990	Windows Internet Explorer 」	×.	
リーダー電子株式会社			 ↑ 100% • //

(6) 本体のバージョンを確認します。

正常にアップデートが行われたことを確認するために、本体のバージョンを確認してください。



バージョン表示