LEADER

LV 5770 / LV 5770A

MULTI MONITOR

インストールマニュアル

(ファームウエアのアップデート手順)



1 はじめに

本書はLV 5770(A)のファームウエアをアップデートするための手順書です。 ファームウエアをダウンロードする前に、当社ホームページに記載の使用条件と本書を必ず最 後までお読みください。

2 使用機器について

アップデートには以下の機器が必要です。お客様ご自身でご用意ください。

LV 5770(A)本体	
USB メモリー	64MB 以上
PC	USB コネクタが装備されているもの

3 バックアップ

アップデートを行うと、現在のパネル設定が失われます。現在のパネル設定をアップデート後 も使用する場合は、プリセットにバックアップを取ってください。 プリセットの操作方法については、LV 5770(A) MULTI MONITOR の取扱説明書を参照してくだ さい。

4 バージョンの確認

ファームウエアをアップデートする前に、LV 5770(A)本体のファームウエアバージョンを確認 してください。本体のバージョンが配布されているバージョンと同じ場合、アップデートの必 要はありません。

● 起動画面でバージョンを確認

電源を入れた後に表示される起動画面で確認します。



● システム情報画面でバージョンを確認

INFORMAT

SYS \rightarrow F·3 SYSTEM INFO の順でキーを押すと、システム情報画面が表示されます。 「FIRMWARE」の欄でバージョンを確認します。

]
LV5770A : BOARD: 1:	MULTI MUNITOR 0.1: 2.5: FIRMWRE: 1.0	バージョン表示
LV57TOSER09A BOARD: 0	: SDI INPUT/EYE	
LV5TTOSERO3A: BOARD: 0	TRI SYNC/COMPOSITE	
LV5TTOSER43 : BOARD: 0	DIGITAL AUDIO	
LV5770SER42 :	ANALOG AUDIO	

5 ファイルのダウンロード

以下の手順でアップデートファイルのダウンロードを行います。

- 1. ホームページ上のアイコンをクリックします。 Zip
- ファイルを PC に保存します。
 以下のファイルが保存されます。(「*」にはバージョン番号が入ります)
 - LV 5770 の場合 ① Iv_5770_*.*.zip LV 5770A の場合

🗓 lv_5770A_*.*.zip

3. 保存したファイルを解凍します。

ファイルは ZIP 形式で圧縮されています。お手持ちの解凍ソフトで解凍してください。 解凍後のフォルダは以下のとおりです。

LV 5770の場合

LV5770_UPDATELV 5770A の場合

🕒 LV5770A UPDATE

4. USB メモリーにフォルダをコピーします。

解凍したフォルダを USB メモリーの最上位階層にコピーします。

LV 5770 の場合 し USB メモリー し し LV5770_UPDATE LV 5770A の場合 し USB メモリー し し LV5770A UPDATE

6 アップデート

以下の手順でアップデートを行います。

 USB コネクタに、「5 ファイルのダウンロード」(P3) でフォルダをコピーした USB メモリ ーを接続します。

画面右上に、USB が表示されます。



USBコネクタ

2. <u>SYS</u> → F·7 next menu → F·1 INITIALIZE → F·7 FIRMWARE UPDATE の順でキーを押す と、アップデート画面が表示されます。

USBメモリー内のバージョンが現在のバージョンよりも新しい(数字が大きい)ことを確認 してください。

HTTE: 10/22/22 SDI-A HD SIGNAL	
<pre>****** LV5770A SYSTEM UPDATE ****** << CURRENT INFORMATION >> Ver. 1.0 << INFORMATION ON THE CARD >> Ver. 2.0 UPDATE THE SOFTWARE ?</pre>	── 現在のバージョンを表示 ── USB メモリー内のバージョンを表示
UPDATE UPDATE CANCEL YES	
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 アップデートします アップデートをキャンセルします	
●注意 USBメモリーが接続されていない場合やUSBメモリーのフォル にFIRMWARE UPDATE は表示されません。	ダが正しくない場合は、 <mark>F·7</mark> キーの上

3. **F・3** UPDATE YES を押してアップデートを開始します。

アップデートをキャンセルするときは、 $\overline{F \cdot 1}$ UPDATE CANCELを押して、USB メモリーを抜いてください。

アップデートが始まると、一度画面が消えた後にアップデート画面が表示されます。 バージョンによって数分~10分程度後、「UPDATE COMPLETED」が表示され、自動的に再起 動します。



↓ 数分~10分程度



■注意 アップデート中は、USBメモリーを抜いたり、電源を切ったりしないでください。

4. バージョンを確認します。

正常にアップデートが行われたことを確認するために、本体のバージョンを確認してくだ さい。(「4 バージョンの確認」(P2)参照)

5. USB メモリーを USB コネクタから抜きます。