

LF 10

シグナルレベルメーター アプリケーション

取扱説明書

LEADER

リーダー電子株式会社 http://www.leader.co.jp

本社·国内営業部 〒223-8505 横浜市港北区綱島東2丁目6番33号 (045)541-2122(代表)

製作年月日 2014 年(平成 26 年) 1 月 9 日 Ver.2

はじめに

このたびは、リーダー電子の製品をお買い上げいただきまして、誠にあり がとうございます。製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本紙お よび LF10 取扱説明書を最後までお読みいただき、製品の正しい使い方を ご理解の上、ご使用ください。

概要

本ソフトウェアはシグナルレベルメーターLF10専用のアプリケーションソ フトです。LF10と Android 端末(スマートフォン等)間を Wi-Fi 通信で 制御し、LF10の設定、測定値の取得、データロガーを行うことができます。

アプリケーションのダウンロード

① Andloid 端末の「 Google Play (PLAY ストア)」よりアプリケーション ソフトをインストールしてください。 アプリケーション名 「シグナルレベルメーターLF10 用アプリケーション」 LEADER デベロッパー名 「リーダー電子株式会社」 アプリケーション価格「無料」 OS Android 2.3 以上 Android 端末仕様 使用容量約4MB 画面解像度 480×800(px) 以上

Wi-Fi の設定

① LF10 の「POWER スイッチ」をON してください。 ② Android 端末の Wi-Fi を ON させて、「 Wi-Fi ネットワーク 」より下記 ネットワーク名(SSID)を選択して接続してください。 WiFi 仕様(デフォルト) ネットワーク名(SSID) LEADER LF10 Signal Level Meter チャンネル(CH) 5ch 192.168.141.4 IP アドレス

※ LF10 及び Android 端末の電池消耗を防ぐため未使用時は Wi-Fi 通信を 「OFF」にすることを推奨します。

1

アプリケーションの起動

① LF10 の「 POWER スイッチ 」をON してください。 ② Android 端末の GPS 機能を「ON」 にしてください。 ③ Android 端末より LF10 のアイコン de をタッチしてください。

■Android 端末の長時間使用について

有機 EL パネルを搭載している Android 端末にて長時間 ▲ 注意 アプリケーションを起動させておきますと、画面の焼き付き や残像などが発生するおそれがありますのでご注意ください。

メニュー画面を開く

アプリケーション画面のメニューボタンをタッチするまたは、画面左側を スワイプするとメニュー画面が開きます。

メニュー、ブリセット	1合用 ATT /AM	- データ P 保存	
Ţ			
-==×	ATT 7-9 AMP GED	マルチ測定	P.5 ⇒
		シングル測定	P.6 ⇒
マルチ測定	UHF	データロガー	P.10 ⇒
シングル測定		測定データ呼び出し	P.9 ⇒
データロガー		CH 自動削除機能	P.12 ⇒
測定データ呼出		-0.00	
CH自動制設機能		設定	
Settler in Medical Internet	-19 -	GPS テータ付加	P.9 ⇒
設定		プリセット編集	P.12 ⇒
本体情報		ユーザーCH テーブル編集	P.4 ⇒
	2	WiFi 設定	P.13 ⇒
		本体情報	
スワイプで移動		本体バージョン、アプリケ・	ーション
		バージョン情報の確認がで	きます。

チャンネルテーブルの選択と作成を行う

よく使うチャンネルプラン(CH テーブル)を作成することにより円滑に 測定することができます。 最大50ヶのCH テーブルを保存可能です。



①CH テーブルを保存するテーブル No.を選択してください。



マルチ測定を行う

マルチ測定は、選択されている全ての CH を順番に測定します。 最終 CH まで測定したら最初の CH に戻ります。



① プリセットをタッチしてチャンネルテーブルを選択してください。



プリセット1: UHF 全 CH (初期設定時) プリセット 2: CATV 全 CH (初期設定時) プリセット 3: BS/CS 全 CH (初期設定時) その他 : ユーザーCH テーブル プリセット1~3をカスタマイズする ⇒「プリセットを編集する」(P.12)

②マルチ測定が開始されます。



З

③ 編集が完了しましたら「 保存 」をタッチしてください。

4

- テーブルを保存します

クイックガイド

アプリケーションの操作手順



2

シングル測定を行う

シングル測定は、選択されている CH のみを繰り返し測定します。

①チャンネルテーブルを選択してください。(マルチ測定を参照) ②シングル測定が開始されます。



測定値の判定基準

マルチ・シングル測定の BER、MER(C/N)測定には判定基準を設けてます。

地上ナンタルの場合	
BER	MER
OK表示 (緑) 0.0E+0	OK表示 (緑) 25dB以上
非表示 (黄) 9.9E-5~1.0E-6	非表示 (菌) 20.0~24.9dB
NG表示 (赤) 1.0E-4以上	NG表示 (赤) 19.9dB以下

RS .	110°	CS の提合
D3 '	110	

BER	C/N
OK表示 (緑) 0.0E+0	OK表示 (緑) 13dB以上
非表示 (黄) 9.9E-5~1.0E-7	非表示 (黃) 9.0~12.9dB
NG表示 (赤) 1.0E-4以上	NG表示 (赤) 8.9dB以下

CSの 場合

BER	C/N
OK表示 (緑) 0.0E+0	OK表示 (緑) 9.0dB以上
非表示 (黄) 9.9E-5~1.0E-7	非表示 (黄) 7.0~8.9dB
NG表示 (赤) 1.0E-4以上	NG表示 (赤) 6.9dB以下

※| F\/FL 測定には判定基準はありません。

※ CATV は BER、MER 測定がないため判定基準がありません。

ATT・PreAMP を ON/OFF する

入力レベルによって ATT または PreAMP を入れることによって測定範囲 を広げることができます。

①マルチ測定またはシングル測定時「ATT/AMP」をタッチしてください。



② ATT または Pre AMP を選択してください。 (BS・CSは Pre AMP のみ)

0		定	▲ Level 値が 80dB µ V 以上のとき	ちは
	ATT	2000	本体が故障する可能性があるので	
	ATT	0FF	Pre AMP を「ON」にしないで<	ください
	Pre Amp	OFF	L	
	まっつかん	08 0-00	※ATT と PreAMP を同時に ON でき	きません
	112.00	E Su	※CH テーブルを変更すると OFF にな	います。
1	ΔΤΤΥ	· Pre ΔMP を	FON する日安	1
	,,,,, ++h ⊨	・デジタル		
	고만그	1 2 9 10		
	A	TT : Level @	≦が <u>80dBμV 以上</u> のとき ON	
	Р	re AMP : Le	vel 値が 45dB μ V 以下のとき ON	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Pre AMP: Level 値が <u>55dB µ V 以下</u>のとき ON

7

BS · CS

ロガーデータを確認する

- アプリケーションでログデータを確認する ① データロガー停止中に「過去ログ」をタッチして表示したいデータを 選択してください。
- ②グラフ画面をタッチして確認したい時間のログデータを呼び出して ください。



CSV ファイルでログデータを確認する Andloid 端末の SD カード内にフォルダが生成されます。 (SD カードがない場合、端末本体に保存されます)



コンバータに給電する

BS・110°CSアンテナのコンバータにDC15Vを給電します。 ① マルチ測定またはシングル測定時「給電」をタッチしてください。



②コンバータとLF10を接続してからOKをタッチしてください。





リセット 絵電 ATT デ

③給電 OFF するときは再度「給電」をタッチしてください。



キャンセル

OK Em

※ 測定を終了すると給電は OFF になります。

測定データを保存する

マルチ	則定およ	ズシン	/グル測	定のデータを保存します。	
①デー	タ保存を	タッチ	します。	D	
×=a-	フリセット	給電	ATT /AMP	データ 保存 2m	

②保存データのファイル名を入力し「OK」をタッチしてください。



③「測定データ呼出」用データ(CSV ファイル)が生成されます。 ⇒「測定データ呼出・編集する」(P.9) ⇒「CSV ファイルを確認する」(P.10)

プリセットを編集する

よく使う CH テーブルをプリセット 1~3 に設定して簡易に呼び出す ことができます。

8



CH 自動削除機能を実行する

CH テーブルにて測定したのち一定の LEVEL 以下の CH を削除して 新たに CH テーブルを作成することができます。

①マルチ測定を選択してください。

②プリセット選択より、プリセットまたはユーザーCH テーブルより CH 自動削除したいテーブルを選択してください。

※CH 自動削除を実行するとプリセットを含む CH テーブルが上書き されますのでご注意ください。

③マルチ測定にて CH テーブル内にあるすべての CH を測定してください。 ④CH 自動削除機能を選択してください。



GPS で位置情報を取得する

Android 端末の GPS 機能を利用して測定したデータ(CSV ファイル)に 位置情報(緯度,経度)を表示することができます。 ①Android 端末の GPS 機能を「ON」にしてください。 ②GPS データ付加にチェックを入れてください。

No.



③データ保存を行ってください。 ※Android 端末が GPS データ取得後にデータ保存してください。 GPS 検索中にデータ保存しますと位置情報が取得できません。

測定データ呼出・編集をする

マルチ測定およびシングル測定にて保存したデータの呼出、編集(ファイル 名の変更・データの削除)を行います。



測定データを呼び出す 呼び出したいファイル名をタッチしてください。 ファイル名を変更する ファイル名にチェックを入れ「ファイル名変更」をタッチしてください。

測定データを削除する

ファイル名にチェックを入れ「削除」をタッチしてください。



9

⑤地デジ、BS・CS の場合は 50dBuV 以下のチャンネルを、 CATV の場合は 40dBuV 以下のチャンネルを削除します。



Wi-Fiの設定を変更する





12







CSV ファイルを確認する

データ保存をすると自動で Android 端末の SD カード内に CSV ファイル を生成します。(SD カードがない場合、端末本体に保存されます)

CSV ファイル保存先(SD カード)

フォルダ:/Card/LEADER LF10/DATA

ファイル名:20131105 175757 _ A 地点マルチデータ.csv 日付 時刻 測定データ名

Android 端末を PC に接続し、データを表計算ソフト等で確認できます。

-01	A	0	20	13年11月5日	e
1	日付	20131105	-	4080440088	
2	转到	175757	-	40821253049	
2	練度	35.54157002	25	5/9549147000E	-
4	82.0K	139.6380945	\sim	0.01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/0	
5	東定チーク名	A地点マルチデー	9 13	39/\$63/189.071	789
6	剤定テーブル	地上デジタル放送	(横浜)		
.7	利定通信	マルチ			
0	給電	OFF			
	ATT	OFF			
10	Fre AMP	OFF			
11					
12	сн⊈е	除进方式	L~(#(d8#V)	BER(RS-Pre)	MERIC/NO[del]
13	U16	地上デジタル	69	0.0000+00	26.6
14	U18	地上デジタル	71	0.0000+000	26.5
15	U21	地上デジタル	69	0.00E+00	27.6
16	U22	地上デジタル	69	0.00E+00	26.5
17	U23	地上デジタル	69	0.00E+00	26.6
10	U24	地上デジタル	69	0.0000+00	26.1
19	025	地上デジタル	71	0.00E+00	275
20	U26	地上デジタル	70	0.00E+00	26.4
21	027	地上デジタル	70	0.00E+00	26.4
100	1 (2)	the Local Contract.	30	0.0008+00	04.1

データロガーを実行する

一定期間データを自動で取り続けることができます。

最大連続ロガー時間は、30日です。

※ロガー実行中にWi-Fi 接続が途切れた期間はデータ取得ができません。



オフラインでアプリケーションを立ち上げる

Wi-Fi 通信接続 OFF 状態にて一部の機能に限りアプリケーションを動作 させることができます。

 Wi-Fi 通信 OFF または LF10 電源 OFF 時にアプリケーションを開くと エラー表示が出ますので「オフラインで使用」をタッチしてください。



②オフラインで動作可能な項目 データロガー 過去ログ確認のみ 測定データ呼び出し 設定 ・GPS データ付加 ・プリヤット編隼 ・ユーザーCH テーブル編集 ・本体情報

③Wi-Fiを再接続するには、アプリケーションを再起動してください。

アプリケーションの終了

①Android 端末の戻る ⁽¹⁾をタッチしてください。 ②確認画面が出ますので「 OK 」を選択するとアプリが終了します。

確認	
アプリを終了します。 ?	。よろしいですか
キャンセル	ox free

レジューム機能により再度アプリケーションを起動した際、 直前の測定画面で起動します。