

## 取扱説明書の目次構成

	メインフレーム
	LT 443D · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ユニットの追加・交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・I-1
•	ゲンロック ユニット LT 443D-GLA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-1
•	HD-SDI ユニット/ HD-SDI ブラックユニット LT 443D-HD/LT 443D-HDB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	アナログ ブラック ユニット LT 443D-BL・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・BL-1
•	SD-SDI ユニット/SD-SDI ブラック ユニット LT 443D-SD/LT 443D-SDB・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-1
•	ロゴマーク 表示機能 LT 443D-HD/HDB/SD/SDB・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ディジタルオーディオ ユニット LT 443D-DA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・DA-1
•	アナログオーディオ ユニット LT 443D-AA・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・AA-1
•	アナログコンポジット ユニット LT 443D-CS・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・CS-1
	BLACK 信号フォーマット表・・・・・・・・・・・・・・・・BF-1
	メニューツリー図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ MT-1

## 目 次

製品を安全にご使用いただくために ・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · I
<ol> <li>はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ol>	· · · · · · · · · · · 1-1 · · · · · · · · · · · · 1-1
	••••••
1.2.1 電源電圧とヒューズについて ・・・・・・・・・・・・	••••••
1.2.2 入力端子の最大許容電圧について ・・・・・・・・・	••••• 1-2
1.2.3 出力端子のショート、外部からの入力について ・・・・・	••••• 1-2
1.2.4 設置場所について ・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 1-2
1.2.5 衝撃について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 1-2
1.2.6 校正について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 1–3
1.2.7 日常のお手入れについて ・・・・・・・・・・・・・・	••••• 1–3
1.2.8 定期的なメンテナンスについて ・・・・・・・・・・	••••••• 1–3
1.2.9 予熱について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 1–3
2. 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••
2.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · · · · · · · · · · 2–1
2.2 特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 損格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••
	••••••••••
2.0.7 7日 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	••••••••••
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
$2.3.0 - \frac{1}{10} $	
	•••••∠-3 ⊥+≠ 0.0
	エt來・・・・・・・・ 2-3 。 。
	••••• 2–3
	2-3
	••••••2–4
2.5.1 LT 443Dのユニット構成 ・・・・・・・・・・	••••••2-4
$2.5.2 LT 443D-GLA \cdot \cdot$	••••••2-4
2.5.2.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••2–4
2. 5. 2. 2 規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2–5
$2.5.3 LT 443D-HD/HDB \cdots \cdots$	••••• 2-5
2. 5. 3. 1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2–5
2. 5. 3. 2 規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2-5
2.5.4 LT 443D-BL •••••••••••••	•••••• 2-6
2. 5. 4. 1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••• 2-6
2. 5. 4. 2 規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2-6
2.5.5 LT 443D-SD/SDB · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••• 2-6
2.5.5.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2-6
2. 5. 5. 2 規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••• 2-6
2.5.6 LT 443D-DA · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•••••• 2-6
2.5.6.1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••• 2-6
2.5.6.2 規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•••••• 2-6
2.5.7 LT 443D-AA········	•••••
2.5.7.1 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••••

	2.5.7.2 規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-7
	2.5.8 LT 443D-CS····· 2-	-7
	2.5.8.1 概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-	-7
	2.5.8.2 規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-	-7
3.	パネル面の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-	-1
3	3.1 前面パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-	-1
3	3.2 背面パネル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3-	-2
4.	MAINFRAME使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-1
4	1.1 電源の投入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-1
4	1.2 ユニットの選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-1
4	1.3 フォーマットの選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-1
4	1.4 パターンの選択 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-2
4	h.5 UTILITYメニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.1 UTILITY メニューの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.2 LCD BACK LIGHT:液晶バックライト・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.3 KEY LOCK SET:パネルキー・ロック設定・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.3.1 メニュー設定によるキーロック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.3.2 キーロックのON設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-2
	4.5.3.3 キーロックのOFF設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-3
	4.5.4 パネルのKEY LOCKスイッチによるキーロック ・・・・・・・・・・ 4-	-3
	4.5.5 PRESET/RECALL 4-	-3
	4.5.5.1 プリセット記憶媒体の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-4
	4.5.5.2 プリセットの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-	-4
	4.5.5.3 $7$ $1$ $2$ $1$ $2$ $1$ $2$ $1$ $1$ $2$ $1$ $2$ $1$ $2$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$ $1$	-5
	$4554$ $\mathcal{J}$ $\psi$	-6
	$4555$ $n^{-}$	-7
	456 ETHERNET SET	, -8
		_9
	$4.5.6.2$   T $4.4.3$ D $0$ E T H E R I T $-$ K $0$ $\times$ C $-$ K $0$ $\times$ C $-$	11
	4.5.6.2 ETHERUTHERVE TOR	12
	4.5.7 VERSION DISELAVANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	10
/	$4.3.7  \forall ERSTOR  DISPERTURE a second sec$	19 20
4	1.0 アインメーユーの構成。 ************************************	20
	4.0.1 MENOY-による2種類のモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20 20
	4.0.2  A = 5.2  A = 5	<u>20</u> 01
		<u> </u>
5	ラックマウントすろ提合のご注音 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5-	_1
0.		'
6	ゴム足について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	-1
0.		
7	データバックアップについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-	-1
1.		'
8	工場出荷時の設定に戻す手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Q-	_1
υ. Ω		י _1
o Q		י _1
C		1
Q	電頂コードの抜け防止について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_1
J. 0		י _1
ย ก	// 电/// ー にはながいっつこと / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	י ר_
J		2

■ ご使用になる前に

本製品は、電気的知識(工業高校の電気・電子系の学校卒業程度以上)を有する方が、本取扱 説明書の内容をご理解いただいた上で使用する計測器です。

一般家庭・消費者向けに設計、製造された製品ではありません。

電気的知識のない方が使用する場合には、人身事故および製品に損害を生じる恐れがありま すので、必ず電気的知識を有する方の監督の下でご使用ください。

## ■ 取扱説明書をご覧になる際の注意

本取扱説明書で説明されている内容は、一部に専門用語も使用されていますので、もし、ご理解 できない場合は、ご遠慮なく本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

## ■ 絵表示および文字表示について

本取扱説明書および製品には、製品を安全に使用する上での、必要な警告および注意事項を 示す下記の絵表示と文字表示が使用されています。

<絵表示>	本取扱説明書および製品にこの絵表示が表記されている箇所は、 その部分で誤った使い方をすると、使用者の身体、および製品に 重大な危険を生じる可能性があるか、または製品、および他の接 続機器が意図しない動作となり、運用に支障をきたす可能性があ ることを表します。 この絵表示部分を使用する際には、必ず本取扱説明書の記載事項 を参照してください。
<文字表示>	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が死亡または 重傷を負う可能性があり、その危険を避けるための警告事項が記 載されていることを表します。
<文字表示>	この表示を無視して誤った使い方をすると、使用者が軽度の傷害 を負うか、または製品に損害を生じる恐れがあり、その危険を避 けるための注意事項が記載されていることを表します。

- 1 ---

下記に示す使用上の警告・注意事項は、使用者の身体・生命に対する危険および製品の損傷・劣化 などを避けるためのものです。必ず下記の警告・注意事項を守ってご使用ください。



# ▲ 警告

## ■ 設置環境に関する警告事項

## ● 動作温度範囲について

製品は、0~40℃の温度範囲内でご使用ください。製品の通風孔をふさいだ状態や、周辺の温度が高い状態で使用すると、火災の危険があります。

また、温度差のある部屋への移動など急激な温度変化で、製品内部が結露し、製品破 損の原因となる場合があります。結露の恐れのある場合には、電源を入れずに30分程 度放置してください。

## ●動作湿度範囲について

製品は、90%RH以下(但し、結露のないこと)の湿度範囲内でご使用ください。 また、濡れた手で操作しないでください。感電および火災の危険があります。

## ●ガス中での使用について

可燃性ガス、爆発性ガスまたは蒸気が発生あるいは貯蔵されている場所、およびその 周辺での使用は、爆発および火災の危険があります。このような環境下では、製品を 動作させないでください。

## ● 異物を入れないこと

通風孔などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水をこぼしたりし ないでください。火災、感電、故障、事故などの原因となります。

## ■ 使用中の異常に関する警告事項

使用中に製品より発煙・発火・異臭などの異常が生じたときには、火災の危険がありま すので、直ちに使用を中止してください。電源コードのプラグをコンセントから抜いて ください。他への類焼がないことを確認した後、本社またはお近くの営業所までご連絡 ください。

## ■ 接地に関する警告事項

製品には使用者の感電防止および製品保護のため、接地端子が設けてあります。安全に 使用するために、必ず接地してからご使用ください。

— III —

# 

## 1.はじめに

このたびは、リーダー電子の計測器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、製品の 正しい使い方をご理解の上、ご使用ください。

本取扱説明書をご覧になっても使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の裏表紙に記載されている本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

本取扱説明書をお読みになった後は、いつでも必要なときにご覧になれるように保管してください。

#### 1.1 保証範囲

この製品は、リーダー電子株式会社の厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。 正常な使用状態で発生する故障について、お買い上げの日より1年間無償で修理を致します。

お買い上げ明細書(納品書,領収書など)は、保証書の代わりになりますので、大切に保管して ください。

保証期間内でも、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 火災、天災、異常電圧などによる故障、損傷。
- 2. 不当な修理、調整、改造をされた場合。
- 3. 取扱いが不適当なために生じる故障、損傷。
- 4. 故障が本製品以外の原因による場合。
- 5. お買い上げ明細書類のご提示のない場合。

この保証は日本国内で使用される場合に限り有効です。 This Warranty is valid only in Japan.

## 1.2 使用上の注意

## ▲ 警告

## 1.2.1 電源電圧とヒューズについて

電源プラグを商用電源に接続する前に、その電圧を確認してください。 本器の電源電圧と使用電圧範囲は、背面に表示してあります。 使用電圧範囲内で、電源周波数は必ず50/60Hzの範囲でご使用ください。 また、ヒューズが切れた場合は本社又はお近くの営業所へお問い合わせ下さい。 (ヒューズは本体内部の電源回路にあります)

## ▲ 注意

1.2.2 入力端子の最大許容電圧について

それぞれの入力端子に加える信号電圧には、次のような制限があります。制限を越える 電圧を加えると故障や破損する場合がありますから、この値以上の電圧を加えないでく ださい。

入力端子	最大許容入力電圧
GENLOCK IN	±4.5V (DC+ピークAC)

## 1.2.3 出力端子のショート、外部からの入力について

- ●出力端子のショートについて 出力端子をショートしないで下さい、本器が損傷する恐れがあります。
- ●出力端子への外部からの信号について 出力端子に外部より信号を加えないでください。本器または本器に接続された機器を損傷す る恐れがあります。

#### 1.2.4 設置場所について

次のような場所で本器を使用しないでください。

●高温になる場所 長時間直射日光をうける場所や、ストーブなどの暖房器具の近くに置かないでください。 また寒い所から暖かい所に移動するなど、急に温度が変わるような使い方は避けてください。 動作温度範囲:0~40 ℃

●湿度の高い場所 風呂場,加湿器の近くなど湿度の高い場所に置かないでください。 動作湿度範囲:90 %RH以下(但し、結露のないこと)

●ほこりの多い場所

## 1.2.5 衝撃について

本器は、精密な部品を使用していますので、落下などの強い衝撃が加えられた場合、故障の原 因となることがあります。

## 1.2.6 校正について

本器は、工場出荷時、厳正な品質管理の下に性能・仕様の確認を実施していますが、部品の経 年変化等により、その性能に多少の変化が生じることがあります。 本器の性能を安定した状態でお使いいただくため、定期的な校正をおすすめいたします。本器 の校正についてのご相談は、本社又はお近くの営業所へご連絡ください。

## 1.2.7 日常のお手入れについて

清掃の時は電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品のケース、パネル、つまみ等の汚れを清掃する際は、シンナーやベンジンなどの溶剤はさ けてください。塗装がはがれたり、樹脂面が侵されることがあります。

ケース、パネル、つまみなどを拭くときは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭き取って ください。

また、清掃の時は製品の中に水、洗剤、その他異物などが入らないようにご注意ください。 製品の中に、液体、金属などが入ると、感電および火災の原因となります。

#### 1.2.8 定期的なメンテナンスについて

 定期メンテナンス 以下の部品は消耗品です。
 1.リチウム電池
 2.ファン
 3.液晶バックライト
 4.電源

お客様の使用頻度にもよりますが、長くても5年ごとに本器をオーバーホールされることをお勧めします。これは定期校正推奨期間とは異なりますのでご注意ください。 必要に応じて代替品の準備もさせて頂きますので、お申し付けください。

## ●設定のバックアップ

本体内部のバックアップRAMは、リチウム電池でバックアップされています。寿命によって リチウム電池の電圧が無くなると、バックアップRAMに保存されていた設定データが消失し、 本器の設定が初期値に戻ります。 本器の設定を定期的にCFカードにバックアップしておくことをお勧めします。(イーサネッ トの設定はCFカードにバックアップできません。メモなどに控えておいてください。)

推奨CFカード:SanDisk (2GB以下の「SDCFB-」「SDCFH-」)

#### 1.2.9 予熱について

より正確な動作を確保するため、使用の30分くらい前に電源を入れ、内部温度を安定させてく ださい。

## 2. 仕様

## 2.1 概要

LT 443Dは、ディジタル放送のマルチフォーマットに柔軟に対応する信号発生器です。 プラグインユニット構成により、HDTV、SDTVのSDI信号を始め、各種同期信号、アナログ出力、 さらにゲンロック機能を自由に組み合せることで、ユーザーの使用条件に適した信号発生器を カスタマイズできます。

## 2.2 特長

### ●ユニット構成による多機能を実現

電源、主信号発生部、制御部からなるメインフレームに豊富に用意されたユニットから最大 4つのユニットを選択し、スロットに装着。

ユーザーの要求する仕様の信号発生器を自由にカスタマイズできます。

#### ●マルチフォーマット対応

SDI信号はHDTV 14フォーマット対応ユニット、525 line/625 line SDTVユニットを用意して います。またNTSC/PALのアナログビデオ信号ユニットも用意され各ユニットの信号を同時に 出力でき、用途に応じたマルチフォーマット化を実現できます。

#### ●多彩な同時出力

2個のユニットで74.25 MHz系クロックのHD信号と74.25/1.001 MHz系クロックのHD信号を同時に出力できるように設計されております。

#### ●使いやすい同期信号

ディジタル時代に対応し、個別にタイミング可変ができるBB信号(NTSC/PAL)、HDTV3値同期 信号等を装備するアナログBBユニットを用意しております。

#### ●イーサーネットを標準装備

イーサーネットを標準装備しており、遠隔地からリモートコントロールやゲンロックの同期 状況の監視をすることができます。

## ●ユーザーフレンドリーな操作性

弊社の従来からのデザインや操作性を踏襲し、高性能をできるだけ従来感覚で操作できるように設計されています。

また、高機能の宿命である電源投入時のイニシャライズ時間もユーザーがストレスを感じな い範囲に収めています。

## 2.3 規格

## 2.3.1 スロット

スロット数 4
 識別機能 スロットに装着されているユニットを自動判別
 ※2 ユニットに関しては、2.5項及び各ユニットの仕様書を参照してください。

#### 2.3.2 液晶表示器

表示文字数 20文字 × 2行 (バックライト付)

## 2.3.3 内部クロック

内部基準周波数	27 MHz
周波数精度	$\pm 1$ ppm

## 2.3.4 メモリーカードスロット

適合カード コンパクトフラッシュ (CFA TYPE-I形状) ※3 機能 プリセットデータの保存と読み込み ロゴマークのデータの読み込み 自然画データの読み込み ※4

※3 コンパクトフラッシュは付属しません。当社推奨の市販品をお買い求め下さい。 動作確認済みメーカ(2002年8月現在): SanDisk ※4 自然画機能はオプション(LT 443D-70)組み込み時に使用可能となります。

注意:マイクロドライブは非対応です。

## 2.3.5 外部インタフェース

イーサーネット	10 Base-T/100 Base-TX
機能	動作ステータスの送信(GENLOCK同期状況等)
	リモート動作(パターン切換等)
USB (Universal	Serial Bus) USB1.1対応
機能	フューチャーサポート(ハードウェアは標準装備)

## 2.3.6 一般仕様

₩5

環境条件

	動作温度範囲	0∼40 °C	
	動作湿度範囲	90 %RH 以下(但し、結露ないこ	と)
	性能保証温度範囲	10∼35 °C	
	性能保証湿度範囲	85 %RH 以下(但し、結露ないこ	と)
	使用環境	屋内	
	使用高度	2000 mまで	
	過電圧カテゴリ	П	
	汚染度	2	
電源	AC 90~250 V 50/6	) Hz	
消費電力	約150Wmax.	(約75Wmax.※5)	
寸法・質量	$426(W) \times 44(H) \times 560($	)) mm 約7 kg※5	
付属品	電源コード・・・・・	·····1	
	カバーインレットス	·ッパー·····1	
	ラックサポート(左右	$\overline{i}$ ) · · · · · · · · · · · · · · 1	
	ラックサポート取付用	]ネジ・・・・・・4	
	ゴム足・・・・・	•••••5	
	取扱説明書	••••••1	
	LOGO MARK SOFTWARE	$CD-R\cdots 1$	
5 LT443D-HD、LT4	443D-SD、LT443D-BL、LT44	3D-GLのユニットを装着時	

## 2.4 オプション

## 2.4.1 LT 443D-70 (自然画メモリー:オプション70)の仕様

## 2.4.1.1 概要

LT 443D-70は、LT 443D本体にメモリーを追加することによって自然画を出力できるようにするオプションです。 コンパクトフラッシュカードを追加メモリーとして使用し、自然画を保存することがで

コンハクトノノッシュカートを追加メモリーとして使用し、自然画を保存することができます。

### 2.4.1.2 規格

- (1) 自然画メモリー
- 追加メモリー 16 Mバイト以上のコンパクトフラッシュカード ※6 (2) メモリー枚数
  - 追加メモリー = 32 Mバイトの例※6 1920(H)×1080(V)の場合 3 画面まで保存可能 720(H)×574(V)の場合 19 画面まで保存可能
    - ※6 追加メモリーに保存できる画面数です。電源ON時または画像サイズ切り換わり時、このメモリーからユニットのRAMにデータが転送されます。 各ユニットのRAMに同時に保存できる画面数に関しては、各ユニットの仕様書を参照してください。 各画像サイズ混在して保存することも可能。 自然画データは保存時に対象となる画像サイズが決められており、異なった画像サイズに併用して使用することはできません。
- (3) 映像データ量子化ビット数
  - Y / CB / CR 10 bit
- (4) ファイル形式
   変換前 ビットマップ(.bmp)形式 R,G,B成分各8ビット
   変換後 LT 443D専用(.img)形式※7 Y,CB,CR成分各10ビット
   ※7 付属のWindows(R)アプリケーションソフトにて変換
- (5) 変換カラーマトリクス

Windows(R)アプリケーションソフトで、R,G,B 8 bitデータから Y,CB,CR 10 bit データに変換するとき使用する測色パラメータ

1080/720システム	Rec. ITU-R BT. 709-3 PART II
1035システム	SMPTE 240M
SD525/SD625システム	SMPTE 125M
NTSCシステム	SMPTE 170M
PALシステム	Rec.ITU-R BT.470-6

(6) 自然画転送方法メモリー

市販のコンパクトフラッシュカードに保存し使用 (容量16 Mバイト以上必要)

(7) 一般仕様

LT 443D (メインフレーム)本体に組み込んだ環境となりますので、LT 443D (メ インフレーム)の仕様書を参照して下さい。

## 2.5 ユニット

### 2.5.1 LT 443Dのユニット構成

ユニットの数は、最大4つ装着することができます。 ユニットの組み込む場所には、制限があります。(表2-1を参照してください。) ※8

場所	ユニット 1	ユニット 2	ユニット 3	ユニット 4
型番	のスロット	のスロット	のスロット	のスロット
LT 443D-GLA	○ 💥8	×	×	×
LT 443D-GL	○ 💥8	×	×	×
LT 443D-HD/HDB	0	0	$\bigcirc$	$\bigcirc$
LT 443D-BL	0	0	$\bigcirc$	0
LT 443D-SD/SDB	0	0	0	0
LT 443D-DA	0	0	$\bigcirc$	0
LT 443D-AA	0	0	0	0
LT 443D-CS	0	0	0	0

○:ユニット装着できる場所、 ×:ユニット装着できない場所

※8 LT 443D-GLA, LT 443D-GLの組み込む場所は、ユニット 1のスロットに制限されます。

表2-1 ユニットの組み込む場所について

※注意:LT 443D-GLA は、ファームウェアのバージョンが、Ver3.0 からの対応となっております。 古いバージョンでは、ユニットを認識しません。 バージョン確認については、MAINFRAME のメニューに VERSION DISPLAY がありますので 確認してください。

## 2.5.2 LT 443D-GLA

## 2.5.2.1 概要

LT 443D-GLA(ゲンロックユニット)は、LT 443D メインフレームを外部リファレンス入力 信号にゲンロックさせる機能と独立した3系統のブラック信号発生器により構成されま す。

外部基準入力信号には、NTSC/PALブラック・バースト信号、主要な20フォーマットのHDTV アナログ3値同期信号、525p/625pアナログ同期信号が使用できます。

また、フィールドリファレンスパルス付きNTSC/PALブラック・バースト信号、さらにNTSC では、SMPTE 318M規格に準拠した、10フィールドID付きのブラック・バースト信号にも対応できます。

ゲンロックのフライホイールモードにより、ゲンロックの途中で何らかの原因により、外 部リファレンス信号が途切れた場合にも、安定した運用が可能になります。

ゲンロックの状態をログに記録する機能を有効にすると、例えば、外部リファレンス信号 が途切れた時刻を特定することができます。また、このログをCF CARD に保存することが できます。

ゲンロックタイミング調整は、NTSC/PALブラック・バースト信号入力時はカラー・フレー ム全範囲で、HDTVアナログ3値同期信号入力時はフレーム全範囲で行えます。

3系統のブラック信号出力は、NTSC/PALブラック・バースト信号、フィールドリファレン スパルス付きNTSC/PALブラック・バースト信号、さらにNTSCでは、SMPTE 318M規格に準拠 した、10フィールドID付きのブラック・バースト信号、525p/625pアナログ同期信号、

HDTVアナログ3値同期信号を発生でき、独立してフォーマットの選択、出力信号のタイミ

ング設定ができます。

ブラック信号のタイミング調整は、NTSC/PALブラック・バースト信号ではカラー・フレーム全範囲で、HDTVアナログ3値同期信号ではフレーム全範囲で行えます。

## 2.5.2.2 規格

(1)ゲンロック機能

/////	
基準入力信号レ	ベル
• HDTV	正極性 300 mV、負極性 -300 mV
• 525p/625p	-300 mV
• NTSC	-286 mV
• PAL	-300 mV
入力端子	BNCコネクタ (75Ω ループスルー)

(2)アナログ同期信号出力

同期レベル(75Ω負荷)

• HDTV	正極性 300 mV ±6 mV、負極性 -300 mV ±6 mV
• 525p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• 625p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• NTSC	$40$ IRE $\pm 1$ IRE
• PAL	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
出力端子	BNCコネクタ( BLACK1/ BLACK2/ BLACK3 )
出力数	各1

## 2.5.3 LT 443D-HD/HDB

2.5.3.1 概要

14フォーマットのHD-SDI信号を発生することができます。IDキャラクタの表示、簡易動 画機能、エンベデットオーディオ、自然画表示機能(オプション70組込み時)など豊富 な機能を用意しています。また、LT 443D-HDB(HD-SDI&ブラックユニット)にはHD-SDI テスト信号と独立したHD-SDIブラック信号が出力されます。

2.5.3.2 規格

(1)対応フォーマット	1035i/60、1035i/59.94、
	1080i/60、1080i/59.94、1080i/50、
	1080p/30、1080p/29.97、1080p/25、
	1080p/24、1080p/23.98、
	1080PsF/24、1080PsF/23.98、
	720p/60、 720p/59.94、
以下の	)フォーマットの検証は完了しておりません。
また、	LT 443D のファームウェアのバージョンは、Ver3.3
からの	D対応となっております。
	720p/24、720p/23.98、720p/29.97、
	720p/50、720p/30、720p/25
(2)HD-SDIビデオ出力	1系統2出力(75Ω BNC)
HD-SDIブラック出力	1系統2出力(75Ω BNC)
(HD-SDIブラック出力は	tLT 443D-HDBのみ出力されます)

## 2.5.4 LT 443D-BL

## 2.5.4.1 概要

アナログブラック信号ユニットは、20フォーマットのHDTVアナログ3値同期信号、525p/ 625pアナログ同期信号、NTSC/PALブラック・バースト信号を発生します。 完全に独立した3系統各2出力、計6出力で構成され、マルチフォーマットのブラック同 期信号として供給できます。 3系統の出力信号は、個別にフォーマットの選択が行え、出力信号のタイミングを独立 に設定できます。

## 2.5.4.2 規格

(1)同期レベル(75Ω負荷)

• HDTV	正極性 300 mV ±6 mV、負極性 -300 mV ±6 mV
• 525p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• 625p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• NTSC	40 IRE $\pm 1$ IRE
• PAL	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
(2)出力端子	BNCコネクタ(BLACK1,2/BLACK3,4/BLACK5,6)
(3)出力数	各2

## 2.5.5 LT 443D-SD/SDB

#### 2.5.5.1 概要

525/625ラインフォーマット(4:2:2コンポーネト信号)のSD-SDI信号を発生することが できます。簡易動画機能、エンベデットオーディオ、自然画表示機能(オプション70 組込時)など豊富な機能を用意しています。また、LT 443D-SDB(SD-SDI & ブラックユ ニット)にはSD-SDIテスト信号と独立したSD-SDIブラック信号が出力されます。

## 2.5.5.2 規格

 (1)対応フォーマット 525i/59.94-270MHz、625i/50-270MHz
 (2)SD-SDIビデオ出力 1系統2出力 (75Ω BNC) SD-SDIブラック出力 1系統2出力 (75Ω BNC) (SD-SDIブラック出力はLT 443D-SDBのみ出力されます)

## 2.5.6 LT443D-DA

## 2.5.6.1 概要

LT 443D-DA(ディジタルオーディオユニット)は、LT 443D(メインフレーム)に装着して4 系統のAES/EBUディジタルオーディオ信号、1系統のサイレンス信号及び、48 kHzのワー ドクロック信号を発生することができます。各AES/EBUディジタルオーディオ信号は完全 に独立しており出力レベル、周波数等を個別に設定できます。また、サンプリング周波 数は、LT 443D(メインフレーム)に同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に同 期しています。

## 2.5.6.2 規格

AES/EBUディジタルオーディオ出力

- ・出力数
   ・出力インピーダンス
   ・出力振幅
   ・出力コネクタ
   ・出力に信号(DARS grade2)出力
  - ・出力数 1 (2チャンネルペア)

・出力インピーダンス	75 Ω不平衡
・出力振幅	1 Vp-p(75 Ω終端時)
・出力コネクタ	BNC
48 kHzワードクロック	
・出力数	1
・出力インピーダンス	75 Ω不平衡(1 Vp-p出力設定時)
・出力振幅	1 Vp-p(75 Ω終端時)、5 V CMOS切り換え
・出力コネクタ	BNC

## 2.5.7 LT443D-AA

### 2.5.7.1 概要

LT 443D-AA(アナログオーディオユニット)は、LT 443D(メインフレーム)に装着して 2系統のアナログオーディオ信号を発生することができます。各出力は完全に独立して おり出力レベル、周波数を個別に設定できます。また、音声サンプリングはLT 443D(メ インフレーム)に同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に同期しています。

## 2.5.7.2 規格

出力数	2
出力インピーダンス	600 Ω平衡
出力振幅	0.775 Vrms(600 Ω終端、0 dBm設定時)
出力コネクタ	XLR-3P $\times 2$

### 2.5.8 LT443D-CS

## 2.5.8.1 概要

LT 443D-CS アナログコンポジットユニットは、LT 443D(メインフレーム)に装着して NTSC / PALアナログコンポジット信号を発生するユニットです。 IDキャラクタの表示、簡易動画表示、自然画表示機能(オプション組込時※1)など、 豊富な機能を用意しております。

※1 メインフレームが自然画オプション(LT 443D-70)組込時の場合のみ機能します。

## 2.5.8.2 規格

750TH	
テスト信号出力	
出力数	2
信号レベル	1 Vp-p(7 5 Ω終端 FLAT FIELD 100 % 時
ブラック信号出力	
出力数	2系統 各1出力
信号レベル	1 Vp-p(7 5 Ω終端時)
水平ドライブパルス信号出力	
出力数	1
信号レベル	2 Vp-p (75 Ω終端時)
垂直ドライブパルス信号	
出力数	1
信号レベル	2 Vp-p (75 Ω終端時)

## 3. パネル面の説明



#### 3.1 前面パネル

LT 443Dの前面パネルを図3-1に示します。

#### ①LCD表示器

20文字×2行のLCD(液晶)表示器です。 通常は、選択されているユニット出力のフォーマット等のステータス表示をします。 セッティングモードでは、選択したユニットの設定項目の内容を表示します。

②メニュー設定

セッティングモード時のメニュー設定用のキーです。 (一部のキーは、ステータス表示モード時も使用します。)

#### ③ S Y N C H R O N I Z A T I O N

ブラックバースト、3値同期の外部同期信号に同期している場合は「EXT」が点灯します。 内部同期で動作している場合は「INT」が点灯します。

#### ④FORMATキー

選択されているユニット出力の信号フォーマットを切り換えるキーです。

## ⑤UNIT キー

設定内容を変更、確認するユニットを選択します。

#### ⑥パターン選択キー

選択されているユニット出力のパターンを切り換えるキーです。

このパターンキーは各ユニット共通で使用します。

ゲンロックなどのパターンに関係しないユニットが選択されている場合は、パターンLEDは すべて消灯し、パターンキーは使用できません。

## ⑦MEMORY CARDスロット

オプションの自然画を保存するためのスロットです。弊社推奨メーカーのCF(コンパクトフラッシュ)メモリーカードを挿入して使用します。

ご注意:LT443Dでは、FAT32形式でフォーマットしたCFカードを認識することが出来ませんの でFAT形式でフォーマットしてご使用ください。

Windows XPで32MB以上のCFカードをフォーマットする時、デフォルトで「FAT32」の ファイルシステムが選択されますので、「FAT」を選択してフォーマットを行ってくだ さい。 CFメモリーカードの使用上の注意

●Vcc=5 Vのメモリーカードは使用できません。

●メモリーカードを奥まで差し込めないときは、無理に押し込まないでください。破損する 場合があります。奥まで差し込めないときはメモリーカードの方向を確かめ、再度挿入 してください。

●書込中と読み出し中は、メモリーカードを引き抜かないでください。

●書込中と読み出し中は、電源をオフにしないで下さい。

#### ⑧USB端子

メーカーでのシステムメインテナンス用の端子です。ユーザー対応はフューチャーサポートに なります。

#### ⑨KEY LOCKスイッチ

キーロックを設定 (ON/OFF) する切り換えスイッチです。

⑪通気口

ここから空気を取り入れ、空冷ファンで内部を冷却しております。この通気口をふさぐと内部 の冷却ができなくなり、温度上昇で性能が保証できなくなる場合があります、ご注意ください。

## 3.2 背面パネル



図3-2

LT 443Dの背面パネルを図3-2に示します。

①ユニット1

- 12ユニット 2
- ③ユニット 3
- 14 ユニット 4

## 15ファン

空冷用のファンです、通風をふさがないようにしてください。

### 16接地端子

本器のシャーシに接続されたアース用の端子です。

## (⑦ACインレット

付属のAC電源コードを接続するコネクタです。 電源電圧の使用範囲は、90~250Vです。

18イーサーネット端子(ETHER)

10 BASE-T/100 Base-TXのイーサーネット端子です。

## 4. MAINFRAME 使用方法

4.1 電源の投入

※注意:LT 443Dには、電源スイッチがありません。電源コードを電源に接続すると、本体に すぐに電源が供給されます。

(1)電源を投入後、まず初期化が行われます。初期化が終了するまで、LCD表示が次のように表示します。この間は正常な信号が出力されず、キー操作も受け付けません。

LEADERLT443D(電源投入時の例)INITIALIZING...

(2)初期化終了後、いま出力されている映像フォーマット等の設定内容が、次のようにステータ ス表示されます。

[ S T A T U S ]	ΓΟ ΓΜΑΤ	ТҮРЕ	(ステータス表示の例)
1080i/5	9.94		

以下[4.2], [4.3], [4.4]の説明は、前面パネルを参照してください。



#### 4.2 ユニットの選択

UNITスイッチ1~4のいずれかのスイッチを押すと、液晶表示画面には選択されたUNIT番号に装着されたユニットの内容を表示しますので、使用するUNIT番号のスイッチを押します。 下図は、UNITのNo.2にHD-SDIユニットが装着されている場合について説明します。

1.	HD SETT	ΓΙΝG	# 2	- 443D-HDユニットがUNIT No2に
▼	FORMAT	SELECT		装着されている場合

最初に[STATUS]表示が出ている場合は、[MENU]キーを一度押して[SETTING]表示にすることができます。

## 4.3 フォーマットの選択

FORMATスイッチを押して、使用する信号フォーマットを選択します。 液晶表示部にある▲▼キーを押しても、信号フォーマットを選択できます。 2. FORMAT SELECT ■ \* 1 0 8 0 i ∕ 5 9. 9 4

## 4.4 パターンの選択

パターンの選択は、パターンキーで行います。 選択するキーを押すとLEDが点灯し、パターンが出力されます。

### 4.5 UTILITYメニュー

UTILITYメニューは、各ユニット共通の設定メニューです。 このメニューは、4個のユニットLEDが消えている時、「MENU」キーが押されると実行されます。

4.5.1 UTILITY メニューの構成

以下のような機能があります。



- **4.5.2 LCD BACK LIGHT**:液晶バックライト 液晶画面のバックライトの明るさを4段階(HIGH, MIDLE, LOW, OFF)に調整できます。
- 4.5.3 KEY LOCK SET:パネルキー・ロック設定 この機能は、不用意にパネルキーを押してしまうトラブルを回避するのに有効です。 キーロック機能は、2種類あります。1つは、セッティングモードの「KEY LOCK SET」設 定でパネルキーすべてをロックするものです。 もう1つは、パネルの⑨KEY LOCKスイッチで[FORMAT]キーのみロックするものです。
- 4.5.3.1 メニュー設定によるキーロック キーロックONで、SYSTEM 関連キー([FORMAT])を含めたすべてのキーがロック されます。
- 4.5.3.2 キーロックのON設定
  - (1) [▲], [▼] キーで「KEY LOCK SET」を選択し[ENTER] キーを押します。

1.	UTII	JITY N	ΜΕΝU	
	ΚΕΥ	LOCK	SET	

(2) キーロック状態になり、約1秒間「KEY LOCK ON」と表示します。 その後ステータスモードに移行します。

KEY LOCK ON

キーロック中にキー操作した場合には、約1秒間次のように表示します。



### 4.5.3.3 キーロックのOFF設定

 キーロックは、[MENU]キーを2秒以上押し続けると解除され、約1秒間「KEY LOCK OFF」 と表示されます。



※ メニュー設定によるキーロックが解除されていても、⑨KEY LOCK SWがONであ れば[FORMAT]キーの操作はできません。

## 4.5.4 パネルのKEY LOCKスイッチによるキーロック

パネルにある「KEY LOCK」のスライドスイッチは、キーロックONで、[FORMAT]キーの受付 をロックします。

「KEY LOCK」のスライドスイッチをONに設定しますと「FORMAT」キーが押されたら、以下の警告表示になります。

KEY LOCK ON TURN OFF KEY\_LOCK\_SW

スライドスイッチになっており、切り換え時は、小型の絶縁型マイナスドライバなどを使 用してください。

#### 4.5.5 PRESET / RECALL

本器は、パネルキーの設定を本体内部のメモリー(INT\_MEM)に3点、コンパクトフラッシ ュカード(EXT\_CARD)※1,※2に10点までプリセット(登録)することができます。また、 プリセットのリコール(呼び出し)は、全てのスロットの設定を一度に呼び出す方法(ALL モード)とスロット毎に個別に呼び出す方法(UNITモード)の2種類があります。※3

- ※1 コンパクトフラッシュカードは付属しません。また、このメモリーはオプション70 (自然画メモリー)保存用のコンパクトフラッシュメモリーと併用できます。
- ※2 INT\_MEMへのプリセット機能は、ファームウェアのバージョンがVer1.8からの対応 となっております。
- ※3 スロット毎のリコール機能は、ファームウェアのバージョンがVer2.1からの対応と なっております。
- ※4 パワーオン・リコール機能は、ファームウェアのバージョンがVer3.0からの対応と なっております。
- ※5 INT\_MEMプリセットデータの本体内部記憶メディアの変更(Backup RAMから FLASH MEMORY へ変更)、および、コンパクトフラッシュカードへの記憶数の増加(9点から 10点へ増加)は、ファームウェアのバージョンがVer4.60からの対応となっておりま す。

## 4.5.5.1 プリセット記憶媒体の選択

プリセットを記憶する媒体を設定します。INT\_MEM(本体内部のメモリー)と、EXT\_CARD(コンパクトフラッシュカード)を選択することができます。

POWER ON RECALLでは、 $INT_MEM$ (本体内部のメモリー)のみのリコール になります。



## 4.5.5.2 プリセットの作成

プリセットは、INT\_MEMに3点、EXT\_CARDに10点、作成することが出来ます。

3.	PRESET	( I N T _	_ME	M)
▼	PRESET	No. 0	ΝO	DATA
▼	PRESET	No. 0	ΝO	DATA
	PRESET	No. 1		
	PRESET	No. 2		

2行目の右端にプリセットデータの現在の情報が表示されます。 NO DATA:プリセットデータが記憶されていない。 無表示:プリセットデータが記憶されている。

3. P R E S E T (E X T C A R D)	
▼ PRESET No. 0 NO DATA	
▼ PRESET No. 0 NO DATA	
PRESET No. 1	
PRESET No. 8	
▲ PRESET No. 9	
4. PRESET No. 0	
$\Box OK $ $\blacksquare CANCEL$	
4. PRESET No. 0	
WORKING	書き込み中
	_
4. PRESET No. 0	
COMPLETE !	書き込み完了

上記以外に以下のようなメッセージが表示されることがあります。

J. FRESEI (EAI_CARD)	
NO CARD !	

コンパクトフラッシュ カードが挿入されてい ない場合

4. WARNING	!!	OVER	WR?
$\Box O K$	C A	NCEL	

既にプリセットが記憶 されている場合 (上書き確認)

## ⚠ 注 意

プリセットデータの書き込み中に電源がOFFになった場合、最悪の場合、保存したデータ が全て消えてしまう可能性があります。本体内部に保存したプリセットデータは、コンパ クトフラッシュカードにこまめに保存しておくことをお勧め致します。

## 4.5.5.3 プリセットのリコール(ALLモード)

ALLモードでは、4つのスロットに装備されたユニットの設定を一度にリコールすること ができます。ただし、各1~4のスロットに装備しているユニットの構成が、プリセット 作成時とリコール時で異なる場合にはリコールすることは出来ません。このような場合 は、UNITモードを利用することで、リコールすることが出来る場合があります。

3. RECALL (INT_MEM)	
▼ RECALL No. 0 NO DATA	
▼ RECALL No. 0 NO DATA	
RECALL No. 1	
▲ RECALL No. 2	
2行目の右端にプリセットデータの現在の情報が表示さ	されます。
NO DATA:プリセットデータが記憶されてい	いない。
無表示:プリセットデータが記憶されている。	
3. RECALL (EXT_CARD)	
▼ RECALL No. 0	
▼ RECALL No. 0	
RECALL No. 1	
RECALL No. 8	
▲ RECALL No. 9	
4. RECALL (EXT_No.0)	
$\blacksquare A L L \qquad \Box U N I T$	″ALL″を選択します
5. RECALL (EXT_No.0)	
$\Box O K$ $\blacksquare C A N C E L$	
5. RECALL (EXT_No.0)	
WORKING	読み込み中

5. R E C A L L	(EXT_No.0)
COMPLE	TE !

読み込み完了

上記以外に以下のようなメッセージが表示されることがあります。

5. R E C A L L ( E X T _ N o . 0 )
NO RECALL DATA !
5. R E C A L L ( E X T N o. 0 )
MISMATCH UNIT !
5. R E C A L L ( E X T _ N o . 0 )
NO CARD !

データが無い場合

異なるユニット構成 で作成したデータで ある場合 コンパクトフラッシュ カードが挿入されて いない場合

"UNIT"を選択します

## 4.5.5.4 プリセットのリコール(UNITモード)

UNITモードでは、4つのスロットに装備されたユニットの設定情報が記憶されているプリ セットデータの中から、特定のスロットの設定のみを選択して呼び出すことができます。

4. RECALL	(E	ХΤ_Νο.	0)
ALL	U	ΝΙΤ	
5. RECALL	(E	ХΤ_Νο.	0)
$\mathbf{\nabla}$ SLOT1 · GLA	$\rightarrow$	SLOT1	ΟK
$\mathbf{\nabla}$ S L O T 1 • G L A	$\rightarrow$	SLOT1	OK
SLOT2 · HD	$\rightarrow$	SLOT1	NG
SLOT3 · BL	$\rightarrow$	SLOT3	ΟK
▲SLOT4 · SD	$\rightarrow$	SLOT4	ΟK
		2	3

①:プリセットデータの情報(プリセット作成時のユニット構成)

②: リコールを行うLT443Dのスロット番号

③:ユニット種類の一致の有無

OK: ①と②のユニットの種類が一致、または互換性がありリコールが可能です。

NG: ①と②のユニットの種類が一致しない、または互換性がないためリコール出来ません。

①のプリセットデータ内のリコールを希望するユニットを[▲]または[▼]キーを使用して選択します。

5. RECALL	(EXT_No.0)	
SLOT1 · GLA	→ ▼ SLOT1	ΟK

[◀]または[▶]キーを使用してカーソルを②の位置に移動し、リコールを行うLT443Dの ユニットを選択します。③に″OK″が表示される組み合わせでリコールが可能です。

6. EXT_No.	$0 \cdot G L A  (1 \rightarrow 1)$
$\Box O K$	CANCEL

6. $E X T N o. 0 \cdot G L A (1 \rightarrow 1)$ WORKING	読み込み中
	_
6. $E X T N o. 0 \cdot G L A (1 \rightarrow 1)$	
COMPLETE !	読み込み完了

上記以外に以下のようなメッセージが表示されることがあります。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
5. R E C A L L (E X T N o. 0)	
NO RECALL DATA !	データが無い場合
6. EXT_No.0 • GLA $(1 \rightarrow 2)$	ユニットの種類が一致
MISMATCH UNIT !	しない場合("NG"表示
	の組み合わせ)
5. R E C A L L (E X T N o. 0)	コンパクトフラッシュ
NO CARD !	カードが挿入されて
	いない場合

### 4.5.5.5 パワーオン・リコール

パワーオン・リコールは、電源投入時にラストメモリー設定情報(電源を切る直前の設 定情報)で各ユニットの初期化を行うか、本体内部のメモリー(INT\_MEM)またはコンパク トフラッシュカード(EXT\_MEM)に記憶されているプリセットデータの中から、設定情報を 呼び出して各ユニットの初期化を行うかを選択設定できます。

3. POWER ON RECALL
▼ P-ON RECALL ON∕OFF
▼ P-ON RECALL ON∕OFF
▲ RECALL NUMBER
4. P-ON RECALL ON/OFF
□ O N ■ O F F

**◀**▶ キーで POWER ON RECALL OON/OFF選択を行います。 ENTERキーで選択が確定します。

OFFを選択した場合、ラストメモリー設定情報で各ユニットの初期化を行います。 ONを選択した場合、本体内部のメモリー(INT\_MEM)またはコンパクトフラッシュカード (EXT\_MEM)に記憶されているプリセットデータの中から、次のメニュー項目の RECA LL NUMBER で指定された番号の設定情報を呼び出して各ユニットの初期化を行 います。

指定された番号に設定情報が無い場合は、ラストメモリー設定情報で各ユニットの初期 化を行います。

▲ ▼ 上下キーで番号を選択します。

NO DATA になっているものには、\*マークをつけて新たに指定することができま せん。上記の例は、コンパクトフラッシュカードが挿入されている場合の例です。 コンパクトフラッシュカードが無い場合、EXT\_MEM 0~9 は全て NO DATA と表示されま す。

EXT\_MEM 0~9 のどれか一つに\*マークをつけて指定した上で、コンパクトフラッシュカードを抜いて電源を再びON時にした場合、パワーオン・リコールは実行されず、ラストメモリー設定情報で立ち上がります。

4.5.6 ETHERNET SET

イーサーネットを装備しており、遠隔地からリモートコントロールやゲンロックの同期状 況の監視をすることができます。

2. ETHERNET SET IP:192.168. 20. 63

現在の設定値が表示されます。

[◀]または[▶]キーでアンダーラインカーソルを移動させます。 [▲]または[▲]キーを使ってアンダーラインの数字を変えることができます。

[ENTER]キーを押すと確定します。

IP:192.	168. 20.	63
∎ O K	$\Box$ C A N C E L	

※電源を再投入したときにETHERポートがこのIPアドレスに設定されます。

## 4.5.6.1 LT 443DのETHERリモートの実行

ここでは「TELNET」のソフトでリモートを行う場合の例で説明します。







オスト名(日):       192.168.2.227       「ホスト名」に LT443D の IP         ホスト名(日):       「192.168.2.227       ドレスを入力し、「ポート」         オート(P):       telnet       「telnet」を選択、「ターミナルの種類(T):         yv1100       「相類」に「vv100」を選択し	ELNET - (21.) 新生) 編集(E) ターミナル(T) 1444	- ヘルブ(円)	
	オスト名(日): ポート( <u>P</u> ): ターミナルの種類(T):	192.168.2.227 telnet	<ul> <li>「ホスト名」に LT443D の IP</li> <li>ドレスを入力し、「ポート」</li> <li>「telnet」を選択、「ターミナル</li> <li>種類」に「vt100」を選択し</li> </ul>





## 4.5.6.2 LT 443DのETHERリモートの終了

■ TELNET - 1921682227	)
リモートシステム( <u>P</u> ). 切断( <u>D</u> ) TELNET の終了(2) Alt+F4 1 1921682227	「TELENET」の接続を終了させるには、プルダウン メニューの「接続」を選択し、「TELNET の終了」 をクリックします。
ET442D>FM22 FM2: 3 LT443D>FM31? FM31:33 LT443D>FM32? FM32: 3 LT443D>FM33? FM33: 3 LT443D>	

#### 4.5.6.3 ETHERリモートのコマンド説明

ETHERポートを使用したリモートでの使用上の注意

コマンドのマルチステートメント入力は避けてください。 コマンドとデータの間はスペース(0X20)とし、データとデータの間はカンマ(0X2C)を使用を使用 します。 リモート中、メインフレームのLED表示は不定となりますので、設定の確認は問い合わせコマンド で行ってください。

#### (1) MAINFRAME

機種番号の問い合わせ	MO?	MO:LT443D-70, GLA, HD, BL, SD	オフ ション70付
		MO:LT443D,, HD, BL,	オフ ゚ション70無
		スロット1から順番に表示される。	ーーはオプションが無い部分。

ファームウェアのハーション確認 VR? VR:LT443D-70 V4.50

## (2) HD用 (UNIT 2の場合)

●フォーマット取得 FM2?

0=1035i/60	7=1080p/25	14=720p/50
1=1035i/59.94	8=1080p/24	15=720p/30
2=1080i/60	9=1080p/23.98	16=720p/29.97
3=1080i/59.94	10=1080PsF/24	17=720p/25
4=1080i/50	11=1080PsF/23.98	18=720p/24
5=1080p/30	12=720p/60	19=720p/23.98
6=1080p/29.97	13=720p/59.94	

FM2:11

●パターン切換 PA2 X O=COLOR BAR 75% 11=RAMP 1=COLOR BAR 100% 12=SHALLOW RAMP 2=MULTI FORMAT COLOR BAR1 13=10 STEP 14=CHECK FIELD 3=(使用出来ません) 4=(使用出来ません) 15=MONOSCOPE (NORMAL) 5=FLAT FIELD 100% 16=MONOSCOPE (INVERT) 6=FLAT FIELD 50% 17=BOWTIE 100% 7=FLAT FIELD 0% 18=PULSE & BAR 8=CROSS & DOT 19=RED RASTER 9=LINE SWEEP 100% 20=(使用出来ません) 10=MULTI BURST 100% 21=(使用出来ません)

●パターン取得 PA2?

O=COLOR BAR 75%	11=RAMP
1=COLOR BAR 100%	12=SHALLOW RAMP
2=MULTI FORMAT COLOR BAR1	13=10 STEP
3=MULTI FORMAT COLOR BAR2	14=CHECK FIELD
4=MULTI FORMAT COLOR BAR3	15=MONOSCOPE (NORMAL)
5=FLAT FIELD 100%	16=MONOSCOPE (INVERT)
6=FLAT FIELD 50%	17=BOWTIE 100%
7=FLAT FIELD 0%	18=PULSE & BAR
8=CROSS & DOT	19=RED RASTER
9=LINE SWEEP 100%	20=NATURAL PICTURE1 (-70時)
10=MULTI BURST 100%	21=NATURAL PICTURE2 (-70時)

●IDのON/OFF設定	ID2 X		
0=ID ●IDの0N/0FF取得	OFF ID2?	ID2:0	1=ID ON
0=ID	OFF		1=ID ON

(3) SD用 (UNIT4の場合)

●フォーマット取得 FM4? FM4:0 0=525i/59.94 1=625i/50

[ 525i/59.94 ] 0=COLOR BAR 100% 1=COLOR BAR 75% 2=SMPTE 3=RAMP & COLOR BAR 4=FLAT FIELD 100% 5=FLAT FIELD 50% 6=FLAT FIELD 0% 7=FIELD ID 8=CROSS HATCH 9=LINE SWEEP 100% 10=LINE SWEEP 60% 11=MULTI BURST 100% 12=MULTI BURST 60% 13=OVER SIZE RAMP 14=DIGITAL LIMIT RAMP 15=SHALLOW RAMP 16=10 STEP 17=CHECK FIELD 18=MONOSCOPE (NORMAL) 19=MONOSCOPE (INVERT) 20=BOWTIE 100% 21=PULSE & BAR 22=RED RASTER 23=MULTI PULSE 24=(使用出来ません) 25=(使用出来ません) 26=(使用出来ません) 27=(使用出来ません) 28=(使用出来ません)

[ 625i/50 ] 0=COLOR BAR 100% 1=EBU COLOR 2=BBC COLOR 3=RAMP & COLOR BAR 以下5251/59.94と同じ ●パターン取得 PA4? PA

PA4:0

[ 625i/50 ] [ 525i/59.94 ] O=COLOR BAR 100% O=COLOR BAR 100% 1=COLOR BAR 75% 1=EBU COLOR 2=SMPTE 2=BBC COLOR 3=RAMP & COLOR BAR 3=RAMP & COLOR BAR 4=FLAT FIELD 100% 5=FLAT FIELD 50% 以下5251/59.94と同じ 6=FLAT FIELD 0% 7=FIELD ID 8=CROSS HATCH 9=LINE SWEEP 100% 10=LINE SWEEP 60% 11=MULTI BURST 100% 12=MULTI BURST 60% 13=OVER SIZE RAMP 14=DIGITAL LIMIT RAMP 15=SHALLOW RAMP 16=10 STEP 17=CHECK FIELD 18=MONOSCOPE (NORMAL) 19=MONOSCOPE (INVERT) 20=BOWTIE 100% 21=PULSE & BAR 22=RED RASTER 23=MULTI PULSE 24=NATURAL PICTURE1 (-70時) 25=NATURAL PICTURE2 (-70時) 26=NATURAL PICTURE3 (-70時) 27=NATURAL PICTURE4 (-70時) 28=NATURAL PICTURE5 (-70時) ●IDのON/OFF設定 ID4 X 0=ID OFF 1=ID ON ●IDのON/OFF取得 ID4:0 ID4? 0=ID OFF 1=ID ON
# (4) BL用 (UNIT3の場合)

●BLACK1,2のフォーマッ	ト取得 ]	FM31?	FM31:1
BLACK3, 4のフォーマッ BLACK5, 6のフォーマッ	ト取得 H ト取得 H	7M32? 7M33?	FM32:0 FM33:3
0=1035i/60	17=720p/	25	
1=1035i/59.94	18=720p/	/24	
2=1080i/60	19=720p/	/23.98	
3=1080i/59.94	20=NTSC	BB	
4=1080i/50	21=NTSC	BB+Ref	
5=1080p/30	22=NTSC	BB+ID	
6=1080p/29.97	23=NTSC	BB+Ref+	ID
7=1080p/25	24=NTSC	BB+Setu	р
8=1080p/24	25=NTSC	BB+S+Re	f
9=1080p/23.98	26=NTSC	BB+S+ID	
10=1080PsF/24	27=NTSC	BB+S+R+	ID
11=1080PsF/23.98	28=525i/	/59.94	
12=720p/60	29=525p/	/59.94	
13=720p/59.94	30=PAL H	3B	
14=720p/50	31=PAL H	3B+Ref	
15=720p/30	32=625i/	50	
16=720p/29.97	33=625p/	50	

# (5) GLA用 (UNIT1の場合)

●GENLOCK動作状態の取得 GE1? GE1:0	
O=INTERNALまたは、FLYWHEEL 1=EXTERNAL	
●BLACK1のフォーマット取得 FM11? FM11:1	
BLACK2のフォーマット取得 FM12? FM12:0	
BLACK3のフォーマット取得 FM13? FM13:3	
パラメータはBLの「BLACK1,2のフォーマット取得」	と同じ

## (6) 問い合わせ関係のコマンド一覧表

コマ	パラメータ	機能	応答例
ンド			
• MAINF	RAME		
MO?	無	挿入ユニットの問い合わせ	MO:LT443D-70,GL,HD,BL,SD
			MO:LT443D, -, HD, BL, -
VR?	無	バージョンの問い合わせ	VR:LT443D-70 V1.0
●HD	ユニット2の場合		
FM2?	ユニット番号(1-4)	フォーマットの確認	FM2: 0
			FM2:13
PA2?	ユニット番号(1-4)	パターン取得	PA2: 0
			PA2:21
ID2?	ユニット番号(1-4)	IDのON/OFF取得	ID2: 0
			ID2: 1
• S D	ユニット4の場合		
FM4?	ユニット番号(1-4)	フォーマットの確認	FM4: 0
l			FM4: 1
PA4?	ユニット番号(1-4)	パターン取得	PA4: 0
			PA4:28
ID4?	ユニット番号(1-4)	IDのON/OFF取得	ID4: 0
			ID4: 1
• B L	ユニット3の場合		
FM31?	ユニット番号(1-4)	BLACK1,2のフォーマットの確認	FM31: 0
	出力番号(1)		FM31:33
FM32?	ユニット番号(1-4)	BLACK3,4のフォーマットの確認	FM32: 0
	出力番号(2)		FM32:33
FM33?	ユニット番号(1-4)	BLACK5,6のフォーマットの確認	FM33: 0
	出力番号(3)		FM33:33
● GLA	ユニット1に限定		
GE1?	ユニット番号(1)	GENLOCK動作状態の取得	GE1: 0
			GE1: 1
FM11?	ユニット番号(1)	BLACK1のフォーマットの確認	FM11: 0
	出力番号(1)		FM11:33
FM12?	ユニット番号(1)	BLACK2のフォーマットの確認	FM12: 0
	出力番号(2)		FM12:33
FM13?	ユニット番号(1)	BLACK3のフォーマットの確認	FM13: 0
ĺ	出力番号(3)		FM13:33

# (7) 設定関係のコマンド一覧表

コマン	パラメータ	機能	設定例
ド			
●HD	ユニット2の場合		
PA2 X	ユニット番号(1-4)	パターン切換	PA2 0
	パターン番号		PA2 19
ID2 X	ユニット番号(1-4)	IDのON/OFF設定	ID2 0
	ID設定		ID2 1
• S D	ユニット4の場合		
PA4 X	ユニット番号(1-4)	パターン切換	PA4 0
	パターン番号		PA4 23
ID4 X	ユニット番号(1-4)	IDのON/OFF設定	ID4 0
	ID設定		ID4 1

\* MAINFRAME, BL, GLAユニットで設定出来る項目はありません。

## 4.5.7 VERSION DISPLAY

本器で使用しています本体のソフトウェア及び各1~4のスロットに装備しているユニット のバージョンを確認することができます。

例:LT443D-70、SLOT1にLT443D-GLA、SLOT2にLT443D-BL、SLOT3にLT443D-SDBを実装、SLOT4未 実装のときの「VERSION DISPLAY」メニューを下記に示します。

2.	VERSION DI	SPLAY
▼	L T 4 4 3 D - 7 0	Ver 5.00
	S L O T 1 – G L A	Ver *. *
	S L O T 2 – B L	Ver *. *
	S L O T 3 – S D B	Ver *. *
	S L O T 4 – N O T	FOUND

#### 4.6 メインメニューの構成

#### 4.6.1 MENUキーによる2種類のモード

4個のユニットのLEDがどれか1つ点灯している状態で、LT443Dの「MENU」キーを押すたび に、「ステータス(STATUS)表示モード」「セッティング(SETTING)メニューモード」の2種類 のモードに変わります。



#### 4.6.2 ステータス表示モードにおける操作

ステータス表示モードは、LT 443Dが現在動作している設定状態を表示します。 選択されているユニット(下図の場合はユニット2)の主な設定内容が表示されます。こ のステータス表示モードは、確認専用で設定はできません。上下キーで内容をスクロール させていくつかの設定内容を確認することができます。

(表示例)

[STATUS] FORMAT TYPE # 2 1080i/59.94

(1) ステータス表示の構成

ツリー構造になっており、次の階層で構成されています。 各ユニットごとにステータス表示の構成を示します。

### **①GENLOCK STATUS**

-GENLOCK STATUS : INT/EXT xxx ※ xxx印は、ロックしたフォーマットを表示します。 -GENLOCK MODE: INTERNAL/AUTO (GO INTERNAL)/MANUAL (GO INT)/ AUTO (FLYWHEEL)/MANUAL (FLYWHEEL) -FORMAT TYPE BLK1 -FORMAT TYPE BLK2 -FORMAT TYPE BLK3

② ANALOG BLACK STATUS	(5) DA STATUS							
FORMAT TYPE BLK1, 2	CH1/CH2 ON/OFF							
-FORMAT TYPE BLK3,4	- CH3/CH4 ON/OFF							
FORMAT TYPE BLK5, 6	- CH5/CH6 ON/OFF							
	CH7/CH8 ON/OFF							
	<b>6</b> AA STATUS							
③ HD-SD1 STATUS	CH1 ON/OFF , CH2 ON/OFF							
FORMAT TYPE	2) (C) (C)							
– V–PHASE (HD)								
– H–PHASE (HD)								
– V–PHASE (HDB)								
– H–PHASE (HDB)								
– EMB. AUDIO(HD)								
– EMB. AUDIO (HDB)								
– Y, Cb, Cr								
- ID CHARACTER								
- PATTERN SCROLL	PATTERN SURULL							
※(HDB)はHDBの時のみ対応	HELAUKI F-PHASE							
④ SD-SD1 STATUS	- BLACK1 V-PHASE							
FORMAT TYPE	- BLACK1 H-PHASE							
– V–PHASE (SD)	- BLACK2 F-PHASE							
– H–PHASE (SD)	- BLACK2 V-PHASE							
– V–PHASE (SDB)	- BLACK2 H-PHASE							
– H–PHASE (SDB)	- V. DRIVE V-PHASE							
– EMB. AUDIO(SD)	$\Box$ H. DRIVE H-PHASE							
– EMB. AUDIO (SDB)								
– Y, Cb, Cr								

- ID CHARACTER

- PATTERN SCROLL

PATTERN CHANGE

※(SDB)はSDBの時のみ対応

## 4.6.3 セッティングメニューモード

セッティングメニューについては各ユニットの説明部分を参照して下さい。

## 5. ラックマウントする場合のご注意

本器は1Uサイズになっており、ラックに装着する場合は、付属のラックサポート及び市販のL アングル、棚板、スライドレールなどを必ず併用し、設置条件により製品に影響がないように固 定してください。(表5-1にいくつかの推奨するスライドレールを記載しております。) 尚、これらを使用していない場合の事故につきましては責任を負いかねます。

LT 443Dに推奨するスライドレ	ール (左右に各1本使用)
品番	メーカー名
C-203-16	IDEAL
NSR-20-16	NICCABI
C-251-A-16	タキゲン

※ スライドレール取付用M4×8のネジもご用意ください。

また、上記のスライドレールやその他ご不明な点がございましたら当社営業または各営業所まで ご連絡願います。



図5-1 スライドレールの装着

※ スライドレール (アウターメンバー) のラックへの固定方法は、ご使用するラックの種類に よって異なります。ご使用するラックの説明書、仕様書等を参照の上取り付けてください。

表5-1 LT 443Dに推奨するスライドレール

## 6. ゴム足について

本器は、1Uサイズのラックスペースに装着されるように設計されているためにゴム足がついて おりません。

ラックに装着しない環境でご使用になり、他の機器の上に重ねて使用するような場合には、その 機器を傷つけない為と滑り止め用として付属品のゴム足(5個)を底面の5カ所に貼り付けてご 使用下さい。

付属品のゴム足に付いているシールを剥がすと、接着面が出てきますのでこの部分を下図のよう にLT 443Dの底面に貼り付けてください。



# 7. データバックアップについて

本器は、メニュー設定の内容およびパネル設定の状態を、電源切断後も記憶しておくデータバックアップ機能を備えています。

- バックアップ電池
   マンガンリチウムー次電池
- バックアップ期間 約5年間バックアップできます。
   ※ ただし、保存環境および使用環境によってバックアップ期間は変わります。

## 8. 工場出荷時の設定に戻す手順

### 8.1 全て工場出荷時の設定に戻す手順 [MENU] + [FORMAT]

全ての設定データを工場出荷時の設定に戻します。(但し、DATE & TIMEは初期化されません。) ※注意 メニューを設定したバックアップデータやプリセットデータなども工場出荷時の設 定になりますので、ご注意下さい。

- 手順1:電源コードを本体から抜いて [POWER: OFF] の状態にします。
- 手順2:前面パネルの [MENU] と [FORMAT] キーを同時に押したままの状態で、電源コード を本体に再度差し込み [POWER: ON] にします。
- 手順3:前面パネルの液晶表示画面に [INITIALIZING...] の文字が出ましたら、 [MENU] とFORMAT] キーを離します。
- 手順4:工場出荷時の設定が完了すると、前面パネルの液晶表示画面に [ALL DEFAULT SET COMPLETE!]の文字が表示されます。表示を確認後、[ENTER]キーを押します。
- 手順5:これで、工場出荷時の設定でご使用になれます。

#### 8.2 基本的な部分を工場出荷時の設定に戻す手順 [MENU] + [ENTER]

下記の項目を除いた基本的な部分の設定を工場出荷時の設定に戻します。 「出荷時設定されない部分」

「INT\_MEM PRESET No.1~3」のプリセットデータ

「IPアドレス」の設定値

「DATE & TIME」の設定値

\*この機能はファームウェアのバージョンが1.8からの対応となります。

- 手順1:電源コードを本体から抜いて [POWER: OFF] の状態にします。
- 手順2:前面パネルの [MENU] と [ENTER] キーを同時に押したままの状態で、電源コード を本体に再度差し込み [POWER: 0N] します
- 手順3:前面パネルの液晶表示画面に [INITIALIZING...] の文字がでましたら、 [MENU] とENTER] キーを離します
- 手順4:工場出荷時の設定が完了すると、前面パネルの液晶表示画面に [DEFAULT SET COMPLETE!]の文字が表示されます。表示を確認後、[ENTER]キーを押します。
- 手順5:これで、工場出荷時の設定でご使用になれます。

## 9. 電源コードの抜け防止について

電源コードが引っぱられてACインレットから抜けることを防止するために、抜け防止用のコ ネクタカバーが付属されています。使用法は次のように行います。

## 9.1 電源コードを接続するとき

① 電源コードのコネクタをACインレットに挿入します。



② カバーインレットストッパーをコネクタにかぶせます。



カバーインレットストッパー

③ カバーインレットストッパーをベースに、カチッと音がするところまで押し込みます。



カバーインレットストッパーがベースにロックされていることを確認します。

## 9.2 電源コードを抜くとき

カバーインレットストッパーのレバーの部分を2本の指で押して、カバーインレットストッパーのロックをはずします。



カバーインレットストッパー (側面図)

② カバーインレットストッパーをベースから、引き抜きます。



カバーインレットストッパー

③ 電源コードのコネクタをACインレットから引き抜きます。



コネクタ

# ユニット追加・交換

(ユニットの装着・交換手順について)

取扱説明書

注意:

本取扱説明書は、LT 443D 各種ユニットの追加・交換に必要な作業の方法について記載したものです。その他の部分につきましては、別項に記載の各種ユニットまたは機能についての取扱説明書を参照して下さい。

リーダー電子株式会社

# 目次

1.		は	じ	め	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	1-1
2.		保	証	範	囲	:-	2	い	τ		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	-1
3.		作	業	に	必	要	な	機	器	•	I	Ē	Į	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	ı	•	•	•	-1
4.		作	業	手	順			•		•	-	•	•	•	-	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	-	•	•	I-2
	4.	1	フ	ア・	<u> </u>	、ウ	т	ア	の	バ	—	ジ	Ξ	ン	ア	ッ	ヮフ	ĵ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-2
	4.	2	ス		ット	·選	択		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-4
	4.	3	ュ	_	ット	·装	着		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-5
	4.	4	シ	ス	テム	、初	期	化		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-7
	4.	5	動	作	チェ	ッ	ク	に	っ	い	τ		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-7
5.		動	作	チ	I	ッ・	ク	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•		•	•	•		•	•	•		-	•	•	I-8
	5.	1	LT	4	43D	-GL	_A	Ą	デコ	ンロ	י ב	y !	ל	<b>1</b> :	_	ッ	۲	Ø	動·	作	チュ	「ッ	ック		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	I – 8
	5.	2	LT	4	43D	-H[	) -	-HD	В	ŀ	ID-	-SE	) .	<u></u> .	_	ッ	۲	の	動	作	チ:	L "	ック	,	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-10
	5.	3	LT	4	43D	-BL	_	ア	ナ		グ	゙ブ	ぅ	ッ	ク	, <u>-</u>	1 -	= <u>v</u>	ット	の	動	作	チ:	τÿ	ック	7	•	•	•	•	•		-	•	•	1-11
	5.	4	LT	4	43D	-S[	) -	-SD	В	S	SD-	-SE	) .	<u></u> .	_	ッ	ト	の	動	作	チ:	L "	ック	,	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	I-12
	5.	5	LT	4	43D	-D/	4	デ	ィ	ジ	タ	ル	ォ		- 7		17	t	1 =	ニッ	F	Ø	動	作于	チュ	「ッ	ック		•	•	•		•	•	•	I-13
	5.	6	LT	4	43D	-A/	٩	ア	ナ		グ	才		・デ	: 1	. 7	+ =	1 -	ニッ	ィト	Ø	動	作音	チ:	L "	ック	•	•	•	•	•		•	•	•	I-14
	5.	7	LT	4	43D-	-08	S	ア	ナ		グ	⊐	ン	ポ	ジ	;	<i>י</i> ו י		ι =	ッ	۲	の	動作	乍ラ	۴ı	: ッ	ク				•	•	•			I-15

## 1. はじめに

この追加取扱説明書は、LT 443D の各種ユニットの追加・交換に必要な作業の方法について記載したものです。 各項目の注意点等を確認の上、作業を行ってください。

## 2. 保証範囲について

ユニットの追加・交換、ファームウェアのバージョンアップは、お客様ご自身の責任で 行ってください。お客様の取り扱いの不備による製品の故障、ファームウェアバージョ ンアップの失敗が原因による修理依頼については、保証期間内であっても有償修理とさ せていただきます。

## 6. 作業に必要な機器、工具

ユニットの追加・交換、ファームウェアのバージョンアップを行う際には、以下の表に 示す機器や工具が必要となります。なお、各ユニットの動作チェックを行う場合には、 別途測定器等が必要となります。詳細については、「5.動作チェック」の各ユニットの 動作チェック方法を参照してください。

〇作業に必要な機器、工具一覧

÷ 11 11		-
No.	名称	備  考
1	ヘクスローブドライバ	ヘクサロビュラ穴付M3×6mm バインドネジを取
		り扱えるもの
2	コンパクトフラッシュ	弊社動作確認済みメーカーの CF カード(SanDisk 社製)
	カード (CF カード)	プリセットバックアップ用:1枚
		ファームウェア更新用: 1 枚
3	リストストラップ	静電気対策用品

## 4. 作業手順

作業の流れは、以下に示す通りです。

4.1 ファームウェアのバージョンアップ
4.2 スロット選択
4.3 ユニット装着
4.4 システム初期化
4.5 ユニット動作チェック

### 4.1 ファームウェアのバージョンアップ

ユニットを追加・交換して使用する場合には、メインフレームのファームウェアのバー ジョンアップが必要となることがあります。また、ユニットを追加・交換時には本体設 定の初期化を行うため、必要に応じて本体設定のバックアップを行います。

## ※最新バージョンのファームウェアの入手方法については、お近くの弊社営業所にお問 い合わせください。

1)ファームウェアバージョンの確認

a)メインフレームの前面パネルの[UNIT]キーの LED を消灯させます。

- b)前面パネルの LCD 上に表示されている"1.UTILITY MENU"の中から"VERSION DISPLAY"を選択します。
- c)表示されているファームウェアのバージョンを確認します。最新バージョンのファ ームウェアに対して、書き込まれているファームウェアのバージョンが古い(数字が 小さい)場合には、バージョンアップを行う必要があります。

#### ○注意:ファームウェアのバージョンについて

- ・既に装着して使用しているユニットと同種のユニットを新たに追加するような場合でも、書き込まれている ファームウェアのバージョンが古い(数字が小さい)場合には、バージョンアップを行ってください。
- ・特注品である場合には、標準品のファームウェアのバーションアップを行うことにより、特注の機能が動作しなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- ・ファームウェアのバージョンが <u>1.6(Ver. 1.6)以下の場合には、ファームウェア以外のデータのバージョンアッ</u> プが必要となる場合がありますので、お近くの弊社営業所にご相談ください。

2) 各種設定のバックアップ

ユニット追加・交換、ソフトバージョンアップを行うと、設定の初期化が必要となり ます。初期化を行うと、LT 443D の時刻設定を除く各種ユニット設定、内部プリセッ トなどの設定は消去され、工場出荷時設定の状態となります。設定を維持する必要が ある場合には、以下の項目のバックアップを行ってください。

- ・内部プリセット(No.1~3:3点)
- ・ラストメモリ(電源 OFF 直前の本体設定:1点)
- Ethernet (IP Address, Subnet Mask, Gateway:3 点)

#### ○注意:設定のバックアップについて

- ・内部プリセット、ラストメモリについては、コンパクトフラッシュカード(以下、CFカード)にプリセットを 行うことで、バックアップすることが可能です。Ethernet 設定については、プリセット範囲に含まれませんの で、設定値をメモに控えるなどしてください。
- ・CFカードへのプリセットの方法については、メインフレームの操作方法を参照してください。
- ・バックアップに使用する CF カードは、バージョンアップに使用するカードとは別に用意してください。

#### 3) バージョンアップ

- a) LT 443D の各ユニットに接続されている、ケーブルを全て取り外します。
- b)本体の電源を入れます。
- c)バージョンアップ用の CF カードを LT 443D メインフレームの前面パネルの "MEMORY CARD"にセットします。
- d)前面パネルのLCD上に図4-1-1に示すような表示がされたら、[ENTER]キー を押します。この操作により、ファームウェアのバージョンアップが開始されます。



e)ファームウェアのバージョンアップ中は、LCD が図4-1-2 に示すような表示 となり、"SYNCHRONIZATION"の LED が"INT"と"EXT"で交互に点灯します。



- f)ファームウェアのバージョンアップが終了すると自動的に再起動した後、再び図4 -1-1の表示となります。図4-1-1が表示されたらCFカードを取り外します。
- g)「1)ファームウェアバージョンの確認」を行い、書き込んだファームウェアのバー ジョンとなっていることを確認します。

#### ○注意:ファームウェアのバージョンアップについて

- ・バージョンアップを行う際には、電源ケーブル以外のケーブルは全て取り外してください。特に、ゲンロックの端子には何も接続しないようにしてください。ゲンロック機能が動作した状態でバージョンアップを行うと、ファームウェアのバージョンアップに支障を来す恐れがあります。また、ファームウェアのバージョンアップ中は、各ユニットの出力端子から出力される信号の状態が異常となることがあります。
- ・バージョンアップ用の CF カードは、相性問題等のトラブルを避けるため、弊社動作確認済みメーカー(SanDisk 社製)の製品を使用してください。
- ・ファームウェアのバージョンアップ中は、キー操作を行わないでください。
- ファームウェアをバージョンアップを行っている間に電源が切れると、起動不能となる恐れがありますので、 絶対に電源を切らないでください。

## 4.2 スロット選択

ユニットの組み合わせは表4-2-1に示す組み合わせが可能です。表4-2-1に従って使用するスロットを選択してください。



図4-2-1 本体背面

表 4 -	- 2 -	1		
スロット	1	2	3	4
ユニット型番	Slot 1	Slot 2	Slot 3	Slot4
LT443D-GLA	$\bigcirc$	X	X	X
LT443D-GL	$\bigcirc$	$\times$	×	$\times$
LT443D-HD/HDB	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$
LT443D-BL	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
LT443D-SD/SDB	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$
LT443D-DA	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
LT443D-AA	$\bigcirc$	0	0	$\bigcirc$
LT443D-CS	$\bigcirc$	$\bigcirc$	0	$\bigcirc$
○.壮美可华 ∨.	壮 兰 -	不可坐	ì	

〇:装看可能 ×:装看不可能

○注意:LT 443D-GLA は、ファームウェアのバージョンが、Ver3.0 からの対応となって おります。古いバージョンでは、ユニットを認識しません。

バージョン確認については、MAINFRAME のメニューに VERSION DISPLAY が ありますので確認してください。

#### 4.3 ユニット装着

ユニットをスロットに装着します。

- a)メインフレームの電源を切ります。
- b)ブランクパネルを固定しているネジを取り外します。(図4-3-1(a)) 既にユニットが装着されている場合には、ユニットを固定してるネジを取り外した 後、75 Ω終端器をユニットの BNC 端子に取り付けて、ユニットを引き抜いてくだ さい。キャノンコネクタの場合は、キャノンコネクタのプラグ部を取り付けて、ユ ニット引き抜いてください。
- c) スロット内のコネクタのピンに異常がないことを確認します。(図4-3-1(b))
- d) ユニットの基板をレールの溝に差し込みます。(図 4 3 1 (c))
- e) ユニットを押し込んで行き、ユニットが入らなくなる所で止めます。(図4 3 1(d)) f) さらにユニットを押し込み、メインフレームとユニットのコネクタを接続します。
- この時、メインフレームの上下の板金とユニットの面位置がほぼ同じになることを 確認します。(図4-3-1(e))
- g)ユニットをネジ(ヘクサロビュラ穴付 M3 × 6mm バインドネジ)で固定します。 (図 4 - 3 - 1 (f))

## ○注意:各ユニット、メインフレームの取り扱いについて

各ユニット上には、静電気に敏感な部品が使用されており、静電気によってそれらの部品が破壊する恐れがあ ります。また、基板上の部品等に機械的なストレスを与えると故障の原因となりますので、以下の注意点を必 ず守ってください。

- ・ユニットを持ち運ぶ場合には、静電気対策がされた専用の梱包材を使用してください。
- ・ユニットを取り付ける際には、体に帯電した静電気による破壊を防ぐため、リストストラップを使用してください。
   リストストラップが用意できない場合には、ラックの金属部分などを利用して体に帯電した静電気を放電するようにしてください。
- ・ユニット追加・交換の作業中は、静電気が発生または帯電する可能性があるものを近づけないようにしてください。
- ・ユニットを手に持つときはシャーシ部分を持ち、基板上の部品やコネクタのピンなどには触れないようにしてください。
- ・メインフレームの電源を必ず切った状態でユニットの追加・交換行ってください。
- ・ユニットを取り付けるスロットは、表 4-2-1 に従ってください。
- ・ユニットを取り付ける場合には、あらかじめ所定のスロットのコネクタのピンに異常(ピンの曲がりや折れ) が無いか確認を行ってください。
- ・ユニットを固定するネジの紛失にご注意ください。
- ・ユニットを装着しないスロットには、LT 443D メインフレームに付属のブランクパネルを必ず取り付けてください。
- ・メインフレームとユニット接続しているコネクタの抜き差し可能な回数は500回です。動作不良を引き起こす可能性がありますので、ユニットの脱着を頻繁に行うような使用は避けてください。





(a)





(c)





(e)

図 4 - 3 - 1

(f)

#### 4.4 システム初期化

メインフレームの本体設定の初期化を行い、正常にシステムが起動することを確認しま す。メインフレームの本体設定の初期化を行うと、各設定は工場出荷時設定となります。 また、必要に応じて各種設定のバックアップを復元します。

1)初期化の操作

a) [MENU] キーと [FORMAT] キーを同時に押しながら、電源を投入します。 b) LCD 上に図4-4-1 に示すような表示が現れたら、キーから手を離します。



c) 初期化が成功し正常にシステムが起動すると、図4-4-2に示すような表示となるので確認をした後、[ENTER] キーを押して表示を消します。

ALL DEFAULT SET!
$\blacksquare EXIT \leftarrow ENTER-KEY$

 $\boxtimes 4 - 4 - 2$ 

d) ユニットが装着されているスロットを[UNIT] キーで選択して、各ユニットのセッ ティングメニューが LCD に表示されることを確認してください。

e) 必要に応じて、バックアップした各種設定を復元します。

○注意:

 ・起動時に異常を検出した場合、LCD表示器に警告が表示されることがあります。警告表示が現れた場合や [UNIT]キーを操作してもセッティングメニューが表示されないなどの異常が発生した場合には、すぐに電源 を切り、弊社営業所にご相談ください。

#### 4.5 動作チェックについて

取り付けたユニットが正常に機能しているかどうかをチェックします。ユニットの種類 によってチェック方法が異なりますので、「5.動作チェック」の各ユニットの動作チェ ック方法を参照してください。なお、チェック方法の説明は、工場出荷時設定の状態と なっていることを前提とした説明となっています。

### 5. 動作チェック

5.1 LT 443D-GL ゲンロックユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

〇 動 作 チ ェ ッ ク に 必 要 な 機 器 一 覧

No.	名称	備  考
1	TⅤ信 号 発 生 器	アナログ3値同期信または、ブラックバースト
		信 号 が 出 力 可 能 な も の
2	HDTV 波 形 モ ニ タ	アナログコンポーネント入力端子付きのもの
3	NTSC / PAL 波 形 モ ニ タ	
4	75Ω終端器	
5	75Ω同軸ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

2)動作チェック方法

〇ゲンロック機能のチェックa) LT 443D 本体の電源を入れます。

b)本体前面パネルの[UNIT]キーを操作してゲンロックユニットを選択します。

c) "GLA SETTING"の中から、"GENLOCK MODE SET "を選択し、[ENTER]キーを押します。

d) "AUTO (GO INTERNAL) "を選択して[ENTER] キーを押します。

e) ゲンロックユニットの"GENLOCK"端子の片方に、75Ω終端器を取り付けます。

- f) TV 信号発生器の同期信号出力(アナログブラック出力)を、"GENLOCK"端子に 75
   Ω 同軸ケーブルで接続します。
- g)本体前面パネルの"SYNCHRONIZATION"の緑色の LED が"INT"から、"EXT"に切り替わることを確認します。また、[MENU]キーを押してゲンロックユニットのステータスを表示し、"GENLOCK ST"を選択したときに、LCD 表示器に表示されるフォーマットが"GENLOCK"端子に入力している信号のフォーマットと一致していることを確認します。

h) TV 信号発生器から"GENLOCK"端子に入力している信号のケーブルを外します。

i) LED と LCD 表示器の表示が"EXT"から"INT"に切り替わることを確認します。

- ○アナログブラック信号のチェック
  - a) ゲンロックユニットの"BLACK 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで HDTV 波形モニタに接続 し、波形モニタ側を 75 Ω 終端とします。
  - b)本体前面パネルの[UNIT]キーでゲンロックユニットが選択されている状態で、 [FORMAT]キーを"BLACK1"が表示されるまで数回押します。
  - c) [▲]、[▼]キーで、"1080i / 59.94"または"1080i / 50.00"を選択して、[ENTER]キーを 押します。(工場出荷時設定: 1080i / 59.94)
  - d) 波形モニタに3値同期信号波形を表示して正常であることを確認します。
  - e) ゲンロックユニットの"BLACK 1"を NTSC / PAL 波形モニタに接続し、波形モニタ側 を 75 Ω 終端とします。
  - f)本体前面パネルの[UNIT]キーでゲンロックユニットが選択されている状態で、 [FORMAT]キーを"BLACK1"が表示されるまで数回押します。
  - g) [▲]、[▼]キーで、"NTSC BB"または、"PAL BB"を選択して、[ENTER]キーを押し ます。

h) 波形モニタにブラックバースト信号波形を表示して正常であることを確認します。

i) "BLACK2"、"BLACK3"についても、a)~h)の手順でチェックを行います。

#### 5.2 LT 443D-HD -HDB HD-SDIユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

#### 〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名称	備考
1	マルチSDI波形モニタ	HD-SDI対応品
2	75Ω同軸ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

- 2)動作チェック方法
  - HD-SDI 出力のチェック
     a) LT 443D 本体の電源を入れます。
    - b) HD-SDI ユニットの"SIGNAL 1"を75Ω同軸ケーブルでSDI 波形モニタに接続します。
    - c)本体前面パネルの[UNIT]キーを操作して HD-SDI ユニットを選択します。
    - d) [FORMAT] キーを押し、[▲]、[▼] キーで、"1080i / 59.94"または"1080i / 50.00"を選 択して[ENTER] キーを押します。(工場出荷時設定: 1080i / 59.94)
    - e)本体前面パネルの[COLOR BAR1]キーを数回押して、"COLOR BAR 75%"を選択します。
    - f) SDI 波形モニタをウェーブフォーム表示に切り替えます。"COLOR BAR 75%"の波形 を表示して、波形が正常であることを確認します。
    - g) SDI 波形モニタを STATUS 表示に切り替えます。HD-SDI ユニットより出力してい る信号のフォーマットが正しく認識され、"FORMAT"、"TRS"などの項目にエラーが 発生していないことを確認します。
    - h) HD-SDI ユニットの"SIGNAL 2"についても"f)"、"g)"の内容を確認します。
  - O HD-SDI BLACK 出力のチェック(LT 443D-HDB のみ)
     a) HD-SDI ユニットの"SDI-BLK 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで SDI 波形モニタに接続します。
    - b)本体前面パネルの[UNIT]キーを操作して HD-SDI ユニットを選択します。
    - c) [FORMAT] キーを押し、[▲]、[▼] キーで、"1080i / 59.94"または"1080i / 50.00"を選 択して[ENTER] キーを押します。(工場出荷時設定: 1080i / 59.94)
    - d) SDI 波形モニタを STATUS 表示に切り替えます。HD-SDI ユニットより出力してい る信号のフォーマットが正しく認識され、"FORMAT"、"TRS"などの項目にエラーが 発生していないことを確認します。
    - e) HD-SDI ユニットの"SDI-BLK 2"についても"d) "の内容を確認します。

### 5.3 LT 443D-BL アナログブラックユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名称	備考
1	HDTV 波 形 モ ニ タ	アナログ入力端子付きのもの
2	NTSC / PAL 波形モニタ	
3	75Ω終端器	
4	75 Ω 同 軸 ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

2)動作チェック方法

- ○アナログブラック信号のチェック
   a) LT 443D 本体の電源を入れます。
  - b) アナログブラックユニットの"BLACK 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで HDTV 波形モニタ に接続し、波形モニタ側を 75 Ω 終端とします。
  - c)本体前面パネルの[UNIT]キーでアナログブラックユニットが選択されている状態 で、[FORMAT]キーを"BLACK1"が表示されるまで数回押します。
  - d) [▲]、[▼]キーで、"1080i / 59.94"または"1080i / 50.00"を選択して、[ENTER]キーを 押します。(工場出荷時設定: 1080i / 59.94)
  - e) HDTV 波形モニタに3値同期信号波形を表示して正常であることを確認します。
  - f) アナログブラックユニットの"BLACK 1"を NTSC / PAL 波形モニタに接続し、波形 モニタ側を 75 Ω 終端とします。
  - g)本体前面パネルの[UNIT]キーでアナログブラックユニットが選択されている状態 で、[FORMAT]キーを"BLACK1"が表示されるまで数回押します。
  - h) [▲]、[▼]キーで、"NTSC BB"または、"PAL BB"を選択して、[ENTER]キーを押し ます。
  - i) NTSC / PAL 波形モニタにブラックバースト信号波形を表示して正常であることを確 認します。
  - j)アナログブラックユニットの"BLACK 1"に接続されている同軸ケーブルを"BLACK 2"に接続して、ブラックバースト信号波形が正常であることを確認します。
  - k) "BLACK 3" (BLACK 4)、 "BLACK 5" (BLACK 6) についても、a) ~ h) の手順でチェッ クを行います。

#### 5.4 LT 443D-SD -SDB SD-SDIユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

#### 〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名称	備  考
1	マルチ SD I 波形モニタ	SD-SD I 対 応 品
2	75Ω同軸ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

2)動作チェック方法

- SD-SDI 出力のチェック
   a) LT 443D 本体の電源を入れます。
  - b) SD-SDI ユニットの"SIGNAL 1"を75Ω同軸ケーブルで SDI 波形モニタに接続します。
  - c)本体前面パネルの[UNIT]キーを操作して SD-SDI ユニットを選択します。
  - d) [FORMAT] キーを押し、[▲]、[▼] キーで、"525i / 59.94" または"625i / 50.00"を選択 して[ENTER] キーを押します。(工場出荷時設定: 525i / 59.94)
  - e)本体前面パネルの[COLOR BAR1]キーを数回押して"COLOR BAR 75%"を選択します。
  - f) SDI 波形モニタをウェーブフォーム表示に切り替えます。"COLOR BAR 75%"の波形 を表示して、波形が正常であることを確認します。
  - g) SDI 波形モニタを STATUS 表示に切り替えます。SD-SDI ユニットより出力している 信号のフォーマットが正しく認識され、"FORMAT"、"TRS"などの項目にエラーが発 生していないことを確認します。
  - h) SD-SDI ユニットの"SIGNAL 2"についても"f)"、"g)"の内容を確認します。
- SD-SDI BLACK 出力のチェック(LT 443D-SDB のみ)
   a) SD-SDI ユニットの"SDI-BLK 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで SDI 波形モニタに接続します。
  - b)本体前面パネルの[UNIT]キーを操作して SD-SDI ユニットを選択します。
  - c) [FORMAT] キーを押し、[▲]、[▼] キーで、"525i / 59.94"または"625i / 50.00"を選択 して[ENTER] キーを押します。(工場出荷時設定: 525i / 59.94)
  - d) SDI 波形モニタを STATUS 表示に切り替えます。SD-SDI ユニットより出力している 信号のフォーマットが正しく認識され、"FORMAT"、"TRS"などの項目にエラーが発 生していないことを確認します。
  - e) SD-SDI ユニットの"SDI-BLK 2"についても"d)"の内容を確認します。

#### 5.5 LT 443D-DA ディジタルオーディオユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

#### 〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名称	備  考
1	オーディオモニタ	AES/EBU対応
2	オシロスコープ	
3	75Ω同軸ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

2) 動作チェック方法

- AES / EBU、WORD CLOCK 出力のチェック a) LT 443D 本体の電源を入れます。
  - b) ディジタルオーディオユニットの"CH1/2"を75Ω同軸ケーブルでオーディオモニタ に接続します。
  - c) オーディオモニタをレベル表示に切り替えます。CH1 / CH2 (L CH / R CH) のレベル が"-20dB"であることを確認します。(工場出荷時設定:1kHz,-20dB)
  - d) ディジタルオーディオユニットの"CH 3 / 4"、"CH 5 / 6"、"CH 7 / 8"についても同軸 ケーブルをつなぎ替えて、同様にレベルが-20dB であることを確認します。 (工場出荷時設定:1kHz,-20dB)
  - e)ディジタルオーディオユニットの"SILENCE"を75Ω同軸ケーブルでオーディオモニ タに接続します。
  - f)オーディオモニタをチャンネルステータス表示に切り替えます。CH1/CH2(LCH/ RCH)のチャンネルステータスの"FORMAT"、"SIGNAL LOCK"など各項目の内容が 表示されることを確認します。
  - g)ディジタルオーディオユニットの"WCLK"(WORD CLOCK)を75Ω同軸ケーブルでオ シロスコープに接続します。クロック信号をオシロスコープに表示して、クロック信 号が正常であることを確認します。 (工場出荷時設定の WORD CLOCK レベル: C-MOS レベル)

## 5.6 LT 443D-AA アナログオーディオユニットの動作チェック

#### 1)動作チェックに必要な機器

## 〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名 称	備  考
1	オーディオモニタ	アナログ平衡信号に対応のもの
2	オーディオケーブル	バ ラ ン ス 伝 送 (平 衡 伝 送 ) 用
		キャノンコネクタ(プラグ)~キャノンコネクタ(プラグ)

2)動作チェック方法

- ○アナログオーディオ出力のチェックa) LT 443D 本体の電源を入れます。
  - b)アナログオーディオユニットの"CH 1"、"CH 2"をオーディオケーブルでオーディオモ ニタに接続します。(インピーダンス:600 Ω)
  - c) オーディオモニタをレベル表示に切り替えます。CH1 / CH2 (L CH / R CH) のレベル が"0dBm"を指示していることを確認します。(工場出荷時設定:1kHz,0dBm)

#### 5.7 LT 443D-CS アナログコンポジットユニットの動作チェック

1)動作チェックに必要な機器

〇動作チェックに必要な機器一覧

No.	名称	備  考
1	NTSC / PAL 波形モニタ	アナログ入力端子付きのもの
2	オシロスコープ	
3	75Ω終端器	スルータイプ
4	75Ω同軸ケーブル	BNCコネクタ(プラグ)~BNCコネクタ(プラグ)

2)動作チェック方法

- ○アナログコンポジット信号、ブラックバースト信号のチェック
   a) LT 443D 本体の電源を入れます。
  - b) アナログコンポジットユニットの"SIGNAL 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで NTSC / PAL 波 形モニタに接続し、波形モニタ側を 75 Ω 終端とします。
  - c)本体前面パネルの[UNIT]キーでアナログコンポジットユニットが選択されている 状態で、[FORMAT]キーを押します。[▲]、[▼]キーで、"NTSC"または、"PAL"を 選択して、[ENTER]キーを押します。
  - d)本体前面パネルの[COLOR BAR1]キーを数回押して"COLOR BAR 75%"を選択します。
  - e) 波形モニタにアナログコンポジット信号波形を表示して正常であることを確認します。
  - f)アナログコンポジットユニットの"SIGNAL 1"に接続されている 75 Ω 同軸ケーブル を"SIGNAL 2"に接続して、同様にアナログコンポジット信号波形が正常であること を確認します。
  - g) アナログコンポジットユニットの"BLACK 1"を 75 Ω 同軸ケーブルで NTSC / PAL 波 形モニタに接続し、波形モニタ側を 75 Ω 終端とします。
  - h) 波形モニタにブラックバースト信号波形を表示して正常であることを確認します。
  - i)アナログコンポジットユニットの"BLACK 1"に接続されている 75 Ω 同軸ケーブル を"BLACK 2"に接続して、同様にブラックバースト信号波形が正常であることを確 認します。
- ○水平、垂直ドライブパルス信号のチェック
  - a) アナログコンポジットユニットの"H.DRIVE"を75Ω同軸ケーブルでオシロスコー プに接続します。このとき、オシロスコープ側は、75Ω終端器(スルータイプ)で 終端します。
  - b)本体前面パネルの[UNIT]キーでアナログコンポジットユニットが選択されている 状態で、[FORMAT]キーを押します。[▲]、[▼]キーで、"NTSC"または、"PAL"を 選択して、[ENTER]キーを押します。

- c)オシロスコープに水平ドライブパルス信号波形を表示して正常であることを確認します。
- d) アナログコンポジットユニットの"H.DRIVE"に接続されている 75 Ω 同軸ケーブル を"V.DRIVE"に接続して、オシロスコープにて垂直ドライブパルス信号波形が正常で あることを確認します。

LT 443D-GLA ゲンロックユニット

取扱説明書

# 目 次

1.	概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	規格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	.1 ゲンロック機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-1
	2.1.1 ループスルー入力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-1
2	.2 アナログ同期信号出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-3
	2. 2. 1 BLACK1/BLACK2/BLACK3/出力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2	. 3 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.	パネル面の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-5
3	.1 背面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-5
4.	使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4	.1 LT 443D-GLA セッティングメニューモードの構成 ・・・・・・・・・・・・GLA-6
4	.2 LT 443D-GLA ゲンロック機能の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-6
	4.2.1 WARNING ON/OFFの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-6
	4.2.2 GENLOCK LOG ON/OFFの設定 ・・・・・・・・・・・・・・GLA-7
	4.2.3 GENLOCK LOG DISPの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-7
	4.2.4 GENLOCK LOG SAVEの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・GLA-8
4	.3 ゲンロックモードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-9
4	4 GENLOCK TIMINGの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-11
	<b>4.4.1 F-PHASEの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b> GLA-11
	4.4.2 V-PHASE: (Vertical) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	4.4.3 H-PHASE(COARSE 粗調):(Horizontal)・・・・・GLA-12
	4.4.4 H-PHASE (FINE 微調): (Horizontal) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	5 BLACK SIGNALの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-13
	4.5.1 BLACK SIGNALの選択 ···············GLA-13
	4.5.2 FORMATの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-13
	4.5.3 TIMINGの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・GLA-14
4	.6 EXIT

#### 1. 概要

LT 443D-GLA(ゲンロックユニット)は、LT 443D メインフレームを外部リファレンス入力信号 にゲンロックさせる機能と独立した3系統のブラック信号発生器により構成されます。

外部リファレンス入力信号には、NTSC/PALブラック・バースト信号、主要な20フォーマットの HDTVアナログ3値同期信号、525p/625pアナログ同期信号が使用できます。

また、フィールドリファレンスパルス付きNTSC/PALブラック・バースト信号、さらにNTSCでは、 SMPTE 318M規格に準拠した、10フィールドID付のブラック・バースト信号にも対応できます。 ゲンロックのフライホイールモードにより、ゲンロックの途中で何らかの原因により、外部リ ファレンス信号が途切れた場合にも、安定した運用が可能になります。

ゲンロックの状態をログに記録する機能を有効にすると、例えば、外部リファレンス信号が途切れた時刻を特定することができます。また、このログをCF CARD に保存することができます。 ゲンロックタイミング調整は、NTSC/PALブラック・バースト信号入力時はカラー・フレーム全範囲で、HDTVアナログ3値同期信号入力時はフレーム全範囲で行えます。

3系統のブラック信号出力は、NTSC/PALブラック・バースト信号、フィールドリファレンスパ ルス付き NTSC/PALブラック・バースト信号、さらにNTSCでは、SMPTE318M規格に準拠した、10 フィールドID付きのブラック・バースト信号、525p/625pアナログ同期信号、HDTVアナログ3値 同期信号を発生でき、独立してフォーマットの選択、出力信号のタイミング設定ができます。 ブラック信号のタイミング調整は、NTSC/PALブラック・バースト信号ではカラー・フレーム全 範囲で、HDTVアナログ3値同期信号ではフレーム全範囲で行えます。

#### 2. 規格

#### 2.1 ゲンロック機能

2.1.1 ループスルー入力	
入力形式	BNCコネクタ 75 Ωループスルー
リターン・ロス	30 dB以上(0.3 MHz以上、30 MHz以下)
基準入力信号	SMPTE 240M/274M/296M準拠のHDTV 3値同期信号、
	SMPTE 293M/ITU-R BT.1358準拠の525p/625pアナログ同期信号、
	または、EBU N14/SMPTE RP.154 / SMPTE 170M / SMPTE 318M準拠
	のNTSCブラック・バースト信号、
	ITU-R BT.470-6準拠のPALブラック・バースト信号
基準入力信号レベル	
• HDTV	正極性 300 mV、負極性 −300 mV
• 525p/625p	-300 mV
• NTSC	-286  mV
• PAL	-300  mV
最大入力電圧	±4.5 V (DC+ピークAC)
動作入力レベル範囲	$\pm 6$ dB
外部ロック・レンジ	$\pm 10 \text{ ppm}$
ジッター	バーストロック時 0.5°以下
	シンクロック時 1 ns 以下
動作モード切換	INT、EXTのモード切換方式は、INTERNAL、AUTO(GO INTERNAL)、 MANUAL(GO INT)、AUTO(FLYWHEEL)、MANUAL(FLYWHEEL)の5種類 から選択します。

- INTERNAL 内部の基準信号で動作します。(INTモード)
- AUTO (GO INTERNAL) GENLOCK入力に外部基準信号が入力されるとEXTモードに、外部 基準信号が無くなるとINTモードに自動切換えされます。
  - ・MANUAL (GO INT) 電源オン後、GENLOCK入力に指定したフォーマットと一致した 外部基準信号が入力されるとEXTモードに自動切換えされます。 信号フォーマットがゲンロック入力に無い場合、または、設定 したフォーマットと一致しない信号が入力された場合は、 INTモードになります。
- ・AUTO(FLYWHEEL) 電源オン後、GENLOCK入力に外部基準信号が入力されるとEXT モードに自動切換えされ、運用途中に何らかの原因で外部基準 信号が無くなると、フライホイールモードが働き、信号が無く なる直前の状態を維持して動作します。その後、外部基準信号 が復帰すると自動的にロック状態に戻ります。
- ・MANUAL (FLYWHEEL) 電源オン後、GENLOCK入力に指定したフォーマットと一致した 外部基準信号が入力されるとEXTモードに切換えます。 運用途中に何らかの原因で外部基準信号が無くなると、フライ ホイールモードが働き、信号が無くなる直前の状態を維持して 動作します。その後、外部基準信号が復帰してもパネルから 再設定され ENTER キーが押されるまでフライホイールモード を維持します。

ゲンロックタイミング可変範囲

• H-PHASE (FINE)	H-PHASE (COARSE)分解能範囲をカバーする。
• H-PHASE (COARSE)	入力信号に対し±1/2 ライン可変
・分解能	0.0741μs単位
• V-PHASE	入力信号に対し± 1 フレーム可変
·分解能	1 ライン単位
• F-PHASE	入力信号に対し±5 フレーム可変(最大)
	(入力信号フォーマットによって異なる)
・分解能	1 フレーム単位
	の位相が一致した状態を基準とする。
	PAL B.B.入力時は、PALとHDTVの1ラインの位相が一致
	した状態を基準とする。

## 2.2 アナログ同期信号出力

2	2	1	RLACK1	/RI ACK2	
۷.	۷.		DLAUNT		

 方 式	SMPTE 240M / 274M / 296M 進拠のHDTV 3値同期信号または、
	SMPTE 293M / ITU-R BT. 1358進机の525p/625pアナログ同期信号、
	EBU N14 / SMPTE RP. 154 / SMPTE 170M / SMPTE 318M進拠のNTSC
	ブラック・バースト信号、ITU-R BT. 470-6準拠のPALブラック・
	バースト信号
同期レベル(75 Ω負荷)	
• HDTV	正極性 300 mV ±6 mV、負極性 −300 mV ±6 mV
• 525p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• 625p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• NTSC	$40$ IRE $\pm 1$ IRE
• PAL	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
ブランキングレベル	$0 \text{ mV} \pm 15 \text{ mV}$
立ち上がり立ち下がり時	
• HDTV	54 ns $\pm 20$ ns
• 525p	$70 \text{ ns} \pm 10 \text{ ns}$
• 625p	$100 \text{ ns} \pm 10 \text{ ns}$
• NTSC	140 ns ±10 ns
• PAL	200 ns ±10 ns
水平同期幅	
<ul> <li>1125 ライン・フォーマット</li> </ul>	正極性 593 ns ±40 ns
	負極性 593 ns ±40 ns
<ul> <li>750 ライン・フォーマット</li> </ul>	正極性 539 ns ±40 ns
	負極性 539 ns ±40 ns
• 525p	2.35 $\mu$ s $\pm 0.05$ $\mu$ s
• 625p	2.35 $\mu$ s $\pm 0.1 \mu$ s
• NTSC/PAL	4.7 $\mu$ s ±0.1 $\mu$ s
垂直同期幅	5H (HDTV)/ 6H (525p)/ 5H (625p)/ 3 H (NTSC)/ 2.5 H(PAL)
出力インピーダンス	75 Ω
出力端子	BNCコネクタ
出力数	各1
タイミング可変範囲	
• H-PHASE	±1 ライン -1 ドット まで可変
・分解能	1 ドット単位
	(54 MHz or 74.25 MHz or 74.25/1.001 MHz クロック換算)
• V-PHASE	±1 フレーム -1 ライン まで可変
・分解能	1 ライン単位
• F-PHASE	±5 フレーム可変(最大)(信号フォーマットによって異なる)
• 分解能	1 フレーム単位

## 2.3 一般仕様

環境条件

動作温度範囲	$0 \sim 40 \ ^{\circ}\mathrm{C}$
動作湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露なきこと)
性能保証温度範囲	$10 \sim 35 \ ^{\circ}\mathrm{C}$
性能保証湿度範囲	85 %RH以下(但し、結露なきこと)
使用環境	屋内
使用高度	2,000 mまで
過電圧カテゴリ	1
汚染度	2
電源	LT 443Dメインフレームより供給
寸法・質量	79(W)× 41(H)× 371(D) mm (突起物を含まず)
	0.4 kg
付属品	取扱説明書 ・・・・・・・・・・・ 1
	ユニット取付用ネジ・・・・・・・・ 2
#### 3. パネル面の説明

3.1 背面パネル



①ゲンロック信号の入力端子 外部基準入力信号のループスルー入力端子です。

②アナログブラック信号出力端子 アナログブラックバースト信号および、HDTV3値シンク信号出力。 出力は、3出力です。

#### 4. 使用方法

※注意:LT 443D-GLA は、ファームウェアのバージョンが、Ver3.0 からの対応となって おります。 MAINFRAME のメニューに VERSION DISPLAY がありますのでご確認ください。 最新バージョンのファームウェアの入手方法については、お近くの弊社営業所に お問い合わせください。

本体前面パネルの操作ボタンと液晶表示画面のメニューを使用したLT 443D-GLAの使用方法について説明します。 本体の前面パネルのUNITスイッチから、LT 443D-GLAユニットが装着されたユニット番号No. 1 のスイッチを押します。

	液晶表示画面	UNITスイッチ	
00			0

#### 4.1 LT 443D-GLA セッティングメニューモードの構成

本体のUNITスイッチの[No.1]を押しますと、液晶表示画面には[1. GLA SETTING #1]が表示さ れます。[GLA SETTING #1]メニューから、ゲンロックファンクションの設定、ゲンロックの動 作モード、タイミング調整さらにアナログブラック出力信号のフォーマット、タイミング調整 などを行います。

#### 4.2 LT 443D-GLA ゲンロック機能の設定

#### 4.2.1 WARNING ON/OFF の設定

(1) [1. GLA SETTING] 画面から [GENLOCK FUNCTION] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
 (2) ▲または▼キーを押して、 [WARNING ON/OFF] を選択し、 [ENTER] キーを押して確定します。

階層レベル2	-2.	GENLOCK	FUNC	CTION
	▼	WARNING	ON/C	OFF
	▼	WARNING	ON/C	OFF
	•	GENLOCK	LOG	ON∕OFF
	\$	GENLOCK	LOG	DISP
		GENLOCK	LOG	SAVE

(3) ◀または▶キーを押して、WARNINGステータス表示のON/OFF選択を行います。

[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. GENLOCK FUNCTION]に戻ります。

WARNINGステータスとは、ゲンロックしたときのロック周波数が、内部基準周波数 (INTERNALの基準周波数)から±10 ppm を超えている状態の場合に警告表示を行う機能です。 下記にロック周波数が、+10 ppm を超えていた場合のステータス表示例を示します。

[STATUS]	GENLOCK ST
WARNING !	OVER+1~0ppm

10 ppm 未満に戻った場合は、「UNDER 10ppm」を表示します。

#### 4.2.2 GENLOCK LOG ON/OFFの設定

- (1) ▲または▼キーを押して、[GENLOCK LOG ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押して確定します。
- (2) ◀または▶キーを押して、ゲンロック・ログ機能のON/OFF選択を行います。 ONでゲンロックの動作状態をログに記録できます。

[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. GENLOCK FUNCTION]に戻ります。 取得されたログデータは、電源がオンになっている限り、保持されます。 電源をオフにすると取得したログは消去されます。

#### 4.2.3 GENLOCK LOG DISP の設定

(1) ▲または▼キーを押して、[GENLOCK LOG DISP]を選択し、[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル3 3. GENLOCK LOG DISP → このマークは、文字列表示が 5:2004/10/15 13:05: まだ右側にあることを示します。

 5:2004/10/15 13:05:07
 LOCKED (EXT), [ 4:2004/10/15 13:01:23

 SYNC ABSENT ( 3:2004/10/15 12:48:12
 LOCKED (EXT), [ 2:2004/10/15 12:35:43

 SYNC ABSENT ( 1:2004/10/15 12:34:56
 POWER ON, MOD 7

 POWER ON, MOD
 AF-97

 ST-97
 Constant

 Constant
 Constant

 SYNC ABSENT ( 3:2004/10/15 12:34:56
 POWER ON, MOD

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 SYNC ABSENT ( 3:2004/10/15 12:34:56
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Sync
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Constant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant
 Constant

 Stant

◀または▶キーを押すと、16文字分シフトして表示されます。 右側の1文字分はオーバーラップして表示されます。

階層レベル3 → 3. GENLOCK LOG DISP → 5::07 LOCKED(EXT), [ まだ右側にあることを示します。

▲または▼キーを押して、次の行のログを表示できます。

[ENTER]キーを押すと、表示画面階層レベル2 [2. GENLOCK FUNCTION]に戻ります。

#### 4.2.4 GENLOCK LOG SAVE の設定

(1) CF CARD を挿入し、▲または▼キーを押して、[GENLOCK LOG SAVE]を選択し、[ENTER]キー を押して確定します。

階層レベル3 —	-3.	GENI	COCK	LOC	5 SA	ΑVΕ	
	▼	LOG	NO.	0	ΝO	DATA	
	▼	LOG	NO.	0	ΝO	DATA	
	•	LOG	NO.	1	ΝΟ	DATA	
	•	LOG	ΝΟ.	2	ΝΟ	DATA	
	•	LOG	NO.	3			←ファイル名が存在する場合、
	•	LOG	NO.	4	ΝΟ	DATA	空白で表示されます。
	•			•		•	
	•			•		•	
	•	LOG	ΝΟ.	8	ΝΟ	DATA	←ファイル名が存在しない場合
		LOG	NO.	9	ΝO	DATA	「NO DATA」と表示されます。

ログは、CF CARD 内の「GL\_LOG」というフォルダーに最大10個までテキスト形式で保存 されます。

「GL\_LOG」というフォルダーが CF CARD 内に存在しない場合、「GL\_LOG」というフォルダー を作成した上でその中に保存されます。

(2)▲または▼キーを押して、保存する番号を選択し、[ENTER]キーを押します。

◀または▶キーでOKまたは、CANCELを指定します。

[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル4 ——	-4.	LOG	NO.	1		
		WC	ORK I	NG	!	

階層レベル4 —	-4.	LOG	NO.	1		
		CC	DMPL	ЕТЕ	!	

ファイルがすでに存在している場所に上書きしようとした場合は、次のような表示になります。 ◀または▶キーでOKまたは、CANCELを指定し、[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル4	-4. WARNING !! OVER	WR?
	$\Box OK  \blacksquare CANC$	ΕL

#### 4.3 ゲンロックモードの設定

ゲンロックモードには、次の5モードがあります。 [INTERNAL] : 内部の基準信号を使用します。LT 443Dを外部信号にロックさせる 必要がない場合は、このモードでご使用下さい。

[AUTO(GO INTERNAL)]: ゲンロック入力に外部から基準信号が入力された時には、EXTモードのゲンロック動作となり、外部からの基準信号が無くなと内部の基準信号を使用した INTモードのゲンロック動作になります。 また、ゲンロック入力の信号に関しては、HD3値同期信号、NTSC、 PAL等(GENLOCK FORMATの選択で説明しているフォーマットを参照) を自動判別してその信号にロックします。 LT 443Dを外部信号にロックさせる必要がある場合で、ロック時の ショックで画像が一瞬乱れることを無視してでも、少しでも早く

ロックさせたい場合にこのモードでご使用下さい。

 [MANUAL(GO INT)]
 : GENLOCK FORMATの選択設定に従った信号にロックします。
 電源オン後、GENLOCK入力に指定したフォーマットと一致した外部 基準信号が入力されるとEXTモードに自動切換えされます。
 信号フォーマットがゲンロック入力に無い場合、または、指定した フォーマットと一致しない信号が入力された場合は、INTモードに なります。
 LT 443Dを外部信号にロックさせる必要がある場合で、ロック時の ショックで画像が一瞬乱れることを無視してでも、少しでも早く

特定のフォーマット(GENLOCK FORMATの選択で説明しているフォ ーマットを参照)の外部信号だけにロックさせる必要がある場合 にご使用下さい。

[AUTO(FLYWHEEL)] : 電源オン後、GENLOCK入力に外部基準信号が入力されるとEXTモード に自動切換えされ、運用途中に何らかの原因で外部基準信号が無く なると、フライホイールモードが働き、信号が無くなる直前の状態 を維持して動作します。このとき、EXTのLEDは点滅状態になります。 その後、外部基準信号が復帰すると自動的にロック状態に戻ります。 再ロック時にロックするまでの時間がかかる場合があります。 また、再ロック時にショックが発生する場合もあります。

[MANUAL (FLYWHEEL)]: GENLOCK FORMATの選択設定に従った信号にロックします。 電源オン後、GENLOCK入力に指定したフォーマットと一致した外部 基準信号が入力されるとEXTモードに切換えます。 運用途中に何らかの原因で外部基準信号が無くなると、フライ ホイールモードが働き、信号が無くなる直前の状態を維持して動作 します。このとき、EXTのLEDは点滅状態になります。 その後、外部基準信号が復帰してもパネルから再設定され ENTER キーが押されるまで、フライホイールモードを維持します。 LT 443Dを特定のフォーマット(GENLOCK FORMATの選択で説明して いるフォーマットを参照)の外部信号だけにロックさせる必要が ある場合で、運用中に何らかの原因でロックが外れた場合、その 運用中は再ロックを回避し、運用終了後に再ロックさせたい場合 にご使用下さい。 (1) [1. GLA SETTING]画面から[GENLOCK MODE SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。
(2) ▲または▼キーを押して、[\*]マークを[INTERNAL]、[AUTO(GO INTERNAL)]、[MANUAL(GO INT)]
[AUTO(FLYWHEEL)]、[MANUAL(FLYWHEEL)]の何れかに選択し、[ENTER]キーを押して確定します。
下記に[INTERNAL]を選択した例を示します。



(3) GENLOCK FORMAT の選択

[MANUAL(GO INT)]モード、または、[MANUAL(FLYWHEEL)]モードを選択し、[ENTER]キー を押すと[GENLOCK FORMAT]モードになります。

▲または▼キーを押して、フォーマットを選択し、[ENTER]キーを押して確定します。 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル3 — 3. MANUAL					
<b>♦</b> *1125 i∕59.94		125i/59.	94を選	択した	例
<ul> <li>1 1 2 5 i / 6 0</li> <li>* 1 1 2 5 i / 5 9. 9 4</li> <li>1 1 2 5 i / 5 0</li> <li>1 1 2 5 p / 3 0</li> <li>1 1 2 5 p / 2 9. 9 7</li> <li>1 1 2 5 p / 2 5</li> <li>1 1 2 5 p / 2 4</li> <li>1 1 2 5 p / 2 3. 9 8</li> <li>1 1 2 5 P s F / 2 4</li> <li>1 1 2 5 P s F / 2 3. 9 8</li> </ul>	<ul> <li>↓ 5 2 5 i</li> <li>NTSC</li> <li>NTSC</li> <li>NTSC</li> <li>NTSC</li> <li>NTSC</li> <li>↓ 6 2 5 p</li> <li>6 2 5 p</li> </ul>	5 9. BB BB+ BB+ BB+ 5 9. 5 0 BB BB+R 5 0	94 Ref ID Ref- 94 ef	+ I D	】※注 ※注
<b>4</b> 750 p/59.94	※注: 条件	SYNC	BB	Ref	ID
	<u>525i/59.94</u>	0	×	X	×
<b>₹</b> 750 p / 30	NTSC BB		<u></u>	<u>×</u>	<u>×</u>
750  p / 29.97	NISC BB+Ket			<u> </u>	<u>×</u>
$\begin{array}{c} 7 & 5 & 0 & p \neq 2 & 5 \\ \hline 7 & 5 & 0 & p \neq 2 & 4 \end{array}$	NTSC BB+Ref+ID	0	$\overline{0}$	<u> </u>	0
◆ 750 p / 23.98	625i/50	0	×	×	
	PAL BB	0	0	×	[7]
※[〇]印のある信号を検出して同期します。	PAL BB+Ref	0	0	0	V

GENLOCK FORMAT は、アクティブピクチャのライン数ではなくフレームの総ライン数で表記しています。

液晶表示文字の説明

Ref: (Field Reference)Fieldの識別信号として下記の信号が付加されている信号。
 NTSCの場合、ライン10に714mVの基準信号(2フレーム毎)
 PALの場合、ライン7に700mVの基準信号(4フレーム毎)
 ID: (10 field ID)SMPTE 318M基準のID信号が付加されている信号。

#### 4.4 GENLOCK TIMING の設定

出力するアナログブラック信号の内部リファレンス信号(基準リセット信号)に対する タイミングを設定します。

タイミングの設定変更と実際の信号出力への設定の反映には、タイムラグが存在し、基準 リセット信号の周期で更新が行われます。

基準リセット信号は、2.997Hzと、0.250Hzの2種類です。

GENLOCK TIMINGの設定は、メインフレームに装着しているユニット全てに対してタイミングの変更が行われます。



#### 4.4.1 F-PHASE の設定

(1) [1. GLA SETTING] 画面から [GENLOCK TIMING]を選択し、 [ENTER] キーを押します。
 (2) ▲または▼キーを押して、 [F-PHASE] を選択し、 [ENTER] キーを押して確定します。

(3) 基準の入力信号が無い状態で設定しようとした場合には、以下のメッセージが表示されます。

$$\begin{array}{c} R E F. (= NO S I G N A L) \\ NOT P R E S E N T \end{array}$$

基準の入力信号にロックしている場合には、以下の設定ができます。

(4) F-PHASE : (FRAME)

フレーム単位のタイミングを設定します。

▲または▼キーで、1フレーム単位で設定します。[ENTER]キーを押して確定し、表示画面 階層レベル2 [2. GENLOCK TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが 上位に移行します。



# 4.4.2 V-PHASE: (Vertical) 垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で設定します。[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3. TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル3 3. V-PHASE R:2.997Hz GLA. +5 LINE +5 LINEに設定した例

4.4.3 H-PHASE (COARSE 粗調): (Horizontal)

水平方向のタイミングを設定します。▲または▼キーで、粗調の設定分解能74.1nsが変化 します。

設定後[ENTER]キーを押して確定し,表示画面階層レベル2 [2.GENLOCK TIMING]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル3 3. H (COARSE) R: 2. 997Hz GLA. +0.0741 μs +0.0741μsに設定した例

#### 4.4.4 H-PHASE (FINE 微調): (Horizontal)

水平方向のタイミングを時間単位で設定します。▲または▼キーで、微調の設定分解能が 変化します。

設定後[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル2 [2. GENLOCK TIMING]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル3	— 3. H (FINE)	R:2.997Hz	
	GLA.	0 -	―― 0 に設定した例

#### 4.5 BLACK SIGNAL の設定

#### 4.5.1 BLACK SIGNAL の選択

- [BLACK1]、[BLACK2]、[BLACK3]それぞれの出力信号に対して、フォーマットとタイミングの設定を行います。
- (1) BLACK1 出力信号の選択

[1.GLA SETTING] 画面から[BLACK1 SIGNAL]を選択し、[ENTER] キーを押します。 ▲または▼キーを押して[FORMAT]を選択し,[ENTER] キーを押します。



▲ TIMING

#### 4.5.2 FORMAT の設定

出力するブラック信号のフォーマットを選択します。

- (1) [2. BLACK SIGNAL] 画面から [FORMAT] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
- (2) [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。▲または▼キーを押して、 フォ ーマットを選択し、[ENTER]キーを押しすと確定します。 確定後、メニュー画面の 階層2 [2. BLACK1 SIGNAL]に戻ります。

階層に	レベル3-	- 3		FΟ	RMA	Υ		]	3 L A	СК1	_						
		\$	*	1 0	80 i	i / 5 9	9.	94	•			— 1	080i	/59.94	を選	沢した	例
		•		1 0	35	i∕6	0			•	Ν	ΤS	SС	ΒB			
		•		1 0	35	i / 5	9.	94		•	Ν	ΤS	S C	В B +	Re	f	
		•		1 0	80	i / 6	0			•	Ν	ΤS	S C	В B +	ΙD		
		-	*	1 0	80	i / 5	9.	94		•	Ν	ΤS	SС	ВВ+	Re	f + 2	I D
		•		1 0	8 0	i / 5	0			•	Ν	ΤS	SС	ВВ+	S e	tup	
		-		1 0	801	р/З	0			•	Ν	ΤS	SС	B B +	S +	R e f	
		•		1 0	801	p∕2	9.	97		•	Ν	ΤS	SС	BB +	- S +	I D	
		•		1 0	801	p∕2	5			•	Ν	ΤS	SС	B B +	S +	R + I	D
		•		1 0	801	p∕2	4			•	5	2 5	i /	59.	94		
		-		1 0	801	p∕2	3.	98		•	5	25	р/	59.	$9\ 4$		
		-		1 0	801	PsF,	/2	4		•	Ρ	ΑL	. В	В			
		-		1 0	801	PsF,	/2	3. 9	98	•	Ρ	ΑL	, В	B + R	e f		
		•		7 2	0 p/	60				•	6	25	i /	50			
		•		7 2	0 p/	59	. 9	4		•	6	25	р/	50			
		•		7 2	0 p⁄	50											
		•		7 2	0 p⁄	/30											
		•		72	0 p⁄	29.	9	7									
		•		72	0 p⁄	25											
		•		72	0 p⁄	24											
		•		72	0 p/	23.	9	8									
	詳しくは	こーフ	、ラ	ック	信号の	)フォー	-7	ット表	·⊢ (BF	-1ペー	-ジ)	をえ		して下さ	さい。		

#### 4.5.3 TIMING の設定

出力するアナログブラック信号のリファレンス信号に対するタイミングを設定します。 [2. BLACK1 SIGNAL]画面から[TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。 ▲または▼キーを押して、Frame(F)、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定す る項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します

階層レベル3	- 3.	ΤΙΜΙΝG	BLACK1
	▼	F - P H A S E	
	▼	F - P H A S E	
	•	V - P H A S E	[LINE]
	•	H - P H A S E	[DOT]
		H – P H A S E	[µ s]

(1) F-PHASE (F:Frame)
 フレーム単位のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。
 設定範囲は、NTSC BBとNTSC BB+XXが±5 FRAME, PAL BBとPAL BB+XXが±2FRAMEまで可変できますがその他のフォーマットの場合、このメニューは表示されず可変できません。

階層レベル4 —	- 4. F - P H A S E G L A - B L K 1	R:6.250Hz +5 FRAME	
			ł

BLACK発生回路の基準リセット信号として、どれが使用されているかを表示
 R:2.997Hz
 R:6.250Hz

R: 3. 000Hz

(2) V-PHASE (V:Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で設定します。また、このキーを押し続けると設定値の変化量が 増えます。(但し、NTSC BB..+ID、PAL BB, PAL BB+REFの場合は▼キーを長く押し続けると タイミングが移動しない場合があります。この場合は一度▼キーを離してください。) [ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3. TIMING]に戻ります。さらに、 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4 ―	-4. V $-$ P H A S E	R: 6. 250 H z	
	G L A – B L K 1	+ 5 L I N E -	──── +5 LINEに設定した例

(3) H-PHASE [DOT] (H:Horizontal)

水平方向のタイミングをドット単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ドット単位で±2199dot(1080i/59.94の場合)まで設定できます。また、この キーを押し続けると設定値の変化量が増えます。 設定後[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3.TIMING]に戻ります。さらに、

設定後[ENIER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3.11MING]に戻ります。さらに、 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4	-4. H $-$ PHASE	R:6.250Hz	
	G L A – B L K 1	+10 DOT	── +10 dotに設定した例

(4) H-PHASE  $[\mu s]$  (H : Horizontal)

水平方向のタイミングを時間単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、NTSCとPALでは18.5ns単位、HDTVでは13.5ns単位で設定できます。また、この キーを押し続けると設定値の変化量が増えます。 設定後[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3.TIMING]に戻ります。さらに、 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4 4. H-PHASE R: 6. 250Hz GLA-BLK1 +0. 0185 μs +0.0185μsに設定した例

#### 4.6 EXIT

[EXIT]を選択すると、液晶表示画面はステータス表示画面になります。 [1. GENLOCK SETTING]画面から[▲ EXIT]を選択し、[ENTER]キーを押します。

LT 443D-HD HD-SDIユニット LT 443D-HDB HD-SDI&ブラックユニット

取扱説明書

リーダー電子株式会社

# 目 次

2. 規格	HDB- <b>1</b>
2.1       出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>1</b>
2.2 対応規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>1</b>
2.3 SDI電気的特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>1</b>
2.4 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>1</b>
2.4.1.HO-SDIビデオ出力、HD-SDIブラック出力共通機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	'HDB- <b>1</b>
2.4.2.HD-SDIビデオ出力機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>1</b>
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	HDB-2
2.5 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-3
3. パネル面の説明	HDB-3
<ul> <li>3. パネル面の説明 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	
3.1 背面パネル出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-4
<ul> <li>4. 使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	HDB-4
<ul> <li>4. 使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
4.1       LI 4430-HD及びLI 4430-HDBセッティングメニューモードの構成・・・・・・HD,         4.2       FORMAT SELECT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-4
<ul> <li>4.2 FORMAT SELECT</li></ul>	HDB- <b>4</b>
4.2.1 フォーマットの設定       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-5
4.3 HD TIMING・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-5
4.3.1       タイミングの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-6
4.4 EMBEDDED AUDIO・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB-6
4.4.1 グループの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>7</b>
4.4.2 選択したグループの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>7</b>
4.4.2.1 GROUP 3 SETの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>7</b>
4.4.2.2 AUDIO ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	HDB- <b>7</b>
<ul> <li>4.5 Y, Cb, Cr · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	B-10
4.5.1       Y, Cb, Cr ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B <b>-11</b>
4.6       ID       CHARACTER・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B <b>-11</b>
4.6.1       IDキャラクタの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B <b>-11</b>
4.6.2       ID       POSITION・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B- <b>1</b> 1
<ul> <li>4.6.3 ID SIZE(文字の大きさを設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	B-12
<ul> <li>4.6.4 ID LEVEL(文字の明るさを設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	B-12
<ul> <li>4.6.5 ID BLINK(文字の点滅時間を設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	B-12
4.6.6 ID ON/OFF・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B-12
4.7 PATTERN SCROLL · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B-13
4.7.1 SCROLL PARAM. SET · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B-13
	B-14
	B-14
4.8 PATTERN CHANGE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B-15
4.8.1 PATTERN CHANGEのスピードの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B- <b>15</b>
4.8.2 PATTERN CHANGE ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B-15
4.9 MULTIFORMAT CB SET · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	B-16
4.9.1 MULTIFORMAT CB SETの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	B- <b>17</b>

4	. 10	ΝA	TUR	AL	Р	ΙС	ΤL	I R	Е	(才	プミ	ショ	ョン	<i>י</i> 70	)で	対	志)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	1	7
	4. 1	0. 1	SEI	LEC	Т	ΡI	С	тι	JF	RΕ	フ	ア -	イル	~の	選	択	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	1 ;	8
	4. 1	0. 2	自然正	画ファ	イル	の斬	送送	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	1 :	8
	4. 1	0.3	自然正	画設定	ファ	イル	ש סי	書き	きジ	み	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	1 :	9
4	. 11	S D	IВ	LAC	СК	••	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2 (	0
	4. 1	1.1	映像I	レベル	の設	定	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2 (	0
	4. 1	1. 2	TIMIN	IG •	••	••	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2 (	0
	4. 1	1.3	ΕM	B. A	UD		ъ	•	•	••	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ł	HD/HI	DB-	2	0
4	. 12	ΕX	ΙΤ・	• • •	•••	••	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2	1
4	. 13	プリ	セット	データ	ӯ読∂	み込	み時	身の	<u>ژ</u> ت	注意	<u>.</u>	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2	1
4	. 14	パタ	ーン選	択キ-	- •	••	•••	•	•	•••	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HI	DB-	2	2
4	. 15	1Dキ	・ャラク	タファ	トン	トー	覧・	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	HD/HJ	DB-	2 3	3

#### 1. 概要

LT 443D-HD (HD-SDIユニット)及び、LT 443D-HDB (HD-SDI & ブラックユニット)は、LT 443D(メ インフレーム)に装着して14フォーマットのHD-SDI信号を発生することができます。 IDキャラクタの表示、簡易動画機能、エンベデッドオーディオ、自然画表示機能(オプション 組込時\*1)など、豊富な機能を用意しております。また、LT 443D-HDB (HD-SDI & ブラック ユニット)にはHD-SDIテスト信号と独立したHD-SDIブラック信号が出力されます。

# 2. 規格

#### 2.1 出力

※特に断りがない限りLT 443D-HD及び、LT 443D-HDB共通です。

- ・HD-SDIビデオ出力 1 系統 2 出力 (7 5 Ω BNC)
- HD-SDIブラック出力
   1 系統2出力(75Ω BNC)
   (HD-SDIブラック出力はLT 443D-HDBのみ出力されます。)

#### 2.2 対応規格

・対応規格	SMPTE	240M、	SMPTE	274M、	SMPTE	296M
	SMPTE	292M	(リター	・ンロス	は除く	)

#### 2.3 SDI 電気的特性

・ビットレート	1.485 Gbps, 1.485/1.001 Gbps
・出力振幅	$800 \text{ mVp-p} \pm 10 \%$
・オーバーシュート	10 %以下
・立上り/立下り時間	270 ps以下(20 %~80 %間)
・DCオフセット	0 V±0.5 V
・出力インピーダンス	75 Ω
・リターンロス	15 dB以上(5 MHz~742.5 MHz)
	10 dB以上(742.5 MHz~1.485 GHz)

#### 2.4 機能

- 2.4.1.HD-SDIビデオ出力、HD-SDIブラック出力共通機能
  - ・対応フォーマット
    1035i/60、1035i/59.94、
    1080i/60、1080i/59.94、1080i/50、
    1080p/30、1080p/29.97、1080p/25、
    1080p/24、1080p/23.98、
    1080PsF/24、1080PsF/23.98、
    720p/60、720p/59.94、
    720p/60、720p/59.94、
    720p/50(注1)、720p/30(注1)、720p/29.97(注1)、
    720p/25(注1)、720p/24(注1)、720p/23.98(注1)
    ※フォーマットの選択は、HD-SDIビデオ出力、HD-SDIブラック出力同一のフォーマットにな
    ります。
    (注1)フォーマットの検証は完了しておりません。
    - また、LT 443D MAINFRAME のファームウェアのバージョンは、Ver3.3からの 対応となっております。

・タイミング可変
 可変範囲
 :フレーム全範囲
 可変単位
 V:ライン単位
 H:クロック単位(74.25 MHz、74.25/1.001 MHz)
 ※ A イミング可応は、UD CDLブラック出力回回為定可能です

※タイミング可変は、HD-SDIビデオ出力、HD-SDIブラック出力個別設定可能です。

•	エンベデ	ッ	ドオー	デ	イス	十
---	------	---	-----	---	----	---

重畳チャンネル	$: 8 \text{ ch}(4 \text{ ch} \times 2 \text{ group})$
	グループ単位でON/OFF可能
サンプリング周波数	:48 kHzサンプル(ビデオ信号に同期)
分解能	:20ビット、24ビット切り換え
プリエンファシス	: OFF、50/15μs、CCITT切り換え
	(CSビットのみ切り換え)
フレーム番号	:なし固定
周波数	: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750,
	800, 1. 0k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k, 2. 4k, 3. 0k, 3. 2k,
	4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k, 9. 6k, 10. 0k, 12. 0k,
	15.0k, 16.0k, 20.0kHz、サイレンス
レベル	: -60~0 dBFS(1 dB単位)

オーディオクリック :1、2、3、4 sec、なし
 ※周波数、レベル及び、オーディオクリックは、チャンネル毎に設定可能
 ※CHECK FIELDパターン選択時、音声は重畳されません。

※エンベデッドオーディオは、HD-SDIビデオ出力、HD-SDIブラック出力個別設 定可能です。

2.4.2.HD-SDIビデオ出力機能 ・テストパターン (1) COLOR BAR 100 % :白:100%、色飽和度:100 %、セットアップ:0 % (2) COLOR BAR 75 % : 白:100%、色飽和度: 75 %、セットアップ:0 % (3) MULTIFORMAT COLOR BAR : ARIB STD-B28 (4) FLAT FIELD 100 % (5) FLAT FIELD 50 % (6) FLAT FILED 0 % (7) LINE SWEEP 100 % 周波数範囲 Y :1∼30 MHz (マーカー 5、10、 15、20、 25、28 MHz)  $C_{\rm B}$ ,  $C_{\rm R}$  : 0.5~15 MHz (マーカー 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 14 MHz)(8) MULTI BURST 100 % Y : 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 MHz 周波数 Св, Сг : 0.5, 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 МНz :マーカー分解能 1 ns (9) BOWTIE 100 % (10) RAMP レベル Y :  $0 \sim 700 \text{ mV}$  $C_{\rm B}$ ,  $C_{\rm R}$  :  $-350 \sim +350$  mV (11) SHALLOW RAMP Y, C<sub>B</sub>, C<sub>R</sub> :  $-35 \sim +35$  mV レベル (12)10 STEP レベル Y :  $0 \sim 703.2 \text{ mV}$  $C_{\rm B}$ ,  $C_{\rm R}$  : -351.6 mV

#### HD/HDB - 2

(13) PULSE & BAR Y : 2T、3T、5Tパルス&2Tバー C<sub>B</sub>、C<sub>R</sub>:4T、6T、10Tパルス&4Tバー (14) CHECK FIELD :SMPTE RP-198規格に準拠 (15)RED RASTER 100 % : 色飽和度 100 % :水平11本、垂直19本 (16) CROSS & DOT : NORMAL, INVERT (17) MONOSCOPE 自然画<sup>\*1</sup> :24ビットフルカラーBMPファイル ファイル  $(1920 \times 1035, 1920 \times 1080, 1280 \times 720)$ :2枚 同時切り換え表示枚数 ・簡易動画機能(スクロール) 方向 :8方向(上下左右とその組み合わせ) スピード範囲と単位 フィールド・フレーム インタレース :フィールド単位 :フレーム単位 その他 V インタレース:0~256ライン、2ライン単位 その他 :0~256ライン、1ライン単位 共通 :0~256ドット、4ドット単位 Н ・IDキャラクタ 文字数 :最大20文字 サイズ : 32×32、64×64、128×128ドット切り換え (文字フォントは共に14×14) 表示位置 : 画面上任意の位置に表示 点滅表示 : OFF、1 ~ 10秒(1秒ステップ) 2.4.3.HD-SDIブラック出力機能(LT 443D-HDBのみ)

・表示パターン
(1)フラットフィールド :0 %、40 %、50 %(切り換え)

# 2.5 一般仕様

環谙条件

動作温度範囲	$0 \sim 40 \ ^\circ\mathrm{C}$
動作湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露ないこと)
性能保証温度範囲	$10 \sim 35 \ ^{\circ}\mathrm{C}$
性能保証湿度範囲	85 %RH以下(但し、結露ないこと)
使用環境	屋内
使用高度	2,000 mまで
過電圧カテゴリ	Ι
汚染度	2
電源	LT 443Dメインフレームより供給
寸法・質量	79(W)× 41(H)× 371(D) mm (突起物を含まず)
	0.5 kg
付属品	取扱説明書 ・・・・・・・・・・ 1
	ユニット取付用ネジ・・・・・・・・ 2

\*1:メインフレームが自然画オプション(LT443D-70)組込時の場合のみ機能します。

# 3. パネル面の説明

3.1 背面パネル

LT 443D-HD LT 443D-HDB HD-SDI (<del>\$</del>) (1 (1 (+) $\cap$ HD-SD (2)HD (1)(1)(2)HD-SDI出力端子 HD-SDI出力端子 SDI-BLACK出力端子

①HD-SDI 信号出力端子

シリアルディジタル信号の出力端子です。 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。 ②SDI-BLK 信号出力端子 シリアルディジタルブラック信号の出力端子です。 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。

# 4. 使用方法

※特に断りがない限りLT 443D-HD及び、LT 443D-HDB共通です。

本体前面パネルの操作ボタンと液晶表示画面のメニューを使用したLT 443D-HD及びLT 443D-HD Bの使用方法について説明します。

本体の前面パネルのUNITスイッチから、LT 443D-HD又はLT 443D-HDBユニットが装着されたユニット番号のスイッチを押します。(以下は、UNIT 2 に装着された例をもとに説明します。)



# 4.1 LT 443D-HD及びLT 443D-HDBセッティングメニューモードの構成

本体のUNITスイッチの[No.2] (例として)を押しますと、液晶表示画面には[1. HD SETTING #2] が表示されます。(LT 443D-HD、LT 443D-HDB共通のメニューになっております。)[HD SETTING] から出力する信号のフォーマットを選択、出力のタイミング調整、エンベデッド・オーディオ の設定、Y・Cb・Crの設定、IDキャラクタの設定及びパターン・スクロールの設定などを行いま す。



#### 4.2 FORMAT SELECT

出力する信号のフォーマットを選択します。

# 4.2.1 フォーマットの設定

- (1) [1. HD SETTING ] 画面から [FORMAT SELECT] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
- (2) [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。

階層レベル2	2. FORMAT SELECT
	♦ * 1080 i ∕ 59.94
•	♦ 1035 i ∕ 60
	♦ 1035i∕59.94
:	♦ 1080 i ∕ 60
:	♦*1080i∕59.94
:	◆ 1080 i ∕ 50
-	◆ 1080 p / 30
:	◆ 1080p/29.97
:	◆ 1080 p / 25
	◆ 1080 p / 24
	♦ 1080p/23.98
	◆ 1080PsF/24
•	◆ 1080PsF/23.98
	◆ 720p/60
	◆ 720p/59.94
	◆ 720p/50
	◆ 7 2 0 p / 3 0
:	◆ 720p/29.97
•	◆ 720p/25
•	◆ 720p/24
:	◆ 720p/23.98

(3) 720p/59.94フォーマットに変更するとき(は、▼キーを押して[◆ 720p / 59.94]に設定した後に[ENTER]キーを押して確定します。



(4) [MENU]キーを押して、メニュー画面の階層1 [1. HD SETTING]に戻ります。

#### 4.3 HD TIMING

出力するシリアル・ディジタル信号の内部リファレンス信号(フレーム・リセット信号)に対す るタイミングを設定します。

#### 4.3.1 タイミングの設定

(1) [1. HD SETTING ]画面から[HD TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。
 ▲または▼キーを押して、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定する項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します

階層レベル2  $\checkmark$  HD TIMING  $\checkmark$  HD V-PHASE [LINE]  $\Leftrightarrow$  HD H-PHASE [DOT] ▲ HD H-PHASE [ $\mu$ s]

(2) V-PHASE [line] (V:Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1080i/59.94の場合、1ライン単位で±1124 LINEまで可変できます。設定後に [ENTER]キーを押します。

階層レベル3 -	— 3. HD	V - P H A S E	
	0	LINE	

(3) HーPHASE [DOT] (H: Horizontal)
 水平方向のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。

3.	ΗD	H - P H A S E
	0	DOT

設定範囲は、1080i/59.94の場合、1ドット単位で±2199 DOTまで可変できます。設定後に [ENTER]キーを押して確定します。

> 3. HD H-PHASE 0. 0000 μs

設定範囲は,1080i/59.94の場合、13.5 nsの分解能で可変できます。設定後に[ENTER]キー を押して確定します。 (4) [MENU]キーを押すとメニュー画面の階層2 [2. HD TIMING]に戻ります。
 さらに[MENU]キーを押すと階層1 [1. HD SETTING]に戻ります。

#### 4.4 EMBEDDED AUDIO

エンベデッド・オーディオ信号の設定をします。 グループごとにオーディオのON/OFF、オーディオ・データの分解能(レゾリューション)、 エンファシス、チャンネル・セレクトなどを設定します。 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。 [GROUP 1]: CH 1 ~ CH 4 [GROUP 2]: CH 5 ~ CH 8 [GROUP 3]: CH 9 ~ CH12 [GROUP 4]: CH13 ~ CH16

# 4.4.1 グループの選択

(1) [1. HD SETTING] 画面から [EMBEDDED AUDIO] を選択し、 [ENTER] キーを押します。

階層レベル1	- 1.	ΗD	SETTING	#2-	 UNIT 2の場合
	◆	ЕMВ	EDDED AUDIO		

 (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークをグループ[G1/G2]または[G3/G4]のどちらかに選択し、 [ENTER]キーを押しますと確定され、更にグループ別のセッティングモードに移行します。
 (以下は、G3/G4グループを選択した例で説明します)

階層レベル2	- 2. EMBEDDED	AUDIO
	□G1/G2	■G 3 / G 4

4.4.2 選択したグループの設定

階層レベル3 —	-3.	G3/G4	S E	ETTING
	◆	GROUP	3	SET

- ▼ AUDIO ON∕OFF
- ♦ GROUP 3 SET
- ▲ GROUP 4 SET

#### 4.4.2.1 GROUP 3 SETの設定

[GROUP 3 SET](例として)の設定を行います。▼キーを押して[◆ GROUP 3 SET]を選択し、[EN TER]キーを押しますと、さらにオーディオ・データの分解能(RESOLUTION)、エンファシス(EMP HASIS)、およびチャンネルの選択などが設定できます。

階層レベル3-	3. G3∕G4	SETTING
	♦ GROUP	3 S E T
_		<b>↓</b>
階層レベル4-	— 4. GROUP	3 SET
	▼ EQUAL	TO G1

- ▼ EQUAL TO G1
- ♦ RESOLUTION
- ♦ EMPHASIS
- ▲ CH SELECT
- (1) [EQUAL TO G1]の設定

選択されているグループの設定内容を、「GROUP 1」と同じにできます。 例えば、[EQUAL TO G1」は、[GROUP 3]の内容を[GROUP 1]と同じ内容で行う場合に設定 します。

階層レベル5-	- 5. EQUAL TO G1 (G3) ■ON □OFF	GROUP 3の内容を GROUP 1の内容と
		同じにする場合
	GROUP1 SET の場合は、[EQUAL]設定はありません。	
	GROUP2 SET の場合は、[EQUAL TO G1]	
	GROUP3 SET の場合は、[EQUAL TO G1]	
	GROUP4 SET の場合は、[EQUAL TO G3]	
	GROUP1 SET の場合は、[EQUAL]設定はありません。 GROUP2 SET の場合は、[EQUAL TO G1] GROUP3 SET の場合は、[EQUAL TO G1] GROUP4 SET の場合は、[EQUAL TO G3]	

◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]に選択し、[ENTER]キーを押すと確定
され、階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。
さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(2) [RESOLUTION]の設定

選択されているグループに対して、ディジタルデータの分解能を設定します。

階層レベル5 5. RESOLUTION □ 20 Bit ■ 24 Bit

◀または▶キーを押して、[■]マークを選択するビット数にして、[ENTER]キーを押すと確定 され、階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。

(3) [EMPHASIS]の設定

選択されているグループに対して、エンファンシスビットを設定します。選択できる項目は 50/15、CCITT、OFF(NO EMPHASIS)です。

階層レベル5 5. EMPHASIS □ 50/15 □ CCITT ■OFF ◀または▶キーを押して、[■]マークを選択する項目にして、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(4) [CH SELECT]の設定

選択されているグループに対して、1グループに4チャンネルが対応しています。 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。

> [GROUP 1] : CH 1  $\sim$  CH 4 [GROUP 2] : CH 5  $\sim$  CH 8

[GROUP 3]: CH 9 ~ CH12 [GROUP 4]: CH13 ~ CH16 階層レベル5 5. CH SELECT ▼ GROUP 3 CH 9 GROUP 3を選択した例 ♥ GROUP 3 CH 9 ◆ GROUP 3 CH 1 0 ◆ GROUP 3 CH 1 1

▲ GROUP3 CH12

◆ 250Hz

♦ 300Hz

◆ 400Hz

♦ 500Hz

600 Hz 750 Hz

◆ 800Hz

**♦** \* 1. 0 k H z

◆ 1. 2 k H z
◆ 1. 5 k H z

♦ 1. 6 k H z

(1)

▲または▼キーでチャンネルを選択し、[ENTER]キーを押すと、各チャンネルごとにエンベ デッドオーディオ信号の周波数、レベル、およびクリック挿入を設定できます。

階層レベル6	6.	GROUP3 CH	9		
	▼	FREQUENCY			
	▼	FREQUENCY			
	\$	LEVEL			
		CLICK			
[FREQUENCY]	)設定				
選択されてい	るチャン	ネルに対して、周波数	女を設定します		
[*]印がある	周波数が	現在選択されているも	っのです。		
階層レベル7-	7.	FREQUENCY	(CH	I9)	CH9を選択した例
	♦	SILENCE			
	♣	<u>SILENCE</u>	<b>♦</b> 2.	0 k H z	
	◆	50Hz	<b>♦</b> 2.	4 k H z	
	◆	100Hz	<b>♦</b> 3.	0 k H z	
	◆	150Hz	<b>♦</b> 3.	2 k H z	
	<b>♦</b>	200Hz	♦ 4.	0 k H z	

◀または▶キーを押すと、上記周波数のアンダーラインが付いているところに設定をジャン プします。

◆ 4.8 k H z

◆ 5.0 k H z

♦ 6. 0 k H z
♦ 8. 0 k H z

◆ 9.6 k H z

♦ 10 k H z

♦ 1 2 k H z
 ♦ 1 5 k H z

◆ 16 k H z

◆ 20 k H z

▲または▼キーで希望周波数を選択して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6

[6. GROUP3 CH9]に戻ります。▲または▼キーの操作は、エンドレスに動作します。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

② [LEVEL]の設定

選択されているチャンネルに対して、エンベデッドオーディオ信号のレベルを設定します。

レベルの設定範囲は、0 dB ~ -60 dBFSで1 dBFSステップで設定できます。

▲または▼キーで希望レベル値に設定して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6 [6. GROUP3 CH9]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

③ [CLICK]の設定

選択されているチャンネルに対して、エンベデッドオーディオ信号にクリックを挿入します。

▲または▼キーで希望クリック値に設定して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6 [6. GROUP3 CH9]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.4.2.2 AUD10 ON/OFFの設定

[AUDIO ON/OFF]の設定を行います。選択した各グループごとに[ON/OFF]の設定ができます。

階層レベル4	4. AUDIO	ON/OI	FF		
	$\rightarrow \blacksquare$ (	3	<b>G</b> 4		G3とG4どちらもONに
					設定さ れた例
◀または▶キーネ	を押して、[→]マーク	マをグルーン	プG3または(	G4に置き、次	に▲または▼キーを押
し、[ON]か[OFF]	を設定します。[■]	マークが、	[ON]に設定	こされています	

[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3.G3/G4 SETTING]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

# 4.5 Y, Cb, Cr

シリアルディジタル信号のY, Cb, Crに対して、各成分ごとに出力をON/OFFに設定できます。

#### 4.5.1 Y, Cb, Cr ON/OFFの設定

(1) [1. HD SETTING] 画面から [Y, Cb, Cr ON/OFF] を選択し、 [ENTER] キーを押します。



 (2) ◀または▶キーを押して、[→]マークを[Y]、[Cb]、[Cr]の何れかに置き、次に▲または ▼キーを押して[ON]か[OFF]を設定します。[■]マークが、[ON]に設定されています。

(3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル1 [1.HD SETTING]に戻ります。

#### 4.6 ID CHARACTER

IDキャラクタは、シリアルディジタル信号の映像信号に任意の英数字文字を重畳する 機能です。

# 4.6.1 IDキャラクタの作成

[1. HD SETTING]メニューから[ID CHARACTER]を選択し、[ENTER]キーを押します。 IDキャラクタの作成、表示位置、文字サイズ、およびIDキャラクタのON/OFFなどの 項目を設定します。



(1) CHARACTER SET

▲または▼キーを押して、[CHARACTER SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。 画面表示させるIDキャラクタを作成します。表示できる文字数は、最大20文字です。



▲または▶キーを押して、変更する文字位置へブリンクカーソルを移動します。
 ▲または▼キーで文字を変更します。すべての文字作成が終了したら[ENTER]キーを押して確定します。

4.6.2 ID POSITION

IDキャラクタの画面表示位置を設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID POSITION]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3	- 3. ID	ΡΟSIT	ION	
	■H:	0 d d d t	$\Box V$ :	0 d d t

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択し、次に▲または▼キ ーを押してDOTの数値を設定します。画面表示のスタート位置の基準は、画面左上を[0,0]と します。
- (3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示メニュー階層レベル2 [2. ID CHARACTER] に戻ります。
- 4.6.3 ID SIZE (文字の大きさを設定)

IDキャラクタのサイズを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID SIZE]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	 3.	I D	SIZE		
			$\times 1$	$\Box \times 2$	$\Box \times 4$

(2)  $\triangleleft$ または トーを押して、[ $\blacksquare$ ]マークを[×1]、[×2]または[×4]の何れかに選択します。 [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

#### 4.6.4 ID LEVEL (文字の明るさを設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の輝度レベルを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID LEVEL]を選択し、[ENTER]キーを押します。



(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[100%]または[75%]の何れかに選択します。75%を選択 しますと文字の色が、100%(白)より灰色に近くなりますので、文字が見やすいレベルを選択し ます。 [ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

#### 4.6.5 ID BLINK (文字の点滅時間を設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の文字の点滅時間と点滅動作ON/OFFを設定します。 この機能は、静止画面のときシステムが正常動作しているかを確認するのに有効です。 (1)▲または▼キーを押して、[ID BLINK]を選択し、[ENTER]キーを押します。

(2) ID BLINK TIME (文字の点灯させている時間と消灯させている時間を設定) 文字の点灯と消灯させている時間を設定します。

階層レベル4 4. ID BLINK TIME ■ON:10s □OFF:10s

**⊲**または**▶**キーを押して、[**■**]マークを[ON]と[OFF]に移動してそれぞれ設定します。**▲**また は**▼**キーで設定時間を1秒から10秒までできます。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画 面階層レベル3 [3. ID BLIMNK]に戻ります。

 ID BLINK ON/OFF (文字を点滅する/しないを設定) 文字の点滅を実行するか、停止するかを設定します。

◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キ ーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3. ID BLIMNK]に戻ります。

4.6.6 ID ON/OFF

Iキャラクタの画面表示 ON/OFFを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押します。

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キー を押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

#### 4.7 PATTERN SCROLL

出力信号のパターンを上下左右方向にスクロールします。

[1. HD SETTING] 画面から[ PATTERN SCROLL]を選択し、[ENTER] キーを押します。



#### 4.7.1 SCROLL PARAM. SET

画面をスクロールする方向とスピードを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[SCROLL PARAM. SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 — 3. SCROLL PARAM. SET ▼ DIRECTION

 $\checkmark$  DIRECTION

▲ SPEED

(2) SCROLL方向の設定

▲または▼キーを押して、[DIRECTION]を選択し、[ENTER]キーを押します。 次に、▲または▼キーを押して、画面をスクロールする方向を設定します。[ENTER]キーを押 すと確定され、画面表示は階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4 4. SCROLL DIRECTION ▼ UP & RIGHT
♥ UP & RIGHT
♥ UP & LEFT
♥ UP & LEFT
♥ DOWN & LEFT
♥ DOWN
♥ DOWN & RIGHT
▲ RIGHT

 (3) SCROLL SPEEDの設定 画面のスクロールするスピードを設定します。
 ▲または▼キーを押して、[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル4 ---- 4. SCROLL SPEED  $\blacksquare$ H:0DOT  $\Box$ V:0DOT

> ◀または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択します。▲または▼キ ーを押してスクロールのスピードを設定します。Hの設定値は0~256 DOT、4 DOTステップ、 Vの設定値は0~256 DOT、2 DOTステップで設定できます。[ENTER]キーを押すと確定され、 表示画面階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

4.7.2 SCROLL ON/OFF の設定

画面のスクロールの[0N]または[0FF]の設定をします。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN SCROLL]から[SCROLL ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを 押します。 階層レベル3 - 3. SCROLL ON/OFF □ON ■OFF

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キー を押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. PATTERN SCROLL]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.8 PATTERN CHANGE

本体の前面パネルにあるパターンキーの左側から順番に、パターンが自動表示されます。 但し、チェックフィールドパターンは除外されます。

[1. HD SETTING] 画面から [◆ PATTERN CHANGE] を選択し、 [ENTER] キーを押します。



- $\mathbf{\nabla}$  SPEED
- ▲ CHANGE ON∕OFF

# 4.8.1 PATTERN CHANGEのスピードの設定

パターンの切換時間を1から255 secまで設定できます。

(1) ▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 ——	3.	SPEED			
			1	s e	с

 (2)▲または▼キーを押して、パターン切換時間を設定します。[ENTER]キーを押すと確定され、 表示画面階層レベル2 [2. PATTERN CHANGE]に戻ります。
 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.8.2 PATTERN CHANGE ON/OFFの設定

パターンの切換を[ON]または[OFF]に設定します。

- (1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[PATTERN CHANGE ON/OFF]を選択し、 [ENTER]キーを押します。
- 階層レベル3 → 3. CHANGE ON/OFF □ON ■OFF
- (2) ◀または▶キーを押して、パターン切換を[ON]または[OFF]に設定します。[ENTER]キーを押す と確定されます。

#### 4.9 MULTIFORMAT CB SET

HD-SDIユニットに内蔵しているマルチフォーマットカラーバーのパターンは、下図のようなパ ターンとなっており、その中の「\*2」の部分が3種類用意されこの中から1種類を選択し出 力することができます。

この3種のマルチフォーマットカラーバーはARIB STD-B28のモデファイ幅で設計されており ます。

マルチフォーマットカラーバーの詳しい仕様に関しては、ARIB(社団法人 電波産業会)で発行しているARIB STD-B28の規格を参照してください。

- (a)「\*2」の部分が「75%White」の場合のパターン
- (b)「\*2」の部分が「100%White」の場合のパターン
- (c)「\*2」の部分が「+I」の場合のパターン

40 % Gray	75 % White	Yellow	Yellow Cyan			Magenta		Red			Blue	40 % Gray
100 % CY	*2			75 %	Wh	ite						100 % B
100 % YL				Y-Ramp	8							100 % R
15 % Gray	0 % Black		100 % White	%0	Black	- 2 %	% 0	+2%	%0	+4%	0 % Black	15 % Gray

マルチフォーマットカラーバーのパターン図

#### 4.9.1 MULTIFORMAT CB SETの設定

(1)[1. HD SETTING]画面から[◆ MULTIFORMAT CB SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。



 (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[75W], [100W], および[+I]または[0FF]の何れかに選 択します。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル1 [1.HD SETTING]に戻ります。

#### 4.10 NATURAL PICTURE (オプション70で対応)

自然画表示機能は、CFカードに保存されているデータ(自然画のビットマップデータをLT 443D 専用のオリジナルデータに変換したもの)をユニットの高速RAMに転送して表示させる機能です。 高速RAMを使用している関係上、電源を切った場合は再度高速RAMに転送します。

このメニューは、本体に自然画オプション(OP70)が対応している場合だけ表示されます。 自然画データをCFカードに保存する方法は、LT443D-70のWindowsアプリケーションソフトで行います。この部分の操作方法に関しては、LT443D-70に付属している取扱説明書を参照してください。(ここではあらかじめCFカードに自然画が保存されている場合を例に説明しています。)

[1. HD SETTING] 画面から [◆ NATURAL PICTURE] を選択し、 [ENTER] キーを押します。

(1)CF(コンパクトフラッシュ)カードに自然画が有る場合

階層レベル2-	2.	NATURAL PICTURE
	▼	SELECT PICTURE1
	▼	SELECT PICTURE1
	\$	SELECT PICTURE2
	\$	FILE TRANSFER
		SET TO CF CARD

(2)CF(コンパクトフラッシュ)カードに自然画が無い場合

:	2.	NATUR	RAL	ΡΙC	TUR	Е
		NC	D D A	ΑТА	!	

警告のメッセージが表示され、自然画のファイル選択は出来ません。 <u>途中でCFカードを挿入した場合は、自然画ファイルリストを読み込ませる為に「NATURAL PICTU</u> RE」のトップメニューに戻ってから再操作してください。

#### 4.10.1 SELECT PICTUREファイルの選択

- (1)▲または▼キーを押して、[2.NATURAL PICTURE]から[SELECT PICTURE1]を選択し、[ENTER] キーを押します。現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイル※(MEMORY CARDスロッ トに挿入されているCFカード)のファイル一覧が表示されます。
  - ※ 1035ラインフォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥H1035"のフォルダ(E:¥はCFカードのドライブ)、 1080ラインフォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥H1080"のフォルダ、

720ラインフォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥H720"のフォルダのファイルとなります。

階層レベル3 —	— 3.	SΕ	LECT PI	CTURE1
	▼	*	FLOWER1	1/10
	▼	*	FLOWER1	1/10
	\$		FLOWER2	$2 \swarrow 1 0$
	\$		FLOWER3	3/10
	\$		GREEN	$4 \swarrow 1 0$
	\$		•	
	\$		•	
	\$		JAPAN	7 / 1 0
	\$		PHOTO1	8 / 1 0
	\$		PHOTO2	9/10
	\$		YOKOHAM	A <u>10/10</u>

現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイルの総数とファイル番号が表示されます。 ファイル名は大文字で表示されます。 同一フォーマットに保存するファイル数は100個までとしてください。

(2) PICTURE1の自然画ファイル選択

▲または▼キーを押して、[\*]マークを[1/10]から[10/10]の何れかに設定します。(但し該 当するファイルが10種類の場合) [\*]マークの無いファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」にファイルが選択

[\*]マークの有るファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」に設定されている ファイルが解除されます。

(3) PICTURE2の自然画ファイル選択

「(2) PICTURE1の自然画ファイル選択」と同様の操作をPICTURE2に対して行います。 [ご注意]自然画ファイルは、PICTURE1から先に選択するようにして下さい。

#### 4.10.2 自然画ファイルの転送

されます。

前項で自然画ファイルが選択されますと、次に[◆ FILE TRANSFER ]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[OK]を選択し、[ENTER]キーを押すとPICTURE1~PICTURE2のファイルを転送開始します。[CANCEL]の場合は転送しないでファイル名表示に戻ります

階層レベル2 2. NATURAL PICTURE (×)

◆ FILE TRANSFER

(×)は「SELECT PICTUREファイルの選択」で変更した場合などの、自然画データを転送す る必要がある場合に、その画面数が表示されます。自然画ファイルが設定されていない場 合や転送終了後は表示されません。



転送完了後、自然画のパターン出力に切り換わります。

#### 4.10.3 自然画設定ファイルの書き込み

前項「4.10.1 SELECT PICTUREファイルの選択」で設定した内容をCFカードに書き込み保 存することが出来ます。設定内容は「E:¥IMAGE¥set\_img.txt」(E:¥はCFカードのドライブ) に保存されます。

[▲ SET TO CF CARD]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[■]を[OK]の位置へ移動させ、[ENTER]キーを押すと設定ファイルが書き込まれます。

階層レベル2	- 2.	NATU	JRAI	, PI	CTURE	
		SET	ΤО	CF	CARD	
階層レベル3	- 3.	SET	ТО	CF	CARD	
		ΠOΚ		CANC	CEL	

ファイルが正常に書き込まれると以下のようなメッセージが表示されます。 このファイルの書き込みを実行しておくと、電源を再度投入した場合にCFカードに書き込 まれている内容を自動的に読み込み自然画ファイルを表示しますので、手動で自然画の設 定を行う必要が無くなります。

SET	ΤО	СF	CARD		
WR	ITE	C C C	OMPLETE	!	

ファイルが正常に書き込まれなかった場合は、以下のようなメッセージが表示されますので、CFカードが正しく挿入されているか確認してください。

SET	ΤО	C F	CARI	D	
WR	RITE	ΕEF	RROR	!	

#### 4.11 SDI BLACK

SDIブラック出力の設定をします。

※この項目は、LT 443D-HDBのみ表示され有効になります。

#### 4.11.1 映像レベルの設定

[1. HD SETTING]メニューから[SDI BLACK]を選択し、[ENTER]キーを押します。 SDIブラック出力の映像レベル、タイミング、エンベデッドオーディオの項目を設定します。

階層レベル1 -	1. HD SETTING	# 2
	♦ SDI BLACK	
	l l	
階層レベル2 -	2. SDI BLACK	
	▼ SIGNAL	

- ▼ SIGNAL
- ♦ TIMING
- ▲ EMB. AUDIO

#### (1) SIGNAL

▲または▼キーを押して、[SIGNAL]を選択し、[ENTER]キーを押します。 出力する映像レベルを設定します。

(2)  $\triangleleft$ または  $\triangleright$  キーを押して [ $\blacksquare$ ] マークを [0%]、 [40%] または [50%]の何れかに選択します。 [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2.SDI BLACK] に戻ります。

#### 4.11.2 TIMING

出力するシリアル・ディジタル信号(SDIブラック出力)の内部リファレンス信号(フレーム ・リセット信号)に対するタイミングを設定します。 (1)設定方法は、[4.3 HD TIMING]と同様です。

#### 4.11.3 EMB. AUDIO

エンベデッド・オーディオ信号の設定をします。
 グループごとにオーディオのON/OFF、オーディオ・データの分解能(レゾリューション)、
 エンファシス、チャンネル・セレクトなどを設定します。
 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。
 [GROUP 1]: CH 1 ~ CH 4
 [GROUP 2]: CH 5 ~ CH 8
 [GROUP 3]: CH 9 ~ CH12
 [GROUP 4]: CH13 ~ CH16

(1) 設定方法は、[4.4 EMBEDDED AUDIO] と同様です。

# 4.12 EXIT

[EXIT]を選択すると、液晶表示画面はステータス表示画面になります。 [1. HD SETTING]画面から[▲ EXIT]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル1-	— 1	ΗD	SETTING	# 2
		ΕΧΙ	Т	

### 4.13 プリセットデータ読み込み時のご注意

自然画表示中(FILE TRANSFER実行済の場合)に「UTILITY MENU」の「PRESET/RECALL」の機能をご使用になる場合は、以下の点にご注意下さい。

CFカードを差し替えて新しいプリセットデータを読み込んだ場合、自然画の再転送 (FILE)

**TRANSFER)** が必要となります。(但し、画像サイズが変更になるプリセットデータを読み込ん だ場合は、自然画の再転送は必要ありません。)

4.14 パターン選択キー



HD-SDIユニットのパターン選択キーは下表のようになっています。 この表の中で1個のキーに幾つかのパターンが割り当てられている場合は、そのキーを繰り返し 押すと順番にパターンが切り換わり、そのパターン名が液晶に表示されます。

パターン選択キー	HD-SDIの出力パターン				
COLOR BAR	COLOR BAR 100%				
1	COLOR BAR 75%				
COLOR BAR	MULTIFORMAT COLOR BAR				
2	(3種類中1つが選択されます*)				
FLAT FIELD	FLAT FIELD 100%				
	FLAT FIELD 50%				
	FLAT FIELD 0%				
CROSS	CROSS & DOT				
HATCH					
SWEEP/	LINE SWEEP 100%				
MULTIBURST	MULTIBURST 100%				
LINEARITY	RAMP				
	SHALLOW RAMP				
	10 STEP				
CHECK FIELD	CHECK FIELD				
MONOSCOPE	MONOSCOPE (NORMAL)				
	MONOSCOPE (INVERT)				
OTHERS	BOWTIE 100%				
	PULSE & BAR				
	RED RASTER				
NATURAL	ブラック(FLAT FIELD 0%)				
PICTURE (OPTION)	オプション70(自然画メモリ)無しの場合				

\* MULTIFORMAT COLOR BARの選択方法は、「4.9.1 MULUTIFORMAT CB SETの設定」を参照してください。
# 4.15 IDキャラクタフォント一覧

LT 443DのIDキャラクタは、以下のフォントを表示することが出来ます。

尚、このフォントは概略のイメージで、実際に表示されるものと一部形状が異なりますので、 ご注意下さい。

# \$ % & ļ ý \* ╋ 0 1 2 3 4 5 67 8 9 : : < = > ? @ A B C D E F G JKLMNO н PQRST U ٧ W ۸ X Y Z [ ] ¥ 

LT 443D-BL アナログ ブラック ユニット

取扱説明書

# 目 次

1.	概要	•••	•••	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL- <b>1</b>
2.	規格	•••	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL- 1
2	.1 ア	ナロク	「同其	<b>月</b> 信	号出	出力	J •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL- 1
	2. 1. 1	ΒL	. A C	к	1,	2	/	в	L	А	С	K	3	,	4	/	в	L	А	С	K	5	,	6	出:	ታ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL- 1
2	. 2 —	般仕椅	<u>-</u> • •	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-2
3.	パネル	一面の	説明	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-3
3	.1 背	面パネ	ドレ・	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-3
4.	使用力	う法・	•••	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-3
4	.1 LT	443D-	-BL	セ	ッう	ティ	ン	グ	メ	_	고		Ŧ	—	ド	の	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-3
4	.2 出	力端子	- の遅	鬢択	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-4
4	.3 F	ORM	1 A T	-	SE	ΕL	E	С	т	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-4
	4. 3. 1	フォ		マツ	4	の設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-4
4	.4 т	IMI	NG	÷٠	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-5
	4.4.1	タイ	ミン	ノグ	の言	设定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-5
1	5 F	хіт	• • •	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	BL-6

#### 1. 概要

LT 443D-BL(アナログブラック信号ユニット)は、20フォーマットのHDTVアナログ3値同期信号、 525p/625pアナログ同期信号、NTSC/PALブラック・バースト信号を発生します。

完全に独立した3系統各2出力、計6出力で構成され、マルチフォーマットのブラック同期信号として供給できます。

3系統の出力信号は、個別にフォーマットの選択が行え、出力信号のタイミングを独立に設定できます。

また、SMPTE 318M規格に準拠した、10フィールドのID付のブラック信号にも対応できます。

タイミング調整は、525p/625pアナログ同期信号、NTSC/PALブラック・バースト信号では、カラ ー・フレーム全範囲にわたり54MHzクロック分解能で、HDTVアナログ3値シンク信号では、フレ ーム全範囲にわたり74.25MHz または74.25/1.001MHzクロック分解能で行えます。

#### 2. 規格

#### 2.1 アナログ同期信号出力

方 式

2.1.1 BLACK1, 2/BLACK3, 4/BLACK5, 6出力

SMPTE 240M /274M/296M 準拠のHDTV 3値同期信号、 SMPTE 293M /ITU-R BT. 1358準拠の525p/625pアナログ同期信号、 SMPTE RP154 /SMPTE 170M /SMPTE 318M準拠のNTSCブラックバー スト信号、

ITU-R BT.470-6準拠のPALブラックバースト信号

同期レベル(75 Ω負荷)

• HDTV	正極性 300 mV ±6 mV、負極性 -300 mV ±6 mV
• 525p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• 625p	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
• NTSC	40 IRE $\pm 1$ IRE
• PAL	$-300 \text{ mV} \pm 6 \text{ mV}$
ブランキングレベル	$0 \text{ mV} \pm 15 \text{ mV}$
立ち上がり立ち下がり時間	
• HDTV	54 ns $\pm 20$ ns
• 525p	70 ns $\pm 10$ ns
• 625p	100 ns $\pm 10$ ns
• NTSC	140 ns ±10 ns
• PAL	200 ns $\pm 10$ ns
水平同期幅	
・1125 ライン	正極性 593 ns ±40 ns
	負極性 593 ns ±40 ns
・ 750 ライン	正極性 539 ns ±40 ns
	負極性 539 ns ±40 ns
• 525p	2.35 $\mu$ s ±0.05 $\mu$ s
• 625p	2.35 $\mu$ s ±0.05 $\mu$ s
• NTSC/PAL	4.7 $\mu$ s $\pm$ 0.1 $\mu$ s (NTSC/PAL)
垂直同期幅	5H (HDTV) / 6H (525p) / 5H (625p) / 3 H (NTSC) / 2.5 H
	(PAL)
出力インピーダンス	75 $\Omega$
出力端子	BNCコネクタ(BLACK1,2/BLACK3,4/BLACK5,6出力)
出力数	各2

タイミング可変範囲

• H-PHASE	±1 ライン-1ドットまで可変
• 分解能	1 ドット単位
	(54 MHz or 74.25 MHz or 74.25/1.001 MHzクロック換算)
• V-PHASE	± 1 フレーム-1ラインまで可変
• 分解能	1 ライン単位
• F-PHASE	±5 フレーム可変(最大)(信号フォーマットで異なる)
・分解能	1 フレーム単位

# 2.2 一般仕様 環境条件

<b></b>	ミ1千	
	動作温度範囲	$0 \sim 40 \ ^\circ\mathrm{C}$
	動作湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露ないこと)
	性能保証温度範囲	$10 \sim 35 \ ^{\circ}\mathrm{C}$
	性能保証湿度範囲	85 %RH以下(但し、結露ないこと)
	使用環境	屋内
	使用高度	2,000 mまで
	過電圧カテゴリ	Ι
	汚染度	2
電源		LT 443Dメインフレームより供給
寸法·	質量	79(W)× 41(H)× 371(D) mm (突起物を含まず)
		0.4 kg
付属品	1 	取扱説明書 ・・・・・・・・・・・ 1
		ユニット取付用ネジ・・・・・・・・ 2

# 3. パネル面の説明

3.1 背面パネル



BLACK 出力端子 ①アナログブラック信号出力端子 アナログブラックバースト信号およびHDTV3値シンク信号出力 出力は、3系統2出力です。

# 4. 使用方法

本体前面パネルの操作ボタンと液晶表示画面のメニューを使用したLT 443D-BLの使用方法について説明します。

本体の前面パネルのUNITスイッチから、LT 443D-BLユニットが装着されたユニット番号のスイ ッチを押します。(以下は、UNIT 3 に装着された例をもとに説明します。)



4.1 LT 443D-BL セッティングメニューモードの構成

本体のUNITスイッチの[No.3](例として)を押しますと、液晶表示画面には[1. BL SETTING #3] が表示されます。[BL SETTING #3]メニューから出力する信号のフォーマットを選択や出力の タイミング調整などを行います。

#### 4.2 出力端子の選択

3系統のブラック信号から、フォーマットやタイミングを変更する系統を選択します。 ▲または▼キーを押して、[BLACK1,2]、[BLACK3,4]、[BLACK5,6]の何れかを選択し、[ENTER] キーを押して確定します。下記に[BLACK1,2 SIGNAL]を選択した例を示します。



- ▼ FORMAT
- ▲ TIMING

# 4.3 FORMAT SELECT

出力する信号のフォーマットを選択します。

## 4.3.1 フォーマットの設定

- (1) [2. BLACK SETTING] 画面から [FORMAT SELECT] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
- (2) [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。▲または▼キーを押して、フォ ーマットを選択し、[ENTER]キーを押しすと確定します。

階層レベル3	2	
<b>♦</b> * 1080 i ∕ 59.94		1080i/59.94を選択した
		例
♦ 1035 i ∕ 60	◆	NTSC BB
<pre></pre>	<b>* * * * * * * * * *</b>	N T S C B B + R E F N T S C B B + I D N T S C B B + R E F + I D N T S C B B + S E T U P N T S C B B + S + R E F N T S C B B + S + R E F N T S C B B + S + R + I D S 2 5 i $/ 59.94$ 5 2 5 p $/ 59.94$ P A L B B P A L B B + R E F 6 2 5 i $/ 50$ 6 2 5 p $/ 50$

※詳しくは、「ブラック信号のフォーマット表」を参照して下さい。

#### 4.4 TIMING

出力するアナログブラックバースト信号の内部リファレンス信号(フレーム・リセット信号)に 対するタイミングを設定します。

#### 4.4.1 タイミングの設定

(1) [2. 0UTPUT1,2 SIGNAL]画面から[TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。
 ▲または▼キーを押して、Frame、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定する
 項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します

 $\mathbf{\nabla}$  F - P H A S E

※NTSCとPAL方式を選んだときのみ表示

- $\mathbf{\diamond} \quad \mathbf{V} \mathbf{P} \mathbf{H} \mathbf{A} \mathbf{S} \mathbf{E} \quad [\mathbf{L} \mathbf{I} \mathbf{N} \mathbf{E}]$
- + H P H A S E [D O T]
- $\blacktriangle H P H A S E [\mu s]$
- (2) F-PHASE (F:Frame)

フレーム単位のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、NTSC BBとNTSC BB+XXが±5 FRAME、PAL BBとPAL BB+XXが±2FRAMEまで可 変できますが、その他のフォーマットの場合、このメニューは表示されず、可変できません。

階層レベル4 —	-4. F-PHASE	R:6.250Hz	- BLACK発生回路基準のリセ
	BLK1, 2	+2 FRAME	ット信号として、どれが使
			用されているかを表示
			R:2.997Hz
			R:6.250Hz
			R:3.000Hz

(3) V-PHASE [line] (V:Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で設定します。また、このキーを押し続けると設定値の変化量が 増えます。(但し、NTSC BB. + ID, PAL BB, PAL BB+REFの場合は▼キーを長く押し続けると タイミングが移動しない場合があります。この場合は一度▼キーを離して下さい) [ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル3 [3. TIMING]に戻ります。さらに、 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(4) H-PHASE [dot] (H:Horizontal)

水平方向のタイミングをドット単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ドット単位で±2199 DOT(1080i/59.94の場合)まで設定できます。また、こ のキーを押しつずけると、設定値の変化量が増えます。 設定後[ENTER]キーを押して確定し,表示画面階層レベル3 [3.TIMING]に戻ります。さらに、 [MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4	- 4. H-PHASE	R: 6. 250  Hz	
	BLK1, 2	+ 1 0 D O T	─── +10 DOTに設定した例

(5) H-PHASE [µs] (H: Horizontal)
 水平方向のタイミングを時間単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。
 設定範囲は,NTSCとPALでは18.5ns単位、HDTVでは13.5ns単位で設定できます。設定後[ENTE
 R]キーを押して確定し,表示画面階層レベル3 [3.TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キー
 を押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4 —	-4. H-PHASE	R:6.250Hz	
	BLK1, 2	$+0.0185 \mu s$	—— +0.0185μsに設定した例

# 4.5 EXIT

[EXIT]を選択すると、液晶表示画面はステータス表示画面になります。 [1. BL SETTING ]画面から[▲ EXIT]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル1 —	— 1.	ΒL	SETTING	#3
		ΕXΙ	Т	

LT 443D-SD SD-SDIユニット LT 443D-SDB SD-SDI&ブラックユニット (4:2:2コンポーネント)

取扱説明書

リーダー電子株式会社

# 目 次

1.		概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-1
2.		規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・sD/SDB-1
	2.	1 出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-1
	2.	2 対応規格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-1
	2.	3 SDI電気的特性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-1
	2.	4 機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		2.4.1.SD-SDIビデオ出力、SD-SDIブラック出力共通機能 ・・・・・・・・・SD/SDB-1
		2.4.2. SD-SDIビデオ出力機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-2
		2.4.3. SD-SDIブラック出力機能(LT 443D-SDBのみ)・・・・・・・・・・・・SD/SDB-4
	2.	5 一般仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-4
3.		パネル面の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-5
•.	3	1 背面パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	•.	
4.		使用方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-5
	4.	1 LT 443D-SD 及び LT 443D-SDB セッティングメニューモードの構成 ・・・・・SD/SDB-5
	4.	2 FORMAT SELECT · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.2.1 フォーマットの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-6
	4.	3 SD TIMING · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.3.1 タイミングの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-7
	4.	4 EMBEDDED AUDIO····································
		4.4.1 グループの選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-8
		4.4.2 選択したグループの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-8
		4.4.2.1 GROUP 3 SETの設定・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-8
		4.4.2.2 AUDIO ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-11
	4.	.5 Y, Cb, Cr · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.5.1 Y, Cb, Cr ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-12
	4.	6 ID CHARACTER · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.6.1 IDキャラクタの作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-12
		4.6.2 ID POSITION · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4. 6. 3 I D S I Z E · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.6.4 ID LEVEL · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.6.5 I D BLNIKSD/SDB-13
		4.6.6 I D ON/OFFSD/SDB-14
	4.	7 PATTERN SCROLL · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.7.1 SCROLL PARAM. SET · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.7.2 SCROLL ON/OFFの設定・・・・・・・・・・・・・・・・SD/SDB-16
	4.	8 PATTERN CHANGE · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4.8.1 PATTERN CHANGEのスピードの設定・・・・・・・・・SD/SDB-16
		4.8.2 PATTERN CHANGE ON/OFFの設定・・・・・・・SD/SDB-16
	4.	9 NATURAL PICTURE(オプション70で対応)・・・・・・・・SD/SDB-17

	4.9.	1	S E	LΕ	СТ	- F	ΣI	C -	ΤU	I R	Ε	フ	ア	イ	ル	<u></u> ທ	選打	尺,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB·	- 1	8
	4.9.	2	自然	画フ	アイ	110	の転	送	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB·	- 1	9
	4.9.	3	自然	画フ	アイ	110	の書	ð i	<u>入</u> み	۲.	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB-	- 1	9
4.	10	S	ΣI	в	LΑ	СК	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	'SDB-	- 2	0
	4.10	). 1	眏	象レ	ベル	の設	定	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB-	- 2	0
	4.10	). 2	т	ΙM	ΙN	G۰	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	SDB	- 2	0
	4.10	). 3	Εſ	ИB.	Α	UD	I	0.	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB-	- 2	0
4.	11	ЕX	< I <sup>-</sup>	г・	••	•	••	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB·	- 2	1
4.	12	プリ	ノセ	ット	デー	タ読	みì	込み	└時	の	ご	注	意	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	SDB	- 2	1
4.	13	パち	<u>- 1</u>	ン選打	沢キ・	— •	••	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB·	- 2	2
4.	14	ID=	FY	ラクグ	タフ:	ォン	ト-	-覧	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	SD/	/SDB·	- 2	3

### 1. 概要

LT 443D-SD(SD-SDIユニット)及び、LT 443D-SDB(SD-SDI & ブラックユニット)は、LT 443D(メ インフレーム)に装着して525/625ラインフォーマット (4:2:2コンポーネント信号) のSD-SDI 信号を発生することができます。

IDキャラクタの表示、簡易動画機能、エンベデットオーディオ、自然画表示機能(オプション 組込時\*1)など、豊富な機能を用意しております。また、LT 443D-SDB(SD-SDI & ブラック ユニット)にはSD-SDIテスト信号と独立したSD-SDIブラック信号が出力されます。

# 2. 規格

※特に断りがない限りLT 443D-SD及び、LT 443D-SDB共通です。

# 2.1 出力

・SD-SDIビデオ出力	1系統2出力	(75Ω	BNC)
・SD-SDIブラック出力	1系統2出力	(75Ω	BNC)
(SD-SDIブラック出力はLT	443D-SDBのみ出た	力されます	ト。)

# 2.2 対応規格

・対応規格	ITU-R	ΒT	601、	SMPTE	125M
	ITU-R	ΒT	656、	SMPTE	259M

## 2.3 SDI 電気的特性

・ビットレート	270 Mbps
・出力振幅	$800 \text{ mV} \pm 10 \%$
・オーバーシュート	10%以下
・立上り/立下り時間	0.4~1.5 ns (20 %~80 %間)
・DCオフセット	0 V±0.5 V
・出力インピーダンス	75 Ω
・リターンロス	15 dB以上(5 MHz~270 MHz)

#### 2.4 機能

- 2.4.1.SD-SDIビデオ出力、SD-SDIブラック出力共通機能
  - ・対応フォーマット

525i/59.94-270 MHz、625i/50-270 MHz

※フォーマットの選択は、SD-SDIビデオ出力、SD-SDIブラック出力同一のフォーマットになります。

・タイミング可変

可変範囲	:フレーム全範囲
可変単位	V : ライン単位
	H :クロック単位(27 MHz)
※タイミング可変は	SD-SDIビデオ出力、SD-SDIブラック出力個別設定可能です

<ul> <li>・エンベデッドオーディオ</li> <li>重畳チャンネル</li> </ul>	:8 ch(4 ch×2 group)
	グループ単位でON/OFF可能
サンプリング周波数	:48 kHzサンプル(ビデオ信号に同期)
分解能	:20ビット、24ビット切り換え
プリエンファシス	: OFF、50/15us、CCITT切り換え
	(CSビットのみ切り換え)
フレーム番号	:あり、なし切り換え
周波数	: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750,
	800, 1. 0k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k, 2. 4k, 3. 0k, 3. 2k,
	4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k, 9. 6k, 10. 0k, 12. 0k,
	15.0k,16.0k,20.0kHz、サイレンス
レベル	: -60~0 dBFS(1 dB単位)
オーディオクリック	:1、2、3、4 sec、なし
※周波数、レベル及び、	オーディオクリックは、チャンネル毎に設定可能
※CHECK FIELDパターン	選択時、音声は重畳されません。

※エンベデッドオーディオは、SD-SDIビデオ出力、SD-SDIブラック出力個別設 定可能です。

2.4.2.SD-SDIビデオ出力機能

・テストパターン		
(1)COLOR BAR 100 %		: 白:100%、色飽和度:100 %、セットアップ:0 %
(2) COLOR BAR 75 %		:白:100%、色飽和度: 75 %、セットアップ:0 %
		525i/59.94のみ対応
(3) EBU COLOR BAR		: 625i/50のみ対応
(4) BBC COLOR BAR		: 625i/50のみ対応
(5) SMPTE COLOR BAR		: 525i/59.94のみ対応
(6) RAMP & COLOR	525	:画面V方向の上から25 %がオーバーサイズランプ、
		残り75 %が75/0/75/0 SMPTEカラーバー
	625	:画面V方向の上から25 %がオーバーサイズランプ、
		残り75 %が100/0/75/0 EBUカラーバー
(7)FLAT FILED 100 %		
(8)FLAT FILED 50 %		
(9)FLAT FILED 0 %		
(10)FIELD ID		
(11) CROSS HATCH	525	:水平16 本、垂直17 本
	625	:水平19 本、垂直17 本
(12)LINE SWEEP 100%		
周波数範囲 Y		: 0.5~5.6 MHz
		(マーカー 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 MHz)
C	в, Ск	: 0.25~2.8 MHz
		(マーカー 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5 MHz)
(13)LINE SWEEP 60%		
周波数範囲 Y、C	в, Ск	:LINE SWEEP 100%と同様

(14) MULTIBURST 100% 周波数 Y : 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.6 MHz Св, Сг : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.8 МНz (15) MULTIBURST 60% 周波数 Y、CB、CR : MULTIBURST 100%と同様 (16) OVER SIZE RAMP レベル Y  $:-38.36\sim735.16$  mV  $C_{B}$ ,  $C_{R}$  : -385.16 mV (17) DIGITAL LIMIT RAMP レベル  $:-47.95\sim763.13$  mV (004 H $\sim3$ FB H) Y  $C_{\rm B}$ ,  $C_{\rm R}$  : -396.88~+396.08 mV (004 H~3FB H) (18) SHALLOW RAMP レベル Y 1 :  $0.0 \sim 79.9 \text{ mV}$ 2 : 69.5 $\sim$ 149.4 mV  $3 : 139.0 \sim 218.9 \text{ mV}$ 4 : 207.8~287.7 mV 5 : 276.5 $\sim$ 356.4 mV 6 : 345.2 $\sim$ 425.1 mV 7 : 413.9~493.8 mV 8 : 482.6~562.6 mV 9 : 551.4~631.3 mV 10 : 620.  $1 \sim 700.0 \text{ mV}$ C<sub>B</sub>, C<sub>R</sub>  $1 : -350.0 \sim -271.9 \text{ mV}$  $2:-281.3 \sim -203.1 \text{ mV}$  $3 : -212.5 \sim -134.4 \text{ mV}$  $4 : -143.8 \sim -65.6 \text{ mV}$ 5 :  $-75.0 \sim$  3.1 mV  $6: -6.3 \sim 71.9 \text{ mV}$ 7 :  $63.3 \sim 141.4 \text{ mV}$ 8 : 132.8 $\sim$  210.9 mV 9 : 202.3 $\sim$  280.5 mV 10 : 271.9 $\sim$  350.0 mV (19)10 STEP レベル  $: 0 \sim 703.2 \text{ mV}$ Y  $C_{B}$ ,  $C_{R}$  : -351.6 mV (20) CHECK FIELD :SMPTE RP-178規格に準拠 (21) MONOSCOPE : NORMAL, INVERT :マーカー分解能 20 ns (22) BOWTIE 100% 525 : 2Tパルス、12.5Tパルス、2Tバー (23) PULSE & BAR 625 : 2Tパルス、20T パルス、2Tバー (24) RED RASTER : 色飽和度 100 % (25) MULTI PULSE レベル Y  $: 0 \sim 420 \text{ mV}$  $C_{\rm B}$ ,  $C_{\rm R}$  :  $-210 \sim +210 \text{ mV}$ 周波数 : 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.6 MHz Y Св, Сг : 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.8 МНz

<ul> <li>自然画<sup>**1</sup></li> </ul>	
ファイル	:24ビットフルカラーBMPファイル
	$(720 \times 487, 720 \times 576)$
同時切り換え表示枚数	:5枚
・簡易動画機能(スクロール)	
方向	:8方向(上下左右とその組み合わせ)
スピード範囲と単位	
フィールド・フレーム	:フィールド単位
V	: 0~256ライン、2ライン単位
Н	: 0~256ドット、4ドット単位
・IDキャラクタ	
文字数	:最大20文字
サイズ	: 32×32ドット、64×64ドット切り換え
	(文字フォントは共に14×14)
表示位置	: 画面上任意の位置に表示
点滅表示	: OFF、1 ~ 10秒(1秒ステップ)

2.4.3.SD-SDIブラック出力機能(LT 443D-SDBのみ)
・表示パターン

(1)フラットフィールド
:0%、40 %、50 %(切り換え)

# 2.5 一般仕様

環境条件	
動作温度範囲	$0 \sim 40 \ ^\circ\mathrm{C}$
動作湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露ないこと)
性能保証温度範囲	$10 \sim 35 $ °C
性能保証湿度範囲	85 %RH以下(但し、結露ないこと)
使用環境	屋内
使用高度	2,000 mまで
過電圧カテゴリ	Ι
汚染度	2
電源	LT 443Dメインフレームより供給
寸法・質量	79(W)× 41(H)× 371(D) mm (突起物を含まず)
	0.4 kg
付属品	取扱説明書 ・・・・・・・・・・・ 1
	ユニット取付用ネジ・・・・・・・・ 2

\*1 自然画表示機能は、LT 443Dメインフレームが自然画オプション(LT 443D-70)対応時のみ 機能します。

# 3. パネル面の説明

## 3.1 背面パネル



①SD-SDI 信号出力端子
 シリアルディジタル信号の出力端子です。
 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。
 ②SDI-BLK 信号出力端子
 シリアルディジタルブラック信号の出力端子です。
 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。

# 4. 使用方法

※特に断りがない限りLT 443D-SD及び、LT 443D-SDB共通です。

本体前面パネルの操作ボタンと液晶表示画面のメニューを使用した、LT 443D-SD及びLT 443D-SDBの使用方法について説明します。

本体の前面パネルのUNITスイッチから、LT 443D-SD又はLT 443D-SDBのユニットが装着された ユニット番号のスイッチを押します。(以下は、UNIT 4 に装着された例をもとに説明します。) 液晶表示画面 UNITスイッチ



4.1 LT 443D-SD 及び LT 443D-SDB セッティングメニューモードの構成

本体のUNITスイッチの[No.4] (例として)を押しますと、液晶表示画面には[1. SD SETTING #4] が表示されます。(LT 443D-SD、LT 443D-SDB共通のメニューになっております。)[SD SETTING] から出力する信号のフォーマットを選択、出力のタイミング調整、エンベデット・オーディオ の設定、Y・Cb・Crの設定、IDキャラクタの設定及びパターン・スクロールの設定などを行いま す。

# 4.2 FORMAT SELECT

出力する信号のフォーマットを選択します。

#### 4.2.1 フォーマットの設定

- (1) [1. SD SETTING ] 画面から [FORMAT SELECT] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
- (2) [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。

(3) 625iフォーマットに変更するときは、▼キーを押して[▲ 625i / 50]に設定した後に[ENTER]
 キーを押して確定します。



(4) [MENU]キーを押して、メニュー画面の階層1 [1. SD SETTING]に戻ります。

# 4.3 SD TIMING

出力するシリアル・ディジタル信号の内部リファレンス信号(フレーム・リセット信号)に対す るタイミングを設定します。 タイミング可変範囲は、フレーム全範囲(Vは1 line, Hは27MHzクロック単位)で設定できます

#### 4.3.1 タイミングの設定

(1) [1. SD SETTING]画面から[SD TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。
 ▲または▼キーを押して、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定する項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します

2. SD TIMING
▼ SD V-PHASE [LINE]
▼ SD V-PHASE [LINE]
◆ SD H-PHASE [DOT]
▲ SD H-PHASE [μ s]

(2) V-PHASE [LINE] (V : Vertical)
垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。

設定範囲は、1ライン単位で±524 LINE(525i/59.94の場合)または±624 LINE(625i/50の場 合)できます。設定後に[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 ---- 3. SD V-PHASE 0 LINE

(3) H-PHASE [DOT], [µ s] (H: Horizontal)
 水平方向のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。

3. SD H-PHASE 0 DOT

設定範囲は、525i/59.94の場合、±1715 DOTです。 1 ドット単位で設定できます。 設定後に[ENTER]キーを押して確定します。

> 3. SD H-PHASE 0. 0000 μs

設定範囲は、525i/59.94の場合、±1715 DOT(63.5185µs)を0.037µsで可変できます。 設定後に[ENTER]キーを押して確定します。

(4) [MENU]キーを押すとメニュー画面の階層2 [2. SD TIMING]に戻ります。さらに[MENU]キーを押すと階層1 [1. SD SETTING]に戻ります。

# 4.4 EMBEDDED AUDIO

エンベデット・オーディオ信号の設定をします。 グループごとにオーディオのON/OFF、オーディオ・データの分解能(レゾリューション)、 エンファシス、フレーム・ナンバーのON/OFF、チャンネル・セレクトなどを設定します。 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。

> [GROUP 1] : CH 1  $\sim$  CH 4 [GROUP 2] : CH 5  $\sim$  CH 8 [GROUP 3] : CH 9  $\sim$  CH12 [GROUP 4] : CH13  $\sim$  CH16

## 4.4.1 グループの選択

(1) [1. SD SETTING] 画面から [EMBEDDED AUDIO] を選択し、 [ENTER] キーを押します。

 (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークをグループ[G1/G2]または[G3/G4]のどちらかに選択し、 [ENTER]キーを押しますと確定され、更にグループ別のセッティングモードに移行します。
 (以下は、G3/G4グループを選択した例で説明します)

階層レベル2 — 2. EMBEDDED AUDIO  $\Box G1/G2$  = G3/G4

4.4.2 選択したグループの設定

- ▼ AUDIO ON∕OFF
- ♦ GROUP 3 SET
- ▲ GROUP 4 SET

#### 4.4.2.1 GROUP 3 SETの設定

[GROUP 3 SET](例として)の設定を行います。▼キーを押して[◆ GROUP 3 SET]を選択し、[EN TER]キーを押します。さらにオーディオ・データの分解能(RESOLUTION)、エンファシス(EMPHA SIS)、フレームナンバーのON/OFFおよびチャンネルの選択などが設定できます。



(1) [EQUAL TO G1]の設定

選択されているグループの設定内容を、他のグループのものと同じにできます。 例えば、[EQUAL TO G1」は、[GROUP 3]の内容を[GROUP 1]と同じ内容で行う場合に設定 します。

階層レベル5	- 5.	EQUAL	ТО	G 1	(G3)—	 GROUP	3の内容を	GROUP 1
		ON		)FF		の内容	ドと同じに	する場合

GROUP1 SET の場合は、[EQUA]設定はありません。 GROUP2 SET の場合は、[EQUAL TO G1] GROUP3 SET の場合は、[EQUAL TO G1] GROUP4 SET の場合は、[EQUAL TO G3]

▲または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]に選択し、[ENTER]キーを押すと確定
され、階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。
さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(2) [RESOLUTION]の設定

選択されているグループに対して、ディジタルデータの分解能を設定します。

階層レベル5 5. RESOLUTION
□ 20 Bit ■ 24 Bit

▲または▶キーを押して、[■]マークを選択するビット数にして、[ENTER]キーを押すと確定 され、階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。

(3) [EMPHASIS]の設定

選択されているグループに対して、エンファンシスビットを設定します。選択できる項目は 50/15、CCITT、OFF (NO EMPHASIS)です。

階層レベル5 — 5. EMPHASIS □50/15 □CCITT ■OFF

▲または▶キーを押して、[■]マークを選択する項目にして、[ENTER]キーを押すと確定され、 階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

 (4) [FRAME NO. ON/OFF]の設定 選択されているグループに対して、エンベデットオーディオのフレームナンバーをON/OFF設 定します。

階層レベル5 → 5. FRAME NO. ON/OFF ■ON □OFF

▲または▶キーを押して、[■]マークを選択する項目にして、[ENTER]キーを押すと確定され、 階層レベル4 [4. GROUP 3 SET]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(5) [CH SELECT]の設定

選択されているグループに対して、1グループに4チャンネルが対応しています。 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。

 $\begin{bmatrix} GROUP & 1 \end{bmatrix} : CH & 1 & \sim CH & 4 \\ \begin{bmatrix} GROUP & 2 \end{bmatrix} : CH & 5 & \sim CH & 8 \\ \begin{bmatrix} GROUP & 3 \end{bmatrix} : CH & 9 & \sim CH12 \\ \begin{bmatrix} GROUP & 4 \end{bmatrix} : CH13 & \sim CH16 \end{bmatrix}$ 

▲ GROUP3 CH12

▲または▼キーでチャンネルを選択し、[ENTER]キーを押すと、各チャンネルごとにエンベ デットオーディオ信号の周波数、レベル、およびクリック挿入を設定できます。

$\diamond$ <u>SILENCE</u>	♦ 2. 0 k H z
◆ <u>50Hz</u>	♦ 2. 4 k H z
◆ 100Hz	🔶 3. 0 k H z
◆ 150Hz	🔷 3. 2 k H z
♦ 200Hz	♦ 4. 0 k H z
◆ 250Hz	◆ <u>4.8kHz</u>
♦ 300Hz	♦ 5. 0 k H z
◆ 400Hz	🔶 6. 0 k H z
♦ 500Hz	♦ 8.0 k H z
♦ 6 0 0 H z	🗢 9.6 k H z
◆ 7 5 0 H z	<b>♦</b> 10 k H z
◆ 800Hz	◆ 12 k H z
<b>♦</b> <u>*1.0kHz</u>	♦ 15 k H z
♦ 1. 2 k H z	♦ 16 k H z
🔶 1. 5 k H z	◆ 20 k H z
🔶 1. 6 k H z	

◀または▶キーを押すと、上記周波数のアンダーラインが付いているところに設定をジャン プします。 ▲または▼キーで希望周波数を選択して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6 [6. GROUP3 CH9]に戻ります。▲または▼キーの操作は、エンドレスに動作します。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

② [LEVEL]の設定

選択されているチャンネルに対して、エンベデッドオーディオ信号のレベルを設定します。

レベルの設定範囲は、0 dB ~ -60 dBFSで1 dBFSステップで設定できます。

▲または▼キーで希望レベル値に設定して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6 [6. GROUP3 CH9]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### ③ [CLICK]の設定

選択されているチャンネルに対して、エンベデッドオーディオ信号にクリックを挿入します。

階層レベル7 7. CLICK (CH9) CH9を選択した例 ▼ OFF
◆ 1 SEC
◆ 2 SEC
◆ 3 SEC
▲ 4 SEC

▲または▼キーで希望クリック値に設定して、[ENTER]キーを押すと確定され、階層レベル6 [6. GROUP3 CH9]に戻ります。

さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.4.2.2 AUD10 ON/OFFの設定

[AUDIO ON/OFF]の設定を行います。選択した各グループごとに[ON/OFF]の設定ができます。



し、[ON]か[OFF]を設定します。[■]マークが、[ON]に設定されています。

[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3.G3/G4 SETTING]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.5 Y, Cb, Cr

シリアルディジタル信号のY, Cb, Crに対して、各成分ごとに出力をON/OFFに設定できます。

- 4.5.1 Y, Cb, Cr ON/OFFの設定
  - (1) [1. SD SETTING] 画面から [Y, Cb, Cr ON/OFF] を選択し、 [ENTER] キーを押します。



- (2) ◀または▶キーを押して、[→]マークを[Y]、[Cb]、[Cr]の何れかに置き、次に▲または ▼キーを押して[0N]か[0FF]を設定します。[■]マークが、[0N]に設定されています。
- (3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル1 [1. SD SETTING]に戻ります。

#### 4.6 ID CHARACTER

IDキャラクタは、シリアルディジタル信号の映像信号に任意の英数字文字を重畳する 機能です。

## 4.6.1 IDキャラクタの作成

[1. SD SETTING]画面から[ID CHARACTER]を選択し、[ENTER]キーを押します。 IDキャラクタの作成、表示位置、文字サイズ、およびIDキャラクタのON/OFFなどの 項目を設定します。



- ♦ ID SIZE
- ♦ ID LEVEL
- ♦ ID BLINLK
- ▲ ID ON/OFF

(1) CHARACTER SET

▲または▼キーを押して、[CHARACTER SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。 画面表示させるIDキャラクタを作成します。表示できる文字数は、最大20文字です。

 階層レベル3 3. CHARACTER SET IDキャラクタを LEADER\_LT443D\_SD-SDI 作成した例
 ▲または▶キーを押して、変更する文字位置へブリンクカーソルを移動します。
 ▲または▼キーで文字を変更します。すべての文字作成が終了したら[ENTER]キーを押して確定します。

4.6.2 ID POSITION

IDキャラクタの画面表示位置を設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID POSITION]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 -	—	3. I D	ΡΟSIT	ION	
		■H:	0 d d t	$\Box V$ :	0 D O T

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択し、次に▲または▼キ ーを押してDOTの数値を設定します。画面表示のスタート位置の基準は、画面左上を[0,0]と します。
- (3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER] に戻ります。
- 4.6.3 ID SIZE (文字の大きさを設定)

IDキャラクタのサイズを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID SIZE]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3	_	3.	ΙD	SIZH	E
				< 1	$\Box \times 2$

(2)  $\triangleleft$ または  $\triangleright$  キーを押して、[ $\blacksquare$ ]マークを[×1]または[×2]の何れかに選択します。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

#### 4.6.4 ID LEVEL (文字の明るさを設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の輝度レベルを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID LEVEL]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3	3.	I D	LEVEL	
		<b>1</b>	00%	□75%

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[100%]または[75%]の何れかに選択します。75%を選択 しますと文字の色が、100%(白)より灰色に近くなりますので、文字が見やすいレベルを選択し ます。 [ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。
- 4.6.5 ID BLINK (文字の点滅時間を設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の文字の点滅時間と点滅動作ON/OFFを設定します。 この機能は、静止画面のときシステムが正常動作しているかを確認するのに有効です。 (1)▲または▼キーを押して、[ID BLINK]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 — 3. ID BLINK ▼ ID BLINK TIME

- ▼ ID BLINK TIME
- ▲ ID BLINK ON/OFF
- (2) ID BLINK TIME (文字の点灯させている時間と消灯させている時間を設定) 文字の点灯と消灯させている時間を設定します。

階層レベル4 — 4. ID BLINK TIME ■ON:10s □OFF:10s

(3) ID BLINK ON/OFF (文字を点滅する/しないを設定)
 文字の点滅を実行するか、停止するかを設定します。

◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キ ーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3. ID BLINK]に戻ります。

#### 4.6.6 ID ON/OFF

IDキャラクタの画面表示 ON/OFFを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3	 3.	ΙD	ΟN	∕OF	F		
		ON	J	ΟF	F		

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キー を押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

#### 4.7 PATTERN SCROLL

出力信号の有効画面領域を上下左右方向にスクロールします。

[1. SD SETTING MENU] 画面から [◆ PATTERN SCROLL]を選択し、 [ENTER] キーを押します。



 $\checkmark$  SCROLL PARAM. SET

▲ SCROLL ON/OFF

#### 4.7.1 SCROLL PARAM. SET

画面をスクロールする方向とスピードを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[SCROLL PARAM. SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。

- $\checkmark$  DIRECTION
- ▲ SPEED
- (2) SCROLL方向の設定

▲または▼キーを押して、[DIRECTION]を選択し、[ENTER]キーを押します。 次に、▲または▼キーを押して、画面をスクロールする方向を設定します。[ENTER]キーを押 すと確定され、画面表示は階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

(3) SCROLL SPEEDの設定

画面のスクロールするスピードを設定します。

▲または▼キーを押して、[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル4 --- 4. SCROLL SPEED  $\blacksquare$ H:0DOT  $\Box$ V:0DOT

 ▲または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択します。▲または▼キ ーを押してスクロールのスピードを設定します。Hの設定値は0~256 DOT、4 DOTステップ、 Vの設定値は0~256 DOT、2 DOTステップで設定できます。[ENTER]キーを押すと確定され、 表示画面階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。
 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

# 4.7.2 SCROLL ON/OFF の設定

画面のスクロールの[ON]または[OFF]の設定をします。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN SCROLL]から[SCROLL ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを 押します。

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キー を押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. PATTERN SCROLL]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

#### 4.8 PATTERN CHANGE

本体の前面パネルにあるパターンキーの左側から順番に、パターンが自動表示されます。 但し、チェックフィールドパターンは除外されます。

[1. SD SETTING]画面から[◆ PATTERN CHANGE]を選択し、[ENTER]キーを押します。



- ▼ SPEED
- ▲ CHANGE ON/OFF

#### 4.8.1 PATTERN CHANGEのスピードの設定

パターンの切換時間を1から255 secまで設定できます。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。



(2)▲または▼キーを押して、パターン切換時間を設定します。[ENTER]キーを押すと確定され、 表示画面階層レベル2 [2. PATTERN CHANGE]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

# 4.8.2 PATTERN CHANGE ON/OFFの設定

パターンの切換を[ON]または[OFF]に設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[PATTERN CHANGE ON/OFF]を選択し、 [ENTER]キーを押します。 階層レベル3 - 3. CHANGE ON/OFF □ON ■OFF

- (2) ◀または▶キーを押して、パターン切換を[ON]または[OFF]に設定します。[ENTER]キーを押す と確定されます。
- 4.9 NATURAL PICTURE (オプション70で対応)

自然画表示機能は、CFカードに保存されているデータ(自然画のビットマップデータをLT 443D 専用のオリジナルデータに変換したもの)をユニットの高速RAMに転送して表示させる機能です。 高速RAMを使用している関係上、電源を切った場合は再度高速RAMに転送します。

このメニューは、本体に自然画オプション(OP70)が対応している場合だけ表示されます。 自然画データをCFカードに保存する方法は、LT443D-70のWindowsアプリケーションソフトで行います。この部分の操作方法に関しては、LT443D-70に付属している取扱説明書を参照してください。(ここではあらかじめCFカードに自然画が保存されている場合を例に説明しています。)

[1. SD SETTING] 画面から [◆ NATURAL PICTURE] を選択し、 [ENTER] キーを押します。

(1)CF(コンパクトフラッシュ)カードに自然画が有る場合

階層レベル2 - 2.	NATURAL PICTURE
▼	SELECT PICTURE1
▼	SELECT PICTURE1
◆	SELECT PICTURE2
◆	SELECT PICTURE3
◆	SELECT PICTURE4
◆	SELECT PICTURE5
◆	FILE TRANSFER
	SET TO CF CARD

(2)CF(コンパクトフラッシュ)カードに自然画が無い場合

2.	NATURAL	, PICTURE
	NO	DATA !

警告のメッセージが表示され、自然画のファイル選択は出来ません。 <u>途中でCFカードを挿入した場合は、自然画ファイルリストを読み込ませる為に「NATURAL PICTU</u> RE」のトップメニューに戻ってから再操作してください。

#### 4.9.1 SELECT PICTUREファイルの選択

(1)▲または▼キーを押して、[2.NATURAL PICTURE]から[SELECT PICTURE1]を選択し、[ENTER] キーを押します。現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイル※(MEMORY CARDスロッ トに挿入されているCFカード)のファイル一覧が表示されます。

※ 525フォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥H525"のフォルダ(E:¥はCFカードのドライブ)、 625フォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥H626"のフォルダのファイルとなります。

	-	~ -					
階層レベル3	 <u> </u>	SΕ	LΕ	СΤ	Ρ	ICTUR	E 1
	▼	*	FL	OW	ΕR	1	1/10
	▼	*	FL	OW	ΕR	1	1/10
	◆		FL	OW	ΕR	2	2 / 1 0
	◆		FL	OW	ΕR	3	3/10
	◆		G R	ΕEΙ	N		4 / 1 0
	◆			•			
	◆			•			
	\$		JА	ΡΑΙ	N		7/10
	\$		ΡH	ОТО	О1		8/10
	\$		ΡH	ОТО	O 2		9/10
	◆		ΥO	KOI	ΗA	MA <u>1</u>	0/10

現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイルの総数とファイル番号が表示されます。 ファイル名は大文字で表示されます。

同一フォーマットに保存するファイル数は100個までとしてください。

(2) PICTURE1の自然画ファイル選択

▲または▼キーを押して、[\*]マークを[1/10]から[10/10]の何れかに設定します。(但し該 当するファイルが10種類の場合)

[\*]マークの無いファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」にファイルが選択 されます。

[\*]マークの有るファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」に設定されている ファイルが解除されます。

- (3) PICTURE2~PICTURE5の自然画ファイル選択
   表示させたい自然画の枚数(最大5枚)まで「(2) PICTURE1の自然画ファイル選択」と同様の操作をPICTURE2~PICTURE5に対して行います。
- [ご注意]自然画ファイルは、PICTURE1から先に選択するようにして下さい。

## 4.9.2 自然画ファイルの転送

前項で自然画ファイルが選択されますと、次に[◆ FILE TRANSFER ]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[OK]を選択し、[ENTER]キーを押すとPICTURE1~PICTURE5のファイルを転送開始します。[CANCEL]の場合は転送しないでファイル名表示に戻ります

階層レベル2 — 2. NATURAL PICTURE (X) $\blacklozenge$  FILE TRANSFER

> (×)は「SELECT PICTUREファイルの選択」で変更した場合などの、自然画データを転送す る必要がある場合に、その画面数が表示されます。自然画ファイルが設定されていない場 合や転送終了後は表示されません。

階層レベル3 - 3. <FILE TRANSFER> □OK ■CANCEL <br/>

<br/>

<br/>

<br/>

COATA TRANSFER> 525
<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

COMPLETE !

転送完了後、自然画のパターン出力に切り換わります。

#### 4.9.3 自然画設定ファイルの書き込み

前項「4.9.1 SELECT PICTUREファイルの選択」で設定した内容をCFカードに書き込み保存 することが出来ます。設定内容は「E:¥IMAGE¥set\_img.txt」(E:¥はCFカードのドライブ)に 保存されます。

[▲ SET TO CF CARD]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[■]を[OK]の位置へ 移動させ、[ENTER]キーを押すと設定ファイルが書き込まれます。

階層レベル2	- 2. ▲	NATU SET	JRAL TO	, РІ СF	C T U R E C A R D	
_						
階層レベル3	- 3.	SET	ТО	CF	CARD	
		ΠOK		ANC	EL	

ファイルが正常に書き込まれると以下のようなメッセージが表示されます。 このファイルの書き込みを実行しておくと、電源を再度投入した場合にCFカードに書き込 まれている内容を自動的に読み込み自然画ファイルを表示しますので、手動で自然画の設 定を行う必要が無くなります。

SET TO CF CARD WRITE COMPLETE !

ファイルが正常に書き込まれなかった場合は、以下のようなメッセージが表示されますので、CFカードが正しく挿入されているか確認してください。

SET	ТО	CF	CARD	
WR	ΙΤΕ	ER	ROR	!

#### 4.10 SDI BLACK

SDIブラック出力の設定をします。

※この項目は、LT 443D-SDBのみ表示され有効になります。

#### 4.10.1 映像レベルの設定

[1. SD SETTING]メニューから[SDI BLACK]を選択し、[ENTER]キーを押します。 SDIブラック出力の映像レベル、タイミング、エンベデットオーディオの項目を設定します。



- ▼ SIGNAL
- ♦ T I M I N G
- ▲ EMB. AUDIO
- (1) SIGNAL

▲または▼キーを押して、[SIGNAL]を選択し、[ENTER]キーを押します。 出力する映像レベルを設定します。

階層レベル3 -- 3. SIGNAL  $\blacksquare 0\% \qquad \Box 40\% \qquad \Box 50\%$ 

(2)  $\triangleleft$ または  $\triangleright$  キーを押して [ $\blacksquare$ ] マークを [0%]、 [40%] または [50%]の何れかに選択します。 [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2.SDI BLACK] に戻ります。

## 4.10.2 TIMING

出力するシリアル・ディジタル信号(SDIブラック出力)の内部リファレンス信号(フレーム ・リセット信号)に対するタイミングを設定します。

(1)設定方法は、[4.3 SD TIMING] と同様です。

### 4.10.3 EMB. AUDIO

エンベデッド・オーディオ信号の設定をします。 グループごとにオーディオのON/OFF、オーディオ・データの分解能(レゾリューション)、 エンファシス、フレーム・ナンバーのON/OFF、チャンネル・セレクトなどを設定します。 グループ番号とチャンネル表示の対応は、以下のようになります。

[GROUP 1] : CH 1  $\sim$  CH 4

 $\begin{bmatrix} \text{GROUP } 2 \end{bmatrix} : \text{CH } 5 \sim \text{CH } 8 \\ \\ \begin{bmatrix} \text{GROUP } 3 \end{bmatrix} : \text{CH } 9 \sim \text{CH12} \\ \\ \\ \\ \begin{bmatrix} \text{GROUP } 4 \end{bmatrix} : \text{CH13} \sim \text{CH16} \\ \end{array}$ 

(1) 設定方法は、[4.4 EMBEDDED AUDIO] と同様です。

# 4.11 EXIT

[EXIT]を選択すると、液晶表示画面はステータス表示画面になります。 [1. SD SETTING]画面から[▲ EXIT]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル1 1. SD SETTING #4 ▲ EXIT #4

# 4.12 プリセットデータ読み込み時のご注意

自然画表示中(FILE TRANSFER実行済の場合)に「UTILITY MENU」の「PRESET/RECALL」の機能をご使用になる場合は、以下の点にご注意下さい。

# CFカードを差し替えて新しいプリセットデータを読み込んだ場合、自然画の再転送 (FILE

**TRANSFER) が必要となります。**(但し、画像サイズが変更になるプリセットデータを読み込ん だ場合は、自然画の再転送は必要ありません。)

# 4.13 パターン選択キー



SD-SDIユニットのパターン選択キーは下表のようになっています。 この表の中で1個のキーに幾つかのパターンが割り当てられている場合は、そのキーを繰り返 し押すと順番にパターンが切り換わり、そのパターン名が液晶に表示されます。

	SD-SDIの出力パターン				
パターン選択キー	525ライン	625ライン			
COLOR BAR	COLOR BAR 100%	COLOR BAR 100%			
1	COLOR BAR 75%	EBU COLOR BAR			
		BBC COLOR			
COLOR BAR	RAMP & COLOR	RAMP & COLOR			
2	SMPTE				
FLAT FIELD	FLAT FIELD 100%	FLAT FIELD 100%			
	FLAT FIELD 50%	FLAT FIELD 50%			
	FLAT FIELD 0%	FLAT FIELD 0%			
	FIELD ID	FIELD ID			
CROSS HATCH	CROSS HATCH	CROSS HATCH			
SWEEP/	LINE SWEEP 100%	LINE SWEEP 100%			
MULTIBURST	LINE SWEEP 60%	LINE SWEEP 60%			
	MULTIBURST 100%	MULTIBURST 100%			
	MULTIBURST 60%	MULTIBURST 60%			
LINEARITY	OVER SIZE RAMP	OVER SIZE RAMP			
	DIGITAL LIMIT RAMP	DIGITAL LIMIT RAMP			
	SHALLOW RAMP	SHALLOW RAMP			
	10 STEP	10 STEP			
CHECK FIELD	CHECK FIELD	CHECK FIELD			
MONOSCOPE	MONOSCOPE (NORMAL)	MONOSCOPE (NORMAL)			
	MONOSCOPE (INVERT)	MONOSCOPE (INVERT)			
OTHERS	BOWTIE 100%	BOWTIE 100%			
	PULSE & BAR	PULSE & BAR			
	RED RASTER	RED RASTER			
	MULTI PULSE	MULTI PULSE			
NATURAL PICTURE	ブラック(FLAT FIELD 0%)	ブラック(FLAT FIELD 0%)			
(OPTION)	オプション70(自然画メモリ)無しの場合	オプション70(自然画メモリ)無しの場合			

# 4.14 IDキャラクタフォント一覧

LT443DのIDキャラクタは、以下のフォントを表示することが出来ます。 尚、このフォントは概略のイメージで、実際に表示されるものと一部形状が異なりますので、 ご注意下さい。

**#\$%&** ) \* + Ŧ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? < = > ? @ A B C D E F G JKLMNO ΗI PQRST U ۷ W X Y Z [ ¥ 1 

# ロゴマーク表示機能

#### 取扱説明書

L T 4 4 3 D - H D L T 4 4 3 D - H D B L T 4 4 3 D - S D L T 4 4 3 D - S D B

注意:

本取扱説明書は、LT 443D-HD/HDB/SD/SDBに対して追加仕様(ロゴマーク表示)の部分 についてのみの取扱説明書になっています。その他の部分につきましては、別項に記載 の"HD-SDI ユニット /HD-SDI & ブラックユニット"または"SD-SDIユニット /SD-SDI & ブラック ユニット"の取扱説明書を参照して下さい。

リーダー電子株式会社
# 目 次

1	•	栶	T要		•••	•••	• • •		• • • •	• • •	•••	•••	•••		• • •	• • •	• • • •		• • •	• • •	••L0G0	MARK-1
2		邞	見格		• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	••	• • •	• • •	•••	• • •	• • • •	• • •	• • • •	• • • •	• • •	••LOGO	MARK-1
3		ア	7プ	IJ	ケー	-シ	зΣ	ンの	動化	F環	境	12 -	っい	τ	• •						••L0G0	MARK-2
4		灌	皆作	権	につ	い	τ				••										••L0G0	MARK-2
5	-	仾	- ··· 2 訂正	 ወ	箭囲	1															• • L 0 G 0	MARK-2
6	•	и И	╘⊞	*	北	•															•••••	MARK 2
0	•	1	רת כ דו	۸ <i>۸</i> ،	//AA 2.D. ⊏	. <u> </u>		. ムオ	<b>⊳ 163 -</b>	ァープ	II A		s		· / ¬	۲ ۲		, 7 L	- II			
	0. 6	י י	-	44. -*		・ユ ヶ <i>二</i>	×	- フョ 5 の	とで、			, —	> = 		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N V.	····	· ^ r	- <i>.</i>			MARK 5
	υ.	2	и л 1	-	¥ — : لٹ	シフ		メの	午佣													MARK-5
		0. 6	2. I 0. 0		ヒツ			ノノ イー	×1 - /	1 0	ノガシ	九	· · ·	 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							LOGO	MARK-D
		0. 6	2. Z		ヒツ		ッツ. 	ノノ ーー	71 - /	10	ノノ	ア · 舟 □	1 ル 높	Ϋ́Δ	•••	•••	••••	••••		••••	• LOGU	MARK-5
		0. c	2.3		ヒツ	- ×	、ツ . ー	ノノ	71 	ルロ	ノ 弾 ✓	傢乃	£	•••			••••	• • • •		• • • •	••LUGU	MARK-6
	~	ю. о	Z. 4	_*.	ц ц —	~ - 	-ク( ・	の衣	示	1 /		• • •	•••	• • •			••••				••LUGU	MARK-6
	6.	3			マー· ⊸	クテ	- <u>-</u>	タの	作成	•	•••	•••		• • •							••L0G0	MARK-7
		б. С	3.1	•	テー 	タ 劣	と <b>換</b> (	の万	法	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •		• • • •	••L0G0	MARK-7
		6.	3.2	:	表 不 、	設友	:	 		· · · · ·				•••	•••	• • • •	• • • •			• • • •	••L0G0	MARK-9
	•	6.	3.3	•		マ — ・ _	- ク -	<del>7</del> —	タの	保石	予无	•	•••	•••		•••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-11
	6.	4		ц.	<b>マ</b> —	ク 表 · · ·	を示こ 	方法	の概	要	••	•••	• • •	• • •		• • •	• • • •	• • • •			•LOGO	MARK-12
	6.	5		Ц.	<b>マ</b> _ ∙	ク本	体	設定	メニ	그 -	_	•••	•••	• • •		•••	• • • •	• • • •		• • • •	•LOGO	MARK-13
		6.	5.1		יב ח	マ –	-ク.	メニ	- <b>-</b>	ッリ	) —	構月	炗	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •		• • • •	•LOGO	MARK-13
		6.	5.2	I	LOGO	P03	SITI	ON	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •		• • • •	•L0G0	MARK-14
		6.	5.3		LOGO	LE	VEL	••	• • • •	•••	•••	•••	•••	•••		•••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-14
		6.	5.4	I	LOGO	BAG	CKGF	ROUN	D.	• • •	•••	• • •	•••	•••		• • •	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-15
		6.	5.5		LOGO	ON,	/OFF	•	• • • •	•••	• • •	• • •	•••	•••	• • • •	•••	••••	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-15
		6.	5.6	I	LOGO	SE	Γ·	• • • •	• • • •	•••	•••	•••	•••	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-16
			6.5	. 6.	. 1	SELI	ECT	LOG	0.	•••	• • •	• • •	•••	•••		• • •	• • • •	• • • •	• • • •		•LOGO	MARK-16
			6.5	. 6.	.2	FILI	E TF	RANS	FER	••	•••	• • •	•••	•••	• • • •	•••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-17
			6.5	. 6.	. 3	SET	Τ0	CF	CARD	) -	•••	• • •	•••	• • •		• • •	• • • •	• • • •		• • • •	•L0G0	MARK-17
	6.	6		ц.	マー	ク使	ī用_	上の	ご注	意	••	•••	•••	•••	• • • •	•••	••••	• • • •	• • • •	• • • •	•LOGO	MARK-18
	6.	7	サ	ン	プル	デー	-タ	こつ	いて	•	• • •	• • •	• • •	• • •	• • • •	•••	• • • •	• • • •	• • • •	• • • •	•L0G0	MARK-19

# 1. 概要

有効画面領域内の任意の位置にビットマップから4階調のモノクロデータに変換し たロゴマークを表示させます。

# 2. 規格

: レベル0~3の4階調モノクロデータ
: 1920(DOT) × 1024(LINE)
: 画面上任意の位置に表示
※ロゴマークはデータの左上が表示開始点になって
います。また、表示領域が有効画面領域から逸脱
している場合その部分はブランクデータ(黒)にな
り、折り返して表示はされません。
: レベル0~3のそれぞれのレベルを任意に設定
※レベル0部分は、設定したレベルの表示以外に背
景を透かして表示することもできます。この時表
示データは4階調のモノクロデータになります。
: IDキャラクターと同時表示が可能
※IDキャラクターと表示領域が重なる部分はIDキャ
ラクターが優先して表示されます。
:24ビットフルカラービットマップデータ(.bmp)形式
:LT 443D専用(.1g)形式
: Y = 0.212 * R + 0.701 * G + 0.087 * B
256階調のモノクロデータ(Y)を任意のしきい値で
レベル0~3の4階調に変換
: 付属LT 443D ロゴマーク変換アプリケーションにて
変換
・市販のコンパクトフラッシュカードにデータを保存
し、LT 443D メインフレーム上りユニットに転送
※ユニットに転送されたデータは雷源OFF時に保持

# 3. アプリケーションの動作環境について

本アプリケーションの動作に必要な環境は以下の通りです。

1)システム

Pentium 100 MHz以上、32 MByte以上のメモリを搭載したPC/AT互換機。

2) OS

Windows 98、Windows Me、Windows 2000の何れかがインストールされ、オペレーティングシステムが正常に動作している状態。

3) ハードディスク

容量30 Mbyte以上(スワップファイル領域、データの保存領域等を加えた場合には、 さらに大きいディスク容量が必要です)。

- 4) ディスク装置 CD-Rが読みとり可能なドライブ
- 5)ディスプレイ SVGA以上の解像度を備えたディスプレイ
- ポインティングデバイス
   マウスまたはそれに代わる機能
- 7)メモリーカードインターフェース コンパクトフラッシュカードをリード/ライト出来るインターフェースを搭載してい ること

#### 4. 著作権について

付属品として添付しているLT 443D ロゴマーク変換アプリケーションソフトウェア (以下本ソフト)とサンプルデータの著作権は、リーダー電子株式会社が保有してい ます。本ソフトはLT 443Dをお買い上げいただいたお客様に付属品として添付し、ご 使用を許諾するものです。

お客様は、いかなる理由においても本ソフトの改造や譲渡、販売などはできません。 本ソフトのコピーは、LT 443Dをご使用になる場合やバックアップの目的として行う 場合のみ可能とします。

Microsoft(R)Windows(R)は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標です。その他、システム名、製品名などは、一般に各社の商標また は、登録商標です。なお、本文中にTM,(R)マークは明記しておりません。

#### 5. 保証の範囲

本ソフト及びサンプルデータの運用結果について、リーダー電子株式会社は一切責 任を負うものではありません。

ただし、購入後30日以内に、本ソフトを保存しているメディアの破損などの重大な 欠陥があった場合は、欠陥のないメディアと無償で交換いたします。

# 6. 使用方法

- 6.1 LT 443D ロゴマーク変換アプリケーションソフトのインストール
  - ※ここでは日本語環境を例に説明しています。英語環境でご使用の場合は、それぞ れに対応した画面操作を行ってください。
    - (1)他のソフトウェアが動作している場合は終了させてください。
    - (2) CD-ROMドライブに付属の「LOGO MARK SOFTWARE」CD-Rをセットし「マイコンピ ユータ」等でCD-R中の「JAPANESE」のフォルダを開きます。英語版をインスト ールする場合は、「ENGLISH」のフォルダを選択します。

💻 マイ コンピュータ				_ 🗆 🗵
│ ファイル(E) 編集(E)	表示(⊻) 移動( <u>G</u> )	お気に入り( <u>A</u> )	ヘルプ(出)	
ראיב איז 🛄 דיאניב איז 🛄 איז איז 🖳 דיאניב איז	1-3			<b>–</b>
	▲ 名前	種	類	<b>▲</b>
	🌅 🔄 🛃 3.5 インチ F	D (A:) 3.5	5 インチ フロッピー ディスク	
inni		D.	ーカル ディスク	
マイコンピュータ	(D)	CI	D-ROM	
	— <u> </u>	ディスク(E) リル	ムーバブル ディスク	•
	<b>+ +</b>			
			िच्ची २४ व≻£°व−१	ļi.

CD-R

図 6-1-1

🏖 Vol_200309261040 (D:)	3
」 ファイル(Ĕ) 編集(Ĕ) 表示(⊻) ≫	
] アドレス(D) 🧟 D:¥ 💽	
English Japanese	「JAPANESE」
2 個のオブジェクト	li.
⊠ 6-1-2	

(3) 「setup. exe」をダブルクリックすると、インストールプログラムがスタートします。



(4) 以下の画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



図 6-1-4

(5)インストール終了の画面が出ましたら「完了」をクリックしインストール作業 は終了になります。



図 6-1-5

#### 6.2 ロゴマークデータの準備

LT 443Dのロゴマークデータは、ビットマップファイルを「LT 443D ロゴマーク 変換アプリケーションソフト」でLT 443D専用の形式に変換して作成を行います。 そのため、元となるビットマップデータを用意する必要があります。

#### 6.2.1 ビットマップファイルの形式

ビットマップの形式は24bit ColorのWindowsビットマップファイル(拡張子:bm p)を使用します。圧縮形式のビットマップファイル(拡張子:RLE)やインデック スカラーなどのビットマップファイルは使用できません。

#### 6.2.2 ビットマップファイルのファイル名

LT 443Dの制約から使用できるファイル名は、原則として半角の英・数字で8文 字までとなります(8.3形式)。ビットマップファイルのファイル名が8文字以上 の場合は、ファイル名を変更してください。LT 443D専用の形式に変換を行った 場合には拡張子のみが変化し、拡張子よりも前の部分の名前は変化しません。 以下にその例を示します。

例:「LOGO1.BMP」をデータ変換した場合のファイル名

変換	前 →	変換後	
LOGO	1.BMP	LOG01.LG	

※半角8文字以上のファイル名や漢字等の全角文字のファイル名の場合には、LT 443D の液晶表示器に正しくファイル名が表示されませんので使用しないでください。

#### 6.2.3 ビットマップファイルの解像度

ロゴマーク用のオリジナルデータとして使用可能なビットマップファイルの最大 解像度(表示サイズ)は、水平1920dot×垂直1024dotです。また、「LT 443D ロゴ マーク変換アプリケーションソフト」でLT 443D専用の形式に変換した際の解像 度は、変換前のビットマップファイルの解像度に依存します。(変換前後で解像 度は変化しません)

#### 6.2.4 ロゴマークの表示サイズ

ロゴマークの解像度は、ビットマップファイルの解像度で決まるため、LT 443D 専用の形式に変換を行っても変化しませんが、カラーモニタ等で表示した場合の ロゴマークの実際の表示サイズについては、ビデオフォーマットの解像度との相 対的な関係となるため、同じロゴマークデータを使用した場合でも、ビデオフォ ーマットによって、表示されるロゴマークの大きさは変化します。ロゴマークの 解像度は、使用するビデオフォーマットの解像度を参考にして決定してください。 以下に、各ビデオフォーマットの解像度の比較と一覧表を示します。



ビデオフォーマットの解像度の比較

ビデ	オフォーマット	解像度
		水平×垂直[dot]
ΗD	1035ライン系	$1920 \times 1035$
	1080ライン系	$1920 \times 1080$
	720ライン系	1280  imes 720
S D	525ライン系	720  imes 487
	625ライン系	$720 \times 576$

各ビデオフォーマットの解像度

### 6.3 ロゴマークデータの作成

# 6.3.1 データ変換の方法

(1)「ファイルの選択」をクリックし、変換するビットマップデータを開きます。 この時、ビットマップのファイル名は「半角の英数字で8文字以内」である必要 があります。ファイルを開くと内容が表示されます。



図 6-3-1

(2)「LOGO View」を選択すると、4階調のロゴマークデータに変換した時の表示イメ ージをプレビューすることが出来ます。

①「<u>L</u>OGO View」を選択します。



②変換後のロゴマークデータが表示されます。

図 6-3-2

※ここでのロゴマーク表示は、レベル0から3の順番で黒、暗い灰色、明るい灰色、 白で表示します。実際の表示はLT 443D本体メニューにて任意に設定すること ができます。(設定は「6.5.3 LOGO LEVEL」を参照してください。) (3)ロゴマークデータ(4階調化)に変換するときのしきい値を変更する場合は、「変換レベル設定」ボタンにて設定ウインドウを開き設定値を変更します。また、「再表示」ボタンにてしきい値変更後のロゴマークデータを確認することができます。



. . . . . . . . . .

(4)「保存先の選択」ボタンにて保存先を選択します。この時、保存先にコンパクト フラッシュカード(以下、CFカード)が扱えるドライブのルートディレクトリを指 定しておくとCFカードに直接、変換されたデータが保存されるため、CFカードの 作成が容易になります。

「データ変換と保存」をクリックするとデータ変換が開始され、「保存先の選択」 で指定したディレクトリの下に「logo」のフォルダが自動的に作成されその中に 変換されたロゴマークデータが保存されます。

※保存先にCFカードのドライブ以外を指定した場合のロゴマークデータの扱いについては、「6.3.3 ロゴマークデータの保存先」を参照してください。

①「保存先の選択」をクリックします。



## 6.3.2 表示設定

「表示設定」とは、CFカードに変換保存されているLT 443D専用のロゴマークデー タの中から、予めどのファイルを使用するかという情報を「logo」フォルダ内の 表示設定ファイル(set\_logo.txt)に設定し、LT 443Dの電源投入時に表示設定ファ イルの内容に従って、自動的にCFカードから指定のロゴマークデータを指定のユ ニットに転送する機能です。

この「表示設定」は、「LT 443D ロゴマーク変換アプリケーションソフト」とLT 443D本体の両方で設定することが可能ですが、ここでは「LT 443D ロゴマーク変 換アプリケーションソフト」を使用して設定する方法を説明します。 LT 443D本体のメニューから設定を行う場合は、「6.5.6.3 SET TO CF CARD」を参照 してください。

(1)表示設定の実行

LEADER LT443D Application	(LOGO)				
ファイル(E) ヘルプ( <u>H</u> )					$\frown$
BMP View			alt		
C LOGO View	ファイルの選択	 保存先の選択	変換レベル設定	データ変換と保留	目して 表示設定
					$\checkmark$

「表示設定」をクリックします。

図 6-3-5

(2)ユニットの選択

表示設定を行うユニットを選択します。(下記はユニット2を選択した場合です。)

🔮 LOGO 情報設定				
← () 設定解除 OK キャンセル				
mUNIT 1	名前	サイズ	ファイルの種類	更新日時
UNIT 2	EADER-1.1g	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	LEADER-2.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
UNIT 4	🖌 🖬 LOGO-1.le	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	LOGO-2.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🖌 🖬 LOGO-3.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
<b>T</b>	🖬 LOGO-4.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🛛 🖬 LOGO-5.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🖬 LOGO-6.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	PHOTO-1.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	PHOTO-2.1s	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🗐 set_logo.txt	1KB	テキスト文書	03/09/24 14:58

「UNIT 2」をクリックします。

図 6-3-6

(3) ロゴマークデータファイルの選択

表示設定を行うロゴマークデータファイルを選択し、「設定」ボタンにて確定 します。選択を解除する場合は、「解除」ボタンにて解除します。

♣LOUGO 読奉願設定				
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	$\overline{}$			
	名前	サイズ	ファイルの種類	更新日時
MIT 2 LEADER-1.lg	■ LEADER-1.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
-UNIT 3	LEADER-2.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
UNIT 4	📓 LOGO-1.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🖬 LOGO-2.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	<b>D</b> 1060-31	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	la∎ LOG∎-4.le	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🖬 LOGD-5.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🗃 LOGD-6.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	jan PHCTO−1.le	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	jej PHCTO−2.lg	15KB	LG ファイル	03/09/24 14:44
	🗐 set_bgo.txt	1KB	テキスト文書	03/09/24 14:58
1				
I	<ol> <li>①表示設定を</li> </ol>	行うファ	イルをクリ	ックします。
②「設定」をクリックし	ます。			
	図 6-3	3-7		

# (4)表示設定ファイルの保存

「OK」ボタンにて設定した表示設定ファイルを保存します。保存されるファイル 名は[set\_logo.txt]です。設定を保存したくない場合は「キャンセル」ボタンを クリックします。

<ul> <li>▲ LOGO'情報服設定</li> <li>→ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</li></ul>			
r-UNIT 1	名前	サイズ ファイルの種類	更新日時
UNIT 2 LEADER-1.lg	■ LEADER-1.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	EADER-2.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
UNIT 4	🔄 LOGO-1.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	📾 LOGO-2.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	🖌 🖬 LOGO-3.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	🔄 LOGO-4.le	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	📓 LOGO-5.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	🔄 LOGO-6.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	PHOTO-1.le	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	PHOTO-2.lg	15KB LG ファイル	03/09/24 14:44
	🗐 set_logo.txt	1KB テキスト文書	03/09/24 14:58
	-		

「OK」をクリックします。

図 6-3-8

## 6.3.3 ロゴマークデータの保存先

ロゴマークを表示するために使用するCFカードは、ディレクトリ構成が以下の図に示 すような構成となっている必要があります。

「6.3.1 データ変換の方法」において「データの保存先」をCFカードの扱えるドラ イブのルートディレクトリ以外に設定した場合は、「データの保存先」で指定した場 所に自動作成される「logo」という名称のフォルダを、フォルダごとCFカードのルー トディレクトリにコピーします。



#### 6.4 ロゴマーク表示方法の概要

ロゴマークデータが書き込まれたCFカードを使用して、ロゴマークが表示される までの操作方法の概要を流れに従って説明します(ここでは、付属の「LOGO MARK SOFTWARE」CD-Rに収録されているロゴマークデータのサンプルデータを使用しま す)。

なお、LT443D本体のロゴマーク設定メニューの詳しい操作方法については「6.5 ロゴマーク本体設定メニュー」を参照してください。また、説明に使用するサン プルデータの詳細については、「6.7 サンプルデータについて」を参照してくだ さい。

- (1)CFカードのセット
   LT 443D メインフレームのMEMORY CARDスロットにロゴマークデータが書き込ま
   れたCFカードを挿入します。
- (2) ロゴマーク表示を設定するユニットの選択
   LT443D メインフレームの[UNIT]キーで、ロゴマーク表示をするユニットを選択します。
- (3) ロゴマーク設定メニューの表示 選択したユニットのメニュー(セッティングメニュー)から、[LOG0]を選択します。

(4) ロゴマークデータの選択

[LOGO SET]→[LOGO SELECT]を選択すると、CFカードに書き込まれているロゴマ ークデータのファイル名が表示されます。ロゴマーク表示をしたいロゴマークの ファイル名を表示し、[ENTER]キーを押すと、ファイル名の先頭に"\*"が表示され ファイルが選択されます。

(5) ロゴマークデータの転送

選択したロゴマークデータをユニットに転送します。[LOGO SET]→[LOGO TRANSF ER]で、"OK"を選択し[ENTER]キーを押します。

(6)転送したロゴマークの表示

転送したロゴマークデータを表示するため、[LOGO]→[LOGO ON/OFF]で、"ON"を 選択し、[ENTER]キーを押します。

(7)表示条件の設定

ロゴマークの表示位置や階調レベルなどの表示条件を必要に応じて設定します。

#### 6.5 ロゴマーク本体設定メニュー

ロゴマーク表示は、映像信号にビットマップから4階調のモノクロデータに変換 したロゴマークデータを重畳する機能です。

# 6.5.1 ロゴマークメニューツリー構成





ロゴマークを表示させるユニットのメニューから[LOGO]を選択し、[ENTER]キー を押します。ロゴマークの表示位置、表示レベル及び、ON/OFFなどの項目を設定し ます。

階層レベル2 —	- 2.	LOGO	
	▼	LOGO	ΡΟSITION
	▼	LOGO	ΡΟSITION
	•	LOGO	LEVEL
	•	LOGO	BACKGROUND
	•	LOGO	ON∕OFF
		LOGO	SET

#### 6.5.2 LOGO POSITION

ロゴマークの画面表示位置を設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[LOGO POSITION]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	 3.	LC	) G	0	ΡΟS	БІТ	ΙC	) N		
	<b>H</b>	: 2	2 0	0 D	ΟΤ	$\Box$ V	: 3	35	ОДОТ	

(2) <または ▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかを選択し、次に</li>
 ▲または ▼キーを押してDOTの数値を設定します。画面表示のスタート位置の基準は、画面左上が[0,0]になります。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面 階層レベル2[2.LOG0]に戻ります。

#### 6.5.3 LOGO LEVEL

ロゴマークを画面に表示する際のレベル0~3のそれぞれの輝度レベルを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[LOGO LEVEL]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	— 3. LOGO	LEVEL
	▲ L E V E L	0 040H (0%)

(2)▲または▼キーを押して、設定する項目をレベル0~3から選択し、▶キーを押します。

階層レベル3 —	— 3. LOGO	LEVEL
	LEVEL	0 ▲ 0 4 0 H (0%)

(3)▲または▼キーを押してレベルの数値を設定します。輝度0%が[040H]、100% が[3ACH]になります。[ENTER]キーを押すと確定され、(1)の状態に戻ります。

#### 6.5.4 LOGO BACKGROUND

ロゴマークのレベル0を設定した輝度レベルで表示するか、背景を透かして表示 (レベル0の表示無し)するかを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[LOGO BACKGROUND]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	— 3.	LOGO	BACKGROUND
		$\Box$ O N	■ O F F

(2) <または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。</li>
 [ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2[2.LOGO]に戻ります。
 (ON:背景透過表示(レベル0の表示なし)、OFF:レベル0にて設定された輝度レベルを表示)

#### 6.5.5 LOGO ON/OFF

ロゴマークの画面表示ON/OFFを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[LOGO ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	<del>-</del> 3.	LOGO	ON∕OFF
		$\Box$ O N	■ O F F

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。
   [ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2[2.LOGO]に戻ります。
- ※ロゴマークデータがCFカードからユニットに転送されていない場合には"ON"に設定されていてもロゴマークは表示されません。また、ロゴマークデータが転送された状態であっても、"OFF"に設定されている場合にはロゴマークは表示されません。

#### 6.5.6 LOGO SET

このメニューは、CFカードに保存されているロゴマークデータを対応するユニ ットに転送するメニューです。

- (1) ロゴマークデータが保存されているCFカードをLT 443D メインフレームのMEMORY CARDスロットに挿入します。
- (2)▲または▼キーを押して、[LOGO SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。
   転送するロゴマークデータの選択、転送などの項目を設定します。

階層レベル3 3. LOGO SET ▼ SELECT LOGO ▼ SELECT LOGO ◆ FILE TRANSFER ▲ SET TO CF CARD

#### 6.5.6.1 SELECT LOGO

転送するロゴマークデータのファイルを選択します。

(1)▲または▼キーを押して、[SELECT LOG0]を選択し、[ENTER]キーを押します。
 CFカードに保存されているロゴマークデータのファイル一覧が表示されます。

階層レベル4 ―	- 4.	SΕ	ΓΕСΤ	LOGO	
	▼	*	LOGO-	- 0 1	1 / 1 0
	▼	*	LEAD	E R — 1	1 / 1 0
	•		LEAD	E R — 2	$2 \nearrow 1 0$
	•		LOGO-	- 1	3 / 1 0
	•		•		•
	•		•		•
	•		•		•
	•		LOGO-	- 6	8 / 1 0
	•		РНОТО	D - 1	9 / 1 0
			РНОТО	D - 2	10/10

(2) ▲または▼キーを押して、転送するファイルを選択し[ENTER]キーを押します。
 [\*]マークが有るファイルが選択されているファイルです。

<sup>※</sup>ここではあらかじめCFカードにロゴマークデータが保存されている場合を例 に説明します。ロゴマークデータの作成方法は「6.3 ロゴマークデータの 作成」を参照してください。

#### 6.5.6.2 FILE TRANSFER

「6.5.6.1. SELECT LOGO」にて選択されたファイルをユニットに転送します。

(1)▲または▼キーを押して、[FILE TRANSFER]を選択し[ENTER]キーを押します。

階層レベル4 - 4. FILE TRANSFER □ OK ■ CANCEL

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[OK]または[CANCEL]の何れかを選択します。

[OK]を選択した状態で[ENTER]キーを押すとロゴマークデータが転送され、転送終了後下記表示になります。[MENU]キーを押すと、[3.LOGO SET]の[FILE TRANSFER]に戻ります。

4. FILE TRANSFER

#### 6.5.6.3 SET TO CF CARD

「6.5.6.1 SELECT LOGO」にて設定した内容をCFカードに書き込み保存します。 設定内容は、表示設定ファイルとして「X:¥logo¥set\_logo.txt」に保存されま す。表示設定ファイルが既に存在する場合は上書き保存されます("X:¥"はCFカ ードのドライブです)。このファイルを設定することにより電源投入時に自動的 にロゴマークデータがCFカードから転送されます。

この表示設定ファイルの設定は「6.3.2 表示設定」でも行うことが出来ます。

(1)▲または▼キーを押して、[SET TO CF CARD]を選択し、[ENTER]キーを押しま す。

階層レベル4 → 4.SET TO CF CARD □OK ■CANCEL

(2) <または ▶ キーを押して、[■]マークを[OK]または[CANCEL]の何れかを選択します。</li>

[OK]を選択した状態で[ENTER]キーを押すと設定した内容がCFカードに保存され終了後下記表示になります。[MENU]キーを押すと、[3.LOGO SET]の[SET TO CF CARD]に戻ります。

4. SET TO CF CARD WRITE COMPLETE !

#### 6.6 ロゴマーク機能使用上のご注意

- ○「LOGO ON/OFF」の設定について
  - ロゴマークデータがCFカードからユニットに転送されていない場合には、「LOGO ON/OFF」が"ON"に設定されていてもロゴマークは表示されません。また、ロゴマ ークデータが転送された状態であっても、"OFF"に設定されている場合にはロゴマ ークは表示されません。(表示設定ファイルで起動時に自動でロゴマークデータを 転送して表示するような場合にはご注意下さい)
- ○転送されたデータの保持期間について
  - ー度ユニットに転送されたロゴマークデータは、電源が"ON"の期間保持されます(フ オーマットの切り換え等を行っても保持されます)。また、CFカードを取り外した 状態でも保持することが出来ますが、電源が"OFF"となった場合には、転送された データは消えてしまうため、CFカードよりロゴマークデータの転送が再度必要にな ります。(表示設定ファイルで起動時に自動でロゴマークデータを転送して表示す るような場合には、CFカードがLT443Dにセットされている必要があります)
- ○表示設定ファイルについて
  - 表示設定ファイルによるデータの自動転送はLT443Dの電源投入時のみ有効です。表示設定ファイルが設定されているCFカードを、電源が"ON"の状態でセットした場合には自動転送は行われません。(電源"ON"を維持したままロゴマークを表示するには、本体メニューを操作して手動でデータ転送する必要があります)

## 6.7 サンプルデータについて

付属の「LOGO MARK SOFTWARE」CD-Rにサンプルデータとして、LT443Dのロゴマーク形 式に変換済みのデータが収録されています。

ロゴマークの大きさの比較ができるよう、各ビデオフォーマットで数種類の表示サイ ズのロゴマークデータが用意されています。

(1) サンプルデータ仕様

・ロゴマーク表示内容:「LEADER」ロゴマーク



- ・変換レベル設定:デフォルト
- 解像度:以下の表の通り

収録サンプルデータの解像度(サイズ)一覧

	サンプルデータ		対象としているビデ	オフォーマット
ファイル名	解像度(サイズ)	水平サイズの	フォーマット	解像度
	水平×垂直[dot]	決定基準		
090023.LG	$90 \times 23$	720dotの1/8	SD	
103026.LG	$103 \times 26$	720dotの1/7	525ライン系	720  imes 487
120031.LG	$120 \times 31$	720dotの1/6	625ライン系	720  imes 576
144037.LG	$144 \times 37$	720dotの1/5		
160041.LG	$160 \times 41$	1280dotの1/8		
183047.LG	$183 \times 47$	$1280 \text{dot} \mathcal{O} 1/7$	HD	
213054.LG	$213 \times 54$	1280dotの1/6	720ライン系	$1280 \times 720$
256065.LG	$256 \times 65$	1280dotの1/5		
240061.LG	$240 \times 61$	1920dotの1/8	HD	
274070.LG	$274 \times 70$	1920dotの1/7	1035, 1080	$1920 \times 1035$
320032.LG	$320 \times 32$	1920dotの1/6	ライン系	$1920 \times 1080$
384098.LG	$384 \times 98$	$1920 \text{dot} \mathcal{O} 1/5$		

※ファイル名の数字はロゴマークの解像度を表します。

例:  $\underline{0 \ 9 \ 0}$   $\underline{0 \ 2 \ 3}$ . LG

- :水平サイズ
- ②:垂直サイズ
- (2) サンプルデータの使用方法

付属の「LOGO MARK SOFTWARE」CD-Rの中の「LOGO」という名称のフォルダをフォ ルダごとCFカードにコピーして使用してください。

LT 443D-DA ディジタルオーディオ ユニット

# 取扱説明書

# 目 次

1.		仕	:様	•	•••	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	J	DA- 1
	1.	1	概	要・	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>1</b>
	1.	2	規	格・	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>1</b>
		1.	2. 1	H	力	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>1</b>
		1.	2. 2	×	寸応	規	各・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>1</b>
		1.	2. 3	檨	態能	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>1</b>
		1.	2.4	-	-般	仕相	漾・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>2</b>
2.		1	パネノ	レ面	の	説り	月	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-3
	2.	1	前	面/	パネ	ル	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>3</b>
	2.	2	背	面/	パネ	ル	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-3
3.		使	同力	5法	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
	3.	1	出	力站	岩子	の j	妾約	売・	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
		3.	1.1	侅	ŧ用	ケ-	-7	ブル	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
		3.	1. 2	彩	冬端	に	っし	いて	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
	3.	2	出	力信	号	の	设计	E方	法	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
		3.	2. 1		AES	S/EE	305	ディ	ジ	タ	ル	オ-		ディ	17	ታይ	出ナ	J •	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>4</b>
		3.	2. 2		サイ	イレ	ッン	スイ	言号	子 (I	DAF	RS	gr	ad	le2	) E	出ナ	J •	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-5
		3.	2. 3		48	kНz	ッフ	_	ドク	7 🗆	י נ	ク	出	ነታ		•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-5
		3.	2.4		タ・	イミ	ン	グマ	可刻	E O.	)設	定		•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-5
	3.	3	出	力信	号	の	设分	E項	目	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-6
		3.	3. 1	,	<u>ر –</u>	<u>-</u> -	-0	ッツ	IJ	;	構	戓		•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-6
		3.	3. 2	A	ES/	ΈBL	Jデ	1	ジタ	7 Л	ィオ		デ	・イ	オ	出	力	の	設	定	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>7</b>
			3. 3	. 2.	1	設況	定す	⊦る	出	力	のi	選扎	尺		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-7
			3. 3	. 2.	2	2チ	ヤ	ン	ネル	~	ペア	単	位	こ の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA-7
			3.3	. 2.	3	1チ	ヤ	ン	ネル	レ単	쇱位	ຼ	設	定		•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• ]	DA- <b>8</b>
		3.	3. 3		48	kНz	zワ	_	ドク	7 🗆	ッ	ク	出	力	の	設	定	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	ļ	DA·	-11
		3.	3.4		タ・	イミ	ン	グァ	可刻	EO.	)設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	ļ	DA·	-11

# 1. 仕様

## 1.1 概要

LT 443D-DA(ディジタルオーディオユニット)は、LT 443D(メインフレーム)に装着して4系統 のAES/EBUディジタルオーディオ信号、1系統のサイレンス信号及び、48 kHzのワードクロッ ク信号を発生することができます。各AES/EBUディジタルオーディオ信号は完全に独立してお り出力レベル、周波数等を個別に設定できます。また、サンプリング周波数は、LT 443D(メ インフレーム)に同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に同期しています。

#### 1.2 規格

### 1.2.1 出力

・AES/EBUディジタルオーディオ出力

出力数	4(2チャンネルペア×4)
出力インピーダンス	75 Ω不平衡
出力振幅	1 Vp-p±0.1 V(75 Ω終端時)
出力コネクタ	BNC

・サイレンス信号(DARS grade2)出力

× 1 × 1 + • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-// •
出力数	1(2チャンネルペア)
出力インピーダンス	75 Ω不平衡
出力振幅	1 Vp-p±0.1 V(75 Ω終端時)
出力コネクタ	BNC
・48 kHzワードクロック	
出力数	1
出力インピーダンス	75 Ω不平衡(1 Vp-p出力設定時)
出力振幅	1 Vp-p±0.1 V(75 Ω終端時)、5 V CMOS切り換え
出力コネクタ	BNC

#### 1.2.2 対応規格

・対応規格	ANSI S4.40 (AES3-1992)、AES11-1997
	SMPTE 276M、AES-3id-2001

#### 1.2.3 機能

・サンプリング周波数	48 kHzサンプル(ビデオ信号に同期)
・分解能	20ビット、24ビット切り換え
・プリエンファシス	OFF、50/15µs、CCITT切り換え
	(CSビットのみ切り換え)
・周波数	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750,
	800, 1. k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k, 2. 4k, 3. 0k, 3. 2k,
	4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k, 9. 6k, 10k, 12k,
	15k,16k,20kHz、サイレンス
・レベル	-60~0 dBFS(1 dB単位)
・オーディオクリック	1、2、3、4 sec、なし
・出力ON/OFF	通常出力、OFF切り換え

タイミング可変可変範囲

可変単位

±1 AES/EBUフレーム、

512 fs (24.576 MHz)単位

※LT 443D(メインフレーム)に同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に対し可 変します。また設定は、デジタルオーディオ信号、サイレンス信号、ワードクロック信 号共通設定です。

※周波数、レベル及び、オーディオクリックは、チャンネル毎に設定可能。その他 (タイミング可変除く)は、2チャンネルペア毎に設定可能です。

# 1.2.4 一般仕様

環境条件

動化	乍温度範囲	$0 \sim 40 \ ^\circ\mathrm{C}$
動作	乍湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露ないこと)
性育	<b>长保証温度範囲</b>	$10 \sim 35 $ °C
性育	<b>长保証湿度範囲</b>	85 %RH以下(但し、結露ないこと)
使月	用環境	屋内
使月	目高度	2,000 mまで
過電	<b>፪</b> 圧カテゴリ	Ι
汚染	と度	2
電源		LT 443Dメインフレームより供給
寸法・質量	<u>.</u>	$79(\text{W}) \times 41(\text{H}) \times 371(\text{D}) \text{mm}$ g
		(突起物を含まず)
		0.32 k g
付属品		取扱説明書 1
		ユニット取付用ネジ・・・・・ 2

# 2. パネル面の説明

※「3.使用方法」以降の説明では、本章で使用した各部の番号を用いて説明します。

#### 2. 1. 前面パネル

前面パネルの説明は、「LT 443D(メインフレーム)」の取扱説明書を参照してください。



図2-1

#### 2. 2. 背面パネル



図2-2

#### **1**DIGITAL AUDIO

AES/EBUディジタルオーディオ出力です。端子はBNC、出力インピーダンスは75 Ωです。

#### **②SILENCE**

サイレンス信号(DARS grade2)出力です。端子はBNC、出力インピーダンスは75 Ωです。

#### **3WCLK**

48 kHzワードクロック出力です。端子はBNC、振幅1 Vp-p (出力インピーダンス75 Ω)及び、 5 V (CMOS出力)切り換えが可能です。

# 3. 使用方法

#### 3.1 出力端子の接続

▲ 注 意 接続時には、出力端子に外部より±1 V (DCまたはACピーク)以上の電圧が加わ らないようにして下さい。本器または本器に接続された機器を損傷する恐れがあ ります。

#### 3.1.1 使用ケーブル

出力端子に接続するケーブルは、各信号及び、出力インピーダンスに適したものをご使用 下さい。また、コネクタはBNCコネクタをご使用下さい。

### 3.1.2 終端について

本器の出力は、各端子の所定出力インピーダンスで終端して使用するように設計されてい ます。表3-1をご参照の上、接続されたケーブルの末端で終端してご使用下さい。 (終端が正しく行われない場合、出力信号の規格が保証されません。)

出力端子名	信号	終端抵抗
①DIGITAL AUDIO	AES/EBUディジタルオーディオ	75 $\Omega$
2 SILENCE	サイレンス信号	75 $\Omega$
3WCLK	48 kHzワードクロック(1 Vp-p出力時)	75 $\Omega$
	48 kHzワードクロック(5 V CMOS出力時)	—

表3-1

#### 3.2 出力信号の設定項目

#### 3.2.1 AES/EBUディジタルオーディオ出力

LT 443D-DAには、4系統(2チャンネルペア)のAES/EBUディジタルオーディオ信号を備えてい ます。(設定項目及び、設定単位を表3-2に示します。)

設定項目	設定内容	設定単位
出力ON/OFF	AES/EBUディジタルオーディオ信号のON/OFF	2チャンネルペア単位
分解能	20ビット、24ビット切り換え	2チャンネルペア単位
プリエンファシス	OFF、50/15µs、CCITT切り換え	2チャンネルペア単位
	(CSビットのみ切り換え)	
周波数	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600,	1チャンネル単位
	750, 800, 1. 0k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k, 2. 4k,	
	3. 0k, 3. 2k, 4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k,	
	9. 6k, 10k, 12k, 15k, 16k, 20kHz	
	サイレンス、切り換え	
レベル	-60~0 dBFS (1 dB単位)、 切り換え	1チャンネル単位
クリック	1、2、3、4 sec、なし、切り換え	1チャンネル単位

表3-2

DA - 4

#### 3.2.2 サイレンス信号(DARS grade2)出力

LT 443D-DAには、1系統(2チャンネルペア)のサイレンス信号を備えています。 (設定項目を表3-3に示します。)

設定項目	設定内容
REF信号ビット	grade2 REF信号、固定

表3-3

# 3.2.3 48 kHzワードクロック出力

LT 443D-DAには、1系統48 kHzワードクロック信号を備えています。 (設定項目を表3-4に示します。)

設定項目	設定内容
出力レベル	1 Vp-p(75 Ω終端時)、5 V CMOS切り換え

表3-4

#### 3.2.4 タイミング可変

LT 443D(メインフレーム)に同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に対し可変しま す。また設定は、ディジタルオーディオ出力、サイレンス出力、ワードクロック出力全て に共通設定です。(設定項目及び、設定単位を表3-5に示します。)

設定項目	設定内容	設定単位
タイミング可変	±1 AES/EBUフレーム(512 fs単位)、切り	全出力共通
	換え	

表3-5

# 3.3 出力信号の設定方法

出力信号の設定は、LT 443D(メインフレーム)の前面パネルより、LT 443D-DAが装着されているUNIT番号を選択し、メニュー設定にて行います。

# 3.3.1 メニューのツリー構成



## 3.3.2 AES/EBUディジタルオーディオ出力の設定

#### 3.3.2.1 設定する出力の選択

「1.DA SETTING」の画面から設定する出力のチャンネルペアを「▲」「▼」キーにて選択し「ENTER」キーを押します。

(例)CH1/CH2出力設定時「CH1/CH2 SETTING」を選択します。



#### 3.3.2.2 2チャンネルペア単位の設定

「3.3.2.1.設定する出力の選択」にて選択された「2.CH1/CH2 SETTING」の画面から設 定する項目(出力ON/OFF、分解能、プリエンファシス)を「▲」「▼」キーにて選択し 「ENTER」キーを押します。



# ※CH1/CH2出力を例として説明します。その他の出力も設定は同様です。

#### (1)出力ON/OFF (AUDIO ON/OFF)

「◀」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択し「ENTER」キーを押します。「■」マ ークが選択された状態を表します。

※「▲」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択した状態でON/OFF動作は仮実行され 「ENTER」キーを押すことにより確定されます。仮実効状態でメニューを抜けると設 定はもとに戻ります。



#### (2)分解能(RESOLUTION)

- 「◀」「▶」キーにて「20 Bit」又は、「24 Bit」を選択し「ENTER」キーを押します。 「■」マークが選択された状態を表します。
- ※「◀」「▶」キーにて「20 Bit」又は、「24 Bit」を選択した状態では仮実行及び、 実行はされません。「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル3-	<del></del> 3.	RESC	DLUTIO	) N	
		20	Bit	$\Box 2 4$	B i t

#### (3) エンファシス (EMPHASIS)

「◀」「▶」キーにて「50/15」、「CCITT」又は、「OFF」を選択し「ENTER」キーを押 します。「■」マークが選択された状態を表します。

※「◀」「▶」キーにて「50/15」、「CCITT」又は、「OFF」を選択した状態で動作は仮実 行され「ENTER」キーを押すことにより確定されます。仮実効状態でメニューを抜 けると設定はもとに戻ります。

階層レベル3→→ 3. EMPHASIS □50/15 □CCITT ■OFF

#### 3.3.2.3 1チャンネル単位の設定

「3.3.2.1.設定する出力の選択」にて選択された「2.CH1/CH2 SETTING」の画面から 「CH SETTING」を「▲」「▼」キーにて選択し「ENTER」キーを押します。

階層レベル2 — 2. CH1/CH2 SETTING ▲CH SETTING

- ▼ AUDIO ON/OFF
- ♦ RESOLUTION
- ♦ EMPHASIS
- ▲ CH SETTING <del><</del> ここを選択

#### ※CH1及び、CH2出力を例として説明します。その他の出力も設定は同様です。

次に「3.CH SETTING」の画面から設定するチャンネルを「▲」「▼」キーにて選択 し「ENTER」キーを押します。



DA - 8

「4. CH1 SETTING」又は、「4. CH2 SETTING」の画面から設定する項目(周波数、レベル、クリック)を「 $\blacktriangle$ 」「 $\forall$ 」キーにて選択し「ENTER」キーを押します。「4. CH2 S ETTING」選択時は、CH1と同一の設定にする項目も設けてあります。



※「EQUAL TO CH1」は「4. CH2 SETTING」選択時のみ項目があります。

# (1) CH1と同一設定 (EQUAL TO CH1)※この項目は、CH2(偶数チャンネル)選択時のみ適用されます。

「◀」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択し「ENTER」キーを押します。「■」マ ークが選択された状態を表します。「ON」状態時は、CH1と同一の設定で出力されます。 又、この状態でCH1の設定を変更すると同時にCH2にも変更が反映されます。 「OFF」状態時は、独立して設定できます。

※「◀」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択した状態でON/OFF動作は仮実行及び、 実行はされません。「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。 又、「ON」状態時は、「FREQUENCY」「LEVEL」「CLICK」のメニューは表示されません。

- 5. EQUAL TO CH1 (CH2) 階層レベル5 -□ON ■OFF

#### (2) 周波数 (FREQUENCY)

「▲」「▼」キーにて周波数を選択し「ENTER」キーを押します。「\*」マークが現在出力 されている周波数です。

※「▲」「▼」キーにて周波数を選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル5 5. FREQUENCY ◆\*1.0 kHz

♣_	SILENCE	\$	2.0kHz
♣_	50Hz	\$	2.4kHz
◆	100Hz	\$	3.0kHz
◆	150Hz	◆	3.2kHz
◆	200Hz	◆	4.0kHz
<b>♦</b>	250Hz	◆_	4.8kHz
<b>♦</b>	300Hz	\$	5.0kHz
♣_	400Hz	\$	6.0kHz
◆	500Hz	◆	8.0kHz
◆	600Hz	◆	9.6kHz
♦	750Hz	♣_	10kHz
♣_	800Hz	◆	12kHz
♣_	1.0kHz	◆	15kHz
◆	1.2kHz	◆	16kHz
♦	1.5kHz	♣_	20kHz
<b>♦</b>	1.6kHz		

※「◀」「▶」キーを押すと、上記周波数のアンダーラインが付いているところ に設定をジャンプします。

(3) レベル (LEVEL)

「▲」「▼」キーにてクリック(-60~0 dBFS 1 dB単位)を選択し「ENTER」キーを押します。

※「▲」「▼」キーにてレベルを選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル5-— 5. LEVEL -20 dBFS

#### (4) クリック (CLICK)

「▲」「▼」キーにてクリック時間を選択し「ENTER」キーを押します。

※「▲」「▼」キーにてクリックを選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル5	— 5. CLICK	
	▼ OFF	
	▼ 0FF	
	◆ 1 秒	
	◆ 2 秒	
	◆ 3 秒	
	▲ 4秒	

#### 3.3.3 48 kHzワードクロック出力の設定

「1.DA SETTING」の画面からワードクロックを「▲」「▼」キーにて選択し「ENTER」キーを 押します。



#### (1)出力レベル (WCLK LEVEL)

「◀」「▶」キーにて「5V CMOS」又は、「1Vp-p」を選択し「ENTER」キーを押します。「■」 マークが選択された状態を表します。

※「◀」「▶」キーにて「5V CMOS」又は、「1Vp-p」を選択した状態でON/OFF動作は仮実行 され「ENTER」キーを押すことにより確定されます。仮実効状態でメニューを抜けると 設定はもとに戻ります。

階層レベル2 2. WCLK LEVEL  

$$\Box 5V$$
 CMOS  $\blacksquare 1Vp-p$ 

#### 3.3.4 タイミング可変の設定

「1.DA SETTING」の画面からタイミング可変を「▲」「▼」キーにて選択し「ENTER」キーを 押します。

階層レベル1 —	- 1.	DA SETTING	# 1
	\$	TIMING	
	▼	CH1/CH2 SETTING	
	\$	CH3/CH4 SETTING	
	\$	CH5/CH6 SETTING	
	\$	CH7/CH8 SETTING	
	◆	WCLK LEVEL	
	◆	TIMING	ここを選択
		EXIT	

(1)タイミング可変 (TIMING)

「▲」「 $\forall$ 」キーにてタイミング(±1 AES/EBUフレーム512 fs単位)を選択し「ENTER」 キーを押します。

※「▲」「▼」キーにてタイミングを選択した状態で設定は仮実行され「ENTER」キーを押 すことにより確定されます。仮実効状態でメニューを抜けると 設定はもとに戻ります。

階層レベル2 2. TIMING 0 (512fs) LT 443D-AA アナログオーディオ ユニット

# 取扱説明書

# 目 次

1.	ſ	士様	÷ •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 1
1	. 1	ł	既要	į.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 1
1	. 2	. ;	睍格	<b>·</b> ·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 1
	1	. 2.	1	出	力	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 1
	1	. 2.	2	機	能	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 1
	1	. 2.	3	_	般	仕	様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- <b>1</b>
2.	,	パネ	ミル	面(	の言	兑旦	仴	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •		•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- <b>2</b>
2	. 1	Ī	前面	īパ	ネ	ル	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 2
2	2. 2	. 1	背面	Īパ	ネ	ル	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- 2
3.	ſ	吏用	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-3
3	1. 1	ł	出力	յ端	子	ທ	接	続	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-3
	3	8. 1.	1	使	用	ታ		ブ	ル	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-3
	3	8. 1.	2	終	端	に	つ	い	τ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-3
3	. 2	2	出力	信	号	の	設	定	項	目	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-3
3	. 3	6	出力	信	号	の	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-4
	3	3. 3.	1	X	=	٦·		の	ッ	IJ	;	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-4
	3	3. 3.	2	設	定	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-4
		3.	3.2	2. 1		設	定	す	る	出	力	の	選	択	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA- <b>4</b>
		3.	3.2	2. 2		出	力	の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-5
3	. 4		コネ	っ	タ	Ľ	ン	配	列	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	AA-7
### 1. 仕様

### 1.1 概要

LT 443D-AA(アナログオーディオユニット)は、LT 443D(メインフレーム)に装着して2系統の アナログオーディオ信号を発生することができます。各出力は完全に独立しており出力レベ ル、周波数を個別に設定できます。また、音声サンプリングはLT 443D(メインフレーム)に 同時に装着される映像出力ユニットの映像信号に同期しています。

### 1.2 規格

### 1.2.1 出力

・出力数

2	

- ・出力インピーダンス 600 Ω平衡
- ・出力振幅 0.775 Vrms (600 Ω終端、0 dBm設定時)
- ・出力振幅確度 ±0.5 dB (1 kHz設定時)
- ・出力振幅周波数特性 ±0.5 dB (1 kHz基準)
- ・出力コネクタ XLR-3P ×2

### 1.2.2 機能

・サンプリング周波数	48 kHzサンプル(ビデオ信号に同期)
・周波数	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750,
	800, 1. 0k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k, 2. 4k, 3. 0k, 3. 2k,
	4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k, 9. 6k, 10k, 12k,
	15k, 16k, 20kHz、サイレンス
・レベル	-40~4 dBm (1 dBm単位)

## 1.2.3 一般仕様

<b></b>	き作	
	動作温度範囲	$0 \sim 40 \ \mathrm{C}$
	動作湿度範囲	90 %RH以下(但し、結露ないこと)
	性能保証温度範囲	$10 \sim 35 $ °C
	性能保証湿度範囲	85 %RH以下(但し、結露ないこと)
	使用環境	屋内
	使用高度	2,000 mまで
	過電圧カテゴリ	Ι
	汚染度	2
電源		LT 443Dメインフレームより供給
寸法·	質量	$79(\mathrm{W}) \times 41(\mathrm{H}) \times 371(\mathrm{D})$ mm
		(突起物を含まず)
		0.28kg
付属品	I J	取扱説明書 1

ユニッ	ト取付用ネジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

### 2. パネル面の説明

※「3.使用方法」以降の説明では、本章で使用した各部の番号を用いて説明します。

### 2.1 前面パネル

前面パネルの説明は、「LT 443D(メインフレーム)」の取扱説明書を参照してください。



図2-1

### 2.2 背面パネル



図2-2

### ①CH1

CH1のアナログオーディオ出力です。端子はXLR-3P、出力インピーダンスは600 Ω平衡出力です。

### (2)CH2

CH2のアナログオーディオ出力です。端子はXLR-3P、出力インピーダンスは600 Ω平衡出力です。

### 3. 使用方法

### 3.1 出力端子の接続

▲ 注意 接続時には、出力端子に外部より±1 V (DCまたはACピーク)以上の電圧が加わらないようにして下さい。本器または本器に接続された機器を損傷する恐れがあります。

### 3.1.1 使用ケーブル

出力端子に接続するケーブルは、各信号及び、出力インピーダンスに適したものをご使用 下さい。また、コネクタはXLRコネクタをご使用下さい。

### 3.1.2 終端について

本器の出力は、各端子の所定出力インピーダンスで終端して使用するように設計されてい ます。表3-1をご参照の上、接続されたケーブルの末端で終端してご使用下さい。 (終端が正しく行われない場合、出力信号の規格が保証されません。)

出力端子名	信号	終端抵抗
1)CH1	アナログオーディオ(平衡出力)	$600 \Omega$
(2)CH2	アナログオーディオ(平衡出力)	$600 \Omega$

表3-1

### 3.2 出力信号の設定項目

LT 443D-AAには、2系統のアナログオーディオ信号を備えています。設定項目を表3-2に示します。(設定は、CH1及び、CH2それぞれ独立に設定できます。)

設定項目	設定内容
周波数	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1. 0k, 1. 2k, 1. 5k, 1. 6k, 2. 0k,
	2. 4k, 3. 0k, 3. 2k, 4. 0k, 4. 8k, 5. 0k, 6. 0k, 8. 0k - 9. 6k - 10k - 12k - 15k - 16k - 20kHz
	サイレンス、切り換え
レベル	-40~4 dBm(1 dBm単位)、切り換え
クリック	1、2、3、4 sec、なし、切り換え

表3-2

### 3.3 出力信号の設定方法

出力信号の設定は、LT 443D(メインフレーム)の前面パネルより、LT 443D-AAが装着されて いるUNIT番号を選択し、メニュー設定にて行います。

### 3.3.1 メニューのツリー構成



3.3.2 設定方法

### 3.3.2.1 設定する出力の選択

「1. AA SETTING」の画面から設定する出力のチャンネルを「▲」「▼」キーにて選択し「ENTER」キーを押します。



※CH1出力を例として説明します。CH2出力も設定は同様です。

### 3.3.2.2 出力の設定

「2. CH1 SETTING」又は、「2. CH2 SETTING」の画面から設定する項目(周波数、レベル、 クリック)を「 $\blacktriangle$ 」「 $\forall$ 」キーにて選択し「ENTER」キーを押します。「2. CH2 SETTING」 選択時は、CH1と同一の設定にする項目も設けてあります。



※「EQUAL TO CH1」は「2. CH2 SETTING」選択時のみ項目があります。

# (1)CH1と同一設定(EQUAL TO CH1)※この項目は、CH2選択時のみ適用されます。

「◀」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択し「ENTER」キーを押します。「■」 マークが選択された状態を表します。「ON」状態時は、CH1と同一の設定で出力され ます。又、この状態でCH1の設定を変更すると同時にCH2にも変更が反映されます。 「OFF」状態時は、独立して設定できます。

※「◀」「▶」キーにて「ON」又は、「OFF」を選択した状態でON/OFF動作は仮実行及び、 実行はされません。「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。 又、「ON」状態時は、「FREQUENCY」「LEVEL」「CLICK」のメニューは表示されません。

3. EQUAL TO CH1 (CH2) 階層レベル3 □ON ■OFF

### (2) 周波数 (FREQUENCY)

「▲」「▼」キーにて周波数を選択し「ENTER」キーを押します。「\*」マークが現在 出力されている周波数です。

※「▲」「▼」キーにて周波数を選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル3 -	- 3. FREQUENCY	
	<b>♦</b> *1.0 kHz	

♣_	SILENCE	\$	2.0kHz
♣_	50Hz	\$	2.4kHz
◆	100Hz	\$	3.0kHz
◆	150Hz	\$	3.2kHz
◆	200Hz	\$	4.0kHz
<b>♦</b>	250Hz	♣_	4.8kHz
◆	300Hz	\$	5.0kHz
♣_	400Hz	\$	6.0kHz
◆	500Hz	\$	8.0kHz
◆	600Hz	\$	9.6kHz
\$	750Hz	♣_	10kHz
♣_	800Hz	\$	12kHz
♣_	1.0kHz	\$	15kHz
◆	1.2kHz	\$	16kHz
<b>♦</b>	1.5kHz	♣_	20kHz
	1.6kHz		

※「◀」「▶」キーを押すと、上記周波数のアンダーラインが付いているところ に設定をジャンプします。

(3) レベル (LEVEL)

「▲」「▼」キーにてクリック(-40~4 dBm 1 dBm単位)を選択し「ENTER」キーを押し ます。

※「▲」「▼」キーにてレベルを選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。



(4) クリック (CLICK)

「▲」「▼」キーにてクリック時間を選択し「ENTER」キーを押します。

※「▲」「▼」キーにてクリックを選択した状態では仮実行及び、実行はされません。 「ENTER」キーを押すことにより実行及び、確定されます。

階層レベル3 -	- 3.	CLICK
	▼	OFF
	▼	OFF
	<b>♦</b>	1 秒
	◆	2 秒
	◆	3 秒
		4 秒

### 3. 4 コネクタピン配列

ピン番号	信号名
1	GND
2	出力(HOT)
3	出力(COLD)

表3-3



ピン番号

### LT 443D-CS アナログコンポジット ユニット

### 取扱説明書

# 目 次

1.		概	要	•	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CS-	- 1
2		規	格	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	CS –	- 1
	2	1	·ت ج	7	<b>۲</b>	(≘↓	르노	нч	ь.		•	•			•			•	•		•	•	•		•		•		•	•						•		-	00 00-	- 1
	2.	2	, ブ	· =	י אין	ロ・ クイ	⊐ ₽ ≡ ₽	르고	, H +	1.	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•						•			00 CS –	- 3
	2. 2	2 2	ر ار	र जग	ノド	>   = .		ם ב זי	ч 7. К П	, . 7	/≘	묘	щ	+-																									00 ^९_	- 2
	2. 0	1	小五	一古	Г L <sup>®</sup>	). =	1 - 2 -	ノノ ゴ .	vл v п	~ ~		ク ロ	ш	ノJ 十																								_	00 - 00	ິ ບ
	۷. م	4 5	里	间。	г /⊥·	フ・ +¥	1.		11		1百	ヶ	щ	<i>,</i> ,	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	00- 00	- ა ი
	Ζ.	5		1反	<b>Ι</b> Τ.•	怀	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	63-	- 3
3.		パ	ネノ	レ面	Īσ	)訪	明			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs–	- 4
	3.	1	背	面	パ	ネノ	レ	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs-	- 4
						•																																		
4.		使	用フ	方法	Ī	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CS-	- 4
	4.	1	L	Т	4	4	3	D	—	• (	S	セ	ツ	テ	1	ン	グ	ኦ	_	고	_	Ŧ	_	ド	の	構	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	CS-	- 5
	4.	2	F	0	R	M	Α -	Г	S	E	L	Е	С	т	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	CS –	- 5
		4.	2. 1		フ	オ-	-7	<b>7</b>	ット	· 0)	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CS-	- 5
	4.	3	S	I	G	N /	ΑL	_	Т	Ī	Μ	I	Ν	G	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	CS-	- 6
		4.	3. 1		タ	1	Ξ.		Ť ſ,	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	CS-	- 6
	4.	4	Y	,	С	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CS-	- 7
		4.	4. 1		Y	, (	С	C	D N	/	Ό	F	F	の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	CS-	- 7
	4.	5	А	Р	L	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs–	- 8
		4.	5. 1		A	Р	L	Ν	10	D	Е	の	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	cs–	- 8
		4.	5. 2		Р	ΕI	R	IC	D	o σ	設	定	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs-	- 8
	4.	6	I	D		СІ	ни	ΑF	R A	C	т	Е	R	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs–	- 9
		4.	6. 1		I	D÷	++	r =	ラク	タ	の	作	成	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs–	- 9
		4.	6. 2		I	D	F	- C	) S	I	т	I	0	Ν	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	cs-	- 9
		4.	6.3		I	D	S	S I	ιz	E	. (	文	字	の	大	き	さ	を	設	定	) •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	cs	- 1	0
		4.	6.4	ļ	I	D	L	_ E	ΞV	Έ	L	(	文	字	の	明	る	さ	を	設	定	)•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	cs	- 1	0
		4.	6.5		I	D	Е	3 L	_ N	II	к	(	文	字	の	点	滅	時	間	を	設	, 定	)•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•			cs	- 1	0
		4.	6.6	j	I	D	C	٦N	1/	۰o	F	F		•		•	•		•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	,		cs	- 1	1
	4	7	Р	Α	т	т і	FF	2 1	J	S	С	R	o	ī	ı.		•					•	•		•	•						•	•		•	,		cs	- 1	1
		4	71		s	CI	R (	י. כו כ		-	P	Α	R	Δ	M		s	F	т			•	•		•	•						•	•		•	,		cs	- 1	1
		4	72	,	s	C I	RO	- כ ו ר	 I	•	ი	N	/	0	F	F	ത	一 設	. 定			•					•	•	•	•				•				cs.	— 1	2
	Δ	۱. ۵	2 . <i>י</i>	Δ	т	т і		2 N			ч	Δ	Ń	с С	Ē			•							•				•									20	- 1	2
	ч.	1	י 2,1		' D	Δ.	с і т -	י י ד ד		о N		$\hat{c}$	ц	Δ		G	F	ጠ	7	۲°		ド	ጠ	≣⊡.	÷				•									20	' _ 1	े २ े
		т. Л	0.1 ຊ່າ	,		~ ~ ·	' 	 				с С	 Ц	~		G	-	•••			/	$\sim$	с,		ም መ	<u>≞</u> љ	÷											00 00	י 1	2
	٨	4. 0	0. Z NI	•	г т	П		1 E A 1			т	0	п т	~		G		(-	⊷-	IN プこ	· -	, `	-	י ד ז ק	) 7	ā又. ≲ 去:	ᇨ +댜	- \									-	00	- 1 _ 1	0
	4.	9 1	או 1 0	A	י כ				- 		ч	, ,	י ר	т т			_			,	/ = 	ግ - መ	、 、 記	+0			טיי ני י	×)									-	00	י – 1	4
		4. 1	ອ. 1 ດຳ	,	っ 亡.	ᅜ	ட ம கா -		, ,	· 11	г Ф	1 ==	ں ب	1	0	<b>к</b>	<b>–</b>		۶ ۲	-1	<i>.</i>		进	玐										•			-	00	ו – 1	5
		4. 1	ອ. 2 ດ າ		日 白	公に	四, 而,	ノリ コー	- 1 - 7	יר ייי	رں، م	퐈	达土	י רי	7.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			•		•				-	სა იი	- I -	с С
	٨	4.	უ. კ •	, 		<u>ا</u> ش	些, ~~~	/7	r 1 T	ル 		告	ਣ	込 へ	か っ=	• л-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	სა იი	- 1 -	ט ד
	4.	10	10	∃ L	. A _	ιC	ĸ	<b>.</b> .	 , ,	Ιſ	VI .	יי -	N (	0 ic -	リ記	ŽŽ	E	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	03 00	- 1	/
		4.	10.	1	В	L	А (	۲ز	Γ /			1	IVI	1	IN	G	U)	訤	疋	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	60	- 1	. 7

	4.10	). 2	BLA	CK	2	ТΙ	ΝI	NG	の	設定	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	8
4.	. 11	ν.	DR	ΙVΕ	. 7	ГΙΝ	1 I N	١G	0	)設況	Ē	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	8
	4.11	. 1	ТΙ	MIN	۱GØ	り設定	•	•••	•	••	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	8
4.	. 12	Η.	DR	ΙVΕ	. 7	ГΙΝ	1 I N	١G	0	)設況	Ē	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	8
	4.12	2.1	ТΙ	MIN	١GØ	り設定	•	•••	•	••	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	8
4.	. 13	ΕX	ΙТ	••	•••	••	•••	•••	•	••	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 1	9
4.	. 14	パ	ターン	ノ選択	+—	•••	••	•••	•	••	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 2	2 0
4.	. 15	I	D++	?ラク?	タフ	ォン	トー	覧・	•	• •	•	•	•	•	•	•	•••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• CS	- 2	2 1

### 1. 概要

LT 443D-CS アナログコンポジットユニットは、LT 443D(メインフレーム)に装着してNTSC/PAL アナログコンポジット信号を発生するユニットです。 IDキャラクタの表示、簡易動画機能、自然画表示機能(オプション組込時※1)など、豊富な 機能を用意しております。

※1メインフレームが自然画オプション(LT443D-70)組込時の場合のみ機能します。

### 2. 規格

- 2.1 テスト信号出力
  - ・フォーマット

NTSC NTSC+REFERENCE %2 NTSC+ID %3 NTSC+REFERENCE+ID %2 %3 NTSC+SETUP NTSC+SETUP+REF %2 NTSC+SETUP+ID %3 NTSC+SETUP+REF+ID %2 %3 PAL %4 PAL+REFERENCE %4 %2

※2 REFERENCE または、REF は、Field Reference の略です。
※3 ID は、10 field ID の略です。
※4 PALのサブキャリアは、25 Hzオフセットの対応をしております。

・パターン

COLOR BAR 100 %	白:100 %、色飽和度:100 %
COLOR BAR 75 %	白:100 %、色飽和度: 75 % (NTSCのみ対応)
EBU COLOR BAR	(PALのみ対応)
BBC COLOR BAR	(PALのみ対応)
SMPTE COLOR BAR	(NTSCのみ対応)
FLAT FIELD 100 %	
FLAT FIELD 50 %	
FLAT FIELD 0 %	
CROSS HATCH 1	NTSC: 水平16 本、垂直17 本 , PAL: 水平19 本、垂直17 本
CROSS HATCH 2	NTSC: 水平13 本、垂直17 本 , PAL: 水平13 本、垂直17 本
LINE SWEEP 100 %	0.5~5.6 MHz (マーカー 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0 MHz)
LINE SWEEP 60 %	LINE SWEEP 100 % と同様
MULTIBURST 100 %	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.75 MHz
MULTIBURST 60 %	MULTIBURST 100 % と同様
SHALLOW RAMP	
10 STEP	
MOD 10 STEP	
RAMP	
MOD RAMP	

NORMAL, INVERT
色飽和度: 75 %
NTSC: 2Tパルス、12.5Tパルス、2Tバー
PAL: 2Tパルス、20Tパルス、2Tバー

・自然画※5 24ビットフルカラーBMPファイル同時切換表示は5画面まで

APL MODE : APL OFF, APL HIGH, APL LOW, APL (BOUNCE), BOUNCE
 APL (BOUNCE)は、APL HIGH, APL LOWを設定した時間間隔で切換
 BOUNCEは、FLAT FILED 100 %とFLAT FILED 0 %を設定した時間間隔で切換
 時間間隔:1~20秒(1秒ステップ)

・IDキャラクタ

 文字数 :最大20文字
 サイズ : 32×32ドット、64×64ドット倍率切り換え (文字フォントは共に14×14)
 表示位置:画面上任意の位置に表示 点滅表示: OFF、1 ~ 10 秒(1秒ステップ)

• 簡易動画機能

方向 : 8方向(上下左右とその組み合わせ)
 スピード: (H) 0~256ドット、4ドットステップ
 (V) 0~256ライン、2ラインステップ
 (フィールド時間単位でスクロール)

※5 メインフレームが自然画オプション対応(LT443D-70)の場合に限ります。

・タイミング可変	出力1,2共通で可変
H-PHASE	± 1 ライン −1 ドット まで可変
分解能	1 ドット単位 (27 MHz クロック換算)
V-PHASE	± 1 フレーム −1 ライン まで可変
分解能	1 ライン単位
F-PHASE	±5 フレーム可変(NTSC)、±2 フレーム可変(PAL)
分解能	1 フレーム単位
・出力数	2

### 2.2 ブラック信号出力

・フォーマット	テスト信号出力のフォーマットに連動する。
	(Field Reference , 10 field ID をサポート)
・出力信号	アナログブラックバースト
・タイミング可変	出力1,2独立で可変
H-PHASE	± 1 ライン −1 ドット まで可変
分解能	1 ドット単位 (27 MHz クロック換算)
V-PHASE	± 1 フレーム −1 ライン まで可変
分解能	1 ライン単位
F-PHASE	±5 フレーム可変(NTSC)、±2 フレーム可変(PAL)
分解能	1 フレーム単位
・出力数	2系統各1出力
・信号レベル	1 Vp-p (75 Ω終端時)

### 2.3 水平ドライブパルス信号出力

・フォーマット	テスト信号出力のフォーマットに連動する。
・信号レベル	2 Vp-p(75 Ω終端時)
・信号極性	負
・タイミング可変	
H-PHASE	± 1 ライン −1 ドット まで可変
分解能	1 ドット単位 (27 MHz クロック換算)
・出力数	1

### 2.4 垂直ドライブパルス信号出力

・フォーマット	テスト信号出力のフォーマットに連動する。
・信号レベル	2 Vp-p(75 Ω終端時)
・信号極性	負
・タイミング可変	
V-PHASE	± 1 フレーム −1 ライン まで可変
分解能	1 ライン単位
・出力数	1

### 2.5 一般仕様

環境条件

電源 寸法 質量 付属品

$0 \sim 40 \ \mathrm{C}$	
90 %RH以下(但し、結露ないこと)	
$10 \sim 35 \ ^{\circ}\mathrm{C}$	
85 %RH以下(但し、結露ないこと)	
屋内	
2,000 mまで	
Ι	
2	
LT 443Dメインフレームより供給	
79(W)× 41(H)× 371(D) mm (突起物を含まず)	
0.4 kg	
取扱説明書 ・・・・・・・・・・・ 1	
ユニット取付用ネジ・・・・・・・・ 2	

### 3. パネル面の説明

3.1 背面パネル



①SIGNAL 出力端子

コンポジットビデオ信号の出力端子です。 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。

②BLACK 出力端子

アナログブラックバースト信号の出力端子です。 出力は、2系統で、同一の信号を出力します。

③V. DRIVE 出力端子V. DRIVE の信号出力端子です。

④H. DRIVE 出力端子H. DRIVE の信号出力端子です。

### 4. 使用方法

本体前面パネルの操作ボタンと液晶表示画面のメニューを使用した LT 443D-CS の使用方法について説明します。

本体の前面パネルのUNITスイッチから、LT 443D-CS ユニットが装着されたユニット番号の スイッチを押します。(以下は、UNIT 3 に装着された例をもとに説明します。)

液晶表示画面	UNITスイッチ	
		0

### 4.1 LT 443D-CS セッティングメニューモードの構成

本体のUNITスイッチの[No.3](例として)を押しますと、液晶表示画面には[1. CS SETTING #3]が 表示されます。[CS SETTING]から出力する信号のフォーマットを選択、出力のタイミング調整、 Y・Cの設定、IDキャラクタの設定及びパターン・スクロールの設定などを行います。

12 ··· — •		
階層レベル1	-1. CS SETTING	#3 ユニット番号
	▼ FORMAT SELECT	
	▼ FORMAT SELECT	
	♦ SIGNAL TIMING	
	♦ Y, C ON∕OFF	
	♦ APL	
	♦ ID CHARACTER	
	♦ PATTERN SCROLL	
	♦ PATTERN CHANGE	
	♦ NATURAL PICTURE	
	♦ BLACK 1 TIMING	
	♦ BLACK 2 TIMING	
	♦ V.DRIVE TIMING	
	♦ H.DRIVE TIMING	
	▲ EXIT	

### 4.2 FORMAT SELECT

SIGNAL1,2、BLACK1,2、H. DRIVE、V. DRIVEの各端子から出力する信号のフォーマットを選択します。フォーマットは各出力で共通となっています。

### 4.2.1 フォーマットの設定

- (1) [1. CS SETTING MENU] 画面から [FORMAT SELECT] を選択し、 [ENTER] キーを押します。
- (2) [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。

階層レベル2-2. FORMAT SELECT ▼ \* NTSC

▼ \* NTSC

- $\blacklozenge \qquad NTSC+REFERENCE$
- $\mathbf{O} \mathbf{N} \mathbf{T} \mathbf{S} \mathbf{C} + \mathbf{I} \mathbf{D}$
- $\qquad \qquad \mathsf{N} \mathsf{T} \mathsf{S} \mathsf{C} + \mathsf{R} \mathsf{E} \mathsf{F} \mathsf{E} \mathsf{R} \mathsf{E} \mathsf{N} \mathsf{C} \mathsf{E} + \mathsf{I} \mathsf{D}$
- $\qquad \qquad \mathsf{NTSC} + \mathsf{SETUP}$
- $\qquad \qquad \mathsf{N} \mathsf{T} \mathsf{S} \mathsf{C} + \mathsf{S} \mathsf{E} \mathsf{T} \mathsf{U} \mathsf{P} + \mathsf{R} \mathsf{E} \mathsf{F}$
- $\qquad \qquad \mathsf{N} \mathsf{T} \mathsf{S} \mathsf{C} + \mathsf{S} \mathsf{E} \mathsf{T} \mathsf{U} \mathsf{P} + \mathsf{I} \mathsf{D}$
- $\qquad \qquad \mathsf{N} \mathsf{T} \mathsf{S} \mathsf{C} + \mathsf{S} \mathsf{E} \mathsf{T} \mathsf{U} \mathsf{P} + \mathsf{R} \mathsf{E} \mathsf{F} + \mathsf{I} \mathsf{D}$
- ♦ PAL

注意) 上記において、REFERENCE及びREFは、Field Reference を 示します。 I Dは、10 Field ID を示します。 (3) PALフォーマットに変更するときは、▼キーを押して[◆ PAL]に設定した後に[ENTER]キーを 押して確定します。



(4) [MENU] キーを押して、メニュー画面の階層1 [1. CS SETTING MENU] に戻ります。

### 4.3 SIGNAL TIMING

出力する信号の内部リファレンス信号(フレーム・リセット信号)に対するタイミングを設定 します。

### 4.3.1 タイミングの設定

 (1) [1. CS SETTING]画面から[SIGNAL TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。
 ▲または▼キーを押して、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定する項目を 選択し、[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル2  
2. SIGNAL TIMING  

$$\checkmark$$
 F-PHASE  
 $\Leftrightarrow$  V-PHASE [LINE]  
 $\Leftrightarrow$  H-PHASE [DOT]  
 $\blacktriangle$  H-PHASE [ $\mu$  s]

(2) F-PHASE (F: Frame)フレーム単位のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。

階層レベル3 —	- 3. F-PHASE	R:2.997Hz-	CS-SIGNAL発生回路
	CS-SIGNAL	+5 FRAME	の基準リセット信号と
			して、どれが使用されて
			いるかを表示
			R : 2. 997Hz
			R:6.250Hz

(3) V-PHASE [LINE] (V : Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で±524 LINE(NTSC)または±624 LINE(PAL)です。設定後に [ENTER]キーを押します。

階層レベル3	— 3. V — P H A S E	R:2.997Hz
	CS-SIGNAL	0 LINE

(4) H-PHASE [DOT], [µ s] (H: Horizontal)
 水平方向のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。

 階層レベル3-3.H-PHASE
 R:2.997Hz

 CS-SIGNAL
 0 DOT

設定範囲は、NTSCの場合±1715 DOT PALの場合1727 DOTです。1ドット単位で設定できます。 設定後に[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル3-	— 3. H-PHASE	R:2.997Hz
	CS-SIGNAL	0. 0000 $\mu$ s

設定範囲は、NTSCの場合±1715 DOT(63.5185μ s)、PALの場合1727 DOT(63.9629μ s)を 0.0370μsで可変できます。設定後に[ENTER]キーを押して確定します。

- (5) [MENU]キーを押すとメニュー画面の階層2 [2. SIGNAL TIMING]に戻ります。
   さらに[MENU]キーを押すと階層1 [1. SIGNAL SETTING]に戻ります。
- 4.4 Y,C

信号のY,Cに対して、各成分ごとに出力をON/OFFに設定できます。

### 4.4.1 Y,C ON/OFFの設定

(1) [1. CS SETTING] 画面から [Y, C ON/OFF] を選択し、 [ENTER] キーを押します。



(2) <または▶キーを押して、[→]マークを[Y]、[C]の何れかに置き、次に▲または ▼キーを押して[ON]か[OFF]を設定します。[■]マークが、[ON]に設定されています。

(3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル1 [1.CS SETTING]に戻ります。

### 4.5 APL

APLは、映像信号に対するAPL機能およびBOUNCE機能を設定します。

[1. CS SETTING ] 画面から [APL] を選択し、 [ENTER] キーを押します。



▲ PERIOD

### 4.5.1 APL MODEの設定

▲または▼キーを押して、[MODE]を選択し、[ENTER]キーを押します。 [\*]印のあるフォーマットが、現在選択されているものです。

階層レベル3 -- 3. MODE ▼\*APL OFF ▼\*APL OFF 🔶 APL HIGH  $\blacklozenge$  APL LOW  $\blacklozenge$  APL (BOUNCE) ▲ BOUNCE 選択されている映像信号をそのまま出力します。 APL OFF 選択されている映像信号を、NTSCの場合、5ラインずつに分け、最後の APL HIGH ライン以外をFLAT FIELD 100 % に置き換えて出力します。 PALの場合、4ラインずつに分け、最後のライン以外をFLAT FIELD 100 % に置き換えて出力します。 APL LOW 選択されている映像信号を、NTSCの場合、5ラインずつに分け、最後の ライン以外をFLAT FIELD 0% に置き換えて出力します。 PALの場合、4ラインずつに分け、最後のライン以外をFLAT FIELD 0 %に 置き換えて出力します。 APL HIGH信号とAPL LOW信号をPERIOD項目で設定された周期で交互に切り APL (BOUNCE) 換えて出力します。 選択されている映像信号に関係なく、FLAT FIELD 100 % とFLAT FIELD 0 % BOUNCE をPERIOD項目で設定された周期で交互に交互に切り換えて出力します。

### 4.5.2 PERIODの設定

▲または▼キーを押して、[PERIOD]を選択し、[ENTER]キーを押します。 ▲または▼キーで設定時間を1秒から20秒まで変更できます。

階層レベル3 3. PERIOD 1 sec

### 4.6 ID CHARACTER

IDキャラクタは、映像信号に任意の英数字文字を重畳する機能です。

### 4.6.1 IDキャラクタの作成

[1. CS SETTING ] 画面から[ID CHARACTER]を選択し、[ENTER] キーを押します。 IDキャラクタの作成、表示位置、文字サイズ、およびIDキャラクタのON/OFFなどの項目 を設定します。

階層レベル1 —	- 1.	CS	SETTING	,	#3
	◆	ΙD	CHARACT	ER	
			Ţ		
階層レベル2	- 2.	ΙD	CHARACT	ER	
	▼	СНА	RACTER	SET	
	▼	СНА	RACTER	SET	
	\$	ΙD	ΡΟSITIС	) N	
	◆	ΙD	SIZE		
	◆	ΙD	LEVEL		
	◆	ΙD	BLINK		
		I D	ON∕OFF		

### (1) CHARACTER SET

▲または▼キーを押して、[CHARACTER SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。 画面表示させるIDキャラクタを作成します。表示できる文字数は、最大20文字です。

 階層レベル3 3. CHARACTER SET LEADER\_LT443D\_CS
 ◀または▶キーを押して、変更する文字位置へブリンクカーソルを移動し、選択します。
 ▲または▼キーで文字を変更し、すべての文字作成が終了したら[ENTER]キーを押して確定します。

### 4.6.2 ID POSITION

IDキャラクタの画面表示位置を設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID POSITION]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 ――	- 3. ID	POSITION	
	■H:	$0 \text{ D O T} \qquad \Box \text{ V}$ :	0 D O T

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択し、次に▲または ▼キーを押してDOTの数値を設定します。画面表示のスタート位置の基準は、画面左上を [0,0]とします。
- (3) [ENTER] キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER] に戻ります。

### 4.6.3 ID SIZE (文字の大きさを設定)

IDキャラクタのサイズを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID SIZE]を選択し、[ENTER]キーを押します。



- (2)  $\triangleleft$ または トーを押して、[ $\blacksquare$ ]マークを[×1]または[×2]の何れかに選択します。[ENTER]キー を押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。
- 4.6.4 ID LEVEL (文字の明るさを設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の輝度レベルを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[ID LEVEL]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 -	— 3	. I	D	LEVEL	
			<b>1</b>	00%	$\Box$ 7 5 %

- (2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[100 %]または[75 %]の何れかに選択します。75 %を選択 しますと文字の色が、100 %(白)より灰色に近くなりますので、文字が見やすいレベルを選択しま す。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。
- 4.6.5 ID BLINK (文字の点滅時間を設定)

IDキャラクタを画面に表示する際の文字の点滅時間と点滅動作ON/OFFを設定します。 この機能は、静止画面のときシステムが正常動作しているかを確認するのに有効です。

(1)▲または▼キーを押して、[ID BLINK]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3	- 3.	I D	BLINK		
	▼	ΙD	BLINK	ΤΙΜΕ	

- ▼ ID BLINK TIME
- ▲ ID BLINK ON/OFF
- (2) ID BLINK TIME (文字の点灯させている時間と消灯させている時間を設定) 文字の点灯と消灯させている時間を設定します。

階層レベル4	- 4.	ΙD	BLINK	ΤΙΜΕ
		ON	I:10s	$\Box OFF : 1 O s$

 ◆または▶キーを押して、[■]マークを[ON]と[OFF]に移動してそれぞれを設定します。

 ▲または▼キーで設定時間を1秒から10秒までできます。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3. ID BLINK]に戻ります。

(3) ID BLINK ON/OFF (文字を点滅する/しないを設定)
 文字の点滅を実行するか、停止するかを設定します。

◀または▶キーを押して、[■]マークを[0N]または[0FF]の何れかに選択します。 [ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3. ID BLINK]に戻ります。

### 4.6.6 ID ON/OFF

IDキャラクタの画面表示 ON/OFFを設定します。 (1)▲または▼キーを押して、[ID ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル3 —	 3.	ΙD	ON	J/OF	F	 	
		ON	1	□ O F I	F		

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キーを 押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. ID CHARACTER]に戻ります。

### 4.7 PATTERN SCROLL

出力信号の有効画面領域を上下左右方向にスクロールします。 [1. CS SETTING MENU]画面から[◆ PATTERN SCROLL]を選択し、[ENTER]キーを押します。



### 4.7.1 SCROLL PARAM. SET

画面をスクロールする方向とスピードを設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[SCROLL PARAM. SET]を選択し、[ENTER]キーを押します。

- $\checkmark$  DIRECTION
- ▲ SPEED
- (2) SCROLL方向の設定

▲または▼キーを押して、[DIRECTION]を選択し、[ENTER]キーを押します。 次に、▲または▼キーを押して、画面をスクロールする方向を設定します。[ENTER]キーを押す と確定され、画面表示は階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

階層レベル4 ―	4.	SCROLL DIRECTION
	▼	UP & RIGHT
	▼	UP & RIGHT
	◆	UP
	◆	UP & LEFT
	\$	LEFT
	◆	DOWN & LEFT
	\$	DOWN
	◆	DOWN & RIGHT
		RIGHT

(3) SCROLL SPEEDの設定

画面のスクロールするスピードを設定します。

▲または▼キーを押して、[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。

階層レベル4	- 4. SCROLL	SPEED
	■H:0DOT	$\BoxV:ODOT$

◆または▶キーを押して、[■]マークを[H]または[V]の何れかに選択します。▲または
 ▼キーを押してスクロールのスピードを設定します。Hの設定値は0~256 DOT、4 DOTステップ、
 Vの設定値は0~256 DOT、2 DOTステップで設定できます。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル3 [3. SCROLL PARAM. SET]に戻ります。
 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

### 4.7.2 SCROLL ON/OFF の設定

画面のスクロールの[ON]または[OFF]の設定をします。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN SCROLL]から[SCROLL ON/OFF]を選択し、[ENTER]キーを押 します。

階層レベル3 — 3. SCROLL ON/OFF □ON ■OFF

(2) ◀または▶キーを押して、[■]マークを[ON]または[OFF]の何れかに選択します。[ENTER]キーを 押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. PATTERN SCROLL]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

### 4.8 PATTERN CHANGE

本体の前面パネルにあるパターンキーの左側から順番に、パターンが自動表示されます。 但し、チェックフィールドパターンは除外されます。

[1. CS SETTING]画面から[◆ PATTERN CHANGE]を選択し、[ENTER]キーを押します。



### 4.8.1 PATTERN CHANGEのスピードの設定

パターンの切換時間を1から255 secまで設定できます。

(1) ▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[SPEED]を選択し、[ENTER]キーを押します。



(2)▲または▼キーを押して、パターン切換時間を設定します。[ENTER]キーを押すと確定され、表示画面階層レベル2 [2. PATTERN CHANGE]に戻ります。 さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行します。

### 4.8.2 PATTERN CHANGE ON/OFFの設定

パターンの切換を[ON]または[OFF]に設定します。

(1)▲または▼キーを押して、[2. PATTERN CHANGE]から[PATTERN CHANGE ON/OFF]を選択し、 [ENTER]キーを押します。

階層レベル3 → 3. CHANGE ON/OFF □ON ■OFF

- (2) ◀または▶キーを押して、パターン切換を[ON]または[OFF]に設定します。[ENTER]キーを押すと 確定されます。
- (3) CHANGE ON/OFFを[ON]にすると液晶表示画面には次の表示がでます。

階層レベル2 —	 2.	PATTERN CHANGE
		CHANGE ON/OFF

(4)パターン切換を[OFF]にする場合は、[ENTER]キーを押します。 さらに、▶キーを押して、[ENTER]キーを押すとパターン切換がOFFになります。

### 4.9 NATURAL PICTURE (オプション70で対応)

自然画表示機能は、CFカードに保存されているデータ(自然画のビットマップデータをLT 443D専用のオリジナルデータに変換したもの)をユニットの高速RAMに転送して表示させる機能です。 高速RAMを使用している関係上、電源を切った場合は再度高速RAMに転送します。

このメニューは、本体に自然画オプション(OP70)が対応している場合だけ表示されます。 自然画データをCFカードに保存する方法は、LT443D-70のWindowsアプリケーションソフトで行い ます。この部分の操作方法に関しては、LT443D-70に付属している取扱説明書を参照してください。 (ここでは主にあらかじめCFカードに自然画が保存されている場合を例に説明しています。)

[1. CS SETTING] 画面から [◆ NATURAL PICTURE]を選択し、[ENTER] キーを押します。

(1)CF(コンパクトフラッシュ)カードに自然画が有る場合

階層レベル2-	-2.	NATURAI	L PICTURE	
	▼	SELECT	PICTURE1	
	▼	SELECT	PICTURE1	
	\$	SELECT	PICTURE2	
	\$	SELECT	PICTURE3	
	◆	SELECT	PICTURE4	
	\$	SELECT	PICTURE5	
	◆	FILE TH	RANSFER	
		SET TO	CF CARD	

(2)CF(コンパクトフラッシュ)カードが挿入されていないか、CFカードに自然画が無い場合

階層レベル2	2. NATURAL PICTURE	
	NO DATA !	

警告のメッセージが表示され、自然画のファイル選択は出来ません。 途中でCFカードを挿入した場合は、自然画ファイルリストを読み込ませる為に 「NATURAL PICTURE」のトップメニューに戻ってから再操作してください。

### 4.9.1 SELECT PICTUREファイルの選択

- (1)▲または▼キーを押して、[2.NATURAL PICTURE]から[SELECT PICTURE1]を選択し、[ENTER] キーを押します。現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイル※(MEMORY CARDスロット に挿入されているCFカード)のファイル一覧が表示されます。
  - ※ NTSCフォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥NTSC"のフォルダ(E:¥はCFカードのドライブ)、 PALフォーマットの場合、"E:¥IMAGE¥PAL"のフォルダのファイルとなります。

階層レベル3	- 3.	S E	LE	СТ	PICTUF	RE 1
	▼	*	FLO	OWE	R 1	1/10
	▼	*	FL(	OWE	R 1	1 / 1 0
	\$		FL	OWE	R 2	2 / 1 0
	◆		FL	OWE	R 3	3 / 1 0
	◆		GR	ΕEΝ		4  /  1   0
	◆			•		
	◆			•		
	\$		JA	PAN		7/10
	◆		ΡH	ОТО	1	8/10
	◆		ΡH	ОТО	2	9/10
	\$		YO	кон	AMA <u>1</u>	0/10
					_	<u> </u>

現在のフォーマットサイズに該当する自然画ファイルの総数とファイル番号が表示されます。 ファイル名は大文字で表示されます。 同一フォーマットに保存するファイル数は100個までとしてください。

(2) PICTURE1の自然画ファイル選択

▲または▼キーを押して、[\*]マークを[1/10]から[10/10]の何れかに設定します。(但し、 該当するファイルが10種類の場合) [\*]マークの無いファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」にファイルが 選択されます。 [\*]マークの有るファイル名のところで[ENTER]キーを押すと「PICTURE1」に設定されて いるファイルが解除されます。

 (3) PICTURE2~PICTURE5の自然画ファイル選択 表示させたい自然画の枚数(最大5枚)まで「(2) PICTURE1の自然画ファイル選択」と 同様の操作をPICTURE2~PICTURE5に対して行います。
 「ご注意]自然画ファイルは、PICTURE1から先に選択するようにして下さい。

### 4.9.2 自然画ファイルの転送

前項で自然画ファイルが選択されますと、次に[◆ FILE TRANSFER (X)]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[OK]を選択し、[ENTER]キーを押すと PICTURE1~PICTURE5のファイルを転送開始します。[CANCEL]の場合は転送しないでファイル名表示に戻ります。

階層レベル2	-2.	NATUR	AL	ΡI	СТ	URE	$(\times)$
	◆	FILE	ΤRΑ	NS	FΕ	R	

(×)は「SELECT PICTUREファイルの選択」で変更した場合などの、自然画データを転送する 必要がある場合に、その画面数が表示されます。自然画ファイルが設定されていない場合や転 送終了後は表示されません。



転送完了後、自然画のパターン出力に切り換わります。

4.9.3 自然画設定ファイルの書き込み

前項「4.9.1 SELECT PICTUREファイルの選択」で設定した内容をCFカードに書き込み保存することが出来ます。設定内容は「E:¥IMAGE¥set\_img.txt」(E:¥はCFカードのドライブ)に保存されます。

[▲ SET TO CF CARD]を選択し、[ENTER]キーを押します。[◀]キーで[■]を[OK]の位置へ移動させ、[ENTER]キーを押すと設定ファイルが書き込まれます。

階層レベル2-	 2.	NATU	JRAI	L P I	I C T U R E	
		SET	ΤО	СF	CARD	
階層レベル3-	 3.	SET	ΤО	CF	CARD	
		$\Box OK$		CANC	CEL	

ファイルが正常に書き込まれると以下のようなメッセージが表示されます。

このファイルの書き込みを実行しておくと、電源を再度投入した場合にCFカードに書き込ま れている内容を自動的に読み込み自然画ファイルを表示しますので、手動で自然画の設定を 行う必要が無くなります。

SET	ТΟ	СF	CARI	C	
WR	ΙΤΕ	СО	MPLI	ΕΤΕ	!

ファイルが正常に書き込まれなかった場合は、以下のようなメッセージが表示されますので、 CFカードが正しく挿入されているか確認してください。

SET	ТΟ	СF	CARD	
WR	ΙΤΕ	ΕR	ROR	!

### 4.10 BLACK TIMINGの設定

### 4.10.1 BLACK1 TIMINGの設定

出力するアナログブラックバースト信号のリファレンス信号に対するタイミングを設定します。 [1. BLACK1 TIMING]を選択し、[ENTER]キーを押します。

▲または▼キーを押して、Frame、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定する 項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します

階層レベル2	2.	BLACK 1	TIMING
	▼	F - P H A S E	
	▼	F - P H A S E	
	\$	V - P H A S E	[LINE]
	\$	H - P H A S E	[DOT]
		H - P H A S E	[µ s]

(1) F-PHASE (F:Frame)

フレーム単位のタイミングを設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。

階層レベル3-	— 3. F-PHASE	R:2.997Hz-	— BLACK発生回路の基準リ
	C S – B L K 1	+5 FRAME	セット 信号として、どれ
			が使用されているかを表示
			R:2.997Hz
			$R:6.\ 2\ 5\ 0\ H\ z$

(2) V-PHASE (V:Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で設定します。[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル2 [2.BLACK 1 TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行しま す。

階層 レベル3-	— 3. V – P H A S E	R:2.997Hz	
	C S – B L K 1	+ 5 L I N E	───+5 LINEに設定した例

(3) H-PHASE [DOT] (H:Horizontal)

水平方向のタイミングをドット単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ドット単位で±1715 DOT(NTSCの場合)です。設定後[ENTER]キーを押して確定 し、表示画面階層レベル3 [3. BLACK 1 TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階 層レベルが上位に移行します。

階層レベル3-	— 3. H-PHASE	R:2.997Hz	
	C S – B L K 1	+ 1 0 D O T	——+10 DOTに設定した例

(4) H-PHASE  $[\mu s]$  (H : Horizontal)

水平方向のタイミングを時間単位で設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、0.0370 $\mu$ s単位です。設定後[ENTER]キーを押して確定し,表示画面階層レベル2 [2.BLACK 1 TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行しま す。

### 4.10.2 BLACK2 TIMINGの設定

出力するアナログブラックバースト信号のリファレンス信号に対するタイミングを設定し ます。[1.BLACK2 TIMING]を選択し[ENTER]キーを押します。

▲または▼キーを押して、Frame、Vertical(V)またはHorizontal(H)からタイミング設定す る項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します。

(操作方法は「4.10.1 BLACK1 TIMINGの設定」を参照して下さい。)

### 4.11 V.DRIVE TIMING の設定

### 4.11.1 TIMINGの設定

出力するV.DRIVE信号のリファレンス信号に対するタイミングを設定します。 [1. V.DRIVE TIMING]選択し、[ENTER]キーを押します。

(1) V-PHASE (V:Vertical)

垂直方向のタイミングを設定します。 ▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ライン単位で設定します。[ENTER]キーを押して確定し、表示画面階層レベル1 [1. V. DRIVE TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが上位に移行し ます。

階層レベル3 3. V-PHASE R: 2. 997Hz CS-V. DRIVE +5 LINE +5 LINEに設定した例

### 4.12 H.DRIVE TIMING の設定

### 4.12.1 TIMINGの設定

出力するH. DRIVE信号のリファレンス信号に対するタイミングを設定します。

[1. H. DRIVE TIMING] 選択し、[ENTER] キーを押します。

▲または▼キーを押して、タイミング設定する項目を選択し、[ENTER]キーを押して確定します。

階層レベル2	-2.	Η.	D R	ΙVΕ	TIMINO	ì
	▼	Н-	ΡH	ΑSΕ		

- ▼ H-PHASE [DOT]
- $\blacktriangle H P H A S E [\mu s]$

(1) H-PHASE [DOT] (H:Horizontal)

水平方向のタイミングをドット単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は、1ドット単位で±1715 DOT(NTSCの場合)できます。設定後[ENTER]キーを押して 確定し,表示画面階層レベル2 [2. H. DRIVE TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと 階層レベルが上位に移行します。

階層レベル3-	— 3. H-PHASE	R:2.997Hz	
	CS-H. DRIVE	+10 DOT-	──+10 DOTに設定した例

(2) H-PHASE  $[\mu s]$  (H : Horizontal)

水平方向のタイミングを時間単位で設定します。▲または▼キーで設定値が変化します。 設定範囲は,NTSCとPALで0.0370µs単位で設定できます。設定後[ENTER]キーを押して確定し、 表示画面階層レベル2 [2.TIMING]に戻ります。さらに、[MENU]キーを押すと階層レベルが 上位に移行します。

階層レベル3 3. H-PHASE R:2.997Hz CS-H.DRIVE +0.0370μs++0.0370μsに設定した例

### 4.13 EXIT

[EXIT]を選択すると、液晶表示画面はステータス表示画面になります。

階層レベル1	-1.	СS	SETTING	# 3
		ΕΧΙ	Т	

### 4.14 パターン選択キー



LT 443D-CS (コンポジットユニット)のパターン選択キーは下表のようになっています。 この表の中で1個のキーに幾つかのパターンが割り当てられている場合は、そのキーを繰り返 し押すと順番にパターンが切り換わり、そのパターン名が液晶に表示されます。

	LT 443D-CSの出力パターン			
パターン選択キー	NTSC	PAL		
COLOR BAR	COLOR BAR 100 %	COLOR BAR 100 %		
1	COLOR BAR 75 %	EBU COLOR BAR		
		BBC COLOR		
COLOR BAR 2	SMPTE	PALではこのキーを使用できません。		
FLAT FIELD	FLAT FIELD 100 %	FLAT FIELD 100 %		
	FLAT FIELD 50 %	FLAT FIELD 50 %		
	FLAT FIELD 0 %	FLAT FIELD 0 %		
CROSS HATCH	CROSS HATCH 1	CROSS HATCH 1		
	CROSS HATCH 2	CROSS HATCH 2		
SWEEP/	LINE SWEEP 100 %	LINE SWEEP 100 %		
MULTIBURST	LINE SWEEP 60 %	LINE SWEEP 60 %		
	MULTIBURST 100 %	MULTIBURST 100 %		
	MULTIBURST 60 %	MULTIBURST 60 %		
LINEARITY	SHALLOW RAMP	SHALLOW RAMP		
	10 STEP	10 STEP		
	MOD 10 STEP	MOD 10 STEP		
	RAMP	RAMP		
	MOD RAMP	MOD RAMP		
CHECK FIELD	LT 443D-CSはこのキーを使用	LT 443D-CSはこのキーを使用		
	できません。	できません。		
MONOSCOPE	MONOSCOPE (NORMAL)	MONOSCOPE (NORMAL)		
	MONOSCOPE (INVERT)	MONOSCOPE (INVERT)		
OTHERS	RED RASTER	RED RASTER		
	WINDOW	WINDOW		
	PULSE & BAR	PULSE & BAR		
NATURAL PICTURE	ブラック(FLAT FIELD 0 %)	ブラック(FLAT FIELD 0 %)		
(OPTION)	オプション70(自然画メモリー)無しの場合	オプション70(自然画メモリー)無しの場合		

### 4.15 IDキャラクタフォント一覧

LT 443DのIDキャラクタは、以下のフォントを表示することができます。 尚、このフォントは概略のイメージで、実際に表示されるものと一部形状が異なりますので、 ご注意下さい。



<補足説明>

IDキャラクタ文字の背景は、20文字分の黒い帯が表示されますが、表示する文字が少ない場合に背景の黒い帯も表示文字に合わせて短くすることができます。

「CHARACTER SET」の入力画面で表示させる文字列の後に「◀」を入力しておきます。 (「◀」は「CHARACTER SET」で「▼」を押し続けると最後に表示されます。) "ABC"のID CHARACTER表示を例にすると

	CHARACTER SETの文字入力	IDの画面表示例
20文字分の背景を黒に	ABC	ABC
入力文字数の背景だけ黒に	АВС ┥	ABC

BLACK信号フォーマット表

リーダー電子株式会社

### ブラック信号のフォーマット表

LT443D-GLA, LT443D-BLの各アナログブラック信号出力から出力可能な信号の一覧表です。

Format	FORMAT名の	System
番号	液晶表示	nomenclature
1	1035i/60	$1920 \times 1035$ i /60
2	1035i/59.94	$1920 \times 1035$ i /59.94
3	1080i/60	$1920 \times 1080$ i /60
4	1080i/59.94	1920 × 1080 i /59.94
5	1080i/50	$1920 \times 1080$ i /50
6	1080p/30	$1920  imes 1080  \mathrm{p}  / 30$
7	1080p/29.97	$1920  imes 1080  \mathrm{p}  / 29.  97$
8	1080p/25	$1920  imes 1080  \mathrm{p}  / 25$
9	1080p/24	1920 × 1080 p /24
10	1080p/23.98	1920 × 1080 p /23.98
11	1080PsF/24	$1920 \times 1080  \mathrm{PsF}/24$
12	1080PsF/23.98	1920 × 1080 P s F /23. 98
13	720p/60	1280 × 720 p /60
14	720p/59.94	1280 × 720 p /59.94
15	720p/50	1280 × 720 p /50
16	720p/30	1280 × 720 p/30
17	720p/29.97	$1280 \times 720 \text{ p}/29.97$
18	720p/25	1280 × 720 p /25
19	720p/24	1280 × 720 p/24
20	720p/23.98	1280 × 720 p /23.98
21	NTSC BB	NTSC BB
22	NTSC BB+Ref	NTSC BB with Field REF
23	NTSC BB+ID	NTSC BB 10 Field ID
24	NTSC BB+Ref+ID	NTSC BB with Field REF & 10 field ID
25	NTSC BB+Setup	NTSC BB with Setup
26	NTSC BB+S+Ref	NTSC BB with Setup & Field REF
27	NTSC BB+S+ID	NTSC BB with Setup & 10 field ID
28	NTSC BB+S+R+ID	NTSC BB with Setup & Field REF & 10 field ID
29	525i/59.94	5251/59.94
30	525p/59.94	525p/59.94
31	PAL BB	PAL BB
32	PAL BB+Ref	PAL BB FIELD REF
33	625i/50	625i/50
34	625p/50	625p/50

Field REF : Fieldの識別信号として下記の信号が付加されています。
 NTSCの場合、ライン 10 に 714mVの基準信号(2 フレーム毎)
 PALの場合、ライン 7 に 700mVの基準信号(4 フレーム毎)

10 field ID: SMPTE 318M準拠のID信号が付加されています。

Setup : 7.5IRE(7.5%)のセットアップ信号が付加されています。

- ※ [Format] 1~20 がHDブラック信号です。
- ※ [Format]21~28、31、32が、シンクロック+バーストロック用のSDブラック信号です。
- ※ [Format] 29、30、33、34 がシンクロック用のSDブラック信号です
- ※ 通常のSDコンポジットブラック信号を使用される場合には、IDおよびREFの付いていない[NTSC B B]または[PAL BB]をご使用ください。

メニューツリー図

LT 443D, LT 443D-70, LT 443D-GLA, -HD, -HDB, -BL, -SD, -SDB, -DA, -AA, -CS

ËE
<b>NENU TF</b>

# LT443D, LT443D-70, LT443D-GLA, -HD, -HDB, -BL, -SD, -SDB, -DA, -AA, -CS

△:移動または確認用> □:メニューから選択するもの。 ■:数値を設定するもの。 <マークの説明

# [MAINFRAME]

LT443D-70、SLOTI/CLT443D-GLA、SLOT2/CLT443D-BL、SLOT3/CLT443D-SDBを実装、 SLOT4未実装のときの「VERSION DISPLAY」メニューを左記に示します。  $(20XX/XX/XX XX:XX:XX) \rightarrow \Box T = \Delta L T 4 4 3 D - 7 0 Ver *, **$ - △SLOT1-GLA Ver \*,\* - △SLOT2-BL Ver \*,\* - △SLOT3-SDB Ver \*,\*  $\square \triangle SLOT4-NOT FOUND$  $= \Box LCD BACK LIGHT (HIGH, MID, LOW, OFF) \\ = \Box KEY LOCK SET (ON/OFF) \\ = \Box PRESET/RECALL - \Box MEDIA - \Box N$ - ■ DATE & TIME SET └ □ VERSION DISPLAY ■ ETHERNET SET UTILITY MENU



MT-2






 $- \triangle \text{EXIT}$ 



MT-6







 $\triangle \text{EXIT}$ 



[DA UNIT]

## $\square$ $\triangle$ exit





## 所含有毒有害物质信息

## 部件号码:LT 443D/443D(with 0P70)



此标志适用于在中国销售的电子信息产品,依据2006年2月28日公布的 《电子信息产品污染控制管理办法》以及SJ/T11364-2006《电子信息产品污染 控制标识要求》,表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使 用期限,只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项,从制造日算起在数 字所表示的年限内,产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。 产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。 详细请咨询各级政府主管部门。

部件名称	有毒有害物质或元素 Hazardous Substances in each Part					
Parts	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
实装基板	×	0	0	0	0	0
主体部	×	0	0	0	0	0
液晶显示模组	0	0	0	0	0	0
开关电源	×	0	0	0	0	0
风扇	×	0	0	0	0	0
外筐	0	0	0	0	0	0
线材料一套	×	0	0	0	0	0
附件	0	0	0	0	0	0
包装材	0	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
插入单元						
443D-HD, HDB	×	0	0	0	0	0
443D-SD, SDB	×	0	0	0	0	0
443D-BL	×	0	0	0	0	0
443D-DA, AA	×	0	0	0	0	0
443D-CS	×	0	0	0	0	0
443D-GLA	×	0	0	0	0	0

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

备注)

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

Ver.5