LV 5770SER08 SDI 入力

LV 5770SER09(A) SDI 入力 / EYE

ファンクションメニュー説明書



1.		は	じめ		1
	1.1		本書	書について	1
	1.2)	LV	5770SER09A とLV 5770SER09 の違いについて	1
	1.3	}	本書		1
2.		Ĕ	デオ	·信号波形表示	3
	~ 1		، مار ،		
	2.I		波ります	ド表示位直の設定	4
	2.2	<u>,</u>	表7 主·	ホモートの設定	4
	2. ქ ი /) I	衣	ホナヤンイルの設定	5
	Z. 4 0	н р л	7理/: 1	夏とスケールの設正	0
	2	4.)/	ו י	波形の弾度調査	6
	2	4.)/	2	次形巴の選択	0
	2	4.)/	. J 1	スクールの輝度調整	י ר
	2	4.)/	. ч Б	スケールビの送び	י ד
	2	4.)/	6	スツール単位の送び	0
	2 ጋ ଜ	4 . :	位	- 75%カラーバ 用ヘブ ルの役小	0 0
	2.0 2	,)	1⊟∸ 1		9 0
	2	5.	2	回た旧中の医バー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
	2	5.	3	うえに牛の設た	10
	26	U.	這場	ッイルクの選択	12
	2.0	, , 6	1		12
	2	0. 9 6	2	ライン表示形式の選択 1	13
	2	0. 9 6	3	フィールド表示形式の選択 1	13
	2		4	水平方向の倍率選択 1	14
	2		5	ブランキング期間の表示	15
	2.7	1		インセレクトの設定	15
	2	2.7.	1	ラインヤレクトのオンオフ	16
	2	2.7.	2	ライン選択範囲の設定	17
	2.8	}	_ 	- ソルの設定	17
	2	2. 8.	.1	カーソルのオンオフ	17
	2	2. 8.	2	カーソルの選択	17
	2	2. 8.	3	カーソルの移動1	18
	2	2. 8.	4	Y 軸測定単位の選択 1	18
	2	2. 8.	5	X 軸測定単位の選択 1	18
	2.9)	表	示の設定1	19
	2	2. 9.	.1	サイマル表示の設定1	19
	2	2. 9.	2	3G-B(2map)表示の設定1	19
	2	2. 9.	3	サムネイルのオンオフ	20
	2	2. 9.	4	ヒストグラムの設定	20
	2. 1	0	<u>カ</u>	ラーシステムの設定	21
	2	2. 10	D. 1	カラーマトリックスの選択	22
	2	2. 10	0. 2	輝度信号のオンオフ	23
	2	2. 10	0.3	コンポジット表示フォーマットの選択2	23

	2. 10. 4	セットアップレベルの選択	. 24
3.	ベクト	ル波形表示	25
3	1 輝度	をスケールの設定	. 26
-	3.1.1	波形の輝度調整	. 26
	3.1.2	波形色の選択	. 26
	3 1 3	スケールの輝度調整	27
	3 1 4	スケール色の選択	27
	3 1 5	10 軸のオンオフ	27
	316	スケールの選択	28
3	0.1.0 2.2 固定	2. (学校) 2. (1995) (199	28
3	, ८ छ. ८ १२ जळ	20-2050	20
2	2.0 FJ⊗ 2.1 ⊐.2	20年の設定	20
0	2/1	ラインセレクトのオンナフ	. 29 20
	0.4.1 0.1.0		. 29 20
2).4.2) 5 ベケ	リイン迭八戦団の設定	. JU 21
ა ი		・ トルマーカーの表示	. ວາ ວາ
3	0.0 衣亦 0.1	「の設と	. ა იი
	3.0.1 2.6.0	表示モートの切り換え	. ა∠ ეე
	3.0.Z	「サ1 マル衣示の設定	. ა∠ ეე
	3.6.3	30-B(2map) 表示の設定	. 33 00
	3.6.4		. 33
	3.6.5	ビストクラムの設定	. 34
3	5./ カラ	¹ ーシステムの設定	. 35
	3. /. 1	カラーマトリックスの選択	. 35
	3.7.2	コンポジット表示フォーマットの選択	. 35
	3.7.3	セットアップレベルの選択	. 36
	3.7.4	75%カラーバー用スケールの表示	. 36
3	8.8 5バ	一表示の設定	. 37
	3.8.1	スケール単位の選択	. 38
	3.8.2	表示順の選択	. 38
Л	ピカエ		20
4.			59
4		'チャーの調整	. 40
	4. 1. 1	カラー表示とモノクロ表示の切り換え	. 40
	4.1.2	クロマゲインの設定	. 40
	4.1.3	フライトネスの調整	. 40
	4.1.4	コントラストの調整	. 40
	4.1.5	ゲインの調整	. 41
	4.1.6	バイアスの調整	. 41
4	.2 マー	-カーの設定	. 42
	4. 2. 1	フレームマーカーのオンオフ	. 42
	4. 2. 2	センターマーカーのオンオフ	. 42
	4. 2. 3	アスペクトマーカーの設定	. 42
	4. 2. 4	アスペクトシャドウの設定	. 44
	4. 2. 5	セーフアクションマーカーの設定	. 44
	4.2.6	セーフタイトルマーカーの設定	. 45

	4.	. 2.	7	ユーザーマーカーの設定	45
4	. 3		ライ	ンセレクトの設定	46
	4.	3.	1	ラインセレクトのオンオフ	46
	4.	3.	2	ライン選択範囲の設定	47
	4.	3.	3	リップシンク測定範囲の設定	47
4	. 4		シネ	·ライトの設定	48
	4.	4.	1	f Stop 表示画面の説明	48
	4.	4.	2	f Stop 画面の表示手順	49
	4.	4.	3	% DISPLAY 表示画面の説明	50
	4	4	4	測定ポイントの設定	51
	4	4	5	測定サイズの選択	51
	4	4	6	ユーザー補正テーブルの設定	52
	4	4	0 7	ー ジョー 福祉 ジョンジャンシャン (単準マーカーの表示)	56
Δ		. т.	, シネ	<u>定済、 第一の役</u> 次	57
-	۰. ت ۸	5	1	· / · /の設定	57
	4. 1	. J. Б	י ר	フラップキー	50
	4. 1	. J. Б	2	へ) ジジ衣示	50
	4. 6	. 5.	ິ ±=	ッーテ衣小	50
4	0. /	6	衣小 1	50 設た	59
	4.	. 0.	ן ח	衣示サイスの迭状	09
	4.	. 0.	2	カマットエフーの表示	00
	4.	. 0.	კ ა	3D アンスト表示の設定	01
	4.	. 6.	4		61
	4.	. 6.	5	3G-B(2map) 表示の設定	61
	4.	. 6.	6		62
	4.	6.	7	ビデオ信号波形サムネイルの設定	62
	4.	6.	8	ヒストグラムの設定	63
	4.	6.	9	SD 表示方式の選択	64
4	. 7		英語	字幕の設定	64
	4.	. 7.	1	英語字幕表示のオンオフ	64
	4.	. 7.	2	英語字幕フォーマットの選択	64
	4.	. 7.	3	英語字幕表示内容の選択	65
5.	,	3D	アシ	スト表示	66
5	1		表示	またの選切	66
5	່. 1 : ງ		衣小	(ルムの送払	00
5	. Z			. リカ衣小の設た	00
5	. J		シュ	ク衣小の設と	00
5	. 4		以知	【衣小の設た	00
о г	. 0		測正	- モートの迭状	09
5	.0	~	シリ	ット衣示の設定	70
	ე. ნ	. 0.	1	表示クリットの選択	70
	5. -	6.	2	クリット調整単位の選択	/0
	5.	6.	3	クリット色の選択	/1
	5.	6.	4	クリット間隔の調整	/1
	5.	6.	5	クリッド位置の調整	71
5	. 7		視差	測定の設定	72
		_	1	相关测点面子不能明	70
	5.	. 7.	I	祝宏測正画面の説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12

6.	ステー	タス表示	76
	6.1 エラ	ラー検出の設定	77
	6.1.1	エラー設定1(ERROR SETUP1)	77
	6.1.2	エラー設定 2(ERROR SETUP2)	80
	6.1.3	エラー設定 3 (ERROR SETUP3)	81
	6.1.4	エラー設定 4(ERROR SETUP4)	83
	6.1.5	エラー設定 5 (ERROR SETUP5)	85
	6.2 エラ	ラーカウントのクリア	86
	6.3 イヘ	ベントログの設定	86
	6.3.1	イベントログ画面の説明	86
	6.3.2	イベントログの開始	88
	6.3.3	イベントロクの消去	88
	6.3.4	上書きモードの選択	88
	6.3.5	USB メモリーへの保存	89
		- タタンノの設定	91
	0.4.1	テーダダンノ画面の説明	91
	0.4.Z	衣示モートの迭折	92
	0.4.3	衣ボ内谷の迭状	92
	0.4.4		93
	0.4.5 6.4.6	リンクル宙号可変ペリックの迭仏 ラインとサンプルの選択	92
	0.4.0 6 4 7	リークロックファルの医療	94
	0.4.7 65 位相	1000000000000000000000000000000000000	94
	651	ロケベステレン (1000) 10000000000000000000000000000000	95
	6.6 リッ	リプシンク測定の設定	97
	6.6.1	測定レンジの選択	98
	6.6.2	測定画面の更新	98
	6.6.3	サムネイルのオンオフ	98
	6.6.4	測定範囲の設定	99
	6.7 アン	ッシラリデータの一覧表示	101
	6. 7. 1	アンシラリデータ画面の説明	101
	6.7.2	アンシラリデータのダンプ表示	102
	6.7.3	ダンプ表示の更新	102
	6.7.4	ダンプモードの選択	103
	6.8 アン	ィシラリパケットの検出	103
	6.8.1	アンシラリパケット画面の説明	104
	6.8.2	EDH パケットの表示	106
	6.8.3	ペイロード ID の表示	107
	6.8.4	音声制御パケットの表示	108
	6.8.5	V-ANC ARTB 表示	109
	0.8.6 c 0 7	子 泰 ハケットの 表示	109
	0. ð. /	瓜达向间前御信亏の衣示	110
	U. Ö. Ö 6 Q N	ナーツ	112 112
	υ.ο. 9 6 Q 10	ユーッー)ーラの表示	111
	0.0.10 6 Q 11	Y ANO ON TE 公小	114
	6 Q 19	EIG 700 アークの表示 FIA-608 データの表示	115
	0.0.12		110

6.8.13	プログラムデータの表示	116
6.8.14	VBI データの表示	117
6.8.15	AFD パケットの表示	118
6.8.16	カスタムサーチ	118
7. アイパ	ターン表示(LV 5770SER09A)	120
7.1 波开	8表示位置の設定	121
7.2 輝度	度とスケールの設定	121
7.2.1	波形の輝度調整	121
7.2.2	波形色の選択	122
7.2.3	スケールの輝度調整	122
7.2.4	スケール色の選択	122
7.3 表示	〒モードの選択	122
7.3.1	アイパターン表示画面の説明	123
7.3.2	ジッタ表示画面の説明	124
7.4 アー	イパターン表示の設定	125
7.4.1	ゲインの調整	125
7.4.2	掃引時間の選択	125
7.4.3	フィルタの選択	126
7.4.4	カーソルのオンオフ	127
7.4.5	カーソルの選択	127
7.4.6	カーソルの移動	129
7.4.7	X 軸測定単位の選択	129
7.4.8	Y 軸測定単位の選択	129
7.4.9	カーソルのリセット	129
7.4.10	サブアイテムの設定	130
7.5 ジッ	ッタ表示の設定	130
7. 5. 1	ゲインの選択	131
7.5.2	掃引時間の選択	131
7.5.3	フィルタの選択	132
7.5.4	カーソルのオンオフ	132
7.5.5	カーソルの選択	133
7.5.6	X 軸測定単位の選択	133
7.5.7	Y 軸測定単位の選択	133
7. 5. 8	カーソルの移動	133
7.5.9	カーソルのリセット	134
7. 5. 10	ピークホールドのオンオフ	134
7. 5. 11	ピークホールドのクリア	134
7. 5. 12	サブアイテムの設定	135
7.6 エラ	ラー検出の設定	136
7.6.1	3G-SDI エラー設定	136
7.6.2	HD-SDI エラー設定	138
7.6.3	SD-SDI エラー設定	140
7.6.4	DC オフセットのエラー設定	142
7.7 表示	テリンクの選択	142
8. メニュ	ーツリー	143

8.1	ビデオ信号波形メニュー	143
8.2	ベクトル波形メニュー	145
8.3	ピクチャーメニュー	147
8.4	ステータスメニュー	151
8.5	アイパターンメニュー (LV 5770SER09A)	157

1. はじめに

1.1 本書について

本書はLV 5770SER08 (SDI INPUT) およびLV 5770SER09A (SDI INPUT/EYE) を実装したときの、各 表示モードについてのファンクションメニューを説明したものです。本体の操作方法について は、LV 5770A (MULTI MONITOR) またはLV 7770 (MULTI RASTERIZER)の取扱説明書を参照してく ださい。

1.2 LV 5770SER09A とLV 5770SER09の違いについて

LV 5770SER09A は、LV 5770SER09 に対して、以下の仕様が追加されています。

- · 等価線長測定
- ・DC オフセット測定

本書はLV 5770SER09A について説明したものです。LV 5770SER09 をお使いの方は、記載の一 部が該当しないことがありますので、ご了承ください。

1.3 本書で使用する用語について

●1 入力モード

SIM キーをオフにしたときの状態をいいます。SDI INPUT A に入力した信号と SDI INPUT B に入力した信号を、A/B キーで切り換えて測定します。

●サイマルモード

SIM キーをオンにしたときの状態をいいます。SDI INPUT A に入力した信号と SDI INPUT B に入力した信号を、同時に測定します。

●3D アシストモード

ピクチャーメニューの $F \cdot 6$ DISPLAY $\rightarrow F \cdot 3$ MODE を、3D ASIST にしたときの状態をいいま す。右目用映像信号と左目用映像信号を同時に測定します。

●1 画面表示

MULTI キーをオフにしたときの状態をいいます。1~4 キーで選択したエリアのみを表示します。

●マルチ画面表示(2画面マルチ表示、4画面マルチ表示)

MULTI キーをオンにしたときの状態をいいます。画面数(2 画面または 4 画面) はシステム設定で選択できます。

2 画面マルチ表示では、1、2 エリアまたは3、4 エリアを表示します。 4 画面マルチ表示では、1~4 すべてのエリアを表示します。

●入力フォーマットについて

一部を除いて、入力フォーマットを以下の名称で記載しています。

表 1-1 入力フォーマット

名称	説明
HD	HD-SDI
SD	SD-SDI
HD デュアルリンク	HD-SDI デュアルリンク
3G-A	3G-SDI レベル A
3G-B	3G-SDI レベル B
3G-B(2map)	3G-SDI レベルB 2マッピング
3G	3G-A、3G-B、3G-B(2map)の総称

●アンダーバー(_)

選択肢のなかでアンダーバーが付いている項目は、初期値を表しています。

● VECT

ベクトル波形の表示に、LV 5770A では VECT キー、LV 7770 では VEC キーを使用しますが、 本書では VECT に統一しています。LV 7770 をお使いの方は、VEC に読みかえてください。

2. ビデオ信号波形表示

ビデオ信号波形を表示するには、WFM キーを押します。



図 2-1 ビデオ信号波形表示画面

●オーディオサムネイルについて

LV 5770A では LV 5770SER41/LV 5770SER43 を実装しているとき、LV 7770 では常に表示されま す。表示チャンネルは、リサージュ波形のチャンネルマッピング画面で選択したチャンネルと なります。

ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。

【参照】「2.9.3 サムネイルのオンオフ」

●ピクチャーサムネイルについて

ピクチャーが表示されます。ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。 【参照】「2.9.3 サムネイルのオンオフ」

●メニューについて

ビデオ信号波形表示の設定は、WFM キーを押したときに表示される、ビデオ信号波形メニューから行います。

WFM \rightarrow



図 2-2 ビデオ信号波形メニュー

2.1 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ビデオ信号波形の表示位置を調整できます。



図 2-3 V POS ツマミとH POS ツマミ

●V POS ツマミ

ビデオ信号波形の垂直位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

●H POS ツマミ

ビデオ信号波形の水平位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

2.2 表示モードの設定

 OVLAY キーを押すごとに、ビデオ信号波形の表示モードが切り換わります。
 OVLAY キーが点灯しているときはオーバーレイ表示(波形を重ねて表示)、消灯しているときは パレード表示(波形を並べて表示)となります。初期設定は、パレード表示です。
 なお、COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、この設定は無効です。
 【参照】COLOR MATRIX → 「2.10.1 カラーマトリックスの選択」



図 2-4 OVLAY キー





2.3 表示チャンネルの設定

CH 1~CH 3 キーを押すごとに、各キーに割り当てられたビデオ信号波形の表示がオンオフします。CH 1~CH 3 キーが点灯しているときは表示、消灯しているときは非表示となります。初期設定はすべて表示です。

なお、COLOR MATRIX が COMPOSIT のときや YGBR または YRGB が ON のとき、この設定は無効で す。また、CH 1~CH 3をすべてオフにすることはできません。

【参照】 COLOR MATRIX →「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

YGBR、YRGB →「2.10.2 輝度信号のオンオフ」



図 2-6 CH 1~CH 3キー

CH 1~CH 3キーに対する波形の割り当ては、以下のとおりです。

表 2-1 波形の割り当て

COLOR MATRIX	CH 1	CH 2	CH 3			
YCbCr	Y	Cb	Cr			
GBR	G	В	R			
RGB	R	G	В			

2.4 輝度とスケールの設定

輝度とスケールの設定は、ビデオ信号波形メニューの F·1 INTEN/SCALE で行います。

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow

WFM INTEN O	WFM COLOR	SCALE INTEN 4	SCALE COLOR YELLOW	SCALE UNIT HDV, SD%	75%COLOR SCALE OFF	up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	(F·7)

図 2-7 INTEN/SCALE メニュー

2.4.1 波形の輝度調整

以下の操作で、ビデオ信号波形の輝度を調整できます。マルチ画面表示のときは、ここで設 定した輝度が、ベクトル波形の輝度にも適用されます。

ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作(1 画面表示のとき) ||WFM → F·1] INTEN/SCALE → F·1] WFM INTEN: -128 - <u>0</u> - 127

操作(マルチ画面表示のとき) WFM → F·1 INTEN/SCALE → F·1 WFM/VECT INTEN: -128 - <u>0</u> - 127

2.4.2 波形色の選択

波形色の選択は、INTEN/SCALE メニューの F・2 WFM COLOR で行います。

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow F·2 WFM COLOR \rightarrow WFM Ach WFM Bch uр COLOR COLOR menu WHITE WHITE F•1 F·2 F•3]] [[F·4]] ([F·5]] F•6] F•7

図 2-8 WFM COLOR メニュー

以下の操作で、ビデオ信号波形の色をチャンネルごとに選択できます。 MULTIのときは、ビデオ信号波形に以下の色を割り当てて表示します。 Y:白、Cb:シアン、Cr:マゼンタ、G:緑、B:青、R:赤、COMPOSIT:白

操作 (SD、HD、3G-A、3G-B のとき)

WFN	\rightarrow	F·1	INTE	EN/SCAL	$E \rightarrow F \cdot 2$	WFM COL	OR					
\rightarrow	F•1	WFM	Ach	COLOR:	<u>WHITE</u> /	YELLOW /	CYAN /	$GREEN \ /$	MAGENTA	/ RED	/ BLUE	/ MULTI
\rightarrow	F·2	WFM	Bch	COLOR:	<u>WHITE</u> /	YELLOW /	CYAN /	GREEN /	MAGENTA	/ RED	/ BLUE	/ MULTI

操作(HD デュアルリンクのとき)

 $\frac{\text{WFM}}{\text{GREEN}} \rightarrow \frac{\text{F} \cdot 1}{\text{INTEN/SCALE}} \rightarrow \frac{\text{F} \cdot 2}{\text{F} \cdot 2} \text{ WFM COLOR} \rightarrow \frac{\text{F} \cdot 1}{\text{F} \cdot 1} \text{ WFM COLOR}: \frac{\text{WHITE}}{\text{WHITE}} / \text{YELLOW} / \text{CYAN} / \frac{\text{GREEN}}{\text{GREEN}} / \frac{\text{MAGENTA}}{\text{RED}} / \frac{\text{BLUE}}{\text{BLUE}} / \frac{\text{MULTI}}{\text{WLTI}}$

操作 (3G-B(2map)のとき)

WFN	\rightarrow	F·1	INT	FEN/SCA	$LE \rightarrow F$	·2 WFM C	OLO	R								
\rightarrow	F•1	WFM	S1	COLOR:	WHITE	/ YELLOW	/ (CYAN /	GREEN	/	MAGENTA	/	red /	BLUE	/	MULTI
\rightarrow	F·2	WFM	S2	COLOR:	WHITE	/ YELLOW	/ (CYAN /	GREEN	/	MAGENTA	/	RED /	BLUE	/	MULTI

2.4.3 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow F·3 SCALE INTEN: -8 - <u>4</u> - 7

2.4.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $WFM \rightarrow F \cdot 1$ INTEN/SCALE $\rightarrow F \cdot 4$ SCALE COLOR: WHITE / <u>YELLOW</u> / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

2.4.5 スケール単位の選択

以下の操作で、スケールの単位を選択できます。

COLOR MATRIX が COMPOSIT で、コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは、HD%, SD% 固定となります。また、コンポジット表示フォーマットが PAL のときは HDV, SDV 固定となります。

ビデオ信号の白 100%は、0.7V あるいは 100%のスケール線に重なります。 ビデオ信号の黒 0%は、0V あるいは 0%のスケール線に重なります。 【参照】 COLOR MATRIX → 「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM → $F \cdot 1$ INTEN/SCALE → $F \cdot 5$ SCALE UNIT: HDV, SD% / HDV, SDV / <u>HD%, SD%</u> / 150% / 1023 / 3FF / 1023, 255

HDV,SD%:	入力信号が SD 以外のとき V、SD のとき%でスケールを表示します。
HDV,SDV:	スケールを V で表示します。
HD%,SD%:	スケールを%で表示します。
150%:	スケールを%で表示します。 (-50%から表示)
1023:	0~100%を 64~940(YGBR 用)、64~960(CbCr 用)で表示します。
3FF:	0~100%を 040~3AC (YGBR 用)、040~3C0 (CbCr 用) で表示します。
1023, 255:	0~100%を 64~940(YGBR 用)、16~235(YGBR 用)で表示します。

2. ビデオ信号波形表示



図 2-9 スケール単位の選択

2.4.6 75%カラーバー用スケールの表示

COLOR MATRIX が YCbCr のとき、以下の操作で 75%カラーバーを入力したときに、色差信号 のピークレベルに合うようなスケールを表示できます。

【参照】 COLOR MATRIX → 「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow F·6 75%COLOR SCALE: ON / OFF



図 2-10 75%カラーバー用スケールの表示

2.5 倍率とフィルタの設定

倍率と掃引の設定は、ビデオ信号波形メニューの F・2 GAIN/FILTER で行います。

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow



図 2-11 GAIN/FILTER メニュー

2.5.1 固定倍率の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の固定倍率を選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·2 GAIN MAG: <u>X1</u> / X5

2.5.2 可変倍率の設定

以下の操作で、ビデオ信号波形の倍率を設定できます。

操作

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·1 GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

 CAL: 波形の倍率を固定にします。
 VARIABLE: 波形の倍率を、ファンクションダイヤル(F・D)で可変します。ファンクション ダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(1.000 または 5.000)に戻ります。
 F・1 GAIN VARIABLE と F・2 GAIN MAG を組み合わせた倍率が、画面右上に表示 されます。
 0.200~ 2.000 (GAIN MAG = X1 のとき)
 1.000~10.000 (GAIN MAG = X5 のとき)

2.5.3 フィルタの選択

以下の操作で、ビデオ信号波形に適用するフィルタを選択できます。 選択できるフィルタは、COLOR MATRIXの設定によって異なります。 【参照】COLOR MATRIX →「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

操作(COLOR MATRIXがYCbCr、GBR、RGBのとき) WFM → F·2 GAIN/FILTER → F·3 FILTER: FLAT / LOWPASS

設定項目の説明

FLAT: 全帯域でフラットな周波数特性を持つフィルタを適用します。
 LOWPASS: 以下の特性を持つローパスフィルタを適用します。
 40MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が 1080p/60、59.94、50 のとき)
 20MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が HD または 1080p/60、59.94、50 を除く 3G、
 HD デュアルリンクのとき)
 20MHz で 20dP ビレト対応 (入力信号が SD のとき)

3.8MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が SD のとき)

FILTER = FLAT





図 2-12 フィルタの選択 (コンポーネント)

2. ビデオ信号波形表示

操作(COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき)

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·3 FILTER: FLAT / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA

設定項目の説明

FLAT:	疑似コンポジッ	ト信号のみを表示しま	す
1 1/11 .		- 旧 / */*/ と 私 / ・ し み	10

LUM: 輝度信号のみを表示します。

疑似コンポジット信号と輝度信号を並べて表示します。 FLAT+LUM: 輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルタを適用します。

輝度信号と色信号を並べて表示します。 LUM+CRMA:

輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルタを適用します。









図 2-13 フィルタの選択(コンポジット)

2.6 掃引の設定

掃引の設定は、ビデオ信号波形メニューの F·3 SWEEP で行います。

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow



図 2-14 SWEEP メニュー

2.6.1 掃引方式の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の掃引方式を選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·1 SWEEP: <u>H</u> / V	
---	--

設定項目の説明

H: ライン表示をします。

V: フィールドまたはフレーム表示をします。サンプリングデータを間引いて処理しているため、折り返し歪みが発生します。





2.6.2 ライン表示形式の選択

F・1 SWEEP が Hのとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。

操作

WFM	\rightarrow	F·3	SWEEP -	→ F·2	Η	SWEEP:	<u>1H</u> ,	/	2H
-----	---------------	-----	---------	-------	---	--------	-------------	---	----

設定項目の説明

1H: 1 ライン分表示します。

 2 ライン分表示します。パレード表示のときや、入力信号が 3G の 1080p/60、 1080p/59.94、1080p/50、または 3G-A の 720p/30、720p/29.97、720p/25、720p/24、 720p/23.98 のときは選択できません。



図 2-16 ライン表示形式の選択

2.6.3 フィールド表示形式の選択

F・1|SWEEPがVのとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。

操作

NFM	\rightarrow	F・3	SWEEP	\rightarrow	F·2	V	SWEEP:	1V	/	2V
-----	---------------	-----	-------	---------------	-----	---	--------	----	---	----

設定項目の説明

1V:

.7 .6 .5 .4 .3 .2 .1 0 1フィールド分表示します。

GAIN ×1.000

2V: 1フレーム分表示します。入力信号がプログレッシブのときは選択できません。

V SWEEP = 1V

V SWEEP = 2V

YCbCr	=	GAIN ×1.000	YCbCr
	.7		<u>20000000</u>
	.6		
	.5		
<u></u>	.4		
	.2		
	.1		
	0		00000

図 2-17 フィールド表示形式の選択

さらに F·2 V SWEEP が 1V のときは、以下の操作で表示フィールドを選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·4 FIELD: <u>FIELD1</u> / FIELD2

2.6.4 水平方向の倍率選択

以下の操作で、水平方向の倍率を選択できます。選択できる倍率は、COLOR MATRIX などの 設定によって、以下のように異なります。

【参照】 COLOR MATRIX →「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

表 2-2 水平方向の倍率

F·1 SWEEP	COLOR MATRIX	F·2 H SWEEP	X1	X10	X20	X40	ACTIVE	BLANK
Н	YCbCr、GBR、RGB	1H	0	0	0	×	0	0
		2H	0	0	0	×	×	0
	COMPOSIT	-	0	0	0	×	0	×
V	_	-	0	×	0	0	×	×

(O:設定可 ×:設定不可)

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·3 SWEEP MAG: <u>X1</u> / X10 / X20 / X40 / ACTIVE / BLANK

設定項目の説明

X1:	ビデオ信号波形が画面に収まるように表示します。
X10:	中央を基準として、X1 の 10 倍で表示します。
X20:	中央を基準として、X1 の 20 倍で表示します。
X40:	中央を基準として、X1 の 40 倍で表示します。
ACTIVE:	ビデオ信号波形のブランキング期間以外を拡大表示します。
BLANK:	ビデオ信号波形のブランキング期間を拡大表示します。





SWEEP MAG = X10





図 2-18 水平方向の倍率

2.6.5 ブランキング期間の表示

以下の操作で、ブランキング期間の波形を表示できます。 【参照】COLOR MATRIX → 「2.10.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·5 BLANKING: <u>REMOVE</u> / V VIEW / H VIEW / ALL VIEW

設定項目の説明

REMOVE:	アクティブ期間のみを表示します。
V VIEW:	アクティブ期間と垂直ブランキング期間を表示します。
H VIEW:	アクティブ期間と水平ブランキング期間を表示します。
	COLOR MATRIXが COMPOSITのときは選択できません。
ALL VIEW:	入力信号をすべて表示します。

COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。



図 2-19 ブランキング期間の表示

2.7 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、ビデオ信号波形メニューの F・4 LINE SEL で行います。

2.7.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。 ラインはファンクションダイヤル(F・D)で選択し、選択したラインは画面左下に表示されま す。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、最初の映像ラインに移動します。 ここで設定した内容は、ベクトル波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動し ます。

SWEEP が V のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SWEEP → 「2.6.1 掃引方式の選択」

操作

 $\rm WFM \rightarrow F{\cdot}4$ LINE SEL \rightarrow $\rm F{\cdot}1$ LINE SELECT: ON / ACH / BCH / STREAM1 / STREAM2 / BOTH / $\rm OFF$ / CINELITE

ON:	ラインセレクトをオンにします。1 入力モードで、入力信号が 3G-B(2map)以外
	のときに選択できます。
ACH:	Ach のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
BCH:	Bch のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
STREAM1:	ストリーム1のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
STREAM2:	ストリーム2のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
BOTH:	A/Bch、またはストリーム 1/2 のラインセレクトをオンにします。サイマルモー
	ドで Ach と Bch のフォーマットが同一のとき、または入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
OFF:	ラインセレクトをオフにします。
CINELITE:	シネライト画面で選択したラインの波形を表示します。いずれかのエリアで f
	Stop 画面または%画面を表示しているときに選択できます。

図 2-21 ラインセレクトのオンオフ

2.7.2 ライン選択範囲の設定

入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲 を設定できます。

操作

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド1のラインを選択します。(例:1~563)
FIELD2:	フィールド2のラインを選択します。(例: 564~1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1~1125)

2.8 カーソルの設定

カーソルの設定は、ビデオ信号波形メニューの F・5 CURSOR で行います。

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow

2.8.1 カーソルのオンオフ

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。 REF カーソルが青色、DELTA カーソルが緑色で表示され、DELTA-REF が測定値として画面右 下に表示されます。(F・3 Y UNIT が DEC または HEX のときは、絶対値表示となります)

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·1 CURSOR: ON / <u>OFF</u>

2.8.2 カーソルの選択

以下の操作で、X軸カーソル(時間測定)またはY軸カーソル(振幅測定)を選択します。

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·2 XY SEL: X / Y

図 2-23 XY 軸カーソルの選択

2.8.3 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·4 FD VAR: REF / DELTA / TRACK

2.8.4 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。 【参照】 COLOR MATRIX → $\begin{bmatrix} 2.10.1 & n = -7 \end{bmatrix}$ カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·3 Y UNIT: <u>mV</u> / % / R%

設定項目の説明

mV:	電圧で表示します。
%:	%で表示します。
	コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは 714mV を 100%、PAL のときは
	700mVを100%に換算して表示します。
R%:	F・5 REFSET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。
DEC:	──100%を 64~940 として、10 進数で表示します。
	COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。
HEX:	0~100%を 040~3AC として、16 進数で表示します。
	COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。

2.8.5 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

WFM	$\rightarrow F \cdot$	5 CURSOR	\rightarrow F·3	Х	UNIT:	sec	/ Hz
-----	-----------------------	----------	-------------------	---	-------	-----	------

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を1周期として、周波数で表示します。

2.9 表示の設定

表示の設定は、ビデオ信号波形メニューの F・6 DISPLAY で行います。

WFM \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow

図 2-24 DISPLAY メニュー

2.9.1 サイマル表示の設定

サイマルモードのとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

設定項目の説明

MIX:	ビデオ信号波形を重ねて表示します。
ALIGN:	ビデオ信号波形を並べて表示します。

図 2-25 サイマル表示の設定

2.9.2 3G-B(2map)表示の設定

入力信号が 3G-B(2map)のとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·4 2MAPPING DISPLAY: STREAM1 / STREAM2 / MIX / <u>ALIGN</u>

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。

2.9.3 サムネイルのオンオフ

サムネイルの設定は、DISPLAY メニューの $F \cdot 6$ THUMBNAIL で行います。 マルチ画面表示のとき、このメニューは表示されません。

WFM \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·6 THUMBNAIL \rightarrow AUDIO PICTURE HISTOGRM HISTOGRM up METER SETUP menu 0FF ON 0FF (F•2) F•4 F•6 F•7 ∬ F·3 F•5 F•1 図 2-26 THUMBNAIL メニュー

以下の操作で、オーディオサムネイル、ピクチャーサムネイル、ヒストグラムサムネイルを 個別にオンオフできます。

- ・ LV 5770A に LV 5770SER41/LV 5770SER43 が実装されていないときや、オーディオ表示モー ドがラウドネスのとき、F・1 AUDIO METER は表示されません。
- 入力信号が 3G-B(2map)のとき、F·1 AUDIO METER を ON にすることはできません。
- ・ ヒストグラムと他のサムネイルを同時に表示することはできません。

操作

WFM \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·6 THUMBNAIL	\rightarrow F·1 AUDIO METER: <u>ON</u> / OFF
	→ F·3 PICTURE: <u>ON</u> / OFF
	→ F·4 HISTOGRM: ON / <u>OFF</u>

2.9.4 ヒストグラムの設定

ヒストグラムの設定は、THUMBNAIL メニューの $F \cdot 5$ HISTOGRM SETUP で行います。 このメニューは、 $F \cdot 4$ HISTOGRM が ON のときに表示されます。

WFM \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·6 THUMBNAIL \rightarrow F·5 HISTOGRM SETUP \rightarrow													
HISTOGRM		Y	R	G	В	up							
MIX		ON	ON	ON	ON	liicitu							
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F·7							

図 2-27 HISTOGRM SETUP メニュー

以下の操作で、ヒストグラムの表示形式を選択できます。

操作

 $\begin{array}{l} \mbox{WFM} \rightarrow \mbox{F-6} \mbox{DISPLAY} \rightarrow \mbox{F-6} \mbox{THUMBNAIL} \rightarrow \mbox{F-5} \mbox{HISTOGRM} \mbox{SETUP} \rightarrow \mbox{F-1} \mbox{HISTOGRM} \mbox{Form:} \\ \mbox{LUMA} \slash \sl$

2. ビデオ信号波形表示

図 2-28 ヒストグラムの設定

さらに F·1 HISTOGRM FORM が MIX のときは、以下の操作で YRGB 信号を個別にオンオフできます。

操作

WF	$M \rightarrow$	F۰6	5 DISF	PLAY -	→ F·(5 THUM	BNAIL	$\rightarrow F \cdot 5$	HISTOG	GRM SE	TUP		
\rightarrow	F·3	Y:	<u>on</u> /	0FF									
\rightarrow	F·4	R:	<u>on</u> /	0FF									
\rightarrow	F·5	G:	<u>on</u> /	0FF									
\rightarrow	F·6	B:	<u>on</u> /	0FF									

2.10 カラーシステムの設定

カラーシステムの設定は、ビデオ信号波形メニューの F·7 COLOR SYSTEM で行います。

2.10.1 カラーマトリックスの選択

本器では、YC_BC_R信号を GBR 信号、RGB 信号、疑似コンポジット信号にマトリックス変換して 表示できます。以下の操作で、波形の表示形式を選択します。選択した表示形式は、画面右 上に表示されます。

操作

WFM \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·1 COLOR MATRIX: YCbCr / GBR / RGB / COMPOSIT

設定項目の説明

YCbCr:	YC _B C _R 信号のまま表示します。
	入力信号が RGB(4:4:4)のときは選択できません。(サイマルモードで、YCbCr
	信号と組み合わせたときは選択できます)
GBR:	YC _B C _R 信号を GBR 信号に変換して表示します。
RGB:	YC _B C _R 信号を RGB 信号に変換して表示します。
COMPOSIT:	YC _B C _R 信号を疑似的に NTSC や PAL のコンポジット信号に変換して表示します。
	・カラーバーストの周波数は、PAL や NTSC の周波数と一致していません。
	・カラーバースト、同期信号の幅や位置は、PAL や NTSC と異なります。

・信号の帯域は元の信号の帯域になります。

図 2-30 カラーマトリックスの選択

2.10.2 輝度信号のオンオフ

F·1 COLOR MATRIX が GBR または RGB のとき、以下の操作で輝度信号(Y)のオンオフができま す。輝度信号がオンのとき、CH1~CH3 キーは無効です。

図 2-31 輝度信号のオンオフ

2.10.3 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·4 COMPOSIT FORMAT: AUTO / NTSC / PAL

AUTO:	入力信号のフレーム周波数が25Hz または50Hz のときはPAL、それ以外のとき
	は NTSC で表示します。
NTSC:	NTSC で表示します。スケールの単位は%となります。
PAL:	PAL で表示します。スケールの単位は V となります。

図 2-32 コンポジット表示フォーマットの選択

2.10.4 セットアップレベルの選択

F·1 COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。 コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作

図 2-33 セットアップレベルの選択

ベクトル波形表示

ベクトル波形を表示するには、VECT キーを押します。

図 3-1 ベクトル波形表示画面

●ベクトル波形について

コンポーネント信号の波形表示は、C_B(水平)、C_R(垂直)による X-Y 表示です。

また、スケールの仕様は以下のとおりです。

枠:フルスケール値 0.7V の±3%

円: グリーンに対して+20%

●オーディオサムネイルについて

LV 5770A では LV 5770SER41/LV 5770SER43 を実装しているとき、LV 7770 では常に表示されま す。表示チャンネルは、リサージュ波形のチャンネルマッピング画面で選択したチャンネルと なります。

ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。

【参照】「3.6.4 サムネイルのオンオフ」

●ピクチャーサムネイルについて

ピクチャーが表示されます。ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。 【参照】「3.6.4 サムネイルのオンオフ」

●メニューについて

ベクトル波形表示の設定は、VECTキーを押したときに表示される、ベクトル波形メニューから行います。

VECT \rightarrow

図 3-2 ベクトル波形メニュー

3.1 輝度とスケールの設定

輝度とスケールの設定は、ベクトルメニューの $[-\cdot 1]$ INTEN/SCALE で行います。 MODE が 5BAR のとき、このメニューは表示されません。 【参照】MODE → 「3.6.1 表示モードの切り換え」

VECT \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow

3.1.1 波形の輝度調整

以下の操作で、ベクトル波形の輝度を調整できます。マルチ画面表示のときは、ここで設定 した輝度が、ビデオ信号波形の輝度にも適用されます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作(1 画面表示のとき)

VECT	\rightarrow	F·1	INTEN/SCALE \rightarrow	F•1	VECTOR	INTEN:	-128 -	- 0 -	127	

操作(マルチ画面表示のとき)

VECT \rightarrow $\mathbf{F} \cdot \mathbf{1}$ INTEN/SCALE \rightarrow $\mathbf{F} \cdot \mathbf{1}$ VECT/WFM INTEN: -128 - $\mathbf{0}$ - 127

3.1.2 波形色の選択

波形色の選択は、INTEN/SCALE メニューの F·2 VECTOR COLOR で行います。

図 3-4 VECTOR COLOR メニュー

以下の操作で、ベクトル波形の色をチャンネルごとに選択できます。

操作 (SD、HD、3G-A、3G-B のとき)

VEC	T	→ F•1	INTE	EN/SCALI	$E \rightarrow F$	•2	VECTOR	CO	LOR						
\rightarrow	F•1	VECT	Ach	COLOR:	WHITE	/ `	YELLOW	/ (CYAN /	GREEN	/ 1	MAGENTA	$/ \operatorname{RED}$	/ BLU	E
\rightarrow	F·2	VECT	Bch	COLOR:	<u>WHITE</u>	/ `	YELLOW	/	CYAN /	GREEN	/	MAGENTA	/ RED	/ BLU	E

操作(HD デュアルリンクのとき)

 $\frac{\text{VECT}}{\text{CYAN}} \rightarrow \text{F-1} \text{ INTEN/SCALE} \rightarrow \text{F-2} \text{ VECTOR COLOR} \rightarrow \text{F-1} \text{ VECTOR COLOR} \text{:} \frac{\text{WHITE}}{\text{WHITE}} / \text{YELLOW} / \text{CYAN} / \text{GREEN} / \text{MAGENTA} / \text{RED} / \text{BLUE} / \text{MULTI}$

操作 (3G-B(2map)のとき)

VEC)T –	→ F•1	IN	TEN/SCA	$LE \rightarrow F$	·2 VECTO	OR COLOR					
\rightarrow	F·1	VECT	S 1	COLOR:	WHITE /	/ YELLOW	/ CYAN	/ GREEN	/ N	MAGENTA /	′ RED /	BLUE
\rightarrow	F·2	VECT	S2	COLOR:	WHITE /	/ YELLOW	/ CYAN	/ GREEN	/ 1	MAGENTA /	′ RED /	BLUE

3.1.3 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

VECT \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow F·3 SCALE INTEN: -8 - <u>4</u> - 7	
---	--

3.1.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $\overline{\rm VECT} \rightarrow \overline{\rm F\cdot 1}$ INTEN/SCALE $\rightarrow \overline{\rm F\cdot 4}$ SCALE COLOR: WHITE / $\underline{\rm YELLOW}$ / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

3.1.5 IQ 軸のオンオフ

以下の操作で、IQ 軸をオンオフできます。 フルスケール値 0.7V を 100%としたとき、IQ 軸は以下の値で表示されます。

表 3-1 IQ 軸の表示

	I軸	Q 軸
G	44. 559%	37.056%
В	27. 865%	84. 085%
R	69. 120%	62. 417%

VECT \rightarrow F·1 INTEN/SCALE \rightarrow F·5 IQ AXIS: ON / OFF

操作

図 3-5 IQ軸のオンオフ

3.1.6 スケールの選択

COLOR MATRIX が COMPONEN のとき、以下の操作でスケールの種類を選択できます。 【参照】 COLOR MATRIX → 「3.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

/ECT	\rightarrow F·1	INTEN/SCALE \rightarrow	F•6	VECT	SCALE: AL	UTO /	/ BT. 601 ,	/ BT. 709
------	-------------------	---------------------------	-----	------	-----------	-------	-------------	-----------

設定項目の説明

- AUTO: 入力信号が SD のときは BT. 601、SD 以外のときは BT. 709 のスケールを表示します。
- BT. 601: ITU-R BT. 601 で規定されるスケールを表示します。入力信号が SD で、100% カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。
- BT. 709: ITU-R BT. 709 で規定されるスケールを表示します。入力信号が HD で、100% カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。

3.2 固定倍率の選択

以下の操作で、ベクトル波形の固定倍率を選択できます。 MODE が 5BAR のとき、このメニューは表示されません。 【参照】MODE → $[3.6.1 \ 表_{\pi} = -Fo$ 切り換え」

操作

VECT \rightarrow F·2 GAIN MAG: <u>X1</u> / X5 / IQ-MAG

X1:	波形を×1倍で表示します。
X5:	波形を×5倍で表示します。
IQ-MAG:	波形を以下の倍率で表示します。
	×3.12 倍(SD 以外でコンポーネント表示のとき) (マルチフォーマットカラー
	バーの I 信号が円周上にのるような倍率)
	×2.85 倍(SD 以外で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換され
	たマルチフォーマットカラーバーの I 信号が円周上にのるような倍率)
	×2.92 倍(SD でコンポーネント表示のとき) (コンポジットベクトル表示のバー
	スト信号をコンポーネント変換したときに、振幅が円周上にのるような倍率)
	×2.63 倍(SD で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換された
	SMPTE カラーバーの-I、Q信号が円周上にのるような倍率)

3.3 可変倍率の設定

以下の操作で、ベクトル波形の倍率を設定できます。 MODE が 5BAR のとき、このメニューは表示されません。 【参照】 MODE → 「3.6.1 表示モードの切り換え」

操作

VECT → F·3 GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

CAL: 波形の倍率を固定にします。
VARIABLE: 波形の倍率を、ファンクションダイヤル(F・D)で可変します。ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値に戻ります。
F・2 GAIN MAG と F・3 GAIN VARIABLE を組み合わせた倍率が、画面右上に表示されます。
0.200 - 1.000 - 2.000 (X1 のとき)
1.000 - 5.000 - 10.000 (X5 のとき)
0.620 - 3.120 - 6.240 (IQ-MAG、SD 以外、コンポーネント表示のとき)
0.570 - 2.850 - 5.700 (IQ-MAG、SD 以外、疑似コンポジット表示のとき)
0.580 - 2.920 - 5.840 (IQ-MAG、SD、エンポーネント表示のとき)
0.520 - 2.630 - 5.260 (IQ-MAG、SD、疑似コンポジット表示のとき)

3.4 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、ベクトルメニューの F・4 LINE SEL で行います。

図 3-6 LINE SELメニュー

3.4.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。 ラインはファンクションダイヤル(F・D)で選択し、選択したラインは画面左下に表示されま す。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、最初の映像ラインに移動します。 ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動 します。

ビデオ信号波形メニューの SWEEP が V のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SWEEP → 「2.6.1 掃引方式の選択」

操作

VECT \rightarrow F·4 LINE SEL \rightarrow F·1 LINE SELECT: ON / ACH / BCH / STREAM1 / STREAM2 / BOTH / <u>OFF</u> / CINELITE
設定項目の説明

ON:	ラインセレクトをオンにします。1 入力モードで、入力信号が 3G-B(2map)以外
	のときに選択できます。
ACH:	Ach のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
BCH:	Bch のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
STREAM1:	ストリーム1のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
STREAM2:	ストリーム2のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
BOTH:	A/Bch、またはストリーム 1/2 のラインセレクトをオンにします。サイマルモー
	ドで Ach と Bch のフォーマットが同一のとき、または入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
OFF:	ラインセレクトをオフにします。
CINELITE:	シネライト画面で選択したラインの波形を表示します。いずれかのエリアで f
	Stop 画面または%画面を表示しているときに選択できます。



図 3-7 ラインセレクトのオンオフ

3.4.2 ライン選択範囲の設定

入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲 を設定できます。

操作

$] \rightarrow F \cdot 4$ LINE SEL $\rightarrow F \cdot 2$ FIELD: FIELD1 / FIELD2 / <u>FRAME</u>	
--	--

FIELD1:	フィールド1のラインを選択します。(例:1~563)
FIELD2:	フィールド2のラインを選択します。(例:564~1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1~1125)

3.5 ベクトルマーカーの表示

1入力モードで入力信号が 3G-B(2map)以外のとき、以下の操作でベクトル波形にマーカーを表示できます。

マーカーは H POS ツマミで水平方向、V POS ツマミで垂直方向に移動でき、画面右下には測定 値が表示されます。また、H POS ツマミを押すと Cb=0.0%、V POS ツマミを押すと Cr=0.0%の 位置にマーカーが移動します。

測定値は、Bの位置を Cb=100.0%、Rの位置を Cr=100.0%とし、中心からの距離を d、色相を deg で表しています。

通常マーカーは緑色で表示されますが、画面の外側になると赤色の点滅表示に変わります。このとき、測定値の上には「OVER」と表示されます。



VECT \rightarrow F·5 MARKER: ON / OFF



図 3-8 ベクトルマーカーの説明

3.6 表示の設定

表示の設定は、ベクトルメニューの F·6 DISPLAY で行います。



3.6.1 表示モードの切り換え

以下の操作で、ベクトル波形表示と5バー表示を切り換えることができます。 【参照】5バー表示→「3.8 5バー表示の設定」

操作

VECT \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·1 MODE: <u>VECTOR</u> / 5BAR



図 3-10 表示モードの切り換え

3.6.2 サイマル表示の設定

サイマルモードのとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·4 SIMUL DISPLAY: MIX / TILE

設定項目の説明

 MIX:
 ベクトル波形を重ねて表示します。F·1 MODE が 5BAR のときは選択できません。

 TILE:
 ベクトル波形または 5 バーを並べて表示します。



図 3-11 サイマル表示の設定

3.6.3 3G-B(2map)表示の設定

入力信号が 3G-B(2map)のとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

VECT	\rightarrow	F·6	DISPLAY	\rightarrow F	•4	2MAPPING	DISPLAY:	STREAM1	/	STREAM2 /	′ MIX	/ <u>TILE</u>	
------	---------------	-----	---------	-----------------	----	----------	----------	---------	---	-----------	-------	---------------	--

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。F・1 MODE が 5BAR のときは
	選択できません。
TILE:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。

3.6.4 サムネイルのオンオフ

サムネイルの設定は、DISPLAY メニューの F・6 THUMBNAIL で行います。 マルチ画面表示のとき、このメニューは表示されません。

$VECT \rightarrow F$	•6 DISPLA	$Y \rightarrow F \cdot 6$	THUMBNAIL	\rightarrow		
AUDIO METER		PICTURE	HISTOGRM	HISTOGRM		up
OFF		0FF	ON	SETUP		meriu
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F ·7



以下の操作で、オーディオサムネイル、ピクチャーサムネイル、ヒストグラムサムネイルを 個別にオンオフできます。

- ・ LV 5770A に LV 5770SER41/LV 5770SER43 が実装されていないときや、オーディオ表示モー ドがラウドネスのとき、F・1 AUDIO METER は表示されません。
- 入力信号が 3G-B(2map)のとき、F·1 AUDIO METER を ON にすることはできません。
- ・ ヒストグラムと他のサムネイルを同時に表示することはできません。



$VECT \rightarrow F \cdot 6 \text{ DISPLAY} \rightarrow F \cdot 6 \text{ THUMBNAIL}$	\rightarrow F·1 AUDIO METER: <u>ON</u> / OFF
	→ F·3 PICTURE: <u>ON</u> / OFF
	\rightarrow F·4 HISTOGRM: ON / <u>OFF</u>

3.6.5 ヒストグラムの設定

ヒストグラムの設定は、THUMBNAIL メニューの $\boxed{F \cdot 5}$ HISTOGRM SETUP で行います。 このメニューは、 $\boxed{F \cdot 4}$ HISTOGRM が ON のときに表示されます。

$VECT \to F$	•6 DISPLA	$Y \rightarrow F \cdot 6$	THUMBNAIL	\rightarrow F·5 H	ISTOGRM SE	TUP \rightarrow
HISTOGRM		Y	R	G	В	up
MIX		ON	ON	ON	ON	menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7
	図 3	-13 HIS	TOGRM SE	TUPメニ	ユ —	

以下の操作で、ヒストグラムの表示形式を選択できます。

操作

VECT —	→ F·6 DISPL	$AY \rightarrow F \cdot 6$	THUMBNAIL	$\rightarrow F \cdot 5$	HISTOGRM	SETUP	\rightarrow	F•1	HISTOGRM	FORM:
LUMA /	ALIGN / MIX	(

HISTOGRM FORM = LUMA		
0%	50%	100%
HISTOGRM FORM = ALIGN		
50 100 50 50	100 0 50 100 0	50 100
HISTOGRM FORM = MIX		
-	50%	100%

図 3-14 ヒストグラムの設定

さらに F·1 HISTOGRM FORM が MIX のときは、以下の操作で YRGB 信号を個別にオンオフできます。

操作

VEC	$T \rightarrow F$	•6 DISPLAY	\rightarrow F·6 THU	$MBNAIL \rightarrow$	F·5 HISTOGRM	SETUP
\rightarrow	F∙3 Y∶	<u>on</u> / off				
\rightarrow	F∙4 R∶	<u>on</u> / off				
\rightarrow	F∙5 G∶	<u>on</u> / off				
\rightarrow	F∙6 B∶	<u>ON</u> / OFF				

3.7 カラーシステムの設定

カラーシステムの設定は、ベクトルメニューの $F\cdot7$ COLOR SYSTEM で行います。 MODE が 5BAR のとき、このメニューは表示されません。 【参照】MODE → 「3.6.1 表示モードの切り換え」



図 3-15 COLOR SYSTEM メニュー

3.7.1 カラーマトリックスの選択

以下の操作で、波形の表示形式を選択できます。選択した表示形式は、画面右下に表示され ます。

操作

VECT \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·1 COLOR MATRIX: <u>COMPONEN</u> / COMPOSIT

設定項目の説明

 COMPONEN:
 コンポーネント信号の色差信号を X-Y で表示します。

 COMPOSIT:
 コンポーネント信号を疑似コンポジット信号に変換して、X-Y で表示します。



図 3-16 カラーマトリックスの選択

3.7.2 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·2 COMPOSITE FORMAT: <u>AUTO</u> / NTSC / PAL

AUTO:	入力信号のフレーム周波数が 25Hz または 50Hz のときは PAL、それ以外のとき
	は NTSC で表示します。
NTSC:	NTSC で表示します。
PAL:	PALで表示します。



図 3-17 コンポジット表示フォーマットの選択

3.7.3 セットアップレベルの選択

<u>F・1</u> COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。 コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作

VECT	\rightarrow	F·7	COLOR	SYSTEM	\rightarrow F·3	SETUP:	0%	/ 7.5%
	,				· I U		0/0	/ 1.0/0

3.7.4 75%カラーバー用スケールの表示

以下の操作で、75%カラーバー用のスケールを表示できます。

操作

ECT	\rightarrow	F·7	COLOR	SYSTEM \rightarrow	F·4	COLOR	BAR:	100%	/	75%
-----	---------------	-----	-------	----------------------	-----	-------	------	------	---	-----

- 100%: 100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示します。
- 75%: 75%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示します。





図 3-18 75%カラーバー用スケールの表示(75%カラーバー入力時)

3.8 5 バー表示の設定

5 バー表示は、 $YC_{B}C_{R}$ 信号を GBR 信号、および疑似コンポジット信号に変換したときのピークレベルを、Y、G、B、R、CMP(COMPOSITE)の5本のバーで同時に表示したものです。



図 3-19 5 バー表示画面

●Yについて

ステータスメニューのLuminance Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

【参照】Luminance Upper/Lower →「6.1.5 エラー設定5 (ERROR SETUP5)」

●GBR について

ステータスメニューの Gamut Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。 【参照】 Gamut Upper/Lower → 「6.1.3 エラー設定3 (ERROR SETUP3)」

●CMP について

ステータスメニューの Composite Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

【参照】 Composite Upper/Lower →「6.1.3 エラー設定3 (ERROR SETUP3)」

●メニューについて

5バー表示の設定は、ベクトルメニューで行います。

VECT \rightarrow



3.8.1 スケール単位の選択

MODE が 5BAR のとき、以下の操作でスケールの単位を選択できます。 【参照】 MODE → 「3.6.1 表示モードの切り換え」 「3.7.2 コンポジット表示フォーマットの選択」

操作

VECT \rightarrow	F·1	5BAR	SCALE:	%	/	mV
--------------------	-----	------	--------	---	---	----

設定項目の説明

%	:	

YGBR を%で、CMP を IRE で表示します。 mV で表示します。スケールは、コンポジット表示フォーマットによって、以 mV: 下のように異なります。 NTSC のとき: 100% = 700 mV (YGBR) / 100 IRE = 714 mV (CMP)PAL のとき: 100% (IRE) = 700mV



図 3-21 スケール単位の選択

3.8.2 表示順の選択

以下の操作で、5バーの表示順を選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·2 5BAR SEQUENCE: <u>GBR</u> / RGB

GBR:	左から Y、	G,	Β,	R,	CMP の順で表示します。
RGB:	左から Y、	R,	G,	B,	CMP の順で表示します。



図 3-22 表示順の選択

4. ピクチャー表示

ピクチャーを表示するには、PIC キーを押します。



図 4-1 ピクチャー表示画面

●オーディオサムネイルについて

LV 5770A では LV 5770SER41/LV 5770SER43 を実装しているとき、LV 7770 では常に表示されま す。表示チャンネルは、リサージュ波形のチャンネルマッピング画面で選択したチャンネルと なります。

ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。

【参照】「4.6.6 サムネイルのオンオフ」

●ビデオ信号波形サムネイルについて

ビデオ信号波形が表示されます。ヒストグラムサムネイルへの変更や、非表示にもできます。 【参照】「4.6.6 サムネイルのオンオフ」

●メニューについて

ピクチャー表示の設定は、PIC キーを押したときに表示される、ピクチャーメニューから行います。

 $PIC \rightarrow$



4.1 ピクチャーの調整

ピクチャーの調整は、ピクチャーメニューの F·1 ADJUST で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST \rightarrow

MONO/ COLOR COLOR	CHROMA UP NORMAL	BRIGHT- NESS 0.0%	CONTRAST 100.0%	GAIN	BIAS	up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F·7

図 4-3 ADJUST メニュー

4.1.1 カラー表示とモノクロ表示の切り換え

以下の操作で、カラー表示とモノクロ表示を切り換えることができます。 3D アシストモードのときは COLOR 固定です。このメニューは表示されません。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST $\rightarrow F \cdot 1$ MONO/COLOR: COLOR / MONO

4.1.2 クロマゲインの設定

以下の操作で、クロマゲインの設定を切り換えることができます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST $\rightarrow F \cdot 2$ CHROMA UP: <u>NORMAL</u> / UP

設定項目の説明

NORMAL:	クロマゲインを、F・5 GAIN で設定した値にします。
UP:	クロマゲインを 2 倍 (200.0%) にします。

4.1.3 ブライトネスの調整

以下の操作で、ブライトネスを調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0.0%)に戻ります。

操作

PIC \rightarrow F·1 ADJUST \rightarrow F·3 BRIGHTNESS: -50.0% - <u>0.0%</u> - 50.0%

4.1.4 コントラストの調整

以下の操作で、コントラストを調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(100.0%)に戻ります。

操作

PIC \rightarrow F·1 ADJUST \rightarrow F·4 CONTRAST: 0.0% - <u>100.0%</u> - 200.0%

4.1.5 ゲインの調整

ゲインの調整は、ADJUST メニューの F・5 GAIN で行います。

$PIC \rightarrow F \cdot$	1 ADJUST	\rightarrow F·5 GA	$IN \rightarrow$			
R GAIN 100.0%	G GAIN 100.0%	B GAIN 100.0%	CHROMA GAIN 100.0%			up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7
		図 4-4	GAINメ	ニュー		

以下の操作で、RGB 信号およびクロマ信号のゲインをそれぞれ調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(100.0%)に戻ります。 F・2 CHROMA UP が UP のとき、F・4 CHROMA GAIN は表示されません。200.0%固定となります。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot 1 \text{ ADJUST } \rightarrow F \cdot 5 \text{ GAIN}$	$\rightarrow F \cdot 1$	R GAIN: 0.0% - <u>100.0%</u> - 200.0%
	$\rightarrow F \cdot 2$	G GAIN∶ 0.0% – <u>100.0%</u> – 200.0%
	\rightarrow F·3	B GAIN∶ 0.0% – <u>100.0%</u> – 200.0%
	$\rightarrow F \cdot 4$	CHROMA GAIN: 0.0% - <u>100.0%</u> - 200.0%

4.1.6 バイアスの調整

バイアスの調整は、ADJUST メニューの F・6 BIAS で行います。



以下の操作で、RGB 信号のバイアスをそれぞれ調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0.0%)に戻ります。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot 1 \text{ ADJUST } \rightarrow F \cdot 6 \text{ BIAS}$	→ $F \cdot 1$ R BIAS: -50.0% - <u>0.0%</u> - 50.0%	
	→ F·2 G BIAS: -50.0% - <u>0.0%</u> - 50.0%	
	→ $F \cdot 3$ B BIAS: -50.0% - <u>0.0%</u> - 50.0%	

4.2 マーカーの設定

マーカーの設定は、ピクチャーメニューの F・2 MARKER で行います。 SIZE が FIT 以外のとき、このメニューは表示されません。 【参照】 SIZE → 「4.6.1 表示サイズの選択」



4.2.1 フレームマーカーのオンオフ

以下の操作で、フレームマーカーをオンオフできます。

操作

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·1 FRAME MARKER: ON / OFF

4.2.2 センターマーカーのオンオフ

以下の操作で、センターマーカーをオンオフできます。

操作 PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·2 CENTER MARKER: ON / OFF

4.2.3 アスペクトマーカーの設定

以下の操作で、アスペクトマーカーを表示できます。 サイマルモードのとき、アスペクトマーカーは表示できません。 【参照】 SD →「4.6.9 SD 表示方式の選択」

操作

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·3 ASPECT MARKER: OFF / 14:9 / 13:9 / 4:3 / 2.39:1 / 16:9 / AFD

OFF:	アスペクトマーカーを表示しません。
14:9:	14:9 アスペクトマーカーを表示します。
13:9:	13:9アスペクトマーカーを表示します。
4:3:	4:3 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が SD で、SD が 4:3 のときは選択できません。
2.39:1:	2.39:1 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が SD で、SD が 4:3 のときは選択できません。
16:9:	16:9 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が SD で、SD が 4:3 のときに選択できます。
AFD:	AFD (Active Format Description) に記述されたアスペクトマーカーを表示しま
	す。また、AFD の略称(SMPTE 2016-1-2007 準拠)を画面左上に表示します。
	入力信号が HD デュアルリンクまたは 3G のときは選択できません。

画面左上に表示される AFD の略称は、Coded Frame および AFD Code に応じて以下のように なります。入力信号に AFD パケットが多重されていない場合は「-----」となります。

表 4-1 AFD 表示

本器に表示	Coded	AFD	説明
される内容	Frame	Code	
0000- UNDEFINED	0 (4:3)	0000	Undefined
0001- RESERVED	0 (4:3)	0001	Reserved
0010- 16:9LBTop	0 (4:3)	0010	Letterbox 16:9 image, at top of the coded frame
0011- 14:9LBTop	0 (4:3)	0011	Letterbox 14:9 image, at top of the coded frame
0100- >16:9LBox	0 (4:3)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than
			16:9, vertically centered in the coded frame
0101- RESERVED	0 (4:3)	0101	Reserved
0110- RESERVED	0 (4:3)	0110	Reserved
0111- RESERVED	0 (4:3)	0111	Reserved
1000- FullFrame	0 (4:3)	1000	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1001- Full Frame	0 (4:3)	1001	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1010- 16:9LBox	0 (4:3)	1010	Letterbox 16:9 image, vertically centered in the
			coded frame with all image areas protected
1011- 14:9LBox	0 (4:3)	1011	Letterbox 14:9 image, vertically centered in the
			coded frame
1100- RESERVED	0 (4:3)	1100	Reserved
1101-4:3Full14:9	0 (4:3)	1101	Full frame 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110-16:9LB14:9	0 (4:3)	1110	Letterbox 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111-16:9LB4:3	0 (4:3)	1111	Letterbox 16:9 image, with alternative 4:3 center
0000w UNDEFINED	1 (16:9)	0000	Undefined
0001w RESERVED	1 (16:9)	0001	Reserved
0010w Full Frame	1 (16:9)	0010	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
0011w 14:9Pillbox	1 (16:9)	0011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the
			coded frame
0100w >16:9LBox	1 (16:9)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than
			16:9, vertically centered in the coded frame
0101w RESERVED	1 (16:9)	0101	Reserved
0110w RESERVED	1 (16:9)	0110	Reserved
0111w RESERVED	1 (16:9)	0111	Reserved
1000w FullFrame	1 (16:9)	1000	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
1001w 4:3Pillbox	1 (16:9)	1001	Pillarbox 4:3 image, horizontally centered in the
			coded frame
1010w FullNoCrop	1 (16:9)	1010	Full frame 16:9 image, with all image areas protected
1011w14:9Pillbox	1 (16:9)	1011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the
			coded frame
1100w RESERVED	1 (16:9)	1100	Reserved
1101w4:3PB14:9	1 (16:9)	1101	Pillarbox 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110wFul14:9Safe	1 (16:9)	1110	Full frame 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111wFull4:3Safe	1 (16:9)	1111	Full frame 16:9 image, with alternative 4:3 center

4.2.4 アスペクトシャドウの設定

F·3 ASPECT MARKER が OFF 以外のとき、以下の操作でアスペクトマーカーの影の濃さを調整 できます。数値が大きくなるほど影は濃くなり、0%を選択するとラインで表示します。 ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(50%)に戻ります。

操作

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·4 ASPECT SHADOW: 0% – 50% – 100%

ASPECT SHADOW = 50%



図 4-7 アスペクトシャドウの設定

4.2.5 セーフアクションマーカーの設定

セーフティマーカーの設定は、MARKER メニューの $F \cdot 5$ SAFETY ZONE で行います。 F $\cdot 3$ ASPECT MARKER が AFD のとき、このメニューは表示されません。



図 4-8 SAFETY ZONE メニュー

以下の操作で、セーフアクションマーカーを表示できます。 アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対しての位置となります。

操作

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·5 SAFETY ZONE \rightarrow F·1 SAFE ACTION: ARIB / SMPTE / USER1 / <u>OFF</u>

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。
SMPTE:	SMPTE RP-218 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。
USER1:	F・3 USER1 WIDTH および F・4 USER1 HEIGHT で設定したマーカーを表示します。
OFF:	セーフアクションマーカーを表示しません。

4.2.6 セーフタイトルマーカーの設定

以下の操作で、セーフタイトルマーカーを表示できます。 アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対しての位置となります。

操作

PIC	\rightarrow	F·2	MARKER \rightarrow	F•5	SAFETY	$ZONE \rightarrow$	F·2	SAFE	TITLE:	ARIB	/ SMPTE ,	/ USER2	/ 0FF
-----	---------------	-----	----------------------	-----	--------	--------------------	-----	------	--------	------	-----------	---------	-------

設定項目の説明

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。
SMPTE:	SMPTE RP-218 で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。
USER2:	F・5 USER2 WIDTH および F・6 USER2 HEIGHT で設定したマーカーを表示します。
OFF:	セーフタイトルマーカーを表示しません。

4.2.7 ユーザーマーカーの設定

F·1 SAFE ACTION で USER1、**F**·2 SAFE TITLE で USER2 を選択することによって、ユーザーが 任意に設定したマーカーを 2 点まで表示できます。 以下の操作で、ユーザーマーカーの幅と高さを設定できます。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot 2 \text{ MARKER } \rightarrow F \cdot 5 \text{ SAFETY ZONE}$	\rightarrow F·3 USER1 WIDTH: 0% - <u>90%</u> - 100%	
	\rightarrow F·4 USER1 HEIGHT: 0% - <u>90%</u> - 100%	
	\rightarrow F·5 USER2 WIDTH: 0% - <u>80%</u> - 100%	
	\rightarrow F·6 USER2 HEIGHT: 0% - <u>80%</u> - 100%	

4.3 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、ピクチャーメニューの F・4 LINE SEL で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 4$ LINE SEL \rightarrow



図 4-9 LINE SELメニュー

4.3.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインにマーカーを表示できます。 ラインはファンクションダイヤル(F・D)で選択し、選択したラインは画面左上に表示されま す。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、最初の映像ラインに移動します。 ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示のラインセレクト設定と連 動します。

SIZE が FIT 以外のとき、ラインセレクトをオンにしてもマーカーは表示されません。

【参照】 SIZE →「4.6.1 表示サイズの選択」

操作

 $\underline{PIC} \rightarrow F{\cdot}4$ LINE SEL \rightarrow $F{\cdot}1$ LINE SELECT: ON / ACH / BCH / STREAM1 / STREAM2 / BOTH / \underline{OFF}

ON:	ラインセレクトをオンにします。1入力モードで、入力信号が 3G-B(2map)以外
	のときに選択できます。
ACH:	Ach のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
BCH:	Bch のみ、ラインセレクトをオンにします。サイマルモードのときに選択でき
	ます。
STREAM1:	ストリーム1のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
STREAM2:	ストリーム 2 のみ、ラインセレクトをオンにします。入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
BOTH:	A/Bch、またはストリーム 1/2 のラインセレクトをオンにします。サイマルモー
	ドで Ach と Bch のフォーマットが同一のとき、または入力信号が 3G-B(2map)
	のときに選択できます。
OFF:	ラインセレクトをオフにします。



図 4-10 ラインセレクトのオンオフ

4.3.2 ライン選択範囲の設定

入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲 を設定できます。

操作

PIC	\rightarrow	F·4	LINE	SEL	\rightarrow	F·2	FIELD:	FIELD1	/	FIELD2	/	FRAME
-----	---------------	-----	------	-----	---------------	-----	--------	--------	---	--------	---	-------

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド1のラインを選択します。(例:1~563)
FIELD2:	フィールド2のラインを選択します。(例: 564~1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1~1125)

4.3.3 リップシンク測定範囲の設定

リップシンク測定範囲の設定は、LINE SEL メニューの F·6 AV PHASE で行います。 このメニューは、LV 5770SER41/LV 5770SER43 が実装されているときに表示されます。

 $\mathsf{PIC} \rightarrow \mathsf{F} \cdot \mathsf{4} \mathsf{ LINE SEL} \rightarrow \mathsf{F} \cdot \mathsf{6} \mathsf{ AV PHASE} \rightarrow \mathsf{F} \cdot \mathsf{6} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \to \mathsf{AV P} \mathsf{ AV P} \to \mathsf{AV P} \to \mathsf{$





以下の操作で、リップシンク測定の測定範囲を設定できます。設定したラインには、マーカー が表示されます。

これらはステータス表示の AV PHASE SETUP でも設定できますが、ここではピクチャーを見 ながら設定できます。設定項目の詳細は「6.6.4 測定範囲の設定」を参照してください。

操作

PIC	; →	$F \cdot 4$ LINE SEL \rightarrow $F \cdot 6$ AV PHASE
\rightarrow	F•1	AV MES TOP: 0 - <u>50</u> - 100
\rightarrow	F·2	AV MES LEFT: <u>0</u> - 99
\rightarrow	F・3	AV MES RIGHT: O - 99

4.4 シネライトの設定

シネライトはシネライト機能とシネゾーン機能からなり、ここではシネライト機能の説明をします。

シネライト機能はビデオ信号の輝度レベルをピクチャー上に表示する機能で、設定はピク チャーメニューの $\overline{F\cdot5}$ CINELITE \rightarrow $\overline{F\cdot1}$ fSTOP DISPLAY / $\overline{F\cdot2}$ % DISPLAY / $\overline{F\cdot4}$ CINELITE ADVANCE で行います。なお、マルチ画面表示でシネライト機能を表示すると、カーソルの反応 速度が遅くなることがあります。

サイマルモードのときや入力信号が 3G-B(2map)のときは非対応です。このメニューは表示されません。また、SIZE が FIT 以外のときは、シネライト機能に入ると強制的に FIT になります。

【参照】 SIZE → 「4.6.1 表示サイズの選択」

4.4.1 f Stop 表示画面の説明

以下の操作で、f Stop 画面を表示できます。

操作

$PIC \rightarrow$	\cdot 5 CINELITE \rightarrow F \cdot 1 fSTOP DISPLAY	

f Stop 画面では、輝度レベルをカメラの絞り値(露出)の単位で表示します。

測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントのf Stop 値が輝度レベル 80%以上に相当するときは黄色で表示されます。また、f Stop 値が輝度レベル 0%以下に相当するときは 測定できません。黄色で「****」と表示されます。



図 4-12 f Stop 表示画面

1 基準位置表示

<u>F・4</u> 18% REF-SET を押したときのカーソル位置が赤色で表示されます。f Stop 測定の 基準位置となります。

2 カーソル表示

カーソルは最大で3点まで設定することができ、基準位置に対するf Stop 値がそれぞれ表示されます。

3 GAMMA 表示

F・5 GAMMA SELECT で選択したガンマ補正値が表示されます。

4 REF 表示

基準位置の f Stop 値が表示されます。 $F \cdot 4$ 18% REF-SET を押した直後は 0.0 ですが、 ピクチャーが変わると REF 表示も変わります。

5 座標表示

カーソルの座標が、ライン番号とサンプル番号でそれぞれ表示されます。

4.4.2 f Stop 画面の表示手順

例として、18%グレーチャートに対する輝度レベルをf Stop で表示する手順を以下に示し ます。撮影セットの中に、あらかじめ18%グレーチャートを置いておいてください。

- 1. PIC キーを押します。
- 2. F·5 CINELITE を押します。
- 3. F·2 % DISPLAY を押します。
- F・4 UNIT SELECT を押して、Y%を選択します。
 カーソルの輝度レベルが%で表示されます。カーソルがブランキング期間に存在すると
 き、測定値は表示されません。
- 5. カーソルを18%グレーチャート上に合わせます。 このとき、表示されている輝度レベルが45.0%(例)になるように、照明を調整します。
- 6. F·7 up menu を押します。
- 7. F·1 fSTOP DISPLAY を押します。
- 8. F·5 GAMMA SELECTを押して、ガンマ補正テーブルの種類を選択します。

ガンマ補正値は初期設定で0.45 に設定されていますが、使用するカメラのガンマ特性 に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。詳細は、「4.4.6 ユー ザー補正テーブルの設定」を参照してください。 選択したガンマ補正値は、画面左上に表示されます。

9. カーソルが 18% グレーチャート上にあることを確認して、F-4 18% REF-SET を押しま す。

18%グレーチャートのf Stop 値が 0.0 となり、画面上部の「REF:」に表示されます。 また、基準位置は赤いカーソルで表示されます。

10. 測定ポイントを、カーソルで設定します。

18%グレーチャートに対する f Stop 値が、カーソルの近くに表示されます。測定ポイントは、3 点まで設定できます。

4.4.3 % DISPLAY 表示画面の説明

以下の操作で、% DISPLAY 画面を表示できます。

操作

$$PIC \rightarrow F \cdot 5 \text{ CINELITE } \rightarrow F \cdot 2 \text{ \% DISPLAY}$$

% DISPLAY 画面では、輝度レベルを Y%、RGB%、RGB255 のいずれかで表示します。表示形式の選択は F・4 UNIT SELECT で行います。

測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントの輝度レベルが80%以上または0%以下のときは、黄色で表示されます。

●Y%表示

輝度レベルを%で表示します。



図 4-13 Y%表示画面

●RGB%表示

RGB レベルを成分ごとに%で表示します。画面左には、左から RGB の順でレベルがバー表示 されます。



図 4-14 RGB%表示画面

4. ピクチャー表示

●RGB255 表示

RGB レベルを成分ごとに 0~255 の 256 階調で表示します。画面左には、左から RGB の順で レベルがバー表示されます。

測定値は、RGB レベルが100%以上のときは255、0%以下のときは0となります。



図 4-15 RGB255 表示画面

4.4.4 測定ポイントの設定

測定ポイントは3点まで設定できます。以下の操作でカーソルを移動する測定ポイントを選択してから、H POS ツマミで X カーソル、V POS ツマミで Y カーソルを移動します。H POS ツマミと V POS ツマミを押すと、カーソルがピクチャーの中央に移動します。(カーソルの移動は、ファンクションダイヤル(F・D)でもできます。カーソルの切り換えは、F・1 FD FUNCTION で行ってください。)

カーソルがブランキング期間に存在するとき、カーソルは表示されません。カーソルを表示 するときは、画面内にカーソルを移動してください。

P1~P3 のいずれかをオフにすることはできません。カーソルを消すときは、画面外にカー ソルを移動してください。

<u>F·1</u> fSTOP DISPLAY で設定した測定ポイントと、<u>F·2</u> % DISPLAY で設定した測定ポイント は連動しています。

操作

 $\begin{array}{rcl} \mbox{PIC} \rightarrow \mbox{F·5} & \mbox{CINELITE} & \rightarrow \mbox{F·1} & \mbox{fSTOP} & \mbox{DISPLAY} \rightarrow \mbox{F·2} & \mbox{MEASURE} & \mbox{POS} & \mbox{P1} & / & \mbox{P2} & / & \mbox{P3} \\ & \rightarrow & \mbox{F·2} & \mbox{MEASURE} & \mbox{POS} & \mbox{P1} & / & \mbox{P2} & / & \mbox{P3} \end{array}$

4.4.5 測定サイズの選択

以下の操作で、測定サイズを選択できます。この設定は、P1~P3 と REF に適用されます。 なお、 $\overline{F\cdot 1}$ fSTOP DISPLAY で設定した測定サイズと、 $\overline{F\cdot 2}$ % DISPLAY で設定した測定サイ ズは連動しています。

操作

 $\begin{array}{rcl} \textbf{PIC} \rightarrow \textbf{F} \cdot \textbf{5} & \textbf{CINELITE} \rightarrow \textbf{F} \cdot \textbf{1} & \textbf{fSTOP DISPLAY} \rightarrow \textbf{F} \cdot \textbf{3} & \textbf{MEASURE SIZE:} & \underline{1X1} & / & 3X3 & / & 9X9 \\ \rightarrow \textbf{F} \cdot \textbf{2} & \textbf{\% DISPLAY} \rightarrow \textbf{F} \cdot \textbf{3} & \textbf{MEASURE SIZE:} & \underline{1X1} & / & 3X3 & / & 9X9 \end{array}$

4.4.6 ユーザー補正テーブルの設定

f Stop を測定する際のガンマ補正値は、初期設定で0.45 に設定されていますが、使用する カメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。 ユーザー補正テーブルは、本体で作成する USER1~USER3 と、PC 等で作成した補正テーブル を本体に読み込んだ USER_A~USER_E の2種類があります。これらのテーブルは、本体で初 期化を行っても削除されません。

●ユーザー補正テーブルを本体で作成する

ユーザー補正テーブルは3点まで本体に作成できます。 例として、撮影用カメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを作成する手順を、 以下に示します。 あらかじめカメラの絞り値をF5.6に設定し、撮影セットの中に18%グレーチャートを置い ておいてください。

 絞り値を F5.6 に設定したカメラで、18%グレーチャートの輝度レベルが 45.0% (例) に なるように、照明を調整します。

詳しくは「4.4.2 f Stop 画面の表示手順」の「手順 1」~「手順 5」を参照してくだ さい。

- 2. F·7 up menu を押します。
- 3. F·1 fSTOP DISPLAY を押します。
- 4. <u>F·5</u> GAMMA SELECT を押して、USER1 を選択します。 ここではUSER1 について説明しますが、USER2 と USER3 についても同様に作成できます。
- 5. F・6 GAMMA CAL を押します。

F·6 GAMMA CAL を押すと、画面左下にユーザー補正テーブル、カーソルの近くに輝度レベルが 10bit データ(0%:64、100%:940)で表示されます。 このメニューは、F·5 GAMMA SELECT が USER1~USER3 のときに表示されます。



図 4-16 ユーザー補正テーブル作成画面

6. F·2 TABLE CLEAR を押します。

編集中のユーザー補正テーブルが全て初期化されます。新たに補正テーブルを作成する 場合は必ず初期化をしてください。

- F·1 CLEAR YES を押します。
 ユーザー補正テーブルの初期化をキャンセルするときは、F·3 CLEAR NO を押してください。
- 8. カーソルを18%グレーチャート上に合わせます。
- 9. F·6 CAL F を押して 5.6 を選択します。
- 10. F·5 CAL SET を押します。

カメラの絞り値が F5.6 のときの輝度レベルが、ユーザー補正テーブルの Lev に入力さ れます。1 行分のデータを消去したいときは、F・3 1 DATA CLEAR を押してください。

 11. F・6 CAL Fとカメラの絞り値を 4.0→2.8→2.0→8.0→11.0→16.0→22.0の順で同時に 変更し、F・5 CAL SET を押して輝度レベルをそれぞれ入力します。
 このとき、照明と 18%グレーチャートの位置を変更しないでください。
 また、22.0から 2.0 までの Lev が単調増加になることを確認してください。

ユーザー補正テーブルの REF は、f Stop 表示の $\underline{F \cdot 4}$ 18% REF-SET を押したときに値が入力 されます。

たとえば下記左のテーブルを使用したとき、カーソルの輝度(10bit データ)が416の位置で F・4 18% REF-SETを押すと、そのときのF値(3.0)がREFに表示されます。

[USER1] REF=0.0	[USER1]] REF	=3.0
CAL_F F Lev	CAL_F	F	Lev
[22.0] 0.0, 152	[22,0]	0.0,	152
[16.0] 1.0, 240	[16.0]	1.0,	240
[11.0] 2.0, 328	[11.0]	2.0,	328
[8.0] 3.0, 416	[0,8]	3.0,	416
[5.6] 4.0, 504	[5,6]	4.0,	504
[4.0] 5.0, 592	[4.0]	5.0,	592
[2.8] 6.0, 680	[2,8]	6.0,	680
[2.0] 7.0, 768	[2.0]	7.0,	768

図 4-17 ユーザー補正テーブル

このときのf Stop 値は、以下のように表示されます。各補正値間は直線補間されます。

Lv	=	152 のとき	f	Stop = -3.0
Lv	=	240 のとき	f	Stop = -2.0
Lv	=	328 のとき	f	Stop = -1.0
Lv	=	416 のとき	f	Stop = 0.0
Lv	=	504 のとき	f	Stop = 1.0
Lv	=	592 のとき	f	Stop = 2.0
Lv	=	680 のとき	f	Stop = 3.0
Lv	=	768 のとき	f	Stop = 4.0

●ユーザー補正テーブルを本体に読み込む

ユーザー補正テーブルは本体に5点まで読み込むことができます。 補正テーブルを本体に読み込むには、以下の手順で操作を行います。

1. 補正テーブルを作成します。

ᄹᅷᄺ	TEOT		
11F戌1例	(IESI.	ULI)	

######################################							
NAME:SAMPLE_1 +							
TYPE:0			キーワード				
#Input	-7%	0	コメント				
#	109%	4095	コメント				
#Output	0%	0	コメント				
#	1000%	65535	コメント				
#Input	Output		コメント				
########	+##########	#######################################	コメント				
0	0		データ				
1	16		データ				
2	32		データ				
(中略)							
4093	65488		データ				
4094	65504		データ				
4095	65520		データ				
# E0F	# EOF コメント						

補正テーブルは、以下の仕様に従って作成してください。

ファイル全体

内容:	ASCII コードで構成されるテキストファイル
拡張子:	. CLT
行末:	CR+LF
ファイルの行数:	5000 行以内
1 行の文字数:	255 文字以内(CR+LF を含む)
ファイル名の文字数:	20 文字以内(拡張子を除く)
ファイル名の使用可能文字:	英字(A~Z a~z)、数字(0~9)、その他(_)

コメント

行の先頭をシャープ(#)にするとコメントとして扱われ、動作には影響しません。 記述位置は自由です。

キーワード

データよりも手前の位置に、	行の先頭から始まるように、必ず挿入してください。
NAME:	セパレータ(:)後の8文字が、本体内で補正テーブル名
	として表示されます。セパレータ後は、英字(A~Z a~
	z)、数字(0~9)、その他 (_)を使用して、10 文字以内で
	補正テーブル名を記述してください。
TYPE:	ファイル識別用のコードです。セパレータ(:)後に0を
	記述してください。

データ

行の先頭から、入力数値、セパレータ、出力数値の順に記述します。
 入力数値: 0~4095(12bit)まで、行ごとに1ずつ増加するように記述してください。
 輝度レベル 100%を 940(10bit)×4 = 3760(12bit)、
 輝度レベル 0%を 64(10bit)×4 = 256(12bit)、
 と定義しています。
 セパレータ: 1つの TAB コードを記述してください。
 0~65535(16bit)の範囲で記述してください。

2. 補正テーブルを USB メモリーに保存して、本体に接続します。

補正テーブルは、以下の階層に置いてください。

- 🖞 USB メモリー
- └ □ LV5770A_USER (LV 5770のときはLV5770_USER、LV 7770のときはLV7770_USER) └ □ CLT └ □ TEST. CLT (例)
- 3. PIC キーを押します。
- 4. F·5 CINELITE を押します。
- 5. F·1 fSTOP DISPLAY を押します。
- 6. **F・5** GAMMA SELECT を押して、USER_A を選択します。 ここでは USER_A について説明しますが、USER_B~USER_E についても同様に設定できま す。
- 7. **F·6** GAMMA FILE を押します。 このメニューは、F·5 GAMMA SELECT が USER_A~USER_E のときに表示されます。
- 8. F·1 FILE LIST を押します。

ファイルリスト画面が表示されます。このメニューは、USB メモリーが接続されている ときに表示されます。 USER_A に設定した補正テーブルを削除するときは、ここで F·2 TABLE CLEAR を押して ください。

- 9. ファンクションダイヤル(F·D)で、コピー元のファイルを USB メモリーの中から選択し ます。
- 10. F·3 FILE LOAD を押します。

USER_AにUSBメモリーの補正テーブルをコピーします。ファイルリスト画面が消えて、 測定画面に戻るとコピー完了です。

すでに USER_A に補正テーブルが存在する場合は、上書き確認のメニューが表示されま す。上書きするときは $\boxed{F\cdot 1}$ OVER WR YES、上書きしないときは $\boxed{F\cdot 3}$ OVER WR NO を押し てください。

補正テーブルをコピーした後にシネライトメニューで <u>F・5</u> GAMMA SELECT を押すと、コピー した補正テーブルを選択できます。補正テーブル名はキーワード(NAME)で設定した名前が付 きます。

4.4.7 連携マーカーの表示

以下の操作で、シネライト画面で設定した測定ポイント P1~P3 および REF を、ベクトル波 形画面やビデオ信号波形画面にも連携してマーカー表示できます。連携マーカーは、マルチ 画面表示の同じ画面上に、f Stop 画面または%画面を表示しているときのみ表示できます。

以下のとき、ビデオ信号波形にはマーカー表示できません。

- ・ビデオ信号波形メニューの SWEEP が V、または H SWEEP が 2H のとき
- ・ビデオ信号波形メニューの COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき

また、外部同期信号を使用しての波形表示時は、正しくマーカー表示できません。

P+V または P+V+W を選択すると、ベクトル波形画面の左下に現在選択している測定ポイントの測定値が表示されます。測定値の詳細は「3.5 ベクトルマーカーの表示」を参照してください。

操作

PIC \rightarrow F·5 CINELITE \rightarrow F·4 CINELITE ADVANCE: <u>OFF</u> / P+V / P+W / P+V+W

設定項目の説明

OFF:	P1~P3 および REF を、	ピクチャー画面のみに表示します。
P+V:	P1~P3 および REF を、	ピクチャー画面とベクトル波形画面に表示します。
P+W:	P1~P3 および REF を、	ピクチャー画面とビデオ信号波形画面に表示します。
P+V+W:	P1~P3 および REF を、	ピクチャー画面、ベクトル波形画面、ビデオ信号波形
	画面に表示します。	

CINELITE ADVANCE = P+V+W



図 4-18 連携マーカーの表示

4.5 シネゾーンの設定

シネライトはシネライト機能とシネゾーン機能からなり、ここではシネゾーン機能の説明をします。

シネゾーン機能には、ピクチャーの輝度レベルを RGB に置き換えて表示するグラデーション (ステップ)表示機能と、設定した輝度レベルのみ緑色で表示するサーチ表示機能があります。 いずれも設定はピクチャーメニューの $\overline{F\cdot 5}$ CINELITE $\rightarrow \overline{F\cdot 3}$ CINEZONE で行います。

なお、3D アシストモードのときは非対応です。このメニューは表示されません。また、SIZE が FIT 以外のときや SIMUL DISPLAY が MIX のときは、シネゾーン機能に入ると強制的に FIT 表示、および TILE 表示になります。

【参照】 SIZE → 「4.6.1 表示サイズの選択」 SIMUL DISPLAY → 「4.6.4 サイマル表示の設定」

4.5.1 グラデーション表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをグラデーションで表示できます。グラデーション 表示では、輝度レベルを 1024 色に置き換えて表示します。

また、輝度レベルが F-2 UPPER 以上のときは白で、F-3 LOWER 未満のときは黒で、ピクチャーを表示します。

輝度レベルに対する表示色は、画面右側に表示されるスケールで確認できます。

F·2 UPPER - F·3 LOWER が 1%のときに F·2 UPPER を下げると、1%の差を保ったまま F·3 LOWER も下がります。同様に F·3 LOWER を上げると、1%の差を保ったまま F·2 UPPER も上がります。

<u>F・2</u> UPPER、<u>F・3</u> LOWER は、<u>F・1</u> CINEZONE FORM を GRADATE または STEP にしたときに表示されます。

操作

PIC	\rightarrow	$F \cdot 5$ CINELITE → $F \cdot 3$ CINEZONE → $F \cdot 1$ CINEZONE FORM で GRADATE を選択
\rightarrow	F·2	UPPER: -6.3% - <u>100.0%</u> - 109.4%
\rightarrow	F·3	LOWER: -7.3% - <u>0.0%</u> - 108.4%

ピクチャー表示





図 4-19 グラデーション表示

4.5.2 ステップ表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをステップで表示できます。 ステップ表示では、輝度レベルを10%刻みの12色に置き換えて表示します。F·2 UPPER、 F·3 LOWER については、「4.5.1 グラデーション表示」を参照してください。

操作





図 4-20 ステップ表示

4.5.3 サーチ表示

サーチ表示では、モノクロで表示されたピクチャーの上に、設定した輝度レベル±0.5%の みを緑色で表示します。

また、輝度レベルが F-2 UPPER 以上のときは赤で、F-3 LOWER 未満のときは青で、ピクチャーを表示します。

以下の操作で、緑色表示するレベルを設定できます。

F・2 LEVEL は、F・1 CINEZONE FORM を SEARCH にしたときに表示されます。

F·2 UPPER、F·3 LOWER は、F·1 CINEZONE FORM を GRADATE または STEP にして設定します。 「4.5.1 グラデーション表示」を参照してください。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 5$ CINELITE $\rightarrow F \cdot 3$ CINEZONE $\rightarrow F \cdot 1$ CINEZONE FORM で SEARCH を選択 $\rightarrow F \cdot 2$ LEVEL: -7.3% - <u>40.0%</u> - 109.4%

CINEZONE FORM = SEARCH



図 4-21 サーチ表示

4.6 表示の設定

表示の設定は、ピクチャーメニューの F・6 DISPLAY で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 6 DISPLAY \rightarrow$

SIZE FIT	GAMUT ERR DISP OFF 2D TILE		THUMB- NAIL		up menu	
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F·7

図 4-22 DISPLAY メニュー

4.6.1 表示サイズの選択

以下の操作で、ピクチャーの表示サイズを選択できます。 ここで設定した内容にかかわらず、サムネイルではFITで表示されます。 3D アシストモードの CHECKER、WIPE では、FIT 固定です。このメニューは表示されません。 また、AGLPH CL、AGLPH MO、CNVRGNCE、OVERLAY では、FIT または REAL から選択できます。 ピクチャーを拡大縮小する際に、簡易フィルタ処理をしています。

操作

PIC —	$F \cdot 6$ DISPLAY \rightarrow	F·1 SIZE:	FIT / REAL	/ X2 /	FULL FRM	
-------	-----------------------------------	-----------	------------	--------	----------	--

FIT:	表示画面に最適化した大きさで表示します。
REAL:	ビデオ信号の1サンプルを画面の1画素で表示します。
	V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できま
	す。ツマミを押すとピクチャーが基準位置に戻ります。
	入力信号が1080p/60、59.94、50のときは選択できません。(サイマルモード
	のときは選択できることもありますが、無効です)
X2:	ビデオ信号の1サンプルを画面の4画素(縦横2倍)で表示します。
	V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できま
	す。ツマミを押すとピクチャーが基準位置に戻ります。
	入力信号が1080p/60、59.94、50のときは選択できません。(サイマルモード
	のときは選択できることもありますが、無効です)
FULL FRM:	ブランキング期間を含めた1フレームを表示します。

4. ピクチャー表示



図 4-23 表示サイズの選択

4.6.2 ガマットエラーの表示

以下の操作で、ピクチャー上にガマットエラーおよびルミナンスエラーが発生している場所 を表示できます。

ステータスメニューの Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower、Luminance Upper/Lower で設定した範囲外がエラーとなります。Gamut Error、Composite Gamut Error、Level Error が OFF のとき、該当するエラーは表示されません。

【参照】Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower → 「6.1.3 エラー設定 3 (ERROR SETUP3)」 Luminance Upper/Lower → 「6.1.5 エラー設定 5 (ERROR SETUP5)」

※ 入力信号が 3G または HD デュアルリンクのとき、レベルエラー表示は非対応です。

操作

PIC \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·2 GAMUT ERR DISP: <u>OFF</u> / WHITE / RED / MESH

OFF:	ガマットエラーを表示しません。
WHITE:	ピクチャーの明るさを半分にして、ガマットエラーを白色で表示します。
RED:	ピクチャーの明るさを半分にして、ガマットエラーを赤色で表示します。
MESH:	ガマットエラーを網目模様で表示します。

4.6.3 3D アシスト表示の設定

サイマルモード、または入力信号が 3G-B(2map)のとき、以下の操作で 3D 映像信号を測定で きます。3D アシスト表示についての詳細は、「5 3D アシスト表示」を参照してください。

操作

$\underline{PIC} \rightarrow \underline{F \cdot 6} \text{ DISPLAY} \rightarrow \underline{F \cdot 3} \text{ MODE}: \underline{2D} / 3D \text{ ASIST}$	
---	--

設定項目の説明

2D: 通常信号を測定します。

3D ASIST: 3D 映像信号を測定します。右目用映像信号と左目用映像信号を入力してくだ さい。

4.6.4 サイマル表示の設定

サイマルモードのとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

PIC	\rightarrow	F•6	DISPLAY	\rightarrow	F·4	SIMUL	DISPLAY:	MIX	/	TILE
-----	---------------	-----	---------	---------------	-----	-------	----------	-----	---	------

設定項目の説明

MIX:	ピクチャーを重ねて表示します。
TILE:	ピクチャーを並べて表示します。
	F・3 MODE が 3D ASIST のときは選択できません。

SIMUL DISPLAY = MIX

SIMUL DISPLAY = TILE





図 4-24 サイマル表示の設定

4.6.5 3G-B(2map)表示の設定

入力信号が 3G-B(2map)のとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

PIC \rightarrow F·6 DISPLAY \rightarrow F·4 2MAPPING DISPLAY: STREAM1 / STREAM2 / MIX / TILE

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。
TILE:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。
	F・3 MODE が 3D ASIST のときは選択できません。

4.6.6 サムネイルのオンオフ

サムネイルの設定は、DISPLAY メニューの $F \cdot 5$ THUMBNAIL で行います。 マルチ画面表示のとき、このメニューは表示されません。



以下の操作で、オーディオサムネイル、ビデオ信号波形サムネイル、ヒストグラムサムネイ ルを個別にオンオフできます。

- ・ LV 5770A に LV 5770SER41/LV 5770SER43 が実装されていないときや、オーディオ表示モー ドがラウドネスのとき、F・1 AUDIO METER は表示されません。
- 入力信号が 3G-B(2map)のとき、F·1 AUDIO METER を ON にすることはできません。
- 3D アシストモードで測定モードが DISPRTY のとき、F・1 AUDIO METER、F・2 WFM、F・4 HISTOGRM を ON にすることはできません。
- ・ ヒストグラムと他のサムネイルを同時に表示することはできません。

操作

$\underline{PIC} \rightarrow \overline{F \cdot 6} \text{ DISPLAY} \rightarrow \overline{F \cdot 5} \text{ THUMBNAIL}$	\rightarrow F·1 AUDIO METER: <u>ON</u> / OFF
	\rightarrow F·2 WFM: <u>ON</u> / OFF
	→ F·4 HISTOGRM: ON / <u>OFF</u>

4.6.7 ビデオ信号波形サムネイルの設定

3D アシストモードで F·2 WFM が ON のとき、以下の操作でビデオ信号波形サムネイルの表示 形式を選択できます。

操作

PIC	\rightarrow	F·6	$DISPLAY \rightarrow$	F·5	THUMBNAIL —	F•3	WFM	SETUP:	MIX /	ALIGN	
-----	---------------	-----	-----------------------	-----	-------------	-----	-----	--------	-------	-------	--

設定項目の説明

MIX:左目用映像信号と右目用映像信号を重ねて表示します。ALIGN:左目用映像信号と右目用映像信号を並べて表示します。

WFM FORM = MIX	WFM FORM = $ALIGN$

図 4-26 ビデオ信号波形サムネイルの設定

4.6.8 ヒストグラムの設定

ヒストグラムの設定は、THUMBNAIL メニューの $\boxed{F\cdot 5}$ HISTOGRM SETUP で行います。 このメニューは、 $\boxed{F\cdot 4}$ HISTOGRM が ON のときに表示されます。

$\begin{array}{c} \texttt{PIC} \rightarrow \texttt{F} \cdot \texttt{6} \\ \texttt{DISPLAY} \rightarrow \texttt{F} \cdot \texttt{5} \\ \texttt{THUMBNAIL} \rightarrow \texttt{F} \cdot \texttt{5} \\ \texttt{HISTOGRM} \\ \texttt{SETUP} \rightarrow \end{array}$								
HISTOGRM	L/R SELECT	Y	R	G	В	up		
MIX	L&R	ON	ON	ON	ON	liona		
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F·7		
図 4-27 HISTOGRM SETUPメニュー								

以下の操作で、ヒストグラムの表示形式を選択できます。

操作

$PIC \rightarrow$	F·6 DISPLAY	\rightarrow F·5 THUMBNAIL	\rightarrow F·5 HISTOGRM	SETUP \rightarrow F·	1 HISTOGRM FORM:
LUMA /	ALIGN / MIX				

HISTOGRM FORM = LUMA			
0%	50%		100%
HISTOGRM FORM = ALIGN			
50 100 50	100 0 50	100 0 5	0 100
HISTOGRM FORM = MIX			
1 procession	50%		100%

図 4-28 ヒストグラムの設定

3Dアシストモードのときは、以下の操作で表示信号を選択できます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 6$ DISPLAY $\rightarrow F \cdot 5$ THUMBNAIL $\rightarrow F \cdot 5$ HISTOGRM SETUP $\rightarrow F \cdot 2$ L/R SELECT: LEFT / RIGHT / L&R

F·1 HISTOGRM FORM が MIX のときは、以下の操作で YRGB 信号を個別にオンオフできます。

操	作						
PIC	$C \rightarrow F \cdot$	6 DISPLAY	$' \rightarrow F \cdot 5$ THUM	$BNAIL \rightarrow F \cdot 5$	HISTOGRM	SETUP	
\rightarrow	F•3 Y∶	<u>on</u> / off					
\rightarrow	F∙4 R∶	<u>on</u> / off					
\rightarrow	F∙5 G∶	<u>on</u> / off					
\rightarrow	F∙6 B∶	<u>on</u> / off					

4.6.9 SD 表示方式の選択

入力信号がSDで1入力モードのとき、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

$PIC \rightarrow F$	-∙6 I	DISPLAY	\rightarrow	F·6	SD:	<u>4:3</u>	/	16:9
---------------------	-------	---------	---------------	-----	-----	------------	---	------

設定項目の説明

4:3: 入力信号を 4:3 のままで表示します。16:9: 入力信号を横方向に引き伸ばして、16:9 で表示します。(スクイーズ方式)

4.7 英語字幕の設定

英語字幕の表示は、ピクチャーメニューの F・7 SUPER IMPOSE で行います。

英語字幕表示の注意点は以下のとおりです。

- 入力信号が HD デュアルリンクまたは 3G のときや、サイマルモードのときは非対応です。
 このメニューは表示されません。
- ・ SUPER IMPOSE メニューから抜けると、英語字幕は表示されません。
- SUPER IMPOSE メニューに入ると、各種マーカーとラインセレクトマーカーは表示されません。

PIC \rightarrow F·7 SUPER IMPOSE \rightarrow

CC SMPTE ON	FORMAT 608 (708)	LANGUAGE CC1				up menu
(F·1)	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F ·7

図 4-29 SUPER IMPOSE メニュー

4.7.1 英語字幕表示のオンオフ

以下の操作で、SMPTE 英語字幕表示をオンオフできます。

PIC \rightarrow F·7 SUPER IMPOSE \rightarrow F·1 CC SMPTE: ON / <u>OFF</u>

4.7.2 英語字幕フォーマットの選択

F・1 CC SMPTE が ON のとき、以下の操作で英語字幕フォーマットを選択できます。

PIC \rightarrow $\mathbf{F} \cdot \mathbf{7}$ SUPER IMPOSE \rightarrow $\mathbf{F} \cdot \mathbf{2}$ FORMAT: <u>608(708)</u> / 608(608) / VBI / 708

設定項目の説明

608(708):EIA-708-B で規定された、CDP パケットに多重される CEA/EIA-608-B の英語字
幕情報を表示します。

- 608(608): CEA/EIA-608-Bの英語字幕情報を表示します。
- VBI:
 垂直ブランキング期間に多重された CEA/EIA-608-B の英語字幕情報を表示します。
- 708: EIA-708-B で規定された、CDP パケットに多重される EIA-708 の英語字幕情報 を表示します。

操作

操作

4.7.3 英語字幕表示内容の選択

F・2 FORMAT が 708 以外のとき、以下の操作で英語字幕表示内容を選択します。

操作

 $\frac{\text{PIC} \rightarrow \text{F} \cdot 7}{\text{/ TEXT4}} \text{ SUPER IMPOSE } \rightarrow \text{F} \cdot 3 \text{ LANGUAGE} : \underline{\text{CC1}} / \text{CC2} / \text{CC3} / \text{CC4} / \text{TEXT1} / \text{TEXT2} / \text{TEXT3}$

F・2 FORMAT が 708 のとき、以下の操作で英語字幕表示内容を選択します。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(1)に戻ります。

操作

PIC \rightarrow F·7 SUPER IMPOSE \rightarrow F·4 SERVICE DATA: <u>1</u> - 63
5. 3D アシスト表示

ここでは、ピクチャー表示のなかで、MODE を 3D ASIST にしたときの 3D アシスト表示について 説明します。3D アシスト表示では、左目用映像信号と右目用映像信号を入力することによって、 3D 映像信号を評価できます。

【参照】 MODE →「4.6.3 3D アシスト表示の設定」

左目用映像信号を Ach、右目用映像信号を Bch に入力してください。入力信号が 3G-B(2map)のときは、ストリーム1を左目用映像信号、ストリーム2を右目用映像信号としてください。

3D アシスト表示の設定は、おもにピクチャーメニューの $\overline{F \cdot 5}$ 3D FUNCTION で行います。このメニューは、MODE が 3D ASIST のときに表示されます。

PIC \rightarrow F·5 3D FUNCTION \rightarrow



図 5-1 3D FUNCTION メニュー

5.1 表示形式の選択

以下の操作で、ピクチャーの表示形式を選択できます。

アナグリフ表示(AGLPH CL、AGLPH MO)では、アナグリフに対応した眼鏡を使用することによって、簡易的に 3D を確認できます。

操作

PIC → $F \cdot 5$ 3D FUNCTION → $F \cdot 1$ PICTURE FORM: <u>AGLPH CL</u> / AGLPH MO / CNVRGNCE / OVERLAY / CHECKER / WIPE / FLICKER

設定項目の説明

AGLPH CL:	左目用映像信号からグリーンとブルーをマスクし、右目用映像信号からレッドを
	マスクしたものを合成して表示します。
AGLPH MO:	モノクロ左目用映像信号からグリーンとブルーをマスクし、モノクロ右目用映像
	信号からレッドをマスクしたものを合成して表示します。視差がある部分だけ着
	色されるため、視差量の測定に便利です。
CNVRGNCE:	モノクロ左目用映像信号とモノクロ右目用映像信号の差に、50%オフセットを加
	算して表示します。2 台のカメラのコンバージェンス調整に便利です。
OVERLAY:	左目用映像信号と右目用映像信号のレベルをそれぞれ半分にして、合成して表示
	します。
CHECKER:	左目用映像信号と右目用映像信号を格子状に表示します。境界線は任意の位置に
	移動できます。2 台のカメラの映像レベル合わせに便利です。
WIPE:	左目用映像信号と右目用映像信号を境界線で分けて表示します。境界線の左・上
	が左目用映像信号、右・下が右目用映像信号となり、任意の位置に移動できます。
	2 台のカメラの映像レベル合わせに便利です。
FLICKER:	左目用映像信号と右目用映像信号を時分割表示します。



PICTURE FORM = OVERLAY



PICTURE FORM = WIPE (\approx 1)

PICTURE FORM = FLICKER



図 5-2 表示形式の選択

※1 説明のため、右目用映像信号を他のものと変えています。

5.2 チェッカ表示の設定

F·I PICTURE FORM が CHECKER のとき、V POS ツマミで上下境界線、H POS ツマミで左右境界線 を移動できます。

V POS ツマミを押すと上下境界線、H POS ツマミを押すと左右境界線が、等間隔の格子状になるようにそれぞれ移動します。

5.3 ワイプ表示の設定

F·1 PICTURE FORM が WIPE のとき、V POS ツマミで上下境界線、H POS ツマミで左右境界線を 移動できます。

V POS ツマミを押すと上下境界線が下端に、H POS ツマミを押すと左右境界線が中央に、それ ぞれ移動します。

WFM FORM が MIX のときは、H POS ツマミを回すことによって、ビデオ信号波形も左右に分離して表示されます。

【参照】 WFM FORM → 「4.6.7 ビデオ信号波形サムネイルの設定」

上下境界線、左右境界線は、以下の操作で表示をオンオフできます。

操作

PIC \rightarrow F·5 3D FUNCTION \rightarrow F·3 WIPE MARKER: ON / <u>OFF</u>

5.4 反転表示の設定

以下の操作で、ピクチャーおよびビデオ信号波形を、入力信号ごとに反転表示できます。ハー フミラーを使用した映像の測定に使用します。

操作

PIC	\rightarrow	$F \cdot 5$ 3D FUNCTION \rightarrow $F \cdot 2$ REVERSE
\rightarrow	F•1	LEFT: <u>OFF</u> / VERTICAL / HORIZONT / H&V
\rightarrow	F·2	RIGHT: <u>OFF</u> / VERTICAL / HORIZONT / H&V

設定項目の説明

OFF:	反転表示しません。
VERTICAL:	ピクチャーを上下に反転表示します。
HORIZONT:	ピクチャーとビデオ信号波形(※1)を左右に反転表示します。
H&V:	ピクチャーを上下左右に、ビデオ信号波形(※1)を左右に反転表示します。

※1 ビデオ信号波形は、映像期間のみを左右反転します。

5.5 測定モードの選択

F·1 PICTURE FORM が AGLPH CL、AGLPH MO、CNVRGNCE、OVERLAY、FLICKER のいずれかのときは、 グリッドまたはカーソルを使用して、視差測定や水平確認ができます。 以下の操作で、視差測定の測定モードを選択します。

操作

PIC \rightarrow F·5 3D FUNCTION \rightarrow F·3 MEASURE SELECT: <u>OFF</u> / GRID / DISPRTY

設定項目の説明

OFF:	グリッドやカーソルを表示しません。
GRID:	グリッドを表示します。グリッドによる視差測定ができます。
DISPRTY:	カーソルを表示します。視聴環境を設定しての詳細な視差測定ができます。



図 5-3 測定モードの選択

5.6 グリッド表示の設定

F・3 MEASURE SELECT が GRID のとき、F・4 GRID SETUP でグリッドの設定ができます。

PIC \rightarrow F·5 3D FUNCTION \rightarrow F·4 GRID SETUP \rightarrow

GRID DISPLAY DISPRTY		GRID UNIT PIX/LINE	GRID BRIGHT WHITE	DISPRTY SIZE 96pix	HORIZONT SIZE 54line	up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F •5	F·6	F ·7

図 5-4 GRID SETUP メニュー

5.6.1 表示グリッドの選択

以下の操作で、表示するグリッドの種類を選択できます。視差グリッド、水平グリッドとも に、基準となるグリッドは黄色で表示されます。

操作

 $\underline{PIC} \rightarrow \overline{F\cdot 5}$ 3D FUNCTION $\rightarrow \overline{F\cdot 4}$ GRID SETUP $\rightarrow \overline{F\cdot 1}$ GRID DISPLAY: $\underline{DISPRTY}$ / HORIZONT / BOTH

設定項目の説明

DISPRTY:垂直方向にグリッドを表示します。視差の測定に使用します。HORIZONT:水平方向にグリッドを表示します。カメラの水平位置合わせに使用します。BOTH:垂直、水平方向にグリッドを表示します。

GRID DISPLAY = DISPRTY GRID DISPLAY = HORIZONT

図 5-5 表示グリッドの選択

5.6.2 グリッド調整単位の選択

以下の操作で、グリッドの調整単位を選択できます。

操作

١C	\rightarrow	F•5	3D	FUNCTION	→ F•	4 GRID	SETUP	\rightarrow	F•3	GRID	UNIT:	PIX/LINE	/ %
----	---------------	-----	----	----------	------	--------	-------	---------------	-----	------	-------	----------	-----

設定項目の説明

PIX/LINE:	視差グリッドをピクセル、水平グリッドをラインで調整します。
%:	視差グリッド、水平グリッドともに、%で調整します。ピクチャーのフレーム
	を100%とします。

5.6.3 グリッド色の選択

以下の操作で、グリッドの色を選択できます。

操作

PIC → F·5 3D FUNCTION → F·4 GRID SETUP → F·4 GRID BRIGHT: WHITE / BLACK / GRAY1 / GRAY2

設定項目の説明

WHITE:	グリッドを白色で表示します。
BLACK:	グリッドを黒色で表示します。
GRAY1:	グリッドを暗い灰色で表示します。
GRAY2:	グリッドを明るい灰色で表示します。

5.6.4 グリッド間隔の調整

以下の操作で、グリッドの間隔を調整できます。 DISPRTY SIZE で視差グリッド、HORIZONT SIZE で水平グリッドを調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値に戻ります。

操作

PIC	; →	$F \cdot 5$ 3D FUNCTION $\rightarrow F \cdot 4$ GRID SETUP
\rightarrow	F·5	DISPRTY SIZE: 6pix - <u>96pix</u> - 192pix (F・3 GRID UNITがPIX/LINEのとき)
\rightarrow	F·6	HORIZONT SIZE: 6line - <u>54line</u> - 108line (F·3 GRID UNIT が PIX/LINE のとき)
\rightarrow	F·5	DISPRTY SIZE: 0.3% - <u>5.0%</u> - 10.0% (F·3 GRID UNIT が%のとき)
\rightarrow	F·6	HORIZONT SIZE: 0.6% - <u>5.0%</u> - 10.0% (F·3 GRID UNIT が%のとき)

※ 設定範囲は入力信号によって異なります。ここでは入力信号が 1080i/59.94 のときの値を示していま す。

5.6.5 グリッド位置の調整

V POS ツマミで水平グリッド、H POS ツマミで視差グリッドの位置を調整できます。 基準グリッド(黄色)はピクチャーの端から端まで移動でき、ツマミを押すと基準グリッドが それぞれ中央に移動します。

5.7 視差測定の設定

F・3 MEASURE SELECT が DISPRTY のとき、F・4 DISPRTY SETUP で視差測定ができます。

5.7.1 視差測定画面の説明



図 5-7 視差測定画面

1 Vカーソル

垂直方向のカーソルです。

2 Lカーソル

視差測定用のカーソルです。左目用映像信号に合わせてください。

3 Rカーソル

視差測定用のカーソルです。右目用映像信号に合わせてください。

4 輝度レベル

F·3 %DISPLAY を 0N にすると、カーソル交点の輝度レベルが表示されます。輝度レベルが 0.0%以下または 80.0%以上のときは、測定値が黄色になります。

5 Upper Limit

PARAMETER 画面で設定した、視差の上限値を表示します。カーソルの位置によって、Far の上限値と Near の上限値を自動で切り換えて表示します。

図 5-6 DISPRTY SETUP メニュー

6 Result

カーソルで測定した視差を表示します。

7 判定結果

測定値が上限値を超えたときに赤色で「NG」、上限値以下のときに緑色で「OK」を表示 します。

8 視聴環境

PARAMETER 画面で設定した視聴環境を表示します。

9 Far、Near 表示

Lカーソルが左にあるときに「Far」(引っ込み)、右にあるときに「Near」(飛び出し) を表示します。

設定、測定項目名称について

本器で使用される設定項目、および測定項目の名称を以下に示します。



図 5-8 設定、測定項目名称

5.7.2 視差測定手順

視差を測定するには、以下の手順で操作を行います。 あらかじめ、3D FUNCTION メニューの $\boxed{F\cdot3}$ MEASURE SELECT を DISPRTY にしてください。

1. $F \cdot 4$ DISPRTY SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ SETUP を押します。

PARAMETER 画面が表示されます。

	ter		
IPD		<u>6.5cm</u>	
View.	ing Distance	2.5m	
Scree	en Width	1.5m	
Upper l	_imit	Far	Near
Scree	en Disparity	83dot	-96dot
		6.48cm	-7.50cm
		4.32%	5.00%
		1037 50m	-1.34m
Perce	eived Depth	10011000	

図 5-9 PARAMETER 画面

2. Parameter に、想定される視聴環境を入力します。

IPD	眼間距離を入力します。大人の場合 6.5cm、子供の場合 5.0cm 程度となりま
	す。(設定範囲: 2.0~20.0cm、初期設定: 6.5cm)
Viewing Distance	スクリーンから視聴者までの距離を入力します。
	(設定範囲: 0.1~99.9m、初期設定: 2.5m)
Screen Width	スクリーン幅を入力します。
	(設定範囲: 0.1~250.0m、初期設定: 1.5m)

3. Upper Limit に、測定上限値を入力します。

測定値がここで入力した値を超えると、視差測定画面に「NG」が表示されます。

Screen Disparity	スクリーン視差の上限値を入力します。dot を入力することで、cm、%、
	Perceived Depth、Angle of Vergence は自動で設定されます。Near には、マ
	イナスの値を入力してください。
	(設定範囲: ±1920dot、Far 初期設定: 83dot、Near 初期設定: -96dot)
Perceived Depth	スクリーンからの飛び出し(引っ込み)距離の上限値が表示されます。
Angle of Vergence	輻輳角の上限値が表示されます。

4. F·1 COMPLETE を押します。

設定が確定されて、視差測定画面に戻ります。設定をキャンセルするときは、F·7 up menu を押してください。



図 5-10 視差測定画面

- 5. F·2 CURSOR SELECT を L/R にします。
- F・5 CURSOR POS を LEFT にしてからファンクションダイヤル (F・D) を回して、L カーソル を左目用映像信号に合わせます。

ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、カーソルが中央付近に移動します。

7. <u>F·5</u> CURSOR POS を RIGHT にしてからファンクションダイヤル (F·D) を回して、R カーソ ルを右目用映像信号に合わせます。

画面下部に視差の測定値が表示されます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、カーソルが中央付近に移動します。

Vカーソルを移動するには

LおよびRカーソルの位置合わせに、Vカーソルを使用すると便利です。また、カーソル交点には輝度レベルが表示されます。

V カーソルを移動するには、V POS ツマミを回します。または、 $F \cdot 2$ CURSOR SELECT を V/TRACK にしてから $F \cdot 5$ CURSOR POS を VERTICAL にし、ファンクションダイヤル(F・D) を回します。

V POS ツマミやファンクションダイヤル(F・D)を押すと、カーソルが中央に移動します。

● LカーソルとRカーソルを同時に移動するには

H POS ツマミを回します。または、F-2 CURSOR SELECT を V/TRACK にしてから F-5 CURSOR POS を LR TRACK にし、ファンクションダイヤル(F-D)を回します。

6. ステータス表示

ステータスを表示するには、STATUS キーを押します。 サイマルモードにしても、A/Bchの同時表示はできません。

SDI STATUS			
SDI	DETEOT	<u> </u>	10001/50 01
Signal	DETECT	Format	10801/59.94
CRC	0		
TRS Pos	0	TRS Code	0
Illegal Code	0	Line Number	0
Cable Length	< 5m		
ANC			
Checksum	0	Paritu	0
Video Qualitu	ř	101 203	ř
Gamut		Comp Gamut	
Encozo		Black	
Lougl Vob		Lougl Cob	
Level fon Falsedded Audie		Level CCN	
Empedded Hudlo	~	D 11	~
BCH	U	Parity	U
DBN	0	Inhibit	0
Audio Sample	0		
CH 1, 2,	3, 4, 5, 6,	7, 8, 9,10,11,12,	13,14,15,16
SinceReset	00:01:36		

図 6-1 ステータス表示画面

●Signal について

SDI 信号が入力されているかどうかを、「DETECT」または「NO SIGNAL」で表示します。

●エラーカウントについて

F·6 ERROR SETUP で検出設定を ON にした項目のエラーがカウントされます。エラーは1秒ご と、または1フィールドごとにカウントされ、最大値は 999999 です。 ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーがカウントされる ことがあります。

●Cable Length について

入力信号の減衰量を、ERROR SETUP1 タブで選択したケーブルの長さに換算して表示します。 入力信号が HD デュアルリンクのときは、リンクごとに表示できます。 【参照】ERROR SETUP1 → 「6.1.1 エラー設定1 (ERROR SETUP1)」

通常は白色で表示されますが、ERROR SETUP1 タブの Warning で設定した値を超えると黄色、 Error で設定した値を超えると赤色で表示されます。

ケーブル長の表示範囲は以下のとおりで、確度は±20mです。

3G:	< 10m、10~105m、> 105m (5m ステップ)
HD、HD デュアルリンク:	< 5m、5~130m、> 130m(5m ステップ)
SD:	< 50m、50~300m、> 300m (5m ステップ)

6. ステータス表示

●CH について

入力信号に多重されているエンベデッドオーディオのチャンネルを表示します。 入力信号が 3G-B(2map)のときは、ストリームごとに表示できます。

●SinceReset について

F·7 ERROR CLEAR、初期化、電源のオンオフで 00:00:00 になり、経過時間を表示します。

●メニューについて

ステータス表示の設定は、STATUS キーを押したときに表示される、ステータスメニューから 行います。

STATUS \rightarrow



図 6-2 ステータスメニュー

6.1 エラー検出の設定

以下の操作で、エラー検出の設定ができます。エラー検出の設定は、タブメニューで行います。

操作	
STATUS \rightarrow F·6 ERROR SETUP	

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5

6.1.1 エラー設定1 (ERROR SETUP1)

ERROR SETUP1 タブでは、SDI 信号のエラー検出に関する設定をします。

SDI Error Setup	
Error Counter	<u> ២sec</u> □FIELD
TRS Error	也on Doff
Line Number Error(HD)	也on Doff
CRC Error(HD)	也on Doff
EDH Error(SD)	לסא ⊡off
Illegal Code Error	也ом 🗆 OFF
Cable Error	២ON □OFF
3G Cable	団LS-5CFB □1694A
3G Cable Error	105 N
3G Cable Warning	105 N
HD Cable	団LS-5CFB □1694A
HD Cable Error	130 N
HD Cable Warning	130 N
SD Cable	២L-5C2V □8281
SD Cable Error	300 N
SD Cable Warning	300 N

図 6-3 ERROR SETUP1 画面

●Error Counter

sec:	秒単位でエラーをカウントします。1 秒間に複数回のエラーが発生しても、1
	回としてカウントされます。
FIELD:	フィールド単位でエラーをカウントします。エラーを含むフィールド数を表示
	します。

●TRS Error

TRS Pos、TRS Code エラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●Line Number Error(HD)

ラインナンバーエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

ON / OFF

●CRC Error(HD)

CRC エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

ON / OFF

●EDH Error(SD)

EDH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD のときに有効です。

<u>ON</u> / OFF

●Illegal Code Error

イリーガルコードエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●Cable Error

ケーブルエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●3G Cable

入力信号が 3Gのときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

<u>LS-5CFB</u> / 1694A

●3G Cable Error

入力信号が 3G のときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときに エラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

10 - <u>105</u>m

●3G Cable Warning

入力信号が 3G のときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定します。設定値を上回った ときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

10 - <u>105</u>m

●HD Cable

入力信号がHDまたはHDデュアルリンクのときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

LS-5CFB / 1694A

●HD Cable Error

入力信号が HD または HD デュアルリンクのときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。 設定値を上回ったときにエラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

5 - 130m

●HD Cable Warning

入力信号が HD または HD デュアルリンクのときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定し ます。設定値を上回ったときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示 されます。

5 - 130m

●SD Cable

入力信号が SD のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

<u>L-5C2V</u> / 8281

●SD Cable Error

入力信号が SD のときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときに エラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

50 - 300m

●SD Cable Warning

入力信号が SD のときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定します。設定値を上回った ときにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

50 - 300m

6.1.2 エラー設定 2 (ERROR SETUP2)

ERROR SETUP2 タブでは、アンシラリデータとエンベデッドオーディオのエラー検出に関す る設定をします。

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5

Ancillary Data Error Setup)	
Parity Error	DON	DOFF
Checksum Error	DON	□OFF
Embedded Audio Error Setup)	
BCH Error	ФON	□OFF
DBN Error	ЮON	□OFF
Parity Error	ЮN	DOFF
Inhibit Line Error	ЮON	□OFF
Sample Count Error	⊠ON	DOFF

図 6-4 ERROR SETUP2 画面

Parity Error

アンシラリデータのパリティエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●Checksum Error

アンシラリデータのチェックサムエラー検出のオンオフを選択します。

<u>ON</u> / OFF

●BCH Error

エンベデッドオーディオの BCH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

ON / OFF

●DBN Error

エンベデッドオーディオの DBN エラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

Parity Error

エンベデッドオーディオのパリティエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力 信号が SD 以外のときに有効です。

ON / OFF

●Inhibit Line Error

エンベデッドオーディオの多重エラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●Sample Count Error

エンベデッドオーディオのサンプル数エラー検出のオンオフを選択します。 映像に非同期な音声が多重された場合に、エラーがカウントされます。一定のビデオフレー ム数のなかに一定の音声データサンプル数が多重されていないときに、エラーとみなされま す。(SMPTE ST 299、SMPTE ST 272 で規定)

ON / OFF

6.1.3 エラー設定3 (ERROR SETUP3)

ERROR SETUP3 タブでは、ガマットエラーに関する設定をします。

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5

Video Error Setup1			
LowPass Filter	<u>២HD/SD:1MHz</u> □H	D:2.8MHz SD:1	1Hz □OFF
Court Farmer	mon dance		
Ganut Error			
Gamut Upper	109.4 \$(90.8 - 109.4	l) 766mV	
Gamut Lower	-7.2 %(-7.2 - 6.1)	-50mV	
Area	1.0 \$(0.0 - 5.0)		
Duration	1 Frame(1 - 60)		
Composite Gamut Error	□ON ØOFF		
Setup	10% 07.5%	NTSC	PAL
Composite Upper	135.0 %(90.0 - 135.0)) 964mV	945mV
Composite Lower	-40.0 %(-40.0 - 20.0)) −286mV	-280mV
Area	1.0 %(0.0 - 5.0)		
Duration	1 Frame(1 - 60)		

図 6-5 ERROR SETUP3 画面

6. ステータス表示

●LowPass Filter

ガマットエラーおよびコンポジットガマットエラー検出時のローパスフィルタの周波数特 性を選択します。オーバーシュートなどでの過渡的なエラーを除去するために設定します。

HD/SD:1MHz:	1MHz のローパスフィルタを適用します。(IEEE STD 205)
HD:2.8MHz SD:1MHz:	入力信号が SD のときは 1MHz、それ以外のときは 2.8MHz のロー
	パスフィルタを適用します。
OFF:	ローパスフィルタを適用しません。

●Gamut Error

ガマットエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

●Gamut Upper

ガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。 5 バー表示の GBR では、設定値以上が赤色で表示されます。

90.8 - 109.4%

• Gamut Lower

ガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。 5バー表示のGBRでは、設定値以下が赤色で表示されます。

<u>-7.2</u> - 6.1%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。 Gamut Error が OFF のときは設定できません。

0.0 - <u>1.0</u> - 5.0%

Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。 Gamut Error が OFF のときは設定できません。

1 - 60 Frames

●Composite Gamut Error

コンポジットガマットエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

● Setup

コンポーネント信号をコンポジット信号に変換したときのセットアップを選択します。

<u>0%</u> :	セットアップを付加しません。
7.5%:	7.5%セットアップを付加します。

Ocomposite Upper

コンポジットガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになり ます。

5バー表示の CMP では、設定値以上が赤色で表示されます。

90.0 - <u>135.0</u>%

Occomposite Lower

コンポジットガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになり ます。

5 バー表示の CMP では、設定値以下が赤色で表示されます。

<u>-40.0</u> - 20.0%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。 Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

0.0 - <u>1.0</u> - 5.0%

• Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。 Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

<u>1</u> - 60 Frames

6.1.4 エラー設定 4 (ERROR SETUP4)

ERROR SETUP4 タブでは、フリーズエラーとブラックエラーに関する設定をします。 ここで設定した内容は、入力信号が HD または SD のときに有効です。

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5

Video Error Setup2	
Freeze Error Area Upper Area Lower Area Left Area Right Duration	ON taoff 0 %(0 - 100) 0 %(0 - 100) 0 %(0 - 100) 0 %(0 - 100) 0 %(0 - 100) 0 %(0 - 100) 2 Frames(2 - 300)
Black Error Level Area Duration	□ON (510FF 0 %(0 - 100) 100 %(1 - 100) 1 Frames(1 - 300)

図 6-6 ERROR SETUP4 画面

Freeze Error

フリーズエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / <u>OFF</u>

●Area Upper / Area Lower / Area Left / Area Right

アクティブピクチャー領域の何%をエラー検出の対象外にするかを、上下左右それぞれ設定 します。

0 - 100%



•Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

<u>2</u> - 300 Frames

Black Error

ブラックエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / <u>OFF</u>

●Level

ブラックエラーのエラーレベルを設定します。設定値以下の信号がエラーとなります。

<u>0</u> - 100%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。

1 - <u>100</u>%

•Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

<u>1</u> - 300 Frames

6.1.5 エラー設定 5 (ERROR SETUP5)

ERROR SETUP5 タブでは、レベルエラーに関する設定をします。 ここで設定した内容は、入力信号が HD または SD のときに有効です。

ERROR SETUP1 ERROR S	ETUP2 ERROR SETUP3 ER	RROR SETUP4	ERROR SETUP5	1	
Vide	eo Error Setup3				
Le	evel Error	<u>001</u>	FF		
	Luminance Upper	766	mV(−51 - 766)		
	Luminance Lower	-51	mV(−51 - 766)		
	Chroma Upper	399	mV(−400 - 399)		
	Chroma Lower	-400	mV(−400 - 399)		

図 6-7 ERROR SETUP5 画面

●Level Error

レベルエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / OFF

•Luminance Upper

輝度レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。 5バー表示のYでは、設定値以上が赤色で表示されます。

-51 - <u>766</u>mV

•Luminance Lower

輝度レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。 5バー表示のYでは、設定値以下が赤色で表示されます。

-51 - 766 mV

●Chroma Upper

色差レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。

-400 - 399mV

●Chroma Lower

色差レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。

<u>-400</u> - 399mV

6.2 エラーカウントのクリア

以下の操作で、エラーカウントと SinceReset の値をクリアできます。

操作

6.3 イベントログの設定

以下の操作で、イベントログ画面を表示できます。 イベントログ画面では、発生したイベントのログを一覧で表示します。

操作

$STATUS \rightarrow F \cdot 1 EVE$	ENT LOG				
EVENT LOG LIST	SAMPLE No.	= 49	<< NOW LO	GGING >>	
$\begin{array}{r} 49:\ 2011/08/23\\ 48:\ 2011/08/23\\ 47:\ 2011/08/23\\ 46:\ 2011/08/23\\ 45:\ 2011/08/23\\ 44:\ 2011/08/23\\ 42:\ 2011/08/23\\ 41:\ 2011/08/23\\ 40:\ 2011/08/23\\ 39:\ 2011/08/23\\ 39:\ 2011/08/23\\ 37:\ 2011/08/23\\ 36:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 35:\ 2011/08/23\\ 33:\ 2011/08/23\\ 33:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 32:\ 2011/08/23\\ 33:\ 2011/08/23\\$	$\begin{array}{c} 15:54:46 \\ 15:54:46 \\ 15:54:46 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:44 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:54:45 \\ 15:5$	1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59 1080i/59	9.94 FRZ, 9.94 FRZ,	EYE_HD_A A_SMP,EYE EYE_HD_A A_SMP,EYE EYE_HD_A A_SMP,EYE A_SMP,EYE A_SMP, EYE_HD_A EYE_HD_A EYE_HD_A EYE_HD_A EYE_HD_A EYE_HD_A F, CGMUT, A_	JIT, EYE HD_A_J JIT, EVE JIT, EVE HD_A_J JIT, EVE HD_A_J JIT, EVE JIT, EVE JIT, EVE JIT, EVE JIT, EVE A_JIT, E SMP, EYE
31: 2011/08/23 30: 2011/08/23 29: 2011/08/23	15:54:44 A 15:54:44 A 15:54:44 A	10801/58 10801/60 10801/59	9.94 FRZ,) FRZ, 9.94 FRZ,	.ЕҮЕ_Н⊔_А_ ¦А_ЅМР,	JII,EYE
LOG CLEAR START	LOG MODE OVER WR			USB MEMORY	up menu

図 6-8 イベントログ画面

6.3.1 イベントログ画面の説明

イベントログ画面では、イベントが発生時刻順に表示されます。 ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、古いイベントを閲覧で きます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、最新のイベントが表示されます。

●注意事項

- ・同じイベントが連続して発生したときや、同時に多数のイベントが発生したときは、1 つのイベントとして扱います。
- 同時に多数のイベントが発生すると、画面上ですべてのイベントを確認できないことがあります。そのときはUSBメモリーに保存することで、すべてのイベントを確認できます。
- ・ イベント表示は、電源のオンオフで消去されます。
- ・ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーが表示され ることがあります。
- ・ 他のユニットで発生したイベントも、同じ画面で表示されます。

●時刻表示

SYS \rightarrow F·2 SYSTEM SETUP の Time で選択した形式で表示されます。

●イベント表示

イベントログ画面で表示されるイベント名を以下に示します。

以下のうち、「6.1 エラー検出の設定」および「7.6 エラー検出の設定」で検出設定を ON にした項目のみが表示されます。

表 6-1 イベントー覧表

ユニット	イベント名	説明				
LV 5770SER08/	NO_SIGNAL	入力信号なし				
LV 5770SER09A	UnKnown	入力信号が非対応、または設定したフォーマットと異なる				
	CRC	CRC Error (HD)				
	EDH	EDH Error (SD)				
	SDI_DELAY	A/B Delay Error				
	TRS_P	TRS Position Error				
	TRS_C	TRS Code Error				
	ILLEGAL	Illegal Code Error				
	LINE	Line Number Error(HD)				
	СНК	Ancillary Data Checksum Error				
	PRTY	Ancillary Data Parity Error				
	GMUT	Gamut Error				
	CGMUT	Ccomposite Gamut Error				
	FRZ	Freeze Error				
	BLK	Black Error				
	LVL_Y	Luminance Error				
	LVL_C	Chroma Error				
	A_BCH	Embedded Audio BCH Error				
	A_PRTY	Embedded Audio Parity Error				
	A_DBN	Embedded Audio DBN Error				
	A_INH	Embedded Audio Inhibit Line Error				
	A_SMP	Embedded Audio Sample Count Error				
LV 5770SER09A	CABLE_ERR	Cable Error				
	CABLE_WAR	Cable Warning				
	EYE_3G_A_JIT	3G-SDI Current Jitter Error				
	EYE_3G_T_JIT	3G-SDI Timing Jitter Error				
	EYE_3G_TR_TF	3G-SDI Delta Time Error				
	EYE_3G_TF	3G-SDI Fall Time Error				
	EYE_3G_TR	3G-SDI Rise Time Error				
	EYE_3G_AMP	3G-SDI Amplitude Error				
	EYE_3G_OR	3G-SDI Overshoot Rising Error				
	EYE_3G_0F	3G-SDI Overshoot Falling Error				
	EYE_HD_A_JIT	HD-SDI Current Jitter Error				
	EYE_HD_T_JIT	HD-SDI Timing Jitter Error				
	EYE_HD_TR_TF	HD-SDI Delta Time Error				
	EYE_HD_TF	HD-SDI Fall Time Error				

6. ステータス表示

ユニット	イベント名	説明
	EYE_HD_TR	HD-SDI Rise Time Error
	EYE_HD_AMP	HD-SDI Amplitude Error
	EYE_HD_OR	HD-SDI Overshoot Rising Error
	EYE_HD_OF	HD-SDI Overshoot Falling Error
	EYE_SD_A_JIT	SD-SDI Current Jitter Error
	EYE_SD_T_JIT	SD-SDI Timing Jitter Error
	EYE_SD_TR_TF	SD-SDI Delta Time Error
	EYE_SD_TF	SD-SDI Fall Time Error
	EYE_SD_TR	SD-SDI Rise Time Error
	EYE_SD_AMP	SD-SDI Amplitude Error
	EYE_SD_OR	SD-SDI Overshoot Rising Error
	EYE_SD_OF	SD-SDI Overshoot Falling Error
	EYE_DCOFSET	DC OFFSET Error

6.3.2 イベントログの開始

以下の操作で、イベントログを開始できます。

操作

$STATUS \rightarrow F \cdot 1$ EVENT	$LOG \rightarrow F \cdot 1$ LOG: START / <u>STOP</u>	
--------------------------------------	--	--

設定項目の説明

START:	イベントログを開始します。イベントログ画面の右上に「NOW LOGGING」と表
	示されます。
STOP:	イベントログを停止します。イベントログ画面の右上に「LOGGING STOPPED」
	と表示されます。

6.3.3 イベントログの消去

以下の操作で、イベントログを消去できます。

操作

STATUS \rightarrow F·1 EVENT LOG \rightarrow F·2 CLEAR

6.3.4 上書きモードの選択

イベントは、最大 1000 項目まで表示できます。以下の操作で、1001 項目以降のイベントが 発生したときの動作を選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·1 EVENT LOG \rightarrow F·3 LOG MODE: <u>OVER WR</u> / STOP

設定項目の説明

 OVER WR:
 1001項目以降のイベントは、古いイベントから上書きします。

 STOP:
 1001項目以降のイベントを記録しません。

6.3.5 USB メモリーへの保存

イベントログは、USBメモリーにテキスト形式で保存できます。 ファイル名を手動で付けて保存する手順を、以下に示します。

- 1. USB メモリーを接続します。
- 2. F·6 USB MEMORY を押します。

ファイルリスト画面が表示されます。 このメニューは、USBメモリーが接続されているときに表示されます。

	External (JSB FLASH	DRIVE	LOG FIL	E LIST	
No. F 1 20	ile_Name 110623111602	Dat 2.TXT 11/	e T '06/23 1	ime Si 1:16	ze(BYTE) 197	
2 20	110623111804	4.TXT 11/	'06/23 1	1:18	728	
SI	ZE: 4,001,8	34.400but∈	1			
FRI	EE: 3,984,20	39,312byte)			
	LOG .TXT	STORE F:	ILE NAME			
AUTO FILENAI ON	ЧЕ	STORE	FILE DELETE			up menu

図 6-9 ファイルリスト画面

- 3. F·1 AUTO FILENAME を OFF にします。
- 4. F·2 NAME INPUT を押します。

ファイル名入力画面が表示されます。



図 6-10 ファイル名入力画面

5. 14 文字以内でファイル名を入力します。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

F•1	CLEAR ALL	:	すべての文字列を消去します。
F•2	DELETE	:	カーソル上の文字を消去します。
F•4	<=	:	カーソルを左に移動します。
F•5	=>	:	カーソルを右に移動します。
F•6	CHAR SET	:	文字を入力します。
F•D		:	回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名は、すでに保存してあるファイル名からコピーすることもできます。ファイル名をコピーするには、ファイルリスト画面でコピーしたいファイルにカーソルを合わせてから、ファンクションダイヤル(F・D)を押してください。

- 6. F·7 up menu を押します。
- 7. **F**•3 STORE を押します。

メッセージ「Saving file - Please wait.」が消えたら保存完了です。 USBメモリーに同じ名前のファイルが存在するときは、上書き確認のメニューが表示さ れます。上書きするときは F·1 OVER WR YES、保存をキャンセルするときは F·3 OVER WR NOを押してください。

● イベントログの削除

USB メモリーに保存したイベントログを削除するには、ファイルリスト画面でファイル を選択してから、 $\overline{F\cdot 4}$ FILE DELETE を押します。削除するときは $\overline{F\cdot 1}$ DELETE YES、削 除をキャンセルするときは $\overline{F\cdot 3}$ DELETE NO を押してください。

● ファイル名の自動生成

F·1 AUTO FILENAME を ON にすると、保存したときに「YYYYMMDDHHMMSS」形式で、ファ イル名が自動で付きます。このとき、F·2 NAME INPUT は表示されません。

● USB メモリーのフォルダ構成

イベントログは、「LOG」フォルダの下に保存されます。

- Ů USB メモリー
- └ 🗋 LV5770A_USER (LV 5770 のときは LV5770_USER、LV 7770 のときは LV7770_USER)
 - ∟ 🗋 LOG

∟ 🗋 **************. txt

6.4 データダンプの設定

以下の操作で、データダンプ画面を表示できます。

データダンプ画面では、ファンクションダイヤル(F・D)で選択したラインのデータが一覧で表示されます。ただし、ビデオ信号波形メニューまたはベクトルメニューの LINE SELECT が CINELITE のときは、シネライト画面で選択したラインのデータを表示し、ラインは可変できません。

【参照】 LINE SELECT → 「2.7.1 ラインセレクトのオンオフ」「3.4.1 ラインセレクトのオンオフ」

操作

STATUS \rightarrow F·3 SDI ANALYSIS \rightarrow F·1 DATA DUMP

DATA I)UMP L	INE No.	1			
	S	SAMPLE	γ	Cb/Cr		
[EAV]	<	(1920>	3FF	3FF		
[EAV]	<	:1921>	000	000		
[EAV]	<	:1922>	000	000		
[EAV]	<	:1923>	2D8	2D8		
ĒN Ī	.N <	:1924>	204	204		
LN L	.N <	:1925>	200	200		
CRC C	CC <	:1926>	2BB	2F7		
CRC C	CC <	:1927>	230	1E8		
F	ADF <	:1928>	040	000		
F	ADF <	:1929>	040	3FF		
F	ADF <	(1930>	040	3FF		
Ι)ID <	:1931>	040	2E7		
Ι)BN <	:1932>	040	14C		
Ι)C <	:1933>	040	218		
L	JDW <	:1934>	040	2B4		
L	JDW <	:1935>	040	101		
L	JDW <	:1936>	040	200		
L	JDW <	:1937>	040	22D		
L	JDW <	:1938>	040	23A		
L	JDW <	:1939>	040	20F		
L	JDW <	:1940>	040	200		
MODE	DISPLAY	JUMP	FD	FD	USB	up
			1CLICK	FUNCTION	MEMORY	menu
RUN	SERIAL	EAV	1	LINE		

図 6-11 データダンプ画面

6.4.1 データダンプ画面の説明

データダンプ画面では、入力信号に多重された補助データを検出し、以下のとおり検出コー ドを表示します。

表 6-2 検出コード一覧表

検出コード	表示色	説明				
ADF	シアン	ANCILLARY DATA FLAGS (000h、3FFh、3FFh データ)				
DID	シアン	DATA IDENTIFICATION (ADF の次のデータ)				
SDID	シアン	SECONDARY DATA IDENTIFICATION				
		(DID が 80h より小さい場合の、第 2 形式データ)				
DBN	シアン	DATA BLOCK NUMBERS				
		(DID が 80h 以上の場合の、第 1 形式データ)				
DC	シアン	DATA COUNT (SDID/DBN の次のデータ)				
UDW	シアン	USER DATA WORDS (ADF に続くデータカウント分のユーザーデータワード)				
CS	マゼンタ	CHECKSUM (UDW 直後のデータ)				
AP	黄	ACTIVE PICTURE				
		(選択したラインが有効映像領域のとき、SAV の後ろから EAV の手前まで)				

6.4.2 表示モードの選択

以下の操作で、データダンプの表示モードを選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·3 SDI ANALYSIS -	\rightarrow F·1 DATA DUMP \rightarrow	F•1 MODE: <u>RUN</u> / HOLD / FRM CAP
---	---	---------------------------------------

設定項目の説明

RUN:	入力信号のデータを自動更新して表示します。
	フレームキャプチャモードのときは選択できません。
HOLD:	入力信号のデータを静止して表示します。
	フレームキャプチャモードのときは選択できません。
FRM CAP:	フレームデータを表示します。フレームデータが本体に取り込まれていないと
	きは、何も表示しません。フレームキャプチャモードのときに選択できます。

6.4.3 表示内容の選択

以下の操作でデータダンプの表示内容を選択できます。

操作

STATUS \rightarrow	F·3 SDI	$\texttt{ANALYSIS} \rightarrow$	F·1 DATA	DUMP \rightarrow F·2	DISPLAY
----------------------	---------	---------------------------------	----------	------------------------	---------

設定項目の説明(HD、SD、3G-A のとき)

SERIAL:	パラレル変換後のデータ列で表示します。(初期設定)
COMPO:	パラレル変換後のデータ列から YCbCr、RGB に分別して表示します。
BINARY:	パラレル変換後のデータ列をバイナリー表示します。

設定項目の説明(HD デュアルリンクのとき)

LINK A:	リンクAをパラレル変換後のデータ列で表示します。(初期設定)
LINK B:	リンク B をパラレル変換後のデータ列で表示します。
LINK A/B:	リンク A/B を合成して YCbCr、RGB に分別して表示します。

設定項目の説明(3G-Bのとき)

STREAM1:	ストリーム1を表示します。(初期設定)
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
STREAM12:	ストリーム 1/2 を合成して表示します。

設定項目の説明 (3G-B(2map)のとき)

S1 SERIAL:	ストリーム1をパラレル変換した後のデータ列で表示します。(初期設定)
S1 COMPO:	ストリーム1をパラレル変換した後のデータ列から、YCbCr に分別して表示し
	ます。
S1 BINARY:	ストリーム1をパラレル変換した後のデータ列を、バイナリー表示します。
S2 SERIAL:	ストリーム2をパラレル変換した後のデータ列で表示します。
S2 COMPO:	ストリーム2をパラレル変換した後のデータ列から、YCbCr に分別して表示し
	ます。
S2 BINARY:	ストリーム2をパラレル変換した後のデータ列を、バイナリー表示します。

6.4.4 表示開始位置の選択

以下の操作で、データダンプの表示開始位置を選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·3 SDI ANAL'	$YSIS \rightarrow F \cdot 1 \text{ DATA DUMP } \rightarrow$	F•3 JUMP: <u>EAV</u> / SAV
------------------------------------	---	----------------------------

設定項目の説明

EAV:	EAV のサンプル番号から表示します。
SAV:	SAV のサンプル番号から表示します。

JUMP = FAV

JUMP = EAV			JUMP = SAV			
DATA DUMP LINE N SMPPLE [EAV] <1920) [EAV] <1821) [EAV] <1822) [EAV] <1822) [EAV] <1822) [EAV] <1822) [EAV] <1822) [EAV] <1824) CRC CRC <1926) CRC CRC <1926) CRC CRC <1926) ADF <1930) DID <1931) DBN <1932) DDN <1934) UDW <1934) UDW <1936) UDW <1938) UDW <1938) UDW <1938) UDW <1938) UDW <1938)	- 1 Y 7 3FF 000 000 208 204 200 2BB 23C 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040 040	2b/Cr 3FF 000 000 2D3 2D4 200 2F7 1E3 000 3FF 2E7 14C 218 2B4 101 200 22B 200 22B 200 22B 200 22B 200 201 204 205 204 205 205 205 207 207 207 207 207 207 207 207	DATA DUMP [SAV] [SAV] [SAV] [SAV]	LINE No. SAMPLE (2196) (2197) (2198) (2198) (2198) (2198) (2198) (2198) (2198) (2197) (2198)	1 Y SFF 000 2AC 040 040 040 040 040 040 040 04	Cb/Cr 3FF 000 2AC 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20

図 6-12 表示開始位置の選択

6.4.5 サンプル番号可変ステップの選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル(F·D)を回したときの、サンプル番号の可変ステッ プを選択できます。

この設定は、F·5 FD FUNCTION が SAMPLE のときに有効です。

操作

STATUS \rightarrow F		ANALYSIS \rightarrow	F•1	DATA DUMP \rightarrow	F·4	FD 1CLICK: <u>1</u> / 10 / 50
------------------------	--	------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------------

設定項目の説明

1:	サンプル番号を1ステップで可変します。
10:	サンプル番号を 10 ステップで可変します。
50:	サンプル番号を 50 ステップで可変します。

6.4.6 ラインとサンプルの選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル(F·D)を回したときに、ライン番号とサンプル番号 のどちらを可変するかを選択できます。

操作

STATUS	\rightarrow	F·3	SDI	ANALYSIS	\rightarrow F·	1 DAT	A DUMP	\rightarrow	F·5	FD	FUNCTION:	<u>LINE</u> /	SAMPLE
--------	---------------	-----	-----	----------	------------------	-------	--------	---------------	-----	----	-----------	---------------	--------

設定項目の説明

LINE:	ファンクションダイヤル(F・D)を回したときに、ライン番号を可変します。ファ
	ンクションダイヤル(F・D)を押すと、最初の映像ラインのデータを表示します。
SAMPLE:	ファンクションダイヤル(F・D)を回したときに、サンプル番号を可変します。
	ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、EAVのサンプル番号から表示します。

6.4.7 USB メモリーへの保存

データダンプは、USBメモリーにテキスト形式で保存できます。保存方法は、イベントログの保存と同様です。「6.3.5 USBメモリーへの保存」を参照してください。 データダンプは、「DUMP」フォルダの下に保存されます。

Ů USB メモリー

└ □ LV5770A_USER (LV 5770 のときは LV5770_USER、LV 7770 のときは LV7770_USER) └ □ DUMP

└ 🗋 ***************. txt

6.5 **位相差測定の設定**

以下の操作で、位相差測定画面を表示できます。 位相差測定画面では、SDI 信号と外部同期信号、あるいはチャンネル間の位相差を測定します。

操作

STATUS \rightarrow F·3 SDI ANALYSIS \rightarrow F·2 EXT REF PHASE

CURRENT PHASE V PHASE H PHASE -35 Lines -6.741 us -500 pixel TOTAL PHASE -1044.815 us	-Advance
REF EXT HD : USER REF	-Advance - +Delay
	+Delay
USER REF REF REF SET DEFAULT SELEC EXT	T up menu

図 6-13 位相差測定画面

●SDI 信号と外部同期信号の位相差測定

EXT キーを押して、外部同期信号を入力します。基準信号は外部同期信号となり、外部同期 信号に対する SDI 信号の位相差を表示します。

※ 以下のフォーマットは、外部同期モードで動作しません。
 ・HD デュアルリンクの 1080p/60、1080p/59.94、1080p/50
 ・3G の 720p/30、720p/29.97、720p/25、720p/24、720p/23.98

●チャンネルAとチャンネルBの位相差測定

B キーを押してから、 $\overline{F\cdot 3}$ REF SELECT を SDI Ach にします。基準信号はチャンネル A となり、 チャンネル A に対するチャンネル B の位相差を表示します。 位相差のユーザーリファレンス設定はできません。

●リンクAとリンクBの位相差測定

HD デュアルリンク信号を入力して、F:3 REF SELECT を LINK A にします。基準信号はリンク A となり、リンク A に対するリンク B の位相差を表示します。 位相差のユーザーリファレンス設定はできません。

6.5.1 位相差測定画面の説明

●CURRENT PHASE

V PHASE: 位相差をライン単位で表示します。

H PHASE: 位相差を時間単位と、ピクセルまたはドット単位(※1)で表示しま す。

TOTAL PHASE: V PHASE と H PHASE 合計の位相差を時間単位で表示します。

※1 入力信号が ID デュアルリンクの 1080p/60、1080p/59.94、1080p/50 のときにドット単位となりま す。ピクセル表示が映像のサンプリング周波数単位であることに対して、ドット単位はパラレルビ デオの伝送クロック周波数単位となります。

● REF

基準となる信号について、以下のいずれかで表示します。

F·3 REF SELECT	画面表示	説明
EXT	INT	内部同期モードのとき
	EXT BB : DEFAULT	外部同期信号が BB で、位相差が初期設定のとき
	EXT BB : USER REF	外部同期信号が BB で、位相差がユーザーリファレンス設定
		のとき
	EXT HD : DEFAULT	外部同期信号が HD3 値で、位相差が初期設定のとき
	EXT HD : USER REF	外部同期信号が HD3 値で、位相差がユーザーリファレンス設
		定のとき
	NO SIGNAL	外部同期信号が入力されていないとき
SDI Ach	SDI A	チャンネル AB 間の位相差を測定しているとき
LINK A	LINK A	リンク AB 間の位相差を測定しているとき
SDI Ach	ACH NO SIGNAL	チャンネル A (リンク A) が入力されていないとき
または	BCH NO SIGNAL	チャンネル B(リンク B)が入力されていないとき
LINK A	A, BCH NO SIGNAL	チャンネル A、B(リンク A、B)が入力されていないとき

表 6-3 REF 画面表示

位相差のユーザーリファレンス設定について

F・1 USER REF SET を押すことで、現在の位相差をゼロにできます。使用システムに合わせて、任意の基準を設定できます。

位相差を初期設定に戻すには、F·2 REF DEFAULT を押します。ここで初期設定とは、当社 製信号発生器のタイミングオフセットなしの SDI 信号と BB 信号を、等長のケーブルで接 続した場合の位相差をゼロとする設定のことを言います。

6. ステータス表示

●グラフィック表示

縦方向が V 方向のライン差、横方向が H 方向の時間差を表しています。 V、H の位相差を 表す 2 つのサークルがセンターで重なったときが位相差なしとなります。

サークルは通常白色で表示されますが、以下のときは緑色になります。

H方向: センター±3clockのとき

V方向: センター±0clockのとき

内部同期のとき、サークルは表示されません。

基準信号に対して遅れている場合は Delay(+)、進んでいる場合は Advance(-)で表示しま す。V 方向、H 方向ともに、センターに対して約+1/2 フレームまでが Delay 軸、約-1/2 フ レームまでが Advance 軸で表示されます。(下表参照)

なお、H方向の位相差は、信号の切り換え時などに±1clockの範囲で変動することがあります。

	Advance 軸で表示									
					Delay	/ 軸で表示				
フォーマット	V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE		
	[Lines]	[us]		[Lines]	[us]		[Lines]	[us]		
1080p/59.94	-562	-14. 829	~	0	0	~	562	0		
1080p/60	-562	-14. 814	~	0	0	~	562	0		
1080p/50	-532	-17. 777	~	0	0	~	562	0		
1080i/59.94, 1080p/29.97,	-562	-29. 645	2	0	0	2	562	0		
1080PsF/29.97										
1080i/60, 1080p/30, 1080PsF/30	-562	-29.616	~	0	0	~	562	0		
1080i/50, 1080p/25, 1080PsF/25	-562	-35. 542	~	0	0	~	562	0		
1080p/23.98, 1080PsF/23.98	-562	-37. 060	2	0	0	2	562	0		
1080p/24, 1080PsF/24	-562	-37. 023	~	0	0	~	562	0		
720p/59.94	-375	0	~	0	0	~	374	22. 230		
720p/60	-375	0	~	0	0	~	374	22. 208		
720p/50	-375	0	~	0	0	~	374	26. 653		
720p/29.97	-375	0	~	0	0	~	374	44. 475		
720p/30	-375	0	~	0	0	~	374	44. 430		
720p/25	-375	0	~	0	0	~	374	53. 319		
720p/23.98	-375	0	~	0	0	~	374	55. 597		
720p/24	-375	0	~	0	0	~	374	55. 542		
525 i /59. 94	-262	-63. 518	~	0	0	~	262	0		
625i/50	-312	-63.962	~	0	0	~	312	0		

表 6-4 Delay 軸と Advance 軸の表示範囲

6.6 リップシンク測定の設定

以下の操作で、リップシンク測定画面を表示できます。 リップシンク測定画面では、当社製リップシンク対応信号発生器と本器を組み合わせることに よって、伝送経路で生じる映像信号と音声信号のずれを測定できます。

なお、LV 5770A でリップシンクを測定するには、LV 5770SER41/LV 5770SER43 が必要です。







図 6-14 リップシンク測定画面

ここでは例として、リップシンク対応信号発生器に LT 4400(要 LT 4400SER01)を用いたときの 操作手順を示します。

1. LT 4400 のリップシンクをオンにします。

SDI SETTING→LIPSYNC で設定します。詳細は LT 4400 の取扱説明書を参照してください。

2. LT 4400 の SDI 出力端子から出力した信号を伝送経路に入力し、伝送経路から出力した信号を本器の SDI 入力端子に入力します。

出力オーディオが外部オーディオの場合は、映像信号を SDI 入力端子、音声信号をデジタ ルオーディオ入力端子に入力します。

3. オーディオ信号の設定をします。

本器オーディオメニューの $\boxed{F \cdot 1}$ SOURCE SELECT $\rightarrow \boxed{F \cdot 1}$ INPUT SELECT で、オーディオ信 号を SDI (エンベデッドオーディオ時)または EXT DIGI (外部オーディオ時)から選択します。

4. リップシンク測定画面を表示します。

映像信号の輝度レベル(入力信号が RGB のときはG 信号のレベル)が指定した値を超えたと きと、音声信号のレベルが指定した値を超えたときの時間差を測定し、チャンネルごとに 数値とグラフで表示します。

測定値は時間とフレームで表示されますが、音声信号が検出できないときは「UNLOCK」、 正しく測定できないときは「MISSING」と表示します。また、測定値の更新時には、チャ ンネルの横に「*」を表示します。

映像信号の測定範囲、映像信号の輝度レベル、音声信号のレベルは、F·6 AV PHASE SETUP で設定できます。

6.6.1 測定レンジの選択

以下の操作で、グラフの測定レンジを選択できます。

操作

 $\begin{array}{c} \mbox{STATUS} \rightarrow \mbox{F-3} & \mbox{SDI ANALYSIS} \rightarrow \mbox{F-3} & \mbox{AV PHASE} \rightarrow \mbox{F-1} & \mbox{SCALE MAX} & \mbox{50ms} & / & \mbox{100ms} & / & \mbox{500ms} & / & \mbox{100ms} & / & \mbox{100ms} & / & \mbox{2.5s} & \end{array}$

6.6.2 測定画面の更新

以下の操作で、測定画面を更新できます。

操作

status →	F·3 SDI	ANALYSIS \rightarrow	F・3	AV PHASE \rightarrow	F·2	REFRESH
----------	---------	------------------------	-----	------------------------	-----	---------

6.6.3 サムネイルのオンオフ

サムネイルの設定は、AV PHASE メニューの <u>F・5</u> THUMBNAIL で行います。 マルチ画面表示のとき、このメニューは表示されません。

STATUS	\rightarrow	F·3	SDI	ANALYSIS	\rightarrow	F•3	AV	PHASE	\rightarrow	F•5	THUMBNAIL	\rightarrow
--------	---------------	-----	-----	----------	---------------	-----	----	-------	---------------	-----	-----------	---------------

AUDIO METER ON		PICTURE ON				up menu
(F·1)	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7

図 6-15 THUMBNAIL メニュー

以下の操作で、オーディオサムネイルとピクチャーサムネイルを個別にオンオフできます。 オーディオ表示モードがラウドネスのとき、 $\overline{F\cdot 1}$ AUDIO METER は表示されません。また、入 力信号が 3G-B(2map)のとき、 $\overline{F\cdot 1}$ AUDIO METER を ON にすることはできません。

操作

ST	ATUS	\rightarrow F·3 SDI ANALYSIS \rightarrow F·3 AV PHASE \rightarrow F·5 THUMBNAIL
\rightarrow	F·1	AUDIO METER: <u>ON</u> / OFF
\rightarrow	F·3	PICTURE: <u>ON</u> / OFF

6.6.4 測定範囲の設定

以下の操作で、測定範囲の設定ができます。これらの設定は、タブメニューで行います。

操作

AV PHASE SETUP			
AV Phase	e Setup		
1 VA	1ES TOP	50	% (0 - 100)
A VA	1ES LEFT	0	X(O - 99)
A VA	1ES RIGHT	0	X(O - 99)
Vide	eo Level	75	% (25 - 100)
Aud:	io Level	-30	dBFS(-30 - 0)
MES	Gate	₫OFF □O	N
Gate	e Time	300	ms(100 - 1500)

図 6-16 AV PHASE SETUP タブ

●AV MES TOP

ピクチャーの上端を0%、下端を100%として、映像信号の測定ラインを設定します。 ピクチャー表示のLINE SELメニューで、ピクチャーを見ながら設定することもできます。 【参照】「4.3.3 リップシンク測定範囲の設定」

0 - 50 - 100%

●AV MES LEFT

ピクチャーの左端を0%、右端を100%として、映像信号の測定範囲(左側)を設定します。 AV MES RIGHT で設定したラインよりも右側に設定することはできません。 ピクチャー表示の LINE SEL メニューで、ピクチャーを見ながら設定することもできます。

<u>0</u> - 99%

●AV MES RIGHT

ピクチャーの右端を0%、左端を100%として、映像信号の測定範囲(右側)を設定します。 AV MES LEFT で設定したラインよりも左側に設定することはできません。 ピクチャー表示の LINE SEL メニューで、ピクチャーを見ながら設定することもできます。

<u>0</u> - 99%

6. ステータス表示



●Video Level

映像信号の輝度レベルを設定します。AV MES で設定した測定範囲の輝度レベルが、ここで 設定したレベルを超えたときに、音声信号との時間差を測定します。

25 - <u>75</u> - 100%

•Audio Level

音声信号のレベルを設定します。音声信号のレベルが、ここで設定したレベルを超えたとき に、映像信号との時間差を測定します。

<u>-30</u> - 0dBFS

●MES Gate

音声信号の測定範囲を指定するかどうか、選択します。1つの映像信号に対して、複数の音声信号があるパターンを使用する場合などに ON にします。

OFF / ON

●Gate Time

MES Gate が ON のとき、音声信号の測定範囲を設定します。「映像信号の立ち上がり±Gate Time で設定した時間」が測定範囲となります。

100 - <u>300</u> - 1500

測定範囲 -	Gate Time Gate Time
映像信号 -	
音声信号 -	 ' 測定する ' 測定しない

図 6-18 測定範囲の設定(音声信号)

6.7 アンシラリデータの一覧表示

以下の操作で、アンシラリデータを一覧表示できます。 入力信号が HD デュアルリンクまたは 3G のときは非対応です。 F・4 ANC DATA VIEWER は表示さ れません。

操作

STATUS \rightarrow F·4 ANC DATA VIEWER

ANC DATA VIEWER STANDARD	DID/SDID	STATUS	LINE	No. PAC	1/5 <et< th=""></et<>	
S291M MARK DEL	80/	MISSING				
S291M END PKT	84/	MISSING				
S291M START PKT	88/	MISSING				
ARIB B.27 CC	CF/	MISSING				
S299M ctrl G4	E0/	MISSING				
S299M ctrl G3	E1/	DETECT	571/	'F2	2/FRAME	
S299M ctrl G2	E2/	DETECT	571/	'F2	2/FRAME	
S299M ctrl G1	E3/	DETECT	571/	'F2	2/FRAME	
S299M aud G4	E4/	MISSING				
S299M aud G3	E5/	DETECT	524/	'F1 16	01/FRAME	
S299M aud G2	E6/	DETECT	524/	'F1 164	01/FRAME	
S299M aud G1	E7/	DETECT	524/	'F1 16	01/FRAME	
S272M ctrl G4	EC/	MISSING	IG			
S272M ctrl G3	ED/	MISSING				
S272M ctrl G2	EE/	MISSING				
ANC DUMP			PAGE UP	PAGE DOWN	up menu	

図 6-19 アンシラリデータ画面

6.7.1 アンシラリデータ画面の説明

アンシラリデータ画面では、規格番号ごとにデータが一覧表示されます。STATUS欄には、 それぞれのデータが検出されると「DETECT」、検出されないと「MISSING」と表示されます。

ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧できます。画面右上には「ページ数/総ページ数」が表示され、ページ間の移動は $F\cdot5$ PAGE UP と $F\cdot6$ PAGE DOWN でも行えます。

また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すことができます。
6.7.2 アンシラリデータのダンプ表示

以下の操作で、アンシラリデータ画面で選択したデータを、ダンプ表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧でき ます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すこと ができます。



STATUS \rightarrow F·4 ANC DATA VIEWER \rightarrow F·1 ANC DUMP

ANC DUMP			
STANDARD	S299M ctr	1 G2	
TYPE	1		
STREAM	v		
OTRENT	I		
LINE No	571		
LINE NO.	JII		
птп	250		
	200		
אופע ספר	200		
, DC	IUB		
1	202		
2	200		
3	20F		
4	201		
5	200		
6	200		
7	201		
8	200		
ğ	200		
10	200		
11	200		
	200		
HULD	DOWN		up
I IIME I	MUDE		menu
3s	HEX		

図 6-20 アンシラリダンプ画面

6.7.3 ダンプ表示の更新

選択したデータが複数のラインに多重されているとき、アンシラリダンプ画面ではライン番号を定期的に切り換えて表示します。(ただし、ライン番号の切り換わり順は不定です) 以下の操作で、ダンプ表示の更新時間を選択できます。

操作

status \rightarrow F	•4 ANC	DATA VIEWER	\rightarrow F·1 ANC DUMP	\rightarrow F·2 HOLD	TIME: HOLD / 1s / <u>3s</u>	
------------------------	--------	-------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	--

設定項目の説明

HOLD:	画面を更新しません。
ls:	画面を1秒間隔で更新します。
3s:	画面を3秒間隔で更新します。

6.7.4 ダンプモードの選択

以下の操作で、ダンプモードを選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·4 ANC DATA VIEWER	\rightarrow F·1 ANC DUMP \rightarrow F·3	DUMP MODE: <u>HEX</u> / BINARY
--	--	--------------------------------

設定項目の説明

HEX:	ヘキサ(16進)で表示します。
DIMADV	ドイナリ (9)(生) でまニレナナ

BINARY: バイナリー(2進)で表示します。

DUMP MODE = HEX

DUMP MODE = BINARY

STANDARD TYPE S299M ctrl G2 STANDARD TYPE S299M ctrl G2 LINE No. 571 LINE No. 571 DID DEN 200 DC DID 108 DID 202 DID 108 DID 100000001 571 1 200 DC 108 1000000001 100000001 100000001 3 200 3 200 4 3 100000001 100000001 4 201 5 200 6 201 1000000001 1000000001	ANC DUMP		ANC DUMP	
LINE No. 571 DID 2E2 DBN 200 DC 10B 1 202 2 200 3 20F 4 201 5 200 6 200 7 201 1 1 1 00000001 1 2 200 3 20F 4 201 5 100000001 6 100000001 5 100000001 6 100000001 5 100000001 5 100000001 5 100000000 6 100000001 5 100000000 6 100000000 5 100000000 6 100000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 100000000 5 100000000 5 10000000 5 100000000 5 100000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 10000000 5 100000000 5 1000000000 5 10000000000 5 10000000000 5 10000000000 5 10000000000 5 10000000000 5 1000000000000000000000000000000000000	STANDARD TYPE STREAM	S299M ctrl G2 1 Y	STANDARD TYPE STREAM	S299M ctrl G2 1 Y
DID 2E2 DID 1011100010 DBN 200 DBN 100000000 DC 10B DC 010000001 1 202 1 100000001 2 200 2 100000000 3 20F 3 10000011 4 201 4 100000001 5 200 5 100000001 6 200 7 100000000	LINE No.	571	LINE No.	571
8 200 8 100000000 9 200 9 100000000 10 200 10 100000000 11 200 11 100000000 CHECKSUM 200 11 100000000	DID DBN DC 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 CHECKSUM	2E2 200 10B 202 200 20F 201 200 200 200 200 200 200 200 200 200	DID DBN DC 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 CHECKSUM	1011100010 100000000 0100001011 10000000

図 6-21 ダンプモードの選択

6.8 アンシラリパケットの検出

以下の操作で、アンシラリパケット画面を表示できます。 アンシラリパケットが検出されると「DETECT」、検出できないと「MISSING」と表示されます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET

				-
ANC PACKET SUMM	ARY			
AUDIO CONTROL	PACKET	DETECT		
EDH		MISSING		
LTC		MISSING		
VITC		MISSING		
PAYLOAD ID		MISSING		
V-ANC SMPTE	EIA-708			
	708CC		MISSING	
	608CC		MISSING	
	EIA-608		MISSING	
	PROGRAM		MISSING	
	DATA BROADCAS	Г	MISSING	
	VBI		MISSING	
	AFD		MISSING	
V-ANC ARIB	CLOSED CAPTIO	۷ 1	MISSING	
	CLOSED CAPTIO	V 2	MISSING	
	CLOSED CAPTIO	43	MISSING	
	NET-Q		MISSING	
	TRIGGER PACKE	Г	MISSING	
	USER DATA 1		MISSING	
	USER DATA 2		MISSING	

図 6-22 アンシラリパケット画面

6.8.1 アンシラリパケット画面の説明

●AUDIO CONTROL PACKET

エンベデッドオーディオは4チャンネルで1グループとして構成され、全部で4グループ 16 チャンネルの多重が可能です。音声制御パケットは、1グループごとに1つのパケット が多重されます。

入力信号が HD デュアルリンクのときはリンク A、3G-B のときはストリーム1のデータの みが検出されます。

【参照】「6.8.4 音声制御パケットの表示」

●EDH (Error Detection and Handling) (SD のとき)

伝送エラー検出用のパケットです。複数の機器が接続されている場合、どの機器でエラー が起きたかを検出できます。フルフィールドとアクティブピクチャーでエラー検出を行っ ています。

【参照】「6.8.2 EDH パケットの表示」

●LTC (Linear/Longitudinal Time Code)

タイムコードの1つで、フレームに1回多重されます。 入力信号がHDデュアルリンクのときはリンクA、3G-Bまたは3G-B(2map)のときはストリー ム1のデータのみが検出されます。

●VITC (Vertical Interval Time Code)

タイムコードの1つで、フィールドに1回多重されます。 入力信号がHDデュアルリンクのときはリンクA、3G-Bまたは3G-B(2map)のときはストリーム1のデータのみが検出されます。

●PAYLOAD ID

ビデオフォーマットを識別するためのパケットで、SMPTE ST 352 規格に対応しています。 入力信号が HD デュアルリンクのときはリンク A と B、3G のときはストリーム 1 と 2 のデー タがそれぞれ検出されます。

【参照】 「6.8.3 ペイロード ID の表示」

●EIA-708 (HD または SD のとき)

クローズドキャプション規格の1つで、V-ANC 領域に多重されています。 ディジタルビデオ用字幕データで、英数字のみの記述です。 【参照】「6.8.11 EIA-708 データの表示」

●EIA-608 (HD または SD のとき)

クローズドキャプション規格の1つで、V-ANC領域に多重されています。 元はアナログコンポジット用(ライン21に多重)の字幕データで、英数字のみの記述です。 【参照】「6.8.12 EIA-608 データの表示」

●PROGRAM (Program Description) (HD または SD のとき)

V-ANC 領域に多重されています。 【参照】「6.8.13 プログラムデータの表示」

●DATA BROADCAST (HD または SD のとき)

V-ANC 領域に多重されています。

- ●VBI (HD または SD のとき) V-ANC 領域に多重されています。 【参照】「6.8.14 VBI データの表示」
- ●AFD (HD または SD のとき)
 V-ANC 領域に多重されています。
 【参照】「6.8.15 AFD パケットの表示」
- ●CLOSED CAPTION 1~3 (HD または SD のとき)
 V-ANC 領域に多重される字幕情報パケットで、最大 3 つの字幕データが多重可能です。
 【参照】「6.8.6 字幕パケットの表示」
- ●NET-Q(HD または SD のとき)
 放送局間制御信号です。
 【参照】「6.8.7 放送局間制御信号の表示」
- TRIGGER PACKET (HD または SD のとき)
 データ放送トリガ信号です。
 【参照】「6.8.8 データ放送トリガ信号の表示」
- ●USER DATA 1、2(HD または SD のとき) ユーザーデータ 1、2 パケットです。
 - 【参照】「6.8.9 ユーザーデータの表示」

6.8.2 EDH パケットの表示

入力信号が SD のとき、以下の操作で EDH パケット画面を表示できます。

操作

$STATUS \rightarrow F$	·5 ANC	PACKET \rightarrow	F·1 EDH	
-				
EDH MONITOR	8 SMPTE	RP165		
INTERFACE	: LINE No). 8	9, 272	
	יערד			
	NET	NUKIIHL		
	UES	IDA IDH	EDA EDH	
FF	: 0	0 0	0 0	
AP	: 0	0 0	0 0	
ANC	: 0	0 0	0 0	
PECETVE	n cpc	FF		
KEOLIVE		AP	NORMAL	
DISPLAY				up
TEXT				menu
EDH PAC FF AP ANC RECEIVE DISPLAY TEXT	UES : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0	NORMAL IDA IDH O O O O FF AP	EDA EDH O O O O NORMAL NORMAL	up menu

図 6-23 EDH パケット画面

●表示形式の選択

表示形式は **F**·1 DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、**F**·2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.3 ペイロード ID の表示

以下の操作で、ペイロード ID 画面を表示できます。

操作

$STATUS \rightarrow F \cdot S$	ANC PACKET	\rightarrow F·2	PAYLOAD	ID
--------------------------------	------------	-------------------	---------	----

PAYLOAD ID DISPLAY	SMPTE 352M
INTERFACE LINE No.	10, 572
BYTE1 10001010	
VERSION ID	SMPTE 352M-2002
PAYLOAD ID	1125(1080) LINE
DIGITAL INTERFACE	3Gb/s LEVEL-B
BYTE2 01001010	
TRANSPORT STRUCTURE	INTERLACED
PICTURE STRUCTURE	PROGRESSIVE
PICTURE RATE	60/1.001
BYTE3 00000000	
ASPECT RATIO	RESERVED
H SAMPLING	1920
SAMPLING STRUCTURE	4:2:2 YCbCr
BYTE4 00000001	
CHANNEL ASSIGNMENT	DUAL LINK A
DYNAMIC RANGE	100%
ASPECT RATIO	NOT USED
MAPPING MODE	NOT USED
BIT DEPTH	10BIT

図 6-24 ペイロード ID 画面

●表示リンクの選択

入力信号が HD デュアルリンクのときは、 $\overline{F\cdot 1}$ LINK SELECT で表示データを LINK A と LINK B から選択できます。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G のときは、F·1 STREAM SELECT で表示データを STREAM1 と STREAM2 から選 択できます。

6.8.4 音声制御パケットの表示

以下の操作で、音声制御パケット画面を表示できます。 入力信号がHDデュアルリンクのときはリンクA、3G-Bのときはストリーム1のデータのみ を表示します。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·3 CONTROL PACKET

OUDTO CONTROL DOC	VET MONTT		
HUDIU CUNIRUL PHU	NET HUNIT	UR SHPIE 299H	
INTERFACE LINE	No.	9, 571	
CONTROL PACKET GROUP FRAME No. SAMPLE RATE SYNC MODE ACTIVE CH DELAY1-2 DELAY3-4	* * * * * * * * * * * * *	1, 2, 48kHz, SYNCHRONOUS 1,2,3,4 VALID +0000000 VALID +0000000	
DISPLHY	GRUUP		up menu
ТЕХТ	1		monta

図 6-25 音声制御パケット画面

●表示グループの選択

表示グループは F·3 GROUP で 1~4 から選択できます。オーディオ信号は 4 チャンネルで 1 グループとなります。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G-B (2map)のときは、F·6 STREAM SELECT で表示データを STREAM 1 と STREAM 2 から選択できます。

●表示形式の選択

表示形式は **F**··**I** DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル (F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル (F·D) を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F・1 DISPLAY が DUMP のとき、**F・2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.5 V-ANC ARIB 表示

ARIB で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、ANC PACKET メニューの $\overline{F \cdot 4}$ V-ANC ARIB で行います。

入力信号が HD デュアルリンクまたは 3G のときは非対応です。このメニューは表示されません。

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·4 V-ANC ARIB \rightarrow



図 6-26 V-ANC ARIBメニュー

6.8.6 字幕パケットの表示

以下の操作で、字幕パケット画面を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·4 V-ANC ARIB \rightarrow F·1 CLOSED CAPTION

CLOSED CAPTION DISPLAY APTR STD 8-37	_
INTERFACE LINE No. 19, 582	
CLOSED CAPTION TYPE HD	
HEADER WORD1: 10001110	
CONTINUITY INDEX 14	
HEADER WORD2: 00000000	
HEHDER WURD3: UUUUUUUI	
START PACKET FLAG 0	
END PACKET FLAG O	
TRANSMISSION MODE SEQUENTIAL	
FURMHI ID HD	
HEADER WORD4: 00111111	
C.C. DATA ID DUMMY DATA	
LANGUAGE ID LANGUAGE 8	

図 6-27 字幕パケット画面

●字幕タイプの選択

字幕タイプは F·2 TYPE で HD、SD、ANALOG、CELLULAR から選択できます。

●表示形式の選択

表示形式は [··] DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル (F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル (F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、**F**·3 DUMP MODE でダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

6.8.7 放送局間制御信号の表示

以下の操作で、ARIB で規定されている放送局間制御信号画面を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·4 V-ANC ARIB \rightarrow F·2 NET-Q

INTER-ST	ATIONARY	/ CONTRO	DL DATA	ARIB	STD-B39		
INTERF	ACE LINE	E No.	20,	583			
ERROR CORRECTION YES							
CONTINUI	TY INDE>	<		5			
STATION	CODE		ΤX				
DATE & T	IME	200	07/01/3:	1 20:0	2:36		
VIDEO CU	RRENT:1:	l25i ,	/29.97 N	NEXT:RE	SERVED/	C	COUNTDOWN:255
AUDIO CU	RRENT:S		١	NEXT:NO	T USED	C	COUNTDOWN:255
DOWN MIX	CURRENT	F:NOT US	SED	N	EXT:NOT	USED	
TRIGGER	SIGNAL						
Q 1:0	Q 2:0	Q 3:0	Q 4:0	Q 5:0	Q 6:0	Q 7:0	Q 8:0
Q 9:0	Q10:0	Q11:0	Q12:0	Q13:0	Q14:0	Q15:0	Q16:0
Q17:0	Q18:0	Q19:0	Q20:0	Q21:0	Q22:0	Q23:0	Q24:0
Q25:0	Q26:0	Q27:0	Q28:0	Q29:0	Q30:0	Q31:O	Q32:0
COUNTER		Q 1:1	Q 2:255	5Q 3:25	5Q 4:258	5	
COUNTDOW	N	Q 1:25	Q 2:25	Q 3:25	Q 4:25		
STATUS S	IGNAL						
S 1:0	S 2:0	S 3:0	S 4:0	S 5:0	S 6:0	S 7:0	S 8:0
S 9:0	S10:0	S11:0	S12:0	S13:0	S14:0	S15:0	S16:0

図 6-28 放送局間制御信号画面

●表示形式の選択

表示形式は **F**·**I** DISPLAY で TEXT (テキスト表示)、DUMP (ダンプ表示)、Q LOG (Q 信号ログ 表示)、FORMAT (フォーマット ID 表示)から選択できます。

DUMP を選択するとダンプ表示、Q LOG を選択するとログ表示となり、ファンクションダイ ヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、 表示をデータの先頭に戻すことができます。

DISPLAY = TEXT DISPLAY = DUMP	
INTER-STATIONARY CONTROL DATA ARIB STD-B39 INTER-STATIONARY CONTROL DATA ARIB STD-B39	
INTERFACE LINE No. 20, 583	
FREDE CORRECTION YES DEC	
CONTINUITY INDEX 5 SDTD 1FF	
STATIN CODE TY DC 2FF	
1 HEADER 189	
2 STATION CODE1 154	
VIDEO CORRENT: 11231 / 29.91 NEAT: RESERVED/ COUNT DONN: 235 3 STATION CODE2 138	
AUDIO CORRENTES NEXTENUT OSED CUONIDUME255 5 STATION CODES 120	
DOWN MIX CURRENT:NOT USED NEXT:NOT USED 6 STATION CODE5 120	
7 STATION CODE6 120	
TRIGGER SIGNAL 8 STATION CODE7 120	
Q 1:0 Q 2:0 Q 3:0 Q 4:0 Q 5:0 Q 6:0 Q 7:0 Q 8:0 9 SIHILIN CUDES 120	
9 9:0 910:0 911:0 912:0 913:0 914:0 915:0 916:0 11 MINTH 101	
817:0 818:0 819:0 820:0 821:0 822:0 823:0 824:0 12 DAY 131	
13 WEEK 203	
QUINTED 0.1:1 0.2:2550 4:255 4:255 4:255 4:255 4:255	
COUNTER 0 1.15 0 2.2500 3.2500 4.255 15 MINULE 101	
LUUNI JUWN W 1125 W 2125 W 3125 W 4125 16 SECUND 143	
STATUS STGNAL 200	
S 1:0 S 2:0 S 3:0 S 4:0 S 5:0 S 6:0 S 7:0 S 8:0	
S 9:0 S10:0 S11:0 S12:0 S13:0 S14:0 S15:0 S16:0	

INTER-STATIONARY CONTROL DATA ARIB STD-B39 FOR NETQ LOG LIST SAMPLE NO.= 1 1 SAMPLE NO.= 1 NOW LOGGING >> 932 1: 11:26:52 A 91 BYTH	SPLAY = FORMAT	
BYTI	RMAT ID JISPLAY INTERFACE LINE No. TE1 10000101 VERSION ID FORMAT ID JIGITAL INTERFACE 00000110 TRANSPORT STRUCTURE PICTURE STRUCTURE PICTURE RATE 10100000 ASPECT RATIO HSAMPLING JISP ASPECT RATIO SAMPLING TE4 00000001 CHANNEL ASSIGNMENT BIT DEPTH	ARIB STD-B39 20, 583 1 1125(1080) LINE 1.485Gb/s INTERLACED 30/1.001 16:9 RESERVED 16:9 4:2:2 VCbCr RESERVED 10BIT

図 6-29 表示形式の選択

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、**F·2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●Q 信号ログのクリア

F·1 DISPLAY が Q LOG のとき、F·3 Q LOG CLEAR で Q 信号のログをクリアできます。

●ビットマスクの設定

 $F \cdot 1$ DISPLAY が TEXT または Q LOG のとき、 $F \cdot 4$ BIT MASK で Q 信号とステータス信号を個別にマスクできます。

F・4 ALL ON を押すとすべてオン、F・5 ALL OFF を押すとすべてオフになります。

NET-Q Bit Mask									
	Q1	DON	DOFF	Q17	ФОN	DOFF	S1	ФОN	DOFF
	Q2	₫ON	DOFF	Q18	₫ON	DOFF	S2	₫ON	DOFF
	Q3	₫ON	DOFF	Q19	⊠ON	DOFF	S3	₫ON	DOFF
	Q4	₫ON	DOFF	Q20	₫ON	DOFF	S4	Фом	DOFF
	Q5	₫ON	DOFF	Q21	İΩON	DOFF	S5	ФОN	DOFF
	Q6	İΩON	DOFF	Q22	İΩON	DOFF	S6	Фом	DOFF
	Q7	ФON	DOFF	Q23	©ON	DOFF	S7	团ON	DOFF
	Q8	İΩON	DOFF	Q24	İΩON	DOFF	S8	Фом	DOFF
	Q9	ФON	DOFF	Q25	İΩON	DOFF	S9	团ON	DOFF
	Q10	₫ON	DOFF	Q26	İΩON	DOFF	S10	₫ON	DOFF
	Q11	₫ON	DOFF	Q27	İΩON	DOFF	S11	ФОN	DOFF
	Q12	₫ON	DOFF	Q28	⊠ON	DOFF	S12	Фон	DOFF
	Q13	₫ON	DOFF	Q29	İΩON	DOFF	S13	₫ON	DOFF
	Q14	₫ON	DOFF	Q30	⊠ON	DOFF	S14	ФON	DOFF
	Q15	₫ON	DOFF	Q31	İΩON	DOFF	S15	₫ON	DOFF
	Q16	₫ON	DOFF	Q32	⊡ON	DOFF	S16	ФON	DOFF

図 6-30 ビットマスクの設定

6.8.8 データ放送トリガ信号の表示

以下の操作で、ARIB で規定されているデータ放送トリガ信号を表示できます。

STATUS \rightarrow F.5 ANC PACKET \rightarrow F.4 V-ANC ARIB \rightarrow F.3 DATA TRIGGER

操作

01/100		<u> </u>	1 1 7.110		
DATA BROI INTERFI	ADCAST TRIGGER ACE LINE No.	ARIB S	TD-B35		
HEADER WI	ORD1: CORRECTION				
CONTIN	JITY INDEX				
HEADER WI PACKET	ORD2: NUMBER				
HEADER WI LAST PI	DRD3∶ ACKET NUMBER				
HEADER WI TRIGGEI	ORD4: R ID				

図 6-31 データ放送トリガ信号画面

●表示形式の選択

表示形式は **F**·1 DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、F·2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.9 ユーザーデータの表示

以下の操作で、ARIB で規定されているユーザーデータ1、2を表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤ ル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

操作

1614.1.1								
STATUS \rightarrow	F·5 ANC	PACKET	$\rightarrow F \cdot 4$	V-ANC	ARIB	$\rightarrow F \cdot$	4 USER	DATA1
						$\rightarrow F \cdot$	5 USER	DATA2



図 6-32 ユーザーデータ画面

●ダンプモードの選択

F・2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.10 V-ANC SMPTE 表示

SMPTE で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、ANC PACKET メニューの $\overline{F\cdot5}$ V-ANC SMPTE で行います。

入力信号が HD デュアルリンクまたは 3G のときは非対応です。このメニューは表示されません。

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·5 V-ANC	SMPTE \rightarrow
---	---------------------



図 6-33 V-ANC SMPTE メニュー

6.8.11 EIA-708 データの表示

以下の操作で、EIA-708で規定されているデータを表示できます。

操作

EIA-708 CDP PACKET	
FRAME RATE	Forbidden
TIMECODE	MISSING
	::
CC	MISSING
SVCINFO	MISSING
	CC1 CC2 CC3 CC4 TT1 TT2 TT3 TT4 XDS
Caption Data ch	
XDS CHECKSUM	DETECT
CONTENT ADVISORY	
COPY MANAGEMENT	

図 6-34 EIA-708 画面

●表示形式の選択

表示形式は **F**·1 DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル (F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル (F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、**F·2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.12 EIA-608 データの表示

以下の操作で、EIA-608 で規定されているデータを表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC I	PACKET \rightarrow F·5 V-ANC SMPTE \rightarrow F·2 EIA-608
EIA/CEA-608	
FRAME RATE TIMECODE	
CC SVCINFO	
Caption Data ch	CC1 CC2 CC3 CC4 TT1 TT2 TT3 TT4 XDS
XDS CHECKSUM CONTENT ADVISORY COPY MANAGEMENT	DETECT

図 6-35 EIA-608 画面

●表示形式の選択

表示形式は F·1 DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル (F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル (F·D) を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F·1] DISPLAY が DUMP のとき、**F**·2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.13 プログラムデータの表示

以下の操作で、ATSC A/65 で規定されている Program Description パケットの有無を表示し ます。各 descriptor の ID が存在するときに「DETECT」、存在しないときに「MISSING」と表 示されます。

操作

PROGRAM DESCRIPTION	
Stuffing Descriptor	MISSING
AC3 Audio Descriptor	MISSING
Caption Service Descriptor	MISSING
Content Advisory Descriptor	MISSING
Extended Channel Name Descriptor	MISSING
Service Location Descriptor	MISSING
Time-Shifted Service Descriptor	MISSING
Component Name Descriptor	MISSING
DCC Departing Request Descriptor	MISSING
DCC Arriving Request Descriptor	MISSING
Redistribution Control Descriptor	MISSING
	up menu

図 6-36 プログラムデータ画面

6.8.14 VBI データの表示

以下の操作で、VBI データを表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC	PACKET \rightarrow F·5 V-ANC SMPTE \rightarrow F·4 VBI
VBI(CEA/EIA-608)	
FRAME RATE	
TIMECODE	
сс	
SVCINFO	
	CC1 CC2 CC3 CC4 TT1 TT2 TT3 TT4 XDS
Caption Data ch	
XDS CHECKSUM	DETECT
CONTENT ADVISORY	
COPY MANAGEMENT	

図 6-37 VBI データ画面

6.8.15 AFD パケットの表示

以下の操作で、AFD パケットを表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow	$F \cdot 5$ V-ANC SMPT	$E \rightarrow F \cdot 5$	AFD	
AFD DISPLAY SMPTE 2016-3 INTERFACE LINE No.				
AFD CODE CODED FRAME				
BAR DATA FLAGS				
BAR DATA VALUE2				
TEXT			menu	

図 6-38 AFD パケット画面

●表示形式の選択

表示形式は **F**·1 DISPLAY で TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F·D) でデータ全体を閲覧 できます。また、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すこ とができます。

●ダンプモードの選択

F・1 DISPLAY が DUMP のとき、**F・2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

6.8.16 カスタムサーチ

以下の操作で、カスタムサーチ画面を表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤ μ (F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。F・1 DID または F・2 SDID を押してスクロールできないときは、F・3 SET を押してください。

操作

STATUS \rightarrow F·5 ANC PACKET \rightarrow F·6 CUSTOM SEARCH

6. ステータス表示

CUSTOM SELECTED AN INTERFACE LINE N	NC PACKET No.	9			
DID DBN DC 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 CHECKSU	1E 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	E3 00 02 00 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00			
DID SDID	SET	DUMP MODE	Y/C SELECT	LINK SELECT	up menu
E3		HEX	Y	LINK A	

図 6-39 カスタムサーチ画面

●ダンプモードの選択

F・4 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

●表示信号の選択

入力信号が SD 以外のときは、 $\overline{F\cdot 5}$ Y/C SELECT で表示データを Y 信号と C 信号から選択できます。

●表示リンクの選択

入力信号が HD デュアルリンクのときは、 $\overline{F \cdot 6}$ LINK SELECT で表示データを LINK A と LINK B から選択できます。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G-B または 3G-B(2map)のときは、 $\underline{F \cdot 6}$ STREAM SELECT で表示データを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●アンシラリパケットの検出

アンシラリパケットを検出するには、以下の手順で操作を行います。

1. F·1 DID を設定します。

設定した DID のアンシラリパケットがビデオデータに多重されていると、アンシラリ パケットが表示されます。SDID も設定されているときは、DID および SDID の両条件 が成立した場合に表示されます。 設定範囲は 00~FF で、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと初期値(00)に戻ります。

2. SDID も指定するときは、F·2 SDID を設定します。

設定した DID および SDID のアンシラリパケットがビデオデータに多重されていると、 アンシラリパケットが表示されます。 設定範囲は--(設定なし)、00~FF で、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと初期値 (--)に戻ります。

7. アイパターン表示 (LV 5770SER09A)

アイパターンを表示するには、EYE キーを押します。 ここでは A/Bch のうち、選択した 1 系統のアイパターンを表示できます。 サイマルモードや、3G-B(2map)のマルチ画面表示には対応していません。



図 7-1 アイパターン表示画面

●メニューについて

アイパターン表示の設定は、EYE キーを押したときに表示される、アイパターンメニューから行います。



7.1 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、波形の表示位置を調整できます。 ただし、画面下部に表示されるサブアイテムには適用されません。



図 7-3 波形表示位置の設定

●V POS ツマミ

波形の垂直位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が垂直基準位置に戻ります。

●H POS ツマミ

ビデオ信号波形の水平位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が水平基準位置に戻ります。

7.2 輝度とスケールの設定

輝度とスケールの設定は、アイパターンメニューの **F**·1 INTEN/SCALE で行います。 アイパターンとジッタ波形とで、別々に設定できます。

 $\overrightarrow{\text{EYE}} \rightarrow \overrightarrow{\text{F} \cdot 1} \text{ INTEN/SCALE } \rightarrow$



図 7-4 INTEN/SCALE メニュー

7.2.1 波形の輝度調整

以下の操作で、アイパターンおよびジッタ波形の輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

EYE	\rightarrow	F·1	$INTEN/SCALE \rightarrow$	F·1	EYE	INTEN:	-128 - <u>0</u> - 127	
-----	---------------	-----	---------------------------	-----	-----	--------	-----------------------	--

7.2.2 波形色の選択

以下の操作で、アイパターンおよびジッタ波形の色を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 1$ INTEN/SCALE $\rightarrow F \cdot 2$ EYE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

7.2.3 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

EYE →	F·1	INTEN/SCALE	$\rightarrow F \cdot 3$	SCALE	INTEN:	-8 -	4 - 7	
-------	-----	-------------	-------------------------	-------	--------	------	-------	--

7.2.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 1$ INTEN/SCALE $\rightarrow F \cdot 4$ SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

7.3 表示モードの選択

以下の操作で、表示モードを選択できます。

操作

EYE \rightarrow F·2 MODE: <u>EYE</u> / JITTER

設定項目の説明

アイパターンをメインに表示します。サブアイテムとして、ジッタ波形を表示 EYE: できます。

ジッタ波形をメインに表示します。サブアイテムとして、アイパターンを表示 JITTER: できます。



図 7-5 表示モードの選択

7.3.1 アイパターン表示画面の説明

●自動測定について

アイパターン表示画面では、アイパターンの振幅やジッタ値などを自動測定して表示します。測定値は通常白色で表示されますが、測定値が安定するまでの間は黄色、エラーセットアップで設定した値を超えると赤色で表示されます。また、自動測定できない場合は「----」で表示されます。

【参照】「7.6 エラー検出の設定」

測定項目のうち、タイミングジッタ、カレントジッタは、ジッタ表示モードで測定した 値を表示しています。測定方式は、位相検波器による方式です。

その他の測定項目では、アイパターン波形から算出した測定値を表示しています。その ため、波形が著しく劣化すると、自動測定値とカーソル測定値の差が大きくなることが あります。

自動測定を使用する場合は、FILTER を ALIGNMENT にしてください。 【参照】FILTER → 「7.4.3 フィルタの選択」

●測定項目について

自動測定できる項目は以下のとおりです。

記号	画面表示	説明
а	Amp	アイパターンの振幅
b	Tr	立ち上がり時間
С	Tf	立ち下がり時間(図省略)
-	D. C	DC オフセット (※1)
d	T. J	タイミングジッタ
е	C. J	カレントジッタ(現在選択しているフィルタを適用したときのジッタ値)
f	0r	立ち上がりエッジのオーバーシュート
g	Of	立ち下がりエッジのオーバーシュート

表 7-1 測定項目一覧表

※1 DC オフセットのある信号でも、波形の平均値が中央となるように表示されます。



図 7-6 測定項目の説明

●ユニットインターバルについて

本ユニットでは、ジッタの測定単位にユニットインターバル(UI)を使用しています。 アイパターンの1サイクルを1UIとし、1UIに相当する時間は入力信号によって以下の ように異なります。

表 7-2 1UI に相当する時間

入力信号	ビットレート	1UI に相当する時間
3G	2.970/1.001Gbps	337. Ops
	2.970Gbps	336. 7ps
HD	1.485/1.001Gbps	674. 1ps
	1.485Gbps	673. 4ps
SD	270Mbps	3. 7ns



図 7-7 ユニットインターバル

7.3.2 ジッタ表示画面の説明

●測定について

ジッタ表示モードは、入力信号からジッタ成分のみを取り出し、時間軸で表示するモードです。時間軸(水平軸)は、SDI 信号で伝送しているラインや、フィールドまたはフレームのデータ期間に応じて表示できます。

●自動測定について

ジッタ表示画面では、タイミングジッタ(T.J)とカレントジッタ(C.J)を自動測定して表示します。

SMPTE ではジッタ測定の方法として、アイパターンから求める方法と、位相検波器を用いる方法の2種類が定義されています。

アイパターンから求める方法は、アイが開いていないと測定しにくいだけでなく、ノイ ズやサグなどの波形歪みとジッタの判別が難しいため、誤差が出やすい欠点があります。 一方、位相検波器を用いる方法は、アイパターンが閉じた場合や1UI以上のジッタがあ る場合でも、誤差の少ないジッタ測定ができます。

本ユニットでは、この位相検波器を用いる方法を採用しています。

測定値は通常白色で表示されますが、エラーセットアップで設定した値を超えると、赤 色で表示されます。

【参照】「7.6 エラー検出の設定」

7.4 アイパターン表示の設定

アイパターン表示の設定は、アイパターンメニューの F·3 EYE SETUP で行います。 このメニューは、F・2 MODE が EYE のときに表示されます。

 $EYE \rightarrow F \cdot 3 EYE SETUP \rightarrow$



図 7-8 EYE SETUP メニュー

7.4.1 ゲインの調整

以下の操作で、アイパターンのゲインを調整できます。

操作

EYE	\rightarrow	F٠3	EYE	SETUP	\rightarrow	F·1	GAIN	VARIABLE:	CAL	/ VARIABLE
-----	---------------	-----	-----	-------	---------------	-----	------	-----------	-----	------------

設定項目の説明

CAL:

アイパターンを×1倍で表示します。 アイパターンを任意の倍率(×0.50~×2.00)で表示します。設定した倍率は、 VARIABLE: 画面右上に表示されます。 倍率はファンクションダイヤル(F・D)を回して調整してください。ファンク ションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(×1.00)に戻ります。

7.4.2 掃引時間の選択

以下の操作で、アイパターンの掃引時間を選択できます。

操作

EYE \rightarrow F·3 EYE SETUP \rightarrow F·2 SWEEP: 2UI / <u>4UI</u> / 16UI

設定項目の説明

2UI:	アイパターンを2サイクル表示します。
4UI:	アイパターンを4サイクル表示します。
16UI:	アイパターンを 16 サイクル表示します。







図 7-9 掃引期間の選択

7.4.3 フィルタの選択

以下の操作で、ジッタ測定時のフィルタを選択できます。選択したフィルタは画面右下に 表示されます。

3.1%

3.7%

ここで設定した内容は、ジッタ表示モードで選択したフィルタと連動しています。

【参照】「7.5.3 フィルタの選択」

操作

EYE \rightarrow F·3 EYE SETUP \rightarrow F·3 FILTER: <u>100kHz</u> / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT

設定項目の説明

100kHz:	100kHz 以上のジッタを測定します。
1kHz:	1kHz 以上のジッタを測定します。
100Hz:	100Hz 以上のジッタを測定します。
10Hz:	10Hz 以上のジッタを測定します。
TIMING:	タイミングジッタを測定します。10Hz 以上のジッタを測定します。
ALIGNMENT:	アライメントジッタを測定します。入力信号がSD以外のときは100kHz以上、
	SD のときは 1kHz 以上のジッタを測定します。

7.4.4 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、EYE SETUP メニューの F・4 CURSOR で行います。

 $EYE \rightarrow F \cdot 3 EYE SETUP \rightarrow F \cdot 4 CURSOR \rightarrow$

CURSOR	XY SEL	Y UNIT	FD VAR	REF SET	CURSOR	up
ON	Y	%	REF		RESET	menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7

図 7-10 CURSOR メニュー

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。

ONにするとREFカーソルが青色または黄色、DELTAカーソルが緑色または紫色で表示され、 DELTA-REF が測定値として画面上部に表示されます。

操作





図 7-11 カーソル表示

7.4.5 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル(F・D)で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、表示するカーソルを選択できます。

操作

EYE	\rightarrow	F·3	EYE SETUP \rightarrow	F•4	CURSOR \rightarrow	F·2	XY SEL: <u>X</u> / Y /	Tr, Tf
-----	---------------	-----	-------------------------	-----	----------------------	-----	------------------------	--------

Tr, Tf を選択すると、立ち上がり時間(Tr)と立ち下がり時間(Tf)を測定できます。以下の 手順で操作を行ってください。

1. F·2 XY SEL を Tr, Tf にします。

Y軸カーソルが選択された状態になります。

2. ファンクションダイヤル(F·D)を回して、カーソルをアイパターンの振幅に合わせます。



図 7-12 Tr、Tfの測定1

3. F·5 REF SET キーを押します。

振幅の20%、80%の位置に Y 軸カーソルが移動して、F·2 XY SEL が X になります。



図 7-13 Tr、Tfの測定 2

4. Y軸カーソルとアイパターンの交点にX軸カーソルを合わせます。

Tr、Tf が測定できます。測定値は画面上部の X に表示されます。



図 7-14 Tr、Tfの測定3

7.4.6 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 4$ CURSOR $\rightarrow F \cdot 4$ FD VAR: REF / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(青色または黄色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(緑色または紫色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

7.4.7 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 4$ CURSOR $\rightarrow F \cdot 3$ X UNIT: <u>sec</u> / Hz / UIp-p

設定項目の説明

 sec:
 時間で表示します。

 Hz:
 カーソル間を1周期として、周波数で表示します。

 UIp-p:
 アイパターンの1サイクルを1UIp-pとして、UIp-pで表示します。

7.4.8 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

 $|\text{EYE}| \rightarrow |\text{F}\cdot3| \text{ EYE SETUP } \rightarrow |\text{F}\cdot4| \text{ CURSOR } \rightarrow |\text{F}\cdot3| \text{ Y UNIT}: \underline{V} / \%$

設定項目の説明

V: 電圧で表示します。
 %: F・5 REF SET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。

7.4.9 カーソルのリセット

F·1 CURSOR が ON のとき、以下の操作でカーソルの位置をリセットできます。

操作

 $|EYE| \rightarrow |F \cdot 3| |EYE |SETUP \rightarrow |F \cdot 4| |CURSOR \rightarrow |F \cdot 6| |CURSOR |RESET$

7.4.10 サブアイテムの設定

1 画面表示のとき、以下の操作で画面下部のジッタ表示をオンオフできます。

操作 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 6$ SUB ITEM: JITTER / OFF SUB ITEM = JITTER SUB ITEM = OFF 1.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.4 0.6 0.2 0.4 0.0 -0.2 Amp: 817.5mV Tr : 102ps Tf : 81ps 0.2 D.C: OmV T.J: 210ps(0.31UI) C.J: 79ps(0.12UI) FILTER: 100kHz Or: 3.1% Of: 3.7% 0.0 -0.2 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 Amp: 817.5mV D.C: OmV FILTER: 100kHz Tr : 104ps T.J: 227ps(0.34UI) 0r: 3.1% C.J: 77ps(0.11UI) Tf: 81ps Of: 3.7% FILTER: 100kH: 210ps(0.31UI) 78ps(0.12UI)

図 7-15 サブアイテムの設定

7.5 ジッタ表示の設定

ジッタ表示の設定は、アイパターンメニューの $\overline{F\cdot3}$ JITTER SETUP で行います。 このメニューは、 $\overline{F\cdot2}$ MODE が JITTER のときに表示されます。



7.5.1 ゲインの選択

以下の操作で、ジッタ波形のゲインを選択できます。

操作

$EYE \rightarrow F \cdot 3 \text{ JITTER SETUP} \rightarrow F \cdot 1 \text{ GAIN MAG} \times 1 / \times 2$	/ ×8
---	------

●測定範囲について

各ゲインを選択したときの測定範囲と、各種表示条件を以下に示します。測定値に合わ せて、適切なゲインを選択してください。

表 7-3 測定範囲

F·1 GAIN MAG	測定範囲	*UNDER RANGE* 表示	0VER 表示
× 1	4.80∼9.60UI	0.60UI 以下	10.01UI 以上
× 2	1.20~4.80UI	0.60UI 以下	5.21UI 以上
× 8	0.00~1.20UI	表示されません	1.31UI 以上

●UNDER RANGE 表示について

F·1 GAIN MAG が×1 または×2 のときにジッタの測定値が 0.60UI 以下になると、測定値 が黄色になり、画面左下に「*UNDER RANGE*」と表示されます。このときは F·1 GAIN MAG を×8 に設定してください。

●OVER 表示について

ジッタ測定値が規定値を超えると、画面左下の測定値に赤色で「OVER」と表示されます。 このときは $\boxed{\mathbb{F} \cdot 1}$ GAIN MAG を×8 →×2 →×1 の順で切り換えてください。

7.5.2 掃引時間の選択

以下の操作で、掃引時間を選択できます。

操作

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·2 SWEEP: 1H / 2H / 1V / 2V

設定項目の説明

1H: 1 ライン期間のジッタを表示します。	
------------------------	--

2H: 2 ライン期間のジッタを表示します。

- 1V: 入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのときは1フィールド期間、プログレッシブのときは1フレーム期間のジッタを表示します。
- 2V:
 入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのときは1フレーム期間、 プログレッシブのときは2フレーム期間のジッタを表示します。

7.5.3 フィルタの選択

以下の操作で、ジッタ測定時のフィルタを選択できます。選択したフィルタは画面右下に 表示されます。

ここで設定した内容は、アイパターン表示モードで選択したフィルタと連動しています。 【参照】「7.4.3 フィルタの選択」

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ FILTER: <u>100kHz</u> / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT

設定項目の説明

100kHz:	100kHz 以上のジッタを測定します。
1kHz:	1kHz 以上のジッタを測定します。
100Hz:	100Hz 以上のジッタを測定します。
10Hz:	10Hz 以上のジッタを測定します。
TIMING:	タイミングジッタを測定します。10Hz 以上のジッタを測定します。
ALIGNMENT:	アライメントジッタを測定します。入力信号がSD以外のときは100kHz以上、
	SD のときは 1kHz 以上のジッタを測定します。

7.5.4 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、JITTER SETUP メニューの F・4 CURSOR で行います。



図 7-17 CURSOR メニュー

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。

ONにするとREFカーソルが青色または黄色、DELTAカーソルが緑色または紫色で表示され、 DELTA-REF が測定値として画面右下に表示されます。

操作

eye →	F·3 JITTE	R SETUP \rightarrow	F·5 CURSOR	\rightarrow F·1 CURSOR:	ON / <u>OFF</u>	

CURSOR = ON

0.6	Х:	61.095usec	Υ:	809ps				
0.4								
0.2								
0.0	-		melanin (-	+
-0.2								
-0.4								
-0.6						1001		
T.J∶ C.J∶	72ps(48ps((0.11UI) (0.07UI)			FILIERI	1004	HZ	

図 7-18 カーソル表示

7.5.5 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル(F・D)で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、移動するカーソルを選択できます。

操作

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·4 CURSOR \rightarrow F·2 XY SEL: X /	Y
---	---

7.5.6 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

EYE	\rightarrow	F•3	JITTER	SETUP	$\rightarrow F \cdot 4$	CURSOR	$\rightarrow F \cdot i$	3 X	UNIT:	sec	/ Hz
-----	---------------	-----	--------	-------	-------------------------	--------	-------------------------	-----	-------	-----	------

設定項目の説明

 sec:
 時間で表示します。

 Hz:
 カーソル間を1周期として、周波数で表示します。

7.5.7 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 4$ CURSOR $\rightarrow F \cdot 3$ Y UNIT: <u>sec</u> / UIp-p

設定項目の説明

sec: 時間で表示します。 UIp-p: アイパターンの1サイクルを1UIp-pとして、UIp-pで表示します。

7.5.8 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·4 CURSOR \rightarrow F·4 FD VAR: <u>REF</u> / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(青色または黄色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(緑色または紫色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

7.5.9 カーソルのリセット

F·1 CURSOR が ON のとき、以下の操作でカーソルの位置をリセットできます。

操作

$EYE \rightarrow F \cdot 3 \text{ JITTER SETUP}$	\rightarrow F·4 CURSOR	\rightarrow F·6 CURSOR I	RESE
--	--------------------------	----------------------------	------

7.5.10 ピークホールドのオンオフ

ピークホールドの設定は、JITTER SETUP メニューの F·5 PEAK HOLD で行います。

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·5 PEAK HOLD \rightarrow



図 7-19 PEAK HOLD メニュー

以下の操作で、タイミングジッタ(T.J)とカレントジッタ(C.J)のピーク値を測定できます。 ONにすると、画面下部の「PEAK」にピーク値が表示されます。ピーク値は $F \cdot 2$ CLEAR を 押すまで保持され、規定値を超えたときは「OVER」表示となります。

【参照】 0VER 表示 →「7.5.1 ゲインの選択」

操作

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·5 PEAK HOLD \rightarrow F·1 PEAK HOLD: ON / OFF

PEAK HOLD = ON

0.6				
0.4				
0.2				
0.0	-			
-0.2				
-0.4				
-0.6				
T.J: C.J:	75ps(0.11UI) 49ps(0.07UI)	T.PEAK: C.PEAK:	FILTER: 77ps(0.11UI) 51ps(0.08UI)	100kHz

図 7-20 ピークホールド表示

7.5.11 ピークホールドのクリア

F・1 PEAK HOLD が ON のとき、以下の操作でピーク値をクリアできます。

操作

EYE \rightarrow F·3 JITTER SETUP \rightarrow F·5 PEAK HOLD \rightarrow F·2 CLEAR

7.5.12 サブアイテムの設定

1 画面表示のとき、以下の操作で画面下部のアイパターン表示をオンオフできます。



図 7-21 サブアイテムの設定

7.6 エラー検出の設定

以下の操作で、エラー検出の設定ができます。エラー検出の設定は、タブメニューで行いま す。

エラー検出を ON にした項目にエラーが発生すると、アイパターン表示画面およびジッタ表示 画面の測定値が赤く表示されます。また、ステータス表示のイベントログ画面でエラーが表 示されます。エラー検出の初期設定はすべて OFF です。

【参照】 「6.3.1 イベントログ画面の説明」

操作

EYE \rightarrow F·4 ERROR SETUP

7.6.1 3G-SDI エラー設定

3G-SDI ERR SETUP タブでは、3G 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 424 で規定されている 測定値を 100%としています。

3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ER	R SETUP ERROR SETUP		
3G-SDI EYE Pattern Error Se	tup SMPTE 424M		
Amplitude Error	<u>□ON</u> 団OFF		
Upper	80 (80 - 140)	640mV	
Lower	40 (40 - 100)	320nV	
Rise Ti≋e Error	□ON İDOFF		
Мах	40 (40 - 140)	54.0ps	
Fall Time Error	□ON ØOFF		
Мах	40 (40 - 140)	54.0ps	
Delta Time Error(Tr-Tf)	□ON ២OFF		
Мах	40 (40 - 140)	20ps	
Timing Jitter Error	□ON ២OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.20UI	67.4ps
Current Jitter Error	□ON ២OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.03UI	10.1ps
Overshoot Rising Error	□ON İØOFF		
Max	100 (0 - 200)	10.0%	
Overshoot Falling Error	□ON İØOFF		
Мах	100 (0 - 200)	10.0%	

図 7-22 3G-SDI ERR SETUP タブ

SMPTE ST 424 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 7-4 3G-SDI ERR SETUPの設定例

項目		設定値	換算値	
Amplitude Error	Upper	110%	880mV	
	Lower	90%	720mV	
Rise Time Error	Max	100%	135. Ops	
Fall Time Error	Max	100%	135. Ops	
Delta Time Error(Tr-Tf)	Max	100%	50ps	
Timing Jitter Error	Max	100%	2.00UI (674.0ps)	
Current Jitter Error	Max	100%	0.30UI (101.2ps)	
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%	
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%	

●Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 -	140%	(640 -	1120mV)
Lower:	40 -	100%	(320 -	800mV)

●Rise Time Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

|--|

●Fall Time Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

|--|

●Delta Time Error

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (20 - 70ps)

Timing Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のタイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0. 20 - 4. 00UI, 67. 4 - 1348. 0ps)

●Current Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のカレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.03 - 0.60UI, 10.1 - 202.5ps)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

●Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)
7.6.2 HD-SDI エラー設定

HD-SDI ERR SETUP タブでは、HD 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 292 で規定されている 測定値を 100%としています。

HD-SDI EYE Pattern Error Se	tup SMPTE 292M		
Amplitude Error	<u>□ON</u> 団OFF		
Upper	80 (80 - 140)	640mV	
Lower	40 (40 - 100)	320aV	
Rise Ti≋e Error	□ON ØOFF		
Max	40 (40 - 140)	108.0ps	
Fall Time Error	□ON DOFF		
Мах	40 (40 - 140)	108.0ps	
Delta Time Error(Tr-Tf)	□ON İØOFF		
Max	40 (40 - 140)	40ps	
Timing Jitter Error	□ON 団OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.10UI	67.4ps
Current Jitter Error	□ON ⊡OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.02UI	13.5ps
Overshoot Rising Error	□ON 団OFF		
Max	100 (0 - 200)	10.0%	
Overshoot Falling Error	□ON 団OFF		
Мах	100 (0 - 200)	10.0%	

3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ERR SETUP ERROR SETUP

図 7-23 HD-SDI ERR SETUP タブ

	SMPTE	ST	292 に対応	いた	しき	い値の設定	定例を	以下に	こ示し	ノます
--	-------	----	---------	----	----	-------	-----	-----	-----	-----

表 7-5 HD-SDI ERR SETUPの設定例

項目		設定値	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Rise Time Error	Max	100%	270. Ops
Fall Time Error	Max	100%	270. Ops
Delta Time Error(Tr-Tf)	Max	100%	100ps
Timing Jitter Error	Max	100%	1.00UI (674.0ps)
Current Jitter Error	Max	100%	0.20UI (135.0ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

●Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upperより Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 -	140%	(640 -	1120mV)
Lower:	40 -	100%	(320 -	800mV)

●Rise Time Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: $40 - 140\%$ (108.0 - 378.0ps)	
-------------------------------------	--

●Fall Time Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: <u>40</u> - 140% (108.0 - 378.0ps)

●Delta Time Error

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (40 - 140ps)

Timing Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のタイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: <u>10</u> - 200% (0.10 - 2.00UI, 67.4 - 1348.0ps)

●Current Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のカレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 13.5 - 270.0ps)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

●Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

7.6.3 SD-SDI エラー設定

SD-SDI ERR SETUP タブでは、SD 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 259 で規定されている 測定値を 100%としています。

SD-SDI EYE Pattern Error Se	tup SMPTE 259M		
Amplitude Error	<u>□ON</u> ØOFF		
Upper	80 (80 - 140)	640mV	
Lower	40 (40 - 100)	320mV	
Rise Ti⊪e Error	□ON ២OFF		
Max	40 (40 - 140)	0.60ns	
Fall Time Error	□ON ២OFF		
Max	40 (40 - 140)	0.60ns	
Delta Time Error(Tr-Tf)	□ON 団OFF		
Max	40 (40 - 140)	0.20ns	
Timing Jitter Error	□ON 団OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.02UI	0.07ns
Current Jitter Error	□ON 団OFF		
Max	10 (10 - 200)	0.02UI	0.07ns
Overshoot Rising Error	□ON 団OFF		
Max	100 (0 - 200)	10.0%	
Overshoot Falling Error	□ON 団OFF		
Ma×	100 (0 - 200)	10.0%	

3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ERR SETUP ERROR SETUP

図 7-24 SD-SDI ERR SETUP タブ

SMPTE ST 259 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表 7-6 SD-SDI ERR SETUPの設定例

項目		設定値	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Rise Time Error	Max	100%	1. 50ns
Fall Time Error	Max	100%	1. 50ns
Delta Time Error(Tr-Tf)	Max	100%	0. 50ns
Timing Jitter Error	Max	100%	0.20UI (0.74ns)
Current Jitter Error	Max	100%	0.20UI (0.74ns)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

●Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upperより Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	<u>80</u> - 140%	(640 - 1120mV)
Lower:	40 - 100%	(320 - 800mV)

●Rise Time Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max:	<u>40</u> - 140%	(0.60 - 2.10ns)	

●Fall Time Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

●Delta Time Error

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (0.20 - 0.70 ns)

•Timing Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のタイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 0.07 - 1.48ns)

●Current Jitter Error

アイパターンとジッタ波形のカレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 0.07 - 1.48ns)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

●Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

7.6.4 DC オフセットのエラー設定

ERROR SETUP タブでは、DC オフセットのエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 424、SMPTE ST 292、SMPTE ST 259 で規定されている測定値を 100%としています。

3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI	ERR SETUP ERROR SETUP	
SDI DC OFFSET Error		
DC OFFSET Error	<u>□ON</u> ⊡OFF	
Upper	100 (0 - 100)	500mV
Lower	100 (0 - 100)	-500mV

図 7-25 ERROR SETUP タブ

●DC OFFSET Error

DC オフセットに関するエラー検出をオンオフします。

Upper:	0 - 100% (0 - 500mV)	
Lower:	0 - 100% (0500mV)	

7.7 表示リンクの選択

入力信号がHDデュアルリンクのときは、リンクA、リンクBの信号を同時に表示できません。 以下の操作で表示する波形を選択できます。

操作

$EYE \rightarrow$	F·6	LINK	SELECT :	LINK	Α	/	LINK B	j
-------------------	-----	------	----------	------	---	---	--------	---

各表示モードキーを押したときのメニューツリーを示します。 下線部(_)およびタブメニュー画面は初期値を表しています。 表示されるメニューは、本体の設定や USB メモリーの接続状況によって異なります。

8.1 ビデオ信号波形メニュー







8.2 ベクトル波形メニュー





8.3 ピクチャーメニュー

























TAB 2 (NET-Q Bit Mask)

Q1	<u>⊠on</u>	DOFF	Q17	២ON □OFF	S1	ЮON	□OFF
Q2	©ON	DOFF	Q18	⊠ON ⊡OFF	S2	İΩON	DOFF
Q3	ФОN	DOFF	Q19	⊡ON □OFF	S3	ФON	DOFF
Q4	©ON	DOFF	Q20	İON □OFF	S4	İØON	DFF
Q5	ФON	DOFF	Q21	İON □OFF	S5	⊡ON	DOFF
Q6	©ON	DOFF	Q22	İON □OFF	S6	₫ON	DOFF
Q7	ФON	DOFF	Q23	İON □OFF	S7	⊡ON	DOFF
Q8	©ON	DOFF	Q24	İON □OFF	S8	₫ON	DOFF
Q9	©ON	DOFF	Q25	İON □OFF	S9	⊡ON	DOFF
Q10	©ON	DOFF	Q26	İON □OFF	S10	⊡ON	DOFF
Q11	©ON	DOFF	Q27	İON □OFF	S11	İΩON	DOFF
Q12	©ON	DOFF	Q28	២ON □OFF	S12	Фон	DOFF
Q13	©ON	DOFF	Q29	İON □OFF	S13	团ON	DOFF
Q14	©ON	DOFF	Q30	២ON □OFF	S14	ФON	DOFF
Q15	⊠ON	DOFF	Q31	İON □OFF	S15	İØON	DFF
Q16	©ON	DOFF	Q32	⊠ON ⊡OFF	S16	ФON	DOFF

TAB 3 (ERROR SETUP1)

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5

SDI Error Setup	
Error Counter	₫sec □FIELD
TRS Error	团ON □OFF
Line Number Error(HD)	២on □off
CRC Error(HD)	团ON □OFF
EDH Error(SD)	២on □off
Illegal Code Error	团ON □OFF
Cable Error	២ M □ OFF
3G Cable	団LS-5CFB □1694A
3G Cable Error	105 m
3G Cable Warning	105 N
HD Cable	団LS-5CFB □1694A
HD Cable Error	130 N
HD Cable Warning	130 N
SD Cable	団L-5C2V □8281
SD Cable Error	300 N
SD Cable Warning	300 N

TAB 4 (ERROR SETUP2)

ERROR SETUP1 ERROR SETUP2 ERROR SETUP3 ERROR SETUP4 ERROR SETUP5



 TAB
 5
 (ERROR
 SETUP3)

 ERROR
 SETUP1
 ERROR
 SETUP2
 ERROR
 SETUP3
 ERROR
 SETUP5
 Video Error Setup1 □HD:2.8MHz SD:1MHz □OFF LowPass Filter 卤HD/SD:1MHz □ON 団OFF Gamut Error Gamut Upper 109.4 \$(90.8 - 109.4) 766mV -7.2 %(-7.2 - 6.1) 1.0 %(0.0 - 5.0) Gamut Lower -50mV Area 1 Frame(1 - 60) Duration Composite Gamut Error □ON ☑OFF 包% 口7.5% NTSC PAL Setup 135.0 %(90.0 - 135.0) 964mV 945mV Composite Upper -40.0 %(-40.0 - 20.0) -286mV -280mV 1.0 %(0.0 - 5.0) Composite Lower Area Duration 1 Frame(1 - 60)

TAB 6 (ERROR SETUP4)

Freeze Error	<u>□ON</u> 団OFF
Area Upper	0 %(0 - 100)
Area Lower	0 %(0 - 100)
Area Left	0 %(0 - 100)
Area Right	0 %(0 - 100)
Duration	2 Frames(2 - 300)
Black Error	□ON DOFF
Level	0 %(0 - 100)
Area	100 %(1 - 100)
Duration	1 Frames(1 - 300)

TAB 7 (ERROR SETUP5)

I	ERROR SETUP1 ERROR SET	TUP2 ERROR SETUP3 ER	RROR SETUP4	ERROR SETUP5	1	
	Video	Error Setup3				
	Lev	el Error	<u>пом</u> Фо	FF		
	L	uminance Upper	766	mV(−51 - 766)		
	L	uminance Lower	-51	mV(−51 - 766)		
	c	hroma Upper	399	mV(−400 - 399)		
	C	hroma Lower	-400	mV(−400 – 399)		

8.5 アイパターンメニュー (LV 5770SER09A)





TAB 1 (3G-SDI ERR SETUP) [3G-SDI ERR SETUP [SD-SDI ERR SETUP]

3G-SDI EYE Pattern Error Se	tup SMPTE 424M		
Amplitude Error	口ON 団OFF		
Upper	80 (80 - 1	40) 640mV	
Lower	40 (40 - 1	00) 320mV	
Rise Ti≋e Error	□ON ២OFF		
Max	40 (40 - 1	40) 54.0ps	
Fall Time Error	□ON DOFF		
Max	40 (40 - 1	40) 54.0ps	
Delta Time Error(Tr-Tf)	□ON DOFF		
Max	40 (40 - 1	40) 20ps	
Timing Jitter Error	□ON 団OFF		
Max	10 (10 - 2	00) 0,20UI	67.4ps
Current Jitter Error	□ON 団OFF		
Max	10 (10 - 2	0.03UI (00	10.1ps
Overshoot Rising Error	□ON DOFF		
Max	100 (0 - 20	0) 10.0%	
Overshoot Falling Error	□ON ២OFF		
Max	100 (0 - 20	0) 10.0%	

TAB 2 (HD-SDI ERR SETUP)

3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ERR SETUP ERROR SETUP

HD-SDI EYE Pattern Error Se	tup SMPTE 2	292M		
Amplitude Error	□ON 団OFF			
Upper	80	(80 - 140)	640mV	
Lower	40	(40 - 100)	320nV	
Rise Ti⊪e Error	□ON 団OFF			
Max	40	(40 - 140)	108.0ps	
Fall Time Error	□ON ២OFF			
Max	40	(40 - 140)	108.0ps	
Delta Time Error(Tr-Tf)	□ON ២OFF			
Max	40	(40 - 140)	40ps	
Timing Jitter Error	□ON ២OFF			
Max	10	(10 - 200)	0.10UI	67.4ps
Current Jitter Error	□ON 应OFF			
Max	10	(10 - 200)	0.02UI	13.5ps
Overshoot Rising Error	□ON 应OFF			
Ma×	100	(0 - 200)	10.0%	
Overshoot Falling Error	□ON 団OFF			
Ma×	100	(0 - 200)	10.0%	

TAB 3 (SD-SDI ERR SETUP)

 3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ERR SETUP (ERROR SETUP)

 SD-SDI EYE Pattern Error Setup SMPTE 259M

 Amplitude Error
 ION (50FF

 Upper
 80
 (80 - 140)
 640mV

 Lower
 40
 (40 - 100)
 320mV

 Rise Time Error
 ION (50FF

 Max
 40
 (40 - 140)
 0.60ns

 Fall Time Error
 ION (50FF

 Max
 40
 (40 - 140)
 0.60ns

 Delta Time Error
 ION (50FF

 Max
 40
 (40 - 140)
 0.60ns

 Delta Time Error (Tr-Tf)
 ION (50FF

 Max
 40
 (40 - 140)
 0.20ns

 Timing Jitter Error
 ION (50FF

 Max
 10
 (10 - 200)
 0.02UI
 0.07ns

 Current Jitter Error
 ION (50FF
 Max
 10
 (10 - 200)
 0.07ns

 Overshoot Rising Error
 ION (50FF
 Max
 100
 (0 - 200)
 10.0%

 Overshoot Falling Error
 ION (50FF
 Max
 100
 (0 - 200)
 10.0%

 Overshoot Falling Error
 ION (50FF
 Max
 100
 (0 - 200)
 <td

TAB 4 (ERROR SETUP)

 3G-SDI ERR SETUP HD-SDI ERR SETUP SD-SDI ERR SETUP

 SDI DC OFFSET Error

 DC OFFSET Error

 Upper

 100
 (0 - 100)

 Lower

索引

%

%	DISPLAY	50
	l	

18%	REF-SET	 	• • •	 	 	49

2

2MAPPING	DISPLAY	19,	33,	61

3

3D FUNCTION66	3D	FUNCTION				66
---------------	----	----------	--	--	--	----

5

5BAR	SCALE	38
5BAR	SEQUENCE	38

7

75%COLOR	SCALE	 	9

Α

ADJUST
AFD
ANC DATA VIEWER 101
ANC DUMP
ANC PACKET 103
ASPECT MARKER
ASPECT SHADOW
AUTO FILENAME
AV MES LEFT
AV MES RIGHT
AV MES TOP
AV PHASE
AV PHASE SETUP

В

ΒB	SIAS			• •	 • •	 •	•						•	 •			•	•	•		41	
B G	AIN				 	 •	•			•			•	 •	•	 		•	•		41	
BIA	s				 	 •	•			•			•	 •		 		•	•		41	
BIT	MAS	SK			 	 •	•			•			•	 •		 		•	•	 1	11	
BLA	NKIN	NG		•	 •								•						•		15	
BRI	GHT	VES	SS		 																40	

С

CAL F
CAL SET
CC SMPTE
CENTER MARKER 42
СН 1
СН 2 5
СН 3 5
CHROMA GAIN 41
CHROMA UP 40
CINELITE
CINELITE ADVANCE
CINEZONE
CINEZONE FORM
CLEAR
CLOSED CAPTION 109
COLOR BAR
COLOR MATRIX
COLOR SYSTEM
COMPOSIT FORMAT 23
COMPOSITE FORMAT
CONTRAST 40
CONTROL PACKET 108
CURSOR 17, 127, 132
CURSOR POS
CURSOR RESET 129, 134
CURSOR SELECT
CUSTOM SEARCH 118

D

DATA	DUMP	1
DATA	rrigger 11	2

DID119)
DISPLAY19, 31, 59, 92	2
DISPRTY SETUP72	2
DISPRTY SIZE71	L
DUMP MODE	3

Ε

EDH
EIA-608115
EIA-708114
ERROR CLEAR
ERROR SETUP
ERROR SETUP1
ERROR SETUP280
ERROR SETUP381
ERROR SETUP483
ERROR SETUP585
EVENT LOG
EXT REF PHASE94
ЕҮЕ120
EYE COLOR122
EYE INTEN

F

FD 1CLICK
FD FUNCTION
FD VAR18, 129, 133
FIELD13, 17, 30, 47
FILE DELETE
FILE LIST
FILE LOAD
FILTER10, 126, 132
FORMAT
FRAME MARKER
fSTOP DISPLAY

G

G BIAS	. 41
G GAIN	. 41
GAIN	. 41
GAIN MAG9, 28,	131
GAIN VARIABLE10, 29,	125
GAIN/FILTER	9
GAMMA CAL	. 52

GAMMA FILE
GAMMA SELECT
GAMUT ERR DISP 60
GRID BRIGHT 71
GRID DISPLAY
GRID SETUP 70
GRID UNIT
GROUP 108

Н

H POS 4, 12	21
H SWEEP	13
H VARIABLE	68
HISTOGRM SETUP 20, 34, 0	63
HOLD TIME 10	02
HORIZONT SIZE	71

I

INTEN/SCALE	6,	26
IQ AXIS		27

J

JITTER	SETUP	 	 130
JUMP		 	 93

L

LANGUAGE	35
LINE SEL 15, 29, 4	46
LINE SELECT	46
LINK SELECT 107, 119, 14	1 2
LOG 8	38
LOG MODE 8	38

Μ

MARKER .		 • • • • •	 	. 31, 42
MEASURE	POS	 	 	51
MEASURE	SELECT .	 	 	69
MEASURE	SIZE	 	 	51
MODE		 	 61,	92, 122
MONO/COL	OR	 	 	40

Ν

NAME	INPU	JT.	 	 	•	 •••	•			•			 •	•			. 89
NET-G	2	•••	 	 •	•	 •••	•			•		•	 •	•	 •		110

0

Ρ

PAYLOAD ID10)7
PEAK HOLD13	34
PIC	39
PICTURE FORM	56
PROGRAM11	6

Q

Q LOG CLEAR	. 111
-------------	-------

R

R BI	IAS	•••	 	 		 • •	 • •	•		•	 •			•		41
R GA	AIN		 	 		 •	 •	•		•				•		41
REF	DEFA	ULT	 	 		 •	 •	•		•				•		95
REF	SELE	CT.	 	 		 •	 •	•		•				•		94
REF	SET.		 	 		 •	 •	•		•				•	. 1	29
REFI	RESH.		 	 		 •	 •	•		•				•		98
REFS	SET		 	 		 •	 •	•		•				•		18
REVE	ERSE.		 	 		 	 							•		68

S

SAFE ACTION
SAFE TITLE
SAFETY ZONE
SCALE COLOR
SCALE INTEN
SCALE MAX
SCALE UNIT
SDI ANALYSIS
SDID119
SERVICE DATA65
SETUP24, 36, 74
SIMUL DISPLAY19, 32, 61

SIZE	
STATUS	
STORE	
STREAM SELECT 107, 108, 119	
SUB ITEM 130, 135	
SUPER IMPOSE	
SWEEP 12, 125, 131	
SWEEP MAG 14	

Т

TABLE CLEAR CLEAR		53,	55
THUMBNAIL 20,	33,	62,	98
ТҮРЕ			109

U

UNIT	SELECT	• • • •	 	 	50
USB N	MEMORY		 	 	89
USER	DATA 1		 	 	113
USER	DATA 2		 	 	113
USER	REF SE	Т	 	 	95

V

V POS 4, 121
V SWEEP 13
V VARIABLE
V-ANC ARIB 109
V-ANC SMPTE 114
VBI 117
VECT
VECT SCALE
VECT/WFM INTEN 26
VECTOR COLOR
VECTOR INTEN

W

WFM 3
WFM COLOR
WFM INTEN 6
WFM SETUP 62
WFM/VECT INTEN 6
WIPE MARKER 68

Х

ΧI	JNIT	129,	133
XY	SEL17,	127,	133

Y

Y UNIT 18, 129, 133	3
Y/C SELECT 119)
YGBR	3
YRGB	3

リーダー電子株式会社 http://www.leader.co.jp 本社・国内営業部 〒223-8505 横浜市港北区綱島東2丁目6番33号 (045) 541-2122 (代表)

制作年月日 2015 年(平成 27 年) 11 月 2 日 Ver. 17 (FW Ver. 1.8)