# LEADER

# LV 7770-01

リモートコントローラ

取扱説明書



目次
----

1.		は	じょ		1
	1. 1. 1.	1 2 3	保 霍 商	融範囲 記範囲について 新標について	1 1 1
2.		仕	様		2
	2. 2. 2.	1 2 3 2. 3. 2. 3. 2. 3. 2. 3.	一 郡 村 邦 1 2 3 4	t要. 持長. れ コントロール. パネル面. 背面端子. 一般仕様.	2 2 2 3 3 3
3.		各	部の	の名称と働き	4
4.		使	用フ	方法	5
	4.	1 4. 1. 2 4. 2. 4. 2. 4. 2.	L\ 1 2 1 2 3	<ul> <li>✓ 5770/7770 の設定</li> <li>バージョンの確認(LV 5770 のみ)</li> <li>IP AddressとTELNETの設定</li> <li>✓ 7770-01 の設定</li> <li>出荷時設定</li> <li>PCから設定</li> <li>LV 5770/7770 から設定</li> </ul>	5 5 7 7 8 9
	4.	J	_		υ

#### 1. はじめに

このたびは、リーダー電子の計測器をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本取扱説明書を最後までお読みいただき、製品 の正しい使い方をご理解の上、ご使用ください。

本取扱説明書をご覧になっても使い方がよくわからない場合は、取扱説明書の裏表紙に記載されている本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

本取扱説明書をお読みになった後は、いつでも必要なとき、ご覧になれるように保管してくだ さい。

#### 1.1 保証範囲

この製品は、リーダー電子株式会社の厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたもので す。正常な使用状態で発生する故障について、お買い上げの日より1年間無償で修理を致し ます。

お買い上げ明細書(納品書、領収書など)は、保証書の代わりになりますので、大切に保管してください。

保証期間内でも、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 火災、天災、異常電圧などによる故障、損傷。
- 2. 不当な修理、調整、改造された場合。
- 3. 取り扱いが不適当なために生じる故障、損傷。
- 4. 故障が本製品以外の原因による場合。
- 5. お買い上げ明細書類のご提示がない場合。

この保証は日本国内で使用される場合に限り有効です。 This Warranty is valid only in Japan.

#### 1.2 電源電圧について

# 

電源プラグを商用電源に接続する前に、その電圧を確認してください。本器の使用電圧範囲は 90~250V です。使用電圧範囲内で、電源周波数は必ず 50/60Hz の範囲でご使用ください。

#### 1.3 商標について

記載されている会社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### 2. 仕様

#### 2.1 概要

本器はLV 5770/7770 背面パネルのイーサーネット端子と接続し、LV 5770/7770 を遠隔操作 するものです。LV 5770/7770 と同様のパネル操作で遠隔操作できます。

#### 2.2 特長

#### ● イーサーネットによるコントロール

本器はイーサーネットを使用して、長距離の遠隔操作を可能にします。

#### ● 本体パネルと同期した同一の操作

本器はLV 5770/7770 のパネルと同様の操作になっており、パネルが延長されたイメージ で使用することができます。また、LV 5770/7770 で操作された内容は直ちに本器に反映 されます。

※ LV 7770-01 と LV 5770/7770 の TELNET 機能は同時に使用できません。

#### 2.3 規格

#### 2.3.1 コントロール

対応機種	LV 5770、LV 7770							
接続方式	イーサーネット接続 Telnet による通信							
	(DHCP には非対応)							
動作内容	コントロールコードの送信による、LV 5770/7770 のコン							
	トロール							
	LV 5770/7770 から LED データの受信による、パネル LED							
	の点灯							
接続設定								
設定項目	IP Address							
	Subnet Mask							
	Default Gateway							
	接続先の IP Address							
設定方法	PC アプリ(付属品)から設定							
	接続先のLV 5770/7770から設定							
出荷時設定	V POS、H POS を押しながら電源投入							
IP Address	192.168. 0. 2							
Subnet Mask	255. 255. 255. 0							
Default Gateway	0. 0. 0. 0							
接続先の IP Address	192.168. 0. 1							

## 2.3.2 パネル面

キーLED	すべてのキーLED を薄く点灯
	選択されたキーLED を明るく点灯
	(LV 5770/7770の電源オフ時はすべて消灯)
電源 LED	本器に電源が供給されているときに点灯
イーサーネット LED	本器に対応するLV 5770/7770との接続が確立されている
	ときに点灯

## 2.3.3 背面端子

イーサーネット端子	
対応規格	IEEE802.3
入出力端子	RJ-45
機能	キーコードの送信、LED データの受信
種類	10Base-T/100Base-TX
USB 端子	Bタイプ
規格	USB 2.0
機能	IP アドレスの設定

# 2.3.4 一般仕様

環境条件	
動作温度範囲	$0\sim 40^{\circ}$ C
動作湿度範囲	85%RH 以下(ただし、結露のないこと)
使用環境	屋内
使用高度	2,000mまで
過電圧カテゴリ	П
汚染度	2
電源	
電圧	AC 90~250V
周波数	50/60Hz
消費電力	8W max.
寸法	482(W)×44(H)×110(D)mm (突起部分含まない)
質量	1.2kg
付属品	電源コード1
	カバーインレットストッパー1
	CD-ROM(PC アプリ、取扱説明書)1

## 3. 各部の名称と働き

各キーの説明については、LV 5770/7770の取扱説明書を参照してください。





表 3-1 各部の名称と働き

番号	名称	働き
1	POWER LED	本器に電源が入っているときに点灯します。
2	ETHERNET LED	LV 5770/7770との接続が確立されているときに点灯します。
3	KEYLOCK	長押しでキーロックのオンオフをします。
4	ETHERNET	LV 5770/7770と接続して、本器からLV 5770/7770のリモートコントロールをしま
		す。また、LV 5770/7770のキー操作が、本器に反映されます。
5	USB	PCと接続して、PCから本器の IP Address などを設定します。設定には付属の PC
		アプリ(lpAddressWriter)を使用します。
6	シリアルラベル	シリアル番号が印字されています。
7	接地端子	外部のグラウンドと接続してください。
8	電源入力端子	AC 電源の入力端子です。

## 4. 使用方法

### 4.1 LV 5770/7770の設定

4.1.1 バージョンの確認(LV 5770のみ)

本器からLV 5770をリモートコントロールするには、LV 5770のファームウエアバージョンが 3.2 以降である必要があります。

ファームウエアバージョンは INFORMATION 画面または起動画面で確認できます。 ファームウエアバージョンが 3.2 よりも古い(番号が小さい)場合、リモートコントロール できません。本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

$\frac{SYS}{INFORMATION} \rightarrow F \cdot 3 SYST$	EM INFO $\rightarrow$
LV5770	) : MULTI MONITOR
B	JARD: 0: 0.1: 2.2: FIRMWARE: 3.2
LV5770	OSER09 : SDI INPUT/EYE
B	JARDI O
LV5770	∂SERO3A: TRI SYNC/COMPOSITE
B	JARD: 0
LV5770	∂SER41 : DIGITAL AUDIO
B	JARD: 0
LV577(	DSER42 : ANALOG AUDIO
L	

図 4-1 INFORMATION 画面

#### 4.1.2 IP Address と TELNET の設定

LV 5770/7770の IP Address を、ETHERNET 画面で設定します。以下の手順で設定してください。

## 1. SYS $\rightarrow$ F·2 SYSTEM SETUP $\rightarrow$ F·3 NEXT TABの順にキーを押します。 ETHERNET SETUP 画面が表示されます。

GENERAL SETUP | ETHERNET SETUP | REMOTE SETUP | DATE&TIME ]

Ethernet Select	DHCP DIP
TCP / IP	
IP Address	192 168 0 1
Subnet Mask	255 255 255 0
Default Gateway	
SNTP Client Select	២off □on
Server IP Address	0 0 0 0
Time Zone Adjust	+ 9:0 [+/- hour : minutes]
TELNET Server Select	DOFF DON DLV7770-01
FTP Server Select	២off □on
HTTP Server Select	也off 口on
SNMP READ	DOFF DONLY DWRITE
SNMP TRAP	២off □on
MAC ADDRESS:	00:00:00:00:00

図 4-2 ETHERNET SETUP 画面

2. Ethernet Select を IP にして、IP Address を設定します。

LV 5770/7770 の出荷時は 192.168.0.1 に設定されています。本器が出荷時の設定の場合、この設定を使用すると「4.2 LV 7770-01 の設定」は不要となります。LV 5770/7770 とLV 7770-01 を 1 対 1 で接続する場合は、この設定のままで使用してください。 複数の LV 5770/7770 をつなぎ換えてコントロールしたい場合や、任意の IP Address を設定したい場合は、ここで値を変更してください。

3. TELNET Server Select を LV7770-01 にします。

LV 7770-01 と LV 5770/7770 の TELNET 機能は同時に使用できません。

4. F·1 COMPLETE を押します。

設定が確定されて、システムメニューが表示されます。

5. 電源を入れなおします。

イーサーネットの設定は電源を入れなおしたときに有効になります。「手順2」で値を 変更しなかった場合、この操作は不要です。

#### 4.2 LV 7770-01の設定

本器をLV 5770/7770と接続する前に、以下の項目を設定する必要があります。

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- ・接続先の IP Address

これらの項目は、付属の PC アプリを使用して PC から設定しますが、本器と LV 5770/7770 の接続が確立されている場合、LV 5770/7770 から設定することもできます。

なお、LV 5770/7770のIP Addressが 192.168.0.1 で、本器が出荷時の設定の場合、本章の設 定は不要です。「4.3 コントロール」に進んでください。

#### 4.2.1 出荷時設定

本器の出荷時設定は以下のとおりです。

#### 表 4-1 出荷時設定

項目	出荷時設定
IP Address	192.168. 0. 2
Subnet Mask	255. 255. 255. 0
Default Gateway	0. 0. 0. 0
接続先の IP Address	192.168. 0. 1

本器の設定を出荷時の状態に戻したいときは、V POS と H POS を同時に押しながら、電源 を入れてください。

1	ſ	LEA	DER	LV 7	770-01		PRESET	INPUT		MODE		DISPLAY				$\cap$
	_	REMOT	E CONT	ROLLER		EXT SHORT CUT		SDI A SI	IM	PIC AUDIO STATUS EYE		2 CH 1 CH 2 CH 3	VPOS	HPOS	F·D	
		POW	VER E	THERNET										OI (	0	
0	D l	J	y	0	LÖCK	SYS CAP	RCLL	CMPST B	F·1 F·2	$\begin{array}{c} F \cdot 3 \\ \hline F \cdot 4 \\ \hline F \cdot 5 \\ \hline F \cdot 6 \\ \hline F \cdot 6 \\ \hline F \cdot 7 \\ \hline F \cdot 7 \\ \hline \end{array}$	Ľ		Ľ		-	U O
$\sim$				1										-1	T	

#### 図 4-3 V POS と H POS

#### 4.2.2 PC から設定

本器の IP Address を PC から設定するには、以下の手順で操作を行います。 なお、設定には以下の機器が必要です。お客様自身でご用意ください。

#### 表 4-2 設定に必要な機器

必要な機器	備考
LV 7770-01	_
PCアプリ	付属品
PC	Windows XP または Vista、CD-R ドライブ
USB ケーブル	USB(A)オス-USB(B)オス

#### 1. 本器と PC の USB 端子を USB ケーブルで接続します。

#### 2. 本器の電源を入れます。

本器に電源スイッチはありません。電源コードを接続してください。

3. PC に付属の CD を入れ、IpAddressWriter.exe を起動します。

PC アプリ「IP Address Writer」が起動します。





それぞれ値を入力してから、WRITE を押します。
 READ を押すと、現在の本器の設定を読み出すことができます。

#### 4.2.3 LV 5770/7770 から設定

本器とLV 5770/7770の接続が確立されている場合、本器のIP AddressはLV 5770/7770 から設定できます。ただし設定を変更した時点で、本器とLV 5770/7770の接続は切断され ますので注意してください。この設定は、複数のLV 5770/7770をつなぎ換えてコントロー ルしたい場合などに行います。

本器の IP Address を LV 5770/7770 から設定するには、本器の ETHERNET LED が点灯した状態で、以下の操作を行ってください。

#### 1. SYS $\rightarrow$ F·2 SYSTEM SETUP $\rightarrow$ F·2 PREV TAB の順にキーを押します。

LV7770-01 画面が表示されます。本器とLV 5770/7770 の接続が確立されていない場合、 この画面は表示されません。

GENERAL SETUP ETHERNET SETUP REMOTE SETUP	DATE&TIME LV7770-01
LV7770-01 Connection Change	
Remote Controller	
LV7770-01	
IP Address	0 0 0 0
Subnet Mask	0 0 0 0
Default Gateway	0 0 0 0
Connection Destination	©OFF □ON
Other LV5770/7770	
IP Address	

図 4-5 LV7770-01 画面

2. それぞれ値を入力します。

Remote Controller は本器の設定、Connection destination は接続先(LV 5770/7770) の設定を表しています。OFF に設定するとデータを送信しません。片方の設定のみを 変更したい場合に、送信しない方を OFF に設定してください。出荷時は両方とも OFF に設定されています。

3. F·1 COMPLETE を押します。

F・1 COMPLETE を押した時点で、設定が適用されます。本器と接続できる LV 5770/7770 が存在しない場合、再び LV 5770/7770 から本器の設定はできません。値を間違えて送 信したときなどは、本器の設定は PC から行ってください。

#### 4.3 コントロール

本器からLV 5770/7770をリモートコントロールするには、以下の手順で操作を行います。

1. 本器とLV 5770/7770の電源を入れます。

本器に電源スイッチはありません。電源コードを接続してください。本器に電源を入れると、POWER LED が点灯します。

- 本器とLV 5770/7770のイーサーネット端子を、イーサーネットケーブルで接続します。 イーサーネットケーブルは付属していません。お客様自身でご用意ください。ストレートケーブルとクロスケーブル、いずれも使用できます。 本器とLV 5770/7770の接続が確立すると、ETHERNET LEDが点灯します。ETHERNET LEDが 点灯しない場合は、「4.1 LV 5770/7770の設定」と「4.2 LV 7770-01の設定」を再度 確認してください。 なお、イーサーネットケーブルを取り外しても、ETHERNET LED はしばらく点灯したまま となります。
- コントロール

ETHERNET LED が点灯しているとき、本器からLV 5770/7770 をリモートコントロールすることができます。

また、LV 5770/7770 を直接操作することも可能です。このときはLV 5770/7770 のキー 操作が本器に反映されます。

- 注意点
  - ・本器1台から、同時に複数のLV 5770/7770をコントロールすることはできません。 (LV 5770/7770に複数の本器を接続して同時にコントロールすることは可能です)
  - ・本器にUSBメモリー、ヘッドホンは接続できません。
  - ・本器からLV 5770/7770の電源オンオフはできません。
  - キーロックのオンオフは、KEY LOCK キーの長押しで行います。SYS キーの長押しは無効です。
  - ・ キーロック機能は本器とLV 5770/7770 とで別々に設定できます。本器でキーロック を設定したとき、画面右上の鍵マークは表示されません。

#### Following information is for Chinese RoHS only

# 所含有毒有害物质信息

# 部件号码: LV 7770-01



此标志适用于在中国销售的电子信息产品,依据2006年2月28日公布的 《电子信息产品污染控制管理办法》以及SJ/T11364-2006《电子信息产品污染 控制标识要求》,表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使 用期限,只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项,从制造日算起在数 字所表示的年限内,产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。 产品适当使用后报废的方法请遵从电子信息产品的回收、再利用相关法令。 详细请咨询各级政府主管部门。

部件名称	有毒有害物质或元素 Hazardous Substances in each Part						
Parts	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	
实装基板	×	0	0	0	0	0	
主体部	×	0	0	0	0	0	
开关电源	×	0	0	0	0	0	
外筐	0	0	0	0	0	0	
线材料一套	0	0	0	0	0	0	
附件	0	0	0	0	0	0	
包装材	0	0	0	0	0	0	
久江)							

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

#### 奋壮ノ

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

Ver.1

# 

リーダー電子株式会社 http://www.leader.co.jp 本社・国内営業部 〒223-8505 横浜市港北区綱島東2丁目6番33号 (045) 541-2122 (代表)