Leader

LV 5490SER01	SDI INPUT
LV 5490SER02	SDI INPUT / EYE
LV 5490SER03	DIGITAL AUDIO Dolby (Option)
LV 5490SER04	FOCUS ASSIST
LV 5490SER05	CIE DIAGRAM
LV 5490SER06	12G-SDI INPUT
LV 5490SER07	HDR
LV 5490SER08	IP (NMI)
LV 5490SER09	12G-SDI EYE
LV 5490SER10	VIDEO NOISE METER

ファンクションメニュー説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書と付属の「製品を安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

田之	次
	へ

1.		は	じめ		1
	1.	1	本書	書について	1
	1.	2	商橋	票·ライセンスについて	1
	1.	3	本書	************************************	1
	1.	4	LV		2
2.		ビ	デオ	信号波形表示	3
	2	1	波田	(表示位置の設定)	3
	2.	2	//// 表示		4
		22	1	波形の輝度調整	4
		2.2	. 2	波形色の選択	4
		2.2	. 3	スケールの輝度調整	5
		2.2	. 4	スケール色の選択	5
		2. 2.	. 5	スケール単位の選択	5
		2. 2.	. 6	75%カラーバー用スケールの表示	8
		2. 2.	. 7	表示モードの選択	9
		2. 2	. 8	チャンネルのオンオフ	10
		2. 2	. 9	4Y パレードの表示	10
		2. 2	. 10	3G-B-DS 表示の設定	12
	2.	3	倍率	率とフィルタの設定	13
		2.3	. 1	固定倍率の選択	13
		2.3	. 2	可変倍率の設定	13
		2.3	. 3	フィルタの選択	14
		2.3	. 4	スケールジャンプの設定	16
	2.	4	掃引	別の設定	18
		2.4	. 1	掃引方式の選択 ⁻	18
		2.4	. 2	ライン表示形式の選択 [*]	19
		2.4	. 3	フィールド表示形式の選択	20
		2.4	. 4	水平方向の倍率選択	21
		2.4	. 5	ブランキング期間の表示	23
	2.	5	ライ	インセレクトの設定	24
		2.5	. 1	ラインセレクトのオンオフ	24
		2. 5.	. 2	ライン選択範囲の設定	25
	2.	6	カー	- ソルの設定	25
		2.6	. 1	カーソルのオンオフ	25
		2.6	. 2	カーソルの選択	26
		2.6	. 3	カーソルの移動	26
		2.6	. 4	Y 軸測定単位の選択	27
		2.6	. 5	X 軸測定単位の選択	27
	~	2.6. 7	.6	カーソル値表示のオンオフ	28
	2.	/	カラ	フーシステムの設定	28
		2. /. o -	. I	カフーマトリックスの選択	<u>29</u>
		Z. /.	. Z	神度信号のオンオノ、	ک
		Z. 1.	. ა	コノホンツト表示ノオーィットの選択	51

	2. 7. 4	セットアップレベルの選択	32
3.	ベクトル	ル波形表示	33
3	1	とスケールの設定	34
0.	., " _{+,×} 311	() () () () () () () () () () () () () (34
	3 1 2	波形色の選択	34
	3 1 3	スケールの輝度調整	34
	3 1 4	スケール色の選択	35
	3 1 5	10 軸のオンオフ	35
	3 1 6	76年の第4	36
3	0.1.0 り 在弦	(の設定)	36
0.	. ムロギ マク1	- の設定	30
	0. Z. I 0. 0. 0	回た旧平の選択・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37 27
ე	3.2.2	「可変旧平の設定	20
3.	. ひ ノイ - 2 2 1	ラビレットの設定	აი აი
	ა. ა. I ე ე ე	ノインゼレットのオンオン	00 20
n	3.3.Z	フィノ迭 小 の 改 定 	39
3.	.4 ~-	- ガーの設定	39
0	3.4.1	ヘクトルマーカーの表示	39
3.	.5 衣亦	の設定	40
	3.5.1 0.5.0	表示七一トの切り換え	40
•	3.5.2	3G-B-DS 表示の設定	41
3.	.6 カフ	マージステムの設定	42
	3.6.1		42
	3.6.2	コンホジット表示フォーマットの選択	43
	3.6.3	セットアップレベルの選択	44
	3.6.4	/5%カラーバー用スケールの表示	44
3.	.7 5バ	一表示	45
	3. 7. 1	スケール単位の選択	46
	3. 7. 2	表示順の選択	46
3.	.8 ヒス	、トグラム表示	47
4	CIF 色度	国表示 (SFR05)	48
4.	.1 スケ	ールの設定	49
	4. 1. 1	トライアングルの選択	49
	4. 1. 2	ユーザートライアングルの設定	50
	4. 1. 3	カラースケールの選択	51
	4. 1. 4	サブスケールのオンオフ	52
4.	.2 色度	図モードの設定	53
	4. 2. 1	表示タイプの選択	53
	4. 2. 2	表示規格の選択	54
	4. 2. 3	クリップのオンオフ	54
	4. 2. 4	フィルタのオンオフ	54
	4. 2. 5	ガンマ値の設定	54
4.	.3 ライ	ンセレクトの設定	55
4	.4 カー	-ソルの設定	55
	4.4.1	色度図カーソルの表示	55

4. 5	表示	えの設定	55
5. Ł	゠゚クチ	ャー表示	56
5.1	ピク	7チャーの調整	56
5.	1.1	カラー表示とモノクロ表示の切り換え	56
5.	1. 2	クロマゲインの設定	56
5.	1.3	ブライトネスの調整	57
5.	1.4	コントラストの調整	57
5.	1.5	ゲインの調整	57
5.	1.6	バイアスの調整	58
5.2	マー	-カーの設定	58
5. 2	2. 1	フレームマーカーのオンオフ	59
5. 2	2. 2	センターマーカーのオンオフ	59
5. 2	2. 3	アスペクトマーカーの設定	59
5. 2	2.4	アスペクトシャドウの設定	61
5.2	2. 5	セーフアクションマーカーの設定	61
5. 2	2.6	セーフタイトルマーカーの設定	62
5. 2	2.7	ユーザーマーカーの設定	63
5.3	ライ	インセレクトの設定	64
5. 5	3.1	ラインセレクトのオンオフ	64
5.3	3. 2	ライン選択範囲の設定	65
5. 5	3.3	リップシンク測定範囲の設定(SER03)	65
5.4	シオ	ペライトの設定	66
5.4	4.1	f Stop 表示画面の説明	67
5.4	4. 2	f Stop 画面の表示手順	68
5.4	4.3	%DISPLAY 表示画面の説明	69
5. 4	4.4	表示ポイントの選択	72
5. 4	4.5	測定ポイントの設定	72
5. 4	4.6	測定サイズの選択	72
5.	4. 7	ユーザー補正テーブルの設定	73
5. 4	4. 8	連携マーカーの表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
5.5	シオ	、ゾーンの設定	78
5.	5.1	グラデーション表示	78
5.	5. 2	ステップ表示	79
5.	5.3	サーチ表示	79
5.6	フォ	- ーカスアシスト表示 (SER04)	80
5.	6. 1	表示サイズの選択	80
5.	6. 2	フォーカスアシストのオンオフ	80
5.	6.3	検出感度の選択	80
5.	6.4	輝度レベルの選択	81
5.	6.5	ハイライト色の選択	81
5.7	ビテ	「オノイズメーター(SER10)	82
5.	7. 1	ビデオノイズメーターのオンオフ	82
5.	7. 2	測定ウインドウの設定	83
5.	7.3	測定信号の選択	84
5.	7.4	フィルタの選択	84
5.	7.5	測定結果表示サイズの選択	84

	5.7.6	アラーム機能のオンオフ	. 84
	5.7.7	アラーム機能のしきい値の設定	. 85
5	5.8 表示	〒の設定	. 86
	5.8.1	表示サイズの選択	. 86
	5.8.2	ガマットエラーの表示	. 87
	5.8.3	情報のオンオフ	. 87
	5.8.4	3G-B-DS 表示の設定	. 88
_			
6.	HDR表	示 (SER07)	89
6	6.1 ビラ	デオ信号波形表示	. 89
	6.1.1	スケール表示	. 90
	6. 1. 2	カーソル表示	. 92
6	5.2 べな	フトル波形表示	. 93
	6. 2. 1	ヒストグラム表示	. 93
6	5.3 ピク	フチャー表示	. 94
	6. 3. 1	輝度情報のオンオフ	. 94
	6.3.2	SDR 変換形式の選択	. 95
	6.3.3	f Stop 表示	. 96
	6.3.4	%DISPLAY 表示	. 97
	6.3.5	シネゾーン表示	. 97
7	<u>т </u>		00
1.	オーナ	イオ表示(SER03)	99
7	7.1 測定	を信号の設定	100
7	7.2 Dol	by の設定(オプション)	104
7	7.3 表示	テモードの選択	105
7	7.4 エ ラ	ラー検出の設定	107
7	7.5 音量	量の調整	107
7	1.6 メー	-ター表示	108
	7.6.1	スケールの選択	108
	7.6.2	応答モデルの選択	108
	7.6.3	ピークホールドの設定	109
	7.6.4	基準レベルの設定	109
7	1.7 リキ	ナージュ表示	110
	7. 7. 1	リサージュ波形の輝度調整	110
	7.7.2	スケールの輝度調整	110
	7.7.3	リサージュ表示形式の選択	111
	7. 7. 4	スケール表示形式の選択	112
	7. 7. 5	リサージュ波形の倍率設定	113
7	7.8 サラ	ラウンド表示	114
	7.8.1	サラウンド波形の輝度調整	114
	7.8.2	スケールの輝度調整	114
	7.8.3	サラウンド表示形式の選択	115
	7. 8. 4	サラウンド波形の倍率設定	115
7	7.9 スラ	テータス表示	116
	7.9.1	ステータス画面の説明	116
	7.9.2	イベントログ表示	118

	7.9.3	メタデータ表示(オプション)	119
	7.9.4	チャンネルステータス表示	122
	7.9.5	ユーザービット表示	123
	7.9.6	エラーのリセット	123
8.	ステー	タス表示	124
8	1 7 7	ータス画面の説明	124
8	2 т=		129
Ŭ	821	(日の) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	129
	822	エラー設定 9	132
	823	エラー設定 3	133
	824	エラ-設定 <i>4</i>	135
8	о. 2. т =	ニノ _{設定 +}	138
8	.0 エノ	・	138
0	841	イベットログ画面の説明	139
	8 4 2	イベントログの閉始	143
	0.4.2 8.4.3	イベントログの消去	143
	0.4.0 8 <i>1 1</i>	+ * シーロノの冶立	143
	0.4.4 8/15		1/1/
Q	0.4.0 5 デー	- a ダップの設定	144
0	851	データダンプ面面の説明	146
	0. J. T 8 5 2	、 アランフー国間の記号	1/10
	0. 5. 2 8 5 3	表示で「の医療」	148
	0.5.5 8.5.1	表示形式の医療	150
	0. J. 4 8 5 5	3.5.174000000000000000000000000000000000000	150
	0. J. J 8 5 6		150
	0. J. 0 8 5 7	可変内のの選択	150
	0. J. 7 8 5 8		151
Q	0.5.0 6 位和	1500 タモリー・00 床行	152
U	861	1年周20002	152
Q	0.0.1 7 II.»	世伯左側と回面の説明	157
0	0.7 99 071	, フラフラ) 別との設と (SLNOS)	150
	0.7.1 0.7.0	測定両面の再新	150
	0.1.Z 072	別と回回の史利	150
0	0.1.3	例 足 軋 団 の 設 と	162
0	ر 0.0 1	マンシュリギータの一見衣小	162
	0.0.1 001	アンシーリーブータ回回の説明	162
	0.0.2	プランプリテーダのダラフ衣小	162
	0.0.3	ダンプエービの選切	164
0	0.0.4	ップノフモートの選択	165
0	001	/シブリハクットの検西	100
	ö. 9. 1 o o o	アンシブリハケット画面の説明	100
	ŏ. У. Z	EUT ハク ツトの衣示	10/
	0.9.3 001	ハ1 ロート IV の衣示	100
	ŏ. У. 4 оог	日 戸 前1µ/ハケットの衣示	109
	0.9.0 0.0.0	V [−] AIVU ARID 衣示	170
	ö. y. b	子希ハケットの衣示	170
	ŏ. Y. /	瓜区同间利御信万の衣不	1/1

	8	8.9.	8	データ放送トリガ信号の表示	174
	8	8.9.	9	ユーザーデータの表示	175
	8	8.9.	10	V-ANC SMPTE 表示	175
	8	8.9.	11	AFD パケットの表示	176
	2	89	12	カスタムサーチ	177
ç	۲	10 10	IP (N	がパンコン フィークス画面の説明 (SER08)	170
,	<i>.</i>	10	11 (1)		175
9.		ア	イパイ	ターン表示(SER02/SER09)	181
					100
, ,). 		アイ	ハターン表示画面の説明	183
, ,). 2	2	シッ	'ダ表示画面の説明	184
, ,). (3	波形	ジ 	185
(). 4	4 -	アイ	バターンとシッタの切り換え	185
(). ;	5	表示	、リンクの選択	185
Ç). (6	輝度	とスケールの設定	186
	Ç	9.6.	1	波形の輝度調整	186
	(9.6.	2	波形色の選択	186
	(9.6.	3	スケールの輝度調整	186
	ļ	9.6.	4	スケール色の選択	186
Ç). '	7	アイ	パターン表示の設定	187
	ļ	9.7.	1	倍率の調整	187
	ļ	9.7.	2	掃引時間の選択	187
	ļ	9.7.	3	フィルタの選択	188
	ļ	9.7.	4	カーソルのオンオフ	189
	ļ	9.7.	5	カーソルの選択	190
	ļ	9.7.	6	カーソルの移動	191
	ļ	9.7.	7	X 軸測定単位の選択	191
	(9.7.	8	Y 軸測定単位の選択	192
	ļ	9.7.	9	表示モードの選択	192
	ļ	9.7.	10	カーソルのリセット	192
Ç). (8	ジッ	タ表示の設定	193
	(98	1	倍率の選択	193
	ļ	9.8.	2	品中の選び	193
	Ċ	9.0. 9.8	3	フィルタの選択	194
	Ċ	0.0. 0.8	4	カーソルのオンオフ	104
	Ċ	ο. ΩΩ	т Б	カーソルの選切	105
	; (9.0. 0.0	6	カーソルの接動	105
	;	9.0. n 0	0 7	ノーノルの移動	195
	;	9.0. 0.0	/	▲ 判測と単位の迭状	190
		9.0. 0.0	0	「 ====================================	190
		9.8. 0.0	9 10	表示モートの選択	190
	ļ	9.8.	10		196
	Ç	9.8.	11		19/
	(9.8.	12	ビークホールドのクリア	197
Ç). (9	エラ	ー検出の設定	198
	ę	9.9.	1	12G エラー設定	198
	ę	9.9.	2	3G エラー設定	200
	ę	9.9.	3	HD エラー設定	202
	(9.9.	4	SD エラー設定	204

10.	プラ	ラグインのインストール(SER08)2	:06
11.	メニ	ニューツリー	10
11.	.1	WFM メニュー	210
11.	2	VECT メニュー	212
11.	. 3	PIC メニュー	215
11.	4	AUDIO $ \neq = = = - $ (SER03)	218
11.	5	STATUS メニュー	220
11.	6	EYE	224

1. はじめに

1.1 本書について

本書は、LV 5490 (MULTI WAVEFORM MONITOR) に以下のユニット、またはオプションを追加した ときの測定メニューについて説明したものです。 製品仕様および本体の操作方法は、LV 5490 の取扱説明書を参照してください。

・ LV 5490SER01 (SDI INPUT)、LV 5490SER02 (SDI INPUT / EYE)、LV 5490SER06 (12G-SDI INPUT)、 LV 5490SER08 (IP (NMI))のいずれか

- LV 5490SER03 (DIGITAL AUDIO)
- LV 5490SER04 (FOCUS ASSIST)
- LV 5490SER05 (CIE DIAGRAM)
- LV 5490SER07 (HDR)
- LV 5490SER09(12G-SDI EYE)
- ・ Dolby オプション

1.2 商標・ライセンスについて

記載されている会社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。

1.3 本書で使用する用語について

●SER**

LV 5490SER**を SER**と呼んでいます。

●1 入力モード

INPUT メニューの $F \cdot 7$ DISPLAY を SINGLE にしたときの状態をいいます。 1 つの入力信号を測定するモードです。

●サイマルモード

INPUT メニューの $F \cdot 7$ DISPLAY を SIMUL にしたときの状態をいいます。 複数の入力信号を同時に測定するモードです。

●マルチ表示

MULTI キーをオンにしたときの状態をいいます。

●アンダーバー(_)について

選択肢のなかでアンダーバーが付いている項目は、初期値を表します。

●入力フォーマットとリンクシステムについて

入力フォーマットとリンクシステムに、以下の名称を使用しています。 デュアルリンクとクワッドリンクの総称として、マルチリンクと呼ぶこともあります。

表 1-1 入力フォーマットとリンクシステム

名称	説明	リンクシステム
SD	SD-SDI	シングルリンク
HD	HD-SDI	シングルリンク
3G-A	3G-SDI レベル A	シングルリンク
3G-B-DL	3G-SDI レベル B デュアルリンクマッピング	シングルリンク
3G-B-DS	3G-SDI レベル B デュアルストリームマッピング	シングルリンク

名称	説明	リンクシステム
12G	12G-SDI TYPE1	シングルリンク
HD (DL)	HD-SDI デュアルリンク	デュアルリンク
HD (QL)	HD-SDI クワッドリンク	クワッドリンク
3G (DL) –2K	3G-A、3G-B-DL デュアルリンク	デュアルリンク
	解像度 1920(2048)×1080	
3G (DL) -4K	3G-B-DS デュアルリンク	デュアルリンク
	解像度 3840(4096)×2160	
3G (QL)	3G-A、3G-B-DL クワッドリンク	クワッドリンク
3G	3G の総称	-
3G-B	3G-B-DL、3G-B-DS の総称	-
3G (DL)	3G(DL)-2K、3G(DL)-4Kの総称	_
4K	HD(QL)、3G(DL)-4K、3G(QL)、12Gの総称	_

1.4 LV 5480 について

本書はLV 5490 について説明したものです。

LV 5480 をお使いの方は、以下に示す LV 5490 との比較を参考にし、LV 5480 に読み換えて本書をお読みください。

項目	LV 5490	LV 5480
対応ユニット	LV 5490SER01	LV 5490SER01
	LV 5490SER02	LV 5490SER02
	LV 5490SER03	LV 5490SER03
	LV 5490SER06	LV 5490SER06 (※1)
	LV 5490SER08	LV 5490SER08 (※1)
対応オプション	LV 5490SER04	LV 5490SER04
	LV 5490SER05	LV 5490SER05
	LV 5490SER07	LV 5490SER07
	LV 5490SER09 (※2)	LV 5490SER09 (※2)
		LV 5480SER20
		LV 5480SER21
4K 機能	標準対応	LV 5480SER20 で対応(※3)
信号発生機能	標準対応	LV 5480SER21 で対応(※4)
USB 保存先フォルダ名	LV5490_USER	LV5480_USER
TELNET ログイン名、パスワード	LV5490	LV5480
FTP ログイン名、パスワード	LV5490	LV5480
SNMP MIB ファイル名	lv5490.my	∣v5490.my (※5)

表 1-2 LV 5490 とLV 5480 の比較

※1 LV 5490SER06 または LV 5490SER08 を実装するには、LV 5480SER20 がインストールされていることが必要です。

※2 LV 5490SER09 をインストールするには、LV 5490SER06 が実装されていることが必要です。

 ※3 LV 5480SER20 をインストールすると、SDI IN タブの SDI System で、4K 3G Quad Link、4K 3G Dual Link、 4K HD Quad Link が選択できるようになります。

※4 LV 5480SER21 をインストールすると、SDI OUT タブの Mode で、Test Signal が選択できるようになります。

※5 MIB ファイルは LV 5490 と共通ですが、SNMP マネージャでは「LV5480」と認識されます。そのほか、SNMP 機能については、LV 5490 と同等です。

2. ビデオ信号波形表示

ビデオ信号波形を表示するには、WFM キーを押します。



図 2-1 ビデオ信号波形表示

●カラリメトリについて

通常カラリメトリは表示しませんが、システム設定のカラリメトリアラームが ON のときは、 指定したカラリメトリ以外が入力されると、画面左上に赤色で表示します。

2.1 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ビデオ信号波形の表示位置を調整できます。 マルチ表示では、MULTI メニューの $\boxed{F\cdot 2}$ MULTI WFM を押したときに有効です。



図 2-2 V POS ツマミとH POS ツマミ

●V POS ツマミ

ビデオ信号波形の垂直位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

●H POS ツマミ

ビデオ信号波形の水平位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

2. ビデオ信号波形表示

2.2 表示の設定

表示の設定は、WFM メニューの F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY で行います。

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow



図 2-3 INTEN/SCALE/DISPLAY メニュー

2.2.1 波形の輝度調整

以下の操作で、ビデオ信号波形の輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·1 WFM INTEN: -128 - 0 - 127

2.2.2 波形色の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の色を選択できます。 MULTIのときは、ビデオ信号波形に以下の色を割り当てて表示します。 Y:白 Cb:シアン Cr:マゼンタ G:緑 B:青 R:赤 X:白 Y:白 Z:白 COMPOSIT:白

操作(3G-B-DS 以外のとき)

 $\frac{\text{WFM}}{\text{MAGENTA}} \rightarrow \frac{\text{F} \cdot 1}{\text{INTEN/SCALE/DISPLAY}} \rightarrow \frac{\text{F} \cdot 2}{\text{F} \cdot 2} \text{ WFM COLOR}: \frac{\text{WHITE}}{\text{WHITE}} / \text{YELLOW} / \text{CYAN} / \text{GREEN} / \frac{\text{MAGENTA}}{\text{MAGENTA}} / \frac{\text{RED}}{\text{BLUE}} / \frac{\text{MULTI}}{\text{MULTI}}$

操作 (3G-B-DS のとき)

WFN	\rightarrow	F·1 INT	EN/SCAL	E/DISPL	$AY \rightarrow F \cdot 2$	WFM COL	_OR				
\rightarrow	F•1	STREAM1	COLOR:	WHITE	/ YELLOW /	CYAN /	$GREEN \ /$	MAGENTA	/ RED /	BLUE /	MULTI
\rightarrow	F·2	STREAM2	COLOR:	WHITE	/ YELLOW /	CYAN /	GREEN /	MAGENTA	/ RED /	BLUE /	MULTI

2.2.3 スケールの輝度調整

スケールの設定は、INTEN/SCALE/DISPLAY メニューの F・3 WFM SCALE で行います。





図 2-4 WFM SCALE メニュー

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·3 WFM SCALE \rightarrow F·1 SCALE INTEN: -8 - 4 - 7

2.2.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $WFM \rightarrow F \cdot 1$ INTEN/SCALE/DISPLAY $\rightarrow F \cdot 3$ WFM SCALE $\rightarrow F \cdot 2$ SCALE COLOR: WHITE / <u>YELLOW</u> / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

2.2.5 スケール単位の選択

以下の操作で、スケールの単位を選択できます。

COLOR MATRIX が XYZ のときは、HD%, SD%または 150%となります。

COLOR MATRIX が COMPOSIT で、コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは、HD%, SD% 固定となります。また、コンポジット表示フォーマットが PAL のときは HDV, SDV 固定となります。

ビデオ信号の白100%は、スケール上で0.7Vまたは100%となります。 ビデオ信号の黒0%は、スケール上で0Vまたは0%となります。

【参照】 COLOR MATRIX →「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM → F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY → F·3 WFM SCALE → F·3 SCALE UNIT: HDV, SD% / HDV, SDV / HD%, SD% / 150% / 1023 / 1023, 255 / 3FF

設定項目の説明

HDV, SD%:	入力信号が SD 以外のとき V、SD のとき%でスケールを表示します。
HDV, SDV:	スケールを V で表示します。
HD%, SD%:	スケールを%で表示します。
150%:	スケールを%で表示します。 (-50%から表示)
1023:	0~100%を 64~940(YGBR)、64~960(CbCr)で表示します。
1023, 255:	0~100%を 64~940(YGBR)、16~235(YGBR)で表示します。
3FF:	0~100%を 040~3AC (YGBR)、040~3C0 (CbCr)で表示します。















図 2-5 スケール単位の選択

2.2.6 75%カラーバー用スケールの表示

COLOR MATRIX が YCbCr のとき、以下の操作で 75%カラーバーを入力したときに、色差信号のピークレベルに合うようなスケールを表示できます。

【参照】 COLOR MATRIX → 「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·3 WFM SCALE \rightarrow F·4 75%COLOR SCALE: ON / OFF



図 2-6 75%カラーバー用スケールの表示

2.2.7 表示モードの選択

表示の設定は、INTEN/SCALE/DISPLAY メニューの F・4 WFM DISPLAY で行います。

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·4 WFM DISPLAY \rightarrow



以下の操作で、ビデオ信号波形の表示モードを選択できます。 COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、この設定は無効です。 【参照】COLOR MATRIX → 「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·4 WFM DISPLAY \rightarrow F·1 WFM MODE: OVERLAY / PARADE

設定項目の説明

OVERLAY:	入力信号を重ねて表示します。
PARADE:	入力信号を並べて表示します。





図 2-8 表示モードの選択

2.2.8 チャンネルのオンオフ

以下の操作で、チャンネルごとに波形をオンオフできます。 CH1~CH3 をすべてオフにすることはできません。 COLOR MATRIX が COMPOSIT のときや YGBR または YRGB が ON のとき、このメニューは表示さ れません。

【参照】 COLOR MATRIX →「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

YGBR、YRGB →「2.7.2 輝度信号のオンオフ」

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·4 WFM DISPLAY \rightarrow F·2 CH1 Y / CH1 X / CH1 G / CH1 R: <u>ON</u> / OFF \rightarrow F·3 CH2 Cb / CH1 Y / CH2 B / CH2 G: <u>ON</u> / OFF \rightarrow F·4 CH3 Cr / CH1 Z / CH3 R / CH3 B: ON / OFF

2.2.9 4Y パレードの表示

以下の操作で、A~DchのY信号を抜き出し、横に並べて表示できます。

4Y パレードの表示条件は以下のとおりです。

- ・シングルリンク
- ・サイマルモード
- ・WFM メニューの F・7 COLOR SYSTEM \rightarrow F・1 COLOR MATRIX が YCbCr または COMPOSIT
- ・INPUT メニューの F・6 OPERATE CH MODE が COM
- ・レイアウトの Display Mode が NORMAL

また、以下の点に注意してください。

- ・INPUT メニューで ON にしたチャンネルのみ表示します。
- ・レイアウトの Option は非表示になります。
- ・レイアウトの Style は無効です。
- ・スケールジャンプ機能は使用できません。

操作

WFM \rightarrow F·1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F·4 WFM DISPLAY \rightarrow F·5 4Y PARADE: ON / <u>OFF</u>

2. ビデオ信号波形表示







図 2-9 4Y パレードの表示

2.2.10 3G-B-DS 表示の設定

3G-B-DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

 $\frac{\text{WFM}}{\text{/ STREAM2 / MIX / ALIGN}} \rightarrow \boxed{F \cdot 4} \text{ WFM DISPLAY} \rightarrow \boxed{F \cdot 5} 3\text{G}-\text{B}-\text{DS DISPLAY}: \text{STREAM1}}$

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム 2 を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。

3G-B-DS DISPLAY = MIX







図 2-10 3G-B-DS 表示の設定

2.3 倍率とフィルタの設定

倍率とフィルタの設定は、WFM メニューの F・2 GAIN/FILTER で行います。

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow



図 2-11 GAIN/FILTER メニュー

2.3.1 固定倍率の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の固定倍率を選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·2 GAIN MAG: <u>X1</u> / X5

2.3.2 可変倍率の設定

以下の操作で、ビデオ信号波形の倍率を設定できます。

操作

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·1 GAIN VARIABLE: CAL / VARIABLE

設定項目の説明

CAL: 波形の倍率を固定にします。

 VARIABLE: 波形の倍率を、ファンクションダイヤル(F・D)で可変します。ファンクション ダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(1.000 または 5.000)に戻ります。
 F・1 GAIN VARIABLE と F・2 GAIN MAG を組み合わせた倍率が、画面下部に表示 されます。
 0.200 - 1.000 - 2.000 (X1 のとき)

1.000 - <u>5.000</u> - 10.000 (X5のとき)

2.3.3 フィルタの選択

以下の操作で、ビデオ信号波形に適用するフィルタを選択できます。 選択できるフィルタは、COLOR MATRIXの設定によって異なります。 【参照】COLOR MATRIX →「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作 (COLOR MATRIX が YCbCr、XYZ、GBR、RGB のとき) WFM → $F \cdot 2$ GAIN/FILTER → $F \cdot 3$ FILTER: <u>FLAT</u> / LOWPASS

設定項目の説明

FLAT: 全帯域でフラットな周波数特性を持つフィルタを適用します。
LOWPASS: 以下の特性を持つローパスフィルタを適用します。
40MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が 1080/60P、59.94P、50P のとき)
20MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が 1080/60P、59.94P、50P を除く 3G、HD、HD(DL)のとき)
3.8MHz で 20dB 以上減衰(入力信号が SD のとき)

FILTER = FLAT



FILTER = LOWPASS



図 2-12 フィルタの選択(コンポーネント)

2. ビデオ信号波形表示

操作 (COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき)

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER \rightarrow F·3 FILTER: <u>FLAT</u> / LUM / FLAT+LUM / LUM+CRMA

設定項目の説明

FLAT:	疑似コンポジット信号のみを表示します。
LUM:	輝度信号のみを表示します。
FLAT+LUM:	疑似コンポジット信号と輝度信号を並べて表示します。
	輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルタを適用します。
LUM+CRMA:	輝度信号と色信号を並べて表示します。
	輝度信号には、40MHz で 20dB 以上減衰するフィルタを適用します。

FILTER = FLAT







図 2-13 フィルタの選択 (コンポジット)

2.3.4 スケールジャンプの設定

F・2 GAIN MAG を X5 にすると、波形は Y 軸方向に 5 倍の拡大表示をしますが、以下の操作で 拡大表示したい部分を選択できます。全体に対して現在表示している部分は、画面右側のス ケールで確認できます。

このメニューは、F-1 GAIN VARIABLE が CAL のときに表示されます。VARIABLE のときは0 固定となり、画面右側のスケールも表示しません。

操作

WFM \rightarrow F·2 GAIN/FILTER

→ F・4 SCALE JUMP: 0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / CURSOR (スケー ル単位が V 以外のとき)

→ F·4 SCALE JUMP: <u>.0</u> / .1 / .2 / .3 / .4 / .5 / .6 / .7 / CURSOR (スケール単位が Vのとき)

●0~90 について

本器には Y 軸方向に 10 種類の表示画面があり、0~90 でこの表示画面を切り換えます。 たとえばスケール単位が%で YCbCr 表示のときは、0 を選択すると 0~20%、10 を選択す ると 10~30%、90 を選択すると 90~110%の範囲を表示します。 .0~.7 についても同様です。

●CURSOR について

Y 軸カーソルを基準に動作し、現在選択しているカーソル(▼マーク)付近を拡大表示しま す。操作方法の一例を以下に示します。

【準備】

- 1. CURSOR $\forall = \neg \neg \neg \neg \neg \neg$ F · 1 CURSOR ε ON, F · 2 XY SEL ε Y CL z z
- 2. GAIN/FILTER メニューの F・2 GAIN MAG を X5 にします。
- 3. F・4 SCALE JUMP を CURSOR にします。

【運用】

- 4. F・2 GAIN MAG を X1 にします。
- 5. 拡大表示したい部分に、Y 軸カーソルを配置します。(カーソルは、GAIN/FILTER メ ニュー内で移動でき、ファンクションダイヤル(F・D)を押すことで REF/DELTA/TRACK を切り換えられます)
- 6. F·2 GAIN MAGをX5にすると、配置したY軸カーソル付近を拡大表示します。

SCALE JUMP = CURSOR



図 2-14 スケールジャンプの設定

2.4 掃引の設定

掃引の設定は、WFM メニューの F·3 SWEEP で行います。

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow



2.4.1 掃引方式の選択

以下の操作で、ビデオ信号波形の掃引方式を選択できます。

```
操作
```

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·1 SWEEP: <u>H</u> / V	

設定項目の説明

- H: ライン表示をします。
- V: フィールドまたはフレーム表示をします。サンプリングデータを間引いて処理 しているため、折り返し歪みが発生します。







図 2-16 掃引方式の選択

2.4.2 ライン表示形式の選択

F・1 SWEEP が Hのとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。

操作

設定項目の説明

1H:	1 ライン分表示します。
2H:	2 ライン分表示します。以下のときは選択できません。
	・4Kのとき
	• F•1 INTEN/SCALE/DISPLAY \rightarrow F•4 WFM DISPLAY \rightarrow F•1 WFM MODE β^3 PARADE
	のとき
	・F・7 COLOR SYSTEM \rightarrow F・1 COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき

H SWEEP = 1H







図 2-17 ライン表示形式の選択

2.4.3 フィールド表示形式の選択

F·1 SWEEP が V のとき、以下の操作で掃引時間を選択できます。

操作

設定項目の説明

1V:	1フィールド分表示します。
2V:	1フレーム分表示します。入力信号がプログレッシブのときは選択できません。

V SWEEP = 1V



V SWEEP = 2V



図 2-18 フィールド表示形式の選択

さらに、入力信号がインタレースまたはセグメントフレームで、F·2 V SWEEP が 1V のとき は、以下の操作で表示フィールドを選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·4 FIELD: <u>FIELD1</u> / FIELD2

2.4.4 水平方向の倍率選択

以下の操作で、水平方向の倍率を選択できます。選択できる倍率は、COLOR MATRIX などの 設定によって、以下のように異なります。

【参照】 COLOR MATRIX → 「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

表 2-1 水平方向の倍率

F·1 SWEEP	COLOR MATRIX	F·2 H SWEEP	X1	X10	X20	X40	ACTIVE	BLANK
Н	YCbCr、XYZ、	1H	0	0	0	×	0	0
	GBR、 RGB	2H	0	0	0	×	×	0
	COMPOSIT	-	0	0	0	×	0	×
V	_	-	0	×	0	0	×	×

(O:設定可 ×:設定不可)

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·3 SWEEP MAG: <u>X1</u> / X10 / X20 / X40 / ACTIVE / BLANK

設定項目の説明

X1:	ビデオ信号波形が画面に収まるように表示します。
X10:	中央を基準として、X1 の 10 倍で表示します。
X20:	中央を基準として、X1 の 20 倍で表示します。
X40:	中央を基準として、X1 の 40 倍で表示します。
ACTIVE:	ビデオ信号波形のブランキング期間以外を拡大表示します。
BLANK:	ビデオ信号波形のブランキング期間を拡大表示します。
	ベクトル波形表示にもブランキング期間を表示します。



2. ビデオ信号波形表示









図 2-19 水平方向の倍率

2.4.5 ブランキング期間の表示

以下の操作で、ブランキング期間の波形を表示できます。 REMOVE 以外にすると、ベクトル波形表示にもブランキング期間を表示します。 【参照】COLOR MATRIX → 「2.7.1 カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·3 SWEEP \rightarrow F·5 BLANKING: <u>REMOVE</u> / V VIEW / H VIEW / ALL VIEW

設定項目の説明

REMOVE:	アクティブ期間のみを表示します。
V VIEW:	アクティブ期間と垂直ブランキング期間を表示します。
H VIEW:	アクティブ期間と水平ブランキング期間を表示します。
	COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。
ALL VIEW:	入力信号をすべて表示します。

COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。





図 2-20 ブランキング期間の表示

2.5 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、WFMメニューの F・4 LINE SEL で行います。



2.5.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。ラインはファンクションダイヤル(F・ D)で選択し、選択したラインは画面左下に表示されます。

ここで設定した内容は、ベクトル波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動し ます。

SWEEP が V のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SWEEP → 「2.4.1 掃引方式の選択」

操作









2.5.2 ライン選択範囲の設定

F・1 LINE SELECT が ON で、入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。

ここで選択したラインは、ベクトル波形表示、ピクチャー表示、ステータス表示(データダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

WFM \rightarrow F·4 LINE SEL \rightarrow F·2 FIELD: FIELD1 / FIELD2 / FRAME

設定項目の説明

FIELD1:フィールド1のラインを選択します。(例: 1~563)FIELD2:フィールド2のラインを選択します。(例: 564~1125)FRAME:全ラインを選択します。(例: 1~1125)

2.6 カーソルの設定

カーソルの設定は、WFM メニューの F・5 CURSOR で行います。



2.6.1 カーソルのオンオフ

以下の操作で、カーソルをオンオフできます。 REF カーソルが青色、DELTA カーソルが緑色で表示され、DELTA-REF が測定値として画面右下に表示されます。 (F・3 Y UNIT が DEC または HEX のときは、絶対値表示となります) ON XY を選択すると、X 軸カーソルとY 軸カーソルを同時に表示します。

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·1 CURSOR: ON / ON XY / OFF

2.6.2 カーソルの選択

以下の操作で、X 軸カーソル(時間測定)または Y 軸カーソル(振幅測定)を選択します。 F・1 CURSOR が ON XY のときは、移動するカーソルをここで選択します。

操作







図 2-24 カーソルの選択

2.6.3 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すこと で、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

WFM	\rightarrow	F·5	CURSOR	\rightarrow	F·4	FD	VAR:	REF	/	DELTA	/	TRACK
-----	---------------	-----	--------	---------------	-----	----	------	-----	---	-------	---	-------

2.6.4 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。 【参照】 COLOR MATRIX → $\begin{bmatrix} 2.7.1 & n = -7 \end{bmatrix}$ カラーマトリックスの選択」

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·3 Y UNIT: <u>mV</u> / % / R% / DEC / HEX / HDR

設定項目の説明

mV:	電圧で表示します。
%:	%で表示します。
	コンポジット表示フォーマットが NTSC のときは 714mV を 100%、PAL のときは
	700mVを100%に換算して表示します。
R%:	F・5 REFSET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。
DEC:	
	COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。
	CBCR信号の測定には対応していません。
HEX:	0~100%を 040~3AC として、16 進数で表示します。
	COLOR MATRIX が COMPOSIT のときは選択できません。
	CBCR信号の測定には対応していません。
HDR:	%または cd/m ² で表示します。
	SER07 がインストールされていて、HDR 測定時に選択できます。
	詳細は「6.1.2 カーソル表示」を参照してください。

2.6.5 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·5 CURSOR \rightarrow F·3 X UNIT: <u>sec</u> / Hz

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を1周期として、周波数で表示します。

2.6.6 カーソル値表示のオンオフ

以下の操作で、カーソルの値を表示できます。(F·3 Y UNIT が R%のときを除く) 表示単位は、F·3 Y UNIT または F·3 X UNIT で選択した単位となります。 F·1 CURSOR が ON XY のときは、F·2 XY SEL で選択したカーソルに値を表示します。

操作





図 2-25 カーソル値表示のオンオフ

2.7 カラーシステムの設定

カラーシステムの設定は、WFM メニューの F·7 COLOR SYSTEM で行います。


2.7.1 カラーマトリックスの選択

本器では、入力信号を GBR 信号、RGB 信号、疑似コンポジット信号にマトリックス変換して 表示できます。以下の操作で、波形の表示形式を選択します。選択した表示形式は、画面右 下に表示されます。

操作

WFM \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·1 COLOR MATRIX: <u>YCbCr</u> / XYZ / GBR / RGB / COMPOSIT

YCbCr:	YC _B C _R 信号を表示します。
	入力信号が RGB または XYZ のときは選択できません。
XYZ:	XYZ 信号を表示します。
	入力信号が YCBCR または RGB のときは選択できません。
GBR:	入力信号を GBR 信号に変換して表示します。
RGB:	入力信号を RGB 信号に変換して表示します。
COMPOSIT:	入力信号を疑似的に NTSC や PAL のコンポジット信号に変換して表示します。
	・カラーバーストの周波数は、PAL や NTSC の周波数と一致していません。
	・カラーバースト、同期信号の幅や位置は、PAL や NTSC と異なります。
	・信号の帯域は元の信号の帯域になります。













図 2-27 カラーマトリックスの選択

2.7.2 輝度信号のオンオフ

F·1 COLOR MATRIX が GBR または RGB のとき、以下の操作で輝度信号(Y)のオンオフができます。







図 2-28 輝度信号のオンオフ

2.7.3 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。

操作

WFM \rightarrow F·7	COLOR SYSTEM \rightarrow F-4 COMPOSIT FORMAT: <u>AUTO</u> / NTSC / PAL								
AUTO:	入力信号のフレーム周波数が 25Hz または 50Hz のときは PAL、それ以外のとき								
	は NTSC で表示します。								
NTSC:	NTSC で表示します。スケールの単位は%固定となります。								
PAL:	PAL で表示します。スケールの単位は V 固定となります。								

2.7.4 セットアップレベルの選択

F·1 COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。 コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作



SETUP = 7.5%



図 2-29 セットアップレベルの選択

ベクトル波形表示

ベクトル波形を表示するには、VECT キーを押してから、 $\overline{F\cdot 5}$ DISPLAY $\rightarrow \overline{F\cdot 1}$ MODE を VECTOR に します。

MODE を 5BAR にしたときの説明は「3.7 5 バー表示」、HISTOGRAM にしたときの説明は「3.8 ヒ ストグラム表示」、CIE DIAGRAM にしたときの説明は「4 CIE 色度図表示 (SER05)」を参照して ください。CIE DIAGRAM は、SER05 がインストールされているときに選択できます。



図 3-1 ベクトル波形表示

●ベクトル波形について

コンポーネント信号の波形表示は、C_B(水平)、C_R(垂直)による X-Y 表示です。 また、スケールの仕様は以下のとおりです。

- 枠: フルスケール値 0.7V の±5% (コンポーネント表示のとき)
 フルスケール値 0.7V の±3% (疑似コンポジット表示のとき)
- 円: グリーンに対して+20%

●ブランキングについて

通常、ベクトル波形にブランキング期間は表示しませんが、WFM メニューの SWEEP MAG を BLANK にしたり、BLANKING を REMOVE 以外にしたりすると、表示されます。

●カラリメトリについて

システム設定で選択したカラリメトリを、画面右上にシアンで表示します。 ただし 3G (DL)-4K または 3G (QL) のときは、ペイロード ID ですべてのリンクのカラリメトリ情報が一致していないと、黄色で表示します。 システム設定のカラリメトリアラームが ON のときは、指定したカラリメトリ以外が入力され

ると、赤色で表示します。

3.1 輝度とスケールの設定

輝度とスケールの設定は、VECT メニューの F·1 INTEN/SCALE で行います。



3.1.1 波形の輝度調整

以下の操作で、ベクトル波形の輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

VECT	\rightarrow F	·1	INTEN	/SCALE	\rightarrow	F·1	VECT	INTEN:	-128	- 0 -	- 127	
------	-----------------	----	-------	--------	---------------	-----	------	--------	------	-------	-------	--

3.1.2 波形色の選択

以下の操作で、ベクトル波形の色を選択できます。

操作(3G-B-DS 以外のとき)

VECT → F·1 INTEN/SCALE → F·2 VECT COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

操作(3G-B-DSのとき)

VEC)T —	→ F·1 IN	TEN/SCA	$LE \rightarrow F \cdot 2$	VECT CO	LOR				
\rightarrow	F·1	STREAM1	COLOR:	WHITE /	YELLOW /	CYAN /	$GREEN \ /$	MAGENTA ,	/ RED /	BLUE
\rightarrow	F·2	STREAM2	COLOR:	<u>WHITE</u> /	YELLOW /	CYAN /	GREEN /	MAGENTA ,	/ RED /	BLUE

3.1.3 スケールの輝度調整

スケールの設定は、INTEN/SCALE メニューの F・3 VECT SCALE で行います。



以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

VECT	\rightarrow	F·1	INTEN/SCALE \rightarrow	F•1	SCALE	INTEN:	-8 -	4 –	7

3.1.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $\overline{\text{VECT}} \rightarrow \overline{\text{F-1}}$ INTEN/SCALE $\rightarrow \overline{\text{F-2}}$ SCALE COLOR: WHITE / $\underline{\text{YELLOW}}$ / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

3.1.5 IQ 軸のオンオフ

以下の操作で、IQ 軸をオンオフできます。 VECT SCALE が DCI または BT. 2020 のとき、このメニューは表示されません。 フルスケール値 0.7V を 100%としたとき、IQ 軸は以下の値で表示されます。

表 3-1 IQ 軸の表示

	I軸	Q軸		
G	44. 559%	37.056%		
В	27. 865%	84. 085%		
R	69. 120%	62. 417%		

操作

VECT	→ F·1	INTEN/SCALE \rightarrow	F・3	IQ	AXIS:	ON	/ OFF
------	-------	---------------------------	-----	----	-------	----	-------

IQ AXIS = ON



図 3-4 IQ 軸のオンオフ

3.1.6 スケールの選択

COLOR MATRIX が COMPONEN のとき、以下の操作でスケールの種類を選択できます。 【参照】 COLOR MATRIX → 「3.6.1 カラーマトリックスの選択」

操作

VECT \rightarrow F-1 INTEN/SCALE \rightarrow F-3 VECT SCALE \rightarrow F-4 VECT SCALE: <u>AUTO</u> / BT. 601 / BT. 709 / DCI / BT. 2020

設定項目の説明

AUTO:	システム設定で選択したカラリメトリのスケールを表示します。
BT. 601:	ITU-R BT.601 で規定されるスケールを表示します。入力信号が SD で、100%
	カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。
BT.709:	ITU-R BT.709 で規定されるスケールを表示します。入力信号が HD で、100%
	カラーバーを入力したときに、ピークレベルが枠に合います。
DCI:	DCI で規定されるスケールを表示します。
BT. 2020:	ITU-R BT. 2020 で規定されるスケールを表示します。入力信号が 4K の 2 サン
	プルインターリーブ方式で、100%カラーバーを入力したときに、ピークレベ
	ルが枠に合います。

3.2 倍率の設定

倍率の設定は、VECT メニューの F-2 VECT GAIN で行います。

VECT \rightarrow F·2 VECT GAIN \rightarrow



3.2.1 固定倍率の選択

以下の操作で、ベクトル波形の固定倍率を選択できます。

操作

 $\hline \text{VECT} \rightarrow \hline \text{F-2} \text{ VECT GAIN } \rightarrow \hline \text{F-2} \text{ GAIN MAG} : \underline{\text{X1}} \ / \ \text{X5} \ / \ \text{IQ-MAG}$

設定項目の説明

X1:	波形を×1 倍で表示します。
Х2:	波形を×5倍で表示します。
IQ-MAG:	波形を以下の倍率で表示します。
	×3.12 倍(SD 以外でコンポーネント表示のとき) (マルチフォーマットカラー
	バーの I 信号が円周上にのるような倍率)
	×2.85 倍(SD 以外で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換さ
	れたマルチフォーマットカラーバーの I 信号が円周上にのるような倍率)
	×2.92 倍(SD でコンポーネント表示のとき) (コンポジットベクトル表示の
	バースト信号をコンポーネント変換したときに、振幅が円周上にのるような倍
	率)
	×2.63 倍(SD で疑似コンポジット表示のとき)(疑似コンポジット変換された
	SMPTE カラーバーの-I、Q 信号が円周上にのるような倍率)

3.2.2 可変倍率の設定

以下の操作で、ベクトル波形の倍率を設定できます。

操作

VECT \rightarrow F·2 VECT GAIN \rightarrow F·1 GAIN VARIABLE: <u>CAL</u> / VARIABLE

CAL:	波形の倍率を固定にします。
VARIABLE:	波形の倍率を、ファンクションダイヤル(F·D)で可変します。ファンクション
	ダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値に戻ります。
	F・1 GAIN VARIABLE と F・2 GAIN MAG を組み合わせた倍率が、画面右下に表示
	されます。
	0.200 - <u>1.000</u> - 2.000 (X1 のとき)
	1.000 - <u>5.000</u> - 10.000 (X5のとき)
	0.620 - <u>3.120</u> - 6.240(IQ-MAG、SD 以外、コンポーネント表示のとき)
	0.570 - <u>2.850</u> - 5.700(IQ-MAG、SD 以外、疑似コンポジット表示のとき)
	0.580 - <u>2.920</u> - 5.840(IQ-MAG、SD、コンポーネント表示のとき)
	0.520 - <u>2.630</u> - 5.260(IQ-MAG、SD、疑似コンポジット表示のとき)

3.3 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、VECT メニューの F・3 LINE SEL で行います。



3.3.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインの波形を表示できます。ラインはファンクションダイヤル(F・ D)で選択し、選択したラインは画面左下に表示されます。

ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示のラインセレクト設定と連動 します。

WFM メニューの SWEEP が V のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SWEEP → 「2.4.1 掃引方式の選択」

操作



LINE SEL = ON





図 3-7 ラインセレクトのオンオフ

3.3.2 ライン選択範囲の設定

F·1 LINE SELECT が ON で、入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。

ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ピクチャー表示、ステータス表示(データ ダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

VECT	\rightarrow F·3	LINE	SEL	$\rightarrow F \cdot 2$	FIELD:	FIELD1	/ FIELD2	/ FRAME
------	-------------------	------	-----	-------------------------	--------	--------	----------	---------

設定項目の説明

FIELD1:	フィールド1のラインを選択します。(例:	$1 \sim 563)$
FIELD2:	フィールド2のラインを選択します。(例:	564~1125)
FRAME:	全ラインを選択します。(例: 1~1125)		

3.4 マーカーの設定

マーカーの設定は、VECT メニューの F・4 MARKER で行います。



3.4.1 ベクトルマーカーの表示

以下の操作で、ベクトル波形にマーカーを表示できます。

マーカーは H POS ツマミで水平方向、V POS ツマミで垂直方向に移動でき、画面右下には測 定値が表示されます。また、H POS ツマミを押すと Cb=0.0%、V POS ツマミを押すと Cr=0.0% の位置にマーカーが移動します。

測定値は、Bの位置を Cb=100.0%、Rの位置を Cr=100.0%とし、中心からの距離を d、色相 を deg で表しています。

通常マーカーは緑色で表示されますが、表示エリアの外側になると、赤色の点滅表示に変わります。このとき、測定値の上には「OVER」と表示されます。

操作

VECT \rightarrow F·4 MARKER \rightarrow F·1 MARKER: ON / <u>OFF</u>	
---	--



図 3-9 ベクトルマーカーの表示

3.5 表示の設定

表示の設定は、VECT メニューの F・5 DISPLAY で行います。



3.5.1 表示モードの切り換え

以下の操作で、表示モードを切り換えられます。

操作

 $VECT \rightarrow F \cdot 5$ DISPLAY $\rightarrow F \cdot 1$ MODE: <u>VECTOR</u> / 5BAR / HISTOGRAM / CIE DIAGRAM

VECTOR:	ベクトル波形を表示します。
5BAR:	5 バーを表示します。
	詳細は「3.7 5バー表示」を参照してください。
HISTOGRAM:	ヒストグラムを表示します。
	詳細は「3.8 ヒストグラム表示」を参照してください。
CIE DIAGRAM:	CIE 色度図を表示します。
	SER05 がインストールされているときに選択できます。
	詳細は「4 CIE 色度図表示(SER05)」を参照してください。
HISTOGRAM: CIE DIAGRAM:	 詳細は「3.7 5バー表示」を参照してください。 ヒストグラムを表示します。 詳細は「3.8 ヒストグラム表示」を参照してください。 CIE 色度図を表示します。 SER05 がインストールされているときに選択できます。 詳細は「4 CIE 色度図表示 (SER05)」を参照してください。

3.5.2 3G-B-DS 表示の設定

3G-B-DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

 $\overline{\text{VECT}} \rightarrow \overline{\text{F} \cdot 5} \text{ DISPLAY} \rightarrow \overline{\text{F} \cdot 5} \text{ 3G-B-DS DISPLAY}: \text{ STREAM1 / STREAM2 / MIX / } \underline{\text{ALIGN}}$

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。

3G-B-DS DISPLAY = MIX



3G-B-DS DISPLAY = ALIGN



図 3-11 3G-B-DS 表示の設定

3.6 **カラーシステムの**設定

カラーシステムの設定は、VECT メニューの F・7 COLOR SYSTEM で行います。

VECT \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow



3.6.1 カラーマトリックスの選択

以下の操作で、波形の表示形式を選択できます。選択した表示形式は、画面右下に表示され ます。

操作

VECT \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·1 COLOR MATRIX: <u>COMPONEN</u> / COMPOSIT

設定項目の説明

 COMPONEN:
 コンポーネント信号の色差信号を X-Y で表示します。

 COMPOSIT:
 コンポーネント信号を疑似コンポジット信号に変換して、X-Y で表示します。

COLOR MATRIX = COMPONEN



COLOR MATRIX = COMPOSIT



図 3-13 カラーマトリックスの選択

3.6.2 コンポジット表示フォーマットの選択

以下の操作で、コンポジット表示フォーマットを選択できます。

操作

 $\overline{\text{VECT}} \rightarrow \overline{\text{F-7}} \text{ COLOR SYSTEM} \rightarrow \overline{\text{F-2}} \text{ COMPOSIT FORMAT}: \underline{\text{AUTO}} \ / \ \text{NTSC} \ / \ \text{PAL}$

設定項目の説明

AUTO:	入力信号のフレーム周波数が 25Hz または 50Hz のときは PAL、それ以外のとき
	は NTSC で表示します。
NTSC:	NTSCで表示します。
PAL:	PALで表示します。

COMPOSIT FORMAT = NTSC



COMPOSIT FORMAT = PAL



図 3-14 コンポジット表示フォーマットの選択

3.6.3 セットアップレベルの選択

[F·1] COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき、以下の操作でセットアップレベルを選択できます。 コンポジット表示フォーマットが PAL のとき、このメニューは表示されません。

操作

VECT	\rightarrow	F•7	COLOR	SYSTEM	\rightarrow F·3	SETUP:	0%	/	7.5%
------	---------------	-----	-------	--------	-------------------	--------	----	---	------

3.6.4 75%カラーバー用スケールの表示

以下の操作で、75%カラーバー用のスケールを表示できます。

操作

VECT \rightarrow F·7 COLOR SYSTEM \rightarrow F·4 COLOR BAR: 100% / 75%

設定項目の説明

- 100%: 100%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示します。
- 75%: 75%カラーバーを入力したときに、ピークレベルが合うようなスケールを表示 します。

COLOR BAR = 75%



図 3-15 75%カラーバー用スケールの表示(75%カラーバー入力時)

3.7 5バー表示

5 バー表示は、 YC_BC_R 信号を GBR 信号、および疑似コンポジット信号に変換したときのピークレベルを、Y、G、B、R、CMP(COMPOSITE)の5本のバーで同時に表示したものです。



図 3-16 5 バー表示画面

●Yについて

ステータスメニューのLuminance Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

【参照】Luminance Upper/Lower →「8.2.4 エラー設定 4」

●GBR について

ステータスメニューの Gamut Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。 【参照】 Gamut Upper/Lower →「8.2.3 エラー設定3」

●CMP について

ステータスメニューの Composite Upper/Lower で設定した範囲外のレベルが赤く表示されます。

【参照】 Composite Upper/Lower →「8.2.3 エラー設定3」

●メニューについて

5バー表示の設定は、ベクトルメニューで行います。

 $VECT \rightarrow$



3.7.1 スケール単位の選択

MODE が 5BAR のとき、以下の操作でスケールの単位を選択できます。 【参照】 MODE →「3.5.1 表示モードの切り換え」 「3.6.2 コンポジット表示フォーマットの選択」

操作

VECT \rightarrow F·1	5BAR	SCALE:	%	/	mV
------------------------	------	--------	---	---	----

設定項目の説明

%	:

YGBR を%で、CMP を IRE で表示します。 mV で表示します。スケールは、コンポジット表示フォーマットによって、以 mV: 下のように異なります。 NTSC のとき: 100% = 700 mV (YGBR) / 100 IRE = 714 mV (CMP)PAL のとき: 100% (IRE) = 700mV



図 3-18 スケール単位の選択

3.7.2 表示順の選択

以下の操作で、5バーの表示順を選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·2 5BAR SEQUENCE: <u>GBR</u> / RGB

GBR:	左から Y、	G,	Β,	R,	CMP の順で表示します。
RGB:	左から Y、	R,	G,	В,	CMP の順で表示します。





3.8 ヒストグラム表示

ヒストグラムを表示するには、VECT キーを押してから、 $\overline{F\cdot 5}$ DISPLAY → $\overline{F\cdot 1}$ MODE を HISTOGRAM にします。

ヒストグラム表示では、横軸に輝度レベル、縦軸に輝度レベルごとの画素数を積み上げて、画 像のデータ分布を表示します。

SER07 がインストールされていると、横軸のスケールを変更できます。「6.2.1 ヒストグラム 表示」を参照してください。



図 3-20 ヒストグラム表示

4. CIE 色度図表示 (SER05)

CIE 色度図を表示するには、VECT キーを押してから、 $\overline{F\cdot 5}$ DISPLAY $\rightarrow \overline{F\cdot 1}$ MODE を CIE DIAGRAM にします。

MODE を VECTOR または HISTOGRAM にしたときの説明は、「3 ベクトル波形表示」を参照してください。



図 4-1 CIE 色度図表示

●カラリメトリについて

システム設定で選択したカラリメトリを、画面右下にシアンで表示します。 ただし 3G (DL)-4K または 3G (QL) のときは、ペイロード ID ですべてのリンクのカラリメトリ情報が一致していないと、黄色で表示します。

4.1 スケールの設定

スケールの設定は、VECT メニューの $F \cdot 1$ SCALE で行います。 DISP TYPE が TEMP のとき、このメニューは表示されません。 【参照】DISP TYPE → 「4.2.1 表示タイプの選択」

$VECT \rightarrow F \cdot 1$ SCALE \rightarrow



図 4-2 SCALE メニュー

4.1.1 トライアングルの選択

以下の操作で、カラートライアングルを3つまで表示できます。

操作

																_
VE)T —	→ F·1	SCALE													
\rightarrow	F·1	TRIAN	GLE1:	BT.	601 (5)	25)	/ BT.	601	(625)	/ BT	. 709	/ DCI	/ BT.	2020	/ <u>0FF</u>	
\rightarrow	F·2	TRIAN	GLE2:	BT.	601 (5)	25)	/ BT.	601	(625)	/ BT	. 709	/ DCI	/ BT.	2020	/ <u>0FF</u>	
\rightarrow	F·5	USER	TRIANO	GLE	→ F·	1 TR	I ANGI	_E: `	1 / 2	/ <u>0</u> F	F					

カラートライアングルの頂点座標は、以下のとおりです。 u'v'座標は、xy座標から算出した値を使用しています。

表 4-1 カラートライ	イアングルの頂点座標
--------------	------------

F·1 TRIANGLE1		CIE	1931	CIE1976		
F·2 TRIANGLE2		х	у	u'	v'	
BT. 601 (525)	R	0. 630	0. 340	0. 433	0. 526	
	G	0. 310	0. 595	0. 130	0. 563	
	В	0. 155	0. 070	0. 176	0. 178	
BT. 601 (625)	R	0. 640	0. 330	0. 451	0. 523	
	G	0. 290	0. 600	0. 121	0. 561	
	В	0. 150	0.060	0. 175	0. 158	
BT. 709	R	0. 640	0. 330	0. 451	0. 523	
	G	0. 300	0. 600	0. 125	0. 563	
	В	0. 150	0.060	0. 175	0. 158	
DCI	R	0. 680	0. 320	0. 496	0. 526	
	G	0. 265	0. 690	0. 099	0. 578	
	В	0. 150	0.060	0. 175	0. 158	
BT. 2020	R	0. 708	0. 292	0.557	0.517	
	G	0. 170	0. 797	0.056	0. 587	
	В	0. 131	0. 046	0. 159	0. 126	

4.1.2 ユーザートライアングルの設定

ユーザートライアングルの設定は、SCALE メニューの $\overline{F\cdot 5}$ USER TRIANGLE で行います。 ユーザートライアングルは2つまで設定できます。 $\overline{F\cdot 1}$ TRIANGLE で1または2を選択して ください。

 $\overline{\text{VECT}} \rightarrow \overline{\text{F}} \cdot 1 \text{ SCALE } \rightarrow \overline{\text{F}} \cdot 5 \text{ USER TRIANGLE } \rightarrow$



図 4-3 USER TRIANGLE メニュー

以下の操作で、カラートライアングルの頂点座標を変更できます。 F・2 PRIMARY COLOR で変 更する頂点を選択してから、 F・3 x VALUE と F・4 y VALUE で座標を設定してください。初 期設定は、BT. 2020の座標と同等です。

操作

VEC	$T \rightarrow F \cdot 1$ SCALE $\rightarrow F \cdot 5$ USER TRIANGLE	
\rightarrow	$F \cdot 2$ PRIMARY COLOR: <u>G</u> / B / R	
\rightarrow	F•3 x VALUE: 0.000 - 1.000	
\rightarrow	F•4 y VALUE: 0.000 - 1.000	

ユーザートライアングルでは、 $\overline{F\cdot 5}$ COMMENT INPUT で任意の名前を付けられます。 8 文字以内で入力してください。

		SPC	!	-	#	\$	%	&	•)		
		*	+				/	Θ	1	2	3		
		4	5	6	7	8	9		;	<	=		
		>	?	0	A	В	C	D	E	F	G		
		н	I	J	К	L	м	N	0	Р	Q		
		R	s	Т	U	۷	W	X	Y	Z	[
]	^			а	b	с	d	е		
		f	g	h	i	j	k	l	m	n	0		
		Р	q	r	5	t	u	v	W	×	У		
		z	{		}	~							
		[F.D_NO	3] = (CHAR SEL	ECT , Setup I	[F.D_PUSH User Trian	H] = CH ngle Co	IAR SET &	Funct:	ion K ey E d	lit		
CLEAF	R	DELETE		INSE	RT	<=		=>		CHAR SI	ET	up menu	

図 4-4 トライアングル名入力画面

トライアングル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

F•1	CLEAR ALL	: すべての文字列を消去します。
F•2	DELETE	: カーソル上の文字を消去します。
F•3	INSERT	: カーソル上の文字に挿入します。
F•4	<=	: カーソルを左に移動します。
F•5	=>	: カーソルを右に移動します。
F•6	CHAR SET	: 文字を入力します。
ファ	・ンクションダイヤル(F・D)	: 回して文字を選択、押して文字を入力します。

4.1.3 カラースケールの選択

以下の操作で、馬蹄形状のカラースケールを選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·1 SCALE \rightarrow F·3 COLOR: <u>B. G. COLOR</u> / B. G. WHITE / B. G. BLACK

設定項目の説明

- B.G.COLOR: カラースケールを表示します。背景は黒、波形は輝度レベルに応じて表示します。
- B.G. WHITE: カラースケールを表示しません。背景は白、波形はピクチャーの色に応じて表示します。
- B.G.BLACK: カラースケールを表示しません。背景は黒、波形はピクチャーの色に応じて表示します。

COLOR = B. G. WHITE



図 4-5 カラースケールの選択

4.1.4 サブスケールのオンオフ

サブスケールの設定は、SCALE メニューの F・4 SUB SCALE で行います。



以下の操作で、色温度曲線、グリッド、白色点(D65)、トライアングル名を個別にオンオフ できます。

操作

VEC	;т —	\rightarrow F·1 SCALE \rightarrow F·4 SUB SCALE
\rightarrow	F·1	TEMP SCALE: ON / OFF
\rightarrow	F·2	GRID: <u>ON</u> / OFF
\rightarrow	F·3	D65: <u>ON</u> / OFF
\rightarrow	F·4	TRIANGLE CAPTION: ON / OFF

TEMP SCALE = ON / GRID = ON / D65 = ON / TRIANGLE CAPTION = ON



図 4-7 サブスケールのオンオフ

4.2 色度図モードの設定

色度図モードの設定は、VECT メニューの F·2 CIE DIAGRAM で行います。

VECT \rightarrow F·2 CIE DIAGRAM \rightarrow





4.2.1 表示タイプの選択

以下の操作で、表示タイプを選択できます。

操作

 $VECT \rightarrow F \cdot 2$ CIE DIAGRAM $\rightarrow F \cdot 1$ DISP TYPE: <u>DIAGRAM</u> / TEMP

設定項目の説明

DIAGRAM:	色度図を表示します。
TEMP:	色温度を表示します。





図 4-9 表示タイプの選択

4.2.2 表示規格の選択

以下の操作で、表示規格を選択できます。

操作

VECT \rightarrow F·2 CIE DIAGRAM \rightarrow F·2 CIE STD: <u>CIE</u>1931 / CIE1976

設定項目の説明

CIE1931:CIE 1931 に対応した色度図を表示します。CIE1976:CIE 1976 に対応した色度図を表示します。

4.2.3 クリップのオンオフ

以下の操作で、クリップ処理をオンオフできます。

操作

VECT \rightarrow F·2 CIE DIAGRAM \rightarrow F·3 CLIP: <u>ON</u> / OFF

設定項目の説明

ON:	入力信号の負値を0にクリップして表示します。
OFF:	入力信号の負値を BT. 1361 に基づいて表示します。

4.2.4 フィルタのオンオフ

以下の操作で、フィルタ処理をオンオフできます。 ON にすると、2 ピクセルごとにデータを平均して表示します。

操作

VECT \rightarrow F·2 CIE DIAGRAM \rightarrow F·4 FILTER: ON / <u>OFF</u>

4.2.5 ガンマ値の設定

以下の操作で、ガンマ値を設定できます。

操作

 $VECT \rightarrow F \cdot 2$ CIE DIAGRAM $\rightarrow F \cdot 5$ MANUAL SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ MANUAL SETUP: ON / <u>OFF</u>

ON:	F・5 GAMMA SETUP(1.50 - <u>2.20</u> - 3.00)で設定したガンマ値を使用します。た
	 だし、ビデオ信号波形、ベクトル波形、ピクチャーには適用されません。
	ガンマ計算式は、(入力信号レベル)^(ガンマ値)から算出します。
	F・3 CLIP のオンオフにかかわらず、入力信号の負値は0にクリップされます。
OFF:	 システム設定で選択したカラリメトリの規格に従います。

4.3 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、VECT メニューの F·3 LINE SEL で行います。 「3.3 ラインセレクトの設定」を参照してください。

4.4 カーソルの設定

カーソルの設定は、VECT メニューの F・4 CURSOR で行います。



4.4.1 色度図カーソルの表示

以下の操作で、色度図にカーソルを表示できます。 カーソルはHPOSツマミで水平方向、VPOSツマミで垂直方向に移動でき、画面右上には測 定値が表示されます。また、HPOSツマミとVPOSツマミをを押すと、以下の位置にカーソ ルが移動します。

色度図表示のとき: (x, y) = (u', v') = (0, 0) 色温度表示のとき: 画面左下







図 4-11 色度図カーソルの表示

4.5 表示の設定

表示の設定は、VECT メニューの $F \cdot 5$ DISPLAY で行います。 「3.5 表示の設定」を参照してください。

5. ピクチャー表示

ピクチャーを表示するには、PIC キーを押します。



図 5-1 ピクチャー表示

5.1 ピクチャーの調整

ピクチャーの調整は、PIC メニューの F·1 ADJUST で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST \rightarrow MONO/ COLOR COLOR CHROMA UP NORMAL CONTRAST [%] 100.0 BRIGHT-NESS[%] 0.0 GAIN/ BIAS SELECT CH 1A up menu F·1 F·2 F·3 (F·4) (F•5) F-6 F·7 図 5-2 ADJUST メニュー

5.1.1 カラー表示とモノクロ表示の切り換え

以下の操作で、カラー表示とモノクロ表示を切り換えられます。

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST $\rightarrow F \cdot 1$ MONO/COLOR: <u>COLOR</u> / MONO

5.1.2 クロマゲインの設定

以下の操作で、クロマゲインの設定を切り換えることができます。

操作

PIC	\rightarrow	F•1	ADJUST	\rightarrow	F·2	CHROMA	UP:	NORMAL	/	UP
-----	---------------	-----	--------	---------------	-----	--------	-----	--------	---	----

NORMAL:	クロマゲインを、F・5 GAIN/BIAS → F・1 GAIN で設定した値にします。
UP:	クロマゲインを 2 倍(200.0%)にします。

操作

5.1.3 ブライトネスの調整

以下の操作で、ブライトネスを調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0.0)に戻ります。

操作

5.1.4 コントラストの調整

以下の操作で、コントラストを調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(100.0)に戻ります。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot I ADJUSI \rightarrow F \cdot 4 CUNTRAST[%]: 0.0 - 100.0 - 200.0$	PIC	$\rightarrow F \cdot 1$	1 ADJUST \rightarrow	F·4	CONTRAST [%]:	0.0 -	<u>100.0</u> - 200.0
---	-----	-------------------------	------------------------	-----	---------------	-------	----------------------

5.1.5 ゲインの調整

ゲインの調整は、GAIN/BIAS メニューの F·1 GAIN で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 1$ Adjust $\rightarrow F \cdot 5$ Gain/Bias $\rightarrow F \cdot 1$ Gain \rightarrow CHROMA SELECT up menu B GAIN[%] 100.0 G GAIN[%] 100.0 R GAIN[%] 100.0 GAIN[%] 100.0 CH 1A F·2 [[F·3]] (F·4) (F·5) F•6 (F•7 F·1

図 5-3 GAINメニュー

以下の操作で、RGB 信号およびクロマ信号のゲインをそれぞれ調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(100.0)に戻ります。

F・2 CHROMA UP が UP のとき、F・4 CHROMA GAIN は表示されません。200.0 固定となります。

操作

PIC	; →	F·1 ADJUST \rightarrow F·5 GAIN/BIAS \rightarrow F·1 GAIN
\rightarrow	F·1	R GAIN[%]: $0.0 - 100.0 - 200.0$
\rightarrow	F·2	G GAIN[%]: 0.0 - <u>100.0</u> - 200.0
\rightarrow	F·3	B GAIN[%]: $0.0 - 100.0 - 200.0$
\rightarrow	F·4	CHROMA GAIN[%]: 0.0 - <u>100.0</u> - 200.0

5.1.6 バイアスの調整

バイアスの調整は、GAIN/BIAS メニューの F·2 BIAS で行います。



以下の操作で、RGB 信号のバイアスをそれぞれ調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0.0)に戻ります。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot 1$ ADJUST $\rightarrow F \cdot 5$ GAIN/BIAS $\rightarrow F \cdot 2$ BIAS	
→ F·1 R BIAS[%]: -50.0 - <u>0.0</u> - 50.0	
→ F·2 G BIAS[%]: -50.0 - <u>0.0</u> - 50.0	
→ $F \cdot 3$ B BIAS[%]: -50.0 - <u>0.0</u> - 50.0	

5.2 マーカーの設定

マーカーの設定は、PICメニューの F·2 MARKER で行います。 SIZE が FIT 以外のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SIZE → 「5.8.1 表示サイズの選択」



図 5-6 マーカー表示

5.2.1 フレームマーカーのオンオフ

以下の操作で、フレームマーカーをオンオフできます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 2 \text{ MARKER} \rightarrow F \cdot 1 \text{ FRAME MARKER: ON } / \underline{OFF}$

5.2.2 センターマーカーのオンオフ

以下の操作で、センターマーカーをオンオフできます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 2$ Marker $\rightarrow F \cdot 2$ Center Marker: ON / <u>OFF</u>

5.2.3 アスペクトマーカーの設定

以下の操作で、アスペクトマーカーを表示できます。

操作

PIC → F·2 MARKER → F·3 ASPECT MARKER: <u>OFF</u> / 17:9 / 16:9 / 14:9 / 13:9 / 4:3 / 2.39:1 / AFD

OFF:	アスペクトマーカーを表示しません。
17:9	17:9 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が 17:9 のフレーム信号または SD のときは選択できません。
16:9:	16:9 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が16:9のフレーム信号のときは選択できません。
14:9:	14:9 アスペクトマーカーを表示します。
13:9:	13:9 アスペクトマーカーを表示します。
4:3:	4:3 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が SD のときは選択できません。
2.39:1:	2. 39:1 アスペクトマーカーを表示します。
	入力信号が SD のときは選択できません。
AFD:	AFD(Active Format Description)に記述されたアスペクトマーカーを表示しま
	す。また、AFD の略称(SMPTE ST 2016-1-2007 準拠)を画面左上に表示します。
	入力信号が SD または HD のときに選択できます。

画面左上に表示される AFD の略称は、Coded Frame および AFD Code に応じて以下のように なります。入力信号に AFD パケットが重畳されていない場合は「-----」となります。

表 5-1 AFD 表示

本器に表示	Coded	AFD	説明
される内容	Frame	Code	
0000- UNDEFINED	0 (4:3)	0000	Undefined
0001- RESERVED	0 (4:3)	0001	Reserved
0010- 16:9LBTop	0 (4:3)	0010	Letterbox 16:9 image, at top of the coded frame
0011- 14:9LBTop	0 (4:3)	0011	Letterbox 14:9 image, at top of the coded frame
0100- >16:9LBox	0 (4:3)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than
			16:9, vertically centered in the coded frame
0101- RESERVED	0 (4:3)	0101	Reserved
0110- RESERVED	0 (4:3)	0110	Reserved
0111- RESERVED	0 (4:3)	0111	Reserved
1000- FullFrame	0 (4:3)	1000	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1001- Full Frame	0 (4:3)	1001	Full frame 4:3 image, the same as the coded frame
1010- 16:9LBox	0 (4:3)	1010	Letterbox 16:9 image, vertically centered in the
			coded frame with all image areas protected
1011- 14:9LBox	0 (4:3)	1011	Letterbox 14:9 image, vertically centered in the
			coded frame
1100- RESERVED	0 (4:3)	1100	Reserved
1101-4:3Full14:9	0 (4:3)	1101	Full frame 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110-16:9LB14:9	0 (4:3)	1110	Letterbox 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111-16:9LB4:3	0 (4:3)	1111	Letterbox 16:9 image, with alternative 4:3 center
0000w UNDEFINED	1 (16:9)	0000	Undefined
0001w RESERVED	1 (16:9)	0001	Reserved
0010w Full Frame	1 (16:9)	0010	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
0011w 14:9Pillbox	1 (16:9)	0011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the
			coded frame
0100w >16:9LBox	1 (16:9)	0100	Letterbox image with an aspect ratio greater than
			16:9, vertically centered in the coded frame
0101w RESERVED	1 (16:9)	0101	Reserved
0110w RESERVED	1 (16:9)	0110	Reserved
0111w RESERVED	1 (16:9)	0111	Reserved
1000w FullFrame	1 (16:9)	1000	Full frame 16:9 image, the same as the coded frame
1001w 4:3Pillbox	1 (16:9)	1001	Pillarbox 4:3 image, horizontally centered in the
			coded frame
1010w FullNoCrop	1 (16:9)	1010	Full frame 16:9 image, with all image areas protected
1011w14:9Pillbox	1 (16:9)	1011	Pillarbox 14:9 image, horizontally centered in the
			coded frame
1100w RESERVED	1 (16:9)	1100	Reserved
1101w4:3PB14:9	1 (16:9)	1101	Pillarbox 4:3 image, with alternative 14:9 center
1110wFul14:9Safe	1 (16:9)	1110	Full frame 16:9 image, with alternative 14:9 center
1111wFull4:3Safe	1 (16:9)	1111	Full frame 16:9 image, with alternative 4:3 center

5.2.4 アスペクトシャドウの設定

F・3 ASPECT MARKER が OFF 以外のとき、以下の操作でアスペクトマーカーの影の濃さを調整 できます。数値が大きくなるほど影は濃くなり、0 を選択するとラインで表示します。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(50)に戻ります。

操作

PIC \rightarrow **F**·2 MARKER \rightarrow **F**·4 ASPECT SHADOW[%]: 0 - <u>50</u> - 100



図 5-7 アスペクトシャドウの設定

5.2.5 セーフアクションマーカーの設定

セーフティマーカーの設定は、MARKER メニューの $F \cdot 5$ SAFETY ZONE で行います。 F $\cdot 3$ ASPECT MARKER が AFD のとき、このメニューは選択できません。

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·5 SAFETY ZONE \rightarrow



以下の操作で、セーフアクションマーカーを表示できます。 アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対して表示します。

操作

PIC \rightarrow F·2 MARKER \rightarrow F·5 SAFETY ZONE \rightarrow F·1 SAFE ACTION: ARIB / SMPTE / USER1 /	<u>0FF</u>
--	------------

設定項目の説明

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。
	入力信号が 4K のときは選択できません。
SMPTE:	SMPTE RP-218 で規定されているセーフアクションマーカーを表示します。
	入力信号が 4K のときは選択できません。
USER1:	F・3 USER1/2 SET の、F・1 USER1 WIDTH[%]および F・2 USER1 HEIGHT[%]で設定
	したマーカーを表示します。
OFF:	セーフアクションマーカーを表示しません。

5.2.6 セーフタイトルマーカーの設定

以下の操作で、セーフタイトルマーカーを表示できます。 アスペクトマーカーを表示しているときは、アスペクトマーカーに対して表示します。

操作

$PIC \rightarrow F \cdot 2$ MARKER $\rightarrow F \cdot 5$ SAFETY ZONE $\rightarrow F \cdot 2$ SAFE TITLE: ARIB / SMPTE / USER2 / <u>OFF</u>

ARIB:	ARIB TR-B4 で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。
	入力信号が 4K のときは選択できません。
SMPTE:	SMPTE RP-218で規定されているセーフタイトルマーカーを表示します。
	入力信号が 4K のときは選択できません。
USER2:	F・3 USER1/2 SET の、F・3 USER2 WIDTH[%]および F・4 USER2 HEIGHT[%]で設定
	したマーカーを表示します。
OFF:	セーフタイトルマーカーを表示しません。

5.2.7 ユーザーマーカーの設定

F·1 SAFE ACTION で USER1、**F**·2 SAFE TITLE で USER2 を選択することによって、ユーザーが 任意に設定したマーカーを 2 点まで表示できます。 ユーザーマーカーの設定は、SAFETY ZONE メニューの **F**·3 USER1/2 SET で行います。

$\ensuremath{\text{PIC}}\xspace \rightarrow \ensuremath{\mbox{F}{\cdot}2}\xspace$ Marker \rightarrow $\ensuremath{\mbox{F}{\cdot}5}\xspace$ Safety ZONE \rightarrow $\ensuremath{\mbox{F}{\cdot}3}\xspace$ USER1/2 SET \rightarrow

USER1 WIDTH[%] 90	USER2 HEIGHT[%] 90	USER2 WIDTH[%] 80	USER2 HEIGHT[%] 80	USER1/2 ASPECT OFF	SELECT CH 1A	up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7

図 5-9 USER1/2 SET メニュー

以下の操作で、ユーザーマーカーの幅と高さおよびアスペクト表示のオンオフを設定できま す。

ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、幅と高さの設定値が初期値に戻ります。 アスペクト比表示のオンオフは、ユーザー1、ユーザー2 共通になります。

操作

PIC	; →	F·2 MARKER \rightarrow F·5 SAFETY ZONE \rightarrow F·3 USER1/2 SET
\rightarrow	F·1	USER1 WIDTH[%]: 0 - <u>90</u> - 100
\rightarrow	F·2	USER1 HEIGHT[%]: 0 - <u>90</u> - 100
\rightarrow	F·3	USER2 WIDTH[%]: 0 - <u>80</u> - 100
\rightarrow	F·4	USER2 HEIGHT[%]: 0 - <u>80</u> - 100
\rightarrow	F·5	USER1/2 ASPECT: ON / <u>OFF</u>

5.3 ラインセレクトの設定

ラインセレクトの設定は、PICメニューの $F\cdot3$ LINE SEL で行います。 SIZE が FIT 以外のとき、このメニューは表示されません。

【参照】 SIZE → 「5.8.1 表示サイズの選択」



5.3.1 ラインセレクトのオンオフ

以下の操作で、選択したラインにマーカーを表示できます。ラインはファンクションダイヤ ル(F・D)で選択し、選択したラインは画面左上に表示されます。

ここで設定した内容は、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示のラインセレクト設定と連動します。

操作



図 5-11 ラインセレクトのオンオフ
5.3.2 ライン選択範囲の設定

<u>F・1</u> LINE SELECT が ON で、入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのとき、以下の操作でラインの選択範囲を設定できます。

ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ステータス表示(デー タダンプ)の選択ラインと連動します。

操作

PIC	$\rightarrow F \cdot 3$	LINE	SEL	\rightarrow F	· 2	FIELD:	FIELD1	/	FIELD2	/	FRAME
-----	-------------------------	------	-----	-----------------	-----	--------	--------	---	--------	---	-------

設定項目の説明

FIELD1:フィールド1のラインを選択します。(例: 1~563)FIELD2:フィールド2のラインを選択します。(例: 564~1125)FRAME:全ラインを選択します。(例: 1~1125)

5.3.3 リップシンク測定範囲の設定 (SER03)

リップシンク測定範囲は、LINE SELCT メニューの F·3 AV PHASE で設定します。

PIC \rightarrow F·3 LINE SELECT \rightarrow F·3 AV PHASE \rightarrow



図 5-12 AV PHASE メニュー

以下の操作で、リップシンク測定の測定範囲を設定できます。設定したラインには、マーカー が表示されます。

これらは STATUS メニューの AV PHASE SETUP でも設定できますが、ここではピクチャーを見 ながら設定できます。設定項目の詳細は「8.7.3 測定範囲の設定」を参照してください。

操作

PIC	; →	F·3 LINE SELECT \rightarrow F·3 AV PHASE
\rightarrow	F·1	AV MEASURE TOP: 0 - 50 - 100
\rightarrow	F·2	AV MEASURE LEFT: <u>0</u> - 99
\rightarrow	F・3	AV MEASURE RIGHT: <u>0</u> - 99
\rightarrow	F·4	AV MEASURE SUB IMAGE: SUB 1 / SUB 2 / SUB 3 / SUB 4

5.4 シネライトの設定

シネライト機能はビデオ信号の輝度レベルをピクチャー上に表示する機能です。 シネライトの表示は、PICメニューの F・4 CINELITE で行います。



以下の操作で、シネライトの表示画面に切り換えられます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 4$ CINELITE $\rightarrow F \cdot 1$ CINELITE DISPLAY: <u>OFF</u> / f Stop / %DISPLAY / CINEZONE

設定項目の説明

OFF:	シネライトを表示しません。
f Stop:	f Stop 画面を表示します。
	サイマルモードまたは 3G-B-DS のときは選択できません。
%DISPLAY:	%DISPLAY 画面を表示します。
	サイマルモードまたは 3G-B-DS のときは選択できません。
CINEZONE:	シネゾーン画面を表示します。
	サイマルモードまたは 3G-B-DS のときは選択できません。

5.4.1 f Stop 表示画面の説明

f Stop の設定は、F·1 CINELITE DISPLAY でf Stop を選択し、F·2 f Stop SETUP で行います。

f Stop 画面では、輝度レベルをカメラの絞り値(露出)の単位で表示します。 測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントの f Stop 値が輝度レベル 80%以上に相 当するときは黄色で表示されます。また、f Stop 値が輝度レベル 0%以下に相当するときは 測定できません。黄色で「****」と表示されます。



PIC \rightarrow **F**·4 CINELITE \rightarrow **F**·1 CINELITE DISPLAY \rightarrow **F**·2 f Stop SETUP

図 5-14 f Stop 表示画面

1 基準位置表示

F・4 18% REF-SET を押したときのカーソル位置が赤色で表示されます。f Stop 測定の 基準位置となります。

2 カーソル表示

カーソルは最大で3点まで設定することができ、カーソルの座標がサンプル番号とライン番号でそれぞれ表示されます。また、基準位置に対するf Stop 値がそれぞれ表示されます。

3 GAMMA 表示

F・5 GAMMA → F・5 GAMMA SELECT で選択したガンマ補正値が表示されます。

4 REF 表示

基準位置の f Stop 値が表示されます。 $F \cdot 4$ 18% REF-SET を押した直後は 0.0 ですが、 ピクチャーが変わると REF 表示も変わります。

5.4.2 f Stop 画面の表示手順

例として、18%グレーチャートに対する輝度レベルをf Stop で表示する手順を以下に示し ます。撮影セットの中に、あらかじめ18%グレーチャートを置いておいてください。

- 1. PIC キーを押します。
- 2. F·4 CINELITE を押します。
- 3. F·1 CINELITE DISPLAY でf Stop を選択します。
- 4. F·2 f Stop SETUP を押します。
- F・5 GAMMA → F・1 GAMMA SELECT を押して、ガンマ補正テーブルの種類を選択します。 ガンマ補正値は初期設定で 0.45 に設定されていますが、使用するカメラのガンマ特性 に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。詳細は、「5.4.7 ユー ザー補正テーブルの設定」を参照してください。 選択したガンマ補正値は、画面左上に表示されます。
- 6. F·7 up menu を押します。
- 7. カーソルが 18% グレーチャート上にあることを確認して、F・4 18% REF-SET を押します。 18% グレーチャートの f Stop 値が 0.0 となり、画面上部の「REF:」に表示されます。 また、基準位置は赤いカーソルで表示されます。
- 測定ポイントを、カーソルで設定します。
 18%グレーチャートに対する f Stop 値が、カーソルの近くに表示されます。測定ポイントは、3 点まで設定できます。

5.4.3 %DISPLAY 表示画面の説明

%DISPLAYの設定は、F·1 CINELITE DISPLAY で%DISPLAY を選択し、F·2 %DISPLAY SETUP で行います。

%DISPLAY 画面では、輝度レベルを Y%、RGB%、RGB255、CODE VALUE、CODE VALUE DEC のいずれかで表示します。表示形式の選択は F·4 UNIT SELECT で行います。

測定値は通常白色で表示されますが、測定ポイントの輝度レベルが80%以上または0%以下のときは、黄色で表示されます。

●Y%表示

輝度レベルを%で表示します。



図 5-15 Y%表示画面

●RGB%表示

RGB レベルを成分ごとに%で表示します。画面左には、左から RGB の順でレベルがバー表示されます。



図 5-16 RGB%表示画面

5. ピクチャー表示

●RGB255 表示

RGB レベルを成分ごとに 0~255 の 256 階調で表示します。画面左には、左から RGB の順 でレベルがバー表示されます。

測定値は、RGB レベルが100%以上のときは255、0%以下のときは0となります。



図 5-17 RGB255 表示画面

●CODE VALUE 表示

SDI 信号の映像データを 16 進数で表示します。

入力信号が YCbCr のときは YCbCr、RGB のときは RGB、XYZ のときは RGB へ変換した値(黒 レベルのオフセットを加算)で表示します。

F・3 MEAS SIZE が 1×1 のときのみ、CODE VALUE が選択できます。



図 5-18 CODE VALUE 表示画面

●CODE VALUE DEC 表示

SDI 信号の映像データを 10 進数で表示します。

入力信号が YCbCr のときは YCbCr、RGB のときは RGB、XYZ のときは RGB へ変換した値(黒 レベルのオフセットを加算)で表示します。

F·3 MEAS SIZE が 1×1 のときのみ、CODE VALUE DEC が選択できます。



図 5-19 CODE VALUE DEC 表示画面

5.4.4 表示ポイントの選択

測定ポイントは P1~P3 の 3 点まで設定できますが、以下の操作で、表示する測定ポイントを選択できます。

操作

PIC → F·4 CINELITE → F·2 f Stop SETUP → F·2 MEAS NUMBERS: <u>P1</u> / P1+P2 / P1+P2+P3 → F·2 %DISPLAY SETUP → F·2 MEAS NUMBERS: <u>P1</u> / P1+P2 / P1+P2+P3

設定項目の説明

P1:P1を表示します。P1+P2:P1とP2を表示します。P1+P2+P3:P1~P3を表示します。

5.4.5 測定ポイントの設定

以下の操作で、カーソルを移動する測定ポイントを選択してから、H POS ツマミで X カーソル、V POS ツマミで Y カーソルを移動します。H POS ツマミと V POS ツマミを押すと、カーソルがピクチャーの中央に移動します。

カーソルがブランキング期間に存在するとき、カーソルは表示されません。カーソルを表示 するときは、画面内にカーソルを移動してください。 f Stop で設定した測定ポイントと、%DISPLAY で設定した測定ポイントは連動しています。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 4 \text{ CINELITE}$

 \rightarrow F·2 f Stop SETUP \rightarrow F·1 MEAS POS: P1 / P2 / P3

 \rightarrow F·2 %DISPLAY SETUP \rightarrow F·1 MEAS POS: P1 / P2 / P3

5.4.6 測定サイズの選択

以下の操作で、測定サイズを選択できます。この設定は、P1~P3 と REF に適用されます。 なお、f Stop で設定した測定サイズと、%DISPLAY で設定した測定サイズは連動しています。

操作

PIC → F·4 CINELITE → F·2 f Stop SETUP → F·3 MEAS SIZE: $\frac{1X1}{7}$ / 3X3 / 9X9 → F·2 %DISPLAY SETUP → F·3 MEAS SIZE: $\frac{1X1}{7}$ / 3X3 / 9X9

設定項目の説明

1X1:	カーソル交点の1画素を測定します。
3X3:	カーソル交点を中心に、3×3 画素を平均化して測定します。
9X9:	カーソル交点を中心に、9×9 画素を平均化して測定します。

5.4.7 ユーザー補正テーブルの設定

f Stop を測定する際のガンマ補正値は、初期設定で0.45 に設定されていますが、使用する カメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを設定することもできます。 ユーザー補正テーブルは、本体で作成する USER1~USER3 と、PC 等で作成した補正テーブル を本体に読み込んだ USER_A~USER_E の2種類があります。これらのテーブルは、本体で初 期化を行っても削除されません。

●ユーザー補正テーブルを本体で作成する

ユーザー補正テーブルは3点まで本体に作成できます。 例として、撮影用カメラのガンマ特性に合わせたユーザー補正テーブルを作成する手順を、 以下に示します。 あらかじめカメラの絞り値をF5.6に設定し、撮影セットの中に18%グレーチャートを置い ておいてください。

 絞り値を F5.6 に設定したカメラで、18%グレーチャートの輝度レベルが 45.0% (例) に なるように、照明を調整します。

詳しくは「5.4.3 %DISPLAY 表示画面の説明」を参照してください。

- 2. F·7 up menu を押します。
- 3. F·1 CINELITE DISPLAY でf Stop を選択します。
- 4. F·2 f Stop SETUP を押します。
- 5. **F**·5 GAMMA \rightarrow **F**·1 GAMMA SELECT を押して、USER1 を選択します。 ここではUSER1について説明しますが、USER2とUSER3についても同様に作成できます。
- 6. F·2 GAMMA CAL を押します。

F·2 GAMMA CAL を押すと、画面左下にユーザー補正テーブル、カーソルの近くに輝度レベルが 10bit データ(0%: 64、100%: 940)で表示されます。 このメニューは、F·1GAMMA SELECT が USER1~USER3 のときに表示されます。



図 5-20 ユーザー補正テーブル作成画面

7. F·1 TABLE CLEAR を押します。

編集中のユーザー補正テーブルが全て初期化されます。新たに補正テーブルを作成する 場合は必ず初期化をしてください。

- 8. **F・1** CLEAR YES を押します。 ユーザー補正テーブルの初期化をキャンセルするときは、**F・3** CLEAR NO を押してくだ さい。
- 9. カーソルを18%グレーチャート上に合わせます。
- 10. F·4 CAL F を押して 5.6 を選択します。
- 11. F·3 CAL SET を押します。

カメラの絞り値が F5.6 のときの輝度レベルが、ユーザー補正テーブルの Lev に入力さ れます。1 行分のデータを消去したいときは、F・2 1 DATA CLEAR を押してください。

12. F・4 CAL Fとカメラの絞り値を 4.0→2.8→2.0→8.0→11.0→16.0→22.0の順で同時に 変更し、F・3 CAL SET を押して輝度レベルをそれぞれ入力します。
 このとき、照明と 18%グレーチャートの位置を変更しないでください。
 また、22.0から 2.0 までの Lev が単調増加になることを確認してください。

ユーザー補正テーブルの REF は、f Stop 表示の F·4 18% REF-SET を押したときに値が入力 されます。

たとえば下記左のテーブルを使用したとき、カーソルの輝度(10bit データ)が 416 の位置で F・4 18% REF-SET を押すと、そのときの F 値(3.0)が REF に表示されます。

[USER1] REF	=0.0	[USER1]] REF	=3.0
CAL_F F	Lev	CAL_F	F	Lev
[22.0] 0.0,	152	[22,0]	0.0,	152
[16.0] 1.0,	240	[16.0]	1.0,	240
[11.0] 2.0,	328	 [11.0]	2.0,	328
[8.0] 3.0,	416	[8.0]	3.0,	416
[5.6] 4.0,	504	[5.6]	4.0,	504
[4.0] 5.0,	592	[4.0]	5.0,	592
[2.8] 6.0,	680	[2.8]	6.0,	680
[2.0] 7.0,	768	[2.0]	7.0,	768

図 5-21 ユーザー補正テーブル

このときのf Stop 値は、以下のように表示されます。各補正値間は直線補間されます。

Lv	=	152 のとき	f	Stop = -3.0
Lv	=	240 のとき	f	Stop = -2.0
Lv	=	328 のとき	f	Stop = -1.0
Lv	=	416 のとき	f	Stop = 0.0
Lv	=	504 のとき	f	Stop = 1.0
Lv	=	592 のとき	f	Stop = 2.0
Lv	=	680 のとき	f	Stop = 3.0
Lv	=	768 のとき	f	Stop = 4.0

●ユーザー補正テーブルを本体に読み込む

ユーザー補正テーブルは本体に5点まで読み込むことができます。 補正テーブルを本体に読み込むには、以下の手順で操作を行います。

1. 補正テーブルを作成します。

乍成例(TE	ST. CLT)		
#####################################			
NAME:SAMF	PLE_1		キーワード
TYPE:0			キーワード
#Input	-7%	0	コメント
#	109%	4095	コメント
#Output	0%	0	コメント
#	1000%	65535	コメント
#Input	Output		コメント
######################################			コメント
0	0		データ
1	16		データ
2	32		データ
(中略)			
4093	65488		データ
4094	65504		データ
4095	65520		データ
# E0F			コメント

補正テーブルは、以下の仕様に従って作成してください。

ファイル全体

内容:	ASCII コードで構成されるテキストファイル
拡張子:	. CLT
行末:	CR+LF
ファイルの行数:	5000 行以内
1行の文字数:	255 文字以内(CR+LF を含む)
ファイル名の文字数:	20 文字以内(拡張子を除く)
ファイル名の使用可能文字:	英字(A~Z a~z)、数字(0~9)、その他(_)

コメント

行の先頭をシャープ(#)にするとコメントとして扱われ、動作には影響しません。 記述位置は自由です。

キーワード

データよりも手前の位置に、	行の先頭から始まるように、必ず挿入してください。
NAME:	セパレータ(:)後の8文字が、本体内で補正テーブル名
	として表示されます。セパレータ後は、英字(A~Z a~
	z)、数字(0~9)、その他 (_)を使用して、10 文字以内で
	補正テーブル名を記述してください。
TYPE:	ファイル識別用のコードです。セパレータ(:)後に0を
	記述してください。

データ
 行の先頭から、入力数値、セパレータ、出力数値の順に記述します。
 入力数値: 0~4095(12bit)まで、行ごとに1ずつ増加するように記述してください。
 輝度レベル 100%を 940(10bit)×4 = 3760(12bit)、
 輝度レベル 0%を 64(10bit)×4 = 256(12bit)、
 と定義しています。
 セパレータ: 1つの TAB コードを記述してください。
 0~65535(16bit)の範囲で記述してください。

2. 補正テーブルを USB メモリーに保存して、本体に接続します。

補正テーブルは、以下の階層に置いてください。

- □ USB メモリー
 □ LV5490_USER
 □ CLT
 □ TEST. CLT (例)
- 3. PIC キーを押します。
- 4. F·4 CINELITE を押します。
- 5. F·1 CINELITE DISPLAY でf Stop を選択します。
- 6. F·2 f Stop SETUP を押します。
- 7. F・5 GAMMA → F・1 GAMMA SELECT を押して、USER_A を選択します。 ここでは USER_A について説明しますが、USER_B~USER_E についても同様に設定できま す。
- 8. F·2 GAMMA FILE を押します。 このメニューは、F·1 GAMMA SELECT が USER_A~USER_E のときに表示されます。
- 9. F·1 FILE LIST を押します。

ファイルリスト画面が表示されます。このメニューは、USB メモリーが接続されている ときに表示されます。 USER_A に設定した補正テーブルを削除するときは、ここで F·2 TABLE CLEAR を押して ください。

- 10. ファンクションダイヤル(F·D)で、コピー元のファイルを USB メモリーの中から選択し ます。
- 11. F·3 FILE LOAD を押します。

USER_AにUSBメモリーの補正テーブルをコピーします。ファイルリスト画面が消えて、 測定画面に戻るとコピー完了です。

すでに USER_A に補正テーブルが存在する場合は、上書き確認のメニューが表示されま す。上書きするときは $\boxed{F\cdot 1}$ OVER WR YES、上書きしないときは $\boxed{F\cdot 3}$ OVER WR NO を押し てください。

補正テーブルをコピーした後にシネライトメニューで F·1 GAMMA SELECT を押すと、コピー した補正テーブルを選択できます。補正テーブル名はキーワード(NAME)で設定した名前が付 きます。

5.4.8 連携マーカーの表示

以下の操作で、シネライト画面で設定した測定ポイント P1~P3 および REF を、ベクトル波 形画面やビデオ信号波形画面にも連携してマーカー表示できます。 連携マーカーは、マルチ画面表示の同じ画面上に、f Stop 画面または%画面を表示してい るときのみ表示できます。

以下のとき、ビデオ信号波形にはマーカー表示できません。

- ・ビデオ信号波形メニューの SWEEP が V、または H SWEEP が 2H のとき
- ・ビデオ信号波形メニューの COLOR MATRIX が COMPOSIT のとき

また、外部同期信号を使用しての波形表示時は、正しくマーカー表示できません。

操作

PIC \rightarrow F·4 CINELITE \rightarrow F·4 CINELITE ADVANCE: <u>OFF</u> / ON

CINELITE ADVANCE = ON



図 5-22 連携マーカーの表示

5.5 シネゾーンの設定

シネゾーン機能には、ピクチャーの輝度レベルを RGB に置き換えて表示するグラデーション (ステップ)表示機能と、設定した輝度レベルのみ緑色で表示するサーチ表示機能があります。 いずれも設定はピクチャーメニューの $\boxed{\mathbf{F} \cdot 4}$ CINELITE $\rightarrow \boxed{\mathbf{F} \cdot 2}$ CINEZONE SETUP で行います。 【参照】CINEZONE SETUP \rightarrow 「5.3.3 シネライトの設定」

5.5.1 グラデーション表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをグラデーションで表示できます。グラデーション 表示では、輝度レベルを 1024 色に置き換えて表示します。 また、輝度レベルが $F\cdot 2$ UPPER 以上のときは白で、 $F\cdot 3$ LOWER 未満のときは黒で、ピクチャー を表示します。

輝度レベルに対する表示色は、画面右側に表示されるスケールで確認できます。

F·2 UPPER - F·3 LOWER が 1%のときに F·2 UPPER を下げると、1%の差を保ったまま F·3 LOWER も下がります。同様に F·3 LOWER を上げると、1%の差を保ったまま F·2 UPPER も上がります。

F·2 UPPER、F·3 LOWER は、F·1 CINEZONE FORM を GRADATE または STEP にしたときに表示されます。

操作

 PIC → F·4 CINELITE → F·1 CINELITE DISPLAY → F·2 CINEZONE SETUP → F·1 CINEZONE

 FORM \bigcirc GRADATE \overleftarrow{e} 選択

 → F·2 UPPER: -6.3 - 100.0 - 109.4

 → F·3 LOWER: -7.3 - 0.0 - 108.4



図 5-23 グラデーション表示

5.5.2 ステップ表示

以下の操作で、ピクチャーの輝度レベルをステップで表示できます。 ステップ表示では、輝度レベルを 10%刻みの 12 色に置き換えて表示します。F·2 UPPER、 F·3 LOWER については、「5.5.1 グラデーション表示」を参照してください。

操作

PIC → F·4 CINELITE → F·1 CINELITE DISPLAY → F·2 CINEZONE SETUP → F·1 CINEZONE FORM で STEP を選択

 \rightarrow F·2 UPPER





図 5-24 ステップ表示

5.5.3 サーチ表示

サーチ表示では、モノクロで表示されたピクチャーの上に、設定した輝度レベル±0.5%の みを緑色で表示します。

また、輝度レベルが F-2 UPPER 以上のときは赤で、F-3 LOWER 未満のときは青で、ピクチャーを表示します。

以下の操作で、緑色表示するレベルを設定できます。

F・2 LEVEL は、F・1 CINEZONE FORM を SEARCH にしたときに表示されます。

F·2 UPPER、F·3 LOWER は、F·1 CINEZONE FORM を GRADATE または STEP にして設定します。 「5.5.1 グラデーション表示」を参照してください。

操作

PIC → F·4 CINELITE → F·1 CINELITE DISPLAY → F·2 CINEZONE SETUP → F·1 CINEZONE FORM で SEARCH を選択 → F·2 LEVEL: -7.3 - 40.0 - 109.4

CINEZONE FORM = SEARCH



図 5-25 サーチ表示

5.6 フォーカスアシスト表示 (SER04)

フォーカスアシスト表示は、検出したエッジの量に応じてハイライト表示することによって、 フォーカスを確認しやすくしたものです。

フォーカスアシストの設定は、PIC メニューの $F \cdot 5$ FOCUS で行います。 SIZE が FULL FRM のとき、このメニューは表示されません。 【参照】SIZE → f 5.8.1 表示サイズの選択」

 $PIC \rightarrow F \cdot 5 FOCUS \rightarrow$



図 5-26 フォーカスアシスト表示

5.6.1 表示サイズの選択

以下の操作で、ピクチャーの表示サイズを選択できます。 詳細は「5.8.1 表示サイズの選択」を参照してください。

操作

 $\underline{PIC} \rightarrow \overline{F \cdot 5} \text{ Focus } \rightarrow \overline{F \cdot 1} \text{ size: } \underline{FIT} / \text{ real } / \text{ X2}$

5.6.2 フォーカスアシストのオンオフ

以下の操作で、フォーカスアシスト表示をオンオフできます。

操作

PIC \rightarrow F·5 FOCUS \rightarrow F·2 FOCUS ASSIST: ON / OFF

5.6.3 検出感度の選択

F・2 FOCUS ASSIST が ON のとき、以下の操作でエッジの検出感度を選択できます。

操作

PIC \rightarrow F·5 FOCUS \rightarrow F·3 EDGE SENSITIVE: LOW / <u>MIDDLE</u> / HIGH / V-HIGH / U-HIGH

5.6.4 輝度レベルの選択

F・2 FOCUS ASSIST が ON のとき、以下の操作でピクチャーの輝度レベルを%単位で選択できます。

OFF を選択すると、ピクチャーを表示しません。また、EMBOSS を選択すると、エッジを浮き 彫りにして表示します。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 5$ FOCUS $\rightarrow F \cdot 4$ PIC LEVEL: OFF / EMBOSS / 25 / 50 / 75 / 100



図 5-27 輝度レベルの選択

5.6.5 ハイライト色の選択

F・4 PIC LEVEL が 25、50、75、100 のとき、以下の操作でエッジの表示色を選択できます。

操作

 $PIC \rightarrow F \cdot 5$ Focus $\rightarrow F \cdot 5$ Edge color: <u>White</u> / RED / GREEN / BLUE

5.7 ビデオノイズメーター (SER10)

ビデオノイズメーターは、本器に入力された SDI 信号の Y、G、B、R のいずれかの信号に含まれるビデオノイズを測定し、ピクチャー上に表示します。

ビデオノイズメーターの設定は、PIC メニューの F・4 NOISE SETUP および F・5 NOISE STOP/START で行います。

SER10 がインストールされていないとき、このメニューは表示されません。



図 5-28 ビデオノイズメーター

5.7.1 ビデオノイズメーターのオンオフ

以下の操作で、ビデオノイズメーターをオンオフできます。

操作

PIC \rightarrow F·3 LINE SEL / NOISE \rightarrow F·5 NOISE: <u>STOP</u> / START

設定項目の説明

STOP:	ビデオノイズメーターがオフの状態を示しています。 F・3 を押すとビデオノイ
	ズメーターがオンになります。
START:	ビデオノイズメーターがオンの状態を示しています。 F・3 を押すとビデオノイ
	ズメーターがオフになります。

5.7.2 測定ウインドウの設定

以下の操作で、ピクチャー表示上に、ビデオノイズを測定するためのウインドウを設定できます。サイズ、領域を1ピクセルおよび1ライン単位で設定できます。 カーソル A1 とカーソル A2 に対角で囲まれた緑色部分が測定ウインドウになります。 ビデオノイズメーターがオンの状態で設定してください。

操作

$PIC \rightarrow$	F·3 LINE SEL / NOISE \rightarrow F·4 NOISE SETUP	-
$\rightarrow F \cdot 1$	CURSOR CH: A1 / A2 / TRACK / OFF	

設定項目の説明

A1:	測定ウインドウを設定するカーソル A1 を選択します。V POS ツマミと H POS
	ツマミを使用して、カーソル A1 の位置を調整できます。
A2:	測定ウインドウを設定するカーソル A2 を選択します。V POS ツマミと H POS
	ツマミを使用して、カーソル A2 の位置を調整できます。
TRACK:	測定ウインドウを移動します。V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、カー
	ソル A1、A2 の位置を同時に調整できます。





図 5-29 測定ウインドウ

- ※ 測定ウインドウは平均ビデオレベルが均一な部分に設定してください。レンズの影響などで映像の周辺が暗くなる部分や被写体のビデオ信号がフラットでない部分を測定ウインドウ内に含めると正確なビデオノイズ測定ができない場合があります。
- ※ 入力した映像信号によって、波形の立ち上がり、立下り部分にオーバーシュート、アンダーシュート やリンギングが発生してビデオノイズ測定が正確にできない場合があります。この場合、立ち上がり、 立ち下がり部分から数%内側に測定ウインドウを設定してください。

5.7.3 測定信号の選択

以下の操作で、測定信号を選択できます。

操作

PIC \rightarrow F·3 LINE SEL / NOISE \rightarrow F·4 NOISE SETUP \rightarrow F·2 SIGNAL: <u>Y</u> / G / B / R

5.7.4 フィルタの選択

以下の操作で、ローパスフィルタとハイパスフィルタのカットオフ周波数を選択できます。

操作

PIC	\rightarrow	F·3	LINE SEL / NOISE \rightarrow F·4 NOISE SETUP \rightarrow F·3 FILTER
\rightarrow	F·1	LPF:	5. 5MHz / 4. 4MHz / 3. 6MHz / 2. 7MHz / 1. 4MHz / 0. 7MHz / THROUGH
\rightarrow	F·1	LPF:	<u>30MHz</u> / 24MHz / 20MHz / 15MHz / 7.5MHz / 3.7MHz / THROUGH
\rightarrow	F·1	LPF:	<u>60MHz</u> / 48MHz / 40MHz / 30MHz / 15MHz / 7.5MHz / THROUGH
\rightarrow	F·1	LPF:	<u>120MHz</u> / 96MHz / 80MHz / 60MHz / 30MHz / 15MHz / THROUGH
\rightarrow	F·1	LPF:	<u>240MHz</u> / 192MHz / 160MHz / 120MHz / 60MHz / 30MHz / THROUGH
\rightarrow	F·1	LPF:	<u>0. 404</u> / 0. 323 / 0. 269 / 0. 202 / 0. 101 / 0. 0505 / THROUGH (※1)
\rightarrow	F·2	HPF :	<u>OFF</u> / ON

※1 入力フォーマットが認識できないときは、正規化周波数を表示します。

※ ローパスフィルタ、ハイパスフィルタのカットオフ周波数は、入力フォーマットによって変化します。 詳細はLV 5490の取扱説明書を参照してください。

5.7.5 測定結果表示サイズの選択

以下の操作で、測定結果表示サイズを選択できます。

操作

 $\begin{array}{l} \hline PIC \rightarrow F \cdot 3 \text{ LINE SEL } / \text{ NOISE } \rightarrow F \cdot 4 \text{ NOISE SETUP} \\ \rightarrow F \cdot 4 \text{ RESULTS SIZE: } \underline{SMALL} / \text{ LARGE} \end{array}$



図 5-30 測定結果表示サイズの選択

5.7.6 アラーム機能のオンオフ

以下の操作で、アラーム機能をオンオフできます。 オンのとき F·2 ALARM LEVEL が表示されてアラーム機能のしきい値を設定できます。

操作

PIC \rightarrow F·3 LINE SEL / NOISE \rightarrow F·4 NOISE SETUP	
\rightarrow F·5 ALARM \rightarrow F·1 ALARM UNIT: <u>OFF</u> / ON	

5.7.7 アラーム機能のしきい値の設定

アラーム機能がオンのとき、以下の操作で、アラーム機能のしきい値を設定できます。 測定結果が設定したしきい値以上になると、測定結果表示が赤色になります。

操作



図 5-31 アラーム表示

5.8 表示の設定

表示の設定は、PICメニューの F·7 DISPLAY で行います。

 $PIC \rightarrow F \cdot 7$ DISPLAY \rightarrow



5.8.1 表示サイズの選択

以下の操作で、ピクチャーの表示サイズを選択できます。

PIC \rightarrow F·7 DISPLAY \rightarrow F·1 SIZE: <u>FIT</u> / REAL / X2 / FULL FRM

設定項目の説明

FIT: 表示エリアに最適化した大きさで表示します。
ピクチャーを拡大縮小するため、表示が粗くなったり、画素が抜けたりすることがあります。また、拡大縮小の際には、簡易フィルタ処理をしています。
REAL: ビデオ信号の1サンプルを画面の1画素で表示します。
表示エリアよりもピクチャーが大きい場合は、V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できます。ツマミを押すとピクチャーが基準位置に戻ります。
X2: ビデオ信号の1サンプルを画面の4画素(縦横2倍)で表示します。
表示エリアよりもピクチャーが大きい場合は、V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、ピクチャーの表示位置を調整できます。ツマミを押すとピクチャー

が基準位置に戻ります。 FULL FRM: ブランキング期間を含めた1フレームを表示します。



図 5-33 表示サイズの選択

操作

5.8.2 ガマットエラーの表示

以下の操作で、ピクチャー上にガマットエラーおよびルミナンスエラーが発生している場所 を表示できます。

ステータスメニューの Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower、Luminance Upper/Lower で設定した範囲外がエラーとなります。Gamut Error、Composite Gamut Error、Level Error が OFF のとき、該当するエラーは表示されません。

【参照】Gamut Upper/Lower、Composite Upper/Lower → 「8.2.3 エラー設定3」 Luminance Upper/Lower → 「8.2.4 エラー設定4」

操作

PIC \rightarrow F·7 DISPLAY \rightarrow F·2 GAMUT ERR DISP: <u>OFF</u> / WHITE / RED / MESH

設定項目の説明

す。
す。

5.8.3 情報のオンオフ

以下の操作で、レイアウトで配置した下記の情報表示をオンオフできます。 この設定は、PICキーを押したときの画面でのみ有効です。マルチ表示など、他の画面では ON 固定となります。

・Sub タブのアイテム (FORMAT、INPUT、TIME、DATE)

・Option タブのオプション (Format、Input、Time)

操作

PIC \rightarrow F·7 DISPLAY \rightarrow F·4 STATUS INFO: ON / OFF

oт	A T I	10	TAI		~
× I	ΔΙΙ	1	1 N	 =	1 11/1
υ.	$\Lambda I V$	50		 _	

1920x1 <mark>080/59.94I YCbCr(422) 10b</mark> it HD	SDI 1A	TIME: 15:46:58

図 5-34 情報のオンオフ

5.8.4 3G-B-DS 表示の設定

3G-B-DS 測定時、以下の操作で表示形式を選択できます。

操作

 $\label{eq:pic} \ensuremath{\text{PIC}} \rightarrow \ensuremath{\,\overline{F}} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{\mathsf{PIC}} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{\mathsf{F}} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{\mathsf{F}} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{\mathsf{F}} \ensuremath{^7}\xspace^{-1} \ensuremath{^7}\xspace^{$

設定項目の説明

STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
MIX:	ストリーム1とストリーム2を重ねて表示します。
ALIGN:	ストリーム1とストリーム2を並べて表示します。

3G-B-DS DISPLAY = MIX







図 5-35 3G-B-DS 表示の設定

6. HDR 表示(SER07)

SER07 をインストールすることによって、HDR 信号の測定ができます。HDR 信号の測定は、SD、 および XYZ を除くすべてのフォーマットに対応しています。

HDR 信号を測定するには、SYS \rightarrow F·1 SIGNAL IN OUT \rightarrow HDR タブで、HDR MODE を ON にしてく ださい。必要に応じて、STANDARD、HDR->SDR HIGH UPPER LIMIT、SYSTEM GAMMA や REFERENCE LEVEL も設定します。詳細は本体の取扱説明書を参照してください。

HDR 測定をオンにすると次のようになります。

5 バー表示、ピクチャー上のガマットエラー表示、またはステータス上のガマットエラー表示、 コンポジットガマットエラー表示、輝度レベルエラー表示、色差レベルエラー表示のいずれかが オンになると、SDR 変換形式の選択が DISABLE のみになります。SDR 変換形式の選択が DISABLE 以外に設定されていたときは DISABLE に切り換わります。

SUI INFURMAT	ALARMSDI UUTHURAUDIU I	N/OUTMONITOR OUT									
HDR	HDR (SD signal is not supported)										
	HDR MODE	■0FF	≪ ON								
	STANDARD	 ∉HLG	■ PQ	■S-Log3							
				π 1000cd/m2							
	SYSTEM GAMMA	 ∉0FF	I ON								
	REFERENCE LEVEL	₹ 50%	■ 75%								

図 6-1 HDR タブ

6.1 ビデオ信号波形表示

ビデオ信号波形表示では、HDR信号に対応したスケールやカーソルを表示できます。

6.1.1 スケール表示

HDR 測定時、ビデオ信号波形の右側に HDR 信号に対応したスケールを表示します。 右側のスケールは、HDR タブの STANDARD と SYSTEM GAMMA によって以下のように異なります。

・STANDARD が HLG で、	
SYSTEM GAMMA が OFF のとき:	0~100%を 0~1200%で表示
SYSTEM GAMMA が ON のとき:	0~100%を 0~1000cd/m²で表示
・STANDARD が PQ のとき:	0~100%を 0~10000cd/m²で表示
	(スケール単位が 1023, 255 のときは、0~100%を 64~940
	としたとき、4~1019 を 0~10000cd/m²で表示)
・STANDARD が S-Log3 で、	
SYSTEM GAMMA が OFF のとき:	0~100%を64~940としたとき、95~940を0~2055%で
	表示
SYSTEM GAMMA が ON のとき:	0~100%を 0~3000cd/m ² で表示

GAIN VARIABLE が VARIABLE のときや COLOR MATRIX が COMPOSITE のとき、右側のスケールは 表示しません。

















図 6-2 スケール表示

6.1.2 カーソル表示

操作

カーソル測定時、以下の操作で HDR 信号に対応した測定値を表示できます。 測定単位は、HDR タブの STANDARD が HLG または S-Log3 で SYSTEM GAMMA が OFF のとき%、 STANDARD が HLG または S-Log3 で SYSTEM GAMMA が ON のとき、または STANDARD が PQ のとき cd/m²となります。

なお、GAIN VARIABLE が VARIABLE のときや GAIN MAG が X5 のときは、HDR を選択しても、HDR 信号に対応した測定値を表示しません。Y UNIT を mV にしたときと同様の表示をします。



図 6-3 カーソル表示 (PQ)

6.2 ベクトル波形表示

ベクトル波形表示では、HDR 信号に対応したヒストグラムを表示できます。

6.2.1 ヒストグラム表示

ヒストグラム表示時、以下の操作で横軸のスケールを選択できます。

操作

VECT \rightarrow	F·1	SCALE	\rightarrow F·3	HIST	SCALE:	%	/	HDR
--------------------	-----	-------	-------------------	------	--------	---	---	-----

HDR にしたときのスケールは、HDR タブの設定や PIC メニューの HDR->SDR によって、以下のように異なります。

表 6-1 ヒストグラムスケール

			HDR->SDR					
			NORMAL	HIGH	DISABLE			
HDR タブ	HLG		0~100 [%]	0~1200 [%]	0~1200 [%]			
	PQ 10000cd/m2		0~100 [cd/m2]	0~10000 [cd/m2]	0~10000 [cd/m2]			
	4000cd/m2		0~100 [cd/m2]	0~4000 [cd/m2]	0~10000 [cd/m2]			
		1000cd/m2	0~100 [cd/m2]	0~1000 [cd/m2]	0~10000 [cd/m2]			
	S-Log3		0~100 [%]	0~4000 [%]	0~2043 [%]			

HIST SCALE = HDR



図 6-4 ヒストグラム表示 (HLG)

6.3 ピクチャー表示

ピクチャー表示では、HDR 信号に対応したシネライト、シネゾーンを表示できます。 HDR 測定時は、PIC メニューの <u>F・4</u> CINELITE が <u>F・4</u> CINELITE/HDR に変わり、シネライトや シネゾーンの表示はここから行います。

$PIC \rightarrow F \cdot 4 \text{ CINELITE/HDR} \rightarrow$



図 6-5 CINELITE/HDR メニュー

6.3.1 輝度情報のオンオフ

以下の操作で ON にすると、画面上部に最大輝度 (MAX)、最小輝度 (MIN)、平均輝度 (AVG) を表示できます。また、シネゾーン表示では、画面左上に表示色設定の HDR 換算値も表示できます。

操作

ΡI	\rightarrow	4 CINELITE/HDR
\rightarrow	F·2	
\rightarrow	F·2	「 Stop SETUP → F・5 BRIGHTNESS INFO: <u>OFF</u> / ON(f Stop 表示のとき)
\rightarrow	F·2	&DISPLAY SETUP → F·5 BRIGHTNESS INFO: <u>OFF</u> / ON (%DISPLAY 表示のとき)
\rightarrow	F·2	XINEZONE SETUP → F·5 BRIGHTNESS INFO: <u>OFF</u> / ON(シネゾーン表示のとき)

BRIGHTNESS INFO = ON



図 6-6 輝度情報のオンオフ

6.3.2 SDR 変換形式の選択

以下の操作で、HDR 信号を SDR 信号に変換するときの変換形式を選択できます。

操作

۶IC	\rightarrow	F·4	CINELITE/HDR	\rightarrow	F·3	HDR->SDR:	NORMAL	/	HIGH	/ DISA	BLE
-----	---------------	-----	--------------	---------------	-----	-----------	--------	---	------	--------	-----

設定項目の説明

NORMAL: HDR 信号をリニア信号に変換して、SDR 領域を表示します。 シネゾーン表示のときは選択できません。
5バー表示、ピクチャー上のガマットエラー表示、またはステータス上のガマットエラー表示、マンポジットガマットエラー表示、輝度レベルエラー表示、色差レベルエラー表示のいずれかがオンのときは選択できません。
HIGH: HDR 信号をリニア信号に変換して、全域を表示します。ただし HDR タブの STANDARD が PQ のときは、HDR->SDR HIGH UPPER LIMIT で選択した明るさまで を表示します。
シネゾーン表示のときは選択できません。

> 5バー表示、ピクチャー上のガマットエラー表示、またはステータス上のガマットエラー表示、コンポジットガマットエラー表示、輝度レベルエラー表示、色 差レベルエラー表示のいずれかがオンのときは選択できません。

DISABLE: HDR 信号をそのまま表示します。

 $HDR \rightarrow SDR = NORMAL$









図 6-7 SDR 変換形式の選択

6.3.3 f Stop 表示

HDR 信号の f Stop 表示では、HDR タブの STANDARD で選択した規格によって、画面左上の GAMMA に HLG、 PQ、 S-Log3 のいずれかを表示します。また、輝度レベルが 80%以上であっても、 測定値は黄色ではなく、白色で表示します。



図 6-8 f Stop 表示

6.3.4 %DISPLAY 表示

HDR 信号の%DISPLAY 表示では、以下の操作で HDR 信号に対応した測定値を表示できます。また、輝度レベルが 80%以上や 0%以下であっても、測定値は黄色ではなく、白色で表示します。



図 6-9 %DISPLAY 表示

6.3.5 シネゾーン表示

HDR 信号のシネゾーン表示では、以下の操作で ON にすることで、SDR 領域をモノクロ、HDR 領域をカラーで表示できます。

なお、F·5 HDR ZONE が ON のとき、F·1 CINEZONE FORM の STEP と SEARCH は選択できません。



HDR ZONE = OFF 3840x2160/59.94P YCbCr(422) 10bit 36-B-DL QUAD(SQ) SDI 1A-1D TIME: 14:58:06 MAX:1246.48% MIN:0.00% AVG:129.22% AVG:12



図 6-10 シネゾーン表示

以下の操作で、表示色の設定ができます。REF を SDR 領域と HDR 領域の堺にすることで、SDR 領域をモノクロ、HDR 領域をカラーで表示できます。

UPPER 以上:	マゼンタ
REF 以上、UPPER 以下:	青~赤のグラデーション
LOWER 以上、REF 以下:	モノクロ
LOWER 以下:	黒

操作

PIC	\rightarrow	$F \cdot 4$ CINELITE/HDR \rightarrow $F \cdot 2$ CINEZONE SETUP
\rightarrow	F·2	UPPER
\rightarrow	F·3	LOWER
\rightarrow	F·4	REF

設定値は、HDR タブの設定によって、以下のように異なります。 入力ビデオレベルを 0.0~100.0%として、%単位で設定します。 F·5 BRIGHTNESS INFO を ON にすると、HDR 換算値を画面左上に表示します。

表 6-2 表示色設定値

			設定範囲	UPPER 初期設定	LOWER 初期設定	REF 初期設定
HDR タブ	HLG		0.0~100.0	100. 0	0. 0	50.0
	PQ	10000cd/m2	0.0~100.0	100. 0	0. 0	50.8
		4000cd/m2	0.0~100.0	90. 0	0.0	50.8
		1000cd/m2	0.0~100.0	75. 2	0. 0	50.8
	S-Log3		3.5~109.4	100. 0	3. 5	61.0

7. オーディオ表示 (SER03)

オーディオを表示するには、AUDIO キーを押します。

オーディオ表示では、SDI INPUT に入力したエンベデッドオーディオ信号と、DIGITAL AUDIO INPUT に入力した外部オーディオ信号を測定できます。DIGITAL AUDIO INPUT は、システム設定の AUDIO IN/OUT で切り換えることによって、出力端子として使用することもできます。

エンベデッドオーディオ測定時は、サイマルモードにすると、SDI 入力 A~D を組み合わせて表示できます。(INPUT メニューの F·1 1A(2A) ~ F·4 1D(2D)が 0FF であっても表示できます)



図 7-1 オーディオ表示

●インジケーターについて(オプション)

Dolby E 測定時、DOLBY SETTING タブの Dolby E LINE POSITION を ON にすることで、リサージュ 表示、およびサラウンド表示の下にフレームロケーションの値を Line と▲で表示します。こ れらは通常シアンで表示しますが、設定したしきい値を超えると赤色に変わります。

●pgmcfg、acmod について(オプション)

Dolby 測定時、画面右上にプログラムコンフィグとオーディオコーディングモードを表示します。

●Src について

画面右下の「Src」には、左から順に以下の情報を表示します。

表 7-1 Src の説明

	画面表示	説明	参照
1. 入力信号表示	AES	Dolby オフ	7.1
	DE	Dolby E(オプション)	
	DD	Dolby Digital (オプション)	
	DDP	Dolby Digital Plus(オプション)	
2. メーター応答モデル表示	TRUE PEAK / PPM(I) /	-	7. 6. 2
	PPM(II) / VU+TRUE /		
	VU+PPM(I) / VU+PPM(II)		
3. 測定信号表示	EMB	エンベデッドオーディオ	7.1
	AES	外部オーディオ	

7.1 測定信号の設定

以下の操作で、測定信号の設定ができます。 ここでは、入力信号の選択やチャンネルの割り当てをします。

操作

 $AUDIO \rightarrow F \cdot 1$ MAPPING

INPUT .	SDI 3G-B	STREAM	M SEL	ECT	T AUDI	0 LIN						
DOLBY MIX MIX	I OFF IOFF H GROL	■ON RON	1/2									
CH MODE	18ch			= 16	ch							
GROUP SELE	СТ											
1st GROUP	• G1	•	2	2nd GROU	P G2	•		G3 🔻			i4 •	
						B 🔻		SDI C 🔻			DID	
LISSAJOU M		3										
SINGLE	L	CH1		R	CH2							
MULTI			L1	CH1			CH2 1	L2 CH3	•	R2 CI	H4 🔽	
			13	CH5	 	R3	CH6	1.4 CH7	•	R4 C	18	
			1.0			DE			-			
							CH2 ·		•		19	
									Ŧ			
SURROUND	L	CH1		R	CH2		С	снз 🗗		LFE	CH4	•
	1.0	CH5		Re	CH6		$\frac{1 \pm 1}{10}$	CH7		Rt/Ro(RR)	CH8	
	LS			IN S	ente							

図 7-2 AUDIO MAPPING タブ
表 7-2	AUDIO	MAPPING	タ	フの説明
-------	-------	---------	---	------

項目	説明
INPUT	入力信号を SDI または EXT AUDIO から選択します。
	システム設定の Audio BNC が両方 Output のとき、EXT AUDIO は選択できません。
	SDI: SDI INPUT に入力したエンベデッドオーディオ信号を測定します。
	EXT AUDIO: DIGITAL AUDIO INPUT に入力した外部オーディオ信号を測定します。
3G-B STREAM SELECT	INPUT が SDI のとき、3G-B のストリームを選択します。
	入力信号が 3G-B 以外のときは無効です。
LINK SELECT	INPUT が SDI で、マルチリンクまたは 12G のとき、リンクを選択します。
DOLBY	1 入力モードのとき、Dolby 信号の測定をオンオフします。
(オプション)	オンにすると、Dolby 信号の種類(Dolby E、Dolby Digital、Dolby Digital Plus)
	を自動で識別します。
MIX	DOLBY が ON のとき、ミックスモードをオンオフします。
(オプション)	詳細は次項、「●ミックスモードについて」を参照してください。
DECODE CH GROUP	DOLBY が ON のとき、デコードチャンネルを選択します。
(オプション)	INPUT が SDI で MIX が OFF のとき、CH9/10~CH15/16 は選択できません。
CH MODE	測定チャンネル数を選択します。
	INPUT が EXT AUDIO で、システム設定の Audio BNC の一方が Output のとき、16ch
	は選択できません。
GROUP SELECT	オーディオグループを選択します。
	INPUT が SDI でサイマルモードのときは、入力チャンネルも選択します。
	(G1: 1~4ch, G2: 5~8ch, G3: 9~12ch, G4: 13~16ch)
EXT AUDIO INPUT GROUP	INPUT が EXT AUDIO で、システム設定の Audio BNC が両方 Input のとき、入力グ
	ループを選択します。
LISSAJOU MAPPING	GROUP SELECT で選択したオーディオグループ、および Lt、Rt (一部を除く)から、
	チャンネルを割り当てます。
SURROUND	GROUP SELECT で選択したオーディオグループから、チャンネルを割り当てます。
PHONES	GROUP SELECT で選択したオーディオグループ、および Lt、Rt (一部を除く)から、
	チャンネルを割り当てます。

●ミックスモードについて

ミックスモードとは、デコード前のオーディオ信号とデコード後の Dolby 信号を同時に表示 する機能です。測定信号は、INPUT と MIX の設定によって、以下のとおり変わります。

・INPUT が SDI で、MIX が OFF のとき

DECODE CH GROUP で選択したチャンネルをデコードした信号 D1~D8ch を表示します。



図 7-3 EMB Dolby 表示

・INPUT が SDI で、MIX が ON のとき

左半分には、GROUP SELECT で選択したチャンネルのエンベデットオーディオ信号を表示 します。

右半分には、DECODE CH GROUP で選択したチャンネルをデコードした信号 D1~D8ch を表示します。



図 7-4 EMB Dolby 表示(ミックス)

・INPUT が EXT AUDIO で、MIX が OFF のとき

DECODE CH GROUP で選択したチャンネルをデコードした信号 D1~D8ch を表示します。



図 7-5 AES Dolby 表示

・INPUT が EXT AUDIO で、MIX が ON のとき

左半分には、EXT AUDIO INPUT GROUP で選択したグループの外部オーディオ信号を表示します。

右半分には、DECODE CH GROUP で選択したチャンネルをデコードした信号 D1~D8ch を表示します。



図 7-6 AES Dolby 表示(ミックス)

7.2 Dolby の設定(オプション)

DOLBY が ON のとき、以下の操作で Dolby の設定ができます。

操作		
$AUDIO \rightarrow F \cdot 1$ MAPPING -	F·3 MAPPING	
AUDIO MAPPING <mark>DOLBY SETTING</mark>		
Dolby E ONAIR MODE DRC MAIN CH DRC AUX CH	OFF • BYPASS • BYPASS •	
Dolby E LINE POSIT SELECT	ON OFF CUSTOM F EARLIEST 8 LATEST 105	
AC-3 DRC MAIN CH DRC AUX CH Pro Logic DOWNMIX	LINE + DFF + AUTO +	

図 7-7 DOLBY SETTING タブ

表 7-3 DOLBY SETTING タブの説明

	項目	説明
Dolby E	ONAIR MODE	ONAIR MODE をオンオフします。
	DRC MAIN CH	DRC を選択します。
	DRC AUX CH	Auxiliary の DRC を選択します。
	Dolby E LINE POSITION	フレームロケーションのインジケーター表示をオンオフし
		ます。
	SELECT	フレームロケーションのしきい値の種類を選択します。
		下限値 (EARLIEST) と上限値 (LATEST) は、VALID または IDEAL
		にしたときは、フォーマットによって自動で変わります。
		CUSTOMにしたときは、8~105の範囲で任意に設定できます。
AC-3	DRC MAIN CH	DRC を選択します。
(Dolby Digital)	DRC AUX CH	Auxiliary の DRC を選択します。
	Pro Logic	Pro LogicⅡをオンオフします。
	DOWNMIX	ダウンミックスモードを選択します。

7.3 表示モードの選択

以下の操作で、表示モードを選択できます。

操作

 $AUDIO \rightarrow F \cdot 2$ DISPLAY MODE: <u>LISSAJOU</u> / METER / SURROUND / STATUS

設定項目の説明

LISSAJOU:	リサージュを表示します。8ch 測定時はオーディオメーターも表示します。
METER:	オーディオメーターを表示します。8ch 測定時は選択できません。
SURROUND:	左半分にサラウンド、右半分にオーディオメーターを表示します。
	16ch 測定時や、エンベデッドオーディオ測定時のサイマルモードでは選択でき
	ません。

STATUS: ステータスを表示します。8ch 測定時はオーディオメーターも表示します。

DISPLAY MODE = LISSAJOU













7.4 エラー検出の設定

以下の操作で、エラー検出とメーター表示の設定ができます。

操作

AUDIO ERROR SETUP Level Over Clip COFF CON CLip COFF CON Duration I sample(1 ~ 100) Mute COFF CON Mute COFF CON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod COFF CON Parity Error COFF CON Validity Error COFF CON CRC Error COFF CON Code Violation COFF CON	$AUDIO \rightarrow F \cdot 5$ ERROR SET	TUP				
AUDIO ERROR SETUP Level Over OFF TON METER INDICATION Clip = OFF TON Duration 1 sample(1 ~ 100) Mute = OFF TON Mute = OFF TON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod TOFF = ON Parity Error = OFF TON Validity Error = OFF TON CRC Error = OFF TON Code Violation = OFF TON	ERROR SETUP					
AUDIO ERROR SETUP Level Over OFF CON Clip OFF CON Duration I sample(1 ~ 100) Mute OFF CON Mute OFF CON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod COFF ON Parity Error OFF CON Validity Error OFF CON CRC Error OFF CON Code Violation OFF CON						
Level Over OFF CON METER INDICATION Clip OFF CON Clip OFF CON Duration I sample(1 ~ 100) Mute OFF CON Mute OFF CON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod COFF ON Parity Error OFF CON Validity Error OFF CON CRC Error OFF CON Code Violation OFF CON	AUDIO ERROR SETUP					
CLip #OFF #ON CLip #OFF #ON Duration 1 sample(1 ~ 100) Mute #OFF #ON Mute #OFF #ON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod #OFF #ON Parity Error #OFF #ON Validity Error #OFF #ON CRC Error #OFF #ON Code Violation #OFF #ON	Level Over	OFF CON	METER INDICATION			
Duration 1 sample(1 ~ 100) Mute ■ OFF \$\vec{r} ON\$ Mute ■ OFF \$\vec{r} ON\$ Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod \$\vec{r} OFF \$\vec{m} ON\$ Parity Error ■ OFF \$\vec{r} ON\$ Validity Error ■ OFF \$\vec{m} ON\$ Validity Error ■ OFF \$\vec{r} ON\$ CRC Error ■ OFF \$\vec{m} ON\$ Code Violation ■ OFF \$\vec{r} ON\$ \$\vec{m} OFF \$\vec{m} ON\$	Clip	■OFF ION	Clip	■0FF	₩ 0N	
Mute ©FF rON Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod rOFF =ON Parity Error =OFF rON Validity Error =OFF rON CRC Error =OFF rON Code Violation =OFF rON	Duration	1 sample(1 ~ 100)	Mute	■0FF	 ≪ON	
Duration 1000 ms(1 ~ 5000) Dolby E Acmod rOFF ■ON Parity Error ■OFF TON Validity Error ■OFF TON CRC Error ■OFF TON Code Violation ■OFF TON	Mute	■OFF ♥ON				
Parity Error = OFF = ON Validity Error = OFF = ON CRC Error = OFF = ON Code Violation = OFF = ON	Duration	1000 ms(1 ~ 5000)	Dolby E Acmod	₹ 0FF	I ON	
Validity Error = OFF = ON CRC Error = OFF = ON Code Violation = OFF = ON	Parity Error	■OFF 🗹 ON				
CRC Error ■OFF ♥ON Code Violation ■OFF ♥ON	Validity Error	■OFF 🖬 ON				
Code Violation ■OFF ₩ON	CRC Error	■OFF 🖬 ON				
	Code Violation	■OFF IN STATES				

図 7-9 ERROR SETUP タブ

表 7-4 ERROR SETUP タブの説明

項目	1	説明		
AUDIO ERROR SETUP		エラー検出をオンオフします。		
		ONにすると、エラーが発生したときに以下の動作をします。		
		・ステータス表示のエラーカウント		
		・ステータス表示のイベントログにエラーを表示		
METER INDICATION Clip		Clip が ON のとき、エラーが発生したときの「CLIP」表示をオンオフ		
		します。		
Mute		MuteがONのとき、エラーが発生したときの「MUTE」表示をオンオフ		
		します。		
Dolby E Acmod		Dolby E 測定時、LFEch を使用しないときの「NOT USE」表示をオン		
(オプション)		オフします。		

7.5 音量の調整

以下の操作で、ヘッドホンの音量を調整できます。 ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

AUDIO \rightarrow F·7 PHONES VOLUME: <u>0</u> - 63	
--	--

7.6 メーター表示

16ch 測定時のリサージュ表示、ステータス表示を除いて、メーターは常に表示されます。 メーター表示の設定は、AUDIO メニューの **F**・3 METER SETUP で行います。



図 7-10 メーター表示

7.6.1 スケールの選択

以下の操作で、メーターのスケールを選択できます。

操作

 $AUDIO \rightarrow F \cdot 3$ METER SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ DYNAMIC RANGE: <u>60DBFS</u> / 90DBFS / MAG

設定項目の説明

60DBFS:	メーターのスケールを-60~0(dBFS)にします。
90DBFS:	メーターのスケールを-90~0(dBFS)にします。
MAG:	メーターのスケールを $\overline{F\cdot 5}$ LEVEL SETTING $\rightarrow \overline{F\cdot 3}$ REF dBFS で設定したレベ
	ル±3dBにします。

7.6.2 応答モデルの選択

以下の操作で、メーターの応答モデルを選択できます。選択した応答モデルは、画面右下に 表示されます。

AUDIO \rightarrow F·3 METER SETUP	
\rightarrow F·2 RESPONSE: <u>TRUEPEAK</u> / PPM / VU	
→ $F \cdot 3$ PPM MODE: <u>PPM(I)</u> / PPM(II) (PPM のとき)	
→ $F \cdot 3$ PEAK METER: <u>TRUE</u> / PPM(I) / PPM(II) (VU のとき)	

応答モデルの詳細は以下のとおりです。

表	7–5	応答モ	デル	の設定

$F \cdot 2$ RESPONSE	$F \cdot 3$ PPM MODE /	画面表示	Delay time	Return time	Average time
	$F \cdot 3$ PEAK METER		(※1)	(※2)	
TRUEPEAK	_	TRUE PEAK	0 msec	1.7 sec	_
PPM	PPM(I)	PPM(I)	10 msec	1.7 sec	_
	PPM(II)	PPM(II)	10 msec	2.8 sec	_
VU	TRUE	VU+TRUE	_	-	300 msec
	PPM(I)	VU+PPM(I)	_	_	300 msec
	PPM(II)	VU+PPM(II)	-	_	300 msec

※1 無入力状態から-20dBFS/1kHzの正弦波を入力したときに、メーターの指示値が-20dBFSを指すまでの 時間を表します。

※2 -20dBFS/1kHz の正弦波を入力した状態から無入力状態にしたときに、メーターの指示値が-40dBFS を 指すまでの時間を表します。

7.6.3 ピークホールドの設定

<u>F・2</u> RESPONSE が VU のとき、以下の操作でピーク値の保持時間を選択できます。設定単位は sec で、0.5sec ステップで設定できます。

ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(0.5)に戻ります。

操作

AUDIO \rightarrow F·3 METER SETUP \rightarrow	F•4 PEAK HOLD: 0.0 - <u>0.5</u> - 5.0 / HOLD
---	--

7.6.4 基準レベルの設定

基準レベルの設定は、METER SETUP メニューの F・5 LEVEL SETTING で行います。



以下の操作で、メーターの基準レベルを設定できます。

OVER dBFS:	オーディオレベルエラーのしきい値を設定します。
WARNING dBFS:	メーターを、ここで設定したレベルよりも上のレベルは赤色、下のレベ
	ルは黄色で表示します。
REF dBFS:	メーターを、ここで設定したレベルよりも上のレベルは黄色、下のレベ
	ルは緑色で表示します。

AUD	$0 \rightarrow F \cdot 3$ METER SETUP $\rightarrow F \cdot 5$ LEVEL SETTING
\rightarrow	· 1 OVER dBFS∶ −40.0 − <u>0.0</u>
\rightarrow	·2 WARNING dBFS: -40.0 - <u>-18.0</u> - 0.0
\rightarrow	··3 REF dBFS∶ −40.0 − <u>−20.0</u> − 0.0

7.7 リサージュ表示

リサージュを表示するには、AUDIO メニューの F·2 DISPLAY MODE を LISSAJOU にします。 リサージュ表示の設定は、F·4 LISSAJOU SETUP で行います。このメニューは、F·2 DISPLAY MODE が LISSAJOU のときに表示されます。

AUDIO → F·2 DISPLAY MODE をLISSAJOU → F·4 LISSAJOU SETUP →



図 7-12 リサージュ表示

●相関計について

相関計は2信号間の位相を表し、+1のときは同相、-1のときは逆相、0のときは無相関を意味します。

7.7.1 リサージュ波形の輝度調整

以下の操作で、リサージュ波形の輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

 $\overline{\text{AUDIO}} \rightarrow \overline{\text{F-4}}$ LISSAJOU SETUP $\rightarrow \overline{\text{F-1}}$ LISSAJOU INTEN: -8 - <u>0</u> - 7

7.7.2 スケールの輝度調整

以下の操作で、リサージュスケールとメータースケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

AUDIO \rightarrow F·4 LISSAJOU SETUP \rightarrow F·2 SCALE INTEN: -8 - <u>4</u> - 7	<u>4</u> – 7
---	--------------

7.7.3 リサージュ表示形式の選択

以下の操作で、リサージュの表示形式を選択できます。

操作

 $AUDIO \rightarrow F \cdot 4$ LISSAJOU SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ DISPLAY: <u>MULTI</u> / SINGLE

設定項目の説明

MULTI: リサージュ波形 8ch とオーディオメーター8ch、またはリサージュ波形 16ch を 表示します。

SINGLE: リサージュ波形 2ch とオーディオメーター8ch を表示します。 サイマルモードのときや 16ch 測定時は選択できません。





DISPLAY = SINGLE



図 7-13 リサージュ表示形式の選択

7.7.4 スケール表示形式の選択

以下の操作で、スケールの表示形式を選択できます。

操作

$AUDIO \rightarrow F$	•4 LISSAJOU	$SETUP \ \rightarrow$	F∙4 FORM∶	$\underline{X-Y}$ / MATRIX
-----------------------	-------------	-----------------------	-----------	----------------------------

設定項目の説明

Х-Ү:	RをX軸(水平)、	LをY軸(垂直)に割り当てます。
MATRIX:	X-Y に対して、R	とLを 45°傾けます。

FORM = X-Y

FORM = MATRIX



図 7-14 スケール表示形式の選択

7.7.5 リサージュ波形の倍率設定

以下の操作で、リサージュ波形の倍率を選択できます。

操作

$AUDIO \rightarrow F \cdot 4$ LISSAJOU SETUP \rightarrow	F•5 AUTO GAIN: <u>ON</u> / OFF
--	--------------------------------

設定項目の説明

ON:	波形がスケールに合うように、	倍率を自動で調整します。
OFF:	固定の倍率で表示します。	







図 7-15 リサージュ波形の倍率設定

7.8 サラウンド表示

サラウンドを表示するには、AUDIO メニューの **F**·2 DISPLAY MODE を SURROUND にします。 サラウンド表示の設定は、**F**·4 SURROUND SETUP で行います。このメニューは、**F**·2 DISPLAY MODE が SURROUND のときに表示されます。

AUDIO \rightarrow F·2 DISPLAY MODE & SURROUND \rightarrow F·4 SURROUND SETUP \rightarrow



図 7-16 サラウンド表示

7.8.1 サラウンド波形の輝度調整

以下の操作で、サラウンド波形の輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

AUDIO \rightarrow F·4 SURROUND SETUP \rightarrow F·1 SURROUND INTEN: -8 - 4 - 7

7.8.2 スケールの輝度調整

以下の操作で、サラウンドスケールとメータースケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

AUDIO \rightarrow F·4 SURROUND SETUP \rightarrow F·2 SCALE INTEN: -8 - <u>4</u> - 7

7.8.3 サラウンド表示形式の選択

以下の操作で、サラウンド表示の表示形式を選択できます。

操作

 $AUDIO \rightarrow F \cdot 4$ SURROUND SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ SURROUND 5.1: <u>NORMAL</u> / PHANTOM

設定項目の説明

- NORMAL: Lch、Rch、Lsch、Rsch、Cch(ハードセンター)を組み合わせた波形を表示しま す。
- PHANTOM: Lch、Rch、Lsch、Rsch、ファントムセンターを組み合わせた波形と、Cch(ハードセンター)の波形を分離して表示します。



図 7-17 サラウンド表示形式の選択

7.8.4 サラウンド波形の倍率設定

以下の操作で、サラウンド波形の倍率を選択できます。

操作

AUDIO -	\rightarrow F·4 SURROUND SETUP \rightarrow F·5 AUTO GAIN: <u>ON</u> / OFF	
設定項目	目の説明	
ON:	波形がスケールに合うように、倍率を自動で調整します。	

 OFF:
 固定の倍率で表示します。

7.9 ステータス表示

ステータスを表示するには、AUDIO メニューの $F\cdot2$ DISPLAY MODE を STATUS にします。 ステータス表示の設定は、 $F\cdot4$ STATUS SETUP で行います。このメニューは、 $F\cdot2$ DISPLAY MODE が STATUS のときに表示されます。



AUDIO \rightarrow F·2 DISPLAY MODE & STATUS \rightarrow F·4 STATUS SETUP \rightarrow

7.9.1 ステータス画面の説明

ステータス画面では、選択したチャンネルのレベルとエラーカウント(9999 まで)を表示します。エラー検出は、「7.4 エラー検出の設定」で ON にした項目についてのみ行います。

● Channe I

チャンネルを表示します。以下、/(スラッシュ)の左側を上段、右側を下段に表示します。

●Level (dBFS)

レベルを数値で表示します。

•Level Over

レベルが「7.6.4 基準レベルの設定」で設定した OVER dBFS 以上のときにカウントします。

●Clip

「7.4 エラー検出の設定」で設定したサンプル数を超える最大値信号が、連続して入力さ れたときにカウントします。

●Mute

「7.4 エラー検出の設定」で設定した期間を超えるミュート信号が、連続して入力された ときにカウントします。

図 7-18 ステータス表示

Parity Error

入力信号のパリティビットと、再計算したパリティビットの値が異なるときにカウントします。

●Validity Error

入力信号のバリディティビットが1のときにカウントします。

●CRC Error

チャンネルステータスビットの CRC 値と、再計算した CRC 値が異なるときにカウントします。

●Code Violation

入力信号のバイフェーズ変調の状態が異常であるときにカウントします。

●Reset

F・6 ERROR RESET を押してからの経過時間を表示します。

Dolby 信号の測定では、エラー検出数のほかに Frame Location(ヘッダーの位置とモード) を表示します。ただし、外部オーディオ測定時、H と mode は表示しません。



図 7-19 ステータス表示 (Dolby E)

7.9.2 イベントログ表示

以下の操作で、イベントログ画面を表示できます。 この画面は、ステータス表示のイベントログ画面と同じものです。詳細は「8.4 イベント ログの設定」を参照してください。

$010 \rightarrow F \cdot 4$ STATUS	SETUP \rightarrow F	1 EVENT LOG			
					Ø
EVENT LOG LIST	SAMPLE	No.15	<< NOW	LOGGING >>	
15:2014/02/24	14:26:43 -	1920×1080/59	94P		
14:2014/02/24	14:26:43 -	1920×1080/59	94P	VAL: FFFF, CRC: 88B2, MU	ΓE:FFFF, P
13:2014/02/24	14:26:42 -	1920×1080/59	94P	MUTE:FFFF,	
12:2014/02/24	14:26:42 -	1920×1080/59	94P	CRC:FFFF,MUTE:FFFF,CC	DDE:FFFF,
11:2014/02/24	14:26:42 -	1920×1080/59	94P	VAL:00FF, MUTE:FFFF, PA	AR:00FF,C
10:2014/02/24	14:26:41 -	1920×1080/59	941	MUTE:FFFF,	
9:2014/02/24	14:26:40 -	1920×1080/59	941		
8:2014/02/24	14:26:40 -	1920×1080/59	941	CRC:00FF,CODE:00FF,	
7:2014/02/24	14:26:30 -	1920×1080/59	.94P		
6:2014/02/24	14:26:30 -	1920×1080/59	94P	VAL: FFFF, CRC: 0030, MU	ΓE:FFFF,P…
5:2014/02/24	14:26:13 1D	1920×1080/59	.941		
4:2014/02/24	14:26:13 1C	1920×1080/59	.94P		
3:2014/02/24	14:26:13 1B	1920×1080/59	941		
2:2014/02/24	14:26:13 -	BNC		MUTE:FFFF,	
1:2014/02/24	14:26:13 1A	1920×1080/59	.94P		
LOG CL	EAR LOO	G		USB	qu
	MOD	E		MEMORY	menu
START	OVER	WR			

図 7-20 イベントログ表示

7.9.3 メタデータ表示(オプション)

●Dolby Eメタデータ表示

Dolby E 測定時、以下の操作で選択したプログラム番号のメタデータを確認できます。 プログラム番号の選択は F·1 DOLBY PROGRAM で行います。

操作			
AUDIO \rightarrow F·4 ST	ATUS SETUP \rightarrow F·2	2 METADATA $\rightarrow F \cdot$	1 DOLBY E METADATA
Source SDI EMB [1A]			
Dolby E Common Metad	lata Status		
Prog Desc Text			
Bitstrm Format	DE 20bits	SMPTE Timecode	00:00:00:00
Prog Config	5.1+2	Framerate	29.97fps(NTSC)
AC-3 Metadata Status	5		
Datarate	Not Specified	DC Filter	on
Bitstrm Mode	Complete Main	Lowpass Filter	off
Coding Mode	3/2(L,R,C,Ls,Rs)	LFE Filter	off
LFE Channel	on	Srnd Phase Shift	off
		Srnd Attenuator	off
Center Mix Lvl	-3.0dB	RF Ov Protect	off
Srnd Mix Lvl	-3.0dB		
Mix Lvl	not exist	RF Mode Comp	none
Dolby Srnd Mode	not indicate	Line Mode Comp	none
Room Type	not exist		
Copyright Bit	not protected	Dialnorm Lvl	- 23dB
Orig Bitstrm	not original		
2		Sr	C: DE / PRM1
			up
PRM1			lilend
		- <u>-</u> -	

図 7-21 Dolby Eメタデータ表示

●Dolby E EBI メタデータ表示

Dolby E 測定時、以下の操作で選択したプログラム番号の EBI (Extended Bitstream Info) メタデータを確認できます。

プログラム番号の選択は F·1 DISPLAY PROGRAM で行います。

操作

AUDIO \rightarrow F·4 STATUS SETUP \rightarrow F·2 METADATA \rightarrow F·2 EBI METADATA



図 7-22 Dolby E EBIメタデータ表示

●Dolby Digital メタデータ表示

Dolby Digital 測定時、以下の操作でメタデータを確認できます。

操作

AUDIO \rightarrow F·4 STA	TUS SETUP \rightarrow F	$\cdot 2$ METADATA \rightarrow	F·1 DOLBY D	METADATA
Source AES				
AC-3 Metadata Status				
Bitstrm ID	8	SMPTE Timecode	00:00:00:00	
Bitstrm Format	DD			
Samplerate	48kHz			
Datarate	448kbps			
Bitstrm Mode	Complete Main			
Coding Mode	3/2 L,R,C,Ls,Rs			
LFE Channel	on			
Center Mix Lvl	-3.0dB			
Srnd Mix Lvl	-3.0dB			
Mix Lvl	105dB			
Dolby Srnd Mode	reserved			
Room Type	small, flat monitor			
Copyright Bit	protected			
Orig Bitstrm	original	Dialnorm Lvl	-27dB	
			Src: DD	
				up
				menu

図 7-23 Dolby Digital メタデータ表示

●Dolby Digital EBIメタデータ表示

Dolby Digital 測定時、以下の操作で EBI (Extended Bitstream Info) メタデータを確認で きます。

操作 AUDIO → F·4 STATUS SETUP → F·2 METADATA → F·2 EBI METADATA

Source AES	0			
Pref Stereo Dwnmix Mode	not defined			
Lt/Rt Center Mix Lvl	- 3.0dB			
Lt/Rt Srnd Mix Lvl	-3.0dB			
Lo/Ro Center Mix Lvl	-3.0dB			
Lo/Ro Srnd Mix Lvl	-3.0dB			
Srnd EX Mode	ProLogic IIz			
Headphone Mode	not exist			
AD Converter Type	not exist			
		Src:	DD	
				up
				menu

図 7-24 Dolby Digital EBIメタデータ表示

●Dolby Digital Plus メタデータ表示

Dolby Digital Plus 測定時、以下の操作でメタデータを確認できます。

操作			
AUDIO \rightarrow F·4 STA	TUS SETUP \rightarrow F·2	METADATA \rightarrow F·	1 DOLBY D+ METADATA
Source SDI EMB [1A]			
E-AC-3 Metadata State	us		
Bitstrm Format	E-AC-3	SMPTE Timecode	63:127:127:63
Aggregate Acmod	3/2(L,R,C,Ls,Rs)	SMPTE Timedelay	Θ
Aggrefate Datarate	640kbps		
Num Substreams			
E-AC-3 Substream para	ameters		
Stream Type	Туре 0	Datarate	640kbps
Bitstrm ID	16	Fscod	48kHz
Substrm ID		Numblkscod	6block / sync
		Coding Mode	3/2
		LFE Channel	on
		Bitstrm Mode	Complete Main
		Chanmap	not defined
Dolby Srnd Mode	reserved		
Room Type	small, flat monitor		
Copyright Bit	protected		
Orig Bitstrm	original		
		Dialnorm Lvl	-23dB
		Sro	:: DDP

図 7-25 Dolby Digital Plus メタデータ表示

●Dolby Digital Plus EBI メタデータ表示

Dolby Digital Plus 測定時、以下の操作でEBIメタデータを確認できます。

操作

1411	
AUDIO \rightarrow F·4 STATUS S	SETUP \rightarrow F·2 METADATA \rightarrow F·2 EBI METADATA
Source SDI EMB [1A]	
AC-3 Extended Bitstream In	fo
Pref Stereo Dwnmix Mode	not defined
Lt/Rt Center Mix Lvl	-1.5dB
Lt/Rt Srnd Mix Lvl	-1.5dB
Lo/Ro Center Mix Lvl	-1.5dB
Lo/Ro Srnd Mix Lvl	-1.5dB
Srnd EX Mode	Srnd EX or ProLogicIIx
Headphone Mode	not exist
AD Converter Type	not exist

Src: DDP



7.9.4 チャンネルステータス表示

以下の操作で、選択したチャンネルのステータスを表示できます。 チャンネルの選択は $\boxed{F \cdot 1}$ DISPLAY CHANNEL で行います。また、 $\boxed{F \cdot 2}$ ALIGN でビットの並び 順を選択できます。

AUDIO \rightarrow F·4 STATUS SETUP \rightarrow F·3 CHANNEL STATUS					
AES/EBU CHANNEL STA	TUS DISPLAY AES-3				
FORMAT :	Professional	Byte :	01234567	0	1234567
AUDIO DATA :	РСМ	00 :	10100001	12 : 0	0000000
EMPHASIS :	No emphasis	01 :	00010001	13 : 0	00000000
SIGNAL LOCK :	Locked	02 :	00010100	14 : 0	00000000
SAMPLING FREQ:	48kHz	03 :	00000000	15 : 0	0000000
REFERENCE :	Not reference	04 :	00000000	16 : 0	0000000
CH MODE :	Two-channel	05 :	00000000	17 : 0	00000000
		06 :	00000000	18 : 0	0000000

RESOLUTI	ON :	20bits	Θ	7 :	0000000	0 19	00000000
ALIGNMEN	т:	Not indicated	Θ	8 :	0000000	0 20	00000000
ORIGIN			Θ	9 :	0000000	0 21	00000000
DESTINAT	ION :		1	0:	0000000	0 22	00000000
TIME-OF-	DAY :	00:00:00	1	1 :	0000000	0 23	01010111
CRC	:	NORMAL					
DISPLAY CHANNEL 1	ALIGN LSB 1st	t				SELECT CH 1A	up menu

図 7-27 チャンネルステータス表示

7.9.5 ユーザービット表示

以下の操作で、選択したチャンネルのユーザービットを表示できます。 チャンネルの選択は $F \cdot 1$ DISPLAY CHANNEL で行います。また、 $F \cdot 2$ ALIGN でビットの並び 順を選択できます。

操作

AUDIO \rightarrow F·4 STATUS SETUP \rightarrow F·4 USER BIT						
AES/EBU USER BIT DISPLAY AES-3						
MANAGEMENT : 192-bit	Byte		0123456	57		01234567
	00		0000000	0 12		00000000
	01		0000000	30 13		00000000
	02		0000000	90 14		00000000
	03		0000000	0 15		00000000
	04		0000000	0 16		00000000
	05		0000000	0 17		00000000
	06		0000000	0 18		00000000
	07		0000000	0 19		00000000
	08		0000000	20		00000000
	09		0000000	0 21		00000000
	10		0000000	0 22		00000000
	11		0000000	23		00000000
DISPLAY ALIGN CHANNEL 1 LSB 1st				SELECT CH 1A		up menu

図 7-28 ユーザービット表示

7.9.6 エラーのリセット

以下の操作で、ステータス表示のエラーカウントを0にリセットできます。 また、左下の Reset も 00:00:00 に戻ります。

AUDIO \rightarrow F·4 STATUS SETUP \rightarrow F·5 ERROR RESET	
--	--

8. ステータス表示

ステータスを表示するには、STATUS キーを押します。

ただし、システム設定の SDI IN タブで SDI System が 4K NMI または NMI に設定されているときは、STATUS キーを押すと IP(NMI) ステータスを表示します。

【参照】「8.10 IP(NMI)ステータス画面の説明 (SER08)」

IP (NMI) ステータスから通常のステータスを表示するには、 $\overline{F\cdot 1}$ STATUS を押します。ステータスから、もう一度 IP (NMI) ステータスへ戻るには、 $\overline{F\cdot 2}$ SDI ANALYSIS $\rightarrow \overline{F\cdot 3}$ NMI INFO を押します。

1920×1	080/59.94I YCbCr(42	22) 10bit HD	C.	SDI 1A		TIME: 10	9:24:38	
STATUS								
SIGNAL	FORMAT		Freq.	Cable Em	bedded	Audio		
1A CH DETECT	1920×1080/59.94I H	D	-13.0ppm	1,	2,3,4,5	5,6,7,8,9,10,11	1,12,13,14,15,16	j.
ERROR								
SDI	1	A CH	ANC			1A C	:H	
CRC		Θ	Check	(Sum		0		
TRS Pos		0	Pari	y .		Θ		
TRS Code		Θ						
ILLEGAL Code		Θ						
Line Number		Θ						
Embedded Audio	1	A CH	Video	Quarity 👘		1A C	.H	
ВСН		Θ	Free	e				
Parity		Θ	Black	ς				
DBN		Θ						
Inhibit		Θ						
Audio Sample	θ							
inceReset 00:0	0:13							
EVENT	SDI ANALYSIS	ANC DATA VIEWER	ANC PACKET	STAT SETU	US JP	SELECT CH 1A	ERROR CLEAR	

図 8-1 ステータス表示

8.1 ステータス画面の説明

● SIGNAL

SDI 信号が入力されているかどうかを、「DETECT」または「NO SIGNAL」で表示します。 「NO SIGNAL」の場合、以降の項目は表示しません。

●FORMAT/SUB IMAGE FORMAT

入力信号のフォーマットを表示します。通常は水色で表示されますが、適切なフォーマッ トが入力されないと赤色に変わります。

●Freq

サンプリング周波数の偏差を表示します。
 通常は水色で表示されますが、ERROR SETUP1 タブの Frequency Error を ON にすることで、
 ±10ppm を超えたときに赤色に変わります。
 表示範囲は「<-100ppm、-100~+100ppm、>+100ppm」で、精度は±2ppm です。

【参照】 ERROR SETUP1 タブ → 「8.2.1 エラー設定 1」

●Cable (SER01/SER02の1A~1Dのみ)

入力信号の減衰量を、選択したケーブルの長さに換算して表示します。 通常は水色で表示されますが、ERROR SETUP1 タブの Cable Error を ON にすることで、 Warning で設定した値を超えたときは黄色、Error で設定した値を超えたときは赤色に変わ ります。

表示範囲は以下のとおりで、精度は±20mです。

 $3G: < 10m, 10 \sim 105m, > 105m$ $(5m \land \neg \neg \neg)$ HD: $< 5m, 5 \sim 130m, > 130m$ $(5m \land \neg \neg \neg)$ SD: $< 50m, 50 \sim 300m, > 300m$ $(5m \land \neg \neg \neg)$

【参照】 ERROR SETUP1 タブ → 「8.2.1 エラー設定 1」

• Embedded Audio

入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオのチャンネルを表示します。 入力信号が 3G-B-DL のときは、ストリーム 1 のみ表示します。(3G-B-DS 測定時は、ストリーム 2 も表示します)

ERROR

▶••5 STATUS SETUP で検出設定を 0N にした項目のエラーがカウントされます。エラーは1 秒、または1フィールドごとにカウントされ、最大値は 999999 です。 ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーがカウントされることがあります。

·CRC (SD 以外)

入力信号に重畳されている CRC と、本体で算出した CRC が一致しないときにエラーをカウントします。

・EDH (SD のみ)

EDH パケット内に、補助データエラーフラグ、アクティブピクチャーエラーフラグ、フル フィールドエラーフラグのいずれかが存在するときや、ビデオデータから算出した CRC と EDH パケット内の CRC が一致しないときにエラーをカウントします。

• TRS Pos

入力信号の TRS (Timing Reference Signal) エラーを表示します。 EAV (End of Active Video) と SAV (Start of Active Video) のヘッダワード(3FFh、000h、 000h)の位置が誤っているときや、TRS プロテクションビットのF、V、H ビットがビデオ規 格外 (ブランキングの長さが異なる等) のときにエラーをカウントします。

TRS Code

入力信号の TRS (Timing Reference Signal) プロテクションビットのエラーを表示します。 EAV (End of Active Video) と SAV (Start of Active Video)のプロテクションビット (XYZ) 中にある F、V、H と、誤り訂正フラグ P3、P2、P1、P0 の対応がビデオ規格外のときにエラー をカウントします。

ILLEGAL Code

入力信号のデータが、タイミング識別コード(TRS)領域、または補助データフラグ(ADF)で 規定されているデータ以外で、「000h~003h」および「3FCh~3FFh」を検出するとエラーを カウントします。

SDI 信号では、10 ビットデータで「000h~003h」および「3FCh~3FFh」は、タイミング識別コードや補助データフラグで使用することになっているため、ビデオ信号データやアンシラリデータとして使用することはできません。タイミング識別コードや補助データフラグ以外でこれらの領域にデータが存在すると、エラーとみなされます。

• Line Number (SD 以外)

入力信号に重畳されているラインナンバーと、本体内部でカウントしたラインナンバーが 異なるときにエラーをカウントします。

· Check Sum

入力信号のアンシラリデータに含まれるチェックサムを用いて、エラーをカウントします。

Parity

入力信号のアンシラリデータヘッダ部分に含まれるパリティビットを用いて、エラーをカ ウントします。

・BCH (SD 以外)

入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、BCH 符号によるエラーをカウント します。

• Parity (SD 以外)

入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、パリティによるエラーをカウント します。

• DBN

入力信号に重畳されているエンベデッドオーディオの、連続性によるエラーをカウントします。

エンベデッドオーディオパケットには、パケットの連続性を示すデータブロック番号ワード(DBN)が含まれ、パケットごとに1から255までの値を繰り返します。このDBNがパケットごとに連続していないとき、エラーとみなされます。

• Inhibit

エンベデッドオーディオパケットが、重畳禁止ラインに重畳されているときにエラーをカ ウントします。重畳禁止ラインは以下の通りです。

ただし、3G-B-DLの 60p、59.94p、50p、48p、47.95p については伝送上のスキャン方式は インタレースとなります。

表 8-1 重畳禁止ライン

フォーマット		伝送上のスキャン方式			
		プログレッシブ	インタレース		
HD/3G	1280 × 720	8ライン	-		
	1920 × 1080	8ライン	8、570 ライン		
SD	720 × 487	-	11、274 ライン		
	720×576	-	7、320 ライン		

• Audio Sample

映像に非同期な音声が重畳されたときにエラーをカウントします。映像と音声が同期して いる場合、一定のビデオフレーム数のなかに、重畳されるべき音声データサンプル数が決 められています。そのサンプル数が重畳されていないときに、エラーとみなされます。

Freeze

映像のフレーム間で、映像データが一致した場合にエラーをカウントします。検出を行う 映像領域の指定や、エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。 映像データの比較はチェックサム方式です。

Black

映像の輝度レベルが、設定値以下になった場合にエラーとしてカウントします。 エラー画素とみなす輝度レベルや、1フレームに対するエラー画素の割合、エラーとして 検知するまでのフレームの連続性を設定します。

• Gamut

ガマットエラーをカウントします。 エラーとして検出するための上限値と下限値や、1フレームに対するエラー画素の割合、 エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。

• Comp Gamut

コンポジットガマットエラーをカウントします。 エラーとして検出するための上限値と下限値や、1フレームに対するエラー画素の割合、 エラーとして検知するまでのフレームの連続性を設定します。

• Level Y

輝度レベルが設定した範囲を超えた場合にエラーとしてカウントします。 エラーとして検出するための上限値と下限値を設定します。

• Level C

色差レベルが設定した範囲を超えた場合にエラーとしてカウントします。 エラーとして検出するための上限値と下限値を設定します。

● SinceReset

F・7 ERROR CLEAR、初期化、電源のオンオフで 00:00:00 になり、経過時間を表示します。

8.2 エラー検出の設定

F・5 STATUS SETUP で、エラー検出の設定ができます。
 エラー検出を ON にすると、エラーが発生したときに以下の動作をします。
 ・ステータス表示のエラーカウント
 ・ステータス表示のイベントログにエラーを表示
 ・画面右上に「ERROR」を表示

・リモート端子のアラーム出力

8.2.1 エラー設定1

ERROR SETUP1 タブでは、SDI 信号のエラー検出について設定します。

STATUS \rightarrow F·5 STATUS SETUP \rightarrow		
ERROR SETUP1ERROR SETUP2ERROR SETUP3		
SDI Error Setup		
Error Counter 🛛 🥳	Sec	≡F ield
TRS Error	OFF	#ON
Line Number Error(Except SD) 🔳	OFF	# ON
CRC Error(Except SD)	OFF	# ON
EDH Error(SD)	OFF	# ON
Illegal Code Error 🔳	OFF	# ON
Frequency Error 🥳	OFF	I ON
Cable Error 🔳	OFF	# ON
3G Cable 🥳	LS-5CFB	■ 1694A
3G Cable Error	105 m	
3G Cable Warning	105 m	
HD Cable 🥳	LS-5CFB	■1694A
HD Cable Error	130 m	
HD Cable Warning	130 m	
SD Cable 🥳	L-5C2V	8281
SD Cable Error	300 m	
SD Cable Warning	300 m	



129

●Error Counter

Sec:	秒単位でエラーをカウントします。1秒間に複数回のエラーが発生しても、1
	回としてカウントされます。
Field:	フィールド(フレーム)単位でエラーをカウントします。1 フィールド(フレー

ム)に複数回のエラーが発生しても、1回としてカウントされます。

●TRS Error

TRS Pos、TRS Code エラー検出のオンオフを選択します。

OFF / ON

●Line Number Error(Except SD)

ラインナンバーエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

OFF / ON

●CRC Error(Except SD)

CRC エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

OFF / ON

●EDH Error(SD)

EDH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD のときに有効です。

OFF / <u>ON</u>

●Illegal Code Error

イリーガルコードエラー検出のオンオフを選択します。

OFF / ON

• Frequency Error

周波数偏差エラー検出のオンオフを選択します。 OFF にしても、ステータス画面に周波数偏差は表示します。

OFF / ON

●Cable Error

ケーブルエラー検出のオンオフを選択します。 OFF にしても、ステータス画面にケーブル長は表示します。

OFF / ON

●3G Cable

入力信号が 3Gのときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

<u>LS-5CFB</u> / 1694A

●3G Cable Error

入力信号が 3G のときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。設定値を超えたときにエ ラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

10 - <u>105</u> m

●3G Cable Warning

入力信号が 3G のときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定します。設定値を超えたと きにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

10 - <u>105</u> m

●HD Cable

入力信号が HD のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

LS-5CFB / 1694A

●HD Cable Error

入力信号が HD のときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。設定値を超えたときにエ ラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

5 - <u>130</u> m

●HD Cable Warning

入力信号が HD のときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定します。設定値を超えたと きにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

5 - <u>130</u> m

●SD Cable

入力信号が SD のときの、ケーブル長測定に使用するケーブルを選択します。

<u>L-5C2V</u> / 8281

●SD Cable Error

入力信号が SD のときの、ケーブルエラーの上限値を設定します。設定値を超えたときにエ ラーとなり、ステータス画面の測定値が赤色で表示されます。

50 - 300 m

●SD Cable Warning

入力信号が SD のときの、ケーブルウォーニングの上限値を設定します。設定値を超えたと きにウォーニングとなり、ステータス画面の測定値が黄色で表示されます。

50 - <u>300</u> m

8.2.2 エラー設定 2

ERROR SETUP2 タブでは、アンシラリデータとエンベデッドオーディオのエラー検出に関す る設定をします。

STATUS \rightarrow F·5 STATUS SETUP \rightarrow F·2 PREV TAB \pm to 18 NEXT TAB \rightarrow

REAR SETUPIERENE SETUPZERENE SETUP	² 3	
Ancilary Data Error Setup		
Parity Error	■ 0FF	⊄ ON
Checksum Error	■0FF	≅ ON
Embedded Audio Error Setup		
BCH Error(Except SD)	■0FF	₩ ON
DBN Error	■ 0FF	₩ON
Parity Error(Except SD)	■0FF	₩ON
Inhibit Line Error	■0FF	₩ON
Sample Count Error	■0FF	₩ON

図 8-3 ERROR SETUP2 タブ

●Parity Error

アンシラリデータのパリティエラー検出のオンオフを選択します。

OFF / ON

Checksum Error

アンシラリデータのチェックサムエラー検出のオンオフを選択します。

OFF / <u>ON</u>

●BCH Error(Except SD)

エンベデッドオーディオの BCH エラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入力信号が SD 以外のときに有効です。

OFF / ON

●DBN Error

エンベデッドオーディオの DBN エラー検出のオンオフを選択します。

OFF / <u>ON</u>

●Parity Error(Except SD)

エンベデッドオーディオのパリティエラー検出のオンオフを選択します。この設定は、入 力信号が SD 以外のときに有効です。

OFF / <u>ON</u>

●Inhibit Line Error

エンベデッドオーディオの重畳エラー検出のオンオフを選択します。

OFF / <u>ON</u>

●Sample Count Error

エンベデッドオーディオのサンプル数エラー検出のオンオフを選択します。 映像に非同期な音声が重畳された場合に、エラーがカウントされます。一定のビデオフレー ム数のなかに一定の音声データサンプル数が重畳されていないときに、エラーとみなされ ます。(SMPTE ST 299、SMPTE ST 272 で規定)

OFF / ON

8.2.3 エラー設定3

ERROR SETUP3 タブでは、ガマットエラーに関する設定をします。

STATUS → F·5 STATUS SETUP → F·2 PREV TAB \pm to a NEXT TAB →					
ERROR SETUPIERROR SETUP2ERROR SETUP3ERROR SETUP4					
Video Error Setup					
LowPass Filter	WOFF	■HD/SD:1MHz	■HD:2.8MHz SD:1MHz		
Gamut Error	■0FF	≪ON			
Gamut Upper	109.4 %(90.8 ~ 109.4)	766 mv			
Gamut Lower	-7.2 %(-7.2 ~ 6.1)	-50 mv			
Area	1.0 %(0.0 ~ 5.0)		ĸ		
Duration	1 Frame(1 ~ 60)				
Composite Gamut Error	■ OFF	₹ON			
Setup	~ 0%	■7.5%			
		NTSC	PAL		
Composite Upper	135.0 %(90.0 ~ 135.0)	964 mv	945 mv		
Composite Lower	-40.0 %(-40.0 ~ 20.0)	-286 mv	-280 mv		
Area	1.0 %(0.0 ~ 5.0)				
Duration	1 Frame(1 ~ 60)				

図 8-4 ERROR SETUP3 タブ

●LowPass Filter

ガマットエラーおよびコンポジットガマットエラー検出時のローパスフィルタの周波数特 性を選択します。オーバーシュートなどでの過渡的なエラーを除去するために設定します。

HD/SD:1MHz / HD:2.8MHz SD:1MHz / OFF

●Gamut Error

ガマットエラー検出のオンオフを選択します。

ON / <u>OFF</u>

●Gamut Upper

ガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。 5 バー表示の GBR では、設定値以上が赤色で表示されます。

90.8 - <u>109.4</u>%

• Gamut Lower

ガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。 5 バー表示の GBR では、設定値以下が赤色で表示されます。

<u>-7.2</u> - 6.1%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。 Gamut Error が OFF のときは設定できません。

0.0 - <u>1.0</u> - 5.0%

• Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。 Gamut Error が OFF のときは設定できません。

<u>1</u> - 60 Frames

●Composite Gamut Error

コンポジットガマットエラー検出のオンオフを選択します。

ON / OFF

● Setup

コンポーネント信号をコンポジット信号に変換したときのセットアップを選択します。

<u>0%</u> :	セットアップを付加しません。
7.5%:	7.5%セットアップを付加します。

●Composite Upper

コンポジットガマットエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーにな ります。

5バー表示の CMP では、設定値以上が赤色で表示されます。

90.0 - <u>135.0</u>%

Ocomposite Lower

コンポジットガマットエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーにな ります。

5 バー表示の CMP では、設定値以下が赤色で表示されます。

<u>-40.0</u> - 20.0%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。 Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

0.0 - <u>1.0</u> - 5.0%

• Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。 Composite Gamut Error が OFF のときは設定できません。

<u>1</u> - 60 Frames

8.2.4 エラー設定 4

ERROR SETUP4 タブでは、フリーズエラー、ブラックエラーおよびレベルエラーに関する設 定をします。

RROR SETUP1ERROR SETUP2ERROR S	ETUP3 <mark>ERROR SETUP4</mark>	
Video Error Setup		
Freeze Error Area Upper Area Lower Area Left Area Right Duration	■ OFF 0 %(0 ~ 100) 0 %(0 ~ 100) 0 %(0 ~ 100) 0 %(0 ~ 100) 2 Frame(2 ~ 300)	EC ON
Black Error Level Area Duration	■OFF 0 %(0 ~ 100) 100 %(1 ~ 100) 1 Frame(1 ~ 300)	≂ ON
Level Error Luminance Upper Luminance Lower Chroma Upper Chroma Lower	■OFF 766 mV(-51 ~ 766) -51 mV(-51 ~ 766) 399 mV(-400 ~ 399) -400 mV(-400 ~ 399)	⊊ ON



Freeze Error

フリーズエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / <u>OFF</u>

●Area Upper / Area Lower / Area Left / Area Right

アクティブピクチャー領域の何%をエラー検出の対象外にするかを、上下左右それぞれ設 定します。

0 - 100%



•Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

2 - 300 Frames

●Black Error

ブラックエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / OFF

●Level

ブラックエラーのエラーレベルを設定します。設定値以下の信号がエラーとなります。

0 - 100%

●Area

アクティブピクチャー領域の何%以上にエラーが発生するとエラーにするかを設定します。

1 - <u>100</u>%

•Duration

エラーを含む映像フレームが、何フレーム以上連続するとエラーにするかを設定します。

<u>1</u> - 300 Frames
●Level Error

レベルエラー検出のオンオフを選択します。OFFのとき、以下の設定はできません。

ON / <u>OFF</u>

•Luminance Upper

輝度レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。 5バー表示のYでは、設定値以上が赤色で表示されます。

-51 - <u>766</u>mV

•Luminance Lower

輝度レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。 5バー表示のYでは、設定値以下が赤色で表示されます。

<u>-51</u> - 766mV

●Chroma Upper

色差レベルエラーの上限値を設定します。設定値を上回ったときにエラーになります。

-400 - <u>399</u>mV

●Chroma Lower

色差レベルエラーの下限値を設定します。設定値を下回ったときにエラーになります。

<u>-400</u> - 399mV

8.3 エラーカウントのクリア

以下の操作で、エラーカウントと SinceReset の値をクリアできます。

操作 STATUS → F·7 ERROR CLEAR

8.4 イベントログの設定

以下の操作で、イベントログを表示できます。 イベントログでは、発生したイベントのログを一覧で表示します。 イベント検出の対象は、現在選択しているグループ(1A~1D または 2A~2D)の全チャンネルで す。ただし、3G-B-DS、3G(DL)-4K、12Gの測定時は、現在表示しているチャンネルのみイベ ント検出します。NMIの測定時は、NMI IN タブで選択されているチャンネルのイベント検出 をします。

操作

STATUS \rightarrow F·1 EVENT LOG

1920×1080/5	59.94I YCbCr(4	22) 10bit HD)	SDI	1A	TIME:	11:2	5:47	
EVENT LOG LIST	F S	SAMPLE No	.246	<< N	OW LOGGI	NG >>			
246:2014/0	2/25 11:25:	28 1C 192	20x1080/59	.941					
245:2014/0	2/25 11:25:	28 1A 192	20x1080/59	.941					
244:2014/0	2/25 11:25	27 1C 192	20×1080/59	.941	A_SMP				
243:2014/0	2/25 11:25:	27 1A 192	20×1080/59	.941	A_SMP				
242:2014/0	2/25 11:25:	27 1C 192	20×1080/59	.941	CABLE	_ERR,			
241:2014/0	2/25 11:25:	27 1A 192	20×1080/59	.941	CABLE_	_ERR,			
240:2014/0	2/25 11:25:	27 1C 192	20×1080/59	.941					
239:2014/0	2/25 11:25:	27 1A 192	20×1080/59	.941					
238:2014/0	2/25 11:25:	26 1C NO	SIGNAL						
237:2014/0	2/25 11:25:	26 1A NO	SIGNAL						
236:2014/0	2/25 11:24:	11 - BNG			MUTE:	FFFF,			
235:2014/0	2/25 11:24:	10 - BNC	-		MUTE:	FF00,			
234:2014/0	2/25 11:24:	10 - BNC			CRC : FI	FFF,MUTE:	FF00,C	ODE:FFFF	
233:2014/0	2/25 11:24:	09 - BNC			MUTE:	FF00,			
232:2014/0	2/25 11:23:	59 1D 192	20x1080/59	.941					
231:2014/0	2/25 11:23	59 1C 192	20×1080/59	.941					
230:2014/0	2/25 11:23	59 1B 192	20x1080/59	.941					
229:2014/0	2/25 11:23	59 1A 19	20×1080/59	.941					
228:2014/0	2/25 11:23	58 - 192	20×1080/59	.941	MUTE:	FF00,			
227:2014/0	2/25 11:23	58 - 192	20x1080/59	.941	VAL:00	OFF,MUTE:	FFFF,P	AR:00FF,	, C
LOG	CLEAR	LOG						ир	
START		OVER WR						merru	

図 8-6 イベントログ表示

8.4.1 イベントログ画面の説明

イベントログ画面では、イベントが発生時刻順に表示されます。 ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、古いイベントを閲覧で きます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、最新のイベントが表示されます。

●注意事項

- ・同じイベントが連続して発生したときや、同時に多数のイベントが発生したときは、1 つのイベントとして扱います。
- 同時に多数のイベントが発生すると、画面上ですべてのイベントを確認できないことがあります。そのときは USB メモリーに保存することで、すべてのイベントを確認できます。
- ・ イベント表示は、電源のオンオフで消去されます。
- ビデオフォーマットや入力チャンネルの切り換え時には信号が乱れ、エラーが表示されることがあります。

●時刻表示

SYS → F·2 SYSTEM SETUPのTimeで選択した形式で表示します。

●チャンネル表示

入力チャンネルを表示します。 SER03 で検出したオーディオに関するイベントには、「-」を表示します。 SER08 で検出した IP(NMI)入力信号に関するイベントには、「N1/N2・N3/N4」を表示します。

●フォーマット表示

入力フォーマットを表示します。 入力信号がない場合は、「NO SIGNAL」を表示します。 SER03 で検出した外部オーディオに関するイベントには、「BNC」を表示します。

●イベント表示

イベントログで表示されるイベント名を以下に示します。

以下のうち、SYS メニューの FORMAT ALARM タブ、STATUS メニューの STATUS SETUP、EYE メニューの ERROR SETUP、AUDIO メニューの ERROR SETUP で検出設定を ON にした項目の みを表示します。

表 8-2 イベントー覧表

対象ユニット	イベント名	説明
SER01/SER02/SER06/SER08	FORMAT_ALARM	Format Alarm
	TRS_P	TRS Position Error
	TRS_C	TRS Code Error
	LINE	Line Number Error(Except SD)
	CRC	CRC Error(Except SD)
	EDH	EDH Error(SD)
	ILLEGAL	Illegal Code Error
	FREQ	Frequency Error
	CABLE_ERR	Cable Error
	CABLE_WAR	Cable Warning
	PRTY	Ancillary Data Parity Error
	СНК	Ancillary Data Checksum Error

8. ステータス表示

対象ユニット	イベント名	説明
	A_BCH	Embedded Audio BCH Error(Except SD)
	A_DBN	Embedded Audio DBN Error
	A_PRTY	Embedded Audio Parity Error(Except SD)
	A_INH	Embedded Audio Inhibit Line Error
	A_SMP	Embedded Audio Sample Count Error
	GMUT	Gamut Error
	GMUT_ST1	Gamut Error Stream 1
	GMUT_ST2	Gamut Error Stream 2
	CGMUT	Composite Gamut Error
	CGMUT_ST1	Composite Gamut Error Stream 1
	CGMUT_ST2	Composite Gamut Error Stream 2
	FRZ	Freeze Error
	FRZ_ST1	Freeze Error Stream 1
	FRZ_ST2	Freeze Error Stream 2
	BLK	Black Error
	BLK_ST1	Black Error Stream 1
	BLK_ST2	Black Error Stream 2
	LVL_Y	Luminance Error
	LVL_Y_ST1	Luminance Error Stream 1
	LVL_Y_ST2	Luminance Error Stream 2
	LVL_C	Chroma Error
	LVL_C_ST1	Chroma Error Stream 1
	LVL_C_ST2	Chroma Error Stream 2
SER02/SER09	EYE_3G_AMP	3G Amplitude Error
	EYE_3G_TR	3G Risetime Error
	EYE_3G_TF	3G Falltime Error
	EYE_3G_TR_TF	3G Deltatime Error(Tr-Tf)
	EYE_3G_T_JIT	3G Timing Jitter Error
	EYE_3G_A_JIT	3G Current Jitter Error
	EYE_3G_OR	3G Overshoot Rising Error
	EYE_3G_0F	3G Overshoot Falling Error
	EYE_HD_AMP	HD Amplitude Error
	EYE_HD_TR	HD Risetime Error
	EYE_HD_TF	HD Falltime Error
	EYE_HD_TR_TF	HD Deltatime Error(Tr-Tf)
	EYE_HD_T_JIT	HD Timing Jitter Error
	EYE_HD_A_JIT	HD Current Jitter Error
	EYE_HD_OR	HD Overshoot Rising Error
	EYE_HD_OF	HD Overshoot Falling Error
	EYE_SD_AMP	SD Amplitude Error
	EYE_SD_TR	SD Risetime Error
	EYE_SD_TF	SD Falltime Error
	EYE_SD_TR_TF	SD Deltatime Error(Tr-Tf)
	EYE_SD_T_JIT	SD Timing Jitter Error
	EYE_SD_A_JIT	SD Current Jitter Error

8. ステータス表示

対象ユニット	イベント名	説明
	EYE_SD_OR	SD Overshoot Rising Error
	EYE_SD_0F	SD Overshoot Falling Error
SER09	EYE_12G_AMP	12G Amplitude Error
	EYE_12G_TR	12G Risetime Error
	EYE_12G_TF	12G Falltime Error
	EYE_12G_TR_TF	12G Deltatime Error(Tr-Tf)
	EYE_12G_T_JIT	12G Timing Jitter Error
	EYE_12G_A_JIT	12G Current Jitter Error
	EYE_12G_OR	12G Overshoot Rising Error
	EYE_12G_0F	12G Overshoot Falling Error
SER03	OVER	Level Over
	CLIP	Clip
	MUTE	Mute
	PAR	Parity Error
	VAL	Validity Error
	CRC	CRC Error
	CODE	Code Violation

●イベント発生チャンネル表示 (SER03)

SER03 で検出したオーディオに関するイベントには、イベント名の後ろにイベントが発生したチャンネルを16進数で表示します。

・8ch 測定時

16進数が示す8ビットは、以下のとおり入力チャンネルに対応しています。

INPUT	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	
SDI		2nd (GROUP		1st GROUP				
(1 入力モード)		(G1~	~G4)		(G1~G4)				
SDI	2nd GROUP 1st GROUP								
(サイマルモード)	(G1~G4)					(G1~G4)			
	(SDI A~SDI D)				(SDI A~SDI D)				
EXT AUDIO	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B	
(※1)	8ch	7ch	6ch	5ch	4ch	3ch	2ch	1ch	

※1 EXT AUDIO INPUT GROUP(A/B)で選択したチャンネルに対応します。

たとえば、INPUT が SDI、サイマルモード、1st GROUP が SDI B の G3、2nd GROUP が SDI A の G4 の場合、「48」は、B12ch と A15ch にイベントが発生したことを表しています。

	4	1		8					
0	1	0	0	1	0	0	0		
A16ch	A15ch	A14ch	A13ch	B12ch	B11ch	B10ch	B9ch		

16ch 測定時

16進数が示す16ビットは、以下のとおり入力チャンネルに対応しています。

INPUT	b16	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1
SDI	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
(1 入力モード)																
SDI		4th (GROUP			3rd (GROUP			2nd (GROUP			1st GROUP		
(サイマルモード)		(G1~	~G4)			(G1-	~ G4)			(G1~	~G4)			(G1-	~ G4)	
	(5	SDI Ar	~SDI	D)	(3	SDI Ar	~SDI I	D)	(3	SDI Ar	-SDI	D)	(5	SDI A-	∼SDI∣	D)
EXT AUDIO	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	A 8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1

たとえば、INPUT SELECT が EXT AUDIOの場合、「1248」は、A4ch、A7ch、B2ch、B5ch にイベントが発生したことを表しています。

		1		2 4 8			3								
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
B8ch	B7ch	B6ch	B5ch	B4ch	B3ch	B2ch	B1ch	A8ch	A7ch	A6ch	A5ch	A4ch	A3ch	A2ch	A1ch

8.4.2 イベントログの開始

以下の操作で、イベントログを開始できます。

操作

STATUS	\rightarrow F	1 EVENT	LOG \rightarrow	F·1	LOG:	START	/ <u>Stop</u>
--------	-----------------	---------	-------------------	-----	------	-------	---------------

設定項目の説明

- START: イベントログを開始します。イベントログの右上に「NOW LOGGING」と表示されます。
 STOP: イベントログを停止します。イベントログの右上に「LOGGING STOPPED」と表
- STOP: イベントロクを停止します。イベントロクの石上に「LOGGING STOPPED」と表示されます。

8.4.3 イベントログの消去

以下の操作で、イベントログを消去できます。

操作

$\frac{\text{STATUS}}{\text{STATUS}} \rightarrow \boxed{\text{F} \cdot 1} \text{ EVENT LOG } \rightarrow \boxed{\text{F} \cdot 2} \text{ CLEAR}$

8.4.4 上書きモードの選択

イベントは、最大1000項目まで表示できます。以下の操作で、1001項目以降のイベント が発生したときの動作を選択できます。

操作

$STATUS \to F \cdot 1 EVENT LOG \to$	F·3 LOG MODE: <u>OVER WR</u> / STOP
--------------------------------------	-------------------------------------

設定項目の説明

 OVER WR:
 古いイベントから上書きして記録します。

 STOP:
 1001項目以降のイベントを記録しません。

8.4.5 USB メモリーへの保存

イベントログは、USBメモリーにテキスト形式で保存できます。 ファイル名を手動で付けて保存する手順を、以下に示します。

- 1. USB メモリーを接続します。
- 2. F・6 USB MEMORY を押します。

ファイルリスト画面が表示されます。 このメニューは、USBメモリーが接続されているときに表示されます。

No.	External Filename	USB Flash Drive LOG	File List Date&Time	Size(byte)
1 20131217172	614.txt		2013/12/17 17:26:14	231
2 20131217172	618.TXT		2013/12/1/ 1/:26:18	231
Disk Size: Free Size:	8,158,744,576 Byte 8,155,901,952 Byte	.txt	ie da la companya de	
AUTO FILENAME	STORE	FILE DELETE		up menu
ON				

図 8-7 ファイルリスト画面

- 3. F·1 AUTO FILENAME を OFF にします。
- 4. F·2 NAME INPUT を押します。

ファイル名入力画面が表示されます。

	0 1	2 3	4 5	6 7	89		
	AB	C D	E F	GH	L I		
	KL	MN	0 P	QR	S T		
	UV	W X	Y Z				
			(5 B BUSUL 6)				
	$[F.D_NOB] = 0$	LOG	[F.D_PUSH] = C 5 Store File Na txt	MAR SET & Funct	lion Key Edit		
CLEAR	DELETE		<=	=>	CHAR SET	up]
						тепи	

図 8-8 ファイル名入力画面

5. 14 文字以内でファイル名を入力します。

ファイル名入力画面でのキー動作は以下のとおりです。

F•1	CLEAR ALL	: すべての文字列を消去します。
F•2	DELETE	: カーソル上の文字を消去します。
F•4	<=	: カーソルを左に移動します。
F•5	=>	: カーソルを右に移動します。
F•6	CHAR SET	: 文字を入力します。
ファ	アンクションダイヤル(F・D)	:回して文字を選択、押して文字を入力します。

ファイル名は、すでに保存してあるファイル名からコピーすることもできます。ファ イル名をコピーするには、ファイルリスト画面でコピーしたいファイルにカーソルを 合わせてから、ファンクションダイヤル(F・D)を押してください。

- 6. F·7 up menu を押します。
- 7. F·3 STORE を押します。

USB メモリーに同じ名前のファイルが存在するときは、上書き確認のメニューが表示 されます。上書きするときは $\overline{F\cdot 1}$ OVER WR YES、保存をキャンセルするときは $\overline{F\cdot 3}$ OVER WR NO を押してください。

●イベントログの削除

USB メモリーに保存したイベントログを削除するには、ファイルリスト画面でファイル を選択してから、 $\overline{F\cdot4}$ FILE DELETE を押します。削除するときは $\overline{F\cdot1}$ DELETE YES、削除 をキャンセルするときは $\overline{F\cdot3}$ DELETE NO を押してください。

●ファイル名の自動生成

F·I AUTO FILENAME を ON にすると、保存したときに「YYYYMMDDhhmmss」形式で、ファイル名が自動で付きます。このとき、F·2 NAME INPUT は表示されません。

●USB メモリーのフォルダ構成

イベントログは、「LOG」フォルダの下に保存されます。

- Ů USB メモリー
- ∟ 🗋 LV5490_USER
 - └ 🗋 LOG

└─ 🗂 YYYYMMDDhhmmss.txt

8.5 データダンプの設定

以下の操作で、データダンプを表示できます。

データダンプでは、選択したラインのデータを一覧で表示します。ライン番号は V POS ツマ ミ、サンプル番号は H POS ツマミで可変できます。(ファンクションダイヤル(F・D)でも可変 できます)

ここで選択したラインは、ビデオ信号波形表示、ベクトル波形表示、ピクチャー表示の選択 ラインと連動します。(4Kの一部の設定を除く)

操作

 $STATUS \rightarrow F \cdot 2$ SDI ANALYSIS $\rightarrow F \cdot 1$ DATA DUMP

	1920x1080	/50I YCbCr(422	2) 10bit HD	SD	I 1A	TIME: 16	5:28:46	
ράτα Γ	NIMP		No 1					
		SAMPI	F Y	Ch/I	Cm			
[FAV]		<1920	> 3FF	3FF				
Î EAV Î		<1921	> 000	000				
Î EAVÎ		<1922	> 000	000				
[EAV]		<1923	> 2D8	2D8				
ĹN	LN	<1924	> 204	204				
LN	LN	<1925	> 200	200				
CRC	CRC	<1926	> 2BB	2F7				
CRC	CRC	<1927	> 23C	1E8				
	ADF	<1928	> 040	000				
	ADF	<1929	> 040	3FF				
	ADF	<1930	> 040	3FF				
	DID	<1931	> 040	2E7				
	DBN	<1932	> 040	28E				
	DC	<1933	> 040	218				
	UDW	<1934	> 040	104				
	UDW	<1935	> 040	203				
	UDW	<1936	> 040	200				
	UDW	<1937	> 040	116				
	UDW	<1938	> 040	17F				
	UDW	<1939	> 040	20F				
	MODE	DUMP OPERATION		DISPLAY		SELECT CH	up menu	
	RUN			SERIAL		1A		

図 8-9 データダンプ表示

8.5.1 データダンプ画面の説明

●検出コード表示

入力信号に重畳された補助データを検出し、以下のとおり検出コードを表示します。

表 8-3 検出コード表示

検出コード	表示色	説明
ADF	シアン	ANCILLARY DATA FLAGS(000h、3FFh、3FFh データ)
DID	シアン	DATA IDENTIFICATION (ADF の次のデータ)
SDID	シアン	SECONDARY DATA IDENTIFICATION
		(DID が 80h より小さい場合の、第 2 形式データ)
DBN	シアン	DATA BLOCK NUMBERS
		(DID が 80h 以上の場合の、第 1 形式データ)
DC	シアン	DATA COUNT (SDID/DBN の次のデータ)
UDW	シアン	USER DATA WORDS (ADF に続くデータカウント分のユーザーデータワード)
CS	マゼンタ	CHECKSUM (UDW 直後のデータ)
AP	黄	ACTIVE PICTURE
		(選択したラインが有効映像領域のとき、SAV の後ろから EAV の手前まで)

●ライン番号表示

SDI 信号で伝送するピクチャーには、伝送フォーマットとしてライン番号が付加されています。画面上部には、以下のいずれかの形式でライン番号を表示します。

表 8-4 ライン番号表示

ライン番号表示	説明
LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が一致
I/F LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が不一致
	伝送時のライン番号を表示
PIC LINE No.	ピクチャーの走査ライン番号と伝送時のライン番号が不一致
	ピクチャーの走査ライン番号を表示

通常、ピクチャーの走査ライン番号と、そのライン番号を格納する伝送時のライン番号 は一致していますが、以下のフォーマットが入力されたときは一致しません。 このときは、ピクチャーの走査ライン番号(PICTURE)と、伝送時のライン番号を切り換え て表示できます。

表 8-5 フォーマット

フォーマット	フレームレート	切り換え操作
3G-B-DL	60/59.94/50/48/47.95/P	F·4 DISPLAY (PICTURE/STREAM1/STREAM2)
HD (DL)	60/59.94/50/48/47.95/P	F·5 LINK (PICTURE/A/B)
3G (DL) -2K	60/59.94/50/48/47.95/P	F·5 LINK (PICTURE/1/2)

例として、3G-B-DL(1920×1080/59.94P)を入力し、ピクチャーの走査ライン番号を42 にした場合の切り換え方法を以下に示します。

- 1. データダンプを表示します。
- 2. F・4 DISPLAY を PICTURE にします。
- 3. V POS ツマミで PIC LINE No. を 42 にします。
- 4. F・4 DISPLAY を STREAM1 にします。

ライン番号の表示が I/F LINE No. 21 に変わります。 これは、ピクチャーの走査ライン番号 42 が格納されている伝送時のライン番号が 21 で あることを示しています。

その他、3G-B-DLのライン番号の関係は以下のとおりです。

表 8-6 3G-B-DL ライン番号の関係

ピクチャーの走査ライン番号	伝送時のライン番号		
(PIC LINE No.)	(I/F LI	NE No.)	
PICTURE	STREAM1	STREAM2	
1	563	1125	
2	1	563	
n (奇数)	(n+1)/2+562	(n-1)/2	
m(偶数)	m/2	m/2+562	

8.5.2 表示モードの選択

以下の操作で、データダンプの表示モードを選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·2 SDI ANALYSIS	\rightarrow F·1 DATA DUMP \rightarrow	F•1 MODE: <u>RUN</u> / HOLD / FRM CAP
---------------------------------------	---	---------------------------------------

設定項目の説明

RUN:	入力信号のデータを自動更新して表示します。
HOLD:	入力信号のデータを静止して表示します。
FRM CAP:	フレームデータを表示します。フレームデータが本体に取り込まれていない
	ときは、何も表示しません。フレームキャプチャモードのときに選択できま
	す。

8.5.3 表示形式の選択

以下の操作で、データダンプの表示形式を選択できます。 F・5 LINK または F・5 SUB が PICTURE のとき、このメニューは表示されません。

操作

STATUS \rightarrow	\rightarrow F·2 SDI ANALYSIS \rightarrow F·1 DATA DUMP \rightarrow F·4 DISPLAY	
: <u>SERIAL</u>	/ COMPO / BINARY (HD、SD、3G–A、HD(QL)、3G(QL) で 3G–A、12G σ	りとき)
: PICTURE	: / <u>STREAM1</u> / STREAM2(3G-B-DL、3G(QL)で3G-B-DL のとき)	
: STREAM1	2 / <u>STREAM1</u> / STREAM2(3G(DL)-2K で 3G-B-DL のとき)	
: <u>S1 SERI</u>	AL / S1 COMPO / S1 BINARY / S2 SERIAL / S2 COMPO / S2 BINARY	(3G(DL)-4K、
3G-B-DS of)とき)	

設定項目の説明

SERIAL:	パラレル変換後のデータ列で表示します。
COMPO:	パラレル変換後のデータ列から成分ごとに分離して表示します。
BINARY:	パラレル変換後のデータ列をバイナリー表示します。
PICTURE:	各リンクまたはストリーム 1/2 を合成し、ピクチャー構造で表示します。
STREAM1:	ストリーム1を表示します。
STREAM2:	ストリーム2を表示します。
STREAM12:	ストリーム 1/2 を合成して表示します。
S1 SERIAL:	ストリーム1をシリアル表示します。
S1 COMPO:	ストリーム1を分離表示します。
S1 BINARY:	ストリーム1をバイナリー表示します。
S2 SERIAL:	ストリーム2をシリアル表示します。
S2 COMPO:	ストリーム2を分離表示します。
S2 BINARY:	ストリーム2をバイナリー表示します。

DISPLAY = SERIAL				
DATA DUMP	LINE No.1			
	SAMPLE	Y	Cb/Cr	
[EAV]	<1920>	366	3FF	
[EAV]	<1921>	000	000	
[EAV]	<1922>	000	000	
[EAV]	<1923>	208	2D8	
LN LN	<1924>	204	204	
LN LN	<1925>	200	200	
CRC CRC	<1926>	2BB	2F7	
CRC CRC	<1927>	23C	1E8	
ADF	<1928>	040	000	
ADF	<1929>	040	3FF	
ADF	<1930>	040	3FF	
DID	<1931>	040	2E7	
DBN	<1932>	040	1B6	
DC	<1933>	040	218	
UDW	<1934>	040	21E	
UDW	<1935>	040	104	
UDW	<1936>	040	200	
UDW	<1937>	040	16B	
UDW	<1938>	040	1D5	
UDW	<1939>	040	20F	

DI	SPI	AY	=	COMP	0
$\boldsymbol{\nu}$			_		v

DATA D	DUMP	LINE No.1			
		SAMPLE	Y	Cb	Cr
[EAV]		<1920>	3FF	3FF	
[EAV]		<1921>	000		000
[EAV]		<1922>	000	000	
[EAV]		<1923>	2D8		2D8
LN	LN	<1924>	204	204	
LN	LN	<1925>	200		200
CRC	CRC	<1926>	2BB	2F7	
CRC	CRC	<1927>	23C		1E8
	ADF	<1928>	040	000	
	ADF	<1929>	040		3FF
	ADF	<1930>	040	3FF	
	DID	<1931>	040		2E7
	DBN	<1932>	040	17A	
	DC	<1933>	040		218
	UDW	<1934>	040	1E9	
	UDW	<1935>	040		102
	UDW	<1936>	040	200	
	UDW	<1937>	040		1AD
	UDW	<1938>	040	137	
	UDW	<1939>	040		20F

DISPLAY = BINARY

DATA DUMP	LINE No.1	V	
	JAPIPLE	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	<1920>		
[EAV]	<1921>	00000000000	
[EAV]	<1922>	000000000000	$\odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot \odot$
[EAV]	<1923>	1011011000	1011011000
LN LN	<1924>	1000000100	100000100
LN LN	<1925>	1000000000	100000000
CRC CRC	<1926>	1010111011	1011110111
CRC CRC	<1927>	1000111100	0111101000
ADF	<1928>	0001000000	000000000
ADF	<1929>	0001000000	1111111111
ADF	<1930>	0001000000	1111111111
DID	<1931>	0001000000	1011100111
DBN	<1932>	0001000000	1011011011
DC	<1933>	0001000000	1000011000
UDW	<1934>	0001000000	1000011110
UDW	<1935>	0001000000	010000100
UDW	<1936>	0001000000	100000000
UDW	<1937>	0001000000	0101100001
UDW	<1938>	0001000000	1001111000
UDW	<1939>	0001000000	0110000000

図 8-10 表示形式の選択

8.5.4 表示内容の選択

マルチリンクまたは12Gのとき、以下の操作でデータダンプの表示内容を選択できます。 各リンクまたはストリーム1/2を合成し、ピクチャー構造で表示します。

操作(マルチリンクのとき)

- STATUS → F·2 SDI ANALYSIS → F·1 DATA DUMP → F·5 LINK : <u>PICTURE</u> / A[1A] / B[1B] / A[1C] / B[1D] / A[2A] / B[2B] / A[2C] / B[2D] (HD (DL)のとき)
- : <u>PICTURE</u> / 1[1A] / 2[1B] / 1[1C] / 2[1D] / 1[2A] / 2[2B] / 1[2C] / 2[2D] (3G(DL)のとき)
- : <u>PICTURE</u> / 1[1A] / 2[1B] / 3[1C] / 4[1D] / 1[2A] / 2[2B] / 3[2C] / 4[2D] (3G(QL)、HD(QL)のとき)

操作(12Gのとき)

STATUS \rightarrow F·2 SDI ANALYSIS \rightarrow F·1 DATA DUMP \rightarrow F·5 SUB : PICTURE / 1[1A] / 2[1B] / 3[1C] / 4[1D]

8.5.5 表示位置のジャンプ

データダンプ操作の設定は、DATA DUMP メニューの F·2 DUMP OPERATION で行います。

 $STATUS \rightarrow F \cdot 2$ SDI ANALYSIS $\rightarrow F \cdot 1$ DATA DUMP $\rightarrow F \cdot 2$ DUMP OPERATION \rightarrow

JUMP EAV	FD 1CLICK 1	FD FUNCTION LINE	DISPLAY S1 SERIAL	LINK 1[1A]	USB MEMORY	up menu
F·1	F·2	F·3	F·4	F·5	F·6	F·7

図 8-11 DUMP OPERATION メニュー

以下の操作で、データダンプのサンプル番号を指定の位置にジャンプできます。

操作

STATU	$S \rightarrow$	F·2 SD	I ANALYSIS	\rightarrow F·1 D/	TA DUMP	$\rightarrow F \cdot 2$	DUMP	OPERATION	\rightarrow F·1 JUMF	2
: <u>Eav</u>	/ SA	V								
: <u>End</u>	/ ST	ART (ス	、力信号が 4K	で、F・5	LINK また	:は F・5	SUB t	が PICTURE d	のとき)	

設定項目の説明

6 mm r	
START:	サンプル番号0から表示します。
END:	サンプル番号の最終を表示します。
SAV:	SAV のサンプル番号から表示します。
EAV:	EAV のサンプル番号から表示します。

8.5.6 可変ステップの選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル(F・D)を回したときの、ライン番号またはサンプル 番号の可変ステップを選択できます。

操作

STATUS	\rightarrow	F·2	SDI	ANALYSIS	$\rightarrow F \cdot 1$	DATA	DUMP	\rightarrow	F·2	DUMP	OPERATION	\rightarrow	
F•2 FD	1 C L	ICK	: <u>1</u> /	/ 10 / 50									

8.5.7 可変内容の選択

以下の操作で、ファンクションダイヤル(F·D)を回したときに、ライン番号とサンプル番号 のどちらを可変するかを選択できます。ライン番号は VPOS ツマミ、サンプル番号はHPOS ツマミでも可変できます。

操作

STATUS	\rightarrow F·2 SDI	ANALYSIS \rightarrow	F·1 DATA	DUMP \rightarrow	∙ F•2 DUMP	$OPERATION \rightarrow$
F•3 FD	FUNCTION: L	<u>_INE</u> / SAMPLE	Ξ			

設定項目の説明

LINE:	ファンクションダイヤル(F・D)を回したときに、ライン番号を可変します。
	ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、ライン番号0または1のデータを表
	示します。
SAMPLE:	ファンクションダイヤル(F・D)を回したときに、サンプル番号を可変します。
	ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、EAV またはサンプル番号 0 にジャン
	プします。

8.5.8 USB メモリーへの保存

データダンプは、USBメモリーにテキスト形式で保存できます。保存方法は、イベントロ グの保存と同様です。「8.4.5 USBメモリーへの保存」を参照してください。 データダンプは、「DUMP」フォルダの下に保存されます。

Ů USB メモリー

└ 🗋 LV5490_USER

∟ 🗋 DUMP

🗆 🗋 YYYYMMDDhhmmss.txt

8.6 位相差測定の設定

以下の操作で位相差測定画面を表示できます。 位相差測定画面では、SDI 信号と外部同期信号、あるいは SDI 信号間の位相差を測定します。

操作



図 8-12 位相差測定画面

●SDI 信号と外部同期信号の位相差測定

F·3 REF SELECT を EXT にすることで、外部同期信号を基準とした SDI 信号の位相差が測定 できます。外部同期信号を入力してください。

なお、以下の入力フォーマットには対応していません。

- 3G Ø 720/30P、720/29.97P、720/25P、720/24P、720/23.98P
- ・フレーム周波数 48P、47.95P

●SDI 信号間の位相差測定

[F・3] REF SELECT を SDI にすることで、SDI 信号間の位相差が測定できます。SYS → F・1] SIGNAL IN OUT → SDI IN タブの SDI System が 3G-B-DS のとき、この測定はできません。 基準となる信号は、入力信号によって以下のように変わります。

表 8-7 基準信号

入力信号	基準信号
SD、HD、3G	Ach
HD (DL)	リンクA
3G (DL) -2K、3G (DL) -4K、3G (QL) 、HD (QL)	リンク1

8.6.1 位相差測定画面の説明

●CURRENT PHASE

- V PHASE: 位相差をライン単位で表示します。
 H PHASE: 位相差を時間単位と、ピクセルまたはクロック単位(※1)で表示します。
 TOTAL PLAGE: N PLAGE A L PLAGE A L PLAGE A L PLAGE
- TOTAL PHASE: V PHASE と H PHASE 合計の位相差を時間単位で表示します。
- ※1 入力信号が HD(DL)の 1080/60P、1080/59.94P、1080/50P、および SD のときにクロック単位となり ます。ピクセル表示が映像のサンプリング周波数単位であることに対して、クロック単位はパラ レルビデオの伝送クロック周波数単位となります。

● REF

基準となる信号について、以下のいずれかで表示します。

表 8-8 REF 画面表示	
----------------	--

F·3 REF SELECT	画面表示	説明
EXT	EXT BB : DEFAULT	基準信号が BB で、位相差が初期設定のとき
	EXT BB : USER REF	基準信号が BB で、位相差がユーザーリファレンス設定のと
		き
	EXT HD : DEFAULT	基準信号が HD3 値で、位相差が初期設定のとき
	EXT HD : USER REF	基準信号が HD3 値で、位相差がユーザーリファレンス設定の
		とき
	NO SIGNAL	外部同期信号が入力されていないとき
SDI	SDI 1A	入力信号が SD、HD、3G で、基準信号が 1A のとき
	SDI 2A	入力信号が SD、HD、3G で、基準信号が 2A のとき
	LINK A	入力信号が HD(DL)で、基準信号がリンク A のとき
	LINK 1	入力信号が 3G(DL)-2K、3G(DL)-4K、3G(QL)、HD(QL)で、基準
		信号がリンク1のとき
	NO SIGNAL	基準となる SDI 信号が入力されていないとき

・位相差のユーザーリファレンス設定について

F·3 REF SELECT が EXT のとき、**F·1** REF SET USER を押すことで、現在の位相差をゼロ にできます。使用システムに合わせて、任意の基準を設定できます。(マルチリンク時は、 リンク A またはリンク 1 の位相差をゼロにします) 位相差を初期設定(以下参照)に戻すには、**F·2** REF SET DEFAULT を押します。

・位相差の初期設定について

入力信号が HD または SD で $F\cdot3$ REF SELECT が EXT のとき、 $F\cdot4$ OH TIMING で位相差が 0 となる基準を選択できます。

いずれの場合も、LEGACY または SERIAL を選択できる当社製信号発生器を使用するとき は、本器に合わせて設定する必要があります。また、信号発生器の出力精度や本器の測 定精度によって、0±4クロック程度の表示の違いが発生することがあります。

- LEGACY: 当社製信号発生器から出力した、タイミングオフセットなしの外部同期信号と SDI 信号を受信した場合に、位相差を0とします。
- SERIAL: 受信した外部同期信号と SDI 信号が、信号規格で定義されたタイミングの場合 に、位相差を0とします。

●グラフィック表示

縦方向が V 方向のライン差、横方向が H 方向の時間差を表しています。V、H の位相差を 表す 2 つのサークルがセンターで重なったときが位相差なしとなります。

サークルは通常白色で表示されますが、以下のときは緑色になります。

- H方向: センター±3clockのとき
- V方向: センター±0clockのとき

基準信号に対して遅れている場合は Delay (+)、進んでいる場合は Advance (-) で表示しま す。V 方向、H 方向ともに、センターに対して約+1/2 フレームまでが Delay 軸、約-1/2 フレームまでが Advance 軸で表示されます。(下表参照)

なお、SDI 信号と外部同期信号の位相差測定時、H 方向の位相差は信号の切り換え時など に、±1 クロックの範囲で変動することがあります。SDI 信号間の位相差測定時は、同様 に±2 クロックの範囲で変動することがあります。

			Advand	ce 軸	で表示				
20						Delay	/ 軸て	表示	
30	-A、3u-B、HD、SD フォーマット	V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE
		[Lines]	[us]		[Lines]	[us]		[Lines]	[us]
3G-A	1080/59. 94P	-562	-14. 822	~	0	0	2	562	0
	1080/60P	-562	-14. 808	~	0	0	2	562	0
	1080/50P	-532	-17. 771	~	0	0	2	562	0
3G-B	1080/59.94P	-1124	-14. 822	~	0	0	2	1125	0
	1080/60P	-1124	-14. 808	~	0	0	~	1125	0
	1080/50P	-1124	-17. 771	2	0	0	~	1125	0
3G-A	1080/59.941, 1080/29.97P,	-562	-29. 645	2	0	0	~	562	0
3G-B	1080/29.97PsF								
HD	1080/60I, 1080/30P, 1080/30PsF	-562	-29. 616	~	0	0	~	562	0
	1080/501, 1080/25P, 1080/25PsF	-562	-35. 542	~	0	0	2	562	0
	1080/23.98P, 1080/23.98PsF	-562	-37. 060	~	0	0	~	562	0
	1080/24P, 1080/24PsF	-562	-37. 023	2	0	0	~	562	0
	720/59. 94P	-375	0	2	0	0	~	374	22. 230
	720/60P	-375	0	~	0	0	2	374	22. 208
	720/50P	-375	0	~	0	0	~	374	26. 653
	720/29.97P	-375	0	~	0	0	~	374	44. 475
	720/30P	-375	0	2	0	0	~	374	44. 430
	720/25P	-375	0	2	0	0	~	374	53. 319
	720/23. 98P	-375	0	~	0	0	~	374	55. 597
	720/24P	-375	0	2	0	0	~	374	55. 542
SD	525/59.94I	-262	-63. 518	~	0	0	~	262	0
	625/50I	-312	-63. 962	~	0	0	~	312	0

表 8-9 Delay 軸と Advance 軸の表示範囲(3G-A、3G-B、HD、SD)

			Advano	ce 軸	で表示				
126 ++-	ゴノメージフェーフット				Delay 軸で表示				
120 9.	777-277-295	V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE		V PHASE	H PHASE
		[Lines]	[us]		[Lines]	[us]		[Lines]	[us]
12G	1080/59.94P	-562	-14. 822	2	0	0	~	562	0
	1080/60P	-562	-14. 808	2	0	0	~	562	0
	1080/50P	-532	-17. 771	2	0	0	~	562	0
	1080/29.97P	-562	-29. 645	2	0	0	~	562	0
	1080/30P	-562	-29. 616	2	0	0	~	562	0
	1080/25P	-562	-35. 542	~	0	0	~	562	0
	1080/23.98P	-562	-37.060	~	0	0	~	562	0
	1080/24P	-562	-37. 023	~	0	0	2	562	0

表 8-10 Delay 軸と Advance 軸の表示範囲(12G)

8.7 リップシンク測定の設定 (SER03)

以下の操作で、リップシンク測定画面を表示できます。 リップシンク測定画面では、当社製リップシンク対応信号発生器と本器を組み合わせること によって、伝送経路で生じる映像信号と音声信号のずれを測定できます。







図 8-13 リップシンク測定画面

ここでは例として、リップシンク対応信号発生器に LT 4400(LT 4400SER01 がインストールされていること)を使用したときの操作手順を示します。

1. LT 4400 のリップシンクをオンにします。

SDI SETTING→LIPSYNCで設定します。詳細はLT 4400の取扱説明書を参照してください。

2. LT 4400 の SDI 出力端子から出力した信号を伝送経路に入力し、伝送経路から出力した 信号を本器の SDI 入力端子に入力します。

出力オーディオが外部オーディオの場合は、映像信号を SDI 入力端子、音声信号をデジ タルオーディオ入出力端子に入力します。

3. オーディオ信号の設定をします。

本器の AUDIO → $\overline{F \cdot 1}$ MAPPING → AUDIO MAPPING タブで、オーディオ信号を SDI (エンベ デッド オーディオのとき)または EXT AUDIO (デジタルオーディオ入出力端子のとき)か ら選択します。EXT AUDIO のときは、SYS メニューの AUDIO IN/OUT タブが INPUT になっ ている必要があります。 4. リップシンク測定画面を表示します。

STATUS \rightarrow F·2 SDI ANALYSIS \rightarrow F·4 AV PHASE を押します。

映像信号の輝度レベル(入力信号が RGB のときは G 信号のレベル)が指定した値を超えた ときと、音声信号のレベルが指定した値を超えたときの時間差を測定し、チャンネルご とに数値とグラフで表示します。

測定値は時間とフレームで表示されますが、音声信号が検出できないときは「UNLOCK」、 正しく測定できないときは「MISSING」と表示します。また、測定値の更新時には、チャ ンネルの横に「*」を表示します。

映像信号の測定範囲、映像信号の輝度レベル、音声信号のレベルは、F·5 AV PHASE SETUP で設定できます。

8.7.1 測定レンジの選択

以下の操作で、グラフの測定レンジを選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·2 SDI ANALYSIS \rightarrow F·4 AV PHASE \rightarrow F·1 SCALE MAX: <u>50ms</u> / 100ms / 500ms / 1.0s / 2.5s

8.7.2 測定画面の更新

以下の操作で、測定画面を更新できます。

操作

STATUS \rightarrow F·2 SDI ANALYSIS \rightarrow F·4 AV PHASE \rightarrow F·2 REFRESH	
--	--

8.7.3 測定範囲の設定

以下の操作で、測定範囲の設定ができます。これらの設定は、AV PHASE SETUP タブで行います。

操作

AV PHASE SETUP			
AV Phase Setup AV MES TOP AV MES LEFT AV MES RIGHT Video Level	50 %(0 - 100) 0 %(0 - 99) 0 %(0 - 99) 75 %(25 - 100)		
Audio Level MES Gate Gate Time Sub Image	-30 dBFS(-30 - 0) COFF = ON 300 ms(100 - 1500) 1 . 4K Only		

図 8-14 AV PHASE SETUP タブ

●AV MES TOP

ピクチャーの上端を0%、下端を100%として、映像信号の測定ラインを設定します。 PIC メニューのLINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。 【参照】「5.3.3 リップシンク測定範囲の設定(SER03)」

0 - 50 - 100%

●AV MES LEFT

ピクチャーの左端を0%、右端を100%として、映像信号の測定範囲(左側)を設定します。 AV MES RIGHT で設定したラインよりも右側に設定することはできません。 PIC メニューの LINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。 【参照】「5.3.3 リップシンク測定範囲の設定(SER03)」

<u>0</u> - 99%

●AV MES RIGHT

ピクチャーの右端を0%、左端を100%として、映像信号の測定範囲(右側)を設定します。 AV MES LEFT で設定したラインよりも左側に設定することはできません。 PIC メニューの LINE SELECT で、ピクチャーを見ながら設定することもできます。 【参照】「5.3.3 リップシンク測定範囲の設定(SER03)」

0 - 99%

8. ステータス表示



●Video Level

映像信号の輝度レベルを設定します。AV MES で設定した測定範囲の輝度レベルが、ここで設定したレベルを超えたときに、音声信号との時間差を測定します。

25 - <u>75</u> - 100%

•Audio Level

音声信号のレベルを設定します。音声信号のレベルが、ここで設定したレベルを超えた ときに、映像信号との時間差を測定します。

<u>-30</u> - 0dBFS

●MES Gate

音声信号の測定範囲を指定するかどうか、選択します。1つの映像信号に対して、複数の音声信号があるパターンを使用する場合などに 0N にします。

OFF / ON

●Gate Time

MES Gate が ON のとき、音声信号の測定範囲を設定します。「映像信号の立ち上がり±Gate Time で設定した時間」が測定範囲となります。

100 - <u>300</u> - 1500

測定範囲 Gate Time Gate Time	
映像信号	
音声信号 ーー 測定する ' 測定しな	

図 8-16 測定範囲の設定(音声信号)

8. ステータス表示

●Sub Image

入力信号が4K(スクエア方式、2サンプルインターリーブ方式いずれも)のとき、測定範囲の設定をするサブイメージを選択します。

<u>1</u> / 2 / 3 / 4

8.8 アンシラリデータの一覧表示

以下の操作で、アンシラリデータを一覧表示できます。

操作

3840x2160/29.97P	YCbCr(422) 10	oit 3G-B-DS DUA	L(SQ) SDI	1A-1B	TIME:	10:47:25	
ANC DATA VIEW STANDARD	ER DID/SD	ID STATUS	LINE	LINK 1[1A] No.	PACKET	1/4	
S291M MARK DI	EL 80/	- MISSING					
S291M END PK	T 84/-	MISSING					
S291M START P	KT 88/-	MISSING					
ARIB B.27 CO	C CF/	MISSING					
S299M ctrl G	4 E0/-	DETECT	573	1/	2/FRAME		
S299M ctrl G	3 E1/-	DETECT	573	1/	2/FRAME		
S299M ctrl G	2 E2/-	DETECT	573	1/	2/FRAME		
S299M ctrl G	1 E3/-	DETECT	573	1/	2/FRAME		
S299M aud G4	4 E4/-	DETECT	923	3/	1601/FRAME		
S299M aud G	B E5/	DETECT	923	3/	1601/FRAME		
S299M aud G	2 E6/	DETECT	923	3/	1601/FRAME		
S299M aud Gi	L E7/	DETECT	92	3/	1601/FRAME		
S272M ctrl G	4 EC/-	MISSING					
S272M ctrl G	3 ED/	MISSING					
S272M ctrl G	2 EE/	MISSING					
S272M ctrl G	1 EF/	MISSING					
RP165 EDH	F4/-	MISSING					
S272M ext G4	4 F8/	MISSING					
S272M aud G4	4 F9/-	MISSING					
S272M ext G	B FA/-	MISSING					
S272M aud G3	3 FB/-	MISSING					
S272M ext G2	2 FC/-	MISSING					
ANC DUMP	PAGE	PAGE	STREAM	LINK	SELECT	up	
	UP	DOWN	SELECT	1[14]	1A 1B	menu	
			STREAM	T[TA]	1A - 1D		

図 8-17 アンシラリデータ画面

8.8.1 アンシラリデータ画面の説明

アンシラリデータ画面では、規格番号ごとにデータが一覧表示されます。STATUS 欄には、 それぞれのデータが検出されると「DETECT」、検出されないと「MISSING」と表示されます。

●データの閲覧

ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧できます。画面右上には「ページ数/総ページ数」が表示され、ページ間の移動は $F\cdot 2$ PAGE UP と $F\cdot 3$ PAGE DOWN でも行えます。

また、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すことができます。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G または 12G のとき、 $\overline{F \cdot 4}$ STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号がマルチリンクのときは $F \cdot 5$ LINK、12G のときは $F \cdot 5$ SUB で、表示内容を選択できます。

8.8.2 アンシラリデータのダンプ表示

以下の操作で、アンシラリデータ画面で選択したデータを、ダンプ表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を右に回すと画面がスクロールして、データ全体を閲覧でき ます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、カーソルをデータの先頭に戻すこと ができます。

STATUS \rightarrow F·3 ANC DATA VIEWER \rightarrow F·1 ANC DUMP



図 8-18 アンシラリダンプ画面

8.8.3 ダンプ表示の更新

選択したデータが複数のラインに多重されているとき、アンシラリダンプ画面ではライン 番号を定期的に切り換えて表示します。(ただし、ライン番号の切り換わり順は不定です) 以下の操作で、ダンプ表示の更新時間を選択できます。

操作

設定項目の説明

HOLD:	画面を更新しません。
1s:	画面を1秒間隔で更新します。
3s:	画面を3秒間隔で更新します。

操作

8.8.4 ダンプモードの選択

以下の操作で、ダンプモードを選択できます。

操作

STATUS \rightarrow F·3 ANC DATA	VIEWER \rightarrow F·1 ANC DUMP	\rightarrow F·3 DUMP MODE: <u>HEX</u> / BINARY

設定項目の説明

HEX:	ヘキサ(16 進)で表示します。
BINARY:	バイナリー(2進)で表示します。

DUMP MODE = HEX

LINE No. 9 DID 1E0 DBN 200 DC 108 1 203 2 203 2 206 3 20F 4 200 5 200 6 200 7 200 6 200 7 200 8 200 9 200 9 200	DUMP TANDARD YPE TREAM	ANC DUMP STANDA TYPE STREAM
DID 1E0 DBN 200 DC 108 1 203 2 200 3 206 4 200 5 206 5 206 6 200 7 206 8 200 9 200 9 200	E No.	LINE No.
DBN 200 DC 10B 1 203 2 200 3 20F 4 200 5 200 7 200 8 200 9 200	DID	
DC 108 1 203 2 206 3 20F 4 206 5 200 6 200 7 206 8 200 9 200 9 200	DBN	
1 203 2 206 3 20F 4 206 5 206 6 206 7 206 8 206 9 206	DÇ	
2 200 3 20F 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 200	1	1
3 20F 4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 200	2	2
4 200 5 200 6 200 7 200 8 200 9 200	3	3
5 200 6 200 7 200 8 200 9 200	4	4
6 200 7 200 8 200 9 200	5	5
7 200 8 200 9 200	6	6
8 200 9 200	7	7
9 200	8	8
10	9	9
10 200	10	10
11 200	11	11
CHECKSUM 2FD	CHECKSUM	

```
DUMP MODE = BINARY
```

ANC DUMP STANDARD TYPE STREAM		5299M ctrl G4 1 Y
LINE No.		
	DID	0111100000
	DBN	100000000
	DC	0100001011
1		1000000101
2		100000000
3		1000001111
4		100000000
5		100000000
6		100000000
7		100000000
8		100000000
9		100000000
10		100000000
11		100000000
	CHECKSUM	1011111111

図 8-19 ダンプモードの選択

8.9 アンシラリパケットの検出

以下の操作で、アンシラリパケット画面を表示できます。 アンシラリパケットが検出されると「DETECT」、検出できないと「MISSING」、ダミーパケット が検出されると「DUMMY」と表示されます。

操作

$STATUS \to F$	5 ANC PACKET						
1920× ANC PACKET SU	1080/59.94I YCbCr(4 MMARY	22) 10bit HD	SD	I 1A	TIME: 10	5:52:47	
AUDIO CONTROL EDH LTC VITC PAYLOAD ID V-ANC SMPTE V-ANC ARIB	AFD CLOSED CAPTION 1 CLOSED CAPTION 2 CLOSED CAPTION 3 NET-0 TRIGGER PACKET USER DATA 1 USER DATA 2	DETECT DETECT DETECT MISSING DETECT DUMMY DETECT DETECT MISSING MISSING					
PACKE	T IS				SELECT CH 1A	up menu	

図 8-20 アンシラリパケット画面

8.9.1 アンシラリパケット画面の説明

●AUDIO CONTROL PACKET

エンベデッドオーディオは4チャンネルで1グループとして構成され、全部で4グループ16チャンネルの重畳が可能です。音声制御パケットは、1グループごとに1つのパケットが重畳されます。

【参照】 「8.9.4 音声制御パケットの表示」

●EDH (Error Detection and Handling) (SD のとき)

伝送エラー検出用のパケットです。複数の機器が接続されている場合、どの機器でエラー が起きたかを検出できます。フルフィールドとアクティブピクチャーでエラー検出をし ています。

【参照】 「8.9.2 EDH パケットの表示」

●LTC (Linear/Longitudinal Time Code)

タイムコードの1つで、フレームに1回重畳されます。

●VITC (Vertical Interval Time Code)

タイムコードの1つで、フィールドに1回重畳されます。

●PAYLOAD ID

ビデオフォーマットを識別するためのパケットで、SMPTE ST 352 規格に対応しています。 【参照】「8.9.3 ペイロード ID の表示」

●AFD

V-ANC 領域に重畳されています。 【参照】「8.9.11 AFD パケットの表示」

●CLOSED CAPTION 1~3 (HD または SD のとき)

V-ANC 領域に多重される字幕情報パケットで、最大3つの字幕データを多重できます。 【参照】「8.9.6 字幕パケットの表示」

- ●NET-Q(HD または SD のとき)
 放送局間制御信号です。
 【参照】「8.9.7 放送局間制御信号の表示」
- TRIGGER PACKET (HD または SD のとき)
 データ放送トリガ信号です。
 【参照】「8.9.8 データ放送トリガ信号の表示」
- ●USER DATA 1、2(HD または SD のとき) ユーザーデータ 1、2 のパケットです。 【参照】「8.9.9 ユーザーデータの表示」

8.9.2 EDH パケットの表示

入力信号が SD のとき、以下の操作で EDH パケット画面を表示できます。

操作

$STATUS \to F \cdot 4$	ANC PAG	CKET →	F•1 F	PACKET	ANALYSIS	$S \rightarrow F \cdot 1$	EDH		
720x48	7/59.94I YC	bCr(422)	10bit SD		SDI	1A	TIME: 09	9:14:14	
EDH MONITOR SI INTERFACE LI	MPTE RP165 NE No.	9, 2	72						
EDH PACKE	ET I	NORMAL							
FF : AP : ANC :	UES 0 0 0	IDA 0 0 0	IDH 0 0 0	EDA 0 0 0	EDH O O O				
RE	CEIVED CRC	FF AP	NOR NOR	MAL MAL					
DISPLAY							SELECT CH 1A	up menu	

図 8-21 EDH パケット画面

●表示形式の選択

F・1 DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F・D) でデータ全体を閲 覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻す ことができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、F·2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示)から選択できます。

8.9.3 ペイロード ID の表示

以下の操作で、ペイロード ID 画面を表示できます。

操作 STATUS \rightarrow F·4 ANC PACKET \rightarrow F·1 PACKET ANALYSIS \rightarrow F·2 PAYLOAD ID 3840x2160/29.97PsF YCbCr(422) 10bit 3G-B-DS DUAL SDI 1A-1B TIME: 09:26:13 PAYLOAD ID DISPLAY SMPTE ST352 INTERFACE LINE No. 10, 572 10001010 BYTE1 VERSION ID SMPTE ST352-2011 PAYLOAD ID DIGITAL INTERFACE 1125(1080) LINE 3Gb/s LEVEL-B-DL 01001010 BYTE2 TRANSPORT STRUCTURE PICTURE STRUCTURE PICTURE RATE INTERLACED PROGRESSIVE 60/1.001 BYTE3 ASPECT RATIO H SAMPLING 00000000 UNKNOWN 1920 COLORIMETRY NOT USED SAMPLING STRUCTURE 00000001 BYTE4 CHANNEL ASSIGNMENT DYNAMIC RANGE ASPECT RATIO DUAL LINK A NOT USED NOT USED MAPPING MODE AUDIO EMB MODE BIT DEPTH NOT USED NOT USED 10BIT STREAM SELECT STREAM1 LINK SELECT up menu CH 1A - 1B

図 8-22 ペイロード ID 画面

1[1A]

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G または 12G のとき、F·4 STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号がマルチリンクのときは F·5 LINK、12Gのときは F·5 SUB で、表示内容を選 択できます。

8.9.4 音声制御パケットの表示

以下の操作で、音声制御パケット画面を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·	4 ANC	PACKET \rightarrow F	•1 PACKET	ANALYS	$IS \rightarrow F \cdot 3$	CONTROL F	ACKET	
3840x2160/29	.97PsF Y	CbCr(422) 10bit	3G-B-DS DUAL	SDI	1A-1B	TIME: 09	9:27:53	
AUDIO CONTROL	ΡΑСΚΕΤ Μ	IONITOR SMPTE ST	299-1					
INTERFA	CE LINE	No. 9, 571						
CONTROL PACKET								
GROUP			1					
FRAME No.			1					
SAMPLE RA	TE :	4	8kHz					
SYNC MODE		SYNC	HRONOUS					
ACTIVE CH		1,2	, 3 , 4 ,					
DELAY1-2		INVALID	+0000000					
DELAY3-4		INVALID	+0000000					
DISPLA	Y	G	ROUP	STREAM	LINK	SELECT	up	
TEVT			1	SELECT	1[14]		menu	
IEXT			1 5	TREAMI	I[AI]	IA - IB		

図 8-23 音声制御パケット画面

●表示形式の選択

F・1 DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F・D) でデータ全体を閲 覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻す ことができます。

●ダンプモードの選択

F・1 DISPLAY が DUMP のとき、**F・2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●表示グループの選択

F·3 GROUP で、表示グループを 1~4 から選択できます。オーディオ信号は 4 チャンネル で 1 グループとなります。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G-B のとき、F-4 STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号がマルチリンクのときは $\overline{F\cdot5}$ LINK、12G のときは $\overline{F\cdot5}$ SUB で、表示内容を選択できます。

8.9.5 V-ANC ARIB 表示

ARIB で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、ARIB メニューで行い ます。入力信号が 3G または 12G のとき、このメニューは表示されません。



8.9.6 字幕パケットの表示

以下の操作で、字幕パケット画面を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·4 ANC PACKET \rightarrow F·1 PACKET ANALYSIS \rightarrow F·4 V-ANC \rightarrow F·1 ARIB \rightarrow F·1 CLOSED CAPTION

1920×1080/59.94	I YCbCr(422) 10bit HD	SD	I 1A	TIME:	16:54:23	
CLOSED CAPTION DISPLAY	ARIB STD B-37					
INTERFACE LINE No. CLOSED CAPTION TYPE	19, 582 HD					
HEADER WORD1: ERROR CORRECTION CONTINUITY INDEX	0110001001 YES 9					
HEADER WORD2:	100000000					
HEADER WORD3: START PACKET FLAG END PACKET FLAG TRANSMISSION MODE FORMAT ID	0100000001 0 0 SEQUENTIAL HD					
HEADER WORD4: C.C. DATA ID LANGUAGE ID	1000111111 DUMMY DATA LANGUAGE8					
DTGOL NY						1
TEXT	HD			CH 1A	menu	

図 8-25 字幕パケット画面

●字幕タイプの選択

F・2 TYPE で、字幕タイプを HD、SD、ANALOG、CELLULAR から選択できます。

●表示形式の選択

F·1] DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F·D) でデータ全体を閲 覧できます。また、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、表示をデータの先頭に戻す ことができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、**F**·3 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号が HD (DL) または HD (QL) のとき、F·5 LINK で表示内容を選択できます。

8.9.7 放送局間制御信号の表示

以下の操作で、放送局間制御信号画面を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·4 ANC PACKET \rightarrow F·1 PACKET ANALYSIS \rightarrow F·4 V-ANC \rightarrow F·1 ARIB \rightarrow F·2 NET-Q

		1920x1	080/5	59.94	I YC	oCr(422	2) 10	bit HD		SI)I (1A	Т	IME:	16	:58:42	1	
INTER	-STA	TIONAR	Y COM	ITROL	DATA	ARIB	STD-E	339										
IN E C	NTERI ERROI CONT ST DA VIDI AUD	FACE LI R CORRE INUITY ATION (TE & T EO CURF IO CURF MIX CU	ECTIO INDE CODE IME RENT: RENT: RRENT	о. N X	YES 4 LEAD 2007 1125 S NOT	20, 5 PER 7/11/19 51/29.9 USED	83 13 7	8:12:03 NEXT: NEXT: NEXT: NEXT:	RES NOT NOT	SERVED/ USED USED		COUNTDO COUNTDO	√N: √N:	255 255				
TRIGG Q Q Q1 Q2 COUNT	ER S 9: 17: 25: ER	IGNAL 0 0 0 0	Q 2 Q10 Q18 Q26 Q 1	2: 0 0: 0 3: 0 5: 0))) 2	Q 3: Q11: Q19: Q27: Q 2:	0 0 0 255	Q 4: Q12: Q20: Q28: Q 3:	0 0 0 255	Q 5: Q13: Q21: Q29: Q 4:	0 0 0 255	Q 6: Q14: Q22: Q30:	0 0 0	Q 7: Q15: Q23: Q31:	0 0 0	Q 8: Q16: Q24: Q32:	0 0 0	
STATU: S	DOWN IS SI 1: 9:	GNAL 0 0	9 1 S 2 S10	1: 2 2: 6 0: 6)	Q 2: S 3: S11:	255 0 0	Q 3: S 4: S12:	255 0 0	Q 4: S 5: S13:	255 0 0	S 6: S14:	0 0	S 7: S15:	0	S 8: S16:	0	
		DISPLAY	1				B M;	BIT ASK					T	SELECT CH		up menu		

図 8-26 放送局間制御信号画面

8. ステータス表示

●表示形式の選択

F・1 DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示)、DUMP (ダンプ表示)、Q LOG (Q 信号ロ グ表示)、FORMAT (フォーマット ID 表示)から選択できます。

DUMP を選択するとダンプ表示、Q LOG を選択するとログ表示となり、ファンクションダイヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

DISPLAY = DUMP

ATIONARY CONTROL DA	ATA ARIB STD-B39
FACE LINE No.	20, 583
DID	25F
SDID	1FE
DC	2FF
HEADER	18A
STATION CODE1	14C
STATION CODE2	145
STATION CODE3	241
STATION CODE4	244
STATION CODE5	145
STATION CODE6	152
STATION CODE7	120
STATION CODE8	120
YEAR	107
MONTH	211
DAY	119
WEEK	101
HOUR	113
MINUTE	212
SECOND	239
MULTI SECOND	200
MULTI SECOND	271
	ATIONARY CONTROL DA FACE LINE NO. DID SDID DC HEADER STATION CODE1 STATION CODE3 STATION CODE3 STATION CODE3 STATION CODE5 STATION CODE6 STATION CODE6 STATION CODE6 STATION CODE6 STATION CODE6 STATION CODE7 STATION CODE6 STATION CODE8 YEAR MONTH DAY WEEK HOUR MINUTE SECOND MULTI SECOND MULTI SECOND

DISPLAY = QLOG

	••												
INTER	R-ST/	TION	IARY CO	NTROL DATA	ARIB	STD-B3	39						
N	ETQ	LOG I	LIST	SAMPLE NO.	= 3 <	<< NOW I	LOGGING	; >>					
								Q32			Q1		
3		2014	/06/18	16:53:18			А	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	00000000000	000		
2		2014	/06/18	16:53:17			А	00000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	001		
1		2014	/06/18	16:45:38			А	0000000000	000000000000000000000000000000000000000	0000000000	000		

DISPLAY = FORMAT

INTERFACE LINE No.	20, 583
BYTE1	10000101
VERSION ID	
PAYLOAD ID	1125(1080) LINE
DIGITAL INTERFACE	1.485Gb/s
BYTE2	00000110
TRANSPORT STRUCTURE	INTERLACED
PICTURE STRUCTURE	INTERLACED
PICTURE RATE	30/1.001
ACDECT DATTO	16100000
	RESERVED
DISP ASPECT BATTO	16.9
SAMPLING STRUCTURE	4:2:2 YCbCr
BYTE4	00000001
CHANNEL ASSIGNMENT	RESERVED
BIT DEPTH	10BIT


●ダンプモードの選択

F·1] DISPLAY が DUMP のとき、**F**·2] DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示)と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●Q 信号ログのクリア

F・1 DISPLAY が Q LOG のとき、F・2 Q LOG CLEAR で Q 信号のログをクリアできます。

●ビットマスクの設定

F・1 DISPLAY が TEXT のとき、F・3 BIT MASK で Q 信号とステータス信号を個別にマスクできます。

 $\overline{F\cdot 4}$ ALL ON を押すとすべてオン、 $\overline{F\cdot 5}$ ALL OFF を押すとすべてオフになります。

IET	-0	Bit	Mask

Q1	L	TON =	OFF	Q17	₩ 0N	■0FF	\$1	₩ ON	■0FF
Q2	2	₹0N ■	OFF	Q18	₹ 0N	■0FF	S2	₩ 0N	■0FF
Q3	3	₩0N =0	OFF	Q19	₩ ON	■ 0FF	S3	₩ 0N	■0FF
Q4	1	₩ON ■	OFF	Q20	₩ ON	■ 0FF	S4	₩ ON	■0FF
Q5	5	≪ON ■	OFF	Q21	₩ ON	■0FF	S5	₩ ON	■0FF
Q6	5	≪ON ■0	OFF	Q22	₩ 0N	■0FF	S6	₩ 0N	■0FF
Q7	7	≪0N ■	OFF	Q23	₹ 0N	■0FF	S7	₩ ON	■0FF
Q8	3	≪0N ■	OFF	Q24	₹ 0N	■ 0FF	S8	₩ 0N	■0FF
Q9)	≪ON ■0	OFF	Q25	₹ 0N	■ 0FF	S9	₩ 0N	■0FF
Q1	LO	≪ON ■	OFF	Q26	₹ 0N	■ 0FF	S10	₩ ON	■ 0FF
Q1	1	≪ON ■0	OFF	Q27	₹ 0N	■0FF	\$11	₩ ON	■0FF
Q1	12	≪ON ■	OFF	Q28	₩ ON	■0FF	S12	₩ ON	■0FF
Q1	13	≪ON ■	OFF	Q29	₩ 0N	■0FF	S13	₩ ON	■0FF
Q1	L4	≪ON ■	OFF	Q30	₩ 0N	■0FF	S14	₩ 0N	■0FF
Q1	15	≪ON ■0	OFF	Q31	₩ ON	■ OFF	S15	₩ 0N	■0FF
Q1	16	≪0N ■0	OFF	Q32	₩ 0N	■ OFF	S16	₩ 0N	■0FF

図 8-28 NET-Q Bit Mask タブ

●表示内容の選択

入力信号が HD (DL) または HD (QL) のとき、 F·5 LINK で表示内容を選択できます。

●USB メモリーへの保存

F·1 DISPLAY が Q LOG のとき、F·6 USB MEMORY で Q 信号ログを USB メモリーに CSV 形式 で保存できます。保存方法は、イベントログの保存と同様です。「8.4.5 USB メモリー への保存」を参照してください。

Q信号ログは、「NETQ」フォルダの下に保存されます。

🖞 USB メモリー

🗆 🗋 NETQ

└ 🗋 YYYYMMDDhhmmss.csv

8.9.8 データ放送トリガ信号の表示

以下の操作で、データ放送トリガ信号を表示できます。

操作

STATUS \rightarrow F·4 ANC PACKET \rightarrow	F·1 PACKET A	NALYSIS \rightarrow F	F·4 V-ANC \rightarrow	F·1 ARIB -	→ F·3
DATA TRIGGER					

1920x1080/59.941 YCbCr(422) 10bit HD	SD	I 1A	TIME: 1	7:02:36	
DATA BROADCAST TRIGGER ARIB ST	D-B35					
INTERFACE LINE No.						
HEADER WORD1: ERROR CORRECTION CONTINUITY INDEX						
HEADER WORD2: PACKET NUMBER						
HEADER WORD3: LAST PACKET NUMBER						
HEADER WORD4: TRIGGER ID						
DISPLAY TEXT				SELECT CH 1A	up menu	

図 8-29 データ放送トリガ信号画面

●表示形式の選択

F・1 DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F・D) でデータ全体を閲 覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻す ことができます。

●ダンプモードの選択

F·1 DISPLAY が DUMP のとき、F·2 DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号が HD (DL) または HD (QL) のとき、F·5 LINK で表示内容を選択できます。

8.9.9 ユーザーデータの表示

以下の操作で、ユーザーデータ1、2を表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤ ル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

操作

STATUS $\rightarrow F \cdot 4$ ANC PACKET $\rightarrow F \cdot 1$ PACKET ANALYSIS $\rightarrow F \cdot 4$ V-ANC $\rightarrow F \cdot 1$ ARIB	
\rightarrow F·4 USER DATA 1	
\rightarrow F·5 USER DATA 2	

1920x1080/59.94I YCbCr(422) 10bit HD	SDI 1A	TIME: 17	:03:18
V-ANC USER DATA ARIB TR-B23			
INTERFACE LINE No.			
DID			
SDID			
DC			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
DUMP		SELECT	up
MODE		CH	menu
HEX		IA	

図 8-30 ユーザーデータ画面

●ダンプモードの選択

F·2 DUMP MODE で、ダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できま す。

●表示内容の選択

入力信号が HD (DL) または HD (QL) のとき、F·5 LINK で表示内容を選択できます。

8.9.10 V-ANC SMPTE 表示

SMPTE で規定されている V ブランキングアンシラリパケットの表示は、SMPTE メニューで行います。



8.9.11 AFD パケットの表示

以下の操作で、AFD パケットを表示できます。

操作

$\begin{array}{rrr} \text{STATUS} \rightarrow \overline{\text{F} \cdot 4} \text{ ANC PACKE} \\ \overline{\text{F} \cdot 5} \text{ AFD} \end{array}$	$T \rightarrow F \cdot 1$ PACKE	T ANALYS	SIS \rightarrow F·4	V-ANC \rightarrow	F·2 SMPTE	\rightarrow
3840x2160/29.97PsF YCbCr(422	:) 10bit 3G-B-DS DUAL	SDI	1A-1B	TIME: 1	L:47:55	
INTERFACE LINE No.						
AFD CODE CODED FRAME BAR DATA FLAGS BAR DATA VALUE1 BAR DATA VALUE2						
DISPLAY		STREAM SELECT	LINK	SELECT CH 1A - 1B	up menu	

図 8-32 AFD パケット画面

●表示形式の選択

[··] DISPLAY で、表示形式を TEXT (テキスト表示) と DUMP (ダンプ表示) から選択できます。 DUMP を選択するとダンプ表示となり、ファンクションダイヤル(F・D) でデータ全体を閲 覧できます。また、ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻す ことができます。

●ダンプモードの選択

F・1 DISPLAY が DUMP のとき、**F・2** DUMP MODE でダンプモードを HEX (16 進表示) と BINARY (2 進表示) から選択できます。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G-B のとき、 $\overline{F\cdot 4}$ STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号がマルチリンクのときは $\overline{F\cdot 5}$ LINK、12G のときは $\overline{F\cdot 5}$ SUB で、表示内容を選択できます。

8.9.12 カスタムサーチ

以下の操作で、カスタムサーチ画面を表示できます。 ファンクションダイヤル(F・D)でデータ全体を閲覧できます。また、ファンクションダイヤ ル(F・D)を押すと、表示をデータの先頭に戻すことができます。

操作

$STATUS \rightarrow F \cdot 4 ANC$	$C PACKET \rightarrow F \cdot 1 PA$	CKET ANALYS	SIS $\rightarrow F \cdot 5$	CUSTOM SE	ARCH	
3840x2160/29.97PsF	YCbCr(422) 10bit 3G-B-DS	DUAL SDI	1A-1B	TIME: 09	:31:48	
CUSTOM SELECTED ANC I	PACKET					
INTERFACE LINE No	571					
	160					
DBN	200					
DC	10B					
1	201					
2	200					
3	20F					
4	200					
5	200					
6	200					
7	200					
8	200					
9	200					
10	200					
11	200					
CHECKSU	M 2FF					
ID SET	DUMP Y/C	STREAM	LINK	SELECT	up	
	MODE SELECT	SELECT		СН	menu	
	HEX Y	STREAM1	1[1A]	1A - 1B		

図 8-33 カスタムサーチ画面

●アンシラリパケットの検索

アンシラリパケットの検索は、CUSTOM SEARCHメニューの F·1 ID SET で行います。

STATUS \rightarrow F·4 ANC PACKET \rightarrow F·1 PACKET ANALYSIS \rightarrow F·5 CUSTOM SEARCH \rightarrow F·1 ID SET \rightarrow



F·1 DID と F·2 SDID/DBN を設定することによって、DID と SDID/DBN の組み合わせによるアンシラリパケットを表示します。

[F·1] DID の設定範囲は 00~FF で、ファンクションダイヤル(F·D)を押すと初期値(00) に 戻ります。

F·2] SDID/DBN の設定範囲は--(設定なし)、00~FF で、ファンクションダイヤル(F·D)を 押すと初期値(--)に戻ります。

F·3 SET を押すと、**F·1** DID または **F·2** SDID/DBN に設定されていた青色カーソルが解除されます。ファンクションダイヤル(F·D)でデータ全体を閲覧したいときに使用してください。

●ダンプモードの選択

F·2 DUMP MODE で、ダンプモードを HEX(16 進表示)と BINARY(2 進表示)から選択できます。

●表示信号の選択

入力信号が SD 以外のとき、 $\overline{F\cdot3}$ Y/C SELECT で表示信号を Y 信号と C 信号から選択できます。

●表示ストリームの選択

入力信号が 3G-B のとき、F·4 STREAM SELECT で表示ストリームを STREAM1 と STREAM2 から選択できます。

●表示内容の選択

入力信号がマルチリンクのときは $\overline{F\cdot 5}$ LINK、12Gのときは $\overline{F\cdot 5}$ SUB で、表示内容を選択できます。

8.10 IP(NMI)ステータス画面の説明(SER08)

システム設定の SDI IN タブで SDI System が 4K NMI または NMI に設定されているときは、STATUS キーを押すと IP (NMI) ステータスを表示します。 IP (NMI) ステータスから通常のステータスを表示するには、F・1STATUS を押します。

3840x2160/59.94P YCbCr(422) 10bit NMI NMI 1-4 TIME: 13:10:16 IP Address Subnet Mask IP A 192.168.10.21 0.0.0.0 255.255.255.0 IP B 192.168.11.21 255.255.255.0 IP Address Protocol Connection Status Port IP A 192.168.10.1 9004 Disable IP B 9604 Format 3840x2160/59.94P YCbCr(422) 10bit STATUS CH 1 - 4

図 8-35 NMI ステータス表示

● NM I

• IP Address / Gateway / Subnet Mask / PTP Domain Number

背面パネルの NMI 入力端子 IP A、IP B の IP アドレス、ゲートウェイ、サブネットマスク、 PTP のドメイン番号です。

- IP Live System Manager
- IP Address / Port / Protocol

背面パネルの NMI 入力端子 IP A、IP B に接続している IP Live System Manager の IP アドレス、ポート、プロトコルです。

Connection Status

背面パネルの NMI 入力端子 IP A、IP B と IP Live System Manager との接続状況です。

表示文字	表示色	接続状況
Connected	シアン	IP Live System Manager と接続している
Connecting	白	IP Live System Manager へ接続しに行っている
Disable	白	接続が無効になっている

●NMI STATUS

• Format

フォーマット情報です。通常は文字色がシアンですが、フォーマットが適切ではないときは赤になります。

• Reference

IP(NMI)のネットワークゲンロックの状態です。

表示文字	表示色	接続状況
Locked	シアン	ロックしている
Unlocked	黄	ロックできていない

9. アイパターン表示 (SER02/SER09)

アイパターンを表示するには、EYE キーを押します。

アイパターン表示では、 $\overline{F\cdot 2}$ MODE を切り換えることによって、アイパターンとジッタを表示できます。

表示できるチャンネルは、 $\overline{F\cdot 6}$ SELECT CH と $\overline{F\cdot 5}$ LINK SELECT で選択した1系統となり、サイマルモードには対応していません。また、2A~2D に入力した信号は表示できません。



図 9-1 アイパターン表示



図 9-2 ジッタ表示

●アイパターンとジッタの同時表示について

レイアウト機能を使用することによって、アイパターンとジッタを同時に表示することもで きます。詳細はLV 5490の取扱説明書を参照してください。



図 9-3 アイパターンとジッタ表示

9.1 アイパターン表示画面の説明

●自動測定について

アイパターン表示画面では、アイパターンの振幅やジッタ値などを自動測定して表示しま す。測定値は通常白色で表示されますが、測定値が安定するまでの間は黄色、エラーセッ トアップで設定した値を超えると赤色で表示されます。また、波形にノイズが多いなど自 動測定できない場合は「----」で表示されます。このときはカーソルを使用して手動で測 定してください。

【参照】「9.9 エラー検出の設定」

測定項目のうち、タイミングジッタ、カレントジッタは、ジッタ表示モードで測定した値 を表示しています。測定方式は、位相検波器による方式です。

その他の測定項目では、アイパターン波形から算出した測定値を表示しています。そのため、波形が著しく劣化すると、自動測定値とカーソル測定値の差が大きくなることがあります。

●測定項目について

自動測定できる項目は以下のとおりです。

記号	画面表示	説明
а	Amp	アイパターンの振幅
b	Tr	立ち上がり時間(振幅の 20%から 80%までの時間)
С	Tf	立ち下がり時間(振幅の 80%から 20%までの時間、図省略)
d	T. J	タイミングジッタ
е	C. J	カレントジッタ(現在選択しているフィルタを適用したときのジッタ値)
f	0r	立ち上がりエッジのオーバーシュート
g	Of	立ち下がりエッジのオーバーシュート





図 9-4 測定項目の説明

●ユニットインターバルについて

本ユニットでは、ジッタの測定単位にユニットインターバル(UI)を使用しています。 アイパターンの1サイクルを1UIとし、1UIに相当する時間は入力信号によって以下のように異なります。

表 9-2 1UI に相当する時間

入力信号	ビットレート	1UI に相当する時間
3G	2.970/1.001Gbps	337.Ops
	2.970Gbps	336. 7ps
HD	1.485/1.001Gbps	674. 1ps
	1.485Gbps	673. 4ps
SD	270Mbps	3. 7ns



図 9-5 ユニットインターバル

9.2 ジッタ表示画面の説明

●測定について

ジッタ表示モードは、入力信号からジッタ成分のみを取り出し、時間軸で表示するモード です。時間軸(水平軸)は、SDI 信号で伝送しているラインや、フィールドまたはフレーム のデータ期間に応じて表示できます。

●自動測定について

ジッタ表示画面では、タイミングジッタ(T.J)とカレントジッタ(C.J)を自動測定して表示 します。測定範囲は 0.00~9.60UI です。

SMPTE ではジッタ測定の方法として、アイパターンから求める方法と、位相検波器を用いる方法の2種類が定義されています。

アイパターンから求める方法は、アイが開いていないと測定しにくいだけでなく、ノイズ やサグなどの波形歪みとジッタの判別が難しいため、誤差が出やすい欠点があります。

一方、位相検波器を用いる方法は、アイパターンが閉じた場合や 1UI 以上のジッタがある 場合でも、誤差の少ないジッタ測定ができます。

本ユニットでは、この位相検波器を用いる方法を採用しています。

測定値は通常白色で表示されますが、エラーセットアップで設定した値を超えると、赤色で表示されます。また、10.00UIを超えると「OVER」表示に変わります。

【参照】「9.9 エラー検出の設定」

9.3 波形表示位置の設定

V POS ツマミと H POS ツマミを使用して、波形の表示位置を調整できます。 マルチ表示では、MULTI メニューの F・7 MULTI EYE を押したときに有効です。



図 9-6 V POS ツマミとH POS ツマミ

●V POS ツマミ

波形の垂直位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

●H POS ツマミ

波形の水平位置を調整します。 ツマミを押すと、波形の位置が基準位置に戻ります。

9.4 アイパターンとジッタの切り換え

以下の操作で、アイパターンとジッタを切り換えることができます。

操作

EYE \rightarrow F·2 MODE: <u>EYE</u> / JITTER

9.5 表示リンクの選択

アイパターンでは、複数のチャンネルを同時に表示することができません。 マルチリンクのときは、以下の操作で表示リンクを選択します。 このメニューは他の階層でも表示されますが、同様に選択できます。

操作 (HD(DL)のとき)

 $EYE \rightarrow F \cdot 5 \text{ LINK SELECT: } \underline{A[1A]} / B[1B] \text{ $= tct A[1C] / B[1D]}$

操作 (3G(DL)-4K のとき)

 $\mathbf{EYE} \rightarrow \mathbf{F} \cdot \mathbf{5} \mathbf{LINK} \mathbf{SELECT} : \underline{1[1A]} / 2[1B] \mathbf{ztut} 1[1C] / 2[1D]$

操作 (3G(QL)のとき)

 $EYE \rightarrow F \cdot 5 \text{ LINK SELECT: } 1[1A] / 2[1B] / 3[1C] / 4[1D]$

9.6 輝度とスケールの設定

輝度とスケールの設定は、EYE メニューの $\boxed{F \cdot 1}$ INTEN/SCALE で行います。 アイパターンとジッタとで、別々に設定できます。

$EYE \rightarrow F \cdot 1$ INTEN/SCALE \rightarrow





9.6.1 波形の輝度調整

以下の操作で、アイパターンとジッタの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(0)に戻ります。

操作

EYE → F·1 INTEN/SCALE → F·1 EYE INTEN: -128 - <u>0</u> - 127 → F·1 JITTER INTEN: -128 - <u>0</u> - 127

9.6.2 波形色の選択

以下の操作で、アイパターンとジッタの色を選択できます。

操作

 $\begin{array}{l} \hline \mbox{EYE} \rightarrow \mbox{F-1} & \mbox{INTEN/SCALE} \\ \rightarrow \mbox{F-2} & \mbox{EYE} & \mbox{COLOR: } \\ \hline \mbox{WHITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{BLUE} \\ \hline \mbox{F-2} & \mbox{JITTER COLOR: } \\ \hline \mbox{WHITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{BLUE} \\ \hline \mbox{F-2} & \mbox{JITTER COLOR: } \\ \hline \mbox{WHITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{BLUE} \\ \hline \mbox{HITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{BLUE} \\ \hline \mbox{HITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{BLUE} \\ \hline \mbox{HITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} & \mbox{RED} & \mbox{HITE} \\ \hline \mbox{HITE} & \mbox{YELLOW} & \mbox{CYAN} & \mbox{GREEN} & \mbox{MAGENTA} & \mbox{RED} &$

9.6.3 スケールの輝度調整

以下の操作で、スケールの輝度を調整できます。 ファンクションダイヤル(F·D)を押すと、設定値が初期値(4)に戻ります。

操作

EYE	\rightarrow F	- 1	$INTEN/SCALE \rightarrow$	F•3	SCALE	INTEN:	-8 -	4	- 7	7
-----	-----------------	-----	---------------------------	-----	-------	--------	------	---	-----	---

9.6.4 スケール色の選択

以下の操作で、スケールの色を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F\cdot 1$ INTEN/SCALE $\rightarrow F\cdot 4$ SCALE COLOR: WHITE / YELLOW / CYAN / GREEN / MAGENTA / RED / BLUE

9.7 アイパターン表示の設定

アイパターン表示の設定は、EYE メニューの F-3 EYE SETUP で行います。 このメニューは、F-2 MODE が EYE のときに表示されます。

$EYE \rightarrow F \cdot 3 EYE SETUP \rightarrow$



図 9-8 EYE SETUP メニュー

9.7.1 倍率の調整

以下の操作で、アイパターンの倍率を調整できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ GAIN VARIABLE: <u>CAL</u> / VARIABLE

設定項目の説明

CAL: アイパターンを×1倍で表示します。
 VARIABLE: アイパターンを任意の倍率(×0.50~×2.00)で表示します。設定した倍率は、
 画面右上に表示されます。
 倍率はファンクションダイヤル(F・D)を回して調整してください。ファンクションダイヤル(F・D)を押すと、設定値が初期値(×1.00)に戻ります。

9.7.2 掃引時間の選択

以下の操作で、アイパターンの掃引時間を選択できます。

操作

EYE	\rightarrow	F·3	EYE	SETUP	$\rightarrow F \cdot 2$	SWEEP:	2U I	/	<u>4UI</u>	/ 16UI			
-----	---------------	-----	-----	-------	-------------------------	--------	------	---	------------	--------	--	--	--

設定項目の説明

2UI:	アイパターンを2サイクル表示します。
4UI:	アイパターンを4サイクル表示します。
16UI:	アイパターンを 16 サイクル表示します。







図 9-9 掃引時間の選択

9.7.3 フィルタの選択

以下の操作で、ジッタ測定時のフィルタを選択できます。選択したフィルタは画面右下に 表示されます。

ここで選択した内容は、ジッタ表示で選択したフィルタと連動しています。

【参照】「9.8.3 フィルタの選択」

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3 EYE SETUP \rightarrow F \cdot 3 FILTER: 100 kHz / 1 kHz / 100 Hz / 10 Hz / TIMING / ALIGNMENT$

設定項目の説明

100kHz:	100kHz 以上のジッタを測定します。
1kHz:	1kHz 以上のジッタを測定します。
100Hz:	100Hz 以上のジッタを測定します。
10Hz:	10Hz 以上のジッタを測定します。
TIMING:	タイミングジッタを測定します。10Hz 以上のジッタを測定します。
ALIGNMENT:	アライメントジッタを測定します。入力信号がSD以外のときは100kHz以上、
	SD のときは 1kHz 以上のジッタを測定します。

9.7.4 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、EYE SETUP メニューの F・4 CURSOR/TRIGGER で行います。



以下の操作で、カーソルをオンオフできます。

ON にすると REF カーソルが黄色(X)と水色(Y)、DELTA カーソルが紫色(X)と緑色(Y)で表示 され、DELTA-REF が測定値として画面上部に表示されます。



 $\begin{array}{c} \underline{\mathsf{EYE}} \rightarrow \overline{\mathsf{F}{\cdot}3} \ \underline{\mathsf{EYE}} \ \underline{\mathsf{SETUP}} \rightarrow \overline{\mathsf{F}{\cdot}4} \ \underline{\mathsf{CURSOR}}/\underline{\mathsf{TRIGGER}} \rightarrow \overline{\mathsf{F}{\cdot}1} \ \underline{\mathsf{ON}}/\underline{\mathsf{OFF}} \ \underline{\mathsf{RESET}} \rightarrow \overline{\mathsf{F}{\cdot}1} \ \underline{\mathsf{CURSOR}} : \ \underline{\mathsf{ON}} \\ / \ \underline{\mathsf{OFF}} \end{array}$



図 9-11 カーソル表示

9.7.5 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル(F・D)で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、移動するカーソルを選択できます。

操作 <u>EYE</u> → F·3 EYE SETUP → F·4 CURSOR/TRIGGER → F·2 XY SEL: X / Y / Tr, Tf

Tr, Tf を選択すると、立ち上がり時間(Tr)と立ち下がり時間(Tf)を測定できます。以下の 手順で操作を行ってください。

1. F·2 XY SEL を Tr, Tf にします。

Y軸カーソルが選択された状態になります。

2. ファンクションダイヤル(F·D)を回して、カーソルをアイパターンの振幅に合わせます。



ここが振幅 100%の位置になります。

図 9-12 Tr、Tfの測定1

3. F·5 REF SET キーを押します。

振幅の 20%、80%の位置に Y 軸カーソルが移動して、F·2 XY SEL が X になります。



図 9-13 Tr、Tfの測定 2

4. Y軸カーソルとアイパターンの交点にX軸カーソルを合わせます。

アイパターンの立ち上がりに合わせることで Tr、立ち下がりにあわせることで Tf が 測定できます。(図 9-14 は Tr の例) 測定値は画面上部の X に表示されます。



図 9-14 Tr、Tfの測定3

9.7.6 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 4$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 4$ FD VAR: <u>REF</u> / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(黄色または水色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(紫色または緑色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

9.7.7 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

EYE	\rightarrow	F・3	EYE	SETUP	\rightarrow F·	4	$CURSOR/TRIGGER \rightarrow$	F٠	3	X UNIT:	sec	/ Hz	<u> </u>	UIp-p	
-----	---------------	-----	-----	-------	------------------	---	------------------------------	----	---	---------	-----	------	----------	-------	--

設定項目の説明

sec:	時間で表示します。
Hz:	カーソル間を1周期として、周波数で表示します。
UIp-p:	アイパターンの1サイクルを 1UIp-p として、UIp-p で表示します。

9.7.8 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

EYE –	→ F·3 EYE SETUP	\rightarrow F·4 CURSOR/TRIGGER	\rightarrow F·3 Y UNIT: <u>V</u> / %
-------	-----------------	----------------------------------	--

設定項目の説明

V:	電圧で表示します。
%:	F・5 REF SET を押したときの振幅を 100%として、%で表示します。

9.7.9 表示モードの選択

以下の操作で、アイパターンの表示モードを選択できます。 アイパターンとジッタを同時に表示しているときは、ここで選択した内容がジッタにも適 用されます。

操作

$EYE \rightarrow F \cdot 3$ EYE SETUP $\rightarrow F \cdot 4$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 6$ TRIGGER: RUN

設定項目の説明

RUN:	入力信号を自動更新して表示します。
STOP:	入力信号を静止して表示します。カーソル測定に便利です。
	STOP を選択していても、ジッタへの切り換えなど、測定条件を変更すると、
	RUN に変わります。

9.7.10 カーソルのリセット

以下の操作で、カーソルの位置をリセットできます。

操作

 $\boxed{\mathsf{EYE}} \rightarrow \boxed{\mathsf{F} \cdot 3} \texttt{ EYE SETUP} \rightarrow \boxed{\mathsf{F} \cdot 4} \texttt{ CURSOR/TRIGGER} \rightarrow \boxed{\mathsf{F} \cdot 1} \texttt{ ON/OFF RESET} \rightarrow \boxed{\mathsf{F} \cdot 6} \texttt{ CURSOR RESET}$

9.8 ジッタ表示の設定

ジッタ表示の設定は、EYE メニューの $F\cdot3$ JITTER SETUP で行います。 このメニューは、 $F\cdot2$ MODE が JITTER のときに表示されます。

$EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP \rightarrow





9.8.1 倍率の選択

倍率と掃引の設定は、JITTER SETUP メニューの F·1 GAIN SWEEP で行います。



以下の操作で、ジッタの倍率を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ GAIN SWEEP $\rightarrow F \cdot 1$ GAIN MAG : X1 / X2 / X8 (12G 以外のとき) : X1 / X2 / X4 / X16 (12G のとき)

9.8.2 掃引時間の選択

以下の操作で、掃引時間を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 1$ GAIN SWEEP $\rightarrow F \cdot 2$ SWEEP: 1H / 2H / 1V / 2V

設定項目の説明

1H:	1 ライン期間のジッタを表示します。
2H:	2 ライン期間のジッタを表示します。
1V:	入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのときは1フィールド期
	間、プログレッシブのときは1フレーム期間のジッタを表示します。
2V:	入力信号がインタレースまたはセグメントフレームのときは1フレーム期間、
	プログレッシブのときは2フレーム期間のジッタを表示します。
	入力信号が HD (DL)の 60/59. 94/50P を除くプログレッシブのときは選択でき
	ません。

9.8.3 フィルタの選択

以下の操作で、ジッタ測定時のフィルタを選択できます。選択したフィルタは画面右下に 表示されます。 ここで設定した内容は、アイパターン表示で選択したフィルタと連動しています。 【参照】「9.7.3 フィルタの選択」

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ FILTER: <u>100kHz</u> / 1kHz / 100Hz / 10Hz / TIMING / ALIGNMENT

9.8.4 カーソルのオンオフ

カーソルの設定は、JITTER SETUP メニューの F・3 CURSOR/TRIGGER で行います。



以下の操作で、カーソルをオンオフできます。

ON にすると REF カーソルが黄色(X)と水色(Y)、DELTA カーソルが紫色(X)と緑色(Y)で表示 され、DELTA-REF が測定値として画面上部に表示されます。

操作

 $\underbrace{\mathsf{EYE}}_{\mathsf{ON}} \rightarrow \underbrace{\mathsf{F} \cdot 3}_{\mathsf{JITTER}} \mathsf{SETUP} \rightarrow \underbrace{\mathsf{F} \cdot 3}_{\mathsf{F} \cdot \mathsf{I}} \mathsf{CURSOR}/\mathsf{TRIGGER} \rightarrow \underbrace{\mathsf{F} \cdot 1}_{\mathsf{ON}} \mathsf{ON}/\mathsf{OFF} \mathsf{RESET} \rightarrow \underbrace{\mathsf{F} \cdot 1}_{\mathsf{CURSOR}} \mathsf{CURSOR}^{:}$



図 9-18 カーソル表示

9.8.5 カーソルの選択

X 軸カーソルと Y 軸カーソルは同時に表示されますが、ファンクションダイヤル(F・D)で移動できるカーソルはどちらか一方となります。以下の操作で、移動するカーソルを選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 2$ XY SEL: X / Y

9.8.6 カーソルの移動

以下の操作で移動するカーソルを選択してから、ファンクションダイヤル(F・D)を回すことで、カーソルを移動できます。選択したカーソルの両端には、▽マークが表示されます。

カーソルの選択はファンクションダイヤル(F・D)を押しても行えます。ファンクションダイ ヤル(F・D)を押すごとに、REF→DELTA→TRACKの順でカーソルが切り換わります。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 4$ FD VAR: REF / DELTA / TRACK

設定項目の説明

REF:	REF カーソル(黄色または水色)を選択します。
DELTA:	DELTA カーソル(紫色または緑色)を選択します。
TRACK:	REF カーソルと DELTA カーソルを同時に選択します。

9.8.7 X 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が X のとき、以下の操作で X 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 3$ X UNIT: <u>sec</u> / Hz

設定項目の説明

 sec:
 時間で表示します。

 Hz:
 カーソル間を1周期として、周波数で表示します。

9.8.8 Y 軸測定単位の選択

F・2 XY SEL が Y のとき、以下の操作で Y 軸カーソルの測定単位を選択できます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 3$ Y UNIT: <u>sec</u> / UIp-p

設定項目の説明

sec:時間で表示します。UIp-p:アイパターンの1サイクルを1UIp-pとして、UIp-pで表示します。

9.8.9 表示モードの選択

以下の操作で、ジッタの表示モードを選択できます。 アイパターンとジッタを同時に表示しているときは、ここで選択した内容がアイパターン にも適用されます。

操作

 $EYE \rightarrow F \cdot 3$ JITTER SETUP $\rightarrow F \cdot 3$ CURSOR/TRIGGER $\rightarrow F \cdot 6$ TRIGGER: RUN / STOP

設定項目の説明

RUN: 入力信号を自動更新して表示します。
 STOP: 入力信号を静止して表示します。カーソル測定に便利です。
 STOPを選択していても、アイパターンへの切り換えなど、測定条件を変更すると、RUN に変わります。

9.8.10 カーソルのリセット

以下の操作で、カーソルの位置をリセットできます。

操作

 $\ensuremath{\mathsf{EYE}}\xspace \to \ensuremath{\mathsf{F}}\xspace{\mathsf{3}}\xspace{\mathsf{3}}$ JITTER SETUP \to $\ensuremath{\mathsf{F}}\xspace{\mathsf{3$

9.8.11 ピークホールドのオンオフ

ピークホールドの設定は、JITTER SETUPメニューの F・4 PEAK HOLD で行います。



以下の操作で、タイミングジッタ(T.J)とカレントジッタ(C.J)のピーク値を測定できます。 ON にすると、画面下部の「PEAK」にピーク値が表示されます。ピーク値は $F\cdot 2$ CLEAR を 押すまで保持され、10.00UI を超えると「OVER」表示に変わります。

操作

$EYE \rightarrow$	F·3 JITTER	$SETUP \ \rightarrow$	F·4 PEAK	HOLD \rightarrow	F·1 PEAK	HOLD :	ON /	<u>0FF</u>
-------------------	------------	-----------------------	----------	--------------------	----------	--------	------	------------

PEAK HOLD = ON



図 9-20 ピークホールド表示

9.8.12 ピークホールドのクリア

F・1 PEAK HOLD が ON のとき、以下の操作でピーク値をクリアできます。

操作

EYE →	$F \cdot 3$ JITTER SETUP \rightarrow	F·4 PEAK HOLD \rightarrow	\rightarrow F·2 CLEAR
-------	--	-----------------------------	-------------------------

9.9 エラー検出の設定

F・4 ERROR SETUPで、エラー検出の設定ができます。 エラー検出を ON にすると、エラーが発生したときに以下の動作をします。 ・アイパターン表示、ジッタ表示の測定値を赤く表示 ・ステータス表示のイベントログにエラーを表示
 ・画面右上に「ERROR」を表示
 ・リモート端子のアラーム出力 【参照】 「8.4.1 イベントログ画面の説明」

9.9.1 12G エラー設定

12G-SDI ERROR SETUP タブでは、12G 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 2082-1 で規定されてい る測定値を100%としています。

$EYE \to F \cdot 4 ERROR SETUP \to$				
12G-SDI ERROR SETUP3G-SDI ERROR SETUPHD-	SDI ERROR SETUPSD-S	DI ERROF	R SETUP	
12G-SDI EYE Pattern Error Setup	SMPTE ST 2082-1			
Amplitude Error	■ OFF	≪ ON		
Upper	110 %(80~140)		880mv	
Lower	90 %(40~100)		720mv	
Risetime Error	■0FF	≪ 0N		
Max	100 %(40~140)		45.0ps	
Falltime Error	■ 0FF	≪ ON		
Max	100 %(40~140)		45.0ps	
Deltatime Error(Tr-Tf)	■OFF	≪ ON		
Max	100 %(40~140)		18ps	
Timing Jitter Error	■OFF	≪ ON		
Max	100 %(10~200)		8.00UI	672.0ps
Current Jitter Error	■ 0FF	≪ ON		
Max	100 %(10~200)		0.30UI	25.2ps
OverShoot Rising Error	■ 0FF	₩ ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	
OverShoot Falling Error	■0FF	 ≪ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	

図 9-21 12G-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 2082-1 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

表	9–3	12G-SDI	ERROR	SETUP の設	定例
		項	Ī目		設定例

項目		設定例	換算値
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	45. Ops
Falltime Error	Max	100%	45. Ops
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	18ps
Timing Jitter Error	Max	100%	8.00UI (672.0ps)
Current Jitter Error	Max	100%	0.30UI (25.2ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

• Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	<u>80</u> - 140)% (640 -	1120mV)
Lower:	40 - 100)% (320 -	800mV)

• Risetime Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

(18.0 - 63.0ps)

• Falltime Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

	40 - 140% (18.0 - 63.0ps)
--	---------------------------

• Deltatime Error (Tr-Tf)

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (7 - 25ps)

• Timing Jitter Error

アイパターンとジッタの、タイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: <u>10</u> - 200% (0.80 - 16.00UI, 67.2 - 1344.0ps)

• Current Jitter Error

アイパターンとジッタの、カレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.03 - 0.60UI, 2.5 - 50.4ps)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

• Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

9.9.2 3G エラー設定

3G-SDI ERROR SETUP タブでは、3G 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 424 で規定されている 測定値を 100%としています。

$\underline{EYE} \rightarrow \overline{F{\cdot}4} \ ERROR \ SETUP \ \rightarrow \ \overline{F{\cdot}2}$	PREV TAB または	F·3 N	NEXT TAB \rightarrow	
12G-SDI ERROR SETUP <mark>3G-SDI ERROR SETUP</mark> HD-	SDI ERROR SETUPSD-S	DI ERRO	R SETUP	
3G-SDI EYE Pattern Error Setup	SMPTE ST 424			
Amplitude Error	■ OFF	₹ 0N		
Upper	110 %(80~140)		880mv	
Lower	90 %(40~100)		720mv	
Risetime Error	■OFF	₩ ON		
Max	100 %(40~140)		135.0ps	
Falltime Error	■OFF	#ON		
Max	100 %(40~140)		135.0ps	
Deltatime Error(Tr-Tf)	■OFF	#ON		
Max	100 %(40~140)		50ps	
Timing Jitter Error	■OFF	₹ 0N		
Max	100 %(10~200)		2.00UI	674.0ps
Current Jitter Error	■ 0FF	≪ ON		
Max	100 %(10~200)		0.30UI	101.2ps
OverShoot Rising Error	■ 0FF	≪ ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	
OverShoot Falling Error	■OFF	≪ ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	

図 9-22 3G-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 424 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

項目	設定例	換算値	
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	135. Ops
Falltime Error	Max	100%	135. Ops
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	50ps
Timing Jitter Error	Max	100%	2.00UI (674.0ps)
Current Jitter Error	Max	100%	0.30UI (101.2ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

表 9-4 3G-SDI ERROR SETUPの設定例

• Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	<u>80</u> -	140%	(640 -	- 1120mV)
Lower:	40 -	100%	(320 -	- 800mV)

• Risetime Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max:

• Falltime Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: <u>40</u> - 140% (54.0 - 189.0ps)

• Deltatime Error (Tr-Tf)

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (20 - 70 ps)

• Timing Jitter Error

アイパターンとジッタの、タイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0. 20 - 4. 00UI, 67. 4 - 1348. 0ps)

• Current Jitter Error

アイパターンとジッタの、カレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: <u>10</u> - 200% (0.03 - 0.60UI, 10.1 - 202.5ps)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

• Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

9.9.3 HD エラー設定

HD-SDI ERROR SETUP タブでは、HD 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 292 で規定されている 測定値を 100%としています。

EYE \rightarrow F・4 ERROR SETUP \rightarrow F・2 PREV TAB または F・3 NEXT TAB \rightarrow				
12G-SDI ERROR SETUP <mark>3G-SDI ERROR SETUP</mark> HD-	SDI ERROR SETUP	DI ERRO	R SETUP	
HD-SDI EYE Pattern Error Setup	SMPTE ST 292			
Amplitude Error	■ OFF	₹ 0N		
Upper	110 %(80~140)		880mv	
Lower	90 %(40~100)		720mv	
Risetime Error	■0FF	₹ 0N		
Max	100 %(40~140)		270.0ps	
Falltime Error	■ 0FF	₹ 0N		
Max	100 %(40~140)		270.0ps	
Deltatime Error(Tr-Tf)	■ OFF	#ON		
Max	100 %(40~140)		100ps	
Timing Jitter Error	■ 0FF	#ON		
Max	100 %(10~200)		1.00UI	674.0ps
Current Jitter Error	■ 0FF	#ON		
Max	100 %(10~200)		0.20UI	135.0ps
OverShoot Rising Error	■ 0FF	#ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	
OverShoot Falling Error	■0FF	#ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	

図 9-23 HD-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 292 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

項目	設定例	換算値	
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	270. Ops
Falltime Error	Max	100%	270. Ops
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	100ps
Timing Jitter Error	Max	100%	1.00UI (674.0ps)
Current Jitter Error	Max	100%	0.20UI (135.0ps)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

表 9-5 HD-SDI ERROR SETUPの設定例

• Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	80 -	140%	(640 -	1120mV)
Lower:	40 -	100%	(320 -	800mV)

• Risetime Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

|--|

• Falltime Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: <u>40</u> - 140% (108.0 - 378.0ps)

• Deltatime Error (Tr-Tf)

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (40 - 140ps)

• Timing Jitter Error

アイパターンとジッタの、タイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.10 - 2.00UI, 67.4 - 1348.0ps)

• Current Jitter Error

アイパターンとジッタの、カレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 13.5 - 270.0ps)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

• Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

9.9.4 SD エラー設定

SD-SDI ERROR SETUP タブでは、SD 信号のエラー検出について設定します。

しきい値はエラー検出を ON にしたときに設定できます。SMPTE ST 259 で規定されている 測定値を 100%としています。

$EYE \to F \cdot 4 ERROR SETUP \to F \cdot 2$	PREV TAB または	F·3 N	NEXT TAB \rightarrow	
12G-SDI ERROR SETUP3G-SDI ERROR SETUPHD-	SDI ERROR SETUP <mark>SD-S</mark>	DI ERROF	R SETUP	
SD-SDI EYE Pattern Error Setup	SMPTE ST 259			
Amplitude Error	■ OFF	₹ 0N		
Upper	110 %(80~140)		880mv	
Lower	90 %(40~100)		720mv	
Risetime Error	■0FF	≪ ON		
Max	100 %(40~140)		1.50ns	
Falltime Error	■0FF	≪ ON		
Max	100 %(40~140)		1.50ns	
Deltatime Error(Tr-Tf)	■ OFF	W ON		
Max	100 %(40~140)		0.50ns	
Timing Jitter Error	■0FF	≪ ON		
Max	100 %(10~200)		0.20UI	0.74ns
Current Jitter Error	■ OFF	≪ ON		
Max	100 %(10~200)		0.20UI	0.74ns
OverShoot Rising Error	■ OFF	W ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	
OverShoot Falling Error	■0FF	≪ ON		
Max	100 %(0~200)		10.0%	

図 9-24 SD-SDI ERROR SETUP タブ

SMPTE ST 259 に対応したしきい値の設定例を以下に示します。

項目	設定例	換算値	
Amplitude Error	Upper	110%	880mV
	Lower	90%	720mV
Risetime Error	Max	100%	1. 50ns
Falltime Error	Max	100%	1. 50ns
Deltatime Error(Tr-Tf)	Max	100%	0. 50ns
Timing Jitter Error	Max	100%	0. 20UI (0. 74ns)
Current Jitter Error	Max	100%	0. 20UI (0. 74ns)
Overshoot Rising Error	Max	100%	10.0%
Overshoot Falling Error	Max	100%	10.0%

表 9-6 SD-SDI ERROR SETUPの設定例

• Amplitude Error

アイパターンの振幅に関するエラー検出をオンオフします。 設定範囲内であっても、Upper より Lower が大きくなる設定はできません。

Upper:	<u>80</u> - 140)% (640 -	1120mV)
Lower:	40 - 100	0% (320 -	800mV)

• Risetime Error

アイパターンの立ち上がり時間(振幅の 20%-80%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: <u>40</u>	- 140% (0.60 - 2.10ns)
----------------	------------------------

• Falltime Error

アイパターンの立ち下がり時間(振幅の 80%-20%の時間)に関するエラー検出をオンオフ します。

Max: 40 - 140% (0.60 - 2.10ns)

• Deltatime Error (Tr-Tf)

アイパターンの立ち上がり時間と立ち下がり時間の差に関するエラー検出をオンオフしま す。測定値が設定値を超えると、Tr と Tf の両方が赤く表示されます。

Max: 40 - 140% (0. 20 - 0. 70ns)

• Timing Jitter Error

アイパターンとジッタの、タイミングジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 0.07 - 1.48ns)

• Current Jitter Error

アイパターンとジッタの、カレントジッタに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 10 - 200% (0.02 - 0.40UI, 0.07 - 1.48ns)

Overshoot Rising Error

立ち上がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

• Overshoot Falling Error

立ち下がりエッジのオーバーシュートに関するエラー検出をオンオフします。

Max: 0 - 100 - 200% (0.0 - 20.0%)

10. プラグインのインストール (SER08)

IP Live System Manager から SER08 を制御には、プラグインをインストールする必要があります。

プラグイン名: LEADERCorporation.LV5490SER08.V*.**.Jar

※ *.**はプラグインのバージョンです。

以下の手順で IP Live System Manager にプラグインをインストールしてください。

1. IP Live System Manager を起動するとログイン画面が表示されます。 ザー名、下段にパスワードを入力し、 J をクリックしてログインします。

IP Live System Manager	
Remember the credentials to skip the login.	

図 10-1 ログイン画面

2. トップ画面が表示されます。左側 2 列目の Plug-in をクリックします。



図 10-2 トップ画面

3. プラグイン一覧画面が表示されます。右下側の Install をクリックします。



図 10-3 プラグイン一覧画面

 面面中央に Select Install File ダイアログが表示されます。プラグイン (LEADERCorporation. LV5490SER08. V*. **. Jar) 右側の Browse をクリックしプラグインを選 択してから、OK をクリックします。



図 10-4 Select Install File ダイアログ

5. インストールが成功すると Select Install File ダイアログに File upload is succeeded が表示されますので、OK をクリックしてインストールを完了します。

Select Install File				
File upload is succeeded.				
	ОК			

図 10-5 Select Install File ダイアログ
6. プラグイン一覧画面に戻り、Plug-in List にインストールしたプラグインが表示されます。



図 10-6 プラグイン一覧画面(インストール後)

各キーを押したときのメニューツリーを示します。 下線部(_)は初期値を表しています。 表示されるメニューは、本体の設定やUSBメモリーの接続状況によって異なります。

11.1 WFM メニュー





11.2 VECT メニュー







($\frac{1A}{2A}$ / 1B / 1C / 1D / 2A / 2B / 2C / 2D / 1A - 1B / 1C - 1D / 2A - 2B / 2C - 2D / 1A - 1D / 2A - 2D / 1 / 2 / 3 / 4 / 1 - 4)

F1 COLOR MATRIX	(<u>COMPONEN</u> / COMPOSIT)
F2 COMPOSIT FORMAT	(<u>Auto</u> / NTSC / PAL)
F3 SETUP	(<u>0%</u> / 7.5%)
F4 COLOR BAR	(<u>100%</u> / 75%)

F6 SELECT CH F7 up menu

11.3 PICメニュー











11.5 STATUS メニュー











11.6 EYE メニュー (SER02/SER09)





225

索引

0

0H	TIMING	 	 	18	54

1

18%	REF-SET	 	 68

3

3G-B-DS	DISPLAY	12.	41.	88
00 0 00	D101 D111	12,	11,	00

4

4K	NMI	179
4Y	PARADE	. 10

5

5BAR	SCALE	46
5BAR	SEQUENCE	46

7

75%COLOR	SCALE	 	8

Α

ADJUST
AFD
ALARM LEVEL
ALARM UNIT
ALIGN 122, 123
ANC DATA VIEWER 162
ANC DUMP 163
ANC PACKET 165
ARIB 170
ASPECT MARKER
ASPECT SHADOW61
AUDIO
AUTO FILENAME 144
AUTO GAIN 113, 115

AV	MEASURE RIGHT
AV	MEASURE SUB IMAGE 65
AV	MEASURE TOP 65
AV	MESURE LEFT 65
AV	PHASE 65, 157
AV	PHASE SETUP 159

в

B BIA	S[%]	•••		••	•••	•••	• • •	• •	 	• •	 		 • •	 	• •	58
B GAI	N[%]	•••	•••		•••				 		 	• •	 •	 	• •	57
BIAS .		•••	•••		•••	•••	•••	• •	 		 		 •	 	•	58
BIT M	ASK .	•••	•••		•••	•••	•••	• •	 		 		 •	 		173
BLANK	ING .			••	•••		•••		 	•••	 		 •	 	•	23
BRIGH	TNES	S II	NFO).	•••		•••		 		 		 ••	 	• •	94
BRIGH	TNES	S [%]].	•••	•••		•••		 		 		 ••	 	• •	57

С

CAL F 73
CAL SET
CENTER MARKER 59
CHANNEL STATUS 122
CHROMA GAIN[%] 57
CHROMA UP 56
CIE DIAGRAM 53
CIE STD 54
CINELITE
CINELITE ADVANCE
CINELITE DISPLAY
CINELITE/HDR
CINEZONE
CINEZONE FORM
CLEAR 143, 197
CLIP 54
CLOSED CAPTION 170
COLOR 51
COLOR BAR
COLOR MATRIX
COLOR SYSTEM
COMPOSIT FORMAT
CONTRAST [%] 57
CONTROL PACKET 169
CURSOR 25, 55, 189, 194

CURSOR RESET 192,	196
CURSOR VALUE	28
CURSOR/TRIGGER 189,	194
CUSTOM SEARCH	. 177

D

D6552
DATA DUMP146
DATA TRIGGER 174
DID
DISP TYPE 53
DISPLAY40, 55, 86, 111, 148, 167, 169, 170, 172, 174,
176
DISPLAY CHANNEL 122, 123
DISPLAY MODE 105
DISPLAY PROGRAM 119
DOLBY D METADATA 120
DOLBY E METADATA 119
DOLBY PROGRAM 119
DUMP MODE164, 167, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 178
DUMP OPERATION
DYNAMIC RANGE 108

Ε

EBI METADATA 119, 120
EDGE COLOR
EDGE SENSITIVE 80
EDH
ERROR CLEAR 138
ERROR RESET 123
ERROR SETUP 107, 129, 198
EVENT LOG 118, 138
EXT REF PHASE 152
EYE
EYE COLOR 186
EYE INTEN 186

F

f Stop SETUP	
FD 1CLICK	150
FD FUNCTION	
FD VAR	26, 191, 195
FIELD	20, 25, 39, 65
FILE DELETE	

FILE LIST 73
FILE LOAD 73
FILTER 14, 54, 84, 188, 194
FOCUS
FOCUS ASSIST 80
FORM 112
FRAME MARKER59

G

G BIAS[%] 58
G GAIN[%] 57
GAIN 57
GAIN MAG 13, 37, 193
GAIN SWEEP 193
GAIN VARIABLE 13, 37, 187
GAIN/BIAS 57
GAIN/FILTER 13
GAMMA 73
GAMMA CAL 73
GAMMA FILE 73
GAMMA SELECT 68, 73
GAMMA SETUP 54
GAMUT ERR DISP 87
GRID 52
GROUP 169

Н

H POS 3,	185
H SWEEP	19
HDR ZONE	97
HDR->SDR	95
HIST SCALE	93
HOLD TIME	. 163

I

ID	SET			••	• •		•	•			•		•		• •		•	•	 •••	•	•	1	77
IN	TEN/S	SCA	LE					•	• •		•						•	•	 	•			34
IN	TEN/S	SCA	LE/	/D]	[SF	PLA	٩Y				•							•	 			 •	4
IP	(NMI)).									•							•	 			1	79
IQ	AXIS	s.																	 				35

J

JITTER SETUP				193
--------------	--	--	--	-----

JUMP				150
------	--	--	--	-----

L

LEVEL SETTING 109
LINE SEL 24, 38, 55, 64
LINE SELECT
LINK150, 162, 168, 169, 171, 173, 174, 175, 176, 178
LINK SELECT 185
LISSAJOU INTEN 110
LISSAJOU SETUP 110
LOG
LOG MODE

Μ

MANUAL SETUP
MAPPING 100
MARKER
MEAS NUMBERS
MEAS POS
MEAS SIZE
METADATA 119
METER SETUP 108
MODE
MONO/COLOR

Ν

NAME INPUT	144
NET-Q	171
NMI	179
NOISE	. 82

0

ON/OFF	RESET	189.	194
010/ 011	ILLOLI I I I I I I I I I I I I I I I I I	100,	101

Ρ

PAYLOAD ID	168
PEAK HOLD 109,	197
PEAK METER	108
PHONES VOLUME	107
PIC	. 56
PIC LEVEL	. 81

PLUG-IN	 206
PPM MODE	 108

Q

																										_	
Q	LOG	CLEAR	•••	 	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		 	 	•	1	7:	3

R

R BIAS[%] 58
R GAIN[%] 57
REF SELECT 152
REF SET 192
REF SET DEFAULT 154
REF SET USER 154
REFRESH 158
REFSET
RESPONSE 108
RESULTS SIZE

S

SAFE ACTION 61 SAFE TITLE 62 SAFETY ZONE 61 SCALE 49 SCALE COLOR 5, 35, 186 SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DEN 177 SET 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 51 52 SURROUND 5.1 15	
SAFE TITLE 62 SAFETY ZONE 61 SCALE 49 SCALE COLOR 5, 35, 186 SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS INFO 87 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SAFE ACTION 61
SAFETY ZONE 61 SCALE 49 SCALE COLOR 5, 35, 186 SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SAFE TITLE 62
SCALE 49 SCALE COLOR 5, 35, 186 SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SAFETY ZONE 61
SCALE COLOR 5, 35, 186 SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SCALE
SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186 SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SURROUND 5.1 115 SURROUND 5.1 114	SCALE COLOR 5, 35, 186
SCALE MAX 158 SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SCALE INTEN 5, 34, 110, 114, 186
SCALE UNIT 5 SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SCALE MAX 158
SDI ANALYSIS 146, 152, 157 SDID/DBN 177 SET 177 SET 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SCALE UNIT 5
SDID/DBN 177 SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	SDI ANALYSIS 146, 152, 157
SET 177 SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB	SDID/DBN 177
SETUP 32, 44 SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 52 SURROUND 5.1 SURROUND 5.1	SET 177
SIGNAL 84 SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS INFO 87 STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SETUP
SIZE 80, 86 SMPTE 175 STATUS 124 STATUS INFO 87 STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115	SIGNAL
SMPTE 175 STATUS 124 STATUS INFO 87 STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	SIZE
STATUS 124 STATUS INFO 87 STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	SMPTE 175
STATUS INFO 87 STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	STATUS 124
STORE 145 STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	STATUS INFO
STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178 STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	STORE 145
STREAM1 COLOR 4, 34 STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	STREAM SELECT 162, 168, 169, 176, 178
STREAM2 COLOR 4, 34 SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	STREAM1 COLOR 4, 34
SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178 SUB 52 SURROUND 5.1 SURROUND 115 SURROUND 114	STREAM2 COLOR 4, 34
SUB SCALE 52 SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	SUB 150, 162, 168, 169, 176, 178
SURROUND 5.1 115 SURROUND INTEN 114	SUB SCALE
SURROUND INTEN	SURROUND 5.1 115
	SURROUND INTEN 114

SURROUND SETUP	114
SWEEP 18, 187,	193
SWEEP MAG	. 21

т

TABLE CLEAR	. 73
TEMP SCALE	. 52
TRIANGLE CAPTION	. 52
TRIANGLE1	. 49
TRIANGLE2	. 49
TRIGGER 192,	196
ТҮРЕ	170

U

UNIT SELECT	69,	97
USB MEMORY	144,	151
USER BIT		123
USER DATA 1		175
USER DATA 2		175
USER TRIANGLE	49,	50

V

V	POS	. 3,	185
V	SWEEP		. 20
V-	-ANC 1	70,	175

VECT	
VECT COLOR	
VECT GAIN	
VECT INTEN	
VECT SCALE	
VIDEO NOISE METER	

W

WFM										 	•						•	•			3
WFM	COLOR				•					 	•							•			4
WFM	DISPLA	ΑY			•	•		• •	•	 	•							•	• •	•	9
WFM	INTEN				•	•	•		•	 	•							•	• •	•	4
WFM	MODE .				• •		•			 	•		•				•	•		•	9
WFM	SCALE				•					 	•						•	•			5
WINI	DOW			• •						 	•		•				•	•			83

Х

X UNIT	27,	191,	195
XY SEL	26,	190,	195

Y

Y UNIT	27,	92,	192,	195
Y/C SELECT				178
YGBR				. 31
YRGB				. 31

製品に関するお問合せ

本社 国内営業部 電話 045-541-2122 Fax 045-541-2120 Eメール sales@leader.co.jp

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東 2 丁目 6 番 33 号 www.leader.co.jp

2018.10.29 Ver.15 (Firmware Ver.5.2)