Leader

LF995 | LeMaster

RF FIELD TESTER



ファームウェアのアップデート手順

目次

1	は	じめに	1
2	準	備	1
	2.1	バージョンの確認	1
	2.2	使用機器	1
	2.3	ダウンロード	2
	2.4	LF995 の設定	2
~	_		~
3	ノ	アームリエアのアツノテート	3

1 はじめに

本書は、LF995のファームウェアをアップデートするための手順書です。 ファームウェアをアップデートする前に、当社 Web サイトに記載の使用条件と本書を必ず最後までお読 みください。

2 準備

2.1 バージョンの確認

ファームウェアをアップデートする前に、LF995のバージョンを確認してください。LF995のバージョンが配布されているバージョンと同じ場合、アップデートの必要はありません。

LF995 のバージョンは、「ホーム」>「本体情報」>「3/3 ページ」の「ファームウェアバージョン」で 確認できます。

```
ホーム > 本体情報 > 3/3 ページ
```

ファームウェアバージョン	1.4.0	アップデート
衛星C/N補正係数バージョン	1.0	アップデート
出荷時設定		初期化
	•••	
n	📓 🔍 🗎 ङ 🖡×	🚥 👸 🔆 09:41 😮

2.2 使用機器

アップデートには以下の機器が必要です。お客様自身でご用意ください。

必要な機器	数量	備考
LF995	1	本体
USB メモリー	1	Type-C または Type-A + Type-C 変換アダプター
		1GB 以上

2.3 ダウンロード

以下の手順でファームウェアをダウンロードします。

- 1 当社 Web サイトからファームウェアをダウンロードします。
 - Web サイト

https://www.leader.co.jp/support/download/leader-lf995/

ダウンロードしたファームウェアのフォルダ名は以下のようになっています。 ■ leader_leader-lf995_YYYYMDDhhmmss.zip

2 ファームウェアを解凍します。

ファームウェアのフォルダ名が以下のようになるまで解凍してください。 ■ lf995_update_v*.*.*.zip

3 ファームウェアを USB メモリーにコピーします。

ファームウェアを USB メモリーの直下にコピーしてください。 ■ USB メモリー ■ If995_update_v*.*.*.zip

2.4 LF995の設定

「ホーム」>「システム設定」>「1/6 ページ」の「オートスリープ」を「OFF」、「レジューム」を「off」 に設定してください。

「レジューム」を「on」から「off」に変更した場合は、LF995を再起動してください。

ホーム > システム設定 > 1/6 ページ

オートスリープ	5分	10分	305	с t	60分		OFF			
レジューム	off									
音声・操作音	off									
位置情報	off									
ダークモード	off									
言語	日本語									
日付・時刻	2023/11/16	5 21:11:13								
		• • • • •								
n			DC OFF	0	(î•	📢 × 🛛 🖪	• 🖑	*	21:42	6

3 ファームウェアのアップデート

以下の手順で、ファームウェアのアップデートをします。

アップデート中に電源が切れると、起動できなくなるおそれがあります。アップデート中は付属の AC ア ダプターを使用して、電源が切れないようにしてください。

1 LF995 にファームウェアをコピーした USB メモリーを接続します。

タスクバーの USB アイコンが点灯することを確認してください。

	TV測定	2421754	СОРТ Ж/У́7-	いい V AC/DC測定
	ポー プリセット	データ参照・管理	ジステム 設定	(i)本体情報
A			FF 🖓 📋 🛜	¶× 💌 👸 🔆 20:11 🔮

2 「ホーム」>「本体情報」>「3/3 ページ」の「ファームウェアバージョン」にある「アップデー ト」をタップします。

ファームウェアバージョン	1.4.0		アップデート
衛星C/N補正係数バージョン	1.0		アップデート
出荷時設定			初期化
	00•		
^		🔛 🔍 🔒 😤 4×	🚥 👸 🔆 09:41 🚱

ホーム > 本体情報 > 3/3 ページ

3 アップデートメッセージが表示されたら、「実行」をタップします。

現在のバージョンとアップデート後のバージョンが正しいことを確認してください。



「実行」をタップすると、アップデートが始まります。

アップデートには数十分かかります。この間、電源を切らないようにしてください。

ファームウェアバージョン 1.4.0	アップデート
衛星C/N補正係数パ アップデート準備中	アップデート
出荷時設定	初期化
00•	
↑	🖿 👸 🔆 19:28 😮

- 4 再起動メッセージが表示されたら、「OK」をタップします。「OK」をタップすると、自動で再起動します。
- 5 再度、再起動を行います。

電源ボタンを使用して、手動で再起動してください。

6 LF995 のファームウェアバージョンが正しいことを確認します。

「ホーム」>「本体情報」>「3/3 ページ」の「ファームウェアバージョン」が新バージョンになっていることを確認してください。

ホーム >	本体情報	> 3	/3 /	ページ
-------	------	-----	------	-----

ファームウェアバージョン	1.5.0	アップデート
衛星C/N補正係数バージョン	1.0	アップデート
出荷時設定		初期化
	00•	
^	🔢 🛇 🔒 奈 🖡× 🖪	• 👸 🔆 09:41 😮

修理・校正に関するお問い合わせ

本社 営業部

Tel	045-541-2122
Fax	045-541-2120
Email	sales@leader.co.jp

製品仕様・使用方法に関するお問い合わせ

本社 営業技術

Tel 045-541-2228

リーダー電子株式会社

〒223-8505 神奈川県横浜市港北区綱島東 2 丁目 6 番 33 号 www.leader.co.jp