


LV 58SER07 を LV 7800 に実装する場合の注意

お客様へ

LV 7800 への実装は工場オプションです。お客様自身でユニットの取り付けや取り外しはできません。本社またはお近くの営業所までお問い合わせください。

取り付けをされる方へ

LV 58SER07 は LV 58SER06 と組み合わせて使用します。両ユニットの取り付け位置が、以下のどちらかとなるように取り付けてください。



- ※ 複数の LV 58SER07 を取り付けることはできません。
- ※ LV 58SER07 を UNIT2 または UNIT4 に取り付けることはできません。
- ※ LV 58SER07 と LV 58SER02 を同一の本体に取り付けることはできません。

LEADER


Precautions about Installing an LV 58SER07 in an LV 7800

To Customers

Installation of units in the LV 7800 is performed as a factory option. You cannot install or uninstall units. Contact your local LEADER agent.

To the Technician Who Will Install the LV 58SER07

The LV 58SER07 is used together with the LV 58SER06. Install these units in the positions shown in the following figures.



- * You cannot install multiple LV 58SER07s in the same LV 7800.
- * You cannot install the LV 58SER07 in UNIT 2 or UNIT 4.
- * You cannot install an LV 58SER07 and an LV 58SER02 in the same LV 7800.

LEADER